

BUILT-IN ELECTRIC SINGLE AND DOUBLE OVEN OWNER'S MANUAL

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE DU FOUR ÉLECTRIQUE SIMPLE OU DOUBLE ENCASTRÉ

MANUAL DEL USUARIO PARA EL HORNO INTEGRADO ELÉCTRICO SENCILLO O DOBLE

Table of Contents/Table des matières/Índice

BUILT-IN OVEN SAFETY 2	SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ 23	SEGURIDAD DEL HORNO
Built-In Oven Safety 2	Sécurité du four encastré..... 23	INTEGRADO 46
Internet Connectivity Guide for Connected Appliances Only 3	Guide de connexion Internet pour les appareils connectés uniquement 24	Seguridad Del Horno Integrado..... 46
Disclaimer for Units with Camera Only.....4	Clause de non-responsabilité pour les appareils avec caméra seulement 25	Guía de conectividad a Internet solo para electrodomésticos conectados..... 47
OVEN MAINTAINANCE AND CARE 5	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU FOUR 26	Descargo de responsabilidad solo para unidades con cámara..... 48
General Cleaning.....5	Nettoyage général 26	MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HORNO 49
Self-Cleaning Cycle.....5	Programme Self-Cleaning (Autonettoyage)..... 26	Limpieza general 49
Steam Clean.....6	Steam Clean (nettoyage à la vapeur)..... 28	Ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza).... 49
INSTALLATION INSTRUCTIONS 7	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 28	Steam Clean (Limpieza con vapor) ... 51
REQUIREMENTS 7	SPÉCIFICATIONS 28	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 51
Tools and Parts 7	Outils et pièces..... 28	REQUISITOS 51
Location Requirements 7	Exigences d'emplacement..... 28	Herramientas y piezas 51
Electrical Requirements 12	Spécifications électriques 34	Requisitos de ubicación 51
INSTALLATIONS 13	INSTALLATION 35	Requisitos eléctricos 57
Prepare Built-In Oven 13	Préparer le four encastré 35	INSTALACIONES 58
Remove Oven Door(s).....13	Enlever la/les porte(s) du four..... 35	Preparación del horno empotrado 58
Positioning Oven Feet for Multiple Cabinet Cutout Heights 14	Positionner les pieds du four pour des ouvertures de découpe dans l'armoire 36	Retire las puertas del horno 58
Make Electrical Connection.....18	Raccordement électrique..... 40	Posición de las patas del horno para múltiples alturas de recorte del gabinete 59
Install Oven 19	Installation du four..... 42	Hacer la conexión eléctrica 63
Install Deflector Kit (on some models) 20	Installation de l'ensemble de déflecteurs (sur certains modèles) 43	Para instalar el horno..... 64
Replace Oven Door(s) 21	Réinstallation de la/des porte(s) du four..... 44	Instale el kit de deflector (en algunos modelos)..... 66
Complete Installation.....22	Achever l'installation..... 45	Vuelva a colocar las puertas del horno 66
		Instalación completa..... 67

IMPORTANT:

Save for local electrical inspector's use.

IMPORTANT :

À conserver pour consultation par l'inspecteur local des installations électriques.

IMPORTANTE:

Guarde para tener a disposición del inspector de electricidad local.

BUILT-IN OVEN SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the appliance, follow basic precautions, including the following:

- Proper Installation - The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70* or the *Canadian Electrical Code, CSA C22.1-02*. In Canada, the appliance must be electrically grounded in accordance with Canadian Electrical Code. Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
- Never Use Your Appliance for Warming or Heating the Room.
- Do Not Leave Children Alone - Children should not be left alone or unattended in area where appliance is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance.
- Wear Proper Apparel – Loose-fitting or hanging garments should never be worn while using the appliance.
- User Servicing – Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Storage in or on Appliance – Flammable materials should not be stored in an oven or near surface units.
- This appliance is not intended for storage.
- Do Not Use Water on Grease Fires – Smother fire or flame or use dry chemical or foam-type extinguisher.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- Use Only Dry Potholders – Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.
- Use Care When Opening Door – Let hot air or steam escape before removing or replacing food.
- DO NOT TOUCH HEATING ELEMENTS OR INTERIOR SURFACES OF OVEN – Heating elements may be hot even though they are dark in color. Interior surfaces of an oven become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact heating elements or interior surfaces of oven until they have had sufficient time to cool. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns – among these surfaces are the coil and cooktop elements, oven vent openings and surfaces near these openings, oven doors, and windows of oven doors.
- Do Not Heat Unopened Food Containers – Build-up of pressure may cause container to burst and result in injury.
- Keep Oven Vent Ducts Unobstructed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using the appliance, follow basic precautions, including the following:

- Placement of Oven Racks – Always place oven racks in desired location while oven is cool. If rack must be moved while oven is hot, do not let potholder contact hot heating element in oven.

For self-cleaning ovens:

- Do Not Clean Door Gasket – The door gasket is essential for a good seal. Care should be taken not to rub, damage, or move the gasket.
- Do not use a protective coating to line the oven and do not use commercial oven cleaner unless Certified for use in a self-cleaning oven.

- Clean Only Parts Listed.

CAUTION: DO NOT LEAVE FOOD OR COOKING UTENSILS, ETC., IN OVEN DURING THE PYROLYTIC SELF-CLEANING MODE OF OPERATION.

- Before Self-Cleaning the Oven – Remove broiler pan and other utensils, and wipe off all excessive spillage.

For smart enabled ranges and ovens:

- Remote Operation – This appliance is configurable to allow remote operation at any time. Do not store any flammable materials or temperature sensitive items inside, on top or near surface units of the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Internet Connectivity Guide for Connected Appliances Only

IMPORTANT: Proper installation of your appliance prior to use is your responsibility. Be sure to read and follow the installation instructions that came with your appliance.

Connectivity requires Wi-Fi and account creation. App features and functionality are subject to change. Data rates may apply. Once installed, launch the app. You will be guided through the steps to set up a user account and to connect your appliance.

You Will Need:

- A home wireless router supporting Wi-Fi, 2.4 Ghz with WPA2 security. If you are unsure of your router's capabilities, refer to the router manufacturer's instructions.
- The router to be on and have a live internet connection.
- The 10-character SAID code for your appliance. The SAID code is either printed on a label on the appliance or found on the LCD screen.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada (IC) Compliance Notice

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population, antenna(s) used for this transmitter must be installed such that a minimum separation distance of 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Disclaimer for Units with Camera Only

This device transmits audio and/or video back to the manufacturer and/or a third party and which may be recorded.

Camera, Data Collection, and Your Privacy

Your oven is equipped with a camera to help improve its functionality and enhance your cooking experience.

How the Camera Works:

Activation: The camera is not always on. It is activated when you access the camera feature through the mobile app or when a cooking cycle is active. A visual indicator that the camera is in use is the activation of the oven's cavity lights.

Disabling the Camera: You have the ability to disable the camera entirely within the settings of the oven. You will not be penalized for declining to activate the camera, and you can continue to use your oven in manual mode and access traditional oven cycles. However, disabling the camera will prevent you from using any camera-specific features or cycles.

Data Collection and Use:

When you use the camera, videos and associated metadata (such as deviceID) may be collected and shared with Whirlpool. The collected videos and metadata are used to improve our algorithms and product functionality after undergoing a de-identification process and becoming pseudonymous IDs.

For a comprehensive overview of our privacy practices, please refer to the Whirlpool Privacy Notice.

OVEN MAINTAINANCE AND CARE

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are OFF and the oven is cool. Always follow label instructions on cleaning products.

Soap, water, and a soft cloth or sponge are suggested first unless otherwise noted.

EXTERIOR PORCELAIN ENAMEL SURFACES (on some models)

Food spills containing acids, such as vinegar and tomato, should be cleaned as soon as the entire oven is cool. These spills may affect the finish.

Cleaning Method:

- Glass cleaner, mild liquid cleaner, or nonabrasive scrubbing pad:
Gently clean around the model/serial/rating plate because scrubbing may remove numbers.

STAINLESS STEEL (on some models)

NOTE: To avoid damage to stainless steel surfaces, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or abrasive paper towels. Damage may occur to stainless steel surfaces, even with one-time or limited use.

Cleaning Method:

Rub in direction of grain to avoid damaging.

METALLIC PAINT (on some models)

Do not use abrasive cleaners, cleaners with bleach, rust removers, ammonia, or sodium hydroxide (lye) because paint surface may stain.

CONTROL PANEL AND OVEN DOOR EXTERIOR

To avoid damage to the control panel, do not use abrasive cleaners, steel-wool pads, gritty washcloths, or abrasive paper towels.

Cleaning Method:

- Glass cleaner and soft cloth or sponge:
Apply glass cleaner to soft cloth or sponge, not directly on panel.

NOTE: To clean the bottom vent trim, the oven door must be removed first. See the "Oven Door" section.

OVEN RACKS

Cleaning Method:

- Steel-wool pad.
- For racks that have discolored and are harder to slide, a light coating of vegetable oil applied to the rack guides will help them slide.

OVEN CAVITY OVEN DOOR INTERIOR

Do not use oven cleaners.

Food spills should be cleaned after the oven cools. At high temperatures, foods react with porcelain, and staining, etching, pitting, or faint white spots can result.

Cleaning Method:

- Self-Cleaning cycle:
See the "Self-Cleaning Cycle" section first. Remove racks or they will discolor and become harder to slide. If this happens, a light coating of vegetable oil applied to the rack guides will help them slide.
- For optimal door cleaning results, wipe away any deposits with a damp sponge before running cycle.

Camera Cleaning Instructions (on some models)

- After the oven has cooled, clean the camera using the self-clean cycle (see instructions below) or by manually scrubbing the glass.
- To clean the glass manually, spray it with a mixture of baking soda and water, then wait 30 minutes.
- Afterward, scrub the glass with a soft cloth and rinse it with a damp cloth.

Self-Cleaning Cycle

⚠ WARNING



Burn Hazard

Do not touch the oven during the Self-Cleaning cycle.

Keep children away from the oven during Self-Cleaning cycle.

Failure to follow these instructions can result in burns.

IMPORTANT: The health of some birds is extremely sensitive to the fumes given off during the Self-Cleaning cycle. Exposure to the fumes may result in death to certain birds. Always move birds to another closed and well-ventilated room.

Self-clean the oven before it becomes heavily soiled. Heavy soil results in longer cleaning and more smoke.

Keep the kitchen well-ventilated during the Self-Cleaning cycle to help get rid of heat, odors, and smoke.

Do not block the oven vent(s) during the Self-Cleaning cycle. Air must be able to move freely. See the "Oven Vents" section.

Do not clean, rub, damage, or move the oven door gasket. The door gasket is essential for a good seal.

Prepare Oven:

- Remove the broiler pan, grid, cookware and bakeware, and, on some models, the temperature probe from the oven.
- Remove oven racks to keep them shiny and easy to slide. See the "General Cleaning" section for more information.
- Remove any foil from the oven because it may burn or melt, damaging the oven.
- Hand clean inside door edge and the 1½" (3.8 cm) area around the inside oven cavity frame, being certain not to move or bend the gasket. This area does not get hot enough during high-temp self-cleaning to remove soil. Do not let water, cleaner, etc., enter slots on door frame. Use a damp cloth to clean this area.
- Wipe out any loose soil to reduce smoke and avoid damage. At high temperatures, foods react with porcelain. Staining, etching, pitting, or faint white spots can result. This is normal and will not affect cooking performance.

IMPORTANT:

- Oven temperature must be below 500°F (260°C) to program a clean cycle.
- For double ovens only: Only 1 oven can be cleaned at a time.
- For double ovens only: Both oven doors will lock when either oven is running the Self-Cleaning cycle.

How the Cycle Works

IMPORTANT: The heating and cooling of porcelain on steel in the oven may result in discoloring, loss of gloss, hairline cracks, and popping sounds.

The Self-Cleaning cycle uses very high temperatures, burning soil to a powdery ash.

NOTE: 12 hours must pass before the next Self-Clean can begin.

Once the oven has completely cooled, remove ash with a damp cloth. To avoid breaking the glass, do not apply a cool damp cloth to the inner door glass before it has completely cooled.

The oven lights will not work during the Self-Cleaning cycle.

NOTE: The oven has a two-speed cooling fan motor. During the Self-Cleaning cycle, the fan(s) will operate at its highest speed to increase airflow to better exhaust the hotter air through the oven vent(s). An increase in noise may be noticeable during and after the Self-Cleaning cycle until the oven cools.

Before Self-Cleaning, make sure the door is closed completely or it will not lock and the cycle will not begin. When the oven is locked, the doors of the oven cannot be opened. To avoid damage to the doors, do not force the doors open when the oven is locked.

To Self-Clean:

NOTE: For specific instructions on your model's Self-Clean cycle, please see your model's online Control Guide.

1. Close door, and (for select models) Touch the Tools keypad.
2. Select Self-Clean icon.
3. (For Double-Ovens) Select Upper Cavity or Lower Cavity. On some models, select the "1" or "2" number keypad to select desired oven to clean.
4. Select duration or level of cleaning. This will impact the duration which can range from 3 to 6 hours including cool down. If this model offers "Steam Clean" please check the "Clean" section.
5. (On select models) follow the prompts on the oven display to prepare the oven.
6. Select Start OR (on select models) select Delay Start to set a delayed Self-Cleaning cycle. See the "To Delay Start Self-Cleaning Cycle" section. The oven doors will automatically lock.
NOTE: It may take a couple moments for the oven door to automatically lock after starting the Self-Clean Cycle. The doors will automatically unlock once the Self-Cleaning cycle is complete and the oven is cool.
7. When the oven is completely cooled, remove ash with a damp cloth.

Delay Start: (on select models)

Depending on your model, your oven may be able to Delay Start the Self-Cleaning cycle. You may be able to use one of the methods listed below.

NOTE: For specific instructions on your model's Delay Start Self-Clean cycle, please see your model's online Control Guide.

Version A:

1. Follow steps 1-5 in the "To Self-Clean" section.
2. Select Delay Start.
3. Select the start time of when the Self-Cleaning cycle should begin by scrolling from left to right.
4. Select Start Delay.

The oven doors will automatically lock after the Delay Start countdown. When the Self-Cleaning cycle is complete and the oven cools, the oven doors will unlock.

5. When the oven is completely cooled, remove ash with a damp cloth.

Version B:

1. Close the oven doors, and then press Delay Start.
2. (For Double-Ovens) Select Upper Cavity or Lower Cavity. On some models, select the "1" or "2" number keypad to select the desired oven to clean.
3. Select the number keypads to enter the desired amount of time by which you want to delay the start.
4. Press Self Clean.
5. Select level of cleaning.
6. Select Start for the selected oven.

The oven doors will automatically lock after the Delay Start countdown.

When the Self-Cleaning cycle is complete and the oven cools, the oven doors will unlock.

7. When the oven is completely cooled, remove ash with a damp cloth.

To Stop Self-Cleaning Anytime:

Touch the Oven Cancel Key for single oven models, or the keys for double oven models. If the oven temperature is too high, the door will remain locked. It will not unlock until the oven cools.

Steam Clean

The Steam Clean feature is designed for light oven cavity bottom cleaning on models that have hidden bake in both ovens.

Allow the oven to cool to room temperature before using the Steam Clean feature. If your oven cavity is above 200°F (93°C), the Steam Clean feature will not activate until it cools down.

Remove all racks and accessories from the oven cavity.

For best results, use 10 oz (295.7 mL) of distilled or filtered water. Do not use oven cleaners.

The Steam Clean feature will take approximately 1 hour. A tone will sound at the end of the cycle.

IMPORTANT: Because the water in the oven bottom is hot, do not open the oven door during the Steam Clean cycle.

Touch the Oven Cancel keypad for single oven models and the Upper/Lower keypads for double oven models at any time to end the cycle. The display will return to the time of day.

To Steam Clean:

1. Open the oven door of the selected oven and remove all racks and accessories from the oven cavity.
2. Pour 10 oz (295.7 mL) of distilled or filtered water into the oven bottom. Then close the oven door.
3. Touch the Tools keypad.
(On double-oven models) Select Upper Cavity or Lower Cavity.
4. Select STEAM CLEAN.
5. Select START.
6. After approximately 1 hour, a tone will sound to signal the end of the cycle. Touch the Cancel Key for single oven models and the Cancel Key for double oven models to clear the display.
7. When the oven is completely cooled, remove any excess water with a sponge or cloth and wipe down oven interior. If needed, use a non-scratch scrubbing pad to remove stubborn soils.

Helpful Hints

- Once the Steam Clean cycle is complete and the oven is completely cooled, remove all remaining water in the bottom of the oven with a sponge or cloth.
- Wipe any remaining moisture from the oven door interior, oven cavity interior sides, and cooktop.
- Use a soft brush or nylon scrubber to wipe the oven interior. This may help with more stubborn stains.

- It is recommended to use distilled or filtered water, as tap water may leave mineral deposits on the oven bottom. Use a cloth soaked with vinegar or lemon juice to remove any mineral deposits that may be left after the Steam Clean cycle.
- If the oven is heavily soiled, use the Self-Cleaning cycle. The Steam Clean cycle may be used first to eliminate most of the debris, resulting in a more effective self-cleaning.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REQUIREMENTS

Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here.

Tools Needed

- Phillips screwdriver
- Measuring tape
- Drill
- 1" (2.5 cm) drill bit
- Level
- Flat-blade screwdriver

Parts Needed

- UL listed or CSA-approved conduit connector
- UL listed wire connectors
- Deflector Kit (on some models) (for ovens installed above a warming drawer, under-counter, or for ovens installed using flush installation cabinetry): See the Online Ordering Information section of your Quick Start Guide.

Parts Supplied

- #8-14 x 3/4" (1.9 cm) screws - single ovens (2), double ovens (4)
- #8-18 x 3/8" (9.5 mm) Phillips head screws - bottom vent trim (2)
- #8-18 x 3/8" (9.5 mm) Phillips head screws - bottom vent shield (2)
- #8-18 x 3/8" (9.5 mm) hex head screws - feet (4)
- Rear feet - double oven (2)
- Front feet - double oven (2)
- Bottom vent and shield

Check local codes. Check existing electrical supply. See the "Electrical Requirements" section.

It is recommended that all electrical connections be made by a licensed, qualified electrical installer.

NOTE: Be sure to purchase only Whirlpool™ factory-certified parts and accessories for your appliance. Your installation may require additional parts. To order, refer to the contact information referenced in your Quick Start Guide.

Location Requirements

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances.

- Cabinet opening dimensions that are shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance with oven.
- Recessed installation area must completely enclose the sides and top of the oven.
- Grounded electrical supply is required. See "Electrical Requirements" section.


- Electrical supply junction box should be located 3" (7.6 cm) maximum above the top enclosure surface when the oven is installed in a wall cabinet. A 1" (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the right rear or left rear corner of the top enclosure surface to pass the appliance cable through to the junction box.

NOTE: For undercounter installation, it is recommended that the junction box be located in the adjacent right or left cabinet. If you are installing the junction box on rear wall behind oven, it is recommended that the junction box be recessed and located in the upper center of the cabinet.

- Oven support surface must be solid, level and flush with bottom of cabinet cutout.
- Floor must be able to support a single oven weight of 200 lbs (91 kg) for 30" (76.2 cm) models.
- Floor must be able to support a double oven weight of 330 lbs (150 kg) for 30" (76.2 cm) models.

IMPORTANT: To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with the requirements of UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Product Dimensions - Single Ovens




27" (68.6 cm) models

- A. 29" (73.6 cm) maximum overall height
- B. 25⁵/₈" (65.1 cm) maximum recessed width
- C. 26" (65.9 cm) recessed height
- D. 23¹/₄" (59.1 cm) maximum recessed depth
- E. 26³/₄" (68 cm) overall width
- F. 12" (30.5 cm) from back of control panel to start of strain relief
- G. 48" (121.9 cm) flexible conduit length

30" (76.2 cm) models

- A. 29" (73.6 cm) maximum overall height
- B. 28⁵/₈" (72.7 cm) maximum recessed width
- C. 26" (65.9 cm) recessed height
- D. 23¹/₄" (59.1 cm) maximum recessed depth
- E. 29³/₄" (75.6 cm) overall width
- F. 12" (30.5 cm) from back of control panel to start of strain relief
- G. 48" (121.9 cm) flexible conduit length

Single Ovens Installed in Cabinet



27" (68.6 cm) models

- A. 27" (68.6 cm) minimum cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 32" (81.3 cm) bottom of cutout to bottom of floor (recommended) $4\frac{5}{8}$ " (11.7 cm) minimum
- D. $25\frac{3}{4}$ " (65.4 cm) minimum cutout width
- E. $1\frac{1}{2}$ " (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 28" (71.2 cm)* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

30" (76.2 cm) models

- A. 30" (76.2 cm) minimum cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 32" (81.3 cm) bottom of cutout to bottom of floor (recommended) $4\frac{5}{8}$ " (11.7 cm) minimum
- D. $28\frac{3}{4}$ " (73 cm) minimum cutout width
- E. $1\frac{1}{2}$ " (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 28" (71.2 cm)* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

***NOTE:** The cutout height can be between $27\frac{1}{4}$ " and $29\frac{7}{16}$ " (69.2 cm and 74.8 cm) for single ovens.

***NOTE:** Tall shield for installations greater than $28\frac{11}{16}$ " (72.9 cm).


Cabinet Dimensions - Single Ovens, Flush Installations

NOTE: This is an alternate option to install your product in the cabinet and obtain a flush look. For standard installation, refer section "Cabinet Dimensions - Single Ovens, Standard Installation".

A 25" (63.5 cm) minimum cutout depth is required.

Top and bottom gaps will be $\frac{1}{8}$ " (0.3 cm) above and below the product. Top and bottom gaps not required for installation. Exposed areas of the cabinet should be finished to match.

Single Ovens Installed in Cabinet



27" (68.6 cm) Models


- A. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) top cleat*
- B. $27\frac{1}{4}$ " (69.2 cm) minimum width of flush inset cutout
- C. $25\frac{7}{8}$ " (65.7 cm) minimum width of opening
- D. $29\frac{1}{4}$ " (74.3 cm) minimum height of flush inset cutout
- E. $28\frac{1}{2}$ " (72.4 cm) recommended cutout height
- F. $\frac{11}{16}$ " (1.7 cm) side cleat*
- G. $\frac{1}{4}$ " (0.6 cm) recommended with foot. $\frac{15}{16}$ " to $1\frac{1}{8}$ " (2.2 cm to 2.9 cm) allowable without foot.
- H. Recommended junction box location
- I. $4\frac{5}{8}$ " - 32" (11.7 - 81.3 cm) bottom of cutout to floor
- J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

30" (76.2 cm) Models

- A. $\frac{3}{4}$ " (1.9 cm) top cleat*
- B. $30\frac{1}{4}$ " (76.8 cm) minimum width of flush inset cutout
- C. $28\frac{7}{8}$ " (73.3 cm) minimum width of opening
- D. $29\frac{1}{4}$ " (74.3 cm) minimum height of flush inset cutout
- E. $28\frac{1}{2}$ " (72.4 cm) recommended cutout height
- F. $\frac{11}{16}$ " (1.7 cm) side cleat*
- G. $\frac{1}{4}$ " (0.6 cm) recommended with foot. $\frac{15}{16}$ " to $1\frac{1}{8}$ " (2.2 cm to 2.9 cm) allowable without foot.
- H. Recommended junction box location
- I. $4\frac{5}{8}$ " - 32" (11.7 - 81.3 cm) bottom of cutout to floor
- J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

*Cleats and spacers must be recessed $\frac{13}{8}$ " (3.5 cm) from the front of the cabinet.

Single Ovens Undercounter Flush - without cooktop installed above



Front View


27" (68.6 cm) Models

- A. Recommended junction box location
- B. 3/4" (1.9 cm) top cleat*
- C. 27 1/4" (69.2 cm) minimum width of flush inset cutout
- D. 25 7/8" (65.7 cm) minimum width of opening
- E. 29 1/4" (74.3 cm) minimum height of flush inset cutout
- F. 28 1/2" (72.4 cm) recommended cutout height
- G. 11/16" (1.7 cm) side cleat*
- H. 1/4" x 2" (6.4 mm x 5.1 cm) spacer the entire depth of the cabinet*
- I. 45/8" (11.7 cm) bottom of cutout to floor

30" (76.2 cm) Models

- A. Recommended junction box location
- B. 3/4" (1.9 cm) top cleat*
- C. 30 1/4" (76.8 cm) minimum width of flush inset cutout
- D. 28 7/8" (73.3 cm) minimum width of opening
- E. 29 1/4" (74.3 cm) minimum height of flush inset cutout
- F. 28 1/2" (72.4 cm) recommended cutout height
- G. 11/16" (1.7 cm) side cleat*
- H. 1/4" x 2" (6.4 mm x 5.1 cm) spacer the entire depth of the cabinet*
- I. 45/8" (11.7 cm) bottom of cutout to floor

*Cleats and spacers must be recessed 1 3/8" (3.5 cm) from the front of the cabinet.



Top View

27" (68.6 cm) Models


- A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout*
- B. 25" (63.5 cm) depth of cutout
- C. 1 3/8" (3.5 cm) recess from front of cabinet
- D. 11/16" (1.7 cm) side cleat*

30" (76.2 cm) Models

- A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout*
- B. 25" (63.5 cm) depth of cutout
- C. 1 3/8" (3.5 cm) recess from front of cabinet
- D. 11/16" (1.7 cm) side cleat*

*Cleats and spacers must be recessed 1 3/8" (3.5 cm) from the front of the cabinet.

Product Dimensions - Double Ovens



27" (68.6 cm) models


- A. 51 3/4" (131.5 cm) maximum overall height
- B. 25 5/8" (65.1 cm) maximum recessed width
- C. 48 13/16" (124.0 cm) recessed height
- D. 23 1/4" (59.1 cm) maximum recessed depth
- E. 26 3/4" (68.1 cm) overall width
- F. 12" (30.5 cm) from back of control panel to start of strain relief
- G. 66" (167.6 cm) flexible conduit length

30" (76.2 cm) models

- A. 51 3/4" (131.5 cm) maximum overall height
- B. 28 5/8" (72.7 cm) maximum recessed width
- C. 48 13/16" (124.0 cm) recessed height
- D. 23 1/4" (59.1 cm) maximum recessed depth
- E. 29 3/4" (75.6 cm) overall width
- F. 12" (30.5 cm) from back of control panel to start of strain relief
- G. 66" (167.6 cm) flexible conduit length

Cabinet Dimensions - Double Ovens, Standard Installation

Double Ovens Installed in Cabinet



27" (68.6 cm) models

- A. 27" (68.6 cm) minimum cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 14³/₄" (37.5 cm) bottom of cutout to floor is recommended.
7¹/₂"-14³/₄"
(19.1 cm - 37.5 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 25³/₄" (65.4 cm) minimum cutout width
- E. 1¹/₂" (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 50¹/₄" (127.6 cm)* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

30" (76.2 cm) models

- A. 30" (76.2 cm) minimum cabinet width
- B. 1" (2.5 cm) top of cutout to bottom of upper cabinet door
- C. 14³/₄" (37.5 cm) bottom of cutout to floor is recommended.
7¹/₂"-14³/₄"
(19.1 cm - 37.5 cm) bottom of cutout to floor is acceptable.
- D. 28³/₄" (73 cm) minimum cutout width
- E. 1¹/₂" (3.8 cm) minimum bottom of cutout to top of cabinet door
- F. 50¹/₄" (127.6 cm)* recommended cutout height
- G. 24" (60.7 cm) cutout depth

***NOTE:** The cutout height can be between 50" and 52³/₁₆" (127 cm and 132.6 cm) for double ovens.

NOTE: Contact service to get tall shield for cutouts greater than 50³/₈" (128 cm) to enhance installation.


Cabinet Dimensions - Double Ovens, Flush Installations

NOTE: This is an alternate option to install your product in the cabinet and obtain a flush look. For standard installation, refer section "Cabinet Dimensions - Double Ovens, Standard Installation".

A 25³/₈" (64.4 cm) minimum cutout depth is required.

Top and bottom gaps will be 1/8" (0.3 cm) above and below the product. Top and bottom gaps not required for installation. Exposed areas of the cabinet should be finished to match.

Double Ovens Installed in Cabinet




27" (68.5 cm) Models

- A. 3/4" (1.9 cm) top cleat*
- B. 27¹/₄" (69.2 cm) minimum width of flush inset cutout
- C. 25⁷/₈" (65.7 cm) minimum width of opening
- D. 52" (132.1 cm) minimum height of flush inset cutout
- E. 51¹/₄" (130.1 cm) recommended cutout height
- F. 11/16" (1.7 cm) side cleat*
- G. 1/4" (0.6 cm) recommended with foot. 15/16" to 1¹/₁₆" (2.2 cm to 2.8 cm) allowable without foot.
- H. Recommended junction box location
- I. 4⁵/₈" - 14³/₄" (11.7 - 37.5 cm) bottom of cutout to floor
- J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

30" (76.2 cm) Models

- A. 3/4" (1.9 cm) top cleat*
- B. 30¹/₄" (76.8 cm) minimum width of flush inset cutout
- C. 28⁷/₈" (73.3 cm) minimum width of opening
- D. 52" (132.1 cm) minimum height of flush inset cutout
- E. 51¹/₄" (130.1 cm) recommended cutout height
- F. 11/16" (1.7 cm) side cleat*
- G. 1/4" (0.6 cm) recommended with foot. 15/16" to 1¹/₁₆" (2.2 cm to 2.8 cm) allowable without foot.
- H. Recommended junction box location
- I. 4⁵/₈" - 32" (11.7 - 81.3 cm) bottom of cutout to floor
- J. 25" (63.5 cm) minimum depth of cutout

*Cleats and spacers must be recessed 1 3/8" (3.5 cm) from the front of the cabinet.



Top View

27" (68.6 cm) Models

- A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout*
- B. 25 3/8" (64.4 cm) depth of cutout
- C. 1 3/8" (3.5 cm) recess from front of cabinet
- D. 11/16" (1.7 cm) side cleat*

30" (76.2 cm) Models

- A. 2" (5.1 cm) spacer the entire depth of the cutout*
- B. 25 3/8" (64.4 cm) depth of cutout
- C. 1 3/8" (3.5 cm) recess from front of cabinet
- D. 11/16" (1.7 cm) side cleat*

*Cleats and spacers must be recessed 1 3/8" (3.5 cm) from the front of the cabinet.


Cutout Dimensions For Ovens Installed Under Cooktop

IMPORTANT: Observe all governing codes and ordinances. Cooktop must be approved for use over an oven. See cooktop Installation Instructions for cutout dimensions. Center the cooktop cutout over oven cutout.

Ovens approved for this type of installation have an approval label located on the top of the oven.

To avoid damage to your cabinets, check with your builder or cabinet supplier to make sure that the materials used will not discolor, delaminate or sustain other damage. This oven has been designed in accordance with UL and CSA International and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F (90°C).

Approved Built-In Oven and Electric Coil/Radiant/Induction Cooktop Combinations or without Cooktop Installed above Oven



- A. 24" (61 cm) cabinet depth
- B. 25" (63.5 cm) countertop depth
- C. Recommended oven and cooktop junction box locations
- D. Allow 5/8" (1.6 cm) for oven trim to overlap on each side.
- E. 27 3/4" (70.5 cm) minimum cutout height
- F. 36" (91.4 cm) from cabinet base to countertop
- G. 45/8" (11.7 cm) maximum from cabinet base with feet installed. If dimension "F" is greater than 36" (91.4 cm), dimension "G" can be increased the same difference for induction combinations
- H. See Cutout Dimensions chart
- I. 31 3/8" (82.2 cm) from top of countertop to bottom of cutout

CUTOUT DIMENSIONS (H)

Oven Size	Minimum Oven Cutout Dimension
24" (61 cm)	22 1/2" (57.2 cm)
27" (68.6 cm)	25 1/2" (64.8 cm)
30" (76.2 cm)	28 1/2" (72.4 cm)

For the approved model number combinations, refer to the undercounter label located on top of the oven chassis and on the bottom of the cooktop burner box.

NOTE: For undercounter installation, it is recommended that the junction boxes for oven and cooktop be located in the adjacent right or left cabinet. A 1" (2.5 cm) minimum diameter hole should have been drilled in the upper rear right or left corner of the side wall surface to pass the appliance cable through to the junction box.

- ### CUTOUT DIMENSIONS (O)

Oven Size	Minimum Oven Cutout Dimension
24" (61 cm)	22 ¹ / ₂ " (57.2 cm)
27" (68.6 cm)	25 ¹ / ₂ " (64.8 cm)
30" (76.2 cm)	28 ¹ / ₂ " (72.4 cm)
36" (91.4 cm)	34 ¹ / ₂ " (87.6 cm)

Lower shaded areas are recommended locations for flexible or rigid gas pipe installation. The gas connection on the cooktop is on the right (same location as “J” in the above diagram). The gas pipe can be installed on either side of the cutout, and either through the floor or through the wall. Refer to local codes regarding the use of gas lines.

A large black rectangular warning label with a white border. At the top, the word "WARNING" is written in bold, white, sans-serif capital letters, preceded by a white triangle containing a black exclamation mark. Below the text is a black silhouette of a hand with the index finger pointing upwards. A white lightning bolt symbol is superimposed on the palm of the hand. The background of the label is black.

- Oven must be connected to the proper electrical voltage and frequency as specified on the model/serial/rating plate. The model/serial/rating plate is located under the control panel on single ovens and under the control panel on the upper oven cavity on double ovens. See the following illustrations.



A. Model/serial/rating plate



A. Model/serial/rating plate

-

- A circuit breaker is recommended.
- Connect directly to the fused disconnect (or circuit breaker box) through flexible, armored, or nonmetallic sheathed, copper cable (with grounding wire). See "Make Electrical Connection" section.
- Flexible conduit from the oven should be connected directly to the junction box.
- Fuse both sides of the line.
- Do not cut the conduit. The length of conduit provided is for serviceability of the oven.
- A UL listed or CSA-approved conduit connector must be provided.
- If the house has aluminum wiring, follow the procedure below: Connect the aluminum wiring using special connectors and/or tools designed and UL listed for joining copper to aluminum. Follow the electrical connector manufacturer's recommended procedure. Aluminum/copper connection must conform with local codes and industry-accepted wiring practices.

INSTALLATIONS

Prepare Built-In Oven

1. Decide on the final location for the oven. Avoid drilling or cutting into house wiring during installation.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install or uninstall appliance.


Failure to do so can result in back or other injury.

2. To avoid floor damage, set the oven onto cardboard prior to installation. Do not use handle or any portion of the front frame for lifting.
3. Remove the shipping materials and tape from the oven. Remember to keep the corner posts and other materials that may be needed for installation.
4. Remove the hardware package from inside the bag containing literature.
5. Remove and set aside racks, attachments, and other parts from inside the oven.
6. Move oven and cardboard close to the oven's final location.

Remove Oven Door(s)

IMPORTANT: Use 2 hands to remove oven door. For double ovens, repeat the process for each door.

1. Prior to removing the oven door, prepare a surface where you will place it. This surface should be flat and covered with a soft blanket, or use the corner posts from your packaging material.
2. Fully open the oven door.




A. Door hinges

3. Locate the oven door hinge locks in both corners of the oven door, and rotate the hinge locks toward the oven door to the unlocked position. If the door hinge lock is not rotated fully (see unlocked position in illustration), the door will not remove properly.


Oven door hinge lock in locked position

Oven door hinge lock in unlocked position




A. Grip here to rotate

4. Gently start to close the door. The door will stop at a partially closed position.



5. Using 2 hands, grasp the edges of the oven door. Close the oven door slightly past the stop position to take the weight off of the door hinges, and then pull the oven door up.



6. Pull the oven door toward you, and then remove. You may need to gently shift door from side to side as you pull.
7. Set the oven door aside on the prepared covered work surface with the oven door resting on its handle.
8. To continue with the oven installation, go to the "Positioning Oven Feet for Multiple Cabinet Cutout Heights" section.

Positioning Oven Feet for Multiple Cabinet Cutout Heights


Single Ovens

The positioning of the oven feet allow a single oven to be installed in a cutout height between $26\frac{15}{16}$ " and $29\frac{7}{16}$ " (68.4 cm and 74.8 cm). Refer to the following instructions to position the feet for the size of your cabinet cutout.

The oven feet need to be installed to allow the oven to be installed in a Standard Installation where the cutout height is $29\frac{1}{4}$ " (74.3 cm) or more.


The oven feet do not need to be changed. They are positioned correctly as received.

Go to the "Make Electrical Connection" section.




Cutout Height is Between $27\frac{1}{4}$ " and $27\frac{11}{16}$ " (69.2 cm and 70.3 cm)

1. Using 2 or more people, place the oven on its back on a covered surface.




2. Remove the foot from the right front spacer by removing the #8-18 x $\frac{3}{8}$ " screw.

NOTE: Do not remove the spacer.



- A. Spacer
- B. Foot
- C. #8-18 x $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) screw

3. In the same manner, remove the feet on the right rear, left front, and left rear of the oven.
4. Using 2 or more people, place the oven in its upright position.




5. Go to the "Make Electrical Connection" section.

Cutout Height is between 28¹¹/₁₆" and 29⁷/₁₆" (72.8 cm and 74.8 cm)


NOTE: For installation, the tall shield is required to replace the shield that came with the unit. Please refer to your Quick Start Guide for the service number to call and request at no charge.

1. Using 2 or more people, place the oven on its back on a covered surface.




2. Remove the foot from the right front spacer by removing the #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw.

NOTE: Do not remove the spacer.




- A. Spacer
- B. Foot
- C. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw

3. Rotate the foot 90° so the short side of the foot is positioned toward the top of the oven.



4. Reinstall the foot to the spacer using the #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw previously removed.
5. In the same manner, remove, rotate and reinstall the feet on the right rear, left front, and left rear of the oven.

6. Using 2 or more people, place the oven in its upright position.



7. Go to the "Make Electrical Connection" section.

Double Ovens


The positioning of the oven feet allow a double oven to be installed in a cutout height between 48⁷/₈" and 52³/₁₆" (124.1 cm and 132.6 cm). Refer to the following instructions to position the feet for the size of your cabinet cutout.

Cutout Height is Between 48⁷/₈" and 50⁷/₁₆" (124.1 cm and 128.1 cm)

The oven feet do not need to be installed. The oven is configured correctly as received.

NOTE: Do not remove the spacers.


Go to the "Make Electrical Connection" section.



A. Spacers


Cutout Height is Between 50 $\frac{1}{2}$ " and 51 $\frac{1}{8}$ " (128.2 cm and 129.9 cm) or for Flush Installation

1. Using 2 or more people, place the oven on its back on a covered surface.



2. Install a rear foot on the left rear spacer using a #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw.

NOTE: Position the foot so the long side of the foot is facing toward the top of the oven.




- A. Spacer
- B. Rear foot
- C. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw

3. In the same manner, install a rear foot on the right rear of the oven.


4. Install a front foot on the left front spacer using a #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw.

NOTE: Position the foot so the short side of the foot is facing toward the top of the oven.



- A. Front Foot
- B. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw
- C. Spacer

5. In the same manner, install a front foot on the right front of the oven.
6. Using 2 or more people, place the oven in its upright position.




7. Go to the "Make Electrical Connection" section.

Cutout Height is Between 51³/₁₆" and 52³/₁₆" (130.0 cm and 132.6 cm)


NOTE: For installation, the tall shield is also required to replace the shield that came with the unit. Please refer to your Quick Start Guide for the service number to call and request at no charge.

1. Using 2 or more people, place the oven on its back on a covered surface.



2. Install a rear foot on the left rear spacer using a #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw.

NOTE: Position the foot so the short side of the foot is facing toward the top of the oven.




A. Spacer
B. Rear foot
C. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw

3. In the same manner, install a foot on the right rear of the oven.


4. Install a front foot on the left front using a #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw.

NOTE: Position the foot so the long side of the foot is facing toward the top of the oven.



A. Front Foot
B. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw
C. Spacer

5. In the same manner, install a front foot on the right front of the oven.
6. Using 2 or more people, place the oven in its upright position.



7. Go to the "Make Electrical Connection" section.

Make Electrical Connection

For Single Ovens

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Use 12 gauge copper wire.

Electrically ground oven.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

For Double Ovens

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Use 8 gauge copper wire.

Electrically ground oven.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

This oven is manufactured with a neutral (white) power supply wire and a cabinet-connected green (or bare) ground wire.

1. Disconnect power.
2. Feed the flexible conduit from the oven through the opening in the cabinet.
3. Remove junction box cover, if it is present.
4. Install a UL listed or CSA approved conduit connector to the junction box.



A. UL listed or CSA Approved conduit connector


5. Route the flexible conduit from the oven to the junction box through a UL listed or CSA approved conduit connector.
6. Tighten screws on conduit connector.
7. See "Electrical Connection Options Chart" to complete installation for your type of electrical connection.

Electrical Connection Options Chart

If your home has:


Go to section:

4-wire



4-Wire Cable from Home Power Supply


3-wire



3-Wire Cable from Home Power Supply

4-Wire Cable from Home Power Supply


IMPORTANT: Use the 4-wire cable from home power supply in the U.S. where local codes do not allow grounding through neutral, New Branch circuit installations (1996 NEC), mobile homes and recreational vehicles, new construction and in Canada.



- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. Cable from home power supply | F. White wires |
| B. Black wires | G. UL listed wire connectors |
| C. Red wires | H. Green (or bare) ground wires |
| D. 4-wire flexible conduit from oven | I. UL listed or CSA approved conduit connector |
| E. Junction box | |
1. Connect the 2 black wires (B) together using a UL listed wire connector.
 2. Connect the 2 red wires (C) together using a UL listed wire connector.
 3. Connect the 2 white wires (F) together using a UL listed wire connector.
 4. Connect the green (or bare) ground wire (H) from the oven cable to the green (or bare) ground wire (in the junction box) using a UL listed wire connector.
 5. Install junction box cover.

3-Wire Cable from Home Power Supply – U.S. Only

IMPORTANT: Use the 3-wire cable from home power supply where local codes permit a 3-wire connection.



- | | |
|--|--|
| A. Cable from home power supply | F. 4-wire flexible conduit from oven |
| B. Junction box | G. Red wires |
| C. Black wires | H. UL listed wire connectors |
| D. White wires | I. UL listed or CSA approved conduit connector |
| E. Green (or bare) ground wire (from oven) | |

1. Connect the 2 black wires (C) together using a UL listed wire connector.
2. Connect the 2 white wires (D) and the green (or bare) ground wire (of the oven cable) using a UL listed wire connector.
3. Connect the 2 red wires (G) together using a UL listed wire connector.
4. Install junction box cover.


Install Oven

1. Using 2 or more people, lift the oven partially into the cabinet cutout. Use the oven opening as an area to grip.

NOTE: Push against seal area of the oven front frame when pushing the oven into the cabinet. Do not push against the outside edges.




2. Push against the seal area of the front frame to push the oven into the cabinet until the back surface of the side trim touches the front wall of the cabinet.



3. Push oven completely into the cabinet and center the oven into the cabinet cutout.

4. Securely fasten the oven to the cabinet using the #8-14 x 3/4" (1.9 cm) screws provided.

Insert the screws through hole in black trim aligning with hole in oven frame. Do not overtighten screws.




- A. Oven frame
B. Side trim hole
C. Side trim piece

5. The bottom vent trim and bottom vent shield are shipped in the foam packing at the top of the oven.

Tall bottom vent shield are used when the oven is installed with the feet in the tall position. Please contact service for one to be shipped to you free of charge.


- Align vent tab (B) with oven frame (A) as shown.
- Using one #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw (C) on each side of the shield tab (B), fasten the vent shield securely to the oven frame (A).



- A. Oven frame
B. Shield tab
C. #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screws

6. After the bottom vent shield is installed.

- Align the bottom vent trim tab (B) with the oven frame (A) as shown.
- Using one #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw (C) on each side of the bottom vent trim tab (B), align the top of the bottom vent trim tab (B) to the Hinge receiver (D) as shown.
- Fasten the bottom vent trim securely to the oven frame (A).



7. Replace the oven racks.
8. Replace the oven door. See the "Replace Oven Door(s)" section.
9. Check that the door is free to open and close. If it is not, repeat the removal and installation procedures. See the "Prepare Built-In Oven" section.
10. Repeat for lower oven door.

IMPORTANT: For proper oven operation, check that the gap between bottom of the door and bottom vent trim is at least 1/4" (6.4 mm).


11. Reconnect power.
12. The display panel will light and boot up.
13. If the display panel does not light, reference the Warranty.

14. If F9E0 error code is encountered upon powering up the unit, the appliance is wired incorrectly at the Junction Box or Electrical Panel. Contact a qualified electrician to verify the home electrical supply and the hardwire connection at the Junction Box or Electrical Panel (See the Electrical Connection Options section).
15. If this unit is being installed for store display, see control guide for steps to place the product in Demo Mode.

Install Deflector Kit (on some models)


On single and double oven models installed above a warming drawer or for ovens installed using flush installation cabinetry or under counter. See the "Tools and Parts" section for information on ordering.

Parts Supplied in Deflector Kit




Install Deflector Kit

1. Install the deflector (B) to the lower vent piece (D) using one #8-18 x 1/4" (6.4 mm) screws on each side.




2. Align vent tab (B) with oven frame (A) as shown in the following illustration.

- Using one #8-18 x 3/8" (9.5 mm) screw (E) on each side of the vent tab (B), fasten the vent securely to the oven.




- Make sure the door hinge notch is engaged on the bottom of the oven cavity slot.



IMPORTANT: Do not close the door at this step or damage may occur to the door hinge.

- Lower the oven door to the fully open position. If the oven door does not open to a full 90°, repeat steps 1 through 3.
- Locate the oven door hinge locks in the corners of the oven door, and rotate the hinge locks toward the oven cavity to the locked position.




A. Unlocked position

B. Locked position


Replace Oven Door(s)

- Using two hands, grasp side edges of door at the midpoint. Face the oven cavity.
- Locate the slots on each side of the oven cavity for the door hinge locks.



A. Slot in the oven cavity for door hinge lock

- Using 2 hands, grasp the edges of the oven door. At a 45° angle, insert the hinges at the same time, and push the oven door into the oven cavity slot to replace. You may need to gently shift the door from side to side as you push.



- After the door hinges have been locked, gently swing the door upward to close. The door should not be forced closed.
- When the hinges are properly installed and the door is closed, there should be an even gap between the door and the control panel. If one side of the oven door is lower than the other, the hinge on that side is not properly installed.

Complete Installation

1. Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through the steps to see which step was skipped.
2. Check that you have all of your tools.
3. Dispose of/recycle all packaging materials.
4. For oven cleaning, read the "Oven Maintenance and Care" section.

Check Operation of Single and Double Ovens

1. Turn on power.
2. At first use, set up the languages, clock, and any other preferences, if available. For more information, read the online "Control Guide".
3. Start a broil cycle.
NOTE: Odors and smoke are normal when the oven is used the first few times.
4. Wait 5 minutes, then check for heat.

If Oven(s) Does Not Operate, Check the Following:

- Household fuse is intact and tight; or circuit breaker has not tripped.
 - Electrical supply is connected.
 - See the online "Troubleshooting".
5. Press UPPER CANCEL/LOWER CANCEL on double ovens, or press CANCEL on single ovens.

If you need Assistance or Service:

Please refer to the Quick Start Guide for contact information.

SÉCURITÉ DU FOUR ENCASTRÉ

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Installation conforme – L'appareil, lors de son installation, doit être correctement relié à la terre en conformité avec les codes locaux en vigueur, ou en l'absence de tels codes, avec le *National Electrical Code*, *ANSI/NFPA 70* ou le Code canadien des installations électriques, *CSA C22.1-02*. Au Canada, l'appareil doit être relié à la terre en respectant le Code canadien de l'électricité. S'assurer que l'appareil est bien installé et que la mise à la terre est réalisée par un technicien qualifié.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil pour chauffer ou réchauffer la pièce.
- Ne pas laisser les enfants seuls – Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance dans la zone où l'appareil est utilisé. Ils ne doivent jamais être autorisés à s'asseoir ou à se tenir debout sur une partie quelconque de l'appareil.
- Porter des vêtements adaptés – Les vêtements pendants ou non ajustés ne doivent jamais être portés lorsqu'on utilise l'appareil.
- Entretien par l'utilisateur – Ne pas réparer ou remplacer une quelconque pièce de l'appareil sans recommandation spécifique du manuel. Toutes les autres tâches d'entretien doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- Entreposage dans ou sur l'appareil – Les matières inflammables ne doivent pas être entreposées dans un four ou près de la surface de la table.
- Cet appareil n'est pas conçu pour servir d'espace de rangement.
- Ne pas utiliser d'eau sur les feux de friture – Éteindre le feu ou la flamme ou utiliser un extincteur avec agent chimique sec ou mousseux.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Utiliser uniquement des mitaines sèches – Les mitaines humides ou trempées sur les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures dues à la vapeur. Ne pas laisser les maniques toucher des éléments chauffants et chauds. Ne pas utiliser un chiffon ou tout autre tissu encombrant.
- Ouvrir la porte lentement – Laisser la chaleur ou la vapeur s'échapper avant de retirer ou de remettre en place un plat.
- NE PAS TOUCHER LES ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU LES SURFACES INTÉRIEURES DU FOUR – Les éléments chauffants peuvent être chauds même s'ils sont de couleur foncée. Les surfaces intérieures du four peuvent être suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher ou laisser des vêtements ou d'autres matériaux inflammables en contact avec les éléments chauffants ou les surfaces intérieures tant qu'ils n'ont pas suffisamment refroidi. Les autres surfaces de l'appareil peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures – les serpentins et éléments de cuissons, les ouvertures de ventilation et les surfaces autour de ces ouvertures, les portes du four et les hublots de portes font partie de ces surfaces.
- Ne pas faire chauffer un contenant qui n'a pas été ouvert – L'accumulation de pression pourrait faire éclater le contenant et causer des blessures.
- Garder dégagés les conduits de ventilation du four.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Position des grilles du four – toujours placer les grilles à la position souhaitée lorsque le four est froid. Si une grille doit être déplacée pendant que le four est chaud, ne pas laisser la poignée entrer en contact avec l'élément chaud du four.

Pour les fours autonettoyants :

- Ne pas nettoyer le joint de la porte – Le joint de la porte est essentiel pour une bonne étanchéité. Faire attention à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint.
- Ne pas utiliser de revêtement de protection pour recouvrir le four et ne pas utiliser de nettoyant commercial pour four, sauf s'il est certifié pour une utilisation dans les fours autonettoyants.

- Ne nettoyer que les pièces indiquées.

ATTENTION : NE PAS LAISSER D'ALIMENTS, D'USTENSILES DE CUISSON, ETC. DANS LE FOUR PENDANT L'UTILISATION DU MODE DE NETTOYAGE PYROLYTIQUE.

- Avant d'effectuer l'autonettoyage du four – Retirer la lèchefrite et les autres ustensiles, puis essuyer tous les excès de déversement.

Pour les cuisinières et fours intelligents :

- Utilisation à distance – cet appareil peut être configuré pour permettre l'utilisation à distance en tout temps. Ne pas ranger de matériaux inflammables ou sensibles à la température sur le dessus ou près de la surface de l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Guide de connexion Internet pour les appareils connectés uniquement

IMPORTANT : Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien installer l'appareil avant de l'utiliser. Bien lire et suivre le guide d'installation qui accompagne l'appareil.

La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d'un compte. Les fonctions de l'application peuvent changer. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer. Une fois installée, lancer l'application. Suivre les étapes de configuration du compte d'utilisateur et de connexion de l'appareil.

Il faut :

- Un routeur sans fil compatible Wi-Fi à 2,4 GHz avec sécurité WPA2. Pour vérifier les capacités du routeur, consulter le manuel d'instructions du fabricant du routeur.
- Le routeur devra être en marche et connecté à Internet.
- Le numéro SAID à 10 caractères de votre appareil. Le numéro SAID est imprimé sur une étiquette collée sur l'appareil ou affiché à l'écran ACL.

Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil est conforme à la norme FCC, partie 15. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions :

1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage dommageable et
2. Cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tous changements ou toutes modifications n'ayant pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Avis de conformité d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil satisfait aux prescriptions des documents CNR/RSS d'Industrie Canada (utilisation sans licence). Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions :

1. Cet appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. Cet appareil doit être compatible avec n'importe quelle interférence, y compris des interférences causées par l'utilisation involontaire de l'appareil.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne d'un type et de gain maximum (ou moins) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Pour satisfaire aux exigences de la FCC et d'Industrie Canada sur les l'exposition aux radiations de radiodiffusion, les antennes utilisées avec cet émetteur doivent être installées de telle sorte qu'il y ait une distance de 20 cm ou plus séparant la source de radiation (antenne) et toute personne en tout temps et ne doit pas être co-utilisée ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou qu'un émetteur.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, pouvant être déterminées par le fait d'allumer et d'éteindre l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui où le récepteur est branché.
- Prendre contact avec un revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Clause de non-responsabilité pour les appareils avec caméra seulement

Cet appareil transmet de l'audio et/ou de la vidéo au fabricant et/ou à un tiers et peut être enregistré.

Caméra, collecte de données et confidentialité

Votre four est équipé d'une caméra pour aider à améliorer sa fonctionnalité et améliorer votre expérience de cuisson.

Fonctionnement de la caméra :

Activation : La caméra n'est pas toujours allumée. Elle est activée lorsqu'on accède à la fonction de la caméra à partir de l'application mobile ou lorsqu'un programme de cuisson est actif. L'activation des lumières de la cavité du four indique visuellement que la caméra est en cours d'utilisation.

Désactivation de la caméra : La caméra peut aussi être complètement désactivée dans les paramètres du four. Il n'y a aucune pénalité liée au refus d'activer la caméra, et il est toujours possible de continuer à utiliser le four en mode manuel et accéder aux programmes de four traditionnels. La désactivation de la caméra empêche cependant d'utiliser des fonctions ou des programmes spécifiques à la caméra.

Collecte et utilisation des données :

Lorsque la caméra est utilisée, des vidéos et des métadonnées associées (comme deviceID) peuvent être collectées et partagées avec Whirlpool. Les vidéos et métadonnées collectées sont utilisées pour améliorer nos algorithmes et la fonctionnalité de nos produits après avoir subi un processus de désidentification et être devenues des identifiants pseudonymes.

Pour obtenir un aperçu complet de nos pratiques en matière de confidentialité, consulter l'avis de confidentialité de Whirlpool.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU FOUR

Nettoyage général

IMPORTANT : Avant le nettoyage, s'assurer que toutes les commandes sont désactivées et que le four est froid. Toujours suivre les instructions figurant sur les étiquettes des produits de nettoyage.

L'usage de savon, d'eau et d'un chiffon doux ou d'une éponge est suggéré en priorité, sauf indication contraire.

SURFACES EN ÉMAIL VITRIFIÉ UNIQUEMENT (sur certains modèles)

Les éclaboussures alimentaires acides, telles que vinaigre et tomate, doivent être nettoyées dès que le four a refroidi. Ces salissures peuvent endommager la fini.

Méthode de nettoyage :

- Nettoyant à vitre, nettoyant doux liquide ou tampon à récurer non abrasif :

Nettoyer délicatement autour de la plaque signalétique, car le frottement pourrait en effacer les chiffres.

ACIER INOXYDABLE (sur certains modèles)

REMARQUE : Afin d'éviter d'endommager les surfaces en acier inoxydable, ne pas utiliser de tampons à récurer savonneux, de nettoyants abrasifs, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rêches, ou d'essuie-tout abrasifs. Ils peuvent endommager les surfaces en acier inoxydable, même après une seule application ou quelques-unes.

Méthode de nettoyage :

Frotter dans la direction du grain pour éviter les dommages.

PEINTURE MÉTALLIQUE (sur certains modèles)

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de nettoyants avec agent de blanchiment, de produits antirouille, d'ammoniaque ou d'hydroxyde de sodium (soude), car la surface peinte pourrait se tacher.

TABEAU DE COMMANDE ET EXTÉRIEUR DE LA PORTE DU FOUR

Afin d'éviter d'endommager le tableau de commande, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de tampons en laine d'acier, de chiffons de lavage rêches ou d'essuie-tout abrasifs.

Méthode de nettoyage :

- Nettoyant à vitre et chiffon doux ou éponge :
Appliquer le nettoyant à vitre sur un chiffon doux ou une éponge et non directement sur le tableau.

REMARQUE : Pour nettoyer la finition de l'évent inférieur, la porte du four doit d'abord être enlevée. Voir la section « Porte du four ».

GRILLES DU FOUR

Méthode de nettoyage :

- Tampon en laine d'acier.
- Pour les grilles ternies qui glissent difficilement, enduire légèrement les glissières d'huile végétale; cela facilitera leur glissement.

INTÉRIEUR DE LA PORTE DE LA CAVITÉ DU FOUR

Ne pas utiliser de nettoyants à four.

Les éclaboussures alimentaires doivent être nettoyées une fois le four refroidi. À haute température, les aliments réagissent avec l'émail et peuvent provoquer la formation de taches, une attaque acide, des piqûres ou des décolorations blanchâtres.

Méthode de nettoyage :

- Programme d'autonettoyage :

Voir d'abord la section « Programme d'autonettoyage ». Retirer les grilles pour qu'elles ne décolorent pas et qu'elles ne deviennent pas difficiles à faire glisser. Le cas échéant, une légère couche d'huile végétale appliquée sur les glissières facilitera le glissement des grilles.

- Pour un nettoyage optimal de la porte, essuyer tout dépôt avec une éponge humide avant de lancer le programme.

Instructions de nettoyage de la caméra (sur certains modèles)

- Une fois le four refroidi, nettoyer la caméra à l'aide du programmex d'autonettoyage (voir les instructions ci-dessous) ou en frottant manuellement le verre.
- Pour nettoyer le verre manuellement, le vaporiser avec un mélange de bicarbonate de soude et d'eau, puis attendre 30 minutes.
- Frotter ensuite le verre avec un chiffon doux et le rincer avec un chiffon humide.

Programme Self-Cleaning (Autonettoyage)

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de brûlures

Ne pas toucher le four au cours du programme d'autonettoyage.

Garder les enfants loin du four au cours du programme d'autonettoyage.

Le non-respect de ces instructions peut causer des brûlures.

IMPORTANT : La santé de certains oiseaux est très sensible aux émanations qui surviennent durant le programme Self-Cleaning (Autonettoyage). L'exposition aux émanations peut entraîner la mort de certains oiseaux. Toujours déplacer les oiseaux dans une autre pièce fermée et bien aérée.

Procéder à l'autonettoyage du four avant qu'il ne devienne très sale. Les saletés intenses nécessitent un nettoyage plus long et dégagent plus de fumée.

Veiller à ce que la cuisine soit bien aérée pendant le programme Self-Cleaning (Autonettoyage) afin d'aider à éliminer la chaleur, les odeurs et la fumée.

Ne pas obstruer le ou les événements du four durant le programme Self-Cleaning (Autonettoyage). L'air doit pouvoir circuler librement. Voir la section « Événements du four ».

Ne pas nettoyer, frotter, endommager ou déplacer le joint d'étanchéité de la porte du four. Le joint de la porte est essentiel pour une bonne étanchéité.

Préparation du four :

- Sortir du four la lèchefrite, les grilles et les ustensiles de cuisson au four et, sur certains modèles, la sonde thermométrique.
- Sortir les grilles du four pour les garder brillantes et pour qu'elles glissent facilement. Voir la section « Nettoyage général » pour plus de renseignements.
- Enlever tout papier d'aluminium du four; celui-ci risquerait de brûler ou de fondre et d'endommager le four.
- Nettoyer manuellement l'intérieur de la porte et une zone de 1 1/2 po (3,8 cm) sur le pourtour du cadre de la cavité du four, en prenant soin de ne pas déplacer ni plier le joint d'étanchéité. Cette section ne devient pas assez chaude au cours du programme d'autonettoyage pour pouvoir éliminer la saleté. Ne pas laisser d'eau, de nettoyant, etc., pénétrer dans les fentes du cadre de la porte. Nettoyer avec un chiffon humide.
- Essuyer toute saleté décollée afin de réduire la fumée et d'éviter les dommages. À des températures élevées, les aliments réagissent avec la porcelaine. Cette réaction peut causer des taches, des attaques, des piqûres ou de légères taches blanches. Ceci est normal et n'affecte pas la performance de cuisson.

IMPORTANT :

- La température du four doit être inférieure à 500 °F (260 °C) pour pouvoir programmer un programme de nettoyage.
- Fours doubles seulement : On ne peut nettoyer qu'un seul four à la fois.
- Fours doubles seulement : Les portes des deux fours se verrouillent lorsque l'un ou l'autre four exécute le programme d'autonettoyage.

Comment fonctionne le programme

IMPORTANT : Le chauffage et le refroidissement de la porcelaine sur l'acier dans le four peuvent causer une décoloration, une perte de lustre, des fissures minuscules et des craquements.

Le programme Self-Cleaning (Autonettoyage) utilise des températures très élevées, brûlant les saletés pour les réduire en cendre.

REMARQUE : Il doit s'écouler un délai de 12 heures avant le début du prochain programme Self-Clean (Autonettoyage).

Lorsque le four a complètement refroidi, retirer la cendre à l'aide d'un chiffon humide. Afin d'éviter de briser le verre, ne pas appliquer de chiffon humide et froid sur la partie interne du hublot de la porte avant qu'il n'ait complètement refroidi.

Les lampes du four ne fonctionnent pas durant le programme Self-Cleaning (Autonettoyage).

REMARQUE : Le four possède un moteur de ventilateur de refroidissement à deux vitesses. Pendant le programme Self-Cleaning (Autonettoyage), les ventilateurs fonctionneront à la vitesse la plus élevée pour augmenter le flux d'air et faciliter l'évacuation de l'air chaud par les événements du four. Une augmentation du bruit peut être constatée pendant et après le programme d'autonettoyage jusqu'au refroidissement du four.

Avant l'autonettoyage, s'assurer que la porte est complètement fermée, sinon elle ne se verrouillera pas et le programme ne commencera pas. Lorsque le four est verrouillé, les portes du four ne peuvent être ouvertes. Pour éviter d'endommager les portes, ne pas les forcer ouvertes lorsqu'elles sont verrouillées.

Pour utiliser l'autonettoyage :

REMARQUE : Pour obtenir des instructions spécifiques concernant le programme de Self-Clean (Autonettoyage) de votre modèle, consulter le Guide de commande en ligne de votre modèle.

1. Fermer la porte et (pour certains modèles) appuyer sur la touche Tools (Outils).
2. Sélectionner l'icône Self-Clean (Autonettoyage).
3. (Sur les modèles à four double) Sélectionner la cavité supérieure ou la cavité inférieure. Sur certains modèles, sélectionner le chiffre « 1 » ou « 2 » pour choisir le four à nettoyer.
4. Sélectionner la durée ou le niveau de nettoyage. Ceci aura une incidence sur la durée qui peut être de 3 à 6 heures incluant le refroidissement. Si ce modèle possède l'option « Steam Clean » (Nettoyage à la vapeur), consulter la section « Nettoyage à la vapeur ».
5. (Sur les modèles sélectionnés) Suivre les directives à l'écran pour préparer le four.
6. Sélectionner Start (Mise en marche) OU (sur les modèles sélectionnés) sélectionnez Delay Start (Mise en marche différée) pour utiliser un programme d'autonettoyage différé. Consulter la section « Mise en marche différée du programme d'autonettoyage ». Les portes du four se verrouilleront automatiquement.

REMARQUE : La porte peut ne pas se verrouiller immédiatement après la mise en marche du programme Self-Clean (Autonettoyage). Les portes se déverrouilleront automatiquement une fois le programme d'autonettoyage terminé et le four refroidi.

7. Lorsque le four a complètement refroidi, retirer la cendre à l'aide d'un chiffon humide.

Delay Start (Mise en marche différée) : (sur certains modèles)

Selon le modèle, le four peut être en mesure d'effectuer une mise en marche différée du programme Self-Cleaning (Autonettoyage). L'utilisateur pourrait utiliser une des méthodes énumérées ci-dessous.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions spécifiques concernant la mise en marche différée de l'autonettoyage de votre modèle, consulter le Guide de commande en ligne de votre modèle.

Version A :

1. Suivre les étapes 1 à 5 de la section « Autonettoyage ».
2. Sélectionner Delay Start (Mise en marche différée).
3. Sélectionner l'heure de départ du programme de Self-Cleaning (Autonettoyage) en naviguant de gauche à droite.
4. Sélectionner Start Delay (Démarrer la mise en marche différée).

Les portes du four vont se verrouiller automatiquement après le début du compte à rebours. Lorsque le programme d'autonettoyage est terminé et que le four est froid, les portes du four se déverrouillent.

5. Lorsque le four a complètement refroidi, retirer la cendre à l'aide d'un chiffon humide.

Version B :

1. Fermer les portes du four, puis appuyer sur Delay Start (Mise en marche différée).
2. (Sur les modèles à four double) Sélectionner la cavité supérieure ou la cavité inférieure. Sur certains modèles, sélectionner le chiffre « 1 » ou « 2 » pour choisir le four à nettoyer.
3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer la durée différée du programme.
4. Appuyer sur Self Clean (Autonettoyage).
5. Sélectionner le niveau de nettoyage.

- Appuyer sur le bouton Start (Mise en marche) correspondant au four sélectionné.
Les portes du four vont se verrouiller automatiquement après le début du compte à rebours.
Lorsque le programme d'autonettoyage est terminé et que le four est froid, les portes du four se déverrouillent.
- Lorsque le four a complètement refroidi, retirer la cendre à l'aide d'un chiffon humide.

Arrêt du programme d'autonettoyage à tout moment :

Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) du clavier du four pour les modèles à four simple ou les touches pour les modèles de four double. Si la température du four est trop élevée, la porte reste verrouillée. Elle ne se déverrouille pas tant que le four n'a pas refroidi.

Steam Clean (nettoyage à la vapeur)

La fonction de Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) est conçue pour un nettoyage léger de la cavité inférieure sur les modèles équipés d'un élément de cuisson dissimulé dans les deux fours.

Laisser la cuisinière refroidir et atteindre la température ambiante avant d'utiliser le programme de nettoyage à la vapeur. Si la température de la cavité du four est supérieure à 200 °F (93 °C), la fonction de Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) ne s'active pas. Elle attendra que la température soit moins élevée.

Retirer les grilles et accessoires de la cavité du four.

Pour de meilleurs résultats, utiliser 10 oz (295,7 ml) d'eau distillée ou filtrée. Ne pas utiliser de nettoyeurs à four.

La fonction de Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) est d'une durée d'environ une (1) heure. Un signal sonore sera émis à la fin du programme.

IMPORTANT : Puisque l'eau dans le fond du four est chaude, ne pas ouvrir la porte du four pendant le programme Steam Clean (Nettoyage à la vapeur).

Toucher Cancel (Annulation) pour les fours simples et la touche supérieur/inférieur sur les modèles à four double pour mettre fin au programme en tout temps. L'affichage de l'heure est rétabli.

Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) :

- Ouvrir la porte du four sélectionné et retirer les grilles et accessoires de la cavité.
- Verser 10 oz (295,7 ml) d'eau distillée ou filtrée dans le fond du four. Fermer ensuite la porte du four.
- Appuyer sur la touche Tools (Outils).
(Sur les modèles à four double) Sélectionner la cavité supérieure ou la cavité inférieure.
- Sélectionner STEAM CLEAN (NETTOYAGE À LA VAPEUR).
- Sélectionner START (MISE EN MARCHÉ).
- Après environ 1 heure, une tonalité résonnera pour signaler que le programme est terminé. Appuyer sur la touche Cancel (Annulation) pour les fours simples et les touches pour les modèles à four double pour effacer l'affichage.
- Lorsque le four a complètement refroidi, éponger l'excédent d'eau à l'aide d'une éponge ou d'un linge, puis essuyer l'intérieur du four. Au besoin, utiliser un tampon à récurer non abrasif pour retirer les souillures tenaces.

Conseils utiles

- Une fois le programme de nettoyage à la vapeur terminé et le four complètement refroidi, essuyer l'eau restante dans le fond du four à l'aide d'une éponge ou d'un linge.
- Essuyer toute humidité présente dans l'intérieur du four, les parois latérales internes de la cavité du four et la table de cuisson.
- Utiliser une brosse à poils doux ou un ustensile de récurage en nylon pour essuyer l'intérieur du four. Ceci pourra être utile pour les taches les plus tenaces.

- Il est recommandé d'utiliser une eau distillée ou filtrée, car l'eau du robinet peut laisser des dépôts minéraux sur le fond du four. Utiliser un linge imbibé de vinaigre ou de jus de citron pour retirer tout dépôt de minéraux qui peut être présent après le programme Steam Clean (Nettoyage à la vapeur).
- Si le four est très sale, utiliser le programme Self-Cleaning (Autonettoyage). Le programme de Steam Clean (Nettoyage à la vapeur) peut être utilisé pour éliminer la majorité des débris, ce qui rendra le programme d'autonettoyage plus efficace.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SPÉCIFICATIONS

Outils et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Lire et observer les instructions fournies avec chacun des outils de la liste suivante.

Outils nécessaires

- Tournevis à tête cruciforme
- Ruban à mesurer
- Perceuse
- Foret de 1 po (2,5 cm)
- Niveau
- Tournevis à tête plate

Pièces nécessaires

- Connecteur de conduit homologation UL ou CSA
- Capuchons de connexion (homologation UL)
- Ensemble de déflecteurs (sur certains modèles) (pour l'installation des fours au-dessus d'un tiroir-réchaud, sous un comptoir ou pour un four installé en affleurement avec une armoire) : Voir la section des informations de commande en ligne du guide de démarrage rapide.

Pièces fournies

- 2 vis no 8-14 x 3/4 po (1,9 cm) — Four simple (2), four double (4)
- Vis à tête cruciforme no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) — finition de l'évent inférieur (2)
- Vis à tête cruciforme no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) — plaque de protection de l'évent inférieur (2)
- Vis à tête hexagonale no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) — pieds (4)
- 2 pieds arrière — Four double
- 2 pieds avant — Four double
- Évent inférieur et protecteur

Consulter les codes locaux. Vérifier l'alimentation électrique existante. Voir la section « Spécifications électriques ».

Il est recommandé de faire réaliser tous les raccordements électriques par un électricien qualifié agréé.

REMARQUE : S'assurer d'acheter uniquement des pièces et des accessoires Whirlpool™ certifiés par le fabricant de l'appareil. Il se peut que l'installation nécessite des pièces supplémentaires. Pour commander, consulter les coordonnées indiquées dans le guide de démarrage rapide.

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

- Les dimensions d'ouverture de l'armoire indiquées doivent être utilisées. Ces dimensions tiennent compte des dégagements de séparation nécessaires pour le four.
- La zone d'installation encastrée doit entourer complètement les côtés et le dessus du four.


- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section « Spécifications électriques ».
- Le boîtier de raccordement doit être situé à moins de 3 po (7,6 cm) au-dessus de la surface de l'enceinte supérieure lorsque le four est installé dans une armoire. Un trou d'un diamètre de 1 po (2,5 cm) ou plus doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche ou droit de la surface de l'enceinte supérieure pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.

REMARQUE : Pour l'installation sous un comptoir, on recommande que le boîtier de connexion soit situé dans l'armoire adjacente, à droite ou à gauche. Si le boîtier de connexion est installé sur le mur derrière le four, nous recommandons qu'il soit encastré et situé dans la partie supérieure centrale de l'armoire.

- La surface de support du four doit être robuste, horizontale et en affleurement avec le bas de l'ouverture découpée dans l'armoire.
- Pour un modèle simple de 30 po (76,2 cm), le plancher doit pouvoir supporter un poids de 200 lb (91 kg).
- Pour un modèle double de 30 po (76,2 cm), le plancher doit pouvoir supporter un poids de 330 lb (150 kg).

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager les armoires, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des armoires pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.

Dimensions du produit — Fours simples




Modèles de 27 po (68,6 cm)

- A. Hauteur totale maximum : 29 po (73,6 cm)
- B. Largeur maximum de l'encastrement : 25 ⁵/₈ po (65,1 cm)
- C. Hauteur de l'encastrement : 26 po (65,9 cm)
- D. Profondeur maximum de l'encastrement : 23 ¹/₄ po (59,1 cm)
- E. Largeur totale : 26 ³/₄ po (68 cm)
- F. De l'arrière du tableau de commande jusqu'à l'extrémité avant du serre-câbles : 12 po (30,5 cm)
- G. Longueur du conduit flexible : 48 po (121,9 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Hauteur totale maximum : 29 po (73,6 cm)
- B. Largeur maximum de l'encastrement : 28 ⁵/₈ po (72,7 cm)
- C. Hauteur de l'encastrement : 26 po (65,9 cm)
- D. Profondeur maximum de l'encastrement : 23 ¹/₄ po (59,1 cm)
- E. Largeur totale : 29 ³/₄ po (75,6 cm)
- F. De l'arrière du tableau de commande jusqu'à l'extrémité avant du serre-câbles : 12 po (30,5 cm)
- G. Longueur du conduit flexible : 48 po (121,9 cm)

Fours simples installés dans une armoire



Modèles de 27 po (68,6 cm)

- A. Largeur minimum de l'armoire : 27 po (68,6 cm)
- B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l'encastrement et le bas de la porte de l'armoire supérieure
- C. Du fond de la découpe au plancher (recommandé) : 32 po (81,3 cm), minimum de 4 5/8 po (11,7 cm)
- D. 25 3/4 po (65,4 cm) de largeur minimum pour l'ouverture découpée
- E. Du fond de l'ouverture au-dessus de la porte de l'armoire : 1 1/2 po (3,8 cm) min.
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 28 po (71,2 cm)*
- G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Largeur minimum de l'armoire : 30 po (76,2 cm)
- B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l'encastrement et le bas de la porte de l'armoire supérieure
- C. Du fond de la découpe au plancher (recommandé) : 32 po (81,3 cm), minimum de 4 5/8 po (11,7 cm)
- D. 28 3/4 po (73 cm) de largeur minimum pour l'ouverture découpée
- E. Du fond de l'ouverture au-dessus de la porte de l'armoire : 1 1/2 po (3,8 cm) min.
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 28 po (71,2 cm)*
- G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

***REMARQUE :** Pour les fours simples, la hauteur de la découpe peut être comprise entre 27 1/4 po et 29 7/16 po (69,2 cm et 74,8 cm).

***REMARQUE :** Grand écran pour une installation supérieure à 28 11/16 po (72,9 cm).


Dimensions de l'armoire — Fours simples, installations en affleurement

REMARQUE : Il s'agit d'un choix alternatif pour installer votre produit dans une armoire et obtenir un style en affleurement. Pour une installation standard, consulter la section « Dimensions de l'armoire — Four simple, installation standard ».

Une découpe de 25 po (63,5 cm) minimum est requise.

Les écarts supérieur et inférieur seront de 1/8 po (0,3 cm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de la caisse doivent être revêtues d'un fini pour correspondre.

Fours simples installés dans une armoire



Modèles de 27 po (68,6 cm)


- A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 27 1/4 po (69,2 cm)
- C. Largeur minimum de l'ouverture : 25 7/8 po (65,7 cm)
- D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 29 1/4 po (74,3 cm)
- E. Hauteur recommandée de la découpe : 28 1/2 po (72,4 cm)
- F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/8 po (2,2 cm à 2,9 cm) sans pieds.
- H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- I. 4 5/8 po à 32 po (11,7 à 81,3 cm) du fond de la découpe au plancher
- J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 30 1/4 po (76,8 cm)
- C. Largeur minimum de l'ouverture : 28 7/8 po (73,3 cm)
- D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 29 1/4 po (74,3 cm)
- E. Hauteur recommandée de la découpe : 28 1/2 po (72,4 cm)
- F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/8 po (2,2 cm à 2,9 cm) sans pieds.
- H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- I. 4 5/8 po à 32 po (11,7 à 81,3 cm) du fond de la découpe au plancher
- J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.

Four simple en affleurement sous le plan de travail — sans table de cuisson au-dessus



Vue de face


Modèles de 27 po (68,6 cm)

- A. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- B. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- C. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 27 1/4 po (69,2 cm)
- D. Largeur minimum de l'ouverture : 25 7/8 po (65,7 cm)
- E. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 29 1/4 po (74,3 cm)
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 28 1/2 po (72,4 cm)
- G. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- H. 1/4 po x 2 po (6,4 mm x 5,1 cm) pour la cale d'espacement sur la profondeur totale de l'ouverture*
- I. Du fond de l'ouverture au plancher : 4 5/8 po (11,7 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- B. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- C. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 30 1/4 po (76,8 cm)
- D. Largeur minimum de l'ouverture : 28 7/8 po (73,3 cm)
- E. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 29 1/4 po (74,3 cm)
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 28 1/2 po (72,4 cm)
- G. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- H. 1/4 po x 2 po (6,4 mm x 5,1 cm) pour la cale d'espacement sur la profondeur totale de l'ouverture*
- I. Du fond de l'ouverture au plancher : 4 5/8 po (11,7 cm)

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.



Vue de dessus

Modèles de 27 po (68,6 cm)


- A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture*
- B. Profondeur de la découpe : 25 po (63,5 cm)
- C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)
- D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture*
- B. Profondeur de la découpe : 25 po (63,5 cm)
- C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)
- D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.

Dimensions du produit — Fours doubles



Modèles de 27 po (68,6 cm)


- A. Hauteur totale maximum : 51 3/4 po (131,5 cm)
- B. Largeur maximum de l'encastrement : 25 5/8 po (65,1 cm)
- C. Hauteur de l'encastrement : 48 13/16 po (124,0 cm)
- D. Profondeur maximum de l'encastrement : 23 1/4 po (59,1 cm)
- E. Largeur totale : 26 3/4 po (68,1 cm)
- F. De l'arrière du tableau de commande jusqu'à l'extrémité avant du serre-câbles : 12 po (30,5 cm)
- G. Longueur du conduit flexible : 66 po (167,6 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Hauteur totale maximum : 51 3/4 po (131,5 cm)
- B. Largeur maximum de l'encastrement : 28 5/8 po (72,7 cm)
- C. Hauteur de l'encastrement : 48 13/16 po (124,0 cm)
- D. Profondeur maximum de l'encastrement : 23 1/4 po (59,1 cm)
- E. Largeur totale : 29 3/4 po (75,6 cm)
- F. De l'arrière du tableau de commande jusqu'à l'extrémité avant du serre-câbles : 12 po (30,5 cm)
- G. Longueur du conduit flexible : 66 po (167,6 cm)

Dimensions de l'armoire — Installation standard d'un four double

Fours doubles installés dans une armoire



Modèles de 27 po (68,6 cm)

- A. Largeur minimum de l'armoire : 27 po (68,6 cm)
- B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l'encastrement et le bas de la porte de l'armoire supérieure
- C. Du fond de la découpe au plancher : 14 3/4 po (37,5 cm) recommandé.
Une distance de 7 1/2 po à 14 3/4 po (19,1 cm à 37,5 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. 25 3/4 po (65,4 cm) de largeur minimum pour l'ouverture découpée
- E. Du fond de l'ouverture au-dessus de la porte de l'armoire : 1 1/2 po (3,8 cm) min.
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 50 1/4 po (127,6 cm)*
- G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Largeur minimum de l'armoire : 30 po (76,2 cm)
- B. 1 po (2,5 cm) entre le sommet de l'encastrement et le bas de la porte de l'armoire supérieure
- C. Du fond de la découpe au plancher : 14 3/4 po (37,5 cm) recommandé.
Une distance de 7 1/2 po à 14 3/4 po (19,1 cm à 37,5 cm) entre le bas de l'ouverture et le plancher est acceptable.
- D. 28 3/4 po (73 cm) de largeur minimum pour l'ouverture découpée
- E. Du fond de l'ouverture au-dessus de la porte de l'armoire : 1 1/2 po (3,8 cm) min.
- F. Hauteur recommandée de la découpe : 50 1/4 po (127,6 cm)*
- G. Profondeur de découpe : 24 po (60,7 cm)

***REMARQUE :** Pour les fours doubles, la hauteur de la découpe peut être comprise entre 50 po et 52 3/16 po (127 cm et 132,6 cm).

REMARQUE : Communiquer avec le service pour obtenir un grand écran pour une ouverture supérieure à 50 3/8 po (128 cm) pour améliorer l'installation.


Dimensions de l'armoire — Fours doubles, installations en affleurement

REMARQUE : Il s'agit d'un choix alternatif pour installer votre produit dans une armoire et obtenir un style en affleurement. Pour une installation standard, consulter la section « Dimensions de l'armoire — Four double, installation standard ».

L'ouverture doit avoir une profondeur minimale de 25 3/8 po (64,4 cm).

Les écarts supérieur et inférieur seront de 1/8 po (0,3 cm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de la caisse doivent être revêtues d'un fini pour correspondre.

Fours doubles installés dans une armoire




Modèles de 27 po (68,5 cm)

- A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 27 1/4 po (69,2 cm)
- C. Largeur minimum de l'ouverture : 25 7/8 po (65,7 cm)
- D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 52 po (132,1 cm)
- E. Hauteur recommandée de la découpe : 51 1/4 po (130,1 cm)
- F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/16 po (2,2 cm à 2,8 cm) sans pieds.
- H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- I. 4 5/8 po à 14 3/4 po (11,7 à 37,5 cm) du fond de la découpe au plancher
- J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

Modèles de 30 po (76,2 cm)

- A. Tasseau supérieur de 3/4 po (1,9 cm)*
- B. Largeur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 30 1/4 po (76,8 cm)
- C. Largeur minimum de l'ouverture : 28 7/8 po (73,3 cm)
- D. Hauteur minimale de l'ouverture intégrée en affleurement : 52 po (132,1 cm)
- E. Hauteur recommandée de la découpe : 51 1/4 po (130,1 cm)
- F. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- G. Recommandé avec pied : 1/4 po (0,6 cm). Dimension autorisée de 15/16 po à 1 1/16 po (2,2 cm à 2,8 cm) sans pieds.
- H. Emplacement recommandé pour la boîte de jonction
- I. 4 5/8 po à 32 po (11,7 à 81,3 cm) du fond de la découpe au plancher
- J. Profondeur minimum de la découpe : 25 po (63,5 cm)

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.



Vue de dessus

- Modèles de 27 po (68,6 cm)**

 - A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture*
 - B. Profondeur de la découpe : 25 3/8 po (64,4 cm)
 - C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)
 - D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*
- Modèles de 30 po (76,2 cm)**

 - A. Cale d'espacement de 2 po (5,1 cm) sur la profondeur totale de l'ouverture*
 - B. Profondeur de la découpe : 25 3/8 po (64,4 cm)
 - C. Encastrement à partir de l'avant de l'armoire : 1 3/8 po (3,5 cm)
 - D. Tasseau latéral de 11/16 po (1,7 cm)*

*Les tasseaux et les cales d'espacement doivent être encastrés à 1 3/8 po (3,5 cm) depuis l'avant de l'armoire.


Four installé sous la table de cuisson —
Dimensions pour l'ouverture à découper

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. La table de cuisson doit être homologuée pour une utilisation au-dessus d'un four. Pour les dimensions de l'ouverture à découper, voir les instructions d'installation de la table de cuisson. Centrer l'ouverture à découper pour la table de cuisson par rapport à l'ouverture découpée pour le four.

Les fours homologués pour ce type d'installation comportent une étiquette d'homologation placée sur le dessus du four.

Pour éviter d'endommager les armoires, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant des armoires pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou d'autres dommages. Ce four a été conçu conformément aux exigences des normes UL et CSA International et respecte les températures maximales permises de 194 °F (90 °C) pour les armoires en bois.

Four encastré homologué et four électrique à serpentin/
élément radiant/induction ou sans table de cuisson installée
au-dessus du four



- A. Profondeur de l'armoire 24 po (61 cm)
 - B. Profondeur du comptoir 25 po (63,5 cm)
 - C. Emplacements recommandés pour le boîtier de connexion du four et de la table de cuisson
 - D. Prévoir 5/8 po (1,6 cm) de chaque côté pour le chevauchement de la finition du four.
 - E. Hauteur minimale de l'ouverture : 27 3/4 po (70,5 cm)
- F. 36 po (91,4 cm) entre la base de l'armoire et le comptoir
 - G. 4 5/8 po (11,7 cm) maximum entre la base de l'armoire lorsque les pieds sont installés. Si la dimension « F » est supérieure à 36 po (91,4 cm), la dimension « G » peut être augmentée de la même différence pour des combinaisons d'appareils à induction.
 - H. Voir le tableau Dimensions de l'ouverture à découper
 - I. 31 3/8 po (82,2 cm) entre le sommet du comptoir et le fond de la cavité d'encastrement

OUVERTURES À
DÉCOUPER (H)


Taille du four	Minimum de l'ouverture à découper pour le four
24 po (61 cm)	22 1/2 po (57,2 cm)
27 po (68,6 cm)	25 1/2 po (64,8 cm)
30 po (76,2 cm)	28 1/2 po (72,4 cm)

Pour connaître les combinaisons approuvées par numéro de modèle, consulter l'étiquette sous comptoir située sur la partie supérieure du châssis du four et au fond de la boîte de brûleur de la table de cuisson.

REMARQUE : Pour l'installation sous un plan de travail, on recommande que les boîtiers de connexion pour four et table de cuisson soient situés dans le placard adjacent, à droite ou à gauche. Un trou d'un diamètre minimal de 1 po (2,5 cm) doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche de la surface de Mur latéral pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.



Combinaisons four encastré/table de cuisson à gaz (produits homologués)



- A. Profondeur de l'armoire 24 po (61 cm)
- B. Dégagement de 1 po (2,5 cm) jusqu'au bas du comptoir
- C. Profondeur du comptoir 25 po (63,5 cm)
- D. Emplacements recommandés pour le boîtier de connexion du four et de la table de cuisson
- E. Dégagement de 1 po (2,5 cm) jusqu'à l'armoire
- F. Hauteur minimale de l'ouverture : 27 3/4 po (70,5 cm)
- G. Prévoir 5/8 po (1,6 cm) de chevauchement de la finition du four.
- H. 36 po (91,4 cm) entre la base de l'armoire et le comptoir
- I. 31 3/8 po (79,7 cm) entre le sommet du comptoir et le fond de la cavité d'encastrement
- J. Canalisation de gaz à travers le mur : 10 1/2 po (26,7 cm) jusqu'au centre de l'ouverture
- K. 3 1/4 po (8,3 cm)
- L. Canalisation de gaz à travers le plancher : 10 1/2 po (26,7 cm) jusqu'au centre de l'ouverture
- M. 3 1/2 po (8,9 cm)
- N. 4 5/8 po (11,7 cm) maximum entre la base de l'armoire lorsque les pieds sont installés
- O. Voir le tableau Dimensions de l'ouverture à découper

DIMENSIONS DE L'OUVERTURE À DÉCOUPER (O)

Taille du four	Minimum de l'ouverture à découper pour le four
24 po (61 cm)	22 1/2 po (57,2 cm)
27 po (68,6 cm)	25 1/2 po (64,8 cm)
30 po (76,2 cm)	28 1/2 po (72,4 cm)
36 po (91,4 cm)	34 1/2 po (87,6 cm)

Pour connaître les combinaisons des produits homologués par numéro de modèle, consulter l'étiquette sous comptoir située sur la partie supérieure du châssis du four.

REMARQUE : Pour l'installation sous un plan de travail, on recommande que le boîtier de connexion pour le four soit situé dans l'armoire adjacente, à droite ou à gauche. Un trou d'un diamètre minimal de 1 po (2,5 cm) doit avoir été percé dans l'angle arrière gauche de la surface de Mur latéral pour le passage du câble d'alimentation de l'appareil jusqu'au boîtier de connexion.

On recommande d'utiliser les zones grisées supérieures pour la prise de 120 V reliée à la terre du boîtier de connexion encastré de la table de cuisson.

On recommande l'installation de la canalisation de gaz flexible ou rigide dans les zones ombrées inférieures. Le point de raccordement au gaz de la table de cuisson se trouve sur la droite (même emplacement que le point « J » dans le schéma ci-dessus). La canalisation de gaz peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'ouverture découpée, à travers le plancher ou à travers le mur. Consulter les codes locaux concernant l'utilisation des canalisations de gaz.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Appareil relié à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre et lorsque les codes le permettent, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie que la liaison à la terre et le calibre des fils sont conformes aux codes locaux.

En cas de doute quant à la qualité de la liaison à la terre du four, consulter un électricien qualifié.

Ce four doit être raccordé à un système permanent, métallique de câblage relié à la terre.

S'assurer que la connexion électrique et le calibre des fils sont appropriés et conformes au National Electrical Code, aux normes ANSI/NFPA 70 – dernière édition, ou aux normes CSA C22.1-94, au Code canadien de l'électricité, Partie 1 et C22.2 N° O-M91 – dernière édition, et à tous les codes et règlements locaux.

Pour obtenir un exemplaire des normes des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Raccordement électrique


Pour installer le four de façon appropriée, il faut établir le type de raccords électriques que l'on utilisera et suivre les instructions de ce document.

- Le four doit être alimenté par une source d'électricité appropriée (caractéristiques de tension et fréquence spécifiées sur la plaque signalétique). La plaque signalétique du numéro de modèle et de série est située sous le panneau de configuration sur les fours simples et sous le panneau de configuration sur la cavité supérieure du four sur les fours doubles. Voir les illustrations suivantes.



Fours simples

A. Plaque signalétique du numéro de modèle et de série



Fours doubles

A. Plaque signalétique du numéro de modèle et de série

- Les modèles à 240 V de 7,3 à 9,6 kW (208 V de 5,4 à 7,4 kW) doivent être alimentés par un circuit indépendant de 40 A. Un modèle à 240 V de 4,8 kW ou moins (208 V de 3,6 kW ou moins) doit être alimenté par un circuit indépendant de 20 A.
- L'emploi d'un disjoncteur est recommandé.
- Raccorder l'appareil directement au tableau de distribution par un câble à conducteur de cuivre et gaine métallique flexible ou gaine non métallique (avec conducteur de liaison à la terre). Voir la section « Raccordement électrique ».
- Le câble flexible du four doit être connecté directement dans le boîtier de connexion.
- Installer un fusible aux deux extrémités de la ligne.
- Ne pas couper le conduit. La longueur du conduit fourni est destinée à faciliter l'entretien/le dépannage éventuel du four.
- L'installateur doit fournir un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
- Si le domicile possède un câblage en aluminium, suivre la procédure ci-dessous :

Connecter le câblage en aluminium en utilisant des capuchons ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour raccorder le cuivre à l'aluminium.

Suivre la procédure recommandée par le fabricant de connecteurs électriques. Les raccordements aluminium/cuivre doivent satisfaire aux prescriptions des codes locaux et de l'industrie, et être conformes aux pratiques de câblage reconnues.

INSTALLATION

Préparer le four encastré

1. Choisir l'emplacement final pour l'installation du four. Éviter de percer ou de sectionner le câblage du domicile pendant l'installation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif

Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.

2. Pour éviter d'endommager le plancher, placer le four sur une feuille de carton avant l'installation. Pour soulever l'appareil, ne pas prendre prise sur la poignée ou sur une autre partie de l'avant du châssis.
3. Enlever les matériaux d'emballage et les rubans adhésifs du four. S'assurer de bien conserver les cornières de protection et autres matériaux pouvant être requis pour l'installation.
4. Enlever le matériel à l'intérieur du sachet de documentation.
5. Retirer et mettre de côté les grilles, accessoires et autres pièces qui se trouvent à l'intérieur du four.
6. Approcher le four et la feuille de carton de l'emplacement final du four.

Enlever la/les porte(s) du four

IMPORTANT : Retirer la porte du four avec les 2 mains. Pour les fours doubles, répéter le procédé pour chaque porte.

1. Avant de retirer la porte du four, préparer une surface sur laquelle la poser. Cette surface doit être plate et recouverte d'une couverture douce. On peut aussi utiliser les cornières de l'emballage.
2. Ouvrir complètement la porte du four.




A. Charnières de porte

3. Trouver les loquets de charnière de la porte du four dans les deux angles de la porte; faire pivoter les loquets de charnière vers la porte du four jusqu'à la position de déverrouillage. Si le loquet de charnière de porte n'est pas complètement tourné (voir la position déverrouillée dans l'illustration), la porte ne se retirera pas correctement.


Loquet de charnière de la porte du four en position de verrouillage

Loquet de charnière de la porte du four en position de déverrouillage




A. Tenir ici pour faire pivoter

4. Commencer à fermer doucement la porte. La porte s'arrêtera en position partiellement fermée.



5. Saisir les bords de la porte du four avec les 2 mains. Fermer la porte du four légèrement dépassé la position d'arrêt pour réduire la charge supportée par les loquets, puis tirer la porte de four vers le haut.



6. Tirer la porte du four vers soi et enlever la porte. Si nécessaire, basculer doucement la porte d'un côté et de l'autre en la tirant.
7. Garder la porte du four à part sur la surface de travail couverte en la faisant reposer sur sa poignée.
8. Pour continuer l'installation du four, aller à la section « Positionnement des pieds du four pour des ouvertures d'encastrement dans l'armoire ».

Positionner les pieds du four pour des ouvertures de découpe dans l'armoire


Fours simples

En modifiant le positionnement des pieds du four, on peut installer un four simple dans une découpe d'une hauteur comprise entre 26 ¹⁵/₁₆ po et 29 ⁷/₁₆ po (68,4 cm et 74,8 cm). Consulter les instructions suivantes pour adapter la position des pieds à la taille de la découpe.

Les pieds du four doivent être installés pour permettre au four d'être installé de façon standard lorsque la hauteur de la découpe est de 29 ¹/₄ (74,3 cm) ou plus.


Les pieds du four n'ont pas besoin d'être remplacés. Ils sont correctement positionnés à leur sortie d'usine.

Voir la section « Raccordement électrique ».




La hauteur de la découpe peut être comprise entre 27 ¹/₄ po et 27 ¹¹/₁₆ po (69,2 cm et 70,3 cm)

1. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four sur sa partie arrière, sur une surface couverte.




2. Retirez le pied de l'entretoise avant droite en retirant la vis no 8-18 x 3/8 po.

REMARQUE : Ne pas retirer la cale d'espacement.



- A. Cale
- B. Pied
- C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)

3. Enlever les pieds installés au niveau avant gauche, arrière droit et arrière gauche du four en suivant la même méthode.
4. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four en position verticale.




5. Voir la section « Raccordement électrique ».

La hauteur de la découpe peut être comprise entre 28 ¹¹/₁₆ po et 29 ⁷/₁₆ po (72,8 cm et 74,8 cm)


REMARQUE : Pour l'installation, le grand écran est requis pour remplacer l'écran qui accompagne l'appareil. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir le numéro de service sans frais pour effectuer une demande.

1. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four sur sa partie arrière, sur une surface couverte.




2. Retirer le pied de la cale d'espacement avant droite en ôtant la vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm).

REMARQUE : Ne pas retirer la cale d'espacement.




- A. Cale
- B. Pied
- C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)

3. Faire pivoter le pied à 90° de façon à ce que le côté court du pied soit orienté vers le sommet du four.



4. Réinstaller le pied de la cale d'espacement à l'aide de la vis de droite en utilisant la vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) précédemment retirée.

5. Enlever, faire pivoter et réinstaller les pieds installés du côté avant gauche, arrière droit et arrière gauche du four en suivant la même méthode.
6. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four en position verticale.



7. Voir la section « Raccordement électrique ».

Fours doubles


En modifiant le positionnement des pieds du four, on peut installer un four double dans une découpe d'une hauteur comprise entre 48 ⁷/₈ po et 52 ³/₁₆ po (124,1 cm et 132,6 cm). Consulter les instructions suivantes pour adapter la position des pieds à la taille de la découpe.

La hauteur de la découpe peut être comprise entre 48 ⁷/₈ po et 50 ⁷/₁₆ po (124,1 cm et 128,1 cm)

Il n'est pas nécessaire d'installer les pieds du four. Le four a été correctement configuré à sa sortie d'usine.

REMARQUE : Ne pas retirer les cales d'espacement.


Voir la section « Raccordement électrique ».



A. Cales d'espacement


Pour une installation en affleurement, la hauteur de la découpe doit être entre 50 ¹/₂ po et 51 ¹/₈ po (128,2 cm et 129,9 cm)

1. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four sur sa partie arrière, sur une surface couverte.



2. Installer un pied arrière sur la cale d'espacement arrière gauche avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm).

REMARQUE : Positionner le pied de façon à ce que le côté long du pied soit orienté vers le sommet du four.




- A. Cale
- B. Pied arrière
- C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)

3. De la même manière, installer un pied arrière sur le coin arrière droit du four.


4. Installer un pied avant sur la cale d'espacement avant gauche avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm).

REMARQUE : Positionner le pied de façon à ce que le côté court du pied soit orienté vers le sommet du four.



A. Pied avant
B. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)
C. Cale

5. De la même manière, installer un pied avant sur le coin avant droit du four.
6. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four en position verticale.




7. Voir la section « Raccordement électrique ».

La hauteur de la découpe peut être comprise entre 51 ³/₁₆ po et 52 ³/₁₆ po (130,0 cm et 132,6 cm)


REMARQUE : Pour l'installation, le grand écran est aussi requis pour remplacer l'écran qui accompagne l'appareil. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir le numéro de service sans frais pour effectuer une demande.

1. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four sur sa partie arrière, sur une surface couverte.



2. Installer un pied arrière sur la cale d'espacement arrière gauche avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm).

REMARQUE : Positionner le pied de façon à ce que le côté court du pied soit orienté vers le sommet du four.




A. Cale
B. Pied arrière
C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)

3. De la même manière, installer un pied sur le coin arrière droit du four.


4. Installer un pied avant sur le côté avant gauche avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm).

REMARQUE : Positionner le pied de façon à ce que le côté long du pied soit orienté vers le sommet du four.



- A. Pied avant
B. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)
C. Cale

5. De la même manière, installer un pied avant sur le coin avant droit du four.
6. À l'aide d'au moins 2 personnes, placer le four en position verticale.



7. Voir la section « Raccordement électrique ».

Raccordement électrique

Fours simples

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Utiliser du fil de cuivre de calibre 12.

Relier le four à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Fours doubles

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.


Utiliser du fil de cuivre de calibre 8.

Relier le four à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Le câblage d'alimentation de ce four comporte un conducteur neutre (blanc) et un conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre connecté à la caisse.

1. Débrancher l'alimentation.
2. Placer le conduit de câble flexible depuis le four jusqu'à l'espace d'installation dans l'armoire.
3. Enlever le couvercle du boîtier de connexion, s'il y en a un.
4. Installer un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA) sur le boîtier de connexion.





A. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA)

5. Acheminer le conduit de câble flexible depuis le four jusqu'au boîtier de connexion – utiliser un connecteur de conduit (homologation UL ou CSA).
6. Serrer les vis sur le connecteur de conduit.


7. Voir le « Tableau des options de raccordement électrique » pour terminer l'installation correspondant à votre type de raccordement électrique.

Tableau des options de raccordement électrique

Si le domicile comporte :	Voir la section :
4 conducteurs 	Câble à 4 conducteurs depuis l'alimentation électrique du domicile
3 conducteurs 	Câble à 3 conducteurs depuis l'alimentation électrique du domicile

Câble à 4 conducteurs depuis l'alimentation électrique du domicile

IMPORTANT : Utiliser le câble à 4 conducteurs provenant de l'alimentation électrique du domicile aux États-Unis lorsque les codes ne permettent pas la mise à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre, en cas de nouvelle installation avec alimentation par un circuit secondaire (1996 NEC), dans les résidences mobiles et les véhicules récréatifs, dans une nouvelle construction et au Canada.




- | | |
|---|---|
| A. Câble depuis l'alimentation électrique du domicile | F. Conducteurs blancs |
| B. Conducteurs noirs | G. Capuchons de connexion (homologation UL) |
| C. Conducteurs rouges | H. Conducteurs verts (ou nus) de liaison à la terre |
| D. Câble flexible à 4 conducteurs depuis le four | I. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA) |
| E. Boîtier de raccordement électrique | |

1. Connecter ensemble les 2 conducteurs noirs (B) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
2. Connecter ensemble les 2 conducteurs rouges (C) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
3. Connecter ensemble les 2 conducteurs blancs (F) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
4. Connecter le conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre (H) du câble du four au conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre dans le boîtier de connexion – utiliser un capuchon de connexion (homologation UL).
5. Installer le couvercle du boîtier de connexion.

Câble à 3 conducteurs depuis l'alimentation électrique du domicile – É.-U. seulement

IMPORTANT : Utiliser le câble à 3 conducteurs depuis l'alimentation électrique du domicile lorsque les codes locaux autorisent un tel raccordement.



- | | |
|---|---|
| A. Câble depuis le point de distribution du domicile | F. Câble flexible à 4 conducteurs depuis le four |
| B. Boîtier de connexion | G. Conducteurs rouges |
| C. Conducteur noir | H. Connecteurs de fils (homologation UL) |
| D. Conducteur blanc | I. Connecteur de conduit (homologation UL ou CSA) |
| E. Conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre (depuis le four) | |

1. Connecter ensemble les 2 conducteurs noirs (C) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
2. Connecter les 2 conducteurs blancs (D) et le conducteur vert (ou nu) de liaison à la terre (du câble du four) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
3. Connecter ensemble les 2 conducteurs rouges (G) avec un capuchon de connexion (homologation UL).
4. Installer le couvercle du boîtier de connexion.


Installation du four

1. À l'aide d'au moins 2 personnes, soulever et placer partiellement le four dans la découpe de l'armoire. Utiliser l'ouverture du four comme zone de prise.

REMARQUE : Pour introduire le four dans l'armoire, pousser contre la zone du joint du four située sur le châssis avant. Ne pas pousser contre les bords externes.




2. Pousser contre la zone du joint du châssis avant pour introduire le four dans l'armoire, jusqu'à ce que la surface arrière de la finition latérale soit au contact de la paroi avant de l'armoire.



3. Pousser complètement le four dans l'armoire et le centrer dans la découpe de l'armoire.

4. Fixer solidement le four à l'armoire à l'aide des vis no 8-14 x 3/4 po (1,9 cm) fournies.

Insérer les vis dans les trous de la finition noire en les alignant avec les trous du châssis du four. Ne pas serrer excessivement les vis.




A. Châssis du four
B. Trou de la finition latérale
C. Finition latérale

5. La finition et l'écran d'évent inférieur sont expédiés dans l'emballage en mousse du dessus du four.

Le grand écran d'évent inférieur est utilisé lorsque le four est installé avec les pieds dans la position haute. Communiquer avec le service pour vous en faire livrer un sans frais.


- Aligner la languette de l'évent (B) avec le châssis du four (A) comme illustré.
- Avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) (C) pour chaque côté du support du protecteur (B), fixer solidement le protecteur de l'évent au châssis du four (A).



A. Châssis du four
B. Onglet du protecteur
C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm)

6. Après l'installation de l'écran de l'évent inférieur.

- Aligner l'onglet de la finition d'évent inférieur (B) avec le châssis du four (A) comme illustré.
- Avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) (C) pour chaque côté de l'onglet de la finition de l'évent inférieur (B), alignez le haut de l'onglet de la finition de l'évent inférieur (B) avec le récepteur de la charnière (D) comme illustré.
- Serrer correctement la finition de l'évent inférieur au châssis du four (A).



- | | |
|---|----------------------------------|
| A. Châssis du four | C. Vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) |
| B. Onglet de la finition de l'évent inférieur | D. Récepteur de la charnière |

7. Réinstaller les grilles du four.
8. Réinstaller la porte du four. Voir la section « Réinstaller la ou les portes du four ».
9. Vérifier que la porte s'ouvre et se ferme facilement. Si ce n'est pas le cas, répéter la procédure pour enlever et reposer la porte. Voir la section « Préparer le four encastré ».
10. Répéter cette procédure pour la porte du four inférieur.

IMPORTANT : Pour que le four fonctionne correctement, vérifiez que l'espace entre le bas de la porte et la finition de l'évent inférieur est d'au moins 1/4 po (6,4 mm).


11. Rebrancher l'alimentation.
12. Le tableau d'affichage s'allume et se met en marche.

13. Si le tableau d'affichage ne s'allume pas, se reporter à la section Garantie.
14. Si le code d'anomalie F9E0 s'affiche au moment de la mise sous tension de l'appareil, c'est que l'appareil est mal raccordé au boîtier de connexion ou au panneau de distribution. Communiquer avec un électricien qualifié pour vérifier l'alimentation électrique de la maison et le raccordement de l'appareil au boîtier de connexion ou au panneau de distribution (consulter la section Options de raccordement électrique).
15. Si cet appareil est installé comme démonstrateur en magasin, voir le guide des commandes pour connaître les étapes à suivre pour placer le produit en mode démo.

Installation de l'ensemble de déflecteurs (sur certains modèles)

Sur les modèles de four simple et double installé au-dessus d'un tiroir-réchaud ou pour les fours installés en affleurement avec une armoire ou sous un comptoir. Voir la section « Outils et pièces » pour des renseignements sur le processus de commande.


Pièces fournies avec l'ensemble de déflecteurs



- A. Vis à tête cruciforme (2)
B. Déflecteur (1)


Installation de l'ensemble de déflecteurs

1. Installer le déflecteur (B) sur la pièce d'évent inférieure (D) à l'aide de vis no 8-18 x 1/4 po (6,4 mm) de chaque côté.




- A. Vis no 8-18 x 1/4 po (6,4 mm)
B. Déflecteur
C. Pièce d'évent supérieure
D. Pièce d'évent inférieure
2. Aligner la languette de l'évent (B) avec le châssis du four (A) comme dans l'illustration suivante.

3. Avec une vis no 8-18 x 3/8 po (9,5 mm) (E) pour chaque côté du support de l'évent (B), fixer solidement l'évent au four.




Réinstallation de la/des porte(s) du four

1. Saisir les bords latéraux de la porte par le milieu avec les deux mains. Se placer face à la cavité du four.
2. Repérer les encoches situées de chaque côté de la cavité du four pour les loquets de charnière de la porte.




A. Encoche située dans la cavité du four pour le loquet de charnière de la porte

3. Saisir les bords de la porte du four avec les 2 mains. Avec un angle de 45°, insérer les charnières en même temps et pousser la porte du four dans les fentes de la cavité du four pour la réinstaller. Si nécessaire, basculer doucement la porte d'un côté et de l'autre en la poussant.




4. S'assurer que les encoches de charnière de la porte sont engagées au fond des fentes de la cavité du four.



IMPORTANT : Ne pas fermer la porte à cette étape pour ne pas endommager la charnière de la porte.

5. Abaisser la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte. Si la porte du four ne s'ouvre pas complètement à un angle de 90°, répéter les étapes 1 à 3.
6. Identifier les loquets de charnière de la porte du four dans les angles de la porte; faire pivoter les loquets de charnière vers la cavité du four jusqu'à la position de verrouillage.



A. Position déverrouillée

B. Position verrouillée

7. Après que les charnières de la porte ont été verrouillées, fermer doucement la porte. La fermeture de la porte ne doit pas être forcée.
8. Une fois les charnières correctement installées et la porte fermée, l'espace entre la porte et le tableau de commande doit être égal. Si l'un des côtés de la porte du four est plus bas que l'autre, la charnière de ce côté-ci n'est pas correctement installée.

Achever l'installation

1. Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il y a des pièces supplémentaires, relire les étapes pour savoir quelle étape a été passée.
2. Vérifier la présence de tous les outils.
3. Éliminer/recycler tous les matériaux d'emballage.
4. Pour le nettoyage du four, lire la section « Entretien et réparation du four ».

Vérifier le fonctionnement d'un four simple et double

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Avant la première utilisation, choisir la langue, régler l'horloge et toute autre préférence réglable, le cas échéant. Consulter le « Guide de commande » en ligne pour plus de renseignements.
3. Lancer un programme de cuisson au gril.
REMARQUE : Au cours des premières utilisations du four, il est normal qu'il dégage des odeurs et de la fumée.

4. Attendre 5 minutes, puis vérifier la chaleur.

Si le four ne fonctionne pas, vérifier ce qui suit :

- Le fusible domestique est intact et bien visé ou le disjoncteur n'est pas ouvert.
 - La prise de courant est correctement alimentée.
 - Consulter la section « Dépannage » en ligne.
5. Pour les fours doubles, appuyer sur UPPER CANCEL/ LOWER CANCEL (ANNULATION SUPÉRIEUR/ ANNULATION INFÉRIEUR). Pour les fours simples, appuyer sur CANCEL (ANNULATION).

Pour obtenir de l'assistance ou une visite de service :

Consulter le Guide de démarrage rapide pour obtenir les coordonnées.

SEGURIDAD DEL HORNO INTEGRADO

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Usted puede morir o sufrir una lesión grave si no sigue de inmediato las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar el electrodoméstico, siga precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

- **Instalación correcta:** El electrodoméstico, cuando se instale, deberá ser conectado a tierra de acuerdo con los códigos locales, o en la ausencia de códigos locales, con el Código nacional eléctrico (*National Electrical Code*), *ANSI/NFPA 70* o el Código canadiense de electricidad (*Canadian Electrical Code*), *CSA C22.1-02*. En Canadá, el electrodoméstico se debe conectar a tierra de acuerdo con el Código Canadiense de Electricidad. Cerciórese de que la instalación y puesta a tierra del electrodoméstico sean efectuadas adecuadamente por un técnico calificado.
- **Nunca use el electrodoméstico como calefacción del cuarto.**
- **No deje a los niños solos.** No se debe dejar a los niños sin supervisión en el área donde el electrodoméstico esté en uso. Jamás se les debe permitir que se sienten ni se paren en parte alguna del electrodoméstico.
- **Use ropa apropiada:** nunca debe ponerse ropa holgada o que quede colgando mientras esté usando el electrodoméstico.
- **Servicio del usuario:** no repare ni reemplace pieza alguna del electrodoméstico a menos que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otro servicio se debe dejar en las manos de un técnico competente.
- **Almacenaje en o sobre el electrodoméstico:** los materiales inflamables no deben almacenarse en el horno o cerca de las unidades exteriores.
- **Este electrodoméstico no ha sido diseñado para almacenar objetos.**
- **No use agua en incendios provocados por grasa:** el incendio o la llama o use un extinguidor de tipo espuma o químico seco.
- **No use piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante** (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).
- **Use solo agarradores de ollas que estén secos.** Los agarradores de ollas húmedos o mojados en las superficies calientes pueden ocasionar quemaduras por vapor. No deje que la agarradera toque los elementos calefactores calientes. No use una toalla ni otros paños voluminosos.
- **Tenga cuidado al abrir la puerta:** deje que salga el aire caliente o el vapor antes de quitar o volver a colocar alimentos.
- **NO TOQUE LOS ELEMENTOS CALEFACTORES NI LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL HORNO.** Los elementos calefactores podrían estar calientes, aun si están de color oscuro. Las superficies interiores de un horno se calientan lo suficiente como para causar quemaduras. Durante y después del uso, no toque, ni deje que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con los elementos de calentamiento o las superficies interiores del horno hasta que hayan tenido tiempo suficiente para enfriarse. Otras superficies del electrodoméstico pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras, entre esas superficies están los elementos de la bobina y de la superficie de cocción, los orificios de ventilación del horno y las superficies cercanas a esos orificios, las puertas del horno y las ventanas de las puertas del horno.
- **No ponga a calentar recipientes de alimentos cerrados:** la acumulación de presión puede hacer que el recipiente explote y ocasione lesiones.
- **Mantenga los ductos de ventilación del horno sin obstrucciones.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales al usar el electrodoméstico, siga precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

- Colocación de las parrillas del horno: siempre coloque las parrillas del horno en el lugar deseado mientras el horno esté frío. Si es necesario mover la parrilla mientras el horno está caliente, no deje que la agarradera entre en contacto con la resistencia caliente del horno.

Para los hornos con autolimpieza:

- No limpie la junta de la puerta. La junta de la puerta es esencial para un cierre hermético. Deberá tenerse cuidado de no frotar, dañar ni mover la junta.
- No use revestimiento protector para forrar el horno ni productos de limpieza comerciales para horno a menos que estén certificados para el uso en hornos con autolimpieza.

- Limpie solamente las partes enlistadas.

PRECAUCIÓN: NO DEJE ALIMENTOS O UTENSILIOS PARA COCINAR, ETC., EN EL HORNO DURANTE EL MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOLIMPIEZA PIROLÍTICA.

- Antes de hacer la autolimpieza del horno, quite la charola para asar a la parrilla y otros utensilios y limpie todos los derrames excesivos.

Para estufas y hornos inteligentes habilitados:

- Operación remota – este electrodoméstico es configurable para autorizar la operación remota en cualquier momento. No almacene materiales inflamables o artículos sensibles a la temperatura en el interior, en o cerca de la superficie del electrodoméstico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Guía de conectividad a Internet solo para electrodomésticos conectados

IMPORTANTE: El usuario es responsable de instalar debidamente el electrodoméstico antes del uso. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de instalación proporcionadas con su electrodoméstico.

La conectividad requiere Wi-Fi y la creación de una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación podrían cambiar. Es posible que se apliquen tarifas de datos. Una vez instalada, inicie la app. Será guiado por los pasos necesarios para configurar una cuenta de usuario y conectar su electrodoméstico.

Necesitará:

- Un enrutador inalámbrico doméstico que admita Wi-Fi, 2,4 GHz con seguridad WPA2. Si no está seguro de la capacidad de su router, consulte las instrucciones del fabricante del router.
- El router debe estar encendido y tener una conexión activa a Internet.
- El código SAID de 10 caracteres para su electrodoméstico. El código SAID está impreso en una etiqueta en el electrodoméstico o puede encontrarlo en la pantalla LCD.

Aviso de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este aparato no provocará interferencias nocivas, y
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o las modificaciones sin aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Aviso de conformidad con Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Según la normativa de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede operar con una antena de un tipo y máxima (o menor) ganancia aprobada para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la potencial interferencia de radio para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de modo que la potencia radiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor que la necesaria para una comunicación satisfactoria.

Para cumplir con los límites de exposición a radiación RF de la FCC e Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de modo que se mantenga una distancia de separación mínima de 20 cm entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento y no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Si este equipo de hecho causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que se usa para conectar el receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico en radio/TV con experiencia en caso de necesitar ayuda.

Descargo de responsabilidad solo para unidades con cámara

Este dispositivo transmite audio y/o video al fabricante y/o a un tercero y puede ser grabado.

Cámara, recopilación de datos y su privacidad

Su horno está equipado con una cámara para ayudar a mejorar su funcionalidad y mejorar su experiencia culinaria.

Cómo funciona la cámara:

Activación: La cámara no siempre está encendida. Se activa cuando accede a la función de la cámara mediante la aplicación móvil o cuando un ciclo de cocción está activo. Un indicador visual de que la cámara está en uso es la activación de las luces de la cavidad del horno.

Desactivación de la cámara: Puede desactivar la cámara por completo dentro de la configuración del horno. No será penalizado por negarse a activar la cámara, y puede continuar usando su horno en modo manual y acceder a los ciclos de horno tradicionales. Sin embargo, desactivar la cámara le impedirá utilizar cualquier función o ciclo específico de la cámara.

Recopilación y uso de datos:

Cuando utiliza la cámara, los videos y los metadatos asociados (como deviceId) pueden recopilarse y compartirse con Whirlpool. Los videos y metadatos recopilados se utilizan para mejorar nuestros algoritmos y la funcionalidad del producto después de someterse a un proceso de anonimización y convertirse en identificadores seudónimos.

Para obtener una descripción general de nuestras prácticas de privacidad, consulte el Aviso de privacidad de Whirlpool.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL HORNO

Limpieza general

IMPORTANTE: Antes de la limpieza, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno esté frío. Siempre siga las instrucciones de las etiquetas de los productos de limpieza.

En primer lugar, se sugiere el empleo de jabón, agua y una esponja o paño suave, salvo que se indique lo contrario.

SUPERFICIES EXTERIORES DE ESMALTE DE PORCELANA (en algunos modelos)

Las salpicaduras de alimentos que contienen ácidos, como vinagre y tomate, deben limpiarse tan pronto como se enfríe el horno. Esos derrames pueden afectar el acabado.

Método de limpieza:

- Limpiavidrios limpiador líquido suave o estropajo no abrasivo: Limpie cuidadosamente alrededor de la placa con el número de modelo/serie/valores nominales porque el fregado puede borrar los números.

ACERO INOXIDABLE (en algunos modelos)

NOTA: Para evitar daños en las superficies de acero inoxidable, no utilice fibras abrasivas con jabón, limpiadores abrasivos, almohadillas de lana de acero, paños ásperos ni toallas de papel abrasivas. Se podrían producir daños en las superficies de acero inoxidable, incluso aunque solo se usen una vez o de forma limitada.

Método de limpieza:

Frote en la dirección de la veta para evitar daños.

PINTURA METÁLICA (en algunos modelos)

No use productos de limpieza abrasivos, limpiadores con blanqueador, removedores de óxido, amoníaco ni hidróxido de sodio (lejía), ya que se pueden manchar las superficies pintadas.

PANEL DE CONTROL Y EXTERIOR DE LA PUERTA DEL HORNO

Para evitar daños en el panel de control, no use productos de limpieza abrasivos, estropajos de lana de acero, paños de lavar ásperos ni toallas de papel abrasivas.

Método de limpieza:

- Limpiavidrios y un paño o esponja suave: Aplique el limpiavidrios en un paño o esponja suave, no directamente sobre el panel.

NOTA: Para limpiar la moldura de la ventilación inferior, primero debe retirarse la puerta del horno. Consulte la sección "Puerta del horno".

PARRILLAS DEL HORNO

Método de limpieza:

- Estropajo de lana de acero.
- Para las parrillas que se han decolorado y que no se deslizan con facilidad, la aplicación de una capa delgada de aceite vegetal a las guías de la parrilla hará que se deslicen con más facilidad.

CAVIDAD ABIERTA INTERIOR DE LA PUERTA DEL HORNO

No use productos de limpieza para hornos.

Las salpicaduras de alimentos deben limpiarse cuando el horno se enfríe. A altas temperaturas, la reacción química de los alimentos con la porcelana puede ocasionar manchas, corrosión, picaduras o puntos blancos tenues.

Método de limpieza:

- Ciclo de autolimpieza: Consulte primero la sección "Ciclo de autolimpieza". Quite las parrillas o se decolorarán y será más difícil deslizarlas. Si esto ocurre, la aplicación de una capa ligera de aceite vegetal en las guías de la parrilla ayudará a que se deslicen con mayor facilidad.
- Para conseguir un resultado óptimo con la limpieza, elimine la suciedad acumulada con una esponja húmeda antes de realizar el ciclo.

Instrucciones de limpieza de la cámara (en algunos modelos)

- Después de que el horno se haya enfriado, limpie la cámara con el ciclo Self-Clean (Autolimpieza) (consulte las instrucciones a continuación) o frotando manualmente el cristal.
- Para limpiar el cristal manualmente, rocíelo con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua, luego espere 30 minutos.
- Después, frote el cristal con un paño suave y enjuáguelo con un paño húmedo.

Ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza)

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de quemaduras

No toque el horno durante el ciclo de Autolimpieza.

Mantenga a los niños lejos del horno durante el ciclo de Autolimpieza.

No seguir estas instrucciones podría ocasionar quemaduras.

IMPORTANTE: La salud de algunas aves es extremadamente sensible a los humos que se desprenden durante el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza). La exposición a las emanaciones puede ocasionar la muerte de ciertas aves. Siempre traslade las aves a otra habitación cerrada y bien ventilada.

Ponga a funcionar la autolimpieza del horno antes de que se impregne de suciedad. Cuando la suciedad es intensa, la limpieza tarda más y se genera más humo.

Mantenga la estufa bien ventilada durante el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza); esto ayudará a que haya menos calor, olores y humo.

No bloquee las ventilaciones del horno durante el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza). El aire debe moverse con libertad. Consulte la sección "Respiraderos del horno".

No limpie, frote, dañe ni mueva la junta de la puerta del horno. La junta de la puerta es esencial para que quede bien sellada.

Prepare el horno:

- Retire la bandeja para asar, la rejilla, los utensilios de cocina, los utensilios para hornear y, en algunos modelos, la sonda de temperatura del horno.
- Retire las parrillas del horno para mantenerlas brillantes y fáciles de deslizar. Consulte la sección "Limpieza general" para obtener más información.

- Quite cualquier papel del horno, ya que se puede quemar o derretir, lo que dañará al horno.
- Limpie a mano el borde interior de la puerta y la superficie de 1 1/2" (3,8 cm) alrededor del marco de la cavidad interna del horno, con cuidado de no mover ni doblar la junta. Esta zona no se calienta lo suficiente durante la autolimpieza como para quitar la suciedad. No deje que el agua, el limpiador, etc., entren en las ranuras del marco de la puerta. Use un paño húmedo para limpiar esta zona.
- Retire cualquier suciedad suelta para reducir el humo y evitar daños. A altas temperaturas, los alimentos reaccionan con la porcelana. Esto puede dar lugar a manchas, marcas, picaduras o manchas blancas tenues. Esto es normal y no afecta al resultado de la cocción.

IMPORTANTE:

- La temperatura del horno deberá estar por debajo de 500 °F (260 °C) para programar un ciclo de limpieza.
- Para hornos dobles solamente: Solo se puede limpiar 1 horno a la vez.
- Para hornos dobles solamente: Las puertas de los dos hornos se bloquearán cuando en cualquiera de los dos esté funcionando el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza).

Funcionamiento del ciclo

IMPORTANTE: Si la porcelana se calienta o se enfría sobre el acero en el horno, se pueden producir cambios de color, pérdida de brillo, pequeñas fisuras y sonidos de estallido.

El ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) usa temperaturas muy altas que queman la suciedad, convirtiéndola en ceniza.

NOTA: Deben pasar 12 horas antes de que empiece la siguiente autolimpieza.

Una vez que se haya enfriado el horno por completo, quite las cenizas con un paño húmedo. Para evitar que se rompa el vidrio, no aplique un paño fresco y húmedo sobre el vidrio interior de la puerta antes de que se haya enfriado por completo.

Las luces de los hornos no funcionan durante el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza).

NOTA: El horno tiene un motor de ventilador de enfriamiento de dos velocidades. Durante el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza), los ventiladores funcionan a máxima velocidad para aumentar el flujo de aire y eliminar mejor el aire caliente a través de los respiraderos de los hornos. Es posible que se observe aumento del ruido durante y después del ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) hasta que el horno se enfríe.

Antes de la autolimpieza, asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada; de lo contrario no quedará bloqueada y no comenzará el ciclo. Si el horno está bloqueado, no se pueden abrir las puertas del mismo. Para evitar daños a las puertas, no las fuerce para abrirlas cuando el horno esté bloqueado.

Para usar la autolimpieza:

NOTA: Para obtener instrucciones específicas sobre el ciclo Self-Clean (Autolimpieza) de su modelo, consulte la Guía de control en línea de su modelo.

1. Cierre la puerta, y (para modelos seleccionados) toque el botón Tools (Herramientas).
2. Seleccione el icono de Self-Clean (Autolimpieza).
3. (En hornos dobles) Seleccione la cavidad superior o la inferior. En algunos modelos, seleccione el botón numérico "1" o "2" para seleccionar el horno que desea limpiar.
4. Seleccione la duración o el nivel de limpieza. Esto impactará la duración, que puede durar de 3 a 6 horas, incluido el enfriamiento. Si este modelo ofrece "Steam Clean" (Limpieza con vapor), revise la sección "Limpieza con vapor".
5. (En modelos seleccionados) siga las indicaciones de la pantalla del horno para prepararlo.

6. Seleccione Start (Inicio) O BIEN (en modelos seleccionados) seleccione Delay Start (Inicio diferido) para establecer un ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) para después. Consulte la sección "Para retrasar el inicio del ciclo de autolimpieza". Las puertas del horno se cerrarán automáticamente.

NOTA: Después de iniciar el ciclo Self-Clean (Autolimpieza), el bloqueo automático de las puertas puede tardar un momento. Las puertas se desbloquearán automáticamente una vez que finalice el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) y el horno se haya enfriado.

7. Una vez que se haya enfriado el horno por completo, quite las cenizas con un paño húmedo.

Delay Start (Inicio diferido): (en modelos específicos)

En función de su modelo, su horno podría retrasar el inicio del ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza). Es posible que pueda usar uno de los métodos que se indican a continuación.

NOTA: Para ver instrucciones específicas sobre el ciclo Delay Start (Inicio diferido) de Self-Clean (Autolimpieza), vea la Guía de control en línea para su modelo.

Versión A:

1. Siga los pasos del 1 al 5 de la sección "Para usar la autolimpieza".
2. Seleccione Delay Start (Inicio diferido).
3. Seleccione el tiempo de inicio del ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) mediante el desplazamiento de izquierda a derecha.
4. Seleccione Start Delay (Inicio diferido).

Las puertas del horno se bloquearán automáticamente después de la cuenta atrás de Delay Start (Inicio diferido). Cuando haya terminado el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) y el horno se enfríe, las puertas de los hornos se desbloquearán.

5. Una vez que se haya enfriado el horno por completo, quite las cenizas con un paño húmedo.

Versión B:

1. Cierre las puertas de los hornos y presione Delay Start (Inicio diferido).
2. (En hornos dobles) Seleccione la cavidad superior o la inferior. En algunos modelos, seleccione el botón numérico "1" o "2" para seleccionar el horno que desea limpiar.
3. Seleccione los botones numéricos para ingresar el tiempo que desea retrasar el ciclo.
4. Presione Self-Clean (Autolimpieza).
5. Seleccione el nivel de limpieza.
6. Presione Start (Inicio) para el horno seleccionado.

Las puertas del horno se bloquearán automáticamente después de la cuenta atrás de Delay Start (Inicio diferido). Cuando haya terminado el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza) y el horno se enfríe, las puertas de los hornos se desbloquearán.

7. Una vez que se haya enfriado el horno por completo, quite las cenizas con un paño húmedo.

Para detener la autolimpieza en cualquier momento:

Toque el botón Cancel (Cancelar) del horno para los modelos de horno simple, o los botones para los modelos de horno doble. Si la temperatura es demasiado alta, la puerta permanecerá bloqueada. No se desbloqueará hasta que se enfríe el horno.

Steam Clean (Limpieza con vapor)

La función Steam Clean (Limpieza con vapor) está pensada para la limpieza ligera de la base de la cavidad del horno en los modelos con horneado oculto en ambos hornos.

Espere a que el horno se enfríe a temperatura ambiente antes de utilizar la función Steam Clean (Limpieza con vapor). Si la cavidad del horno está por encima de 200 °F (93 °C), la función Steam Clean (Limpieza con vapor) no se activará hasta que se enfríe.

Quite todas las parrillas y accesorios de la cavidad del horno.

Para mejores resultados, utilice 10 oz (295,7 mL) de agua destilada o filtrada. No use limpiadores para horno.

La función Steam Clean (Limpieza con vapor) tarda 1 hora aproximadamente. Se emitirá un sonido al final del ciclo.

IMPORTANTE: Dado que el agua de la base del horno estará caliente, no abra el horno durante el ciclo Steam Clean (Limpieza con vapor).

Toque el botón Cancel (Cancelar) del horno para los modelos de horno simple o Upper/Lower (Superior/Inferior) para los modelos de horno doble en cualquier momento si desea finalizar el ciclo. La pantalla regresará a la hora del día.

Para realizar la limpieza con vapor:

1. Abra la puerta del horno seleccionado y retire todas las parrillas y accesorios de la cavidad del horno.
2. Agregue 10 oz (295,7 mL) de agua destilada o filtrada a la parte inferior del horno. A continuación cierre la puerta del horno.
3. Toque el botón Tools (Herramientas).
(En los modelos con horno doble) Seleccione la cavidad superior o la inferior.
4. Seleccione STEAM CLEAN (LIMPIEZA CON VAPOR).
5. Seleccione START (INICIO).
6. Después de 1 hora, aproximadamente, se oirá un sonido para indicar que el ciclo ha terminado. Toque el botón Cancel (Cancelar) para modelos de un solo horno y los botones para modelos de horno doble para borrar la pantalla.
7. Cuando el horno se haya enfriado por completo, retire el agua sobrante con una esponja o un paño y limpie el interior del horno. Si es necesario, utilice una esponja que no raye para eliminar la suciedad rebelde.

Consejos útiles

- Una vez que el ciclo Steam Clean (Limpieza con vapor) haya concluido y el horno se haya enfriado por completo, retire el resto de agua de la base del horno con una esponja o un paño.
- Seque la humedad restante del interior de la puerta del horno, los lados interiores de la cavidad del mismo y la superficie de cocción.
- Use un cepillo suave o un raspador de plástico para limpiar el interior del horno. Esto puede ayudar con manchas más rebeldes.
- Se recomienda usar agua destilada o filtrada, ya que el agua del grifo puede dejar depósitos de minerales en la base del horno. Use un paño empapado con vinagre o jugo de limón para retirar los depósitos de minerales que puedan haber quedado después del ciclo Steam Clean (Limpieza con vapor).
- Si el horno está muy sucio, utilice el ciclo Self-Cleaning (Autolimpieza). El ciclo Steam Clean (Limpieza con vapor) puede utilizarse inicialmente para eliminar la mayoría de residuos y conseguir después una autolimpieza más eficaz.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REQUISITOS

Herramientas y piezas

Reúna todas las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enumeradas aquí.

Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Cinta métrica
- Taladro
- Broca de 1" (2,5 cm)
- Nivel
- Destornillador de cabeza plana

Piezas necesarias

- Conector de conducto homologado por UL o aprobado por CSA
- Conectores para cable homologados por UL
- Kit de deflector (en algunos modelos) (para hornos instalados sobre un cajón de calentamiento, bajo un mostrador o instalados con gabinete enrasado): Consulte la sección Información sobre pedidos en línea de su Guía de inicio rápido.

Piezas suministradas

- Tornillos n.º 8-14 x 3/4" (1,9 cm): hornos simples (2), hornos dobles (4)
- Tornillos Phillips n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) - moldura de ventilación inferior (2)
- Tornillos Phillips n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) - protector de ventilación inferior (2)
- Tornillos de cabeza hexagonal n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) - patas (4)
- Patas traseras - horno doble (2)
- Patas delanteras - horno doble (2)
- Ventilación y protector inferiores

Verifique los códigos locales. Compruebe el suministro eléctrico existente. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".

Es recomendable que todas las conexiones eléctricas sean hechas por un instalador eléctrico calificado autorizado.

NOTA: Asegúrese de comprar únicamente piezas y accesorios Whirlpool™ certificados de fábrica para su electrodoméstico. Su instalación puede requerir piezas adicionales. Para pedir las, consulte la información de contacto que figura en la Guía de inicio rápido.

Requisitos de ubicación

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.

- Deben usarse las dimensiones de la abertura del gabinete que se muestran. Las dimensiones dadas proveen un espacio mínimo, incluyendo el horno.
- La zona de instalación empotrada debe rodear completamente los laterales y la parte superior del horno.
- Se requiere un suministro eléctrico con conexión a tierra. Consulte la sección "Requisitos eléctricos".


- La caja de empalmes del suministro eléctrico debe estar como máximo a 3" (7,6 cm) por encima de la superficie de la carcasa superior cuando el horno se instale en un gabinete de pared. Se debe perforar un orificio de 1" (2,5 cm) de diámetro como mínimo en la esquina trasera derecha o izquierda de la superficie de la carcasa superior para pasar el cable del electrodoméstico a través de la caja de empalmes.

NOTA: Para la instalación debajo del mostrador, se recomienda que la caja de empalmes se ubique en el gabinete adyacente de la derecha o izquierda. Si se instala la caja de empalmes sobre la pared trasera detrás del horno, se recomienda que la caja quede empotrada y en el centro de la parte superior del gabinete.

- La superficie de apoyo del horno debe ser maciza, estar nivelada y alineada con la parte inferior del recorte del gabinete.
- El piso debe poder soportar un peso de horno simple de 200 lb (91 kg) para los modelos de 30" (76,2 cm).
- El piso debe poder soportar un peso de horno doble de 330 lb (150 kg) para los modelos de 30" (76,2 cm).

IMPORTANTE: Para evitar daños a los gabinetes, consulte al constructor o al distribuidor de los gabinetes para asegurarse de que los materiales empleados no cambien de color, no se desprenda el laminado ni sufran ningún otro tipo de daño. Este horno fue diseñado de acuerdo con los requisitos de UL y CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194 °F (90 °C).

Dimensiones del producto - Hornos simples




Modelos de 27" (68,6 cm)

- A. 29" (73,6 cm) de altura máxima total
- B. 25⁵/₈" (65,1 cm) de ancho empotrado máximo
- C. 26" (65,9 cm) de altura empotrada
- D. 23¹/₄" (59,1 cm) de profundidad empotrada máxima
- E. 26³/₄" (68 cm) de ancho total
- F. 12" (30,5 cm) de la parte trasera del panel de control al inicio del protector de cables
- G. 48" (121,9 cm) de longitud del conducto flexible

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 29" (73,6 cm) de altura máxima total
- B. 28⁵/₈" (72,7 cm) de ancho empotrado máximo
- C. 26" (65,9 cm) de altura empotrada
- D. 23¹/₄" (59,1 cm) de profundidad empotrada máxima
- E. 29³/₄" (75,6 cm) de ancho total
- F. 12" (30,5 cm) de la parte trasera del panel de control al inicio del protector de cables
- G. 48" (121,9 cm) de longitud del conducto flexible

Hornos simples instalados en gabinete



Modelos de 27" (68,6 cm)

- A. 27" (68,6 cm) ancho mínimo del gabinete
- B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior
- C. 32" (81,3 cm) de la parte inferior del recorte al piso (recomendado) 4⁵/₈" (11,7 cm) mínimo
- D. 25³/₄" (65,4 cm) de ancho mínimo de recorte
- E. 1¹/₂" (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete
- F. Altura del recorte recomendada 28" (71,2 cm)*
- G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 30" (76,2 cm) ancho mínimo del gabinete
- B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior
- C. 32" (81,3 cm) de la parte inferior del recorte al piso (recomendado) 4⁵/₈" (11,7 cm) mínimo
- D. 28³/₄" (73 cm) de ancho mínimo de recorte
- E. 1¹/₂" (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete
- F. Altura del recorte recomendada 28" (71,2 cm)*
- G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

***NOTA:** La altura del recorte puede ser de entre 27¹/₁₆" y 29⁷/₁₆" (69,2 cm y 74,8 cm) para los hornos simples.

***NOTA:** Protector alto para instalaciones de más de 28¹¹/₁₆" (72,9 cm).


Dimensiones del gabinete - Hornos simples, instalación empotrada

NOTA: Esta es una opción alternativa para instalar su producto en el gabinete y obtener una apariencia alineada. Para ver la instalación estándar, consulte la sección "Dimensiones del gabinete: Hornos simples, instalación estándar".

Se requiere una profundidad de recorte mínima de 25" (63,5 cm).

Los espacios superior e inferior serán de 1/8" (0,3 cm) por encima y por debajo del producto. No se requieren espacios en la parte superior e inferior para la instalación. Las áreas expuestas del gabinete deben tener un acabado que coincida.

Hornos simples instalados en gabinete



Modelos de 27" (68,6 cm)


- A. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- B. 27 1/4" (69,2 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- C. 25 7/8" (65,7 cm) de ancho mínimo de apertura
- D. 29 1/4" (74,3 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- E. Altura de recorte recomendada 28 1/2" (72,4 cm)
- F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1 1/8" (2,2 cm a 2,9 cm) permitido sin pata.
- H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- I. 4 5/8" - 32" (11,7 - 81,3 cm) de la parte inferior del recorte al piso
- J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- B. 30 1/4" (76,8 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- C. 28 7/8" (73,3 cm) de ancho mínimo de apertura
- D. 29 1/4" (74,3 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- E. Altura de recorte recomendada 28 1/2" (72,4 cm)
- F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1 1/8" (2,2 cm a 2,9 cm) permitido sin pata.
- H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- I. 4 5/8" - 32" (11,7 - 81,3 cm) de la parte inferior del recorte al piso
- J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1 3/8" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.

Hornos simples debajo del mostrador: sin la superficie de cocción instalada encima



Vista frontal


Modelos de 27" (68,6 cm)

- A. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- B. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- C. 27 1/4" (69,2 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- D. 25 7/8" (65,7 cm) de ancho mínimo de apertura
- E. 29 1/4" (74,3 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- F. Altura de recorte recomendada 28 1/2" (72,4 cm)
- G. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- H. 1/4"x 2" (6,4 mm x 5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del gabinete*
- I. 4 5/8" (11,7 cm) de la parte inferior del recorte al piso

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- B. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- C. 30 1/4" (76,8 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- D. 28 7/8" (73,3 cm) de ancho mínimo de apertura
- E. 29 1/4" (74,3 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- F. Altura de recorte recomendada 28 1/2" (72,4 cm)
- G. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- H. 1/4"x 2" (6,4 mm x 5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del gabinete*
- I. 4 5/8" (11,7 cm) de la parte inferior del recorte al piso

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1 3/8" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.



Vista superior

Modelos de 27" (68,6 cm)


- A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte*
- B. 25" (63,5 cm) de profundidad de recorte
- C. 1 3/8" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
- D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte*
- B. 25" (63,5 cm) de profundidad de recorte
- C. 1 3/8" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
- D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1 3/8" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.

Dimensiones del producto - Hornos dobles



Modelos de 27" (68,6 cm)


- A. 51 $\frac{3}{4}$ " (131,5 cm) de altura máxima total
- B. 25 $\frac{5}{8}$ " (65,1 cm) de ancho empotrado máximo
- C. Altura empotrada de 48 $\frac{13}{16}$ " (124,0 cm)
- D. 23 $\frac{1}{4}$ " (59,1 cm) de profundidad empotrada máxima
- E. 26 $\frac{3}{4}$ " (68,1 cm) de ancho total
- F. 12" (30,5 cm) de la parte trasera del panel de control al inicio del protector de cables
- G. 66" (167,6 cm) de longitud del conducto flexible

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 51 $\frac{3}{4}$ " (131,5 cm) de altura máxima total
- B. 28 $\frac{5}{8}$ " (72,7 cm) de ancho empotrado máximo
- C. Altura empotrada de 48 $\frac{13}{16}$ " (124,0 cm)
- D. 23 $\frac{1}{4}$ " (59,1 cm) de profundidad empotrada máxima
- E. 29 $\frac{3}{4}$ " (75,6 cm) de ancho total
- F. 12" (30,5 cm) de la parte trasera del panel de control al inicio del protector de cables
- G. 66" (167,6 cm) de longitud del conducto flexible

Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación estándar

Hornos dobles instalados en gabinete



Modelos de 27" (68,6 cm)

- A. 27" (68,6 cm) ancho mínimo del gabinete
- B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior
- C. Se recomiendan 14 $\frac{3}{4}$ " (37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso.
7 $\frac{1}{2}$ "-14 $\frac{3}{4}$ " (19,1 cm - 37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso es aceptable.
- D. 25 $\frac{3}{4}$ " (65,4 cm) de ancho mínimo de recorte
- E. 1 $\frac{1}{2}$ " (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete
- F. Altura de recorte recomendada: 50 $\frac{1}{4}$ " (127,6 cm)*
- G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 30" (76,2 cm) ancho mínimo del gabinete
- B. 1" (2,5 cm) parte superior del recorte a la parte inferior de la puerta del gabinete superior
- C. Se recomiendan 14 $\frac{3}{4}$ " (37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso.
7 $\frac{1}{2}$ "-14 $\frac{3}{4}$ " (19,1 cm - 37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso es aceptable.
- D. 28 $\frac{3}{4}$ " (73 cm) de ancho mínimo de recorte
- E. 1 $\frac{1}{2}$ " (3,8 cm) mínimo de la parte inferior del recorte a la parte superior de la puerta del gabinete
- F. Altura de recorte recomendada: 50 $\frac{1}{4}$ " (127,6 cm)*
- G. 24" (60,7 cm) de profundidad del recorte

***NOTA:** La altura del recorte puede ser de 50" y 52 $\frac{3}{16}$ " (de 127 cm y 132,6 cm) para los hornos dobles.

NOTA: Comuníquese con el servicio técnico para obtener un protector alto para recortes mayores de 50 $\frac{3}{8}$ " (128 cm) para mejorar la instalación.


Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación empotrada

NOTA: Esta es una opción alternativa para instalar su producto en el gabinete y obtener una apariencia alineada. Para ver la instalación estándar, consulte la sección "Dimensiones del gabinete - Hornos dobles, instalación estándar".

25 $\frac{3}{8}$ " (64,4 cm) de profundidad de recorte mínimo.

Los espacios superior e inferior serán de 1/8" (0,3 cm) por encima y por debajo del producto. No se requieren espacios en la parte superior e inferior para la instalación. Las áreas expuestas del gabinete deben tener un acabado que coincida.

Hornos dobles instalados en gabinete




Modelos de 27" (68,5 cm)

- A. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- B. 27 1/4" (69,2 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- C. 25 7/8" (65,7 cm) de ancho mínimo de apertura
- D. 52" (132,1 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- E. Altura de recorte recomendada 51 1/4" (130,1 cm)
- F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1 1/16" (2,2 cm a 2,8 cm) permitido sin pata.
- H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- I. 4 5/8" - 14 3/4" (11,7-37,5 cm) de la parte inferior del recorte al piso
- J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 3/4" (1,9 cm) taco superior*
- B. 30 1/4" (76,8 cm) de ancho mínimo de recorte empotrado al ras
- C. 28 7/8" (73,3 cm) de ancho mínimo de apertura
- D. 52" (132,1 cm) de altura mínima de recorte empotrado al ras
- E. Altura de recorte recomendada 51 1/4" (130,1 cm)
- F. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*
- G. 1/4" (0,6 cm) recomendado con pie. 15/16" a 1 1/16" (2,2 cm a 2,8 cm) permitido sin pata.
- H. Ubicación recomendada de la caja de empalmes
- I. 4 5/8" - 32" (11,7 - 81,3 cm) de la parte inferior del recorte al piso
- J. 25" (63,5 cm) de profundidad mínima de recorte

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1 3/8" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.



Vista superior

Modelos de 27" (68,6 cm)

- A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte*
- B. 25 3/8" (64,4 cm) de profundidad de recorte
- C. 1 3/8" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
- D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*

Modelos de 30" (76,2 cm)

- A. 2" (5,1 cm) espaciador de toda la profundidad del recorte*
- B. 25 3/8" (64,4 cm) de profundidad de recorte
- C. 1 3/8" (3,5 cm) hueco del frente del gabinete
- D. 11/16" (1,7 cm) taco lateral*

*Los tacos y espaciadores deben estar empotrados 1 3/8" (3,5 cm) desde el frente del gabinete.


Dimensiones de recorte para hornos instalados bajo la superficie de cocción

IMPORTANTE: Respete todas las normativas y reglamentos vigentes. Debe estar aprobado el uso de la superficie de cocción sobre un horno. Para obtener las dimensiones de recorte, vea las Instrucciones de instalación de la superficie de cocción. Centre el recorte de la superficie de cocción sobre el recorte del horno.

Los hornos que hayan sido aprobados para este tipo de instalación tienen la etiqueta de aprobación ubicada en la parte superior del horno.

Para evitar daños a los gabinetes, consulte al constructor o al distribuidor de los gabinetes para asegurarse de que los materiales empleados no cambien de color, no se desprenda el laminado ni sufran ningún otro tipo de daño. Este horno se ha diseñado de acuerdo con UL y CSA International y cumple con las temperaturas máximas permitidas para gabinetes de madera de 194 °F (90 °C).

Combinaciones aprobadas de horno empotrado y superficie de cocción eléctrica/radiante/de inducción o sin superficie de cocción instalada encima del horno



- A. Profundidad de gabinete de 24" (61 cm)
- B. Profundidad del mostrador de 25" (63,5 cm)
- C. Ubicaciones recomendadas para el horno y la caja de empalmes
- D. Deje 5/8" (1,6 cm) para que el borde del horno quede solapado a cada lado.
- E. Altura de recorte recomendada mínima de 27 3/4" (70,5 cm)
- F. 36" (91,4 cm) desde el gabinete base al mostrador
- G. 4 5/8" (11,7 cm) máximo desde la base del gabinete con patas instaladas. Si la dimensión "F" es mayor a 36" (91,4 cm), se debe aumentar la dimensión de "G" en la misma proporción para las combinaciones de inducción.
- H. Consulte la Tabla de dimensiones de recorte.
- I. 31 3/8" (82,2 cm) desde la parte superior del mostrador hasta la parte inferior del recorte


DIMENSIONES DE RECORTE (H)

Tamaño del horno	Dimensiones de recorte mínimas del horno
24" (61 cm)	22 1/2" (57,2 cm)
27" (68,6 cm)	25 1/2" (64,8 cm)
30" (76,2 cm)	28 1/2" (72,4 cm)

Para las combinaciones aprobadas del número de modelo, consulte la etiqueta bajo el mostrador ubicada en la parte superior del chasis del horno y en la parte inferior del cuerpo del quemador de la superficie de cocción.

NOTA: Para la instalación bajo el mostrador, se recomienda que las cajas de conexiones del horno y la superficie de cocción se ubiquen en el gabinete adyacente de la derecha o izquierda. Se debe perforar un orificio de 1" (2,5 cm) de diámetro como mínimo en la esquina superior trasera a la derecha o izquierda de la pared lateral para pasar el cable del accesorio a través de la caja de empalmes.

Combinaciones aprobadas de horno integrado y superficie de cocción a gas



- A. Profundidad de gabinete de 24" (61 cm)
- B. 1" (2,5 cm) de distancia en la parte inferior del mostrador
- C. Profundidad del mostrador de 25" (63,5 cm)
- D. Ubicaciones recomendadas de la caja de empalmes
- E. 1" (2,5 cm) de distancia del gabinete
- F. Altura de recorte recomendada mínima de 27 3/4" (70,5 cm)
- G. Deje 5/8" (1,6 cm) para que el borde del horno quede solapado a cada lado.
- H. 36" (91,4 cm) desde el gabinete base al mostrador
- I. 31 3/8" (79,7 cm) desde la parte superior del mostrador hasta la parte inferior del recorte
- J. Tubería de gas a través de la pared a 10 1/2" (26,7 cm) desde el centro del recorte
- K. 3 1/4" (8,3 cm)
- L. Tubería de gas a través del piso a 10 1/2" (26,7 cm) desde el centro del recorte
- M. 3 1/2" (8,9 cm)
- N. 4 5/8" (11,7 cm) máximo desde la base del gabinete con patas instaladas
- O. Consulte la Tabla de dimensiones de recorte.

DIMENSIONES DE RECORTE (O)

Tamaño del horno	Dimensiones de recorte mínimas del horno
24" (61 cm)	22 1/2" (57,2 cm)
27" (68,6 cm)	25 1/2" (64,8 cm)
30" (76,2 cm)	28 1/2" (72,4 cm)
36" (91,4 cm)	34 1/2" (87,6 cm)

Para las combinaciones aprobadas del número de modelo, consulte la etiqueta bajo el mostrador ubicada en la parte superior del chasis del horno.

NOTA: Para la instalación bajo el mostrador, se recomienda que la caja de empalmes del horno se ubique en el gabinete adyacente de la derecha o izquierda. Se debe perforar un orificio de 1" (2,5 cm) de diámetro como mínimo en la esquina superior trasera a la derecha o izquierda de la pared lateral para pasar el cable del accesorio a través de la caja de empalmes.

Las áreas superiores sombreadas son las ubicaciones recomendadas para la caja de empalmes empotrada para una superficie de cocción con toma de corriente de 120 V con conexión a tierra.



Las áreas inferiores sombreadas son las ubicaciones recomendadas para la instalación de tuberías de gas rígidas o flexibles. La conexión del gas en la superficie de cocción está a la derecha (en la misma ubicación que la "J" del diagrama anterior). La tubería de gas se puede instalar a cualquier lado del recorte y a través del piso o de la pared. Consulte los códigos locales en relación con el uso de tuberías de gas.

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Conecte este aparato con conexión a tierra.

No seguir estas instrucciones podría causar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Si los códigos lo permiten y utiliza un cable de conexión a tierra separado, es recomendable que un instalador eléctrico competente determine si la ruta de conexión a tierra y el calibre del cable cumplen con los códigos locales.

Si no está seguro de que la conexión a tierra del horno sea adecuada, verifíquela con un instalador eléctrico competente.

Este horno debe estar conectado a un sistema de cableado de metal permanente, conectado a tierra.

Asegúrese de que la conexión eléctrica y el tamaño del cable sean adecuados y en conformidad con el National Electrical Code (Código Nacional Eléctrico), ANSI/NFPA 70, última edición, o las normas de CSA C22.1-94, Canadian Electrical Code (Código Canadiense de Electricidad), Parte 1 y C22.2 N.º O-M91, última edición, y todos los códigos y ordenanzas locales.

Puede obtener una copia de los códigos antes indicados en:

National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471

CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

Conexión eléctrica


Para instalar el horno correctamente, usted debe determinar el tipo de conexión eléctrica que va a usar y seguir las instrucciones que aquí se proveen para el caso.

- El horno debe estar conectado al voltaje eléctrico y frecuencia apropiados según se especifica en la placa con el número de clasificación del modelo/serie. La placa de modelo/serie/valores nominales está debajo del panel de control en los hornos simples y debajo del panel de control sobre la cavidad del horno superior en los hornos dobles. Vea las ilustraciones a continuación.



Hornos simples

A. Placa de modelo/serie/valores nominales



Horno doble

A. Placa de modelo/serie/valores nominales

- Los modelos clasificados entre 7,3 y 9,6 kW a 240 V (entre 5,4 y 7,4 kW a 208 V) requieren un circuito de 40 A separado. Los modelos clasificados a 4,8 kW o menos a 240 V (a 3,6 kW o menos a 208 V) requieren un circuito de 20 A separado.
- Se recomienda usar un disyuntor.
- Conecte el horno directamente a un cortacircuitos con fusible (o a una caja de cortacircuitos), a través de un cable flexible, blindado o con forro no metálico, de cobre (con alambre a tierra). Vea la sección "Conexión del suministro eléctrico".
- El conducto flexible del horno deberá conectarse directamente a la caja de empalmes.
- Use fusibles a ambos lados de la línea.
- No corte el conducto. La longitud del conducto provisto es para permitir darle servicio al horno.
- Deberá proveerse un conector de conducto que esté en la lista de UL o aprobado por CSA.
- Si la casa tiene cableado de aluminio, siga el procedimiento a continuación:

Conecte el cableado de aluminio con conectores especiales y/o herramientas diseñadas y homologadas por UL para unir el cobre al aluminio.

Siga el procedimiento recomendado por el fabricante del conector eléctrico. La conexión de cobre/aluminio deberá hacerse en conformidad con los códigos locales y las prácticas de cableado aceptadas por la industria.

INSTALACIONES

Preparación del horno empotrado

1. Decida cuál será la ubicación final del horno. Evite perforar o cortar el cableado de la casa durante la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar o desinstalar el electrodoméstico.


No seguir esta instrucción puede ocasionar lesiones en la espalda o de otro tipo.

2. Para evitar daños al piso, coloque el horno sobre un cartón antes de la instalación. No levante el horno sujetándolo de la manija o de cualquier parte del marco frontal.
3. Quite los materiales de envío y la cinta adhesiva del horno. Recuerde conservar los esquineros y otros materiales que pueden ser necesarios para la instalación.
4. Retire el paquete con piezas de ferretería que está dentro de la bolsa que contiene el material impreso.
5. Retire y reserve las parrillas, accesorios y otras piezas del interior del horno.
6. Traslade el horno y la caja cerca de la ubicación final del horno.

Retire las puertas del horno

IMPORTANTE: Use las 2 manos para retirar la puerta del horno. Para los hornos dobles, repita el proceso con cada puerta.

1. Antes de retirar la puerta del horno, prepare una superficie donde la colocará. Esa superficie debe ser plana y estar cubierta con una manta blanda; también se pueden usar los esquineros del material de embalaje.
2. Abra por completo la puerta del horno.




A. Bisagras de puerta

3. Ubique las trabas de las bisagras de la puerta en ambas esquinas de la puerta del horno y gire las trabas de las bisagras hacia la puerta del horno a la posición destrabada. Si la traba de las bisagras no se gira por completo (vea la posición trabada en la ilustración B), la puerta no se retirará correctamente.


Traba de bisagra de la puerta del horno en posición trabada

Traba de bisagra de la puerta del horno en posición destrabada




A. Aferre aquí para girar

4. Comience a cerrar la puerta con suavidad. La puerta se detendrá en una posición parcialmente cerrada.



5. Tome la puerta del horno por los bordes con las 2 manos. Cierre un poco la puerta del horno más allá de la posición del tope para retirar el peso de las bisagras de la puerta; después, tire de la puerta del horno hacia arriba.



6. Tire de la puerta del horno hacia usted para retirarla. Puede ser necesario mover suavemente la puerta de un lado a otro mientras tira de ella.
7. Aparte la puerta del horno sobre la superficie de trabajo cubierta que preparó y apóyela sobre la manija.
8. Para seguir con la instalación del horno, vaya a la sección "Ubicación de las patas del horno para múltiples alturas de corte del armario".

Posición de las patas del horno para múltiples alturas de recorte del gabinete


Hornos simples

La posición de las patas del horno permite instalar un horno simple en una altura de recorte entre $26\frac{15}{16}$ " y $29\frac{7}{16}$ " (entre 68,4 cm y 74,8 cm). Consulte las instrucciones que siguen para ubicar las patas para el tamaño del recorte de su gabinete.

Es necesario instalar las patas del horno para que este pueda montarse en una instalación estándar en que la altura del recorte sea $29\frac{1}{4}$ " (74,3 cm) o más.


No es necesario cambiar las patas del horno. La posición en que se reciben es correcta.

Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".




La altura del recorte es de $27\frac{1}{4}$ " y $27\frac{11}{16}$ " (69,2 cm y 70,3 cm)

1. Con ayuda de dos o más personas, coloque el horno sobre la parte trasera sobre una superficie cubierta.




2. Para retirar la pata del separador delantero derecho, retire el tornillo n.º 8-18 x $\frac{3}{8}$ ".

NOTA: No retire el espaciador.



- A. Espaciador
- B. Pata
- C. Tornillo n.º 8-18 x $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)

3. Retire de la misma manera las patas de la parte trasera derecha, delantera izquierda y trasera izquierda del horno.
4. Con la ayuda de dos o más personas, coloque el horno en su posición vertical.




5. Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".

La altura del recorte es de 28¹¹/₁₆" a 29⁷/₁₆" (de 72,8 cm a 74,8 cm)


NOTA: Para la instalación, también se requiere el protector largo para reemplazar el protector que vino con la unidad. Consulte su Guía de inicio rápido para ver el número de servicio a llamar y hacer su solicitud sin costo.

1. Con ayuda de dos o más personas, coloque el horno sobre la parte trasera sobre una superficie cubierta.




2. Para retirar la pata del espaciador delantero derecho, retire el tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm).

NOTA: No retire el espaciador.




- A. Espaciador
B. Pata
C. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)

3. Gire la pata 90°, de modo que el lado corto de la pata se ubique hacia la parte superior del horno.



4. Vuelva a instalar la pata en el espaciador con el tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) que retiró antes.

5. Retire, gire y vuelva a instalar de la misma manera las patas de la parte trasera derecha, delantera izquierda y trasera izquierda del horno.
6. Con la ayuda de dos o más personas, coloque el horno en su posición vertical.



7. Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".

Hornos dobles


La ubicación de las patas del horno permite instalar un horno doble en una altura de recorte entre 48⁷/₈" y 52³/₁₆" (entre 124,1 cm y 132,6 cm). Consulte las instrucciones que siguen para ubicar las patas para el tamaño del recorte de su gabinete.

La altura del recorte es de 48⁷/₈" a 50⁷/₁₆" (de 124,1 cm a 128,1 cm)

No es necesario instalar las patas del horno. El horno está configurado correctamente como se recibe.

NOTA: No retire los espaciadores.


Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".



A. Espaciadores


La altura de recorte es entre 50 $\frac{1}{2}$ " y 51 $\frac{1}{8}$ " (128,2 cm y 129,9 cm) o para instalación empotrada

1. Con ayuda de dos o más personas, coloque el horno sobre la parte trasera sobre una superficie cubierta.



2. Instale una pata trasera en el espaciador trasero izquierdo con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm).

NOTA: Ubique la pata de modo que el lado largo de la pata esté orientado hacia la parte superior del horno.




A. Espaciador
B. Pata trasera
C. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)

3. Instale de la misma manera una pata trasera en la parte trasera derecha del horno.


4. Instale una pata delantera en el espaciador delantero izquierdo con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm).

NOTA: Ubique la pata de modo que el lado corto de la pata esté orientado hacia la parte superior del horno.



A. Pata delantera
B. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)
C. Espaciador

5. De la misma manera, instale una pata delantera en la parte delantera derecha del horno.
6. Con la ayuda de dos o más personas, coloque el horno en su posición vertical.




7. Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".

La altura del recorte es de $51\frac{3}{16}$ " a $52\frac{3}{16}$ " (de 130,0 cm a 132,6 cm)


NOTA: Para la instalación, también se requiere el protector largo para reemplazar el protector que vino con la unidad. Consulte su Guía de inicio rápido para ver el número de servicio a llamar y hacer su solicitud sin costo.

1. Con ayuda de dos o más personas, coloque el horno sobre la parte trasera sobre una superficie cubierta.



2. Instale una pata trasera en el espaciador trasero izquierdo con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm).

NOTA: Ubique la pata de modo que el lado corto de la pata esté orientado hacia la parte superior del horno.




- A. Espaciador
- B. Pata trasera
- C. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)

3. Instale de la misma manera una pata en la parte trasera derecha del horno.


4. Instale una pata delantera en el lado delantero izquierdo con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm).

NOTA: Ubique la pata de modo que el lado largo de la pata esté orientado hacia la parte superior del horno.



- A. Pata delantera
- B. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)
- C. Espaciador

5. De la misma manera, instale una pata delantera en la parte delantera derecha del horno.
6. Con la ayuda de dos o más personas, coloque el horno en su posición vertical.



7. Vaya a la sección "Hacer la conexión eléctrica".

Hacer la conexión eléctrica

Para hornos simples

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el servicio.

Utilice alambre de cobre de calibre 12.

Conecte el horno a tierra.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Para hornos dobles

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de choque eléctrico

Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el servicio.

Utilice alambre de cobre de calibre 8.

Conecte el horno a tierra.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, un incendio o un choque eléctrico.

Este horno se ha fabricado con cable de suministro eléctrico neutro (blanco), y un cable de conexión a tierra verde (o desnudo) conectado al gabinete.

1. Desconecte el suministro eléctrico.
2. Pase el conducto flexible del horno a través de la abertura en el gabinete.
3. Quite la cubierta de la caja de empalmes, si está presente.
4. Instale un conector de conducto homologado por UL o aprobado por CSA en la caja de empalmes.



A. Conector de conducto homologado por UL o aprobado por CSA

5. Dirija el conducto flexible desde el horno hasta la caja de empalmes a través de un conector de conductos aprobado por UL o CSA.
6. Apriete los tornillos en el conector de conducto.

7. Vea el "Cuadro de opciones de conexión eléctrica" para completar la instalación para el tipo de conexión eléctrica.


Cuadro de opciones de conexión eléctrica

Si la casa tiene:

Vaya a la sección:


4 hilos

Cable de 4 hilos desde el suministro eléctrico




3 hilos

Cable de 3 hilos desde el suministro eléctrico



Cable de 4 hilos desde el suministro eléctrico

IMPORTANTE: Use el cable de 4 hilos del suministro eléctrico de la casa en los EE. UU. donde los códigos locales no permitan la puesta a tierra a través del neutro, nuevas instalaciones de circuitos derivados (1996 NEC), casas rodantes y vehículos de recreación, en construcciones nuevas y en Canadá.




- | | |
|---|--|
| A. Cable de la fuente de alimentación doméstica | F. Cables blancos |
| B. Cables negros | G. Conectores para cable homologados por UL |
| C. Cables rojos | H. Cables de tierra verdes (o desnudos) |
| D. Conducto flexible de 4 hilos del horno | I. Conector de conducto homologado por UL o aprobado por CSA |
| E. Caja de empalmes | |

1. Conecte los 2 alambres negros (B) juntos usando un conector de alambres que esté en la lista de UL.
2. Conecte los 2 alambres rojos (C) juntos usando un conector de alambres que esté en la lista de UL.
3. Conecte los 2 alambres blancos (F) juntos usando un conector de alambres que esté en la lista de UL.
4. Conecte el alambre verde (o desnudo) de puesta a tierra (H) desde el cable del horno al alambre verde (o desnudo) de puesta a tierra (en la caja de empalmes), usando un empalme plástico que esté en la lista de UL.
5. Instale la cubierta de la caja de empalmes.

Cable de 3 hilos del suministro de energía de la casa. Solo en EE. UU.

IMPORTANTE: Use el cable de 3 hilos del suministro de energía de la casa cuando los códigos locales permitan la conexión de 3 hilos.



- | | |
|--|--|
| A. Cable desde el suministro de energía de la casa | F. Conducto flexible de 4 hilos del horno |
| B. Caja de empalmes | G. Cables rojos |
| C. Cables negros | H. Conectores para cable homologados por UL |
| D. Cables blancos | I. Conector de conducto homologado por UL o aprobado por CSA |
| E. Cable verde (o desnudo) de puesta a tierra (desde el horno) | |

1. Conecte los 2 cables negros (C) juntos usando un conector de cables que esté en la lista de UL.
2. Conecte los 2 cables blancos (D) al alambre verde (o desnudo) de puesta a tierra (del cable del horno), usando un conector de cables que esté en la lista de UL.
3. Conecte los 2 cables rojos (G) juntos usando un conector de cables que esté en la lista de UL.
4. Instale la cubierta de la caja de empalmes.

Para instalar el horno

1. Con la ayuda de dos o más personas, levante el horno microondas parcialmente dentro del recorte del gabinete. Use la abertura del horno como una zona para aferrar.

NOTA: Empuje contra la zona del sello del marco delantero del horno cuando empuje el horno dentro del gabinete. No empuje contra los bordes externos.




2. Empuje contra la zona del sello del marco delantero para empujar el horno dentro del gabinete hasta que la superficie trasera de la moldura lateral toque la pared delantera del gabinete.



3. Empuje el horno por completo dentro del gabinete y céntrelo en el recorte del gabinete.
4. Sujete con seguridad el horno al gabinete con los tornillos n.º 8-14 x 3/4" (1,9 cm) que se proveen.

Inserte los tornillos a través del orificio de la moldura negra alineándolos con el orificio del marco del horno. No apriete demasiado los tornillos.




- | |
|--------------------------------|
| A. Marco del horno |
| B. Orificio de moldura lateral |
| C. Pieza de moldura lateral |

5. La moldura de la ventilación inferior y el protector de ventilación inferior se envían en el empaque de espuma en la parte superior del horno.

El protector de la ventilación inferior alta se usa cuando el horno se instala con la pata en la posición alta. Comuníquese con servicio para que se le envíen las patas sin costo.



- Alinee la lengüeta del ducto de ventilación (B) con el marco del horno (A) como se muestra.
- Con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) (C) en cada lado de la lengüeta del protector (B), fije el protector de ventilación de manera segura al marco del horno (A).



A. Marco del horno
B. Lengüeta del protector
C. Tornillos n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)

6. Después de instalar el protector de ventilación inferior.

- Alinee la lengüeta de la moldura de la ventilación inferior (B) con el marco del horno (A) como se muestra.
- Con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) (C) a cada lado de la lengüeta de la moldura de la ventilación inferior (B), alinee la parte superior de la lengüeta de la moldura de la ventilación inferior (B) con el receptor de la bisagra (D) como se muestra.
- Apriete el moldura de la ventilación inferior firmemente al marco del horno (A).



A. Marco del horno
B. Lengüeta de la moldura de la ventilación inferior
C. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)
D. Receptor de bisagra


7. Vuelva a colocar las parrillas del horno.
8. Vuelva a colocar la puerta del horno. Consulte la sección "Vuelva a colocar las puertas del horno".
9. Verifique que la puerta pueda abrirse y cerrarse bien. De lo contrario, repita los procedimientos para retirar y colocar la puerta. Consulte la sección "Prepare el horno integrado".
10. Repita el procedimiento para la puerta del horno inferior.
- IMPORTANTE:** Para un funcionamiento correcto del horno, verifique que el espacio entre la parte inferior de la puerta y la moldura de la ventilación inferior sea de al menos 1/4" (6,4 mm).
11. Reconecte el suministro eléctrico.

12. El panel de visualización se iluminará y se iniciará.
13. Si el panel de visualización no se enciende, consulte la Garantía.
14. Si se encuentra el código de error F9E0 al encender la unidad, el electrodoméstico está mal cableado en la caja de empalmes o en el cuadro eléctrico. Póngase en contacto con un electricista calificado para que verifique el suministro eléctrico de la vivienda y la conexión del cableado en la caja de empalmes o el cuadro eléctrico (consulte la sección Opciones de conexión eléctrica).
15. Si esta unidad se instala para su exposición en tiendas, consulte la Guía de control para conocer los pasos necesarios para colocar el producto en modo Demo (Demostración).

Instale el kit de deflector (en algunos modelos)

En modelos de horno simple y doble instalados encima de un cajón de calentamiento o para hornos colocados utilizando gabinetes de instalación empotrada o bajo mostrador. Consulte la sección "Herramientas y piezas" para obtener información sobre pedidos.


Piezas suministradas en el kit de deflector



A. Tornillos Phillips (2)
B. Deflector (1)


Instale el kit de deflector

1. Instale el deflector (B) en la pieza inferior del ducto de ventilación (D) con un tornillo n.º 8-18 x 1/4" (6,4 mm) a cada lado.



A. Tornillos n.º 8-18 x 1/4" (6,4 mm)
B. Deflector
C. Pieza superior del ducto de ventilación
D. Pieza inferior del ducto de ventilación


2. Alinee la lengüeta del ducto de ventilación (B) con el marco del horno (A) como se muestra en la ilustración siguiente.
3. Con un tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm) (E) en cada lado de la lengüeta de ventilación (B), fije la ventilación de manera segura al horno.



A. Marco del horno
B. Lengüeta de ventilación
C. Ducto de ventilación del horno
D. Deflector
E. Tornillo n.º 8-18 x 3/8" (9,5 mm)


Vuelva a colocar las puertas del horno

1. Tome la puerta del horno por el punto central de los bordes laterales con las dos manos. Enfrente la cavidad del horno.
2. Ubique las ranuras a cada lado de la cavidad del horno para las trabas de las bisagras de la puerta.




A. Ranura en la cavidad del horno para la traba de bisagra de la puerta

3. Tome la puerta del horno por los bordes con las 2 manos. Inserte las bisagras simultáneamente en un ángulo de 45° y empuje la puerta del horno dentro de la ranura de la cavidad para volver a colocarla. Puede ser necesario mover suavemente la puerta de un lado a otro mientras la empuja.




4. Asegúrese de que la muesca de la bisagra de la puerta se enganche en la parte inferior de la ranura de la cavidad del horno.




IMPORTANTE: No cierre la puerta en este paso para evitar dañar la bisagra de la puerta.

5. Descienda la puerta del horno hasta la posición completamente abierta. Si la puerta del horno no se abre totalmente a 90°, repita los pasos 1 a 3.
6. Ubique las trabas de las bisagras de la puerta del horno en las esquinas de la puerta y gire las trabas hacia la cavidad del horno hasta la posición trabada.



A. Posición destrabada



B. Posición trabada

7. Una vez que las bisagras de la puerta estén trabadas, gire con suavidad la puerta hacia arriba para cerrarla. La puerta no debe forzarse para cerrarla.
8. Cuando las bisagras están correctamente instaladas y la puerta está cerrada, debe haber un espacio uniforme entre la puerta y el panel de control. Si uno de los lados de la puerta del horno está más bajo que el otro, la bisagra de ese lado no está correctamente instalada.

Instalación completa

1. Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver cuál se omitió.
2. Verifique que tenga todas las herramientas.
3. Deseche o recicle todo el material de embalaje.
4. Para limpiar el horno, lea la sección "Mantenimiento y cuidado del horno".

Verifique el funcionamiento de hornos simples y dobles

1. Encienda el suministro eléctrico.
2. En el primer uso, configure el idioma, el reloj y cualquier otra preferencia que esté disponible. Para obtener más información, lea la "Guía de control" en línea.
3. Inicie un ciclo de asado a la parrilla.

NOTA: Es normal que haya olores y humo cuando el horno se usa las primeras veces.

4. Espere 5 minutos, luego revise para ver si hay calor.

Si alguno de los hornos no funciona, revise lo siguiente:

- Que el fusible de la casa esté intacto y ajustado, o que no se haya disparado el disyuntor.
 - Que el suministro eléctrico esté conectado.
 - Consulte "Solución de problemas" en línea.
5. Presione UPPER CANCEL/LOWER CANCEL (SUPERIOR CANCELAR/INFERIOR CANCELAR) en los hornos dobles, o presione CANCEL (CANCELAR) en los hornos simples.

Si necesita ayuda o servicio técnico:

Consulte la Guía de inicio rápido para ver la información de contacto.

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES