



MANUAL

(((HYTAB)))



HyundaiTechnology.com

INDEX / ÍNDICE

2	Package Contents
2	Product Overview
2	Power On & Off
2	Charging the Battery
3	Initial Setup
3	Home Screen & Navigation
3	Installing & Managing Apps
3	Connectivity
3	Camera & Gallery
3	Display & Sound
3	Security & Privacy
3	Battery & Power Saving
4	File Management & Storage
4	Maintenance & Safety
4	Troubleshooting
4	Technical Specifications
4	Icon Table
4	FCC Warnings and Safety Information
6	Contenido del paquete
6	Descripción del producto
6	Encendido y apagado
6	Carga de batería
6	Configuración inicial
6	Pantalla de inicio y navegación
7	Instalación y gestión de aplicaciones
7	Conectividad
7	Cámara y galería
7	Pantalla y sonido
7	Seguridad y privacidad
7	Batería y ahorro de energía
7	Archivos y almacenamiento
7	Cuidado y seguridad
8	Solución de problemas
8	Especificaciones técnicas
8	Tabla de íconos
8	Advertencias y Seguridad FCC
9	Icons table / Tabla de íconos
10	Contact Us / Contáctanos



USER MANUAL – ANDROID TABLET

Operating System: Android™

READ ME FIRST

- Please read this manual carefully before using your device and keep it for future reference.
- The information and images in this manual are based on factory default settings and may vary depending on software version or model.
- Product features and available services may differ depending on your region, software, or service provider.
- Illustrations and screenshots are for reference only and may differ slightly from the actual product.
- The manufacturer is not responsible for performance issues or malfunctions caused by unauthorized modifications or third-party applications.

1. Package Contents

- Tablet device
- USB charging cable
- Power adapter
- User manual

Please check that all items are included. Use only original accessories to ensure safety and performance.

2. Product Overview

- Power button: Turn tablet on/off or wake/sleep.
- Volume buttons: Adjust audio.
- Headphone jack: 3.5 mm standard.
- USB port: For charging or file transfer.
- microSD slot: Supports additional storage.
- SIM card slot (optional): For mobile data and calls.
- Front/Rear cameras: Capture photos and video.

3. Power On / Off

- To power on: Press and hold the Power button for 3–5 seconds.
- To power off: Hold the Power button and tap “Power Off.”
- Sleep mode: Press Power briefly to turn off the screen.
- Restart: Hold Power > “Restart.”

Note: Charge the tablet fully before first use.

4. Charging the Battery

- Connect the included USB cable and adapter.
- Charging time: 2–3 hours (approx.).
- Do not use the tablet while charging for faster charge time.
- Avoid overcharging or using third-party adapters.



5. Initial Setup

- Follow the on-screen wizard to choose language, connect Wi-Fi, and sign in with your Google™ account.
- Adjust date/time and security preferences.
- Sync contacts, apps, and files if prompted.

6. Home Screen & Navigation

- Home button: Returns to the main screen.
- Back button: Returns to previous page or app.
- Recent apps: Shows open apps.
- Swipe left/right for more screens.
- Swipe down from the top to access notifications and quick settings (Wi-Fi, Bluetooth, Brightness, Airplane mode).

7. Installing & Managing Apps

- Open the Play Store, search and install apps.
- To uninstall: Hold the app icon > “Uninstall.”
- Manage permissions: Settings > Apps > App info.

8. Connectivity

- Wi-Fi: Settings > Network & Internet > Wi-Fi > Select your network.
- Bluetooth: Settings > Connected Devices > Pair new device.
- Mobile Data (if SIM available): Settings > Network > Mobile Network.
- USB connection: Connect to PC > Select “File Transfer.”

9. Camera and Gallery

- Open Camera > Tap shutter to take photos or record videos.
- Switch between front/rear cameras.
- Photos and videos are stored in Gallery > DCIM.
- Adjust quality and mode in Camera Settings.

10. Display & Sound

- Brightness: Settings > Display > Brightness level.
- Screen timeout: Settings > Display > Screen timeout.
- Volume: Settings > Sound > Volume.
- Auto-rotate: Toggle from Quick Settings panel.

11. Security & Privacy

- Set a lock screen (Pattern, PIN, Password).
- Fingerprint unlock (if available): Settings > Security > Fingerprint.
- Factory reset: Settings > System > Reset options > Erase all data.
- App permissions: Settings > Privacy > Permission manager.

12. Battery & Power Saving

- Check battery level: Settings > Battery.
- Enable Battery Saver to extend usage time.



- Avoid full discharge frequently; keep between 20–80 %.

13. File Management

- Use Files app to view, move or delete content.
- Supports FAT32/exFAT formatted microSD cards.
- File transfer to PC: connect via USB > “File Transfer.”

14. Maintenance & Safety

- Keep tablet away from moisture, extreme heat, or cold.
- Do not drop or apply excessive pressure.
- Use a clean, soft cloth for screen cleaning.
- Turn off in airplanes and medical facilities.
- Only qualified personnel should repair the device.

15. Specifications

ITEM	DETAILS
Display	Capacitive 7–10" HD/Full HD touch screen
Operating System	Android™
Processor	Quad-core / Octa-core CPU
Memory	2 GB – 8 GB RAM (varies by model)
Storage	32 GB – 256 GB internal / expandable via microSD
Connectivity	Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.4, USB-C
Camera	Front + Rear cameras
Battery	Rechargeable lithium-ion
Power Adapter	Input 100–240 V AC, Output 5 V DC 2 A
Operating Temperature	0 °C – 40 °C

16. Troubleshooting

ISSUE	SOLUTION
Tablet won't turn on	Charge for 30 min and retry.
Wi-Fi not connecting	Restart router/tablet, reenter password.
Apps freeze	Close unused apps or restart device.
Touchscreen unresponsive	Clean screen and remove screen protector.
Battery drains quickly	Reduce brightness or disable Wi-Fi when idle.

FCC WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

- RF Exposure and Compliance
- This device meets the safety standards for radio frequency (RF) exposure established by the FCC and international organizations (ANSI C95.1 / NCRP 86 / ICNIRP 1999).
- The device is a low-power transmitter and receiver, designed to comply with all FCC RF exposure limits.
- Maintain at least 0 cm between your body and the device during use.
- Use only the original or approved antennas and accessories. Unauthorized modifications may damage the device or violate FCC regulations.
- Do not use a damaged antenna; it may cause minor burns or injuries. Replace it through an authorized service center.



Operational Position

- Hold the device in the normal position, with the antenna facing upward.
- Avoid using metal belt clips, cases, or holsters that may interfere with the antenna.
- For additional safety, use hands-free accessories to reduce RF exposure.

Interference and Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Environmental Conditions

- Use only within temperatures between -10°C and 50°C (14°F–122°F).
- Do not expose to extreme heat, cold, or moisture.
- Unauthorized changes or modifications may void your right to operate the device.

Additional Information

For complete RF exposure data and SAR values, visit the FCC website:
<https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> and search for your device's FCC ID.

Google, Android, Google Play and other logos are trademarks of Android LLC.



MANUAL DE USUARIO – TABLETA ANDROID

Sistema Operativo: Android™

1. Contenido del paquete

- Tableta
- Cable USB de carga
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario

Verifica que todos los elementos estén incluidos. Usa únicamente accesorios originales para garantizar seguridad y rendimiento.

2. Descripción del producto

- Botón de encendido: Enciende/apaga o activa modo reposo.
- Botones de volumen: Ajustan el sonido.
- Conector de audífonos: 3.5 mm estándar.
- Puerto USB: Para carga o transferencia de archivos.
- Ranura microSD: Amplía el almacenamiento.
- Ranura SIM (opcional): Para llamadas y datos móviles.
- Cámaras frontal y trasera: Fotos y video.

3. Encendido y apagado

- Encender: Mantén presionado el botón de encendido 3–5 s.
- Apagar: Mantén presionado > “Apagar.”
- Reposo: Presiona brevemente el botón de encendido.
- Reiniciar: Mantén presionado > “Reiniciar.”
- Nota: Carga completamente antes del primer uso.

4. Carga de batería

- Conecta el cable USB y el adaptador incluidos.
- Tiempo de carga: 2–3 horas aprox.
- No uses la tableta mientras carga para acelerar el proceso.
- Evita cargadores genéricos o sobrecargas.

5. Configuración inicial

- Sigue el asistente en pantalla: idioma, Wi-Fi y cuenta Google™.
- Ajusta fecha, hora y seguridad.
- Sincroniza tus contactos y apps si lo deseas.

6. Pantalla de inicio y navegación

- Inicio: Regresa al menú principal.
- Atrás: Retrocede una pantalla o aplicación.
- Recientes: Muestra apps abiertas.
- Desliza para ver más pantallas.
- Desliza hacia abajo para notificaciones y ajustes rápidos (Wi-Fi, Bluetooth, Brillo, Modo avión)



HYUNDAI TECHNOLOGY GROUP, INC.

7. Instalación y gestión de apps

- Abre Play Store, busca y descarga aplicaciones.
- Para desinstalar: Mantén presionado el ícono > “Desinstalar.”
- Permisos: Ajustes > Aplicaciones > Información de la app.

8. Conectividad

- Wi-Fi: Ajustes > Red e Internet > Wi-Fi > Selecciona red.
- Bluetooth: Ajustes > Dispositivos conectados > Vincular nuevo.
- Datos móviles (SIM): Ajustes > Red > Red móvil.
- USB: Conecta a PC > “Transferencia de archivos.”

9. Cámara y galería

- Abre Cámara > Toca para foto o video.
- Cambia entre cámara frontal y trasera.

Las imágenes se guardan en Galería > DCIM.

Ajusta calidad o modo en Configuración de cámara.

10. Pantalla y sonido

- Brillo: Ajustes > Pantalla > Nivel de brillo.
- Tiempo de espera: Ajustes > Pantalla > Suspensión.
- Volumen: Ajustes > Sonido > Volumen.
- Rotación automática: desde Ajustes rápidos.

11. Seguridad y privacidad

- Bloqueo de pantalla: Patrón, PIN o Contraseña.
- Huella (si aplica): Ajustes > Seguridad > Huella digital.
- Restablecer: Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todo.
- Permisos: Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos.

12. Batería y ahorro de energía

- Nivel: Ajustes > Batería.
- Modo ahorro: Activar para extender duración.
- Evita descargas totales frecuentes.

13. Archivos

- Usa Archivos para ver, mover o eliminar documentos.
- Admite microSD formateadas en FAT32 o exFAT.
- Para transferir al PC: Conecta vía USB > “Transferencia de archivos.”

14. Cuidado y seguridad

- Mantén el dispositivo lejos de humedad, calor o frío extremos.
- No lo dejes caer ni ejerzas presión.
- Limpia la pantalla con paño suave y seco.



- Apaga en hospitales y aviones.
- Solo personal calificado debe repararlo.

15. Especificaciones

ELEMENTO	DETALLES
Pantalla	Táctil capacitiva HD o Full HD de 7-10"
Sistema Operativo	Android™
Procesador	Quad-core u Octa-core
Memoria RAM	2 GB – 8 GB (según modelo)
Almacenamiento	32 GB – 256 GB interno / microSD ampliable
Conectividad	Wi-Fi 2.4 / 5 GHz, Bluetooth 5.4, USB-C
Cámaras	Frontal y trasera
Batería	Litio recargable
Adaptador de corriente	Entrada 100-240 V / Salida 5 V 2 A
Temperatura de operación	0 °C – 40 °C

16. Solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No enciende	Cargar 30 min y reintentar.
No conecta Wi-Fi	Reinicia router y tableta.
Apps se traban	Cierra otras apps o reinicia.
Pantalla no responde	Limpia y retira protector.
Batería se agota rápido	Reduce brillo o desactiva Wi-Fi.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD (FCC)

- Exposición a RF y cumplimiento normativo
- Este dispositivo cumple con los estándares de seguridad para la exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la FCC y organizaciones internacionales (ANSI C95.1 / NCRP 86 / ICNIRP 1999).
- El dispositivo es un transmisor y receptor de baja potencia, diseñado para cumplir con todos los límites de exposición a RF establecidos por la FCC.
- Mantenga una distancia mínima de 0 cm entre su cuerpo y el dispositivo durante su uso.
- Utilice únicamente las antenas y accesorios originales o aprobados. Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo o infringir las regulaciones de la FCC.
- No utilice una antena dañada; podría causar quemaduras leves o lesiones. Reemplácela a través de un centro de servicio autorizado.

Posición de uso

- Sostenga el dispositivo en la posición normal de uso, con la antena orientada hacia arriba.
- Evite utilizar clips metálicos para cinturón, fundas o estuches que puedan interferir con la antena.
- Para mayor seguridad, utilice accesorios de manos libres para reducir la exposición a RF.

Interferencias y cumplimiento normativo

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar



un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al utilizado por el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Condiciones ambientales

- Utilice el dispositivo únicamente dentro de un rango de temperatura entre -10 °C y 50 °C
- No exponga el dispositivo a calor extremo, frío intenso o humedad.
- Los cambios o modificaciones no autorizados pueden invalidar su derecho a operar el dispositivo.

Información adicional

Para consultar los datos completos de exposición a RF y los valores SAR, visite el sitio web de la FCC: <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> y busque el ID FCC correspondiente a su dispositivo.

Google, Android, Google Play y otros logotipos son marcas comerciales de Android LLC.



Icons table /Tabla de íconos

ICON / ÍCONO	FUNCTION	FUNCIÓN
	Time display	Horario en pantalla
	WiFi connection	Conexión Wi-Fi
	Signal strength	Intensidad de señal
	SIM card operator	Operador de tarjeta SIM
	Bluetooth connection	Conexión Bluetooth
	Do not disturb	No molestar
	Download the data	Descarga de datos
	Connected to your PC	Conectado a tu PC
	The alarm is activated	Alarma activada
	NFC is activated	NFC activado
	Screen recording	Grabación de pantalla
	Plug in your headphones	Conecta tus audífonos
	Airplane mode is activated	Modo avión activado
	Mobile networks	Redes móviles
	New text or SMS messages	Nuevo mensaje de texto o SMS
	Calling in progress	Llamada en curso
	Video calling is turned on	Videollamada activada
	Location	Ubicación
	On the call	En llamada
	Do not disturb	No molestar
	Battery level	Nivel de batería
	Charging in progress	Cargando
	Power saving mode	Modo de ahorro de energía

Contact Us / Contáctanos

U.S. & WORLDWIDE

Monday to Friday 8:00 am - 5:00 pm PST
 1964 W. Corporate Way, Anaheim, CA 92801
 Email: support@hyundaitechnology.com
 Website: www.hyundaitechnology.com

REPÚBLICA MEXICANA

Responsable de Garantía: Pactech Retail S DE RL DE CV
 Av. Jardines de San Mateo 18, Primer Piso Int. 3-B,
 Col. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez,
 Estado de México, C.P. 53150
 Lunes a Viernes 9:00 am - 6:00 pm CST
 Email: soporte@hyundaitechnology.com.mx
 Website: www.hyundaitechnology.com.mx

