

# Speaker Manual



S3-EN

## Kindly Reminder

Before use, please make sure that the plug cover is tightly covered to prevent falling into the water and damaging the loudspeaker.

Put the product out of reach of children.

Please use a soft cloth to clean the product instead of chemicals with strong irritation. Be sure to disconnect the power supply before cleaning.

Do not puncture or disassemble the outer surface of the product in any way.

Do not insert any metal objects into the equipment to prevent electric shock to the equipment

## Operation of Key Functions

On/Off Key 

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or off the speaker;

Short press the power button to pause/play music;

When a call comes in, short press the power button to answer/hang up the call; Press and hold the power button to reject the call.

Next Key 

Long press to play the next song

Short press to turn up the volume

Previous Key 

Long press to play the previous song.

Short press to turn down the volume.

Light Key 

Short press the light button to switch to different light modes.

M key 

Press and hold the **M** button for 8 seconds, and the pairing information will be cleared at the same time;

If you have two speakers, you can connect the two speakers to each other. Please long press M Key to pair or cut off the connection between the two speakers.

## Display Screen

- Display clock.
- Display the power , the normal state of the power mark is always on,when the power is low the power mark begins to flash,prompting the speaker needs to be charged.
- Display charging status , the lightning mark is always on when charging,and goes off when full.

## Wireless pairing

Please charge for 2 hours before first use.

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the speaker. After turning on the phone, enter the Bluetooth pairing mode, select the Bluetooth pairing name "S3" on the device, complete the connection and hear the prompt tone. The speaker will complete the connection within 5 seconds. If the connection is not completed within 5 minutes, the Bluetooth speaker will automatically shut down.

When the connection range is exceeded, Bluetooth automatically disconnects, accompanied by a "disconnected" prompt sound; after entering the connection range again within 5 minutes, Bluetooth automatically connects, accompanied by a "connected" prompt sound.

If the connection fails, please refer to the user manual of the media player for wireless settings, remove all unnecessary models from the device wireless pairing list, and repeat step 1.

## TWS interconnect

When the two speakers are powered on and there is no connection, press and hold the M button of one speaker for 3 seconds.

When the "TWS Connected" prompt sounds, the two speakers are successfully interconnected. Then open Bluetooth and search for the pairing name S3 and click to connect. Both speakers emit sound at the same time.

If you want to cancel the interconnection mode, directly press and hold the M button of any speaker for 3 seconds. After "TWS Disconnected" is issued, the interconnection mode has been canceled.

At this time, the mobile phone's Bluetooth will still be connected to one of the speakers, and the other speaker can be reconnected. Search for a Bluetooth model to connect.

## Reset

Press and hold the **M** button for 8 seconds until the red light flashes and the speaker turns off.

After restarting, the pairing information between the speaker and the mobile phone is cleared.

## Charging equipment

Wireless speakers are powered by built-in rechargeable lithium batteries.

Open the Type-C charging port cover.

Connect the charging cable from the USB socket on S3 to the standard USB charging port, such as computer or USB charger.

## Activation & Warranty

Parmanent replacement of damaged , defective,upgraded or missing items (no need to return original).Please activate via email below within 15 days.

“prscfumservice@hotmail.com”

## Technical indicators

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Model:            | S3                                   |
| Working distance: | 10M                                  |
| Micophone:        | built in                             |
| Rated power:      | 5W                                   |
| SNR :             | 60DB                                 |
| Charging voltage: | DC 5W                                |
| Battery capacity: | 1100mAh                              |
| Charging time:    | about 2 hours                        |
| Playback time:    | about 10 hours(about 50%sound level) |
| Shell material:   | ABS +silica gel                      |
| Speaker size:     | 92*92*52mm                           |

# Lautsprecherhandbuch



S3-DE

## Bitte erinnern

Bitte achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Steckerabdeckung fest abgedeckt ist, um zu verhindern, dass Sie ins Wasser fallen und den Lautsprecher beschädigen.

Stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Produkt anstelle von Chemikalien mit starker Irritation zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzteil vor der Reinigung trennen.

Durchstechen oder demontieren Sie die äußere Oberfläche des Produkts in keiner Weise.

Setzen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein, um einen elektrischen Schlag auf das Gerät zu verhindern

## Funktionsweise der Schlüsselfunktionen

Ein-/Aus-Taste 

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie kurz die Power-Taste, um Musik anzuhalten/abzuspielen;

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Anruf anzunehmen/aufzulegen; Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Nächster Schlüssel



Langes Drücken, um den nächsten Song abzuspielen

Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

Vorheriger Schlüssel



Lang drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen.

Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Light Key



Drücken Sie kurz die Lichttaste, um in verschiedene Lichtmodi zu wechseln.

M-Taste



Halten Sie die M-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, und die Kopplungsinformationen werden gleichzeitig gelöscht;

Wenn Sie zwei Lautsprecher haben, können Sie die beiden Lautsprecher miteinander verbinden. Drücken Sie die M-Taste lange, um die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern zu koppeln oder zu trennen.

## Bildschirm anzeigen

- Uhr anzeigen.
- Zeigen Sie die Stromversorgung an, wenn der normale Speicher der Netzmarke immer eingeschaltet ist, wenn die Stromversorgung niedrig ist, beginnt die Netzmarke zu blinken, wodurch der Lautsprecher aufgeladen werden muss.
- Ladestatus anzeigen: Die Blitzmarkierung ist beim Laden immer eingeschaltet und geht aus, wenn sie voll ist.

## Drahtlose Kopplung

Bitte laden Sie zwei Stunden vor dem ersten Gebrauch.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet haben, gehen Sie in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wählen Sie den Bluetooth-Kopplungsnamen "S3" auf dem Gerät aus, schließen Sie die Verbindung ab und hören Sie den Aufforderungston. Der Lautsprecher schließt die Verbindung innerhalb von fünf Sekunden ab. Wenn die Verbindung nicht innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen ist, schaltet sich der Bluetooth-Lautsprecher automatisch ab.

Wenn der Verbindungsbereich überschritten wird, trennt sich Bluetooth automatisch, begleitet von einem "getrennten" Aufforderungston; Nach dem erneuten Betreten des Verbindungsbereichs innerhalb von fünf Minuten verbindet sich Bluetooth automatisch, begleitet von einem "connected" Aufforderungston.

Wenn die Verbindung fehlschlägt, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Media Players für die Wireless-Einstellungen, entfernen Sie alle unnötigen Modelle aus der Wireless-Pairing-Liste des Geräts und wiederholen Sie Schritt 1.

## **TWS-Verbindung**

Wenn die beiden Lautsprecher eingeschaltet sind und keine Verbindung besteht, halten Sie die M-Taste eines Lautsprechers drei Sekunden lang gedrückt.

Wenn die Aufforderung "TWS Connected" ertönt, sind die beiden Lautsprecher erfolgreich miteinander verbunden. Öffnen Sie dann Bluetooth und suchen Sie nach dem Kopplungsnamen S3 und klicken Sie auf, um eine Verbindung herzustellen. Beide Lautsprecher geben gleichzeitig Ton aus.

Wenn Sie den Verbindungsmodus abbrechen möchten, halten Sie die M-Taste eines beliebigen Lautsprechers für drei Sekunden gedrückt. Nachdem "TWS Disconnected" ausgegeben wurde, wurde der Verbindungsmodus abgebrochen.

Zu diesem Zeitpunkt ist Bluetooth des Mobiltelefons weiterhin mit einem der Lautsprecher verbunden, und der andere Lautsprecher kann wieder angeschlossen werden. Suchen Sie nach einem Bluetooth-Modell, um eine Verbindung herzustellen.

## **Zurücksetzen**

Halten Sie die M-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis das rote Licht blinkt und der Lautsprecher ausgeschaltet wird.

Nach dem Neustart werden die Kopplungsinformationen zwischen Lautsprecher und Mobiltelefon gelöscht.

## Ladegeräte

Drahtlose Lautsprecher werden mit eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Batterien versorgt.

Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses Type-C.

Schließen Sie das Ladekabel von der USB-Buchse des S3 an den Standard-USB-Ladeanschluss an, z. B. Computer oder USB-Ladegerät.

## Aktivierungs- Garantie

Parmanter Ersatz von beschädigten und defekten, aktualisierten oder fehlenden Artikeln (keine Notwendigkeit, das Original zurückzugeben).

Bitte aktivieren Sie diese innerhalb von 15 Tagen per E-Mail.  
“prscfumservice@hotmail.com”

## Technische Indikatoren

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Modell:            | S3                                 |
| Arbeitsabstand:    | 10M                                |
| Micophon:          | built in                           |
| Nennleistung:      | 5W                                 |
| SNR:               | 60DB                               |
| Ladespannung:      | DC 5W                              |
| Batteriekapazität: | 1100mAh                            |
| Ladezeit:          | ca. 2 Stunden                      |
| Wiedergabezeit:    | ca. 10 Stunden(ca. 50%Schallpegel) |
| Schalenmaterial:   | ABS +Kieselgel                     |
| Lautsprechergröße: | 92*92*52mm                         |

# Manuel des Haut - parleurs



S3-FR

## Conseils chaleureux

Avant utilisation, assurez - vous que le couvercle de la prise est bien couvert pour éviter de tomber dans l'eau et d'endommager le Haut - parleur.

Gardez le produit hors de portée des enfants.

Veuillez utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit et ne pas utiliser de produits chimiques agressifs. Assurez - vous de débrancher l'alimentation avant le nettoyage.

Ne pas percer ou démonter la surface extérieure du produit de quelque manière que ce soit.

Ne pas insérer d'objets métalliques dans l'appareil pour éviter les chocs électriques à l'appareil

## Fonctionnement des fonctions clés

Ouvert / clé 

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le Haut - parleur;

Une courte pression sur le bouton d'alimentation peut mettre en pause / jouer de la musique;

Une courte pression sur le bouton d'alimentation peut répondre / raccrocher l'appel lors d'un appel entrant;

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour refuser l'appel.

Clé suivante 

Une pression longue permet de passer à la chanson suivante.  
Une pression courte permet d'augmenter le volume.

Clé précédente 

Une pression longue permet de lire la chanson précédente.  
Une pression courte permet de baisser le volume.

Clé lumière 

Une courte pression sur le bouton Light permet de passer à différents modes de lumière.

La clé m 

Maintenez le bouton **M** pendant 8 secondes, l'information d'appariement est mise à zéro en même temps;  
Si vous avez deux Haut - parleurs, vous pouvez les connecter l'un à l'autre. Appuyez longuement sur la touche m pour jumeler ou déconnecter les deux enceintes.

## Écran d'affichage

- Montre l'horloge.
- L'alimentation est affichée, l'état normal du marqueur d'alimentation est toujours allumé, lorsque l'alimentation est faible, le marqueur d'alimentation commence à clignoter, indiquant que le Haut - parleur doit être chargé.
- L'état de charge est affiché, la marque de foudre est toujours allumée pendant la charge et la marque de foudre s'éteint lorsqu'elle est pleine.

## Jumelage sans fil

S'il vous plaît charger pendant 2 heures avant la première utilisation.

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le Haut - parleur. Après avoir allumé votre téléphone, entrez dans le mode de couplage Bluetooth, sélectionnez le nom de couplage Bluetooth "S3" sur votre appareil, terminez la connexion et entendez une tonalité. Le Haut - parleur terminera la connexion en 5 secondes. Si la connexion n'est pas terminée dans les 5 minutes, le Haut - parleur Bluetooth s'éteint automatiquement.

Bluetooth se déconnecte automatiquement lorsque la plage de connexion est dépassée, accompagnée d'une tonalité "déconnecter"; Une fois à nouveau dans la plage de connexion dans les 5 minutes, le Bluetooth se connecte automatiquement, accompagné d'une tonalité "connecté".

Si la connexion échoue, reportez - vous au Manuel d'utilisation du lecteur multimédia pour la configuration sans fil, supprimez

tous les modèles inutiles de la liste d'appairage sans fil de votre appareil et Répétez l'étape 1.

## Interconnexion TWS

Lorsque les deux Haut - parleurs sont allumés et qu'ils ne sont pas connectés, maintenez enfoncé le bouton m de l'un des Haut - parleurs pendant 3 secondes.

Lorsque l'invite « TWS Connected » retentit, les deux Haut - parleurs sont connectés avec succès. Ensuite, ouvrez Bluetooth et Recherchez le nom de jumelage S3, puis cliquez sur faire la connexion. Les deux Haut - parleurs émettent un son en même temps.

Si vous souhaitez annuler le mode connecté, appuyez directement et maintenez enfoncé le bouton m de n'importe quel Haut - parleur pendant 3 secondes. Après l'émission de "TWS disconnected" (TWS déconnecté), le mode d'interconnexion a été annulé.

À ce stade, le Bluetooth du téléphone sera toujours connecté à l'un des Haut - parleurs et l'autre peut être reconnecté.

Recherchez le modèle Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

## Réinitialisation

Maintenez le bouton **M** pendant 8 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote et que le Haut - parleur s'éteigne.

Après le redémarrage, les informations d'appariement entre le Haut - parleur et le téléphone sont effacées.

## Équipement de charge

Les Haut - parleurs sans fil sont alimentés par une batterie au lithium rechargeable intégrée.

Ouvrez le couvercle du port de charge de type-c.

Connectez le câble de charge de la prise USB de votre S3 à un port de charge USB standard, tel qu'un ordinateur ou un chargeur USB.

## Activation et garantie

Parmanent remplace les articles endommagés, défectueux, mis à niveau ou manquants (aucun retour de l'original n'est nécessaire).

Veuillez activer dans les 15 jours par l'e - mail ci - dessous.

“prscfumservice@hotmail.com”

## Indicateurs techniques

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Modèle:                   | S3                                        |
| Distance de travail:      | 10M                                       |
| Microphone:               | built in                                  |
| Puissance nominale:       | 5W                                        |
| Rapport signal sur bruit: | 60DB                                      |
| Tension de charge:        | DC 5W                                     |
| Capacité de la batterie:  | 1100mAh                                   |
| Temps de charge:          | Environ 2 heures                          |
| Temps de jeu:             | Environ 10 heures (environ 50% du volume) |
| Matériau du boîtier:      | ABS + silicone                            |
| Taille du Haut - parleur: | 92 * 92 * 52mm                            |

# Manuale dell'altoparlante



S3-IT

## Gentile promemoria

Prima dell'uso, assicurarsi che il coperchio della spina sia ben coperto per evitare di cadere nell'acqua e danneggiare l'altoparlante.

Mettere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Si prega di utilizzare un panno morbido per pulire il prodotto invece di sostanze chimiche con forte irritazione. Assicurarsi di scollegare l'alimentatore prima di pulire.

Non perforare o smontare la superficie esterna del prodotto in alcun modo.

Non inserire oggetti metallici nell'apparecchiatura per evitare scosse elettriche all'apparecchiatura

## Funzionamento delle funzioni chiave

Tasto On/Off 

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante;

Premere brevemente il pulsante di accensione per mettere in pausa / riprodurre musica;

Quando arriva una chiamata, premere brevemente il pulsante di accensione per rispondere / riagganciare la chiamata; Tenere premuto il pulsante di accensione per rifiutare la chiamata.

Chiave successiva 

Premere a lungo per riprodurre la canzone successiva  
Premere brevemente per aumentare il volume

Chiave precedente 

Premere a lungo per riprodurre il brano precedente.  
Premere brevemente per abbassare il volume.

Tasto leggero 

Premere brevemente il pulsante della luce per passare a diverse modalità di luce.

Chiave M 

Premere e tenere premuto il pulsante di **M** per 8 secondi e le informazioni di accoppiamento verranno cancellate allo stesso tempo;

Se si dispone di due altoparlanti, è possibile collegare i due altoparlanti l'uno all'altro. Premere a lungo il tasto M per accoppiare o tagliare la connessione tra i due altoparlanti.

## Schermo di visualizzazione

- Mostra l'orologio.
- Visualizzare il potere, lo stato normale del marchio di alimentazione è sempre acceso, quando il potere è basso il marchio di alimentazione inizia a lampeggiare, sollecitando l'altoparlante deve essere caricato.
- Mostra lo stato di carica, il segno del fulmine è sempre acceso durante la ricarica e si spegne quando pieno.

## Accoppiamento wireless

Si prega di caricare per 2 ore prima del primo utilizzo.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'altoparlante. Dopo aver acceso il telefono, immettere la modalità di associazione Bluetooth, selezionare il nome di associazione Bluetooth "S3" sul dispositivo, completare la connessione e sentire il tono di richiesta.

L'altoparlante completerà la connessione entro 5 secondi. Se la connessione non viene completata entro 5 minuti, l'altoparlante Bluetooth si spegne automaticamente.

Quando l'intervallo di connessione viene superato, il Bluetooth si disconnette automaticamente, accompagnato da un segnale acustico "disconnesso"; Dopo aver inserito nuovamente l'intervallo di connessione entro 5 minuti, Bluetooth si connette automaticamente, accompagnato da un suono di richiesta "connesso".

Se la connessione non riesce, consultare il manuale utente del lettore multimediale per le impostazioni wireless, rimuovere

tutti i modelli non necessari dall'elenco di accoppiamento wireless del dispositivo e ripetere il passaggio 1.

## Interconnessione TWS

Quando i due altoparlanti sono accesi e non c'è connessione, tenere premuto il pulsante M di un altoparlante per 3 secondi.

Quando il messaggio "TWS Connected" suona, i due altoparlanti sono collegati correttamente. Quindi aprire Bluetooth e cercare il nome di associazione S3 e fare clic per connettersi. Entrambi gli altoparlanti emettono suoni contemporaneamente.

Se si desidera annullare la modalità di interconnessione, tenere premuto il pulsante M di qualsiasi altoparlante per 3 secondi. Dopo l'emissione di "TWS Disconnected", la modalità di interconnessione è stata annullata.

In questo momento, il Bluetooth del telefono cellulare sarà ancora collegato a uno degli altoparlanti e l'altro altoparlante può essere ricollegato. Cercare un modello Bluetooth da collegare.

## Reset

Tenere premuto il pulsante di **M** per 8 secondi fino a quando la spia rossa lampeggia e l'altoparlante si spegne. Dopo il riavvio, le informazioni di accoppiamento tra l'altoparlante e il telefono cellulare vengono cancellate.

## Apparecchiature di ricarica

Gli altoparlanti wireless sono alimentati da batterie al litio ricaricabili incorporate.

Aprire il coperchio della porta di ricarica di tipo C.

Collegare il cavo di ricarica dalla presa USB di S3 alla porta di ricarica USB standard, come computer o caricabatterie USB.

## Attivazione e garanzia

Sostituzione parziale di articoli danneggiati, difettosi, aggiornati o mancanti (non è necessario restituire l'originale).

Si prega di attivare via e-mail qui sotto entro 15 giorni.

“prscfumservice@hotmail.com”

## Indicatori tecnici

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Modello:                      | S3                                      |
| Distanza di lavoro:           | 10M                                     |
| Micofone:                     | built in                                |
| Potenza nominale:             | 5W                                      |
| SNR:                          | 60DB                                    |
| Tensione di carica:           | DC 5W                                   |
| Capacità della batteria:      | 1100mAh                                 |
| Tempo di ricarica:            | circa 2 ore                             |
| Tempo di riproduzione:        | circa 10 ore (circa 50% livello sonoro) |
| Materiale della conchiglia:   | ABS + gel di silice                     |
| Dimensione dell'altoparlante: | 92*92*52mm                              |

# Manual del altavoz



S3-ES

## Consejos cálidos

Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa del enchufe esté bien cubierta para evitar que caiga al agua y dañe el altavoz.

Deje el producto fuera del alcance de los niños.

Use productos de limpieza de tela blanda y no use productos químicos altamente irritantes. Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de limpiar.

No perforar ni desmontar de ninguna manera la superficie exterior del producto.

No introduzca ningún objeto metálico en el dispositivo para evitar descargas eléctricas en el dispositivo

## Operación de funciones clave

Abrir / clave 

Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el altavoz;

Presione el botón de encendido en corto para suspender / reproducir música;

Cuando se llama, se puede contestar / colgar el teléfono presionando brevemente el botón de encendido; Presione el botón de encendido para rechazar la llamada.

La siguiente clave 

Pulsación larga para reproducir la canción siguiente.  
Pulsación corta para subir el volumen.

Clave anterior 

Pulsación larga para reproducir la canción anterior.  
Pulsación corta para bajar el volumen.

Teclas de luz 

Presione el botón de luz en corto para cambiar a diferentes modos de luz.

Botón m 

Presione el botón de **M** durante 8 segundos y limpie la información de emparejamiento al mismo tiempo;  
Si tienes dos altavoces, puedes conectarlos entre sí.  
Presione la tecla m durante mucho tiempo para emparejar o desconectar dos altavoces.

## Pantalla de visualización

- Muestra el reloj.
- Muestra la fuente de alimentación, el Estado normal de la marca de alimentación siempre está encendido, cuando la fuente de alimentación es baja, la marca de alimentación comienza a parpadear, recordando al altavoz que necesita cargar.
- Muestra el Estado de carga, la marca del rayo siempre se enciende cuando se carga y la marca del rayo se apaga cuando se llena.

## Emparejamiento inalámbrico

Por favor, cargue durante 2 horas antes de su primer uso. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz. Después de encender el teléfono, ingrese al modo de emparejamiento bluetooth, seleccione el nombre de emparejamiento Bluetooth "s3" en el dispositivo, complete la conexión y escuche el sonido del aviso. Los altavoces completarán la conexión en 5 segundos. Si la conexión no se completa en 5 minutos, el altavoz Bluetooth se apagará automáticamente.

Cuando se excede el rango de conexión, Bluetooth se desconectará automáticamente, acompañado de un sonido de "desconexión"; Después de volver a entrar en el rango de conexión en 5 minutos, el Bluetooth se conecta automáticamente, acompañado de un tono de "conexión".

Si la conexión falla, consulte el Manual del usuario del reproductor de medios para la configuración inalámbrica,

elimine todos los modelos innecesarios de la lista de emparejamiento inalámbrico del dispositivo y repita el paso 1.

## Interconexión TWS

Cuando los dos altavoces están electrificados y no están conectados, Presione el botón **m** de uno de ellos durante 3 segundos.

Cuando sonó el aviso "tws connected" (tws conectado), los dos altavoces se conectaron con éxito. Luego abra el Bluetooth y busque el nombre de emparejamiento s3, y luego haga clic para conectarse. Dos altavoces hacen ruido al mismo tiempo.

Si desea desactivar el modo de interconexión, presione directamente el botón **m** de cualquier altavoz durante 3 segundos. El modo de interconexión ha sido cancelado tras emitir "tws disconnected" (tws desconectado).

En este momento, el Bluetooth del teléfono móvil todavía se conectará a uno de los altavoces, y el otro se puede reconectar. Busque el modelo Bluetooth a conectar.

## Restablecer

Presione el botón de **M** durante 8 segundos hasta que la luz roja parpadee y el altavoz se apague.

Una vez reiniciado, se eliminará la información de emparejamiento entre el altavoz y el teléfono.

## Equipo de carga

Los altavoces inalámbricos son alimentados por baterías de litio recargables incorporadas.

Abra la tapa del puerto de carga c.

Conecte el cable de carga desde un enchufe USB en S3 a un puerto de carga USB estándar, como un ordenador o un cargador usb.

## Activación y garantía

Parmanent reemplaza los artículos dañados, defectuosos, actualizados o perdidos (no es necesario devolver el original). Por favor, active por el siguiente correo electrónico dentro de los 15 días.

“prscfumservice@hotmail.com”

## Indicadores técnicos

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Modelo:                  | S3                                            |
| Distancia de trabajo:    | 10M                                           |
| Micrófono:               | built in                                      |
| Potencia nominal:        | 5W                                            |
| Relación señal - ruido:  | 60DB                                          |
| Tensión de carga:        | DC 5W                                         |
| Capacidad de la batería: | 1100mAh                                       |
| Tiempo de carga:         | Unas 2 horas                                  |
| Tiempo de reproducción:  | Unas 10 horas (alrededor del 50% del volumen) |
| Material de la carcasa:  | ABS + silicona                                |
| Tamaño del altavoz:      | 92 * 92 * 52 mm                               |