

12V Travel Heated Mug Tasse chauffante de voyage 12 V



User's Manual / Guide d'Utilisation

We are constantly improving our products so specifications are subject to change without notice. Visit our website for the latest product information.

Nous améliorons constamment nos produits, alors les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Visitez notre site Web, pour obtenir les dernières informations sur nos produits.

12V Travel Heated Mug by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the 12V Travel Heated Mug by Wagan Tech®. With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

READ AND SAVE THIS OWNER'S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

This guide contains important safety instructions that must be followed during installation, operation, maintenance, and troubleshooting.

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before installing, operating, configuring, maintaining, and troubleshooting it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



This is a safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury.

PRODUCT SAFETY INFORMATION

⚠ CAUTION

- Unplug the mug when the engine is off to avoid battery drain.
- Do not leave mug plugged in when empty.
- Do not allow water to get into USB-C port while cleaning.
- Let the mug cool down before storage.
- Avoid getting exterior excessively wet while cleaning.
- Do not use in a microwave oven.
- Not dishwasher safe. Hand wash only.
- Do not submerge in water.
- Keep out of children's reach when filled with hot liquid to avoid scalding.

Failure to follow these instructions can result in injury, or equipment damage.

FEATURES

- Stainless steel mug liner and interior
- Spill resistant lid
- Fits all standard cup holders
- Heats up to 158°F
- BPA free
- Keeps beverage warm even after being unplugged
- Slip resistant base

SPECIFICATIONS

Capacity	16 ounces
Input power	USB-C PD20W/12V DC
Power consumption	21 W max.
Fuse	2A
DC cable length	4 ft
Exterior material	ABS
Interior material	SUS 304 stainless steel
Keep warm temperature range	131°F–158°F
Weight	0.69 lbs
Dimension (W × H)	3.4 × 7.9 in.

INSTRUCTIONS

1. Wash before first use.
2. Start the vehicle's engine.
3. Plug the USB-C to the 12V Travel Heated Mug.
4. Plug the DC end of the electric cord to the vehicle's 12V cigarette lighter socket. The power indicator light near the USB power will illuminate red while plug into power.
5. The 12V Travel Heated Mug will automatic heat, detect temperature by itself. When reach to maintain temperature status, it will make a slight "Da" sound.
6. Always keep the lid of the 12V Travel Heated Mug closed.
7. Unplug the electric cord when the vehicle's engine is off.

CARE AND CLEANING

- Hand wash only, being sure that you do not get the USB-C port on the mug wet when cleaning.
- Remove the USB-C plug and replace the USB-C port cover before cleaning.
- Remove lid and slider to clean separately.
- Remove the slider on lid by closing and using finger to push upwards from the under side until it releases. Use handle end of spoon to push if difficult.

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.

Warranty Duration:

Product is warranted to the original purchaser for one (1) year from covering defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance:

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers:

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

Returns:

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at <http://tinyurl.com/wagan-registration> to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

©2026

Merci d'avoir acheté Tasse chauffante de voyage 12 V de Wagan Tech®. Une utilisation normale et un traitement adapté vous garantiront des années d'utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant de l'utiliser.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE DU PROPRIÉTAIRE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ce guide contient des instructions de sécurité importantes qui doivent être suivies lors de l'installation, du fonctionnement, de l'entretien et du dépannage.

Lisez attentivement ces instructions et examinez l'équipement pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'installer, de l'utiliser, de le configurer, de l'entretenir et de le dépanner. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans cette documentation ou sur l'équipement pour avertir des dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter d'éventuelles blessures ou la mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTIR

AVERTIR indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour désigner des pratiques non liées à des blessures physiques.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

AVERTIR

- Déconnectez la tasse lorsque le moteur est éteint pour éviter d'épuiser la batterie.
- Ne laissez pas la tasse connectée lorsqu'elle est vide.
- Ne laissez pas d'eau pénétrer dans le port USB-C pendant le nettoyage.
- Laissez la tasse refroidir avant de la ranger.
- Évitez de trop mouiller l'extérieur pendant le nettoyage.
- Ne va pas au micro-ondes.
- Ne va pas au lave-vaisselle. Lavez uniquement à la main.
- N'immergez pas dans l'eau.
- Gardez hors de la portée des enfants lorsqu'elle est remplie de liquide chaud pour éviter le risque de brûlure.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

CARACTÉRISTIQUES

- Doublure et intérieure de la tasse en acier inoxydable
- Couvercle anti-déversement
- Convient à tous les porte-gobelets normaux
- Chauffe jusqu'à 70 °C
- Sans BPA
- Garde les boissons chaudes même une fois déconnectée
- Base antidérapante

SPÉCIFICATIONS

Capacité	473 ml
Puissance d'entrée	USB–C PD20W/12V CC
Consommation d'énergie	21 W max.
Fusible	2 A
Longueur du cordon CC	122 cm
Matériau extérieur	ABS
Matériau intérieur	Acier inoxydable SUS 304
Plage de température de maintien au chaud	55°C–70°C
Poids	314 g
Dimensions (L x H)	8,75 x 20 cm

CONSIGNES

1. Lavez avant la première utilisation.
2. Démarrez le moteur du véhicule.
3. Branchez l'USB-C sur la tasse chauffante de voyage 12 V.
4. Branchez le cordon d'alimentation à l'allume-cigare 12 V du véhicule. Le voyant d'alimentation près de l'alimentation USB s'allume en rouge lorsque vous branchez l'alimentation.
5. La tasse chauffante de voyage 12 V chauffe automatiquement et détecte automatiquement la température. Lorsqu'elle atteint le niveau de température souhaité, elle émet un léger son "Da".
6. Maintenez toujours la Tasse chauffante de luxe 12 V fermée
7. Retirez le cordon d'alimentation lorsque le moteur est éteint.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Lavez uniquement à la main en vous assurant de ne pas mouiller le port USB-C de la tasse.
- Retirez la prise USB-C et remettez le couvercle du port USB-C avant le nettoyage.
- Retirez le couvercle et le curseur pour les nettoyer séparément.
- Retirez le curseur du couvercle en le fermant et en poussant vers le haut à partir du dessous avec le doigt jusqu'à ce qu'il se libère. Utilisez l'extrémité du manche de la cuillère pour pousser si cela est difficile.

Garantie Limitée de WAGAN Corporation

La garantie de WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus uniquement aux États-Unis.

Durée de la garantie :

Le produit est garanti à l'acheteur original pour une d'une (1) année de défectuosité de matériau et de main d'œuvre. WAGAN Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage conséquent. En aucun cas, WAGAN Corporation ne sera responsable pour tout montant en dommage supérieur au montant payé pour le produit au prix de détail.

Garantie de performance:

Pendant la période de garantie, un produit défectueux sera remplacé par un modèle comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu original du magasin. WAGAN Corporation remplacera ou réparera, à sa discrétion, la pièce défectueuse. Le produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période originale de garantie. Cette garantie ne s'applique à aucune unité qui a été utilisée contrairement aux instructions écrites fournies.

Limitations de la garantie :

Cette garantie remplace toute garantie explicite ou implicite et aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer toute autre responsabilité en lien avec la vente ou les produits. Les réclamations ne sont pas valides pour la défectuosité ou la défaillance de fonctionnement ou la défaillance du produit sous tout autre principe de droit ou d'équité, contrat ou loi commerciale, incluant mais non limité, à la négligence, grossière négligence, responsabilité absolue, bris de garantie et bris de contrat.

Retours :

WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout article retourné sans un numéro de renvoi officiel (N° RA). Veuillez contacter notre service à la clientèle par téléphone ou par courriel pour obtenir un N° RA. Vous pouvez également visiter notre site Web et clavarder avec un membre de notre équipe pendant nos heures d'ouverture. Pour obtenir plus de détails et des instructions pour faire une réclamation couverte pas la garantie, veuillez lire la section « Retour » dans la page « Contact » de notre site Web. WAGAN Corporation n'est pas responsable pour tout frais d'expédition pour le renvoi de tout article à notre entreprise pour réparation ou remplacement.

Enregistrez votre produit en ligne à : <http://tinyurl.com/wagan-registration> pour être ajouté à notre liste d'envoi. Vous recevrez les aperçus sur nos produits, promotions et événements.



13073 166th Street
Cerritos, CA 90703, U.S.A.

Tel: +1.888.714.9316
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2026 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and wagan.com are trademarks of Wagan Corporation

© 2026 Wagan Corporation. Tous droits réservés.
Wagan Tech et wagan.com sont des marques de commerce utilisées par Wagan Corporation.

REV20260320-EF