

产品说明书 尺寸:60x90mm 材质:80g书写纸 双面印刷 风琴折

MINISO

PRODUCT MANUAL

Wireless Speaker M105

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT IN A SAFE PLACE.

What's in the box

Basic operations

Connect with wireless device

EN

Power on/off: Press and hold for five seconds. Power off: Press and hold for five seconds. Note: The device will power off automatically if it is not paired with Bluetooth for more than 3 minutes or is out of range.

Key functions:

- Play/Pause: Press twice.
- Volume up: Press twice.
- Play previous track: Press three times.
- Play next track: Press three times.
- White noise mode: Press for ten times.
- Time mode on/off: Press three times. Note: The default is 30 minutes, with three gears of 30, 60, and 90.
- Tired increase: Press .
- Indicator LEDs:

On your device, turn on wireless and connect to connect to "MINISO-M105".

FCC ID: 2BJHR-M105

FCC Warning:

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - 1) The device may not cause harmful interference.
 - 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates use and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

- Do not use the product if it is obviously defective or exhibits abnormalities such as bulging or excessive heating.
- Do not use the product when performing high-risk tasks that require your full attention.
- For your hearing protection, do not listen at high volume for long periods.
- Keep the product and its packaging out of reach of children and pets to prevent accidents such as swallowing and choking.

Battery safety instructions:

- Keep the product away from prolonged exposure to heat sources such as open fires or direct sunlight.
- Do not expose the product to environments with ambient temperatures of 0°C to 35°C (32°F to 95°F).
- Do not use or store the product in dampness, smoke, smoke, high-temperature, or high-humidity environments.
- Keep the product dry and away from fluids or moisture.
- Only use an FCC or CCC-certified charger with an output voltage of 5 V/1 A DC.
- Do not use the product while charging.
- Do not leave the product charging for longer than eight hours.
- Dispose of the product responsibly, according to your local waste management guidelines.

Customer Service Email: customer@yheim.net

US REP

Company Name: HOBART INDUSTRY LLC
FCC ID: 2BJHR-M105
Contact Name: Cindy Wu
Address: 1450 First Plaza, Fullerton, CA 92635 United States
Phone: (656) 934-8888
Email: cindywu@yheim.net

MINISO

PRODUKTHANDBUCH

Drahtloser Lautsprecher M105

BITTE LESEN SIE DIESEN HANDBUCH GRUNDVORBEI VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS DURCH UND BEWAHREN SIE ES AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

DE

Was ist in der Box

Grundoperationen

Ein-/Ausstellen: Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Ausstellen: Halten Sie die Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Hinweis: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es länger als 3 Minuten nicht über Bluetooth gekoppelt ist oder sich außerhalb der Reichweite befindet.

Tastenfunktionen:

- Lautstärke/Play/Pause: Drücken Sie zweimal.
- Lautstärke verringern: Drücken Sie zweimal.
- Vorheriger Titel abspielen: Drücken Sie dreimal.
- Nächster Titel abspielen: Drücken Sie dreimal.
- Modus „Weißes Rauschen“: Drücken Sie dreimal.
- Time-Modus ein/aus: Drücken Sie dreimal. Hinweis: Die Standardstellung beträgt 30 Minuten, mit drei Stufen: 30, 60 und 90.
- Zeitgesteuerte Verringerung: Drücken Sie .
- Zeitgesteuerte Verringerung: Drücken Sie .

Anzeige-LEDs:

LED	Status
Leuchtendes Blau	Einschalten / Nicht gekoppelt
Aus	Gekoppelt / Voll geladen
Dauerhaft	Timer aktiv / Laden

Lautsprecher-LED:

MINISO

MANUALE DEL PRODOTTO

Diffusore wireless M105

PER FAVORE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLO IN UN POSTO SICURO.

IT

Cosa c'è nella scatola

Operazioni di base

Accensione/spegnimento: Accensione: Tenere premuto il tasto per cinque secondi. Spegnimento: Tenere premuto il tasto per cinque secondi. Nota: Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non viene accoppiato via Bluetooth per più di 3 minuti o se si trova fuori dal raggio d'azione.

Funktionstasten:

- Reprodukt/Pause: Puls due volte.
- Aumentare volume: prem due volte.
- Diminuire volume: prem due volte.
- Reprodukt brano precedente: prem tre volte.
- Reprodukt brano successivo: prem tre volte.
- Modalità rumore bianco: premere quattro volte.
- Attivazione/disattivazione del timer: premere tre volte. Nota: Impostazione predefinita è a 30 minuti, con tre livelli: 30, 60 o 90.
- Aumento gradale: premere .
- Riduzione gradale: premere .

LED indicatori:

LED	Stato
Blu lampeggiante	Accensione/Non associato
Sfinito	Associato / Completamente carico
Blu fisso	Timer attivo / In carica

LED abajante:

MINISO

MANUEL DU PRODUIT

Haut-parleur sans fil M105

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT ET LE CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR.

FR

Marche/arrêt

Opérations de base

Marche/arrêt: Mise en marche: maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes. Arrêt: Maintenez la touche enfoncée pendant cinq secondes. Note: L'appareil s'éteint automatiquement si n'est pas connecté via Bluetooth pendant plus de 3 minutes ou si se trouve hors de portée.

Fonctions des touches:

- Lecture/Pause: Appuyez deux fois sur .
- Augmenter le volume: Appuyez deux fois sur .
- Baisser le volume: Appuyez deux fois sur .
- Passer à la piste précédente: Appuyez trois fois sur .
- Passer à la piste suivante: Appuyez trois fois sur .
- Mode bruit blanc: appuyez quatre fois sur .
- Activation/désactivation du minuteur: appuyez trois fois sur .

Remarque: Le durée par défaut est de 30 minutes, avec trois niveaux: 30, 60 et 90 minutes. Augmentation progressive: appuyez sur . Diminution progressive: appuyez sur .

LED Indicators:

LED	État
Blau-klippend	Marsch / Nicht angeschlossen
Erlosch	Angeschlossen / Völlig geladen
Blau fest	Minuterie in service / En charge

Parleur LED:

MINISO

MANUAL DEL PRODUCTO

Altavoz inalámbrico M105

POPOR FAVOR, LEER ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y GUARDARLO EN UN LUGAR SEGURO Y SECO.

ES

Lo que hay en la caja

Operaciones básicas

Encendido/apagado: Encendido: Mantenga pulsado el botón durante dos segundos. Apagado: Mantenga pulsado el botón durante cinco segundos. Nota: El dispositivo se apagará automáticamente si permanece sin emparejarse por Bluetooth durante más de 3 minutos o si se encuentra fuera del alcance de transmisión.

Funktionen de Knöpfe:

- Reprodukt/Pause: Puls dos veces.
- Subir volumen: Puls dos veces.
- Bajar volumen: Puls dos veces.
- Reprodukt la pista anterior: Puls tres veces.
- Reprodukt la pista siguiente: Puls tres veces.
- Modo de ruido blanco: Puls cuatro veces.
- Activación/desactivación del temporizador: Puls tres veces. Nota: El valor predeterminado es de 30 minutos, con tres niveles: 30, 60 o 90.
- Aumento progresivo: Puls .
- Reducción progresiva: Puls .

LED indicadores:

LED	Estado
Azul parpadeante	Encendido / Sin emparejar
Apagado	Emparejado / Carga completa
Azul fijo	Temporizador encendido / Cargando

LED del altavoz:

MINISO

คู่มือการใช้งาน

ลำโพงไร้สาย M105

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

TH

เปิด/ปิดเครื่อง

การดำเนินการพื้นฐาน

เปิด/ปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง. หมายเหตุ: อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นเวลา 3 นาที หรืออยู่นอกช่วงการส่งสัญญาณ.

ฟังก์ชันปุ่ม:

- เล่น/หยุด: กดปุ่ม สองครั้ง.
- เพิ่มเสียง: กดปุ่ม สองครั้ง.
- ลดเสียง: กดปุ่ม สองครั้ง.
- เล่นเพลงก่อนหน้า: กดปุ่ม สามครั้ง.
- เล่นเพลงถัดไป: กดปุ่ม สามครั้ง.
- โหมดเสียงขาว: กดปุ่ม สี่ครั้ง.
- เปิด/ปิดนาฬิกาจับเวลา: กดปุ่ม สามครั้ง. หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที, มีตัวเลือก 30, 60 และ 90 นาที.
- เพิ่มเสียงทีละน้อย: กดปุ่ม .
- ลดเสียงทีละน้อย: กดปุ่ม .

LED indicators:

LED	สถานะ
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	เปิดเครื่อง / ไม่เชื่อมต่อ
ไฟดับ	เชื่อมต่อ / ชาร์จเต็ม
ไฟสีน้ำเงินคงที่	นาฬิกาจับเวลาทำงาน / กำลังชาร์จ

ลำโพง LED:

MINISO

คู่มือการใช้งาน

ลำโพงไร้สาย M105

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

TH

เปิด/ปิดเครื่อง

การดำเนินการพื้นฐาน

เปิด/ปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลาสองวินาทีเพื่อเปิดเครื่อง. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง. หมายเหตุ: อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหากไม่มีการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นเวลา 3 นาที หรืออยู่นอกช่วงการส่งสัญญาณ.

ฟังก์ชันปุ่ม:

- เล่น/หยุด: กดปุ่ม สองครั้ง.
- เพิ่มเสียง: กดปุ่ม สองครั้ง.
- ลดเสียง: กดปุ่ม สองครั้ง.
- เล่นเพลงก่อนหน้า: กดปุ่ม สามครั้ง.
- เล่นเพลงถัดไป: กดปุ่ม สามครั้ง.
- โหมดเสียงขาว: กดปุ่ม สี่ครั้ง.
- เปิด/ปิดนาฬิกาจับเวลา: กดปุ่ม สามครั้ง. หมายเหตุ: ค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที, มีตัวเลือก 30, 60 และ 90 นาที.
- เพิ่มเสียงทีละน้อย: กดปุ่ม .
- ลดเสียงทีละน้อย: กดปุ่ม .

LED indicators:

LED	สถานะ
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ	เปิดเครื่อง / ไม่เชื่อมต่อ
ไฟดับ	เชื่อมต่อ / ชาร์จเต็ม
ไฟสีน้ำเงินคงที่	นาฬิกาจับเวลาทำงาน / กำลังชาร์จ

ลำโพง LED:

正面

MINISO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Loa không dây M105

VUI LÒNG ĐỌC CẢNH BÁO NÀY CẨM NHẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ LƯU TRỮ NÓ TRONG MỘT VỊ TRÍ AN TOÀN VÀ KHÔ.

Hoạt động cơ bản

Hoạt động cơ bản

Đèn báo hiệu LED

VN

Bật/tắt nguồn: Bật nguồn: Nhấn và giữ nút trong hai giây. Tắt nguồn: Nhấn và giữ nút trong năm giây. Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt nguồn nếu không được ghép nối với Bluetooth trong hơn 3 phút hoặc nếu nằm ngoài phạm vi kết nối.

Chức năng chính:

- Play/Pause: Nhấn hai lần.
- Tăng âm lượng: Nhấn hai lần.
- Giảm âm lượng: Nhấn hai lần.
- Phím lùi để nghe trước: Nhấn ba lần.
- Phím tiến để nghe tiếp: Nhấn ba lần.
- Chế độ tiếng ồn trắng: Nhấn bốn lần.
- Bật/tắt chế độ hẹn giờ: Nhấn ba lần. Lưu ý: Thời gian mặc định là 30 phút, với ba mức thời gian: 30, 60 và 90 phút.
- Tăng thời gian hẹn giờ: Nhấn .
- Giảm thời gian hẹn giờ: Nhấn .

Đèn báo hiệu LED:

Đèn LED	Trạng thái
Ánh sáng nhấp nháy	Đang bật / Chưa ghép nối
Tắt	Đã ghép nối / Đầy pin
Ánh sáng sáng liên tục	Bộ hẹn giờ đang bật / Đang sạc

Đèn LED báo:

Kết nối với thiết bị không dây

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Hướng dẫn an toàn quan trọng

MINISO

MANUAL PRODUK

Speaker nirkabel M105

HARAP BACA MANUAL INI DENGAN SAMA SEKALI SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK DAN SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN.

ID

Apa yang ada di dalam kotak

Operasi dasar

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi Keselamatan Penting

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan umum

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan umum

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan umum

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan umum

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan umum

Instruksi keselamatan umum

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan dua kali.
- Naikkan volume: Tekan dua kali.
- Turunkan volume: Tekan dua kali.
- Putar lagu sebelumnya: Tekan tiga kali.
- Putar lagu berikutnya: Tekan tiga kali.
- Mode white noise: Tekan empat kali.
- Aktivasi/nonaktifkan mode timer: Tekan tiga kali.

Catatan: Pengaturan default adalah 30 menit, dengan tiga pilihan durasi: 30, 60, dan 90 menit. Penambahan durasi: Tekan . Pengurangan durasi: Tekan .

LED Indicator:

LED	Status
Menyalakan / Tidak terpasang	
Nyal	Tersambung / Penuh daya
Merah menyala terus	Timer aktif / Mengisi daya

LED speaker:

Hubungan dengan perangkat nirkabel

Instruksi keselamatan pribadi

Instruksi keselamatan pribadi

MINISO

製品マニュアル

ワイヤレススピーカー M105

製品に安全に使用するために、このマニュアルをよくお読みいただき、安全事項に留意してください。

JP

箱の中何がありますか。

基本操作

Nyalakan/matikan: Menyala: Tekan dan tahan tombol selama dua detik. Matikan: Tekan dan tahan tombol selama lima detik. Catatan: Perangkat akan mati secara otomatis jika tidak terhubung dengan Bluetooth selama lebih dari 3 menit atau berada di luar jangkauan.

Fungsi tombol:

- Putar/Stop: Tekan