



**OHR719**

**True Wireless Earbuds**

**FCC ID:2A2P5-OHR719**

**User Manual**

Please read this user manual carefully when using this product.

## **Preface**

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

## **Model**

OHR719

## **Item Name**

True Wireless earbuds

## **Product List**

Earphones Headphones x2

Charging case x1

Type-C charging cable x1

Instruction manual x1

## **Product Description**

This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

## **Product Specifications**

Material:ABS

Product Weight:37.4g

Charging port:Type-C

Earphones Size:25.1\*20.8\*14.3mm

Charging case size:56\*48\*25mm

# Product structure diagram

---



- 1.Headphone Indicator Light
- 2.Function Key(Touch)
- 3.Digital display
- 4.Charging compartment inner tray
- 5.Charging port

**Tips:**

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion. Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

## **Wireless headphone parameters:**

1. Wireless version: V6.0
2. Connection method: Wireless audio receiver.
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 3 hours.
5. Music playback time: About 4 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 20KHz.
7. Product material: Plastic.
8. Wearing style: in-Ear.

## **Operation Instructions:**

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and perform operations in the Wireless settings page of your mobile phone.
2. Put the earphones into the charging case, and the earphones will turn off. The digital display on the case will light up. When the earphones are fully charged, the indicator light will go out.

## **Multifunction key:**

1. Power On/Off: Remove the earbuds from the charging case/place the earbuds in the charging case.
2. Play/Pause: Press any function button on the headset.
3. Answering/Hanging up calls: Press any function button on the headset.
4. Rejecting incoming calls: Hold down the MFB on the left/right earbud for 2 seconds.
5. Previous/Next Track: Three hits left MFB; Three hits right MFB.
6. Voice Assistant: Press and hold left MFB for 2 S
7. Game mode/Music mode switch: Connected device, Hold down the MFB on the right earbud for 2 seconds to switch modes.

**Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.**

# Safety guidelines

---

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. It is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C~45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

# Warning

---

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



## FCC Warning

---

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

## CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

## Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.







**OHR719**  
**True Wireless-Ohrhörer**

**Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

## **Vorwort**

Vielen Dank für den Kauf von Acer Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden.

## **Modell**

OHR719

## **Name des Projekts**

True Wireless-Ohrhörer

## **Liste der Produkte**

Kopfhörer, Kopfhörer x2

Ladebox x1

Type-C Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

## **Beschreibung des Produkts**

Dieses TWS-Kopfhörer ist ein Audioprodukt mit kabelloser Verbindung, das mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets und anderen tragbaren elektronischen Geräten kompatibel ist. Durch die Beseitigung der Einschränkungen der kabelgebundenen Verbindung bietet es den Benutzern erhöhten Komfort und uneingeschränkte Mobilität, die eine Vielzahl von Anwendungsszenarien abdecken.

## **Produktspezifikationen**

Material: ABS

Produktgewicht: 37.4g

Ladeanschluss: Type-C

Kopfhörergröße: 25.1\*20.8\*14.3mm

Größe des Ladeboxes: 56\*48\*25mm

# Produktstrukturdiagramm

---



- 1. Anzeige für Kopfhörer
- 2. Funktionstasten (Touch)
- 3. Digitalanzeige
- 4. Innerer Halter im Ladekasten
- 5. Ladeanschluss

## Tipps:

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

## **Parameter des Wireless-Kopfhörers:**

1. Drahtlose Version: V6.0
2. Verbindungsmethode: drahtloser Wireless-Audioempfänger.
3. Kommunikationsentfernung: ca. 10 m (in offener und barrierefreier Umgebung).
4. Gesprächszeit: ca. 3 Stunden.
5. Musikspielzeit: ca. 4 Stunden (mittlere Lautstärke).
6. Frequenzgangbereich: 20Hz-20KHz.
7. Produktmaterial: Kunststoff.
8. Tragemöglichkeit: In-Ear-Typ.

## **Bedienungsanleitung:**

1. Wireless-Verbindung: Auf der Android/iOS-Plattform suchen und bedienen Sie die Wireless-Einstellungsseite des Mobiltelefons.
2. Stecken Sie die Kopfhörer in die Ladebox und sie schalten sich aus. Die digitale Anzeige am Gehäuse leuchtet auf. Wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, erlischt die Kontrollleuchte.

## **Multifunktions-Taste:**

1. Ein-/Ausschalten: Die Ohrhörer aus der Ladebox nehmen / die Ohrhörer in die Ladebox legen.
2. Abspielen/Pausieren: Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste am Ohrhörer.
3. Annehmen/Beenden von Anrufen: Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste am Ohrhörer.
4. Eingehende Anrufe ablehnen: Halten Sie die MFB-Taste am linken/rechten Ohrhörer 2 Sekunden lang fest.
5. Vorheriger/Nächster Titel: Drei Mal auf die MFB-Taste des linken Ohrhörers tippen; Drei Mal auf die MFB-Taste des rechten Ohrhörers tippen.
6. Sprachassistent: Halten Sie die MFB-Taste des linken Ohrhörers 2 Sekunden lang fest.
7. Wechsel zwischen Spielmodus/Musikmodus: Bei verbundenen Geräten halten Sie die MFB-Taste am rechten Ohrhörer 2 Sekunden lang fest, um die Modi zu wechseln.

**Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät verbunden und verwendet werden, das mit Wireless ausgestattet ist.**

# Sicherheitsrichtlinien

---

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von -0°C ~ 45°C zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter +5°C liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

# WARNUNG

---

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



# FCC-Warnung

---

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

## Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

## Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.





## **Trådløse hovedtelefonparametre:**

1. Trådløs version: V6.0
2. Forbindelsesmetode: Trådløs lydmodtager.
3. Kommunikationsafstand: Omkring 10 meter (i en åben og uforstyrret omgivelse).
4. Tale tid: Omkring 3 timer.
5. Musikafspilningstid: Omkring 4 timer (ved medium lydstyrke).
6. Frekvensresponsområde: 20Hz - 20KHz.
7. Produktmateriale: Plast.
8. Bæreform: In-ear.

## **Betjeningsanvisninger:**

1. Trådløs forbindelse: På Android/iOS-platforme, søg efter og udfør operationer på telefonens trådløse indstillingsside.
2. Sæt hovedtelefonerne i opladningsgehuset, og hovedtelefonerne slukker. Den digitale display på gehuset tænder. Når hovedtelefonerne er fuldt opladede, slukker indikatorlyset.

## **Multifunktionsknap:**

1. Tænd/Sluk: Tag hovedtelefonerne ud af opladningsgehuset / sæt hovedtelefonerne i opladningsgehuset.
2. Afspil/Pause: Klik på en af headsettets funktionstaster.
3. Modtag/Afbryd opkald: Klik på en af headsettets funktionstaster.
4. Afvis indkommende opkald: Hold MFB'en på det venstre/højre øretelefon nede i 2 sekunder.
5. Forrige/Næste spor: Tre gange tryk på venstre MFB; Tre gange tryk på højre MFB.
6. Stemmeassistent: Hold venstre MFB nede i 2 sekunder.
7. Skift mellem spiltilstand/musiktilstand: Forbundet enhed, hold MFB'en på det højre øretelefon nede i 2 sekunder for at skifte tilstande.

**Bemærkning: Dette produkt kan forbindes og bruges med enhver enhed udstyret med trådløs funktionalitet.**

## **Paramètres du casque sans fil:**

1. Version sans fil: V6.0
2. Mode de connexion: Récepteur audio sans fil.
3. Portée de communication: Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstruction).
4. Temps de conversation: Environ 3 heures.
5. Temps de lecture musicale: Environ 4 heures (à volume moyen).
6. Plage de réponse fréquentielle: 20Hz - 20KHz.
7. Matériau du produit: Plastique.
8. Style de port: Intra-auriculaire.

## **Mode d'emploi:**

1. Connexion sans fil: Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et effectuez les opérations sur la page des paramètres sans fil de votre téléphone.
2. Placez les écouteurs dans la étui de chargement, et les écouteurs s'éteindront. L'affichage numérique de l'étui s'allumera. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, la lumière indicateur s'éteindra.

## **Touche multifonction:**

1. Marche/Arrêt: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement / placez les écouteurs dans l'étui de chargement.
2. Lecture/Pause: Appuyez sur n'importe quel bouton de fonction de l'écouteur.
3. Répondre/Raccrocher un appel: Appuyez sur n'importe quel bouton de fonction de l'écouteur.
4. Refuser un appel entrant: Maintenez le bouton MFB sur l'écouteur gauche/droit enfoncé pendant 2 secondes.
5. Piste précédente/suivante: Trois appuis sur le MFB gauche; Trois appuis sur le MFB droit.
6. Assistant vocal: Maintenez le MFB gauche enfoncé pendant 2 secondes.
7. Basculer entre mode jeu/mode musique: Appareil connecté, maintenez le bouton MFB sur l'écouteur droit enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre les modes.

**Remarque: Ce produit peut être connecté et utilisé avec tout appareil équipé de fonctionnalité sans fil.**

## **Parametri del cuffie wireless:**

1. Versione wireless: V6.0
2. Metodo di connessione: Ricevitore audio wireless.
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli).
4. Tempo di conversazione: Circa 3 ore.
5. Tempo di riproduzione musicale: Circa 4 ore (a volume medio).
6. Gamma di risposta in frequenza: 20Hz - 20KHz.
7. Materiale del prodotto: Plastica.
8. Stile di indossamento: Intrauricolari.

## **Istruzioni per l'uso:**

1. Connessione wireless: Su piattaforme Android/iOS, cercare e eseguire operazioni nella pagina delle impostazioni wireless del telefono.
2. Inserire le cuffie nella custodia di ricarica, e le cuffie si spegneranno. Il display digitale sulla custodia si accenderà. Quando le cuffie sono completamente cariche, il LED indicatore si spegnerà.

## **Tasto multifunzione:**

1. Accensione/Spegnimento: Estrarre le cuffie dalla custodia di ricarica / inserire le cuffie nella custodia di ricarica.
2. Riproduzione/Pausa: Premere un tasto qualsiasi sull'auricolare.
3. Rispondere/Chiudere una chiamata: Premere un tasto qualsiasi sull'auricolare.
4. Rifiutare una chiamata in ingresso: Tenere premuto il tasto MFB dell'cuffia sinistra/destra per 2 secondi.
5. Traccia precedente/successiva: Tre tocchi sul MFB sinistro; Tre tocchi sul MFB destro.
6. Assistente vocale: Tenere premuto il MFB sinistro per 2 secondi.
7. Cambio tra modalità gioco/modalità musica: Dispositivo connesso, tenere premuto il tasto MFB dell'cuffia destra per 2 secondi per cambiare modalità.

**Nota: Questo prodotto può essere connesso e utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità wireless.**

## **Parámetros del auricular inalámbrico:**

1. Versión inalámbrica: V6.0
2. Método de conexión: Receptor de audio inalámbrico.
3. Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstrucciones).
4. Tiempo de conversación: Aproximadamente 3 horas.
5. Tiempo de reproducción musical: Aproximadamente 4 horas (a volumen medio).
6. Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz.
7. Material del producto: Plástico.
8. Estilo de uso: Intraauricular.

## **Instrucciones de operación:**

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busque y realice las operaciones en la página de configuración inalámbrica de su teléfono móvil.
2. Coloque los auriculares en la funda de carga y se apagarán automáticamente. La pantalla digital de la funda se encenderá. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora se apagará.

## **Tecla multifunción:**

1. Encendido/Apagado: Retire los auriculares de la funda de carga / coloque los auriculares en la funda de carga.
2. Reproducción/Pausa: Pulse cualquier botón de función del auricular.
3. Responder/Cortar una llamada: Pulse cualquier botón de función del auricular.
4. Rechazar una llamada entrante: Mantenga presionado el botón MFB en el auricular izquierdo/derecho durante 2 segundos.
5. Pista anterior/siguiente: Tres toques en el MFB izquierdo; Tres toques en el MFB derecho.
6. Asistente vocal: Mantenga presionado el MFB izquierdo durante 2 segundos.
7. Cambio entre modo de juego/modo de música: Con el dispositivo conectado, mantenga presionado el botón MFB en el auricular derecho durante 2 segundos para cambiar de modos.

**Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo equipado con funcionalidad inalámbrica.**

## ワイヤレスヘッドホン 仕様:

1. ワイヤレスバージョン: V6.0
2. 接続方式: ワイヤレスオーディオレシーバー
3. 通信距離: 約10メートル (開けた障害物のない環境下)
4. 通話時間: 約3時間
5. 音楽再生時間: 約4時間 (中音量時)
6. 周波数応答範囲: 20Hz - 20KHz
7. 製品素材: プラスチック
8. 装着方式: インイヤー

## 操作方法:

1. ワイヤレス接続: Android/iOSプラットフォームでは、スマートフォンのワイヤレス設定ページから検索し、操作を実行してください。
2. イヤホンを充電ケースに収納すると、イヤホンは自動的に電源が切れます。ケースのデジタルディスプレイが点灯し、イヤホンが満充電になるとインジケータライトが点灯します。

## マルチファンクションキー:

1. 電源オン/オフ: 充電ケースからイヤホンを取り出す / 充電ケースにイヤホンを収納する
2. 再生/一時停止: 任意のイヤホン機能ボタンをクリックしてください。
3. 通話応答/切断: 任意のイヤホン機能ボタンをクリックしてください。
4. 着信拒否: 左/右イヤホンのMFBを2秒間長押し
5. 前の曲/次の曲: 左MFBを3回タップ; 右MFBを3回タップ
6. ボイスアシスタント: 左MFBを2秒間長押し
7. ゲームモード/ミュージックモード切り替え: デバイス接続状態で、右イヤホンのMFBを2秒間長押しするとモードが切り替わります

**注意事項: 本製品は、ワイヤレス機能を搭載した任意のデバイスと接続して使用することができます。**

## 무선 헤드폰 사양:

1. 무선 버전: V6.0
2. 연결 방식: 무선 오디오 리시버
3. 통신 거리: 약 10미터 (개방되고 장애물이 없는 환경에서)
4. 통화 시간: 약 3시간
5. 음악 재생 시간: 약 4시간 (중간 볼륨 시)
6. 주파수 응답 범위: 20Hz - 20KHz
7. 제품 재질: 플라스틱
8. 착용 방식: 이어이어형

## 작동 방법:

1. 무선 연결: Android/iOS 플랫폼에서 스마트폰의 무선 설정 페이지에서 검색 및 작업을 수행하세요.
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣으면 이어버드가 꺼집니다. 케이스의 디지털 디스플레이가 꺼집니다. 이어버드가 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

## 멀티핑션 키:

1. 전원 온/오프: 충전 케이스에서 이어버드 꺼내기 / 충전 케이스에 이어버드 넣기
2. 재생/일시정지: 어떤 이어폰 기능 버튼이든 클릭하세요.
3. 통화 응답/종료: 어떤 이어폰 기능 버튼이든 클릭하세요.
4. 착신 통화 거절: 왼쪽/오른쪽 이어버드의 MFB를 2초 동안 길게 누르세요.
5. 이전/다음 트랙: 왼쪽 MFB 3회 탭; 오른쪽 MFB 3회 탭
6. 보이스 어시스턴트: 왼쪽 MFB를 2초 동안 길게 누르세요.
7. 게임 모드/음악 모드 전환: 디바이스 연결 시, 오른쪽 이어버드의 MFB를 2초 동안 길게 누르면 모드가 전환됩니다.

**참고 사항:** 본 제품은 무선 기능이 탑재된 모든 디바이스와 연결하여 사용할 수 있습니다.

## اللاسلكية السماعات معايير:

1. V6.0: اللاسلكي إصدار.
2. لاسلكي صوت مستقل: الاتصال طريقة.
3. (معوقة وغير مقنونة بيئة في) أمتار 10 حوالي: الاتصال مسافة.
4. ساعات 3 حوالي: المكالمات وقت.
5. (متوسط صوت مستوى عند) ساعات 4 حوالي: الموسيقى تشغيل وقت.
6. كيلو هرتز 20 - هرتز 20: التردد استجابة لطاق.
7. بلاستيك: المنتج مادة.
8. الأذن داخل: ارتداء نمط.

## التشغيل تعليمات:

1. هاتفك في اللاسلكي إعدادات صفحة في العمليات بريمير عن البحث إس، أو أي/أندرويد منصات على: اللاسلكي الاتصال المحمول.
2. السماعات تُشحن عندما. العلية على الرقمية الشاشة ستهتز. تلقائيًا السماعات وسنغلق الشحن، علية في السماعات ضع. المؤشر da لآمب سكتطفي بالكامل،

## الوظائف متعدد مفتاح:

1. الشحن علية في السماعات ضع / الشحن علية من السماعات أخرج: تشغيل إيقاف/تشغيل.
2. الأذن سماعة في وظيفي زر أي على اضغط: مؤقت إيقاف/تشغيل.
3. الأذن سماعة في وظيفي زر أي على اضغط: اضغط: المكالمات إنهاء/استجابة.
4. ثوان 2 لمدة اليمنى/اليسرى السماعة في MFB مفتاح drž اضغط: الواردة المكالمات رفض.
5. الأيمن MFB على ضغطات ثلاث الأيسر MFB على ضغطات ثلاث: التالي/السابق المسار.
6. ثوان 2 لمدة الأيسر MFB drž اضغط: بصوتي مساعد.
7. ثوان 2 لمدة اليمنى السماعة في MFB مفتاح drž اضغط متصل، جهاز: الموسيقى وضع/للعب وضع بين التبديل. المواضيع لتبديل

لاسلكي بتشغيل مزود جهاز أي مع واستخدامه المنتج هذا توصيل يمكن: ملاحظة.

## **Parametrar för trådlösa hörlurar:**

1. Trådlös version: V6.0
2. Anslutningsmetod: Trådlös ljudmottagare
3. Kommunikationsavstånd: Cirka 10 meter (i en öppen och obstruerad miljö)
4. Prattid: Cirka 3 timmar
5. Musikkuppspelnings tid: Cirka 4 timmar (vid medelviktig volym)
6. Frekvenssvarsområde: 20Hz - 20KHz
7. Produktmaterial: Plas
8. Bärstil: In-ear

## **Driftsanvisningar:**

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök efter och utföra åtgärder på din mobiltelefons trådlösa inställningssida.
2. Sätt hörlurarna i laddningslådan, och hörlurarna stängs av. Den digitala displayen på lådan tänds. När hörlurarna är helt laddade, släcks indikatorlampan.

## **Multifunktionsknapp:**

1. På/av: Ta ut hörlurarna ur laddningslådan / sätt in hörlurarna i laddningslådan
2. Spela/Paus: Tryck på valfri funktionsknapp på hörluren.
3. Svara/Avsluta samtal: Tryck på valfri funktionsknapp på hörluren.
4. Avvisa inkommande samtal: Håll ner MFB:n på vänstra/högra hörluren i 2 sekunder
5. Föregående/Nästa spår: Tre tryck på vänstra MFB:n; Tre tryck på högra MFB:n
6. Röstassistent: Håll ner vänstra MFB:n i 2 sekunder
7. Växla mellan spel läge/musikläge: Anslutet enhet, håll ner MFB:n på högra hörluren i 2 sekunder för att växla lägen

**Notering: Denna produkt kan anslutas och användas med alla enheter utrustade med trådlös funktionalitet.**



## **Parametry bezdrátových sluchátek:**

1. Bezdrátová verze: V6.0
2. Způsob připojení: Bezdrátový zvukový přijímač
3. Komunikační vzdálenost: Přibližně 10 metrů (v otevřeném a neobstructovaném prostředí)
4. Čas hovoru: Přibližně 3 hodiny
5. Čas přehrávání hudby: Přibližně 4 hodiny (při středním hlasitosti)
6. Rozsah frekvenční odezvy: 20Hz - 20KHz
7. Materiál produktu: Plast
8. Způsob nošení: Vnoušákové (in-ear)

## **Instrukce k použití:**

1. Bezdrátové připojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a proveďte operace na stránce bezdrátových nastavení vašeho mobilního telefonu.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a sluchátka se vypnou. Digitální displej na pouzdru se zapne. Když jsou sluchátka plně nabitá, indikační světlo se vypne.

## **Multifunkční tlačítko :**

1. Zapnutí/Vypnutí: Vyměňte sluchátka z nabíjecího pouzdra / vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra
2. Přehrání/Pauza: Stiskněte libovolné funkční tlačítko na sluchátku.
3. Přijetí/Ukončení hovoru: Stiskněte libovolné funkční tlačítko na sluchátku.
4. Odmítnutí příchozího hovoru: Držte MFB na levém/pravém sluchátku stisknuté po dobu 2 sekund
5. Předchozí/Další stopa: Tři stisky levého MFB; Tři stisky pravého MFB
6. Hlasový asistent: Držte levý MFB stisknutý po dobu 2 sekund
7. Přepnutí mezi herním režimem/hudebním režimem: Při připojeném zařízení držte MFB na pravém sluchátku stisknuté po dobu 2 sekund pro přepnutí režimů

**Poznámka: Tento produkt lze připojit a použít s jakýmkoli zařízením vybaveným bezdrátovou funkcí.**

## **After-sales Customer Service Number:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US)   | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE)  | Mon-Fri:9am-5pm       |
| 3.+0203868 3233(UK)    | Mon-Fri:9am-6pm(GMT)  |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時         |
| 5.+61 451 8926 82(AU)  | Mon-Fri:9am-6pm       |

**For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:**

**1.For Temu and other purchases**  
**shopify@newease.cc**

**2.For Amazon purchases**  
**NE\_hub.service@acergadget.com**