



OHR843
Over-Ear Headphones

User Manual

Product structure diagram



- 1. Volume Up / Previous Track Button
- 2. Multi-Function Button
- 3. Volume Down / Next Track Button
- 4. ANC Button
- 5. Type-C charging port

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears.

Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Long press multifunction key for 3s to power on; long press for 5s to power off

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

Answer/hang up/Refuse to answer the phone

Click multifunction key to answer or hang up a call; triple click multifunction key to reject incoming call

Play/Pause

Click the multifunction key to play or pause music.

Volume control

Click "+" to increase volume, click "-" to decrease volume

Track switching

Long press "-" for 2s for next track; long press "+" for 2s for previous track

Special mode

Click ANC key to turn on/off noise cancellation; long press multifunction key for 3s to activate voice assistant

Preface

Thank you for purchasing an Acer product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 3.76 dBm

Safety Instructions

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten; halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Verbindungsvorgang

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Seite für Drahtlose Einstellungen in den Einstellungen, um zu suchen und die Verbindung herzustellen.

Annehmen/Auflegen/Anruf ablehnen

Kurzes Drücken der Multifunktionstaste zum Annehmen oder Auflegen eines Anrufs; dreifaches Drücken der Multifunktionstaste zum Ablehnen eingehender Anrufe.

Wiedergabe/Pause

Kurzes Drücken der Multifunktionstaste zum Abspielen oder Anhalten von Musik.

Lautstärkeregelung

Kurzes Drücken von „+“ zur Erhöhung der Lautstärke, kurzes Drücken von „-“ zur Verringerung der Lautstärke.

Titelwechsel

Halten Sie „-“ 2 Sekunden lang gedrückt für den nächsten Titel; halten Sie „+“ 2 Sekunden lang gedrückt für den vorherigen Titel.

Spezialmodus

Kurzes Drücken der ANC-Taste zum Ein-/Ausschalten der Geräuschunterdrückung; Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Acer entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 3.76 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofild wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 3 sekunder for at tænde; tryk og hold nede i 5 sekunder for at slukke.

Forbindelsesprocedure

Trådløs forbindelse: Åbn siden Trådløse indstillinger i Indstillinger for at søge og oprette forbindelse.

Besvar/afslut/afvis opkald

Kort tryk på multifunktionsknappen for at besvare eller afslutte et opkald; tredobbelt tryk på multifunktionsknappen for at afvise indkommende opkald.

Afspil/Pause

Kort tryk på multifunktionsknappen for at afspille eller pause musik.

Lydstyrkekontrol

Kort tryk på „+“ for at øge lydstyrken, kort tryk på „-“ for at sænke lydstyrken.

Sporskift

Tryk og hold „-“ nede i 2 sekunder for næste spor; tryk og hold „+“ nede i 2 sekunder for forrige spor.

Speciel tilstand

Kort tryk på ANC-knappen for at aktivere/deaktivere støjreduktion; tryk og hold multifunktionsknappen nede i 3 sekunder for at aktivere stemmeassistenten.

Forord

Tak, fordi du har købt et Acer-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 3.76 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Mise en marche/Arrêt

Maintenez la touche multifonction appuyée pendant 3 secondes pour allumer l'appareil ; maintenez-la appuyée pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Procédure de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez la page Paramètres sans fil dans les paramètres pour effectuer la recherche et l'appairage.

Répondre/Raccrocher/Refuser un appel

Appui court sur la touche multifonction pour répondre ou raccrocher un appel ; triple appui sur la touche multifonction pour refuser un appel entrant.

Lecture/Pause

Appui court sur la touche multifonction pour lire ou mettre la musique en pause.

Réglage du volume

Appui court sur « + » pour augmenter le volume, appui court sur « - » pour diminuer le volume.

Changement de piste

Maintenez « - » appuyé pendant 2 secondes pour la piste suivante ; maintenez « + » appuyé pendant 2 secondes pour la piste précédente.

Mode spécial

Appui court sur la touche ANC pour activer/désactiver la réduction de bruit ; maintenez la touche multifonction appuyée pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit Acer. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 3.76 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés. Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione/Spengimento

Tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi per accendere; tenere premuto per 5 secondi per spegnere.

Operazione di connessione

Connessione wireless: Aprire la pagina Impostazioni wireless nelle Impostazioni per cercare ed eseguire l'associazione.

Rispondere/Riagganciare/Rifiutare una chiamata

Premere brevemente il tasto multifunzione per rispondere o riagganciare una chiamata; premere tre volte il tasto multifunzione per rifiutare le chiamate in arrivo.

Riproduzione/Pausa

Premere brevemente il tasto multifunzione per riprodurre o mettere in pausa la musica.

Controllo volume

Premere brevemente «+» per aumentare il volume, premere brevemente «-» per diminuire il volume.

Cambiamento tracce

Tenere premuto «-» per 2 secondi per la traccia successiva; tenere premuto «+» per 2 secondi per la traccia precedente.

Modalità speciale

Premere brevemente il tasto ANC per attivare/disattivare la cancellazione del rumore; tenere premuto il tasto multifunzione per 3 secondi per attivare l'assistente vocale.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto Acer. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 3.76 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido/Apagado

Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 3 segundos para encender; manténgala pulsada durante 5 segundos para apagar.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la página de Ajustes inalámbricos en Configuración para buscar y realizar el emparejamiento.

Contestar/Colgar/Rechazar llamadas

Pulse brevemente la tecla multifunción para contestar o colgar una llamada; pulse tres veces la tecla multifunción para rechazar llamadas entrantes.

Reproducción/Pausa

Pulse brevemente la tecla multifunción para reproducir o pausar la música.

Control de volumen

Pulse brevemente «+» para subir el volumen, pulse brevemente «-» para bajar el volumen.

Cambio de pista

Mantenga pulsado «-» durante 2 segundos para la pista siguiente; mantenga pulsado «+» durante 2 segundos para la pista anterior.

Modo especial

Pulse brevemente la tecla ANC para activar/desactivar la cancelación de ruido; mantenga pulsada la tecla multifunción durante 3 segundos para activar el asistente de voz.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto Acer. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 3.76 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Slå på/av

Håll multifunktionsknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på; håll intryckt i 5 sekunder för att stänga av.

Anslutningsåtgärd

Trådlös anslutning: Öppna sidan Trådlösa inställningar under Inställningar för att söka och para ihop.

Besvara/Lägga på/Avvisa samtal

Kort tryck på multifunktionsknappen för att besvara eller avsluta ett samtal; trippeltryck på multifunktionsknappen för att avvisa inkommande samtal.

Spela upp/Paus

Kort tryck på multifunktionsknappen för att spela upp eller pausa musik.

Volymkontroll

Kort tryck på «+» för att höja volymen, kort tryck på «-» för att sänka volymen.

Spårbyte

Håll «-» intryckt i 2 sekunder för nästa spår; håll «+» intryckt i 2 sekunder för föregående spår.

Specialläge

Kort tryck på ANC-knappen för att aktivera/inaktivera brusreducering; håll multifunktionsknappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera röstassistenten.

Föroord

Tack för att du har köpt en Acer-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 3.76 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningssnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí/Vypnutí

Podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí; podržte po dobu 5 sekund pro vypnutí.

Postup připojení

Bezdrátové připojení: Otevřete stránku Bezdrátová nastavení v Nastaveních pro vyhledávání a párování.

Přijmout/Ukončit/Odmítnout hovor

Krátké stisknutí multifunkčního tlačítka přijme nebo ukončí hovor; trojnásobné stisknutí odmítne příchozí hovor.

Přehrávání/Pauza

Krátké stisknutí multifunkčního tlačítka spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.

Ovládání hlasitosti

Krátké stisknutí „+“ zvýší hlasitost, krátké stisknutí „-“ sníží hlasitost.

Přepínání skladeb

Podržte „-“ po dobu 2 sekund pro další skladbu; podržte „+“ po dobu 2 sekund pro předchozí skladbu.

Speciální režim

Krátké stisknutí tlačítka ANC zapne/vypne potlačení hluku; podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund pro aktivaci hlasového asistenta.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu Acer. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 3.76 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapěťovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjejte produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu,

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

In-/uitschakelen

Houd de multifunctietoets 3 seconden ingedrukt om in te schakelen; houd 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Verbindingshandeling

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloze instellingen in Instellingen om te zoeken en te koppelen.

Oproep aannemen/Ophangen/Oproep weigeren

Kort indrukken van de multifunctietoets om een oproep aan te nemen of op te hangen; driemaal indrukken om een inkomende oproep te weigeren.

Afspelen/Pauzeren

Kort indrukken van de multifunctietoets om muziek af te spelen of te pauzeren.

Volumeregeling

Kort indrukken van „+“ om het volume te verhogen, kort indrukken van „-“ om het volume te verlagen.

Nummerwissel

Houd „-“ 2 seconden ingedrukt voor het volgende nummer; houd „+“ 2 seconden ingedrukt voor het vorige nummer.

Speciale modus

Kort indrukken van de ANC-toets om ruisonderdrukking in/uit te schakelen; houd de multifunctietoets 3 seconden ingedrukt om de spraakassistent te activeren.

Voorwoord

Bedankt voor uw aankoop van een Acer-product. Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik voor het beste resultaat.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 3.76dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση· πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση.

Λειτουργία σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματες ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύζευξη.

Απάντηση/Τερματισμός/Απόρριψη κλήσης

Σύντομο πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών για απάντηση ή τερματισμό κλήσης· τριπλό πάτημα για απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.

Αναπαραγωγή/Παύση

Σύντομο πάτημα του πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών για αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.

Έλεγχος έντασης

Σύντομο πάτημα «+» για αύξηση έντασης, σύντομο πάτημα «-» για μείωση έντασης.

Αλλαγή κομματιού

Πατήστε παρατεταμένα το «-» για 2 δευτερόλεπτα για επόμενο κομμάτι· πατήστε παρατεταμένα το «+» για 2 δευτερόλεπτα για προηγούμενο κομμάτι.

Ειδική λειτουργία

Σύντομο πάτημα του πλήκτρου ANC για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ακύρωσης θορύβου· πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση βοηθού φωνής.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Acer. Για βέλτιστα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 3.76 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie; przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć.

Operacja łączenia

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w Ustawieniach, aby wyszukać i przeprowadzić parowanie.

Odbieranie/Zakończenie/Odrzucenie połączenia

Krótkie naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego odbiera lub kończy połączenie; potrójne naciśnięcie odrzuca połączenie przychodzące.

Odtwarzanie/Wstrzymanie

Krótkie naciśnięcie klawisza wielofunkcyjnego odtwarza lub wstrzymuje muzykę.

Regulacja głośności

Krótkie naciśnięcie „+” zwiększa głośność, krótkie naciśnięcie „-” zmniejsza głośność.

Zmiana utworu

Przytrzymaj „-” przez 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu; przytrzymaj „+” przez 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.

Tryb specjalny

Krótkie naciśnięcie klawisza ANC włącza/wyłącza redukcję szumów; przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby aktywować asystenta głosowego.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu marki Acer. Aby uzyskać najlepsze efekty, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.76 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Be-/kikapcsolás

Tartsa nyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz; tartsa nyomva 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

Csatlakozási művelet

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Vezeték nélküli beállítások oldalt a Beállításokban a kereséshez és párosításhoz.

Hívás fogadása/Befejezése/Elutasítása

Rövid nyomás a többfunkciós gombon hívás fogadásához vagy befejezéséhez; háromszori nyomás a bejövő hívás elutasításához.

Lejátszás/Szünet

Rövid nyomás a többfunkciós gombon a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Hangerőszabályozás

Rövid nyomás a „+”-on hangerő növeléséhez, rövid nyomás a „-”-on hangerő csökkentéséhez.

Számváltás

Tartsa nyomva a „-”-t 2 másodpercig a következő számhoz; tartsa nyomva a „+”-t 2 másodpercig az előző számhoz.

Speciális mód

Rövid nyomás az ANC gombon a zajszűrés be-/kikapcsolásához; tartsa nyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig a hangasszisztens aktiválásához.

Előszó

Köszönjük, hogy Acer terméket vásárolt. A legjobb eredmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 3.76 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt tölts fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben tölts fel. Amint a töltőtok teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtok Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer tölts fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőktől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Ligar/Desligar

Mantenha a tecla multifunção pressionada durante 3 segundos para ligar; mantenha pressionada durante 5 segundos para desligar.

Operação de ligação

Conexão sem fio: Abra a página Configurações Sem Fio nas Configurações para pesquisar e efetuar o emparelhamento.

Atender/Desligar/Rejeitar chamadas

Toque brevemente na tecla multifunção para atender ou encerrar uma chamada; toque três vezes para rejeitar chamadas recebidas.

Reproduzir/Pausar

Toque brevemente na tecla multifunção para reproduzir ou pausar a música.

Controlo de volume

Toque brevemente em «+» para aumentar o volume, toque brevemente em «-» para diminuir o volume.

Troca de faixa

Mantenha «-» pressionado durante 2 segundos para a faixa seguinte; mantenha «+» pressionado durante 2 segundos para a faixa anterior.

Modo especial

Toque brevemente na tecla ANC para ativar/desativar o cancelamento de ruído; mantenha a tecla multifunção pressionada durante 3 segundos para ativar o assistente de voz.

Prefácio

Agradecemos a sua compra de um produto Acer. Para obter os melhores resultados, leia este manual atentamente antes de utilizar.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 3.76 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Aсег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Включване/Изключване

Задръжте мултифункционалния бутон за 3 секунди, за да включите; задръжте за 5 секунди, за да изключите.

Операция за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата Безжични настройки в Настройки за търсене и вдвояване.

Отговор/Приключване/Отхвърляне на повикване

Кратко натискане на мултифункционалния бутон за отговор или приключване на повикване; тройно натискане за отхвърляне на входящо повикване.

Възпроизвеждане/Пауза

Кратко натискане на мултифункционалния бутон за възпроизвеждане или пауза на музика.

Контрол на силата на звука

Кратко натискане на „+“ за увеличаване на звука, кратко натискане на „-“ за намаляване на звука.

Превключване на песни

Задръжте „-“ за 2 секунди за следваща песен; задръжте „+“ за 2 секунди за предишна песен.

Специален режим

Кратко натискане на бутона ANC за включване/изключване на шумопотискане; задръжте мултифункционалния бутон за 3 секунди, за да активирате гласовия асистент.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт на Асег. За най-добри резултати прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 3.76 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови пещки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Uključivanje/Isključivanje

Držite višenamjensku tipku pritisnutom 3 sekunde za uključenje; držite 5 sekundi za isključenje.

Postupak povezivanja

Bežična veza: Otvorite stranicu Bežične postavke u Postavkama za pretraživanje i uparivanje.

Javljanje/Završavanje/Odbijanje poziva

Kratak pritisak višenamjenske tipke za javljanje ili završavanje poziva; trostruki pritisak za odbijanje dolaznog poziva.

Reprodukcija/Pauza

Kratak pritisak višenamjenske tipke za reprodukciju ili pauzu glazbe.

Kontrola glasnoće

Kratak pritisak „+“ za povećanje glasnoće, kratak pritisak „-“ za smanjenje glasnoće.

Promjena zapisa

Držite „-“ pritisnutim 2 sekunde za sljedeći zapis; držite „+“ pritisnutim 2 sekunde za prethodni zapis.

Poseban način rada

Kratak pritisak tipke ANC za uključenje/isključenje uklanjanja šuma; držite višenamjensku tipku 3 sekunde za aktivaciju glasovnog pomoćnika.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini Acer proizvoda. Za najbolje rezultate pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 3.76 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijску bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse/välja lülitamine

Hoida mitmfunktsiooninuppu all 3 sekundit sisselülitamiseks; hoida 5 sekundit väljalülitamiseks.

Ühendamise toiming

Juhtmevaba ühendus: Ava seadete lehel Juhtmevabad seaded, et otsida ja siduda.

Kõnele vastamine/Lõpetamine/Keeldumine

Lühike vajutus mitmfunktsiooninupule kõnele vastamiseks või lõpetamiseks; kolm korda vajumine sissetuleva kõne keeldumiseks.

Taasesitus/Paus

Lühike vajutus mitmfunktsiooninupule muusika taasesitamiseks või peatamiseks.

Helitugevuse reguleerimine

Lühike vajutus „+“ helitugevuse suurendamiseks, lühike vajutus „-“ helitugevuse vähendamiseks.

Raja vahetamine

Hoida „-“ all 2 sekundit järgmise raja jaoks; hoida „+“ all 2 sekundit eelmise raja jaoks.

Erirežiim

Lühike vajutus ANC-nupule mürasummutuse sisse/välja lülitamiseks; hoida mitmfunktsiooninuppu all 3 sekundit häälassistendi aktiveerimiseks.

Eessõna

Täname teid Aceri toote ostu eest. Parimate tulemuste saamiseks lugege käesolev juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Töösageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 3.76 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Kytke päälle/pois

Pitä monitoiminäppäintä painettuna 3 sekuntia käynnistämiseksi; pidä 5 sekuntia sammuttamiseksi.

Yhteyden muodostaminen

Langaton yhteys: Avaa Asetuksissa Langattomat asetukset -sivu hakua ja paritusta varten.

Vastaanota/Lopeta/Hylkää puhelu

Lyhyt painallus monitoiminäppäimestä vastaa tai lopettaa puhelun; kolmoispainallus hylkää saapuvan puhelun.

Toisto/Tauko

Lyhyt painallus monitoiminäppäimestä toistaa tai pysäyttää musiikin.

Äänenvoimakkuuden säätö

Lyhyt painallus «+» suurentaa äänenvoimakkuutta, lyhyt painallus «-» pienentää äänenvoimakkuutta.

Kappaleen vaihto

Pitä «-» painettuna 2 sekuntia seuraavaa kappaletta varten; pidä «+» painettuna 2 sekuntia edellistä kappaletta varten.

Erikoistila

Lyhyt painallus ANC-näppäimestä ottaa kohinanvaimennuksen käyttöön tai pois; pidä monitoiminäppäintä painettuna 3 sekuntia ääniaivustajan käynnistämiseksi.

Esipuhe

Kiitos, että ostit Acer-tuotteen. Parhaan käyttökokemuksen saavuttamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 3.76 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Ieslēgšana/Izslēgšana

Turiet daudzfunkcionālo pogu nospiešu 3 sekundes, lai ieslēgtu; turiet 5 sekundes, lai izslēgtu.

Savienojuma darbība

Bezvadu savienojums: Atveriet Bezvadu iestatījumu lapu iestatījumos meklēšanai un savienošanai pārī.

Atbildēt/Pārtraukt/Atsacīt zvanu

Īss daudzfunkcionālās pogas nospiedums atbild vai pārtrauc zvanu; trīskāršs nospiedums atsacās no ienākošā zvana.

Atskaņošana/Pauze

Īss daudzfunkcionālās pogas nospiedums atskaņo vai aptur mūziku.

Skaļuma kontrole

Īss «+» nospiedums palielina skaļumu, Īss «-» nospiedums samazina skaļumu.

Dziesmu maiņa

Turiet «-» nospiešu 2 sekundes nākamajai dziesmai; turiet «+» nospiešu 2 sekundes iepriekšējai dziesmai.

Īpašais režīms

Īss ANC pogas nospiedums ieslēdz/izslēdz trokšņu slāpēšanu; turiet daudzfunkcionālo pogu nospiešu 3 sekundes, lai aktivizētu balss palīgu.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties Acer preci. Lai iegūtu labākos rezultātus, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 3.76 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Ijungimas/Išjungimas

Laikykite daugiafunkcij mygtuką nuspaudę 3 sekundes, kad įjungtumėte; laikykite 5 sekundes, kad išjungtumėte.

Ryšio užmezgimas

Belaidis ryšys: Atidarykite Belaidžių nustatymų puslapį Nustatymuose paieškai ir susiejimui.

Atsiliepti/Baigti/Atmesti skambutį

Trumpas daugiafunkcio mygtuko paspaudimas atsiliepia arba baigia skambutį; trigubas paspaudimas atmeta gaunamą skambutį.

Atkūrimas/Pauzė

Trumpas daugiafunkcio mygtuko paspaudimas atkuria arba pristabdo muziką.

Garsumo valdymas

Trumpas „+“ paspaudimas padidina garsumą, trumpas „-“ paspaudimas sumažina garsumą.

Takelio perjungimas

Laikykite „-“ nuspaudę 2 sekundes kitam takeliui; laikykite „+“ nuspaudę 2 sekundes ankstesniam takeliui.

Specialus režimas

Trumpas ANC mygtuko paspaudimas įjungia/išjungia triukšmo slopinimą; laikykite daugiafunkcij mygtuką nuspaudę 3 sekundes balso asistentui suaktyvinti.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „Acer“ gaminį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 3.76 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminytis nėra žaistas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialų saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminytis turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminytis turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, detalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Pornire/Oprire

Țineți apăsat tasta multifuncțională timp de 3 secunde pentru pornire; țineți apăsat timp de 5 secunde pentru oprire.

Operațiune de conectare

Conexiune fără fir: Deschideți pagina Setări fără fir din Setări pentru căutare și asociere.

Răspuns/Închidere/Respingere apel

Apăsați scurt tasta multifuncțională pentru a răspunde sau a încheaia un apel; apăsați de trei ori pentru a respinge apelurile primite.

Redare/Pauză

Apăsați scurt tasta multifuncțională pentru a reda sau a întrerupe muzica.

Control volum

Apăsați scurt „+” pentru a crește volumul, apăsați scurt „-” pentru a micșora volumul.

Schimbare piesă

Țineți apăsat „-” timp de 2 secunde pentru piesa următoare; țineți apăsat „+” timp de 2 secunde pentru piesa anterioară.

Mod special

Apăsați scurt tasta ANC pentru a activa/dezactiva anularea zgomotului; țineți apăsat tasta multifuncțională timp de 3 secunde pentru a activa asistentul vocal.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Acer. Pentru cele mai bune rezultate, citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 3.76 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncălzirii. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderele, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Zapnutie/Vypnutie

Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy pre zapnutie; podržte 5 sekúnd pre vypnutie.

Postup pripojenia

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové nastavenia v Nastaveniach na vyhľadávanie a párovanie.

Prijat'/Ukončiť'/Odmietnuť hovor

Krátke stlačenie multifunkčného tlačidla prijme alebo ukončí hovor; trojnásobné stlačenie odmietne prichádzajúci hovor.

Prehrávanie/Pauza

Krátke stlačenie multifunkčného tlačidla spustí alebo pozastaví hudbu.

Ovládanie hlasitosti

Krátke stlačenie „+“ zvýši hlasitosť, krátke stlačenie „-“ zníži hlasitosť.

Prepínanie skladieb

Podržte „-“ 2 sekundy pre ďalšiu skladbu; podržte „+“ 2 sekundy pre predchádzajúcu skladbu.

Špeciálny režim

Krátke stlačenie tlačidla ANC zapne/vypne potlačenie hluku; podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy pre aktiváciu hlasového asistenta.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu Acer. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov si pred použitím pozorne prečítajte tento návod.

Parametre bezdrôtových slúchadiel

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiofrekvencie : 3.76 dBm

Bezpečnostné pokyny

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabíte.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelšej osoby.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Vklop/Izklop

Pridržite večnamensko tipko 3 sekunde za vklop; pridržite 5 sekund za izklop.

Postopek povezovanja

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžične nastavitve v Nastavitvah za iskanje in združevanje.

Sprejem/Konec/Zavrnitev klica

Kratek pritisk večnamenske tipke sprejme ali konča klic; trojni pritisk zavrne dohodni klic.

Predvajanje/Pavza

Kratek pritisk večnamenske tipke predvaja ali ustavi glasbo.

Nadzor glasnosti

Kratek pritisk »+« poveča glasnost, kratek pritisk »-« zmanjša glasnost.

Zamenjava skladbe

Pridržite »-« 2 sekundi za naslednjo skladbo; pridržite »+« 2 sekundi za prejšnjo skladbo.

Poseben način

Kratek pritisk tipke ANC vklopi/izklopi odpravljanje šuma; pridržite večnamensko tipko 3 sekunde za aktivacijo glasovnega pomočnika.

Predgovor

Hvala, ker ste kupili izdelek Acer. Za najboljše rezultate pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

Parametri brezžičnih slušalk

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 3.76 dBm

Varnostna navodila

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Slå på/av

Hold multifunksjonsknappen inne i 3 sekunder for å slå på; hold inne i 5 sekunder for å slå av.

Koblingsprosedyre

Trådløs tilkobling: Åpne siden Trådløse innstillinger i Innstillinger for søk og sammenkobling.

Svare/Legge på/Avvise anrop

Kort trykk på multifunksjonsknappen for å svare eller legge på et anrop; tredobbelt trykk for å avvise innkommende anrop.

Avspilling/Pause

Kort trykk på multifunksjonsknappen for å spille av eller sette musikk på pause.

Volumkontroll

Kort trykk på «+» for å øke volumet, kort trykk på «-» for å senke volumet.

Sporbytte

Hold «-» inne i 2 sekunder for neste spor; hold «+» inne i 2 sekunder for forrige spor.

Spesialmodus

Kort trykk på ANC-knappen for å aktivere/deaktivere støydemping; hold multifunksjonsknappen inne i 3 sekunder for å aktivere stemmeassistenten.

Forord

Takk for at du kjøpte et Acer-produkt. Les denne håndboken nøye før bruk for best resultat.

Parametre for trådløse øretelefoner

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvenseffekt : 3.76 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litiumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja/slökkva

Haltu fjölnotahnappnum inni í 3 sekúndur til að kveikja; haltu inni í 5 sekúndur til að slökkva.

Tengingaraðgerð

Þráðlaus tenging: Opnaðu síðuna Þráðlausar stillingar í Stillungum til að leita og para saman.

Svara/Loka/Hafna símtali

Stutt þrýstingur á fjölnotahnappinn svarar eða lokar símtali; þrefaldur þrýstingur hafnar komandi símtali.

Spila/hlé

Stutt þrýstingur á fjölnotahnappinn spilar eða setur tónlist í hlé.

Hljóðstyrksstjórnun

Stutt þrýstingur á „+“ hækkar hljóðstyrk, stutt þrýstingur á „-“ lækkar hljóðstyrk.

Lagaskipti

Haltu „-“ inni í 2 sekúndur fyrir næsta lag; haltu „+“ inni í 2 sekúndur fyrir fyrra lag.

Sérstilling

Stutt þrýstingur á ANC-hnappinn kveikir/slökkva hávaðadeyfigu; haltu fjölnotahnappnum inni í 3 sekúndur til að virkja raddaðstoðarmann.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa Acer vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heyrnartóla

Starfsfrekvensssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgæislun útvarpsbylgjuafkasts : 3.76 dBm

Öryggisleiðbeiningar

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litiumraflöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hljóðstyrk heyrnartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heyrnarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hljóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma/Kapama

Çok işlevli tuşa 3 saniye basılı tutarak açın; 5 saniye basılı tutarak kapatın.

Bağlantı İşlemi

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünde Kablosuz Ayarlar sayfasını açarak arama ve eşleştirme işlemlerini yapın.

Aramayı Yanıtla/Kapat/Reddet

Çok işlevli tuşa kısa basarak aramayı yanıtlayın veya kapatın; üç kez basarak gelen aramayı reddedin.

Oynat/Duraklat

Çok işlevli tuşa kısa basarak müziği oynatın veya duraklatın.

Ses Kontrolü

Sesi yükseltmek için «+» tuşuna kısa basın, sesi azaltmak için «-» tuşuna kısa basın.

Parça Değiştirme

Sonraki parça için «-» tuşunu 2 saniye basılı tutun; önceki parça için «+» tuşunu 2 saniye basılı tutun.

Özel Mod

Gürültü engellemeyi açmak/kapatmak için ANC tuşuna kısa basın; sesli asistanı etkinleştirmek için çok işlevli tuşa 3 saniye basılı tutun.

Önsöz

Acer ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 3.76 dBm

Güvenlik Talimatları

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.

2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.

3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.

4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.

5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmıyacaksa ayda en az bir kez şarj edin.

6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.

7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.

8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.

9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

開關機

長按多功能按鍵 3 秒開機；長按 5 秒關機

連線操作

無線連線：開啟設定中的無線設定頁面進行搜尋與配對。

接聽 / 掛斷 / 拒接電話

短按多功能按鍵接聽或掛斷通話；三擊多功能按鍵拒接來電

播放 / 暫停

短按多功能按鍵播放或暫停音樂。

音量控制

短按「+」增加音量，短按「-」降低音量

曲目切換

長按「-」2 秒切換下一曲；長按「+」2 秒切換上一曲

特殊模式

短按 ANC 按鍵開啟 / 關閉降噪；長按多功能按鍵 3 秒喚醒語音助理

前言

感謝您選購宏碁 (Acer) 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請仔細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍: 20Hz-20KHz

最大無線射頻功率: 3.76 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充電後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

After-sales Customer Service Number:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US) | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE) | Mon-Fri:9am-5pm |
| 3.+0203868 3233(UK) | Mon-Fri:9am-6pm(GMT) |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月~金:午前9時~午後6時 |
| 5.+61 451 8926 82(AU) | Mon-Fri:9am-6pm |

For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:

- 1.For Temu and other purchases: shopify@newease.cc
- 2.For Amazon purchases: NE_hub.service@acergadget.com

FCC Compliance Statement:

Note:The device has been tested and meets the restrictionsClass B digital devices specified in Part 15FCC regulations. These restrictions are intended to:Provide adequate protection for residential areasResist harmful interference.

Scan the code to view the multi-language instruction manual



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.