

# Hamilton Beach®

## Coffee Maker Cafetière Cafetera

Read before use / Lire avant utilisation / Lea antes de usar.

For recipes, tips, product information and registration: [hamiltonbeach.com](http://hamiltonbeach.com)

Pour des recettes, des conseils, des renseignements sur le produit et l'enregistrement : [hamiltonbeach.ca](http://hamiltonbeach.ca)

Para recetas, consejos, información del producto y registro: [hamiltonbeach.com.mx](http://hamiltonbeach.com.mx)

ENTER TO WIN \$100 TO SPEND ON WEBSITE  
Visit: [register.hamiltonbeach.com](http://register.hamiltonbeach.com)

PARTICIPEZ POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN MONTANT DE 100 \$ À DÉPENSER SUR NOTRE SITE WEB  
Visitez le [register.hamiltonbeach.com](http://register.hamiltonbeach.com)

INGRESE PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR \$100 PARA GASTAR EN NUESTRO SITIO WEB  
Visite [register.hamiltonbeach.com](http://register.hamiltonbeach.com)



Open to US customers only • Ce concours s'adresse aux clients des États-Unis seulement • Este concurso está disponible sólo a clientes de los Estados Unidos

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Care must be taken, as burns can occur from touching hot parts or from spilled, hot liquid.
- To protect against electric shock, do not place cord, plug or coffee maker in water or other liquid.
- Unplug from outlet when either the coffee maker or clock is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Coffee maker must be operated on a flat surface away from the edge of counter to prevent accidental tipping.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
- Use only the carafe provided with the appliance.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
- The carafe is designed for use with this coffee maker. It must never be used on a range top or in a microwave oven.
- Do not set hot carafe on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked carafe or one with a loose or weakened handle.
- Do not clean carafe with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
- Be certain carafe lid is securely in place during brew cycle and when pouring coffee. Do not use force when placing lid on carafe.
- Do not place coffee maker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect coffee maker, turn controls to OFF (O) and then remove plug from the outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- WARNING!** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover. No user-serviceable parts are inside. Repair should be done by authorized service personnel only.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Keep-warm plate may remain hot after the coffee maker is turned off.
- Do not place coffee maker in a cabinet when in use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

**WARNING Electrical Shock Hazard:** This appliance is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a

### Carafe Safety Tips

This symbol alerts you to the potential danger for personal injury if you fail to read and follow these safety precautions.


This symbol reminds you that glass is fragile and can break, which could result in personal injury.

- Do not use a cracked Carafe or a Carafe having a loose or weakened handle.
- This Carafe is designed to be used only on the Keep-Warm Plate of your Coffee Maker.
- Do not use on a gas or electric rangetop, or in a microwave or conventional oven.
- To avoid breakage, handle Carafe with care. Avoid impact. Glass will break as a result of

impact. Use care when filling with water to avoid hitting faucet.

- Do not place hot Carafe on cool or wet surface. Allow to cool before washing or adding liquids.
- Do not set empty Carafe on a hot heating surface.
- Do not clean with steel wool pads, abrasive cleanser, or any other materials that may scratch.
- Do not place hands inside Carafe. When handling, be careful if wearing any hand jewelry, especially diamond rings. Jewelry can scratch the glass, which increases possibility of breakage.
- Do not bump, scratch, or boil dry.
- Discard Carafe if it is cracked, scratched, or heated while empty for an extended period of time.
- To avoid accidents, do not pour in the direction of people.
- If stirring in the Carafe, use only wooden, plastic, or rubber utensils. Do not use metal utensils.
- Follow the above safety precautions carefully to avoid serious burn injuries which may result if breakage occurs while Carafe holds heated liquids.

## Parts and Features



- Lid
- Swivel Showerhead
- Filter Basket Holder
- Removable Filter Basket
- Glass Carafe
- ON/OFF (I/O) Switch/Control Panel (on certain models)
- Keep-Warm Plate
- Water Window
- Water Reservoir
- Water Filter (optional)
- Cord Stuff Storage
- Reusable Filter (with certain models)

## How to Make Coffee

**Before first use:** Wash all removable parts in hot, soapy water. Rinse and dry. Brew one cycle with water and discard water.

**WARNING Burn Hazard.** If filter basket overflow occurs, unplug coffee maker and allow coffee in filter basket to cool before removing filter basket. To avoid hot coffee overflowing from the filter basket:

- When using decaffeinated coffee, do not exceed the coffee manufacturer's recommended serving amount.
- The carafe must be replaced within 20 seconds of being removed to prevent overflow.

**WARNING Electrical Shock Hazard.** Do not immerse cord, plug, or coffee maker in any liquid.

- Lift Lid. Move Swivel Showerhead over Water Reservoir and remove Filter Basket.
- Place a #4 basket-style paper filter in Filter Basket. A Permanent Filter may also be used.
- For each cup of coffee being made, place one level tablespoon (5 g) of coffee into filter.
- Fill Carafe with desired amount of water. Add water to Water Reservoir.
- Add Filter Basket to Filter Basket Holder. The Swivel Showerhead will go back into place when you lower Lid.
- Place Carafe, with carafe lid attached, on Keep-Warm Plate.
- Plug into outlet.
- For switch models: Turn switch to ON (I). A lighted switch indicates Coffee Maker is on. Turn switch to OFF (O) and unplug when finished. Switch model does not have automatic shutoff. User must manually turn switch to OFF (O) for Coffee Maker to turn off. For clock models: Press BREW OPTIONS button until desired option is selected: Regular, Bold or 1-4 Cups, if brewing a smaller amount of coffee. Press I/O button to start. An illuminated light on the I/O button indicates Coffee Maker is on. Press I/O again to turn off and unplug when finished. For clock models only, if the Coffee Maker is not turned off manually, it will automatically shut off two hours after the start of brewing.
- Pause 'N Serve: This feature allows you to pour a cup of coffee before entire brew cycle has completed. By removing Carafe, flow of coffee will temporarily stop. Flow of coffee will resume when Carafe is returned to Keep-Warm Plate. Do not remove Carafe more than 20 seconds or filter basket may overflow.

## How to Program (for clock models)

- Press HOUR and then MINUTE to set clock.
- While holding PROG (program) button, press HOUR and MINUTE until the desired brewing start time is reached.
- Press and release PROG button for less than 1 second to set Coffee Maker to come on automatically at the desired time. Press PROG again to cancel automatic brew.

## Best-Tasting Coffee Tips

- The majority of all coffees are made from either arabica or robusta beans, or some combination of both. Arabica beans are slightly more expensive, but tend to produce better-tasting coffee.
- Ground coffee will become stale much faster than whole beans. If buying preground coffee, choose a package with the latest expiration date or a smaller quantity.
- If grinding whole beans, set your coffee grinder on a fine/medium grind. This will yield the best-tasting grounds. Try to use freshly ground coffee within

about a week of grinding.

- Using a water filter, filtered water, or bottled water will yield better-tasting coffee than tap water.
- Use approximately 1 tablespoon (5 g) of grounds for each cup of coffee being made. To avoid overflow, use slightly less grounds (3/4 tablespoon [3.75 g]) when brewing decaf or flavored coffees. Also, be aware that using coffee that is ground too finely may also cause the filter basket to overflow.
- Make sure your coffee maker is clean. See "Care and Cleaning" section.

## Care and Cleaning

**WARNING Electrical Shock Hazard.** Do not immerse cord, plug, or coffee maker in any liquid.

**To remove mineral deposits and buildup:** All coffee makers should be cleaned at least once a month (once a week for areas with hard water).

- Remove optional Water Filter, if using.
- Pour 1 pint (2 cups [473 ml]) white vinegar into Water Reservoir.
- Press I/O (ON/OFF) button to begin brew cycle. Press I/O again after 30 seconds and wait 30 minutes. Press I/O button again, then press once more when finished.
- Run 2-3 more brew cycles with **clean water** only. Allow to cool between cycles.

## How to Replace Water Filter (optional)

**NOTE:** For better-tasting coffee, use a water filter.

- Soak filter pod in water for 15 minutes.
- Add pod to bottom of Water Filter and snap on filter handle.
- Place Water Filter into well of Water Reservoir.

## Troubleshooting

**Filter Basket overflows or coffee brews slowly.**

- BOLD setting allows for slower brewing to optimize a bold coffee flavor (for clock models).
- Excessive amounts of ground coffee.
- Decaffeinated and/or coffee ground too finely can cause overflow. Use slightly less grounds when brewing decaffeinated, flavored, or finely ground coffee. Or, use medium ground coffee.
- Coffee Maker needs cleaning.

- If using a paper filter:
  - Coffee grounds between paper filter and Filter Basket.
  - Paper filter not open and in proper position.
  - Rinse Filter Basket before inserting paper

- Coffee grounds between paper filter and Filter Basket.
- Unit is unplugged.
- Power outage.
- Power surge. Unplug; then plug back in.
- Clock requires reset after power outage.

## Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other

than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please write Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, or visit [hamiltonbeach.com/customer-service](http://hamiltonbeach.com/customer-service) in the U.S. or [hamiltonbeach.ca/customer-service](http://hamiltonbeach.ca/customer-service) in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

filter so edges will remain pressed against sides of basket.

- Poor quality paper filter.
- Coffee Maker needs cleaning.
- Coffee ground too coarsely or too finely. Use medium ground coffee.
- Coffee-to-water ratio unbalanced. Adjust for personal preference.
- Poor coffee quality and freshness.
- Poor water quality. Use filtered or bottled water.

**Coffee not brewing/unit will not turn on.**

- Water Reservoir is empty.
- Unit is unplugged.
- Power outage.
- Power surge. Unplug; then plug back in.
- Clock requires reset after power outage.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des, ou en présence d'enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas fait par des enfants à moins d'être sous supervision. Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de brûlures occasionnés par les surfaces chaudes, les déversements de liquides chauds.
- Pour protéger contre le choc électrique, ne pas placer le cordon, la fiche ou la cafetière dans l'eau ou autre liquide.
- Débrancher de la prise murale lorsque la cafetière ou l'horloge n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Laisser refroidir la cafetière avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de la nettoyer.
- Toujours placer la cafetière sur une surface plane et loin des bords de comptoir pour éviter le basculement accidentel.
- L'utilisation de tout autre accessoire contre-indiqué par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
- Utiliser uniquement la verseuse fournie avec cet appareil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact avec les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
- La verseuse est conçue exclusivement pour cette cafetière. Elle ne doit jamais être utilisée sur une table de cuisson ou dans un four à micro-ondes.
- Ne pas placer la verseuse chaude sur une surface mouillée ou froide.
- Ne pas utiliser une verseuse fissurée ou avec une poignée lâche ou usée.
- Ne pas nettoyer la verseuse avec de la poudre à nettoyer, des tampons métalliques ou autres matériaux abrasifs.
- S'assurer que le couvercle de la verseuse est bien fixé pendant le cycle d'infusion et au moment de verser le café. Ne pas utiliser la force pour fixer le couvercle de la verseuse.
- Ne pas placer sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.

- Pour débrancher la cafetière, tourner les boutons de réglage à OFF (O/arrêt) puis débrancher la fiche de la prise murale. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- AVERTISSEMENT! Risque de brûlures.** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas enlever le dessous de la cafetière. Aucune pièce réparable à l'intérieur. Les réparations

doivent être faites par un technicien agréé seulement.

- Ne pas utiliser cet appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
- La plaque chauffante peut être encore chaude même si la cafetière est éteinte.
- Ne pas mettre la cafetière dans une armoire lors de l'utilisation.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

**AVERTISSEMENT Risque de choc électrique :** Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrearez pas l'objectif sécuritaire de cette fiche en la modifiant de quelque manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insérer, faire remplacer la prise par un électricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques


### Conseils de sécurité pour la verseuse

⚠ Ce symbole vous indique les dangers possibles de blessures corporelles si vous omettez de lire et de suivre ces précautions de sécurité.

⚠ Ce symbole vous rappelle que le verre est fragile et qu'une brisure peut entraîner des blessures corporelles.

- N'utiliser pas une verseuse fêlée ou dont la poignée est desserrée.
- Cette verseuse est conçue pour être utilisée uniquement sur la plaque chauffante de votre cafetière. Éviter de la faire fonctionner sur le dessus d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four à micro-ondes ou conventionnel.
- Pour éviter de la briser, manipuler la verseuse avec soin. Éviter tout impact car le verre cassera. Lorsque vous la remplir d'eau, agir avec précaution pour éviter de heurter un robinet.
- Ne placer pas la verseuse chaude sur une surface froide ou humide. Laisser-la refroidir avant de la nettoyer ou d'y verser un liquide.
- Ne laisser pas une verseuse vide sur une surface chauffante.
- Éviter de nettoyer la verseuse avec des produits qui égratignent comme les tampons en laine d'acier ou les produits nettoyeurs abrasifs.
- N'insérer pas les mains dans la verseuse. Manipuler celle-ci avec soin si vous porter des bijoux, particulièrement des bagues avec diamants. Les bijoux peuvent égratigner le verre, ce qui augmente la possibilité de casse.
- Éviter de heurter, d'égratigner la cafetière ou de laisser l'eau s'évaporer entièrement.
- Jeter immédiatement la verseuse lorsque celle-ci est craquelée, égratignée, ou chauffée à vide durant une longue période.
- Afin d'éviter les accidents, ne verser pas le liquide en faisant face aux gens.
- Pour renouer le liquide dans la verseuse, n'utiliser que des ustensiles en plastique, en bois ou en caoutchouc. N'utiliser pas d'ustensiles en métal.
- Veuillez suivre à la lettre ces précautions de sécurité pour éviter toute brûlure grave qui pourrait être causée par le bris d'une verseuse remplie de liquide chaud.

## Pièces et caractéristiques



Pour commander des pièces, visiter : [hamiltonbeach.ca/parts](http://hamiltonbeach.ca/parts)

- Couvercle
- Diffuseur d'eau pivotant
- Support du panier-filtre
- Panier-filtre amovible
- Verseuse en verre
- Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (I/O)Switch/Panneau de commande (sur certains modèles)
- Plaque chauffante
- Fenêtre du repère du niveau d'eau
- Réservoir à eau
- Filtre à eau (en option)
- Rangement interne du cordon
- Filtre réutilisable (sur certains modèles)

## Préparation du café

**Avant la première utilisation :** Laver toutes les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher. Faire un cycle d'infusion avec de l'eau puis jeter l'eau.

**AVERTISSEMENT Risque de brûlures.** Si du café déborde du panier du filtre, débrancher la cafetière et laisser le café se trouvant dans le panier du filtre refroidir avant de retirer le panier du filtre. Pour éviter que le café chaud ne déborde du panier-filtre:

- Lors de l'utilisation d'un café décaféiné, ne dépasser pas les quantités recommandées par le fabricant de café.
- La verseuse doit être remise en place dans les 20 secondes après avoir été retirée pour empêcher tout débordement.

**AVERTISSEMENT Risque de choc électrique.** Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la cafetière dans aucun liquide.

- Soulever le couvercle. Déplacer le diffuseur d'eau pivotant au-dessus du réservoir d'eau et retirer le panier-filtre.
- Placer un filtre no. 4 de style panier dans le panier-filtre. Un filtre permanent peut aussi être utilisé.
- Pour chaque tasse de café à préparer, mettre 5 g (une cuillère à soupe) rase de café dans le filtre.
- Remplir la verseuse avec la quantité d'eau désirée. Verser l'eau dans le réservoir d'eau.
- Ajouter le panier-filtre dans le support du panier-filtre. Le diffuseur retourne à sa place lorsque le couvercle est abaissé.
- Placer la verseuse munie de son couvercle sur la plaque chauffante.
- Brancher dans la prise de courant.

- Pour les modèles à interrupteur : Mettre l'interrupteur en position MARCHÉ (I). Un interrupteur illuminé signifie que la cafetière est en marche. Mettre l'interrupteur en position ARRÊT (O) et débrancher l'appareil une fois l'utilisation terminée. Les modèles à interrupteur n'ont pas de dispositif d'arrêt automatique.
- Pour les modèles à horloge : Appuyer sur le bouton BREW OPTIONS (options d'infusion) jusqu'à l'option souhaitée : classique, corsée, ou de 1 à 4 tasses pour préparer une petite quantité de café. Appuyer sur le bouton I/O pour lancer l'infusion. Si le voyant du bouton I/O s'allumine, la cafetière est en marche.

### Programmation (pour les modèles à horloge)

- Appuyer sur HOUR (heure) et puis sur MINUTE pour régler l'horloge.
- Tout en appuyant sur le bouton PROG (programme), appuyer sur HOUR (heure) et MINUTE jusqu'à ce que l'heure du démarrage de l'infusion soit atteinte.

## Conseils pour obtenir un café plus savoureux

- La plupart des cafés sont faits de grains de café arábica ou robusta, ou d'un mélange des deux. Les grains Arabica sont légèrement plus coûteux, mais ont tendance à produire le meilleur café.
- Le café moulu s'évente beaucoup plus rapidement que les grains entiers. Si vous achetez du café moulu, choisir un paquet avec la date d'expiration la plus tardive ou une plus petite quantité.
- Pour moudre des grains entiers, régler votre moulin à café sur un réglage fine/moyen. Ceci donnera des moutures au meilleur arôme. Essayez d'utiliser du café fraîchement moulu dans la machine qui suit.

## Entretien et nettoyage

**⚠ AVERTISSEMENT ⚡ Risque de choc électrique.** Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la cafetière dans aucun liquide.

**Pour éliminer les dépôts et les accumulations de minéraux**: Toutes les cafetières doivent être nettoyées au moins une fois par mois (une fois par semaine pour les zones à eau calcaire).

- Retirer le filtre à eau facultatif.
- Verser 473 ml (2 tasses) de vinaigre dans le réservoir à eau.
- Appuyer sur le bouton I/O pour démarrer le cycle d'infusion. Appuyer sur le bouton I/O (arrêt) après 30 secondes et attendre 30 minutes. Appuyer sur le bouton I/O (marche). Appuyer sur le bouton I/O (arrêt) dès la fin de l'utilisation.
- Faites fonctionner 2-3 autres cycles d'infusion avec seulement de l'eau propre.

##### Comment remplacer le filtre à eau (en option)

**REMARQUE** : Pour obtenir un café qui a meilleur goût, utiliser un filtre à eau.

- Tremper la dosette-filtre dans l'eau pendant 15 minutes.
- Ajouter la dosette dans le fond du filtre à eau et enclencher sur la poignée du filtre.

## Dépannage

**Le panier-filtre déborde ou le café infuse lentement.**

- Le réglage d'infusion CORSEE permet une infusion plus lente pour obtenir une saveur corsée optimale (pour les modèles à horloge).
- Quantités excessives de café.
- Le café décaféiné ou les grains de café moulu trop finement peut occasionner le débordement. Utiliser un peu moins de café moulu pour l'infusion de café décaféiné, aromatisé ou à mouture fine ou utiliser une mouture moyenne de café.
- La cafetière a besoin d'être nettoyée.

**Si vous utilisez un filtre conique en papier:**

- De la mouture de café a pénétré entre le filtre en papier et le panier-filtre.
- Le filtre en papier n'est pas ouvert ou est mal positionné.
- Rincer le panier-filtre avant d'y placer le filtre en papier pour que les bords de celui-ci adhèrent aux parois humides du panier.
- Filtre en papier de mauvaise qualité.

## Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine au Canada et un (1) an à compter de la date d'achat d'origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous

Appuyer à nouveau sur le bouton I/O pour éteindre l'appareil et le débrancher une fois l'utilisation terminée. Pour les modèles à horloge uniquement : si la cafetière n'est pas éteinte manuellement, elle s'éteindra automatiquement deux heures après le début de l'infusion.

- Pause 'N Serve (Interrompte et servir) : Cette fonction vous permet de verser une tasse de café avant que le cycle d'infusion soit terminé. En retirant la verseuse, l'écoulement du café s'arrêtera momentanément. L'écoulement du café reprendra lorsque la verseuse sera mise en place sur la plaque chauffante. Ne pas retirer la verseuse pendant plus de 2 secondes, car le panier-filtre pourrait déborder.

### Programmation (pour les modèles à horloge)

- Appuyer et relâcher le bouton PROG en moins d'une seconde pour activer la mise en marche automatique à l'heure désirée.
- Appuyer de nouveau sur le bouton PROG pour annuler l'infusion automatique.

### Conseils pour obtenir un café plus savoureux

- Utiliser un filtre à eau, de l'eau filtrée ou en bouteille donne un café de meilleur arôme que d'utiliser de l'eau du robinet.
- Utiliser environ 5 g (1 cuillère à soupe) de café moulu pour chaque tasse de café à infuser. Pour le café décaféiné et les cafés aromatisés, utiliser un peu moins de café moulu (3,75 g [3/4 cuillère à soupe]) pour éviter les débordements. D'autre part, utiliser du café moulu trop finement peut causer le débordement du panier-filtre.
- Assurez-vous que la cafetière est propre. Consulter le chapitre « Entretien et nettoyage ».

120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines

# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se necesita una supervisión estrecha al usar cualquier aparato por niños o en la presencia de los niños. La limpieza y la reparación no debe ser hecha por niños a menos que estén siendo supervisados. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- No toque superficies calientes. Use manijas o perillas. Se debe de tener cuidado, ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o líquido caliente derramado.
- Para protegerse contra choques eléctricos no sumerja el cordón, el enchufe o la cafetera en el agua o en otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando ya sea que la cafetera o reloj no estén en uso o antes de limpiar. Deje enfriar antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el aparato.
- La cafetera debe funcionar sobre una superficie plana lejos de borde de una cubierta para prevenir que se ladee.
- El uso de aditamentos de accesorio no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

#### Otra información de seguridad para el cliente

**Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.**

**⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de descarga eléctrica:** Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

## Consejos de seguridad de la jarra

**⚠ Este símbolo le advierte de un riesgo potencial de lesiones personales si no se leen y siguen estas instrucciones de seguridad.**

**⚠ Este símbolo le recuerda que el vidrio es frágil y que puede romperse resultando en lesiones personales.**

- Nunca use una jarra rajada o una cuya agarradera esté floja o débil.
- Esta jarra está diseñada para usarse solo sobre la placa calentadora el café de su cafetera. No la use encima de una estufa eléctrica o de gas o en el interior de un horno de microondas o un horno convencional.
- Para evitar rupturas, maneje la jarra cuidadosamente. Evite los impactos. El vidrio se romperá como resultado de un impacto. Tenga cuidado al llenar la jarra con agua para evitar golpearla con el grifo.
- Nunca deposite la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría. Permita que se enfríe antes de lavarla o de agregarle algún líquido.
- Nunca deposite la jarra vacía encima de una superficie de calentamiento que esté caliente.
- No la limpie con estropajos de fibra metálica, limpiadores abrasivos o cualquier otro material que pudiese rayarla.
- No coloque las manos dentro de la jarra. Cuando la esté manipulando, tenga cuidado si usa joyas en sus manos, particularmente anillos de diamantes. Las joyas pueden rayar el vidrio, lo que aumenta la posibilidad de que se rompa.
- No la golpee, raye ni permita que se sobrecaliente en seco.
- Si es que la jarra está rajada, rayada o se


provincias no permiten pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez nous écrire à Hamilton Beach Brands, Inc., Customer Service Department, 4421 Waterfront Dr., Glen Allen, VA 23060, ou visiter le site hamiltonbeach.com/customer-service aux États-Unis ou hamiltonbeach.ca/customer-service au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez repérer les numéros de modèle, de type et de séries sur votre appareil.

mantuvo caliente estando vacía por un período prolongado de tiempo, deshágase de ella.

- Para evitar accidentes no vierta líquidos en dirección a las personas.
- Si necesita revolver el contenido de la jarra, use utensilios de madera, plástico o hule

## Piezas y características



- Tapa
- Cabeze rociadora giratoria
- Soporte de la cesta del filtro
- Cesta del filtro extraíble
- Jarra de vidrio
- Interruptor ON/OFF (I/O)/ Panel de control (en algunos modelos)
- Placa calentadora
- Ventana de agua
- Depósito de agua
- Filtro de agua (opcional)
- Almacenaje de cable
- Filtro reutilizable (en algunos modelos)

## Como preparar café

**Antes del primer uso:** Lave todas las piezas desmontables en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque. Prepare un ciclo con agua y descarte el agua.

**⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de quemaduras.** Si ocurre un desborde de la cesta del filtro, desconecte la cafetera y deje que el café en la cesta del filtro se enfríe antes de remover la cesta del filtro. Para evitar que el café caliente se desborde de la cesta del filtro:

- Cuando use café descafeinado, no exceda la cantidad de porción recomendada por el fabricante de café.

- La jarra debe reemplazarse dentro de 20 segundos de haberse retirado para evitar el desbordamiento.

**⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de descarga eléctrica.** No sumerja el cable, enchufe o cafetera en ningún líquido.

- Levante la tapa. Mueva la cabeza rociadora giratoria sobre el depósito de agua y quite la cesta del filtro.
- Coloque un filtro tipo cesta núm. 4 en la cesta del filtro. También se puede utilizar un filtro permanente.
- Por cada taza de café que desee preparar, coloque en el filtro una cucharada (5 g) grande al ras de café.
- Llene la jarra con la cantidad deseada de agua. Agregue agua al depósito de agua.
- Añada la cesta del filtro al soporte de la cesta del filtro. La cabeza rociadora volverá a su lugar cuando usted baje la tapa.
- Coloque la jarra, con la tapa puesta, sobre la placa calentadora.
- Enchufe en el tomacorriente.
- Para los modelos con interruptor: Gire el interruptor a la posición ON (I). El interruptor iluminado indica que la cafetera está encendida. Gire el interruptor a la posición OFF (O) y desenchúfela cuando haya terminado. El modelo con interruptor no tiene apagado automático. El usuario debe girar manualmente el interruptor a la

## Cómo programar (para modelos con reloj)

- Presione HOUR (hora) y luego MINUTE (minuto) para configurar el reloj.
- Mientras mantiene presionado el botón PROG (programa), presione HOUR (hora) y MINUTE (minuto) hasta alcanzar la hora de inicio de preparación deseada.

## Consejos para lograr una café más rico

- La mayoría de los cafés se elaboran con granos arábica o robusta o con una combinación de ambos.
- El café molido se pone rancio más rápido que los granos enteros. Si compra café premolido, elija un paquete con la fecha de vencimiento más alejada o de menor cantidad.
- Si va a moler granos enteros, configure su molino de café en un molido fino/ mediano. Esto genera el café molido de mejor sabor. Trate de utilizar el café recién molido dentro de la semana de molido.
- Usar un filtro de agua, agua filtrada o agua mineral genera un café más rico que usar agua de grifo.
- Utilice aproximadamente 1 cucharada (5 g) de café molido por cada taza de café a preparar. Para evitar desbordes, utilice un poco menos de café (3/4 cucharada [3.75 g]) cuando prepare cafés descafeinados o saborizados. Además, tenga en cuenta que usar café molido muy fino también puede provocar desbordes en la cesta del filtro.
- Asegúrese de que su cafetera esté limpia. Ver la sección "Cuidado y limpieza".

## Cuidado y limpieza

**⚠ ADVERTENCIA ⚡ Riesgo de descarga eléctrica.** No sumerja el cable, enchufe o cafetera en ningún líquido.

**Para eliminar los depósitos minerales y la acumulación:** Todas las cafeteras deben limpiarse por lo menos una vez por mes (una vez por semana en áreas de agua dura).

- Remueva el filtro de agua opcional.
- Vacíe medio litro (2 tazas [473 ml]) de

solamente. Nunca use utensilios de metal.

- Siga cuidadosamente las instrucciones mencionadas anteriormente para evitar quemaduras serias que pudiesen resultar si es que alguna jarra se rompiese mientras contenga líquidos calientes.

- vinagre en el depósito de agua.
- Presione el botón I/O (encendido) para comenzar. Presione el botón I/O (apagado) después de 30 segundos y espere 30 minutos. Presione el botón I/O (encendido). Presione el botón I/O (apagado) cuando termine.
- Haga 2-3 ciclos de preparación más con **una limpia** solamente. Deje enfriar entre ciclos.
- Lave todas las piezas desmontables

#### Cómo reemplazar el filtro de agua (acesorio opcional)

**NOTA:** Para un café de mejor sabor, use un filtro de agua.

- Remoje el elemento filtrante durante 15 minutos en agua.
- Agregue el elemento filtrante al fondo del

## Resolviendo problemas

**La cesta del filtro se desborda o la preparación del café es muy lenta.**

- El ajuste BOLD permite una preparación más lenta para optimizar el sabor del café (para modelos con reloj)..
- Cantidad de café molido en exceso.
- El café descafeinado y/o el café molido muy fino pueden provocar desbordes en la cesta del filtro. Utilice un poco menos de café cuando prepare café descafeinado, saborizado o molido fino. O utilice café molido mediano.
- La cafetera necesita limpiarse.
- Si **utiliza un filtro de papel:**
  - Hay granos de café entré el filtro de papel y la cesta del filtro.
  - El filtro de papel no está abierto ni en la posición apropiada.
  - Enjuague la cesta del filtro antes de insertar el filtro de papel para que los bordes permanezcan presionados contra los lados de la cesta.
  - El filtro de papel es de baja calidad.

en agua caliente jabonosa. Enjuague y seque. La jarra y la cesta del filtro son aptos para lavarse en lavavajillas en el estante superior. No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto.

- Desenchufe. Limpie la parte externa de la cafetera con un paño húmedo y luego seque.

- El café de agua y sujete el mango del filtro. Coloque el filtro de agua en el pozo del recipiente de agua.

**El café sabe mal.**

- La cafetera necesita limpiarse.
- El café molido es muy grueso o muy fino. Utilice café molido mediano.
- La cantidad de café-agua no es la correcta. Ajuste según la preferencia personal.
- El café es de baja calidad y frescaura.
- El agua es de baja calidad (use agua filtrada o embotellada).

**No está en marcha la preparación del café/ la unidad no enciende.**

- El recipiente del agua está vacío.
- La unidad está desenchufada.
- Corte de corriente.
- Subida de voltaje. Desenchufe, luego enchufe la unidad de nuevo.
- El reloj necesita ser reajustado después de un corte de corriente.

# Hamilton Beach

Grupo HB/PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz No. 124 - 401
Col. Polanco V Sección,
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:
Grupo HB/PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantía. Para mayor información llame al: <b>Centro de Atención al Consumidor: 800 71 16 100</b>		
Grupo HB/PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: <p style="text-align:center;"><b>GARANTÍA DE 1 AÑO.</b></p>		
COBERTURA		
<ul style="list-style-type: none"><li>Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.</li> <li>Grupo HB/PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.</li> <li>Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.</li></ul>		
LIMITACIONES		
<ul style="list-style-type: none"><li>Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.</li> <li>Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.</li></ul>		
EXCEPCIONES		
Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: <p>a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)</p> <p>b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.</p> <p>c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB/PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.</p> <p>El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB/PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.</p>		
PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA		
<ul style="list-style-type: none"><li>Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).</li> <li>Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de cómo hacer efectiva su garantía.</li></ul>		
FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA __		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor diríjirse a:
MES __		<b>GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO</b>
AÑO __		<b>800 71 16 100</b> Email: <a href="mailto:mexico.service@hamiltonbeach.com">mexico.service@hamiltonbeach.com</a>

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS		
<b>Ciudad de México</b> ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles No. 1499 Zacahuitzco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 55 5235 2323	<b>Nuevo León</b> FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martínez No. 238 Ote. Col. Centro Monterrey, N.L., CP 64000 Tel: 81 8343 6700	
<b>CASA GARCÍA</b> Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.R. 03910 Tel: 55 5563 8723	<b>Jalisco</b> SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660 Tel: 33 3825 3480	

Modelos:	Tipo:	Características eléctricas:
49630, 49631, 49632, 49633, 49634	A150	120 V ~ 60 Hz 900 W
Los modelos incluidos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".		