

De attentievormen die u moet kennen om de veiligheidsvoorschriften correct te gebruiken.

CONSEILS DE SECURITE
-Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
-Les accessoires de l'appareil devraient être toujours utilisés conformément à l'usage prévu et en toute sécurité.
-Verifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.**
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.**

-Get appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'une instruction appropriée avant d'utiliser l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de modifier ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser pur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

**EN**
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SAFETY**
-For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
-The appliance's accessories behave very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
-Do not touch the appliance's electrical parts when it is plugged in.

-For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**-WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

**When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use the appliance without supervision.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser une température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

**EN**
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SAFETY**
-For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
-The appliance's accessories behave very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
-Do not touch the appliance's electrical parts when it is plugged in.

-For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**-WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

**When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use the appliance without supervision.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser une température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

DE
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

**SICHERHEITSHINWEISE**
-Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätesdurch. Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den geltenden Normen und Bestimmungen (Niederspannungselektronische Verträglichkeit, Umwelt...).
-Zukuhrentrotte dieses Gerätes während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Wischen Sie sich, dies das Steuertablett nicht mit heißen Telleren des Geräts in Kontakt gerat.

-Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann reparierbare Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.**
- Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.
- WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschtekt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.**
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern (eingeführt Kindern) mit eingeschränktem körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.**
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um ein jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.**

-Get appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'une instruction appropriée avant d'utiliser l'appareil.

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser pur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

**EN**
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SAFETY**
-For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
-The appliance's accessories behave very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
-Do not touch the appliance's electrical parts when it is plugged in.

-For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**-WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

**When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use the appliance without supervision.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser une température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

**EN**
Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

**SAFETY**
-For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).
-The appliance's accessories behave very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
-Do not touch the appliance's electrical parts when it is plugged in.

-For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

**-WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

**When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use the appliance without supervision.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**

-N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.

-Ne pas utiliser les pièces thermiques avant l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air conformément à la SAV.

-Appareil doté de débranchement automatique. Ne quittez pas l'appareil et ne laissez pas fonctionner, dès que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

-Ne pas utiliser le cordon et éviter l'endommagement.
-Ne pas tenter de ouvrir les mains humidifiées.
-Ne pas tenter par le boucher ni par le chat chaud, mais par la poignée.
-Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Dans votre manuel d'entretien, vous trouverez des conseils de nettoyage et de maintenance.

-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser une température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPANS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

☑️ Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables.

☑️ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

IT
-Il appaarsi è voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting Bijzondere aandacht het rooster aan de achterzijde van het schakel het apparaat zich automatisch uitnem contact op met de consumentenservice.
-De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat. Bij storingen tijdens het gebruik, zodra is het apparaat niet meer gebruikt.

-Niet gebruiken wanneer het netsoor beschadigd is.
-Niet gebruiken met schurende of corrosieve middelen.
-Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

-Niet vasthouden met vochtige handen.
-Niet bij het kaste vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.
-De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
-Niet aan de achterzijde van het apparaat aan de draadjes trekken.

-Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
-Niet gebruiken bij temperatuur onder 0 °C en boven 35 °C.

**GARANTIE**
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onregelmatig gebruik.

**Wees vriendelijk voor het milieu!**
☑️ Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
☑️ Bring het naar een Nieuw beoeld verzamelpunt of een erkende servicevoed voor verwerking hiervan.

**Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

**ES**
Lea atentamente el modo de empleo y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

**SEGURIDAD**
- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...).
- Los accesorios del aparato alcanzan elevada temperatura durante su uso. Evite el contacto con la piel. Asegurese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
- Asegurese de que la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.

- La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.

**ADVERTENCIA:** no utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

**ADVERTENCIA:** no utilice el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

**ADVERTENCIA:** No utilice este aparato en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho no banheiro, desenchufê-lo depois de seu uso, pois sua proximidade à água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho no banheiro, desenchufê-lo depois de seu uso, pois sua proximidade à água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

**ADVERTENCIA:** Não utilize este aparelho em banheiros, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

