



BONE CONDUCTION HEADSET

C-BC15

CAANKET

USER MANUAL

Button Control US

Button	Operation	Function
+	Press once	Volume up
+	Press twice	Next song
+	Long press	Activate voice assistant
-	Press once	Volume down
-	Press twice	Previous track
-	Long press	Game Mode / Music Mode
○	Short press	Answering up / Put Phone
○	Long press	Power On/Off
○	Long press	Reject the call
○	Press 6 times	Clear connection / Disconnect

Schaltflächensteuerung DE

Symbol	Operation	Funktion
+	Einmal drücken	Lautstärke hoch
+	Drücken Sie zweimal	Nächster Song
+	Lange Presse	Sprachassistent aktivieren
-	Einmal drücken	Lautstärke nach unten
-	Drücken Sie zweimal	Vorheriger Track
-	Lange Presse	Spaßmodus / Musikmodus
○	Kurze Presse	Anworterufen / Handy annehmen
○	Lange Presse	Ein-/Ausstellen
○	Lange Presse	Der Anruf ablehnen
○	Drücken Sie 6 mal	Verbindungsabbruch / Trennen

Control del botón ES

Botón	Operación	Función
+	Presiona una vez	Aumentar el volumen
+	Presiona dos veces	Siguiente canción
+	Presiona larga	Activar asistente de voz
-	Presiona una vez	Bajar el volumen
-	Presiona dos veces	Pista anterior
-	Presiona dos veces	Modo Juego / Modo Música
○	Prensa corta	Responder / Coger
○	Prensa larga	Encendido / Apagado
○	Prensa larga	Rechazar la llamada
○	Presiona 6 veces	Limpiar la información de conexión

Contrôle bouton FR

bouton	Opération	Fonction
+	Pressez une fois	Augmenter le volume
+	Appuyez deux fois	Suivant chanson
+	pressez longue	Activer l'assistant vocal
-	Pressez une fois	Volume réduit
-	Appuyez deux fois	Piste précédente
-	Appuyez deux fois	Mode Jeu / Mode Musique
○	Pressez courte	Répondre / Répondre
○	pressez longue	Marche / Arrêt
○	pressez longue	Refuser l'appel
○	Pressez 6 fois	Effacer les informations de connexion

Controllo pulsante IT

pulsante	Operazione	Funzione
+	Premere una volta	Aumentare il volume
+	Premere due volte	Successiva canzone
+	Pressa lunga	Attivare l'assistente vocale
-	Premere una volta	Volume il volume
-	Premere due volte	Traccia precedente
-	Premere due volte	Modalità gioco / Modalità musica
○	Pressa breve	Rispondere / Rispondere
○	Pressa lunga	Accensione / spegnere
○	Pressa lunga	Refusa la chiamata
○	Premere 6 volte	Elimina le informazioni di connessione

버튼 제어 KR

버튼	조작	기능
+	한 번 누르면	음량 증
+	두 번 누르면	다음 노래
+	긴 프레스	음성 보조 명령어
-	한 번 누르면	음량 감소
-	두 번 누르면	이전 노래
-	짧은 프레스	답답 / Hang Up
-	긴 프레스	전원 켜기 / 전원 끄기
-	6 번 누르면	연결 정보 지우기

ボタン制御 JP

ボタン	操作	機能
+	1回プレス	ボリュームアップ
+	2回押す	次の曲
+	長いプレス	ボイスアシスタントを有効にする
-	1回プレス	ボリュームダウン
-	2回押す	前のトラック
-	長いプレス	ゲームモード / 音楽モード
-	ショートプレス	応答 / 電話切替
-	長いプレス	電源オン / オフ
-	長いプレス	通話拒否
-	6回押す	接続履歴クリア

Knappkontrol SE

knapp	ått	Funktion
+	Tryck en gång	Vökm up
+	Tryck två gånger	Nästa låt
+	Lång press	Äröstas röstassistent
-	Tryck en gång	Vökm ner
-	Tryck två gånger	Föregående spår
-	Lång press	Spelm / Musik
○	Kort press	Svara på / Svara på
○	Lång press	Ström på / Av
○	Lång press	Avvisa samtal
○	Tryck 6 gånger	Ryda anslutningsinformation

Ovládání tlačítek CS

Tlačítko	provoz	Funkce
+	Stiskněte jednou	Zvýšení hlasitosti
+	Stiskněte dvakrát	Další píseň
+	Dlouhé stisknutí	Aktivace hlasového asistenta
-	Stiskněte jednou	Snižování hlasitosti
-	Stiskněte dvakrát	Předchozí skladba
-	Krátký tlisk	Režim hry / Režim hudby
○	Dlouhé stisknutí	Odpověď na / Přijetí hovoru
○	Stiskněte 6 krát	Zrušení informací o spojení

دکمه های کنترل AE

دکمه	عملکرد	عملکرد
+	یک بار فشار دهید	حجم صدا را افزایش دهید
+	دو بار فشار دهید	آهنگ بعدی
+	دکمه طولانی	فعالیت دستیار صوتی
-	یک بار فشار دهید	حجم صدا را کاهش دهید
-	دو بار فشار دهید	آهنگ قبلی
-	فشار دهید کوتاه	حالت بازی / حالت موسیقی
○	دکمه طولانی	پاسخ به / گرفتن تماس
○	دکمه طولانی	حالت روشن / خاموش
○	دکمه طولانی	رد تماس
○	دکمه 6 بار	حذف اطلاعات اتصال

Kontrola przycisków PL

przycisk	Operacja	Funkcja
+	Naciśnij raz	Zwiększenie głośności
+	Naciśnij dwa razy	Następna piosenka
+	Długo przasa	Aktywacja asystenta głosowego
-	Naciśnij raz	Obniżenie głośności
-	Naciśnij dwa razy	Poprzedni utwór
-	Krótko przasa	Tryb gry / Tryb muzyki
○	Długo przasa	Odpowiedz / Hang up
○	Naciśnij 6 razy	Wyczyść informacje o połączeniu

Knoppbeheer NL

knop	Operatie	Functie
+	Druk één keer	Volume omhoog
+	Druk twee keer op	Volgende liedje
+	Lange pers	Spraakassistent activeren
-	Druk één keer	Volume lager maken
-	Druk twee keer op	Vorige track
-	Lange pers	Spelm / Musicmodus
○	Korte pers	Antwoorden op / Hang up
○	Lange pers	Auszet / Aanzet
○	Lange pers	De oproep afwijzen
○	Druk 6 keer op	Verwijder verbindinginformatie

Kontrol af knapper DK

Knapper	Operation	Funktion
+	Tryk en gang	Væksten op
+	Tryk to gange	Næste sang
+	Lång press	Åktivér stemmestøttet
-	Tryk en gang	Reducer væksten
-	Tryk to gange	Forrige spor
-	Lång press	Spelm / Musiktilstand
○	Kort press	Svar på / Hang up
○	Lång press	Tænd / Sluk
○	Lång press	Afvise opkald
○	Tryk 6 gange	Slet forbindelsesoplysninger

gomb vezérlés HU

gomb	Művelet	Funkció
+	Nyomjon meg egyszer	Hangot emel
+	Nyomja meg kétszer	Következő dal
+	Hosszú sajtó	Hangvezérlő asztáskor
-	Nyomjon meg egyszer	Hangot csökkent
-	Nyomja meg kétszer	Előző szám
-	Hosszú sajtó	Játék mód / Zenei mód
○	Rövid sajtó	Válasz / Hang fel / Felhagyás
○	Hosszú sajtó	Beállítások / Zene
○	Hosszú sajtó	A hívás elutasítása
○	Hosszú sajtó	Teljes kapcsolat információk

Controle do botão PT

Botão	Operação	Função
+	Pressione uma vez	Aumentar o volume
+	Pressione duas vezes	Próxima música
+	Pressione longa	Ativar assistente de voz
-	Pressione uma vez	Baixar o volume
-	Pressione duas vezes	Música anterior
-	Pressione longa	Jogo / Música
○	Pressione curta	Responder / Desligar
○	Pressão longa	Ativar / Desligar
○	Pressão longa	Rejeitar a chamada
○	Pressione 6 vezes	Limpar informações de conexão

Ελέγχος κουμπιών GR

κουμπί	Λειτουργία	Λειτουργία
+	Πιέστε μία φορά	Αύξηση όγκου
+	Πιέστε δύο φορές	Επόμενη μουσική
+	Μακρύς πίεση	Ενεργοποίηση βοηθού φωνής
-	Πιέστε μία φορά	Μείωση όγκου
-	Πιέστε δύο φορές	Προηγούμενη μουσική
-	Μακρύς πίεση	Παιχνίδι / Μουσική
○	Σύντομος πίεση	Απάντηση / Hang Up
○	Μακρύς πίεση	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
○	Μακρύς πίεση	Απόρριψη κλήσης
○	Πιέστε 6 φορές	Καθαρισμός πληροφοριών σύνδεσης

Painikkeiden ohjaus FI

Painike	Toiminto	Toiminto
+	Paina kerran	Äänenvoimakkuus ylös
+	Paina kahdesti	Seuraava laulu
+	Pitkä painaja	Äänivälittimen aktivoiminen
-	Paina kerran	Äänenvoimakkuus alas
-	Paina kahdesti	Edellinen kappale
-	Pitkä painaja	Peli / Musiikki
○	Lyhyt kahdesti	Vastaus / Hang up
○	Uusi painaja	Äänenvoimakkuus päälle / pois
○	Pitkä painaja	Hyksäykset
○	Paina 6 kertaa	Yhteyden tietojen poistaminen

Controlul butonului RO

Tastă	Operațiune	Funcție
+	Apăsăți o dată	Volum în sus
+	Apăsăți de două ori	Canta următor
+	Presă lungă	Activat asistentul vocal
-	Apăsăți o dată	Volum în jos
-	Apăsăți de două ori	Pista anterioară
-	Presă lungă	Modul joc / Modul muzică
○	Presă scurtă	Răspuns / Hang up
○	Presă lungă	Pornire / oprire
○	Presă lungă	Refuză apelul
○	Apăsăți de 6 ori	Ștergeți toate informațiile de conexiune

Mygtukų valdymas LT

Mygtukas	Operavimas	Funkcija
+	Spauskite viena kartą	Didinti garsą
+	Spauskite du kartus	Kitas dainos
+	Ilgas spaudus	Aktyvinti kalbos asistentą
-	Spauskite viena kartą	Mažinti garsumą
-	Ilgas spaudus	Ankstesnis kultas
-	Ilgas spaudus	Žaidimo režimas / Muzikos režimas
○	Trumpas spaudus	Atsakyti / Atsakyti
○	Ilgas spaudus	Įjungti / Išjungti
○	Ilgas spaudus	Atsisakyti pokalbio
○	Spauskite 6 kartus	Pašalinti ryšio informaciją

Düğme Kontrolü TR

Düğme	Operasyon	Fonksiyon
+	Bir kez basın	Ses yükseltin
+	İki kez basın	Sonraki şarkı
+	Uzun basın	Sesli asistanı etkinleştirin
-	Bir kez basın	Ses düşürün
-	İki kez basın	Önceki şarkı
-	Uzun basın	Oyun Modu / Müzik Modu
○	Kısa basın	Cevap / Açık
○	Uzun basın	Çık / Açık / Kapat
○	Uzun basın	Çağrı reddet
○	6 kez basın	Bağlantı bilgilerini silin

Кнопка управления RU

Кнопка	Операция	Функция
+	Нажмите один раз	Увеличение громкости
+	Нажмите два раза	Следующая песня
+	Длительный пресс	Активировать голосового ассистента
-	Нажмите один раз	Уменьшение громкости
-	Нажмите два раза	Предыдущая трек
-	Длительный пресс	Режим игры / Музыкальный режим
○	Короткий пресс	Ответ / Ответ
○	Длительный пресс	Включение / выключение
○	Длительный пресс	Отказаться от звонка
○	Нажмите 6 раз	Очистить информацию о соединении

Кнопка управління UA

Кнопка	Операція	Функція
+	Натисніть один раз	Збільшення гучності
+	Натисніть двічі	Наступна пісня
+	Довгий тиск	Активувати голосового асистента
-	Натисніть один раз	Зменшення гучності
-	Натисніть двічі	Попередній трек
-	Довгий тиск	Режим гри / Музичний режим
○	Короткий тиск	Відповідь / Відповідь
○	Довгий тиск	Включення / вимкнення
○	Довгий тиск	Відхилити дзвінок
○	Натисніть 6 разів	Очистити інформацію про з'єднання

Knappkontrol NO

Knapp	Operasjon	Funksjon
+	Trykk en gang	Løst øke lyden
+	Trykk to ganger	Neste sang
+	Lång trykk	Åktivér stemmestøttet
-	Trykk en gang	Løst senke lyden
-	Trykk to ganger	Forrige sang
-	Lång trykk	Spelm / Musiktilstand
○	Kort trykk	Svar på / Hang up
○	Lång trykk	Slå på / Slå av
○	Lång trykk	Avvisa samtal
○	Trykk 6 ganger	Slett forbindelsesoplysninger

කම්පන පාලනය XBL

කම්පන	පාලනය	පාලනය
+	එක් වර පීස	හඬයා වැඩි කිරීම
+	දෙවර පීස	පසුගාමී ගීතය
+	දිගු පීස	ආවේශනා ආවේශනා
-	එක් වර පීස	හඬයා අඩු කිරීම
-	දෙවර පීස	පෙරගාමී ගීතය
-	දිගු පීස	කාමය / සංගීතය
○	කෙටි පීස	පිළිතුරු / හැර දීම
○	දිගු පීස	විවෘත / අවසරය
○	දිගු පීස	මුදා හරින්න
○	එක් වර 6 වර	සම්බන්ධතා තොරතුරු මැදිහත් කිරීම

Kontrol na bučnu BG

Бутона	Операция	Функция
+	Нажмите один раз	Повышение звука
+	Нажмите два раза	Следующая песня
+	Нажмите долго	Активация голосового ассистента
-	Нажмите один раз	Понижение звука
-	Нажмите два раза	Предыдущая песня
-	Длительный пресс	Режим игры / Музыкальный режим
○	Короткий пресс	Ответ / Ответ
○	Длительный пресс	Включение / выключение
○	Длительный пресс	Отказаться от звонка
○	Нажмите 6 раз	Удалить информацию о соединении

Kontrola gumba KLDY

Gumb	Operacija	Funkcija
+	Pritisnite jednom	Povećanje glasnoće
+	Pritisnite dva puta	Nastupna pjesma
+	Dugi pritis	Aktiviraj glasovni asistent
-	Pritisnite jednom	Smanjenje glasnoće
-	Pritisnite dva puta	Prethodna pjesma
-	Dugi pritis	Način igre / Glazbeni način
○	Kratki pritis	Odgovor / Odgovor
○	Dugi pritis	Uključivanje / isključivanje
○	Dugi pritis	Odbij poziv
○	Pritisnite 6 puta	Očisti informacije o vezi

Nuppude juhtimine EE

Nupp	Operatsioon	Funktsioon
+	Vajuta üks kord	Tugevda heli
+	Vajuta kaks korda	Järgmine laul
+	Pikk press	Aktivatsiooni häälte abistaja
-	Vajuta üks kord	Heida heli
-	Vajuta kaks korda	Eelmise laulu
-	Pikk press	Mängurežiim / Muusikarežiim
○	Lühike press	Vastus / Vastus
○	Pikk press	Võimaldage / Võimaldage
○	Pikk press	Loobuma
○	Vajuta 6 korda	Helikõnne teabe eemaldamine

pagu vadība LV

Poga	Darbība	Funkcija
+	Nospiežiet vienu reizi	Samazināt skaļrumu
+	Nospiežiet divreiz	Nākamā dziesma
+	Gara prese	Aktivēt balsu asistentu
-	Nospiežiet vienu reizi	Pasārt skaļrumu
-	Nospiežiet divreiz	Ļoti skaļru skaļrumu
-	Pikk press	Spēles režīms / Mūzikas režīms
○	Lūķu prese	Atbilde / Atbilde
○	Pikk press	Izslēgt / Izsūtīt
○	Gara prese	Neatbilde uz zvani
○	Nospiežiet 6 reizes	Notīrīt savienības informāciju

Ovládání tlačítek SK

Tlačítko	Operácia	Funkcia
+	Stlače raz	Zvýši hlasot
+	Tlače dvakrát	Další píseň
+	Ohla del	Aktivace hlasového asistenta
-	Stlače raz	Sníží hlasot
-	Tlače dvakrát	Předchozí skladba
-	Ohla del	Režim hry / Režim hudby
○	Krátko tlak	Odpověď / Hang up
○	Ohla del	Zapnutí / Vypnutí
○	Ohla del	Odmítnutí hovoru
○	Stlače 6 krát	Vymazání informací o spojení

Nadzor gumbov SI

Gumb	Delovanje	Funkcija
+	Pritisnite enkrat	Povečanje glasnosti
+	Pritisnite dvakrat	Nastupna pesem
+	Dolg pritisk	Aktiviraj glasovni asistent
-	Pritisnite enkrat	Zmanjšanje glasnosti
-	Pritisnite dvakrat	Prejšnja skladba
-	Dolg pritisk	Način igre / Glazbeni način
○	Kratek pritisk	Odgovor / Odgovor
○	Dolg pritisk	Možnost / Možnost
○	Dolg pritisk	Zavrni klic
○	Pritisnite šestkrat	Pobriši informacije o povezavi

Stjórnun knappa IS

Knappur	Stjórnun	Funktion
+	Smellu einu sinni	Hefirhlykkju upp
+	Trykju tvisser	Næsta lag
+	Langur þrygging	Stjórnun röstunar
-	Smellu einu sinni	Stjórnun röstunar
-	Trykju tvisser	Fyrirgætt lag
-	Langur þrygging	Leikur / Leikur
○	Stutt þrygging	Svara / Svara
○	Langur þrygging	Stjórnun röstunar
○	Langur þrygging	Hafna samtali
○	Trykju 6 sinnum	Hreinsa tengingarskipti

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received and that may cause undesired operation.

Any changes or modifications to this equipment must be approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules. This device has been tested and found to comply with the requirements of part 15 of the FCC Rules. However, if you make any changes or modifications to this equipment, you may cause interference to other equipment, and you may be required to stop using this equipment.

The equipment may be used in the following countries: USA, Canada, Mexico, and all other countries that are part of the FCC Rules. This equipment has been tested and found to comply with the requirements of part 15 of the FCC Rules. However, if you make any changes or modifications to this equipment, you may cause interference to other equipment, and you may be required to stop using this equipment.

The equipment may not be used in the following countries: Russia, China, and all other countries that are not part of the FCC Rules. This equipment has been tested and found to comply with the requirements of part 15 of the FCC Rules. However, if you make any changes or modifications to this equipment, you may cause interference to other equipment, and you may be required to stop using this equipment.

The equipment may not be used in the following countries: Russia, China, and all other countries that are not part of the FCC Rules. This equipment has been tested and found to comply with the requirements of part 15 of the FCC Rules. However, if you make any changes or modifications to this equipment, you may cause interference to other equipment, and you may be required to stop using this equipment.

The equipment may not be used in the following countries: Russia, China, and all other countries that are not part of the FCC Rules. This equipment has been tested and found to comply with the requirements of part 15 of the FCC Rules. However, if you make any changes or modifications to this equipment, you may cause interference to other equipment, and you may be required to stop using this equipment.

The equipment may not be used in the following countries: Russia, China, and