

O

LIGHT

Baton 4 Pro & Baton Ultra

USER MANUAL

www.ilight.com

Specifications

Modes	Baton 4 Pro	Baton Ultra
Turbo	1,600–600 lm/2 + 198 min	1,800–600 lm/1.5 + 198 min
High	600–120 lm/200 + 20 min	
Medium	120 lm/18 h 30 min	
Low	15 lm/155 h	
Moonlight	<1 lm/100 days	
Basic Parameters		Baton Ultra
Net Weight (g/oz)	114/4.02	115/4.06
Maximum Range (m)	200	300
Maximum Light Intensity (cd)	10,000	22,500
Drop Impact Resistance (m)	1.5	2
LED	Max 15 W	Max 18 W
Dimensions	(L) 111 x (D) 23 mm (L) 4.37 x (D) 0.9 in	(L) 113 x (D) 23 mm (L) 4.45 x (D) 0.9 in
Operating Temperature (°C)	0–45	
IP Rating	IPX8	
Battery Information		Baton Ultra
Battery Capacity (mAh)	3,500	
Battery Voltage (V)	3.6	
Battery Energy (wh)	12.6	
Charging Method	MCC3 / USB-C	
Full Charge Time	4.5 h (MCC3) / 3.5 h (USB-C)	
Input	4.2 V 1.5 A (MCC3) / 5 V 1.5 A (USB-C)	

Operating Instructions

Function	Operations	Baton 4 Pro	Baton Ultra
Side Switch	ON/OFF	Single press the side switch.	●●
	Moonlight	When off, press and hold the side switch for more than 1 second.	●●
	Turbo	Quickly double press the side switch.	●●
	Strobe	Quickly triple press the side switch.	●●
	Change Brightness	When on, press and hold the side switch.	●●
	Lockout	When off, press and hold the side switch for 2 seconds.	●●
Tail Switch	Unlock	Press and hold the side switch for 1 second.	●●
	High	When off, press the tail switch.	●●
	OFF	When on, press the tail switch.	●●
Momentary-On	Turbo	Quickly double press the tail switch.	●●
		Press and hold the tail switch to turn on the light; release to turn it off.	●●



QrLight

Scan the QR code to visit www.ilight.com for more.

(SV) Swedish

Innan första användning, ta bort isoleringsskiktet.

Brännsäkring:

Sidan knäppfunktioner:

Slå på/Av: Klicka på sidoknappen.

Månskenfläga: i avstängt läge, håll sidoknappen intryckt i mer än 1 sekund.

Max ljusstyrka: Dubbelklicka snabbt på sidoknappen.

Strobe: Trippelklicka snabbt på sidoknappen.

Max ljusstyrka: I påslaget läge, håll sidoknappen intryckt.

Låsingsoperationer:

Lås: i avstängt läge, håll sidoknappen intryckt i 2 sekunder.

Lås upp: i låst läge, håll sidoknappen intryckt i 1 sekund.

Svansknäppfunktioner:

Hög ljusstyrka: i avstängt läge, klicka på svansknappen.

Stäng av: i påslaget läge, klicka på svansknappen.

Max ljusstyrka: Dubbelklicka snabbt på svansknappen.

Tillfälligt på: Tryck och håll in bakre knappen för att tända lampan; släpp för att släcka den.

Varningar:

• Använd inte skadade, deformerade eller trasiga batterier.

• Kassera batterier enligt lokala lagar; behandla inte batterier som hushållsavfall. Felaktig bortskaffande kan orsaka att batteriet exploderar.

• Korslåt inte medvetet de exponerade terminalerna på laddningsporten med metall.

• Vid transport, se till att ficklampan är låst för att förhindra oavsiktlig aktivering som kan orsaka brandrisk.

• Titta inte direkt på ljuskällan eller räkta ned mot ögonen, det kan orsaka tillfälligt blindhet och allvarliga skador på näthinnan.

• Täck inte ljusutspottet på nära håll, den strålande energin kan orsaka att närliggande föremål antänds.

• Använd inte icke-specifierade laddare för att ladda denna produkt.

• Hög temperaturvarning: Rör inte vid det högtemperaturvarningsområdet på ytan, det kan orsaka brändskador.

04	
----	--

Operating Instructions

Function	Operations	Baton 4 Pro	Baton Ultra
ON/OFF	Single press the side switch.	●	●
Moonlight	When off, press and hold the side switch for more than 1 second.	●	●
Turbo	Quickly double press the side switch.	●	●
Strobe	Quickly triple press the side switch.	●	●
Change Brightness	When on, press and hold the side switch.	●	●
Lockout	When off, press and hold the side switch for 2 seconds.	●	●
Unlock	Press and hold the side switch for 1 second.	●	●
High	When off, press the tail switch.	●	●
OFF	When on, press the tail switch.	●	●
Turbo	Quickly double press the tail switch.	●	●
Momentary-Off	Press and hold the tail switch to turn on the light, release to turn it off.	●	●



Scan the QR code to visit www.ilight.com for more.

WARNING

- Do not use damaged, deformed, or broken batteries.
- Dispose of batteries according to local regulations; do not treat batteries as household waste. Improper disposal may cause the battery to explode.
- Do not intentionally short-circuit the exposed terminals of the charging port with metal.
- When carrying or transporting, ensure the flashlight is locked to prevent accidental activation that could lead to harm.
- Do not look directly at the light source or shine it in eyes, as this may cause temporary blindness and serious retinal damage.
- Do not obstruct the light source at close range; the energy emitted may cause nearby objects to ignite.
- Do not use non-specified chargers to charge this product.
- High-Temperature Warning: Do not touch the high-temperature warning area on the surface, as it may cause skin burns.
- Proprietary battery; do not remove for charging.

NOTICE

- Do not place a hot flashlight in any fabric bag or plastic container to avoid melting.
- Avoid repeatedly activating high modes, as this may cause the surface to overheat.
- If the flashlight becomes too hot, switch to a lower brightness level or turn it off temporarily.
- Do not store, charge, or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60 °C or in similar environments.
- Do not lick or place the charging port in the mouth; there may be a slight electric potential that could cause discomfort.
- Not a toy for pets.
- Do not disassemble the product.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- Long-term storage, please remove the battery.
- Keep the tail charging port clean and dry.
- Charge the product only in environments with temperatures between 0 °C and 45 °C.

EXCLUSION CLAUSE

Light is not liable for damage or injuries sustained from using the product inconsistently with the warnings in this manual. This includes, but is not limited to, using the product without the recommended lockout mode.

- Demonteer het product niet.
- Dompel niet onder in zeewater of bijtende vloeistoffen, dit kan het product beschadigen.
- Bij langdurige opslag, verwijder de batterij.
- Voed de laddoport aan de deksel niet schoon en droog.
- Laad het product alleen op in omgevingen met temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.
- UITSCHUTTINGSCLAUSULE**
- Light is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding. Inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevelen vergrendelingsmodus.*

(PL) Język Polski

Przed pierwszym użyciem, usunąć osłonę izolacyjną.

Instrukcja obsługi:

Funkcje przycisku boczno:

Wyłącz/Wyłacz: Naciśnij przycisk boczny.

Tępy kciukowy: W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk boczny przez ponad 1 sekundę.

Maksymalna jasność: Szybkie podwójne kliknięcie przycisku boczno.

Stroboskop: Szybkie potrójne kliknięcie przycisku boczno.

Regulacja jasności: W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk boczny.

Operacja blokady:

Zablokuj: W stanie wyłączonym, przytrzymaj przycisk boczny przez 2 sekundy.

Oblokuj: W stanie zablokowanym, przytrzymaj przycisk boczny przez 1 sekundę.

Funkcje przycisku tylnego:

Wysoka jasność: W stanie wyłączonym, naciśnij przycisk tylny.

Wyłącz: W stanie wyłączonym, naciśnij przycisk tylny.

Maksymalna jasność: Szybkie podwójne kliknięcie przycisku tylny.

Ciepłotwórczość: Naciśnij i przytrzymaj tylny przycisk, aby wyłączyć latarkę; zwolni, aby ją wyłączyć.

07	
----	--

CONTENTS

(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(SV) Swedish	04
(NL) Nederlands	05
(PL) Język Polski	07
(DE) Deutsch	09
(ES) Español	10
(JP) 日本語	12
(KR) 한국어	14
(TH) ไทย	16
(FR) Français	18
(IT) Italiano	20

(CN) 简体中文

首次使用请先移除绝缘片。

操作说明:

侧按键操作:

开关/关闭: 单击侧按键。

月光档: 关机状态下, 长按侧按键1s以上。

极亮档: 快速双击侧按键。

爆闪: 快速三击侧按键。

改变亮度: 开机状态下, 长按侧按键。

锁机操作:

锁定: 在关机状态下, 长按侧按键2秒。

解锁: 在锁定状态下, 长按侧按键1秒。

尾按键操作:

高亮: 关机状态下, 单击尾按键。

关机: 开机状态下, 单击尾按键。

极亮档: 快速双击尾按键。

随时开启: 长按尾按键并保持, 手电开启, 松手即灭。

警告

- 请勿使用受损、变形或封套破损的电池。
- 请按当地法规处理电池, 勿将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 请勿故意使用金属短接充电口两个裸露电极。
- 关机: 关闭电源时, 请确保手电锁键, 防止意外开导致然性事故。
- 请勿直视光源或照射眼睛, 将导致眼睛短时致盲, 严重时损伤视网膜。
- 请勿近距离遮挡出光口, 光线辐射出的能量可能会引起外部燃烧。
- 请勿使用非指定的充电器为本产品充电。
- 高温警告: 请勿触摸表面高温警示区, 可能会引起皮肤烫伤。
- 专有电池: 请勿取出充电。

提示: 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易膨胀胶容器。

(DE) Deutsch

Vor der ersten Verwendung Isolierfolie entfernen.

Bedienung:

Seitenschalter:

Ein-/Ausstellen: Den Seitenschalter drücken.

Moonlight Modus: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

Turbo: Den Seitenschalter doppelt drücken.

Stroboskop: Den Seitenschalter dreimal drücken.

Heiligkeit ändern: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten.

Sperrfunktionen:

Sperren: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Entsperren: Im gesperrten Zustand den Seitenschalter 1 Sekunde lang gedrückt halten.

Endkappenschalter:

Hohe Helligkeit: Im ausgeschalteten Zustand den Endkappenschalter drücken.

Ausschalten: Im eingeschalteten Zustand den Endkappenschalter drücken.

Turbo: Den Endkappenschalter doppelt drücken.

Momentan aus: Endschalter gedrückt halten → Licht an, loslassen → Licht aus.

Warnungen:

- Keine beschädigten, deformierten oder defekten Akkus verwenden.
- Akkus gemäß in den lokalen Vorschriften entsorgen; nicht als Haushaltsmüll behandeln. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Explosionsen führen.
- Keine Kurzschlüsse des Ladenschlusses mit Metall verursachen.
- Beim Tragen oder Transport sicherstellen, dass das Gerät gesperrt ist, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, die Brandgefahr hervorruft können.
- Den direkten Blick in die Lichtquelle oder das Leuchten in die Augen vermeiden. Dies kann zu vorübergehender Blindheit und ernsthaften Netzhautschäden führen.
- Den Lichtstrahlstrichsbereich bei kurzer Distanz nicht blockieren. Die ausgestrahlte Energie könnte unbeabsichtigte Objekte entzünden.

09	
----	--

- 请勿连续多次激活高档, 以免表面高温。
- 如手电表面温度过高, 请将调整至低亮或临时关闭手电。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿尝试充电接口或放入入口, 接口存在被短路风险, 会引起火灾。
- 非专用类玩具品。
- 请勿拆解产品。
- 请勿混入海水或腐蚀性的液体中, 会导致产品损坏。
- 长时间存放, 请取出电池。
- 请保持尾部充电接口清洁与干燥。
- 产品需在温度0°C-45°C的环境下充电。

免费条款

OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任, 包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(FI) Finnish

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa, poista eristysosa.**
- Käyttöohjeet:**
- Sivupainikkeen toiminnot:**
- Käynnistä/Sammuta:** Napautta sivupainiketta.
- Kuutamoodi:** Kun valo on pois päältä, pidä sivupainiketta painettuna yli 1 sekunnin.
- Maksimivalo:** Kaksoisnapautta sivupainiketta nopeasti.
- Strobvalotila:** Kolmisnapautta sivupainiketta nopeasti.
- Kirkkauden säätäminen:** Kun valo on päällä, pidä sivupainiketta painettuna.
- Lukitus:**
- Lukitus:** Kun valo on pois päältä, paina ja pidä sivupainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
- Lukituksen poisto:** Kun lukitus on päällä, paina ja pidä sivupainiketta painettuna 1 sekunnin ajan.
- Polkijainfunktio:**
- Korkea kirkkaus:** Kun valo on pois päältä, napautta pohja painiketta.
- Sammuta:** Kun valo on päällä, napautta pohjapainiketta.
- Maksimivalo:** Kaksoisnapautta pohjapainiketta nopeasti.
- Momentary-on:** Paina ja pidä takakylkinä painettuna kytkikkeksi valon päälle; vapautta sammuttaa ksen.

01

02

03

Brillo máxima: Presione dos veces rápidamente el interruptor lateral. **Estroboestroboscópico:** Presione tres veces rápidamente el interruptor lateral. **Ajustar el brillo:** en el estado encendido, mantenga presionado el interruptor lateral.

Operações de bloqueio:

Bloquear: Com o dispositivo apagado, mantenga pulsado o botão lateral durante 2 segundos.

Desbloquear: Com o dispositivo bloqueado, mantenga pulsado o botão lateral durante 1 segundo.

Operaciones del botón trasero:

Alto brillo: en el estado apagado, haga clic en el botón de cola.

Brillo máximo: haga doble clic rápido en el botón trasero.

Encendido momentáneo: Mantenga pulsado el interruptor trasero para encender la linterna; suéltelo para apagarla.

Advertencias:

- No utilice baterías dañadas, deformadas o rotas.
- Deseché las baterías según la normativa local; no las trate como residuos domésticos. Una eliminación inadecuada podría provocar la explosión de la batería.
- No cortocircuite intencionalmente los terminales expuestos del puerto de carga con metal.
- Al transportar, asegúrese de que la linterna esté bloqueada para evitar que se active accidentalmente y provoque un incendio.
- No mire directamente a la fuente de luz ni la dirija directamente a los ojos, ya que esto puede causar ceguera temporal y daños graves en la retina.
- No obstruya el puerto de emisión de luz a corta distancia, la energía emitida puede incendiar objetos cercanos.
- No utilice cargadores no especificados para cargar este producto.
- Advertencia de alta temperatura: No toque la zona de advertencia de alta temperatura en la superficie, ya que puede causar quemaduras en la piel.
- Batería exclusiva, no la extraiga para cargarla.

Consejos:

• No la gardo en una mochila, bolsa de tela o recipiente de plástico sensible al calor a altas temperaturas.

• No active el modo alto repetidamente, ya que la superficie se sobrecalentará.

(ES) Español

Antes del primer uso, retire la pieza aislante.

Instrucciones de uso:

Mando del interruptor lateral:

Encendido/Apagado: Presione el interruptor lateral.

Modo Luz de Luna: Con la lámpara apagada, mantenga presionado el interruptor lateral durante más de un segundo.

10	
----	--

11	
----	--

• Si la temperatura de la superficie de la linterna es demasiado alta, cambie a brillo bajo o apáguela temporalmente.