



**OHR799**  
**True Wireless Earbuds**  
**FCC ID:2A2P5-OHR799**

**User Manual**

Please read this user manual carefully when using this product.

## **Preface**

Thank you for purchasing Acer products. For optimum operation, please read this manual carefully before using.

## **Model**

OHR799

## **Item Name**

True Wireless Earbuds

## **Product List**

Headset x2

Charging Chamber x1

USB Charging Cable x1

User Manual x1

## **Product Description**

This TWS earphone is a wireless connectivity-enabled audio product, which is compatible with Android and iOS smartphones, tablets, and other portable electronic devices. By eliminating the constraints of wired connections, it offers users enhanced convenience and unrestricted mobility, catering to a wide range of application scenarios.

## **Product Specifications**

Material:ABS

Product Weight:24.1g

Charging port:Type-C

Earphones Size: 22\*18\*16mm

Charging case size:55\*25\*41mm

## Product structure diagram

---



- 1.Headphone Indicator Light
- 2.Function Key(Touch)
- 3.LED indicator light of charging case
- 4.Charging compartment inner tray
- 5.Charging port

**Tips:**

Gently place the earphones into the external ear canal and adjust the earphones after insertion  
Adjust the wearing angle to a comfortable angle.

## **Wireless headphone parameters:**

1. Bluetooth Version: TWS 6.0
2. Connection: Bluetooth
3. Communication distance: Approximately 10 meters (in an open and unobstructed surroundings).
4. Talk time: About 3 hours.
5. Music playback time: About 3.5 hours (at medium volume).
6. Frequency response range: 20Hz - 20KHz.
7. Product material: Plastic.
8. Wearing style: In-ear.

## **Operation Instructions:**

1. Wireless connection: On Android/iOS platforms, search and pair in the Bluetooth settings page of your mobile phone.
2. After placing the earbuds in the charging case, they will automatically power off. The indicator light on the charging case will illuminate. When the earbuds are fully charged, the indicator light will turn off.

## **Multifunction key:**

1. Power on: Open the charging case or long press either earbud for 3 seconds.
  2. Power off: Put into charging case or long press either earbud for 5 seconds.
  3. Play/Pause: Single tap either earbud.
  4. Answer/End call: Single tap either earbud.
  5. Reject call: Long press either earbud for 2s.
  6. Volume: Double tap right earbud to increase volume, double tap left earbud to decrease volume.
  7. Voice Assistant: Long press left earbud for 2s.
  8. Game / Sleep Mode: Long press right earbud for 2s / Long press either earbud for 1.5s.
- Auto power off after 3 minutes standby.

**Note: This product can be connected and used with any device equipped with Wireless functionality.**

# Safety guidelines

---

1. Before using this product for the first time, please fully charge it before using it.
2. The product is not a toy, and children under the age of 12 must be used under the supervision of an adult.
3. Please use a 5V/1A charger that has passed the safety certification of a regular manufacturer to avoid damage to the product caused by a fast charging charger that supports high voltage
4. Please charge in a safe surroundings, when charging the charging case, please pull out the charging cable as soon as possible after the power is fully charged to avoid damage to the battery caused by long-term charging. The charging method of the charging case is the Type-C interface.
5. This product has a built-in non-removable rechargeable battery, and repeated charging and discharging of the earbuds will lead to a decrease in battery performance over time, which malformation nonchargeable batteries.
6. This product comes with a healthy battery, if it has not been used for a long time, please charge it at least once a month.
7. If you feel skin discomfort when wearing it due to individual differences, please stop wearing it and consult a doctor.
8. When using this product with Wireless connection, please adjust the sound of the earphones to an appropriate volume to avoid hearing damage caused by long-term loud volume.
9. If you use this product while engaging in activities that require concentration, you should pay attention to your own safety and the safety of others, such as when driving or cycling, on roads, construction sites, railways, or walking. You should remove your headphones or adjust the volume to ensure that you can hear the sounds around you, including alarms and warning signals.
10. please follow the relevant regulations of your region or country and use this product as required when driving.
11. This product contains magnetic materials, please keep away from electrical appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc., when using or placing the product.
12. it is recommended to use this product in an surroundings with a temperature of -0°C-45°C When the ambient temperature is below +5°C, battery performance is limited.
13. Do not use this product in places where it is expressly prohibited to use wireless equipment otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangers.
14. Before approaching medical or industrial equipment or boarding a plane, please ask the local staff if they can use it.
15. Before cleaning and maintaining this product, stop using this product, turn off application, and disconnect all connections or cables to other equipment.
16. Please dispose of waste electronic products properly in accordance with local laws and regulations, and do not dispose of electrical and electronic equipment, parts, batteries and other household waste.
17. The power delivered by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.
18. Regarding the rechargeable headphones, please use our company's standard USB cable or the designated charging cable to charge the headphones.
19. To ensure the normal operation of the headphones, please make sure the headphones have sufficient power.
20. Please use a charger with the specification of 5V 1A.

# Warning

---

- Do not use abrasive cleaners to clean this product.
- Do not allow this product to be heated or close to a fire source, such as a cooking stove.
- Do not expose the product to direct sunlight for a long time.
- Do not discard this product in fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product to make any modifications, as it does not contain any maintenance components.
- Do not use this product in rain.
- If you do not plan to use this product for a long time, please store it in a dry surroundings and Charge the headset less once to prolong its life and avoid extreme temperature and dust.
- Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
- Batteries may explode if not handled properly.
- Do not disassemble or dispose of batteries in fire.
- Do not short external contacts, crush, puncture or otherwise tamper with batteries.
- Follow local regulations when disposing of used batteries.
- The power delivered by the charger must be between min [5] Watts required by the radio equipment, and max[10] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



## FCC Warning

---

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unintended operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 15cm between the radiator and your body.

## CE Declaration of Conformity

Hereby, Acer Gadget Inc. declares in compliance with the essential requirements and the other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.

## Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store or the shop where you purchased the product.



***acer***

**OHR799**

**Echte Kabellose Ohrhörer**

**Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

## **Vorwort**

Vielen Dank für den Kauf eines Acer-Produkts. Für eine optimale Funktionsweise lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durch.

## **Modell**

OHR799

## **Artikelbezeichnung**

Echte Kabellose Ohrhörer

## **Lieferumfang**

Kopfhörer x2

Ladecase x1

USB Ladekabel x1

Bedienungsanleitung x1

## **Produktbeschreibung**

Dieser TWS-Kopfhörer ist ein Audio-Produkt mit kabelloser Verbindung, kompatibel mit Android- und iOS-Smartphones, Tablets sowie anderen tragbaren elektronischen Geräten. Ohne die Einschränkungen einer Kabelverbindung bietet er Ihnen mehr Komfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für vielfältige Einsatzbereiche.

## **Technische Daten**

Material: ABS

Produktgewicht: 24,1 g

Ladeanschluss: Type-C

Abmessungen Kopfhörer: 22\*18\*16 mm

Abmessungen Ladeetui: 55\*25\*41 mm

# Produktstrukturdiagramm

---



1. Kopfhörer-Anzeigeleuchte
2. Funktionstaste (Touch)
3. LED-Anzeigeleuchte des Ladeetuis
4. Ladefach-Innenschale
5. Ladeanschluss

**Tipps:**

Legen Sie die Kopfhörer vorsichtig in den äußeren Gehörgang und stellen Sie den Tragewinkel an, nachdem Sie die Kopfhörer eingesetzt haben, auf einen angenehmen Winkel einstellen.

## **Drahtlose Kopfhörer-Parameter:**

1. Bluetooth-Version: TWS 6.0
2. Verbindung: Bluetooth
3. Kommunikationsreichweite: ca. 10 Meter (in offener, unbehinderter Umgebung)
4. Gesprächszeit: ca. 3 Stunden
5. Musikwiedergabezeit: ca. 3,5 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
6. Frequenzgangbereich: 20Hz – 20KHz
7. Produktmaterial: Kunststoff
8. Trageweise: In-Ear

## **Bedienungsanleitung:**

1. Drahtlose Verbindung: Auf Android-/iOS-Plattformen suchen und koppeln Sie auf der Bluetooth-Einstellungsseite Ihres Mobiltelefons.
2. Nach dem Platzieren der Ohrstöpsel in der Ladebox schalten sie automatisch aus. Die Anzeigeleuchte an der Ladebox leuchtet auf. Wenn die Ohrstöpsel vollständig aufgeladen sind, erlischt die Anzeigeleuchte.

## **Multifunktionstaste:**

1. Einschalten: Öffnen Sie die Ladebox oder drücken Sie einen der Ohrstöpsel 3 Sekunden lang.
2. Ausschalten: Legen Sie sie in die Ladebox oder drücken Sie einen der Ohrstöpsel 5 Sekunden lang.
3. Wiedergabe/Pause: Tippen Sie einmal auf einen der Ohrstöpsel.
4. Anruf annehmen/beenden: Tippen Sie einmal auf einen der Ohrstöpsel.
5. Anruf ablehnen: Drücken Sie einen der Ohrstöpsel 2 Sekunden lang.
6. Lautstärke: Tippen Sie zweimal auf den rechten Ohrstöpsel, um die Lautstärke zu erhöhen, tippen Sie zweimal auf den linken Ohrstöpsel, um die Lautstärke zu verringern.
7. Sprachassistent: Drücken Sie den linken Ohrstöpsel 2 Sekunden lang.
8. Spiel-/Schlafmodus: Drücken Sie den rechten Ohrstöpsel 2 Sekunden lang / Drücken Sie einen der Ohrstöpsel 1,5 Sekunden lang.  
Automatisches Ausschalten nach 3 Minuten Standby.

**Hinweis: Verwendbar mit allen kabellosefähigen Geräten.**

# Sicherheitsrichtlinien

---

1. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig, bevor Sie es verwenden.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren müssen es unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Bitte verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät, das die Sicherheitszertifizierung des regulären Herstellers bestanden hat, um Schäden am Produkt zu vermeiden, die durch Schnellladegeräte verursacht werden, die Hochspannung unterstützen
4. Bitte laden Sie es in einer sicheren Umgebung, beim Laden der Ladebox ziehen Sie bitte das Ladekabel so schnell wie möglich, nachdem der Akku voll geladen ist, um Schäden an der Batterie durch langfristiges Laden zu vermeiden. Die Lademethode der Ladebox ist eine Typ-C-Schnittstelle.
5. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten nicht abnehmbaren wiederaufladbaren Akku, wiederholtes Laden und Entladen der Ohrstöpsel führt dazu, dass die Batterieleistung im Laufe der Zeit abnimmt, was für alle wiederaufladbaren Akkus normal ist.
6. Dieses Produkt ist mit einer gesunden Batterie ausgestattet, bitte laden Sie sie mindestens einmal im Monat, wenn sie für eine lange Zeit nicht verwendet wird.
7. Wenn Sie beim Tragen aufgrund individueller Unterschiede Hautbeschwerden verspüren, hören Sie bitte auf, es zu tragen und konsultieren Sie einen Arzt.
8. Drahtlose Verbindung Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte den Klang Ihrer Kopfhörer auf die richtige Lautstärke ein, um Gehörschäden durch hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
9. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie Aktivitäten durchführen, die Konzentration erfordern, sollten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer achten, z. B. beim Autofahren oder Fahrrad fahren, auf Straßen, Baustellen, Eisenbahnen oder zu Fuß. Sie sollten Ihre Kopfhörer abnehmen oder die Lautstärke anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Geräusche in Ihrer Umgebung hören können, einschließlich Alarmer und Warnsignale.
10. Bitte halten Sie sich an die relevanten Vorschriften Ihrer Region oder des Landes und verwenden Sie dieses Produkt wie gefordert während des Fahrens.
11. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien, bitte halten Sie es fern von Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten mit starken Magnetfeldern oder starken elektrischen Feldern, wenn Sie es verwenden oder platzieren.
12. Es wird empfohlen, dieses Produkt in Umgebungen von  $-0^{\circ}\text{C}$  –  $45^{\circ}\text{C}$  zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur unter  $+5^{\circ}\text{C}$  liegt, ist die Batterieleistung eingeschränkt.
13. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung drahtloser Geräte ausdrücklich verboten ist, da es sonst andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.
14. Bitte fragen Sie das örtliche Personal nach der Verfügbarkeit medizinischer oder industrieller Ausrüstung oder vor dem Einsteigen in ein Flugzeug.
15. Bitte beenden Sie die Verwendung des Produkts, schließen Sie die Anwendung und trennen Sie alle Verbindungen oder Kabel von anderen Geräten, bevor Sie es reinigen und warten.
16. Bitte entsorgen Sie elektronische Altprodukte ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und entsorgen Sie nicht nach Belieben Hausmüll wie elektrische und elektronische Geräte, Teile und Batterien.
17. Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, die für das Funkgerät benötigt werden.
18. Bezüglich der aufladbaren Kopfhörer verwenden Sie bitte das Standard-USB-Kabel unseres Unternehmens oder das festgelegte Ladekabel zum Aufladen der Kopfhörer.
19. Um eine normale Funktion der Kopfhörer sicherzustellen, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer über ausreichende Energie verfügen.
20. Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit der Spezifikation 5V 1A.

# WARNUNG

---

- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung dieses Produkts.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht erhitzen oder in der Nähe einer Feuerquelle wie einem Kochfeld.
- Lassen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht im Feuer weg, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Änderungen zu zerlegen, da es keine Wartungskomponenten enthält.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen.
- Wenn Sie dieses Produkt nicht lange verwenden möchten, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung auf und reduzieren Sie die Ladung des Kopfhörers einmal, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.
- Bei längerer Verwendung von Kopfhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird.
- Demontieren oder entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die äußeren Kontakte nicht, quetschen, durchstoßen oder manipulieren Sie die Batterie nicht anderweitig.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Batterien die örtlichen Vorschriften.
- Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung zwischen einem Minimum [5] Watt und einem Maximum [10] Watt liegen, das für das Funkgerät benötigt wird.



# FCC-Warnung

---

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung! Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Das Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt der Erfüllung der folgenden beiden Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unzureichenden Betrieb führen können.

Das Gerät erfüllt die festgelegten FCC-Strahlenbelastungsgrenzwerte. Für unkontrollierte Umgebungen sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 0 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

## Konformitätserklärung nach CE

Hiermit erklärt Acer Gadget Inc. die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und der sonstigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Funkgeräte 2014/53/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

## Entsorgung von Altgeräten durch Privathaushalte in der Europäischen Union

Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, das Altgerät durch Abgabe an eine vorgesehene Sammlungsstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Wiederverwertung Ihres Altgerätes zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen zu den Orten, an denen Sie Ihr Altgerät zur Wiederverwertung abgeben können, erhalten Sie bitte bei Ihrer örtlichen Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



## **Trådløse hovedtelefonparametre:**

1. Bluetooth-version: TWS 6.0
2. Forbindelse: Bluetooth
3. Kommunikationsafstand: Ca. 10 meter (i åbne, uhindrede omgivelser)
4. Samtaletid: Ca. 3 timer
5. Musikafspilningstid: Ca. 3,5 timer (ved middel lydstyrke)
6. Frekvensresponsområde: 20Hz – 20KHz
7. Produktmateriale: Plastik
8. Bæringsmåde: In-ear

## **Betjeningsvejledning:**

1. Trådløs forbindelse: På Android/iOS-platformer skal du søge og parre på din mobiltelefons Bluetooth-indstillingsside.
2. Når du placerer ørepropperne i opladningsetuiet, slukker de automatisk. Indikatorlyset på opladningsetuiet tændes. Når ørepropperne er fuldt opladet, slukker indikatorlyset.

## **Multifunktionsknap:**

1. Tænd: Åbn opladningsetuiet eller tryk længe på en af ørepropperne i 3 sekunder.
  2. Sluk: Læg dem i opladningsetuiet eller tryk længe på en af ørepropperne i 5 sekunder.
  3. Afspil/Pause: Tryk én gang på en af ørepropperne.
  4. Besvar/Afslut opkald: Tryk én gang på en af ørepropperne.
  5. Afvis opkald: Tryk længe på en af ørepropperne i 2 sekunder.
  6. Lydstyrke: Tryk to gange på højre øreprop for at øge lydstyrken, tryk to gange på venstre øreprop for at mindske lydstyrken.
  7. Stemmeassistent: Tryk længe på venstre øreprop i 2 sekunder.
  8. Spil-/Søvn-tilstand: Tryk længe på højre øreprop i 2 sekunder / Tryk længe på en af ørepropperne i 1,5 sekunder.
- Automatisk slukning efter 3 minutter i standby.

**Note: Kan bruges med alle enheder med trådløs funktion.**

## Paramètres du casque sans fil:

Version Bluetooth: TWS 6.0

Connexion: Bluetooth

Distance de communication: Environ 10 mètres (dans un environnement ouvert et sans obstacle)

Durée de conversation: Environ 3 heures

Durée de lecture musicale: Environ 3,5 heures (à volume moyen)

Plage de réponse en fréquence: 20Hz – 20KHz

Matériau du produit: Plastique

Style de port: Intra-auriculaire

## Mode d'emploi:

1. Connexion sans fil: Sur les plateformes Android/iOS, recherchez et associez sur la page des paramètres Bluetooth de votre téléphone mobile.
2. Après avoir placé les écouteurs dans le boîtier de charge, ils s'éteignent automatiquement. Le voyant indicateur sur le boîtier de charge s'allume. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant indicateur s'éteint.

## Touche multifonction:

1. Allumage: Ouvrez le boîtier de charge ou appuyez longuement sur l'un des écouteurs pendant 3 secondes.
  2. Extinction: Placez-les dans le boîtier de charge ou appuyez longuement sur l'un des écouteurs pendant 5 secondes.
  3. Lecture/Pause: Appuyez une fois sur l'un des écouteurs.
  4. Répondre/Fin d'appel: Appuyez une fois sur l'un des écouteurs.
  5. Refuser l'appel: Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pendant 2 secondes.
  6. Volume: Appuyez deux fois sur l'écouteur droit pour augmenter le volume, appuyez deux fois sur l'écouteur gauche pour diminuer le volume.
  7. Assistant vocal: Appuyez longuement sur l'écouteur gauche pendant 2 secondes.
  8. Mode Jeu/Sommeil: Appuyez longuement sur l'écouteur droit pendant 2 secondes / Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pendant 1,5 secondes.
- Extinction automatique après 3 minutes de veille.

**Remarque: Utilisable avec tout appareil équipé du sans fil.**

## **Parametri delle cuffie wireless:**

1. Versione Bluetooth: TWS 6.0
2. Connessione: Bluetooth
3. Distanza di comunicazione: Circa 10 metri (in un ambiente aperto e senza ostacoli)
4. Tempo di conversazione: Circa 3 ore
5. Tempo di riproduzione musicale: Circa 3,5 ore (a volume medio)
6. Gamma di risposta in frequenza: 20Hz – 20KHz
7. Materiale del prodotto: Plastica
8. Stile di indossamento: In-ear

## **Istruzioni per l'uso:**

1. Connessione wireless: Sulle piattaforme Android/iOS, cercare e associare nella pagina delle impostazioni Bluetooth del proprio telefono cellulare.
2. Dopo aver posizionato gli auricolari nella custodia di ricarica, si spegneranno automaticamente. La spia indicatrice sulla custodia di ricarica si illuminerà. Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia indicatrice si spegnerà.

## **Tasto multifunzione:**

1. Accensione: Aprire la custodia di ricarica o premere a lungo uno degli auricolari per 3 secondi.
  2. Spegnimento: Inserire nella custodia di ricarica o premere a lungo uno degli auricolari per 5 secondi.
  3. Riproduzione/Pausa: Toccare una volta uno degli auricolari.
  4. Rispondere/Terminare chiamata: Toccare una volta uno degli auricolari.
  5. Rifiutare chiamata: Premere a lungo uno degli auricolari per 2 secondi.
  6. Volume: Toccare due volte l'auricolare destro per aumentare il volume, toccare due volte l'auricolare sinistro per diminuire il volume.
  7. Assistente vocale: Premere a lungo l'auricolare sinistro per 2 secondi.
  8. Modalità Gioco/Sonno: Premere a lungo l'auricolare destro per 2 secondi / Premere a lungo uno degli auricolari per 1,5 secondi.
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di standby.

**Nota: Utilizzabile con tutti i dispositivi dotati di wireless.**

## **Parámetros de los auriculares inalámbricos:**

Versión de Bluetooth: TWS 6.0

Conexión: Bluetooth

Distancia de comunicación: Aproximadamente 10 metros (en un entorno abierto y sin obstáculos)

Tiempo de conversación: Aproximadamente 3 horas

Tiempo de reproducción de música: Aproximadamente 3,5 horas (a volumen medio)

Rango de respuesta de frecuencia: 20Hz – 20KHz

Material del producto: Plástico

Estilo de uso: Intraauricular

## **Instrucciones de operación:**

1. Conexión inalámbrica: En plataformas Android/iOS, busque y empareje en la página de configuración de Bluetooth de su teléfono móvil.

2. Después de colocar los auriculares en el estuche de carga, se apagarán automáticamente. La luz indicadora del estuche de carga se iluminará. Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora se apagará.

## **Tecla multifunción:**

Encendido: Abra el estuche de carga o mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 3 segundos.

Apagado: Colóquelos en el estuche de carga o mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 5 segundos.

Reproducir/Pausa: Toque una vez cualquiera de los auriculares.

Contestar/Finalizar llamada: Toque una vez cualquiera de los auriculares.

Rechazar llamada: Mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

Volumen: Toque dos veces el auricular derecho para aumentar el volumen, toque dos veces el auricular izquierdo para disminuir el volumen.

Asistente de voz: Mantenga presionado el auricular izquierdo durante 2 segundos.

Modo Juego/Sueño: Mantenga presionado el auricular derecho durante 2 segundos / Mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 1,5 segundos.

Apagado automático después de 3 minutos en espera.

**Nota: Válido con cualquier dispositivo con función inalámbrica.**

## ワイヤレスヘッドホン パラメーター:

1. Bluetooth バージョン: TWS 6.0
2. 接続方式: Bluetooth
3. 通信距離: 約 10 メートル (開放的で障害物のない環境下)
4. 通話時間: 約 3 時間
5. 音楽再生時間: 約 3.5 時間 (中音量時)
6. 周波数応答範囲: 20Hz ~ 20KHz
7. 製品素材: プラスチック
8. 装着方式: インイヤー型

## 操作説明:

1. ワイヤレス接続: Android/iOS 端末の Bluetooth 設定画面から検索し、ペアリングしてください。
2. イヤホンを充電ケースに収納すると、自動的に電源が切れます。充電ケースのインジケータライトが点灯し、イヤホンが満充電になるとライトが消灯します。

## 多機能キー:

1. 電源オン: 充電ケースを開ける、またはいずれかのイヤホンを 3 秒長押し
  2. 電源オフ: 充電ケースに収納する、またはいずれかのイヤホンを 5 秒長押し
  3. 再生 / 一時停止: いずれかのイヤホンを 1 回タップ
  4. 通話応答 / 終了: いずれかのイヤホンを 1 回タップ
  5. 通話拒否: いずれかのイヤホンを 2 秒長押し
  6. 音量調整: 右イヤホンを 2 回タップで音量アップ、左イヤホンを 2 回タップで音量ダウン
  7. 音声アシスタント: 左イヤホンを 2 秒長押し
  8. ゲーム / スリープモード: 右イヤホンを 2 秒長押し / いずれかのイヤホンを 1.5 秒長押し
- 3 分間スタンバイ状態が続くと自動的に電源オフ

**注意:** ワイヤレス機能付きの機器であれば、どの機器とも接続して使用できます。

## 무선 헤드폰 사양:

1. 블루투스 버전: TWS 6.0
2. 연결 방식: 블루투스
3. 통신 거리: 약 10미터 (개방되고 장애물이 없는 환경에서)
4. 통화 시간: 약 3시간
5. 음악 재생 시간: 약 3.5시간 (중간 볼륨에서)
6. 주파수 응답 범위: 20Hz ~ 20KHz
7. 제품 재질: 플라스틱
8. 착용 방식: 인이어형

## 사용 설명서:

1. 무선 연결: 안드로이드/iOS 기기의 블루투스 설정 화면에서 검색 후 페어링하세요.
2. 이어버드를 충전 케이스에 넣으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 충전 케이스의 표시등이 켜지며, 이어버드가 완전히 충전되면 표시등이 꺼집니다.

## 다기능 버튼:

1. 전원 켜기: 충전 케이스를 열거나, 이어버드 중 하나를 3초 길게 누르기
  2. 전원 끄기: 충전 케이스에 넣거나, 이어버드 중 하나를 5초 길게 누르기
  3. 재생/일시정지: 이어버드 중 하나를 1회 탭
  4. 통화 받기/끝내기: 이어버드 중 하나를 1회 탭
  5. 통화 거절: 이어버드 중 하나를 2초 길게 누르기
  6. 볼륨 조절: 오른쪽 이어버드 2회 탭으로 볼륨 업, 왼쪽 이어버드 2회 탭으로 볼륨 다운
  7. 음성 비서: 왼쪽 이어버드를 2초 길게 누르기
  8. 게임/수면 모드: 오른쪽 이어버드를 2초 길게 누르기 / 이어버드 중 하나를 1.5초 길게 누르기
- 3분 대기 상태 후 자동 전원 꺼짐

**참고:**무선 기능이 탑재된 모든 기기와 연결하여 사용할 수 있습니다.

## اللاسلكية الرأس سماعات معلمات:

1. البلوتوث إصدار TWS 6.0
2. بلوتوث: الاتصال
3. العوائق من وخالية مفتوحة بيئة (في) أمتر 10 حوالي: الاتصال مسافة
4. ساعات 3 حوالي: المكاملة وقت
5. (متوسط صوت بمستوى) ساعات 3.5 حوالي: الموسيقى تشغيل وقت
6. كيلوهرتز 20 - هرتز 20: التردد استجابة نطاق
7. بلاستيك: المنتج مادة
8. الأذن داخل: الارتداء نمط

## التشغيل تعليمات:

1. هاتفك على البلوتوث إعدادات صفحة في بالاقتران رقم البحث إس، أو أي / أندرويد منصات على: اللاسلكي الاتصال المحصول.
2. عندما الشحن غلبة على المؤشر مصباح سيضيء. تلقائياً العمل عن مستوقف الشحن، غلبة في الأذن سماعات وضع بعد المؤشر مصباح سيططفن بالكامل، الأذن سماعات شحن يتم

## الوظائف متعدد المفتاح:

1. ثوان 3 لمدة الأذن سماعات من أي على مطولاً اضغط أو الشحن غلبة الفتح: تشغيل.
2. ثوان 5 لمدة الأذن سماعات من أي على مطولاً اضغط أو الشحن غلبة في وضعها: التشغيل إيقاف
3. الأذن سماعات من أي على واحدة مرة اضغط: مؤقت إيقاف / تشغيل.
4. الأذن سماعات من أي على واحدة مرة اضغط: إنهاؤها / المكاملة على الرد.
5. ثوان 2 لمدة الأذن سماعات من أي على مطولاً اضغط: المكاملة رفض.
6. الأذن سماعة على مرتين اضغط الصوت، مستوى لزيادة اليمنى الأذن سماعة على مرتين اضغط: الصوت مستوى.
7. ثوان 2 لمدة اليسرى الأذن سماعة على مطولاً اضغط: الصوتي المساعد.
8. الأذن سماعات من أي على مطولاً اضغط / ثوان 2 لمدة اليمنى الأذن سماعة على مطولاً اضغط: النوم / اللعب وضع. ثابته 1.5 لمدة الاستعداد وضع من دقائق 3 بعد تلقائياً التشغيل إيقاف.

لاسلكية بوظيفة مزود جهاز أي مع استخدامها يمكن: ملاحظة.

## Trådlösa hörlurarsparametrar:

1. Bluetooth-version: TWS 6.0
2. Anslutning: Bluetooth
3. Kommunikationsavstånd: Cirka 10 meter (i öppen, obstruerad miljö)
4. Samtalstid: Cirka 3 timmar
5. Musikuppspelningstid: Cirka 3,5 timmar (vid medelvolymer)
6. Frekvensresponsområde: 20Hz – 20KHz
7. Produktmaterial: Plast
8. Användningssätt: In-ear

## Bruksanvisning:

1. Trådlös anslutning: På Android/iOS-plattformar, sök och para ihop på din mobiltelefons Bluetooth-inställningssida.
2. När du placerar öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs de automatiskt av. Indikatorlampan på laddningsfodralet tänds. När öronsnäckorna är fulladdade släcks indikatorlampan.

## Multifunktionsknapp:

1. Slå på: Öppna laddningsfodralet eller tryck länge på någon av öronsnäckorna i 3 sekunder.
  2. Slå av: Lägg dem i laddningsfodralet eller tryck länge på någon av öronsnäckorna i 5 sekunder.
  3. Spela/Pausa: Tryck en gång på någon av öronsnäckorna.
  4. Svara/Avsluta samtal: Tryck en gång på någon av öronsnäckorna.
  5. Avvisa samtal: Tryck länge på någon av öronsnäckorna i 2 sekunder.
  6. Volymer: Tryck två gånger på höger öronsnäcka för att öka volymen, tryck två gånger på vänster öronsnäcka för att minska volymen.
  7. Röstassistent: Tryck länge på vänster öronsnäcka i 2 sekunder.
  8. Spel-/Sömläge: Tryck länge på höger öronsnäcka i 2 sekunder / Tryck länge på någon av öronsnäckorna i 1,5 sekunder.
- Automatisk avstängning efter 3 minuters standby.

**Obs: Kan användas med alla enheter med trådlös funktion.**

## Parametry bezdrátových sluchátek:

1. Verze Bluetooth: TWS 6.0
2. Připojení: Bluetooth
3. Komunikační dosah: Přibližně 10 metrů (v otevřeném a neblokovaném prostředí)
4. Doba hovoru: Přibližně 3 hodiny
5. Doba přehrávání hudby: Přibližně 3,5 hodiny (při střední hlasitosti)
6. Frekvenční rozsah: 20Hz – 20KHz
7. Materiál produktu: Plast
8. Způsob nošení: In-ear

## Návod k obsluze:

1. Bezdrátové připojení: Na platformách Android/iOS vyhledejte a spárujte na stránce nastavení Bluetooth vašeho mobilního telefonu.
2. Po umístění sluchátek do nabíjecího pouzdra se automaticky vypnou. Kontrolka na nabíjecím pouzdra se rozsvítí. Když jsou sluchátka plně nabitá, kontrolka zhasne..

## Vícefunkční tlačítko:

1. Zapnutí: Otevřete nabíjecí pouzdro nebo dlouze stiskněte kterékoli sluchátko po dobu 3 sekund.
  2. Vypnutí: Vložte do nabíjecího pouzdra nebo dlouze stiskněte kterékoli sluchátko po dobu 5 sekund.
  3. Přehrávání/Pauza: Jednou klepněte na kterékoli sluchátko.
  4. Přijmout/Ukončit hovor: Jednou klepněte na kterékoli sluchátko.
  5. Odmítnout hovor: Dlouze stiskněte kterékoli sluchátko po dobu 2 sekund.
  6. Hlasitost: Dvakrát klepněte na pravé sluchátko pro zvýšení hlasitosti, dvakrát klepněte na levé sluchátko pro snížení hlasitosti.
  7. Hlasový asistent: Dlouze stiskněte levé sluchátko po dobu 2 sekund.
  8. Herní/Spánkový režim: Dlouze stiskněte pravé sluchátko po dobu 2 sekund / Dlouze stiskněte kterékoli sluchátko po dobu 1,5 sekundy.
- Automatické vypnutí po 3 minutách pohotovostního režimu.

**Poznámka: Lze použít se všemi zařízeními s bezdrátovou funkcí.**

## **After-sales Customer Service Number:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. (978)230-8895(US)   | Mon-Fri: 9am-6pm(EST) |
| 2.+0211 4187 3343(DE)  | Mon-Fri:9am-5pm       |
| 3.+0203868 3233(UK)    | Mon-Fri:9am-6pm(GMT)  |
| 4.+81090-9873-0969(日本) | 月-金:午前9時-午後6時         |
| 5.+61 451 8926 82(AU)  | Mon-Fri:9am-6pm       |

**For any product-related issues or concerns, please reach out to our after-sales service team at the following email address:**

**1.For Temu and other purchases**  
**shopify@newease.cc**

**2.For Amazon purchases**  
**NE\_hub.service@acergadget.com**