

DOSS

Home Speaker



EN DE FR IT ES JP CN

Model No.: SoundBox H300
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1 x SoundBox H300
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User Manual

2. Specifications

Output power: 90W

DC power input: 5V $\overline{=}$ 3A/9V $\overline{=}$ 2A

Battery: 11.1V/4500mAh

Charging time: $\leq$ 6H

Playtime: Up to 20H (at 50% volume)

Bluetooth version: V5.3

Bluetooth range: Up to 86ft

Net weight: 8.77 pounds

Dimension: 7.2*8.5*9.8 inches

TF card/USB drive audio format: MP3/WAV/FLAC(Max capacity 256G)

Warranty: One-year limited

3. Important notes before using

1. To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
2. The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
3. When all buttons can't be controlled, try to poke the Aux-in port with a paper clip to reset the speaker.
4. If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control



	Press and hold 2s	Turn on/off
M	Press	Switch modes among Bluetooth, TF card, USB drive, AUX-in audio modes
+	Press	Volume up
	Press and hold 2s	Next track
-	Press	Volume down
	Press and hold 2s	Previous track
	Press	Play/Pause/Reconnect Bluetooth
	Press and hold	Disconnect Bluetooth
	Press	Answer/end a call
	Press and hold	Reject a call
	Press	Enter/ exit TWS mode
BASS	Press	Extra bass on/ off
M	Press and hold 2s	Restore factory setting
- +	Press and hold 2s	Check version ID
-	Press and hold 2s	Remove/activate prompt tone (flash red : remove, flash green: activate)
M	Press and hold 2s	Remove/activate the auto-power off feature (flash red: remove, flash green: activate)

5. LED indications

	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Flashing red	Low Battery
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	Aux in mode
	Solid green	TF card mode
	Solid white	USB drive mode
	Solid white	Extra bass on
	Light off	Extra bass off
	Solid red	Charging
	Light off	Fully charged

6. Pairing your device via Bluetooth

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
 2. Find " SoundBox H300 " on the Bluetooth device and connect it.
 3. Once paired, you can see the status " connected " on your device.
- Tips: Press to re-enter Bluetooth pairing if your device can't find " SoundBox H300 " in 10 secs.

7. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Turn on both speakers.
 2. Select a speaker as the primary speaker and press the button.
 3. Once paired, the LED of the primary speaker turns solid blue, while the second speaker turns slowly flashing blue.
 4. Find " SoundBox H300 " on your Bluetooth device and connect it.
- Tips: Bluetooth, AUX-IN, TF card, and USB drive modes are all supported in TWS mode, you can press the "M" button to switch modes.

8. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot to the speaker via Bluetooth.
Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the SoundBox H300 to Bluetooth mode.
3. Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The SoundBox H300 should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap “Forget Device”

Note:
Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

Warning

- DO NOT drop, hit or shake the speaker.
- DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
- DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
- DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
- DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
- DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products

Notice

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. Inhalt der Packung

- 1 x SoundBox H300
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch


2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 90W
DC-Eingang: 5V --- 3A/9V --- 2A
Akku: 11,1V/4500mAh
Aufladezeit: $\leq$ 6H
Spielzeit: Bis zu 20 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Bluetooth-Version: V5.3
Bluetooth-Reichweite: Bis zu 86ft/26m
Nettogewicht: 3.98kg
Abmessung: 18.2*21.6*24.9cm
TF-Karte/USB-Laufwerk Audioformat: MP3/WAV/FLAC (maximale Kapazität 256G)
Garantie: Ein Jahr eingeschränkt

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

1. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
3. Wenn sich nicht alle Tasten bedienen lassen, versuchen Sie, den Aux-Eingang mit einer Büroklammer anzustechen, um den Lautsprecher zurückzusetzen.
4. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. Schaltflächen und Steuerung



	2s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
M	Drücken Sie	Umschalten zwischen den Audiomodi Bluetooth, TF-Karte, USB-Laufwerk und AUX-in
+	Drücken Sie	Lauter
	2s drücken und halten	Nächster Titel
-	Drücken Sie	Lautstärke verringern
	2s drücken und halten	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause/Bluetooth-Verbindung wiederherstellen
	drücken und halten	Trennen der Bluetooth-Verbindung
	Drücken Sie	Anruf annehmen/beenden
	drücken und halten	Ablehnen eines Anrufs
	Drücken Sie	TWS-Modus ein-/ausschalten
BASS	Drücken Sie	Extra-Bass ein-/ausschalten
M	2s drücken und halten	Werkseinstellung wiederherstellen
- +	2s drücken und halten	Version ID prüfen
-	2s drücken und halten	Aufforderungston entfernen/aktivieren (rot blinken: entfernen, grün blinken: aktivieren)
M	2s drücken und halten	Abschaltautomatik entfernen/aktivieren (rot blinken: entfernen, grün blinken: aktivieren)

5. LED-Anzeigen

	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Blinkend rot	Niedriger Batteriestand
	Dauerhaft blau	Bluetooth gekoppelt
	Dauerhaft rot	Aux-in-Modus
	Dauerhaft grün	TF-Karten-Modus
	Dauerhaft weiß	USB-Laufwerk-Modus
	Festes Weiß	Extra-Bass ein
	Hell off	Extra Bass ab
	Rot einfarbig	Aufladen
	Hell off	Vollständig aufgeladen

6. Koppeln Ihres Geräts über Bluetooth

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach " SoundBox H300" und verbinden Sie es.
3. Nach der Kopplung sehen Sie auf Ihrem Gerät den Status "verbunden".
Tipps: Drücken Sie , um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten, wenn Ihr Gerät die "SoundBox H300" nicht innerhalb von 10 Sekunden finden kann.

7. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein.
2. Wählen Sie einen Lautsprecher als primären Lautsprecher aus und drücken Sie die Taste .
3. Nach der Kopplung leuchtet die LED des primären Lautsprechers dauerhaft blau, während der zweite Lautsprecher langsam blau blinkt.
4. Suchen Sie die "SoundBox H300" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.
Tipps: Bluetooth, AUX-IN, TF-Karte und USB-Laufwerk Modi sind alle in TWS-Modus unterstützt, können Sie die "M"-Taste drücken, um Modi zu wechseln.

8. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.

Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und folgen Sie den Schritten zur Einrichtung, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie die SoundBox H300 in den Bluetooth-Modus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Die SoundBox H300 sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Tippen Sie nach der Auflistung auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück > Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers > Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:

Der Lautsprecher kann nicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet werden, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

Warnung

- Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen, schlagen oder schütteln Sie ihn nicht.
- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie den Lautsprecher NICHT selbst.
- Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
- Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über einen längeren Zeitraum übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie den Lautsprecher NICHT an einem Ort mit Feuchtigkeit oder Staub.
- Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
- Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder drahtloser LAN-Produkte.

Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

1. Contenu de l'emballage

- 1 x SoundBox H300
- 1 x Câble de chargement USB-C
- 1 x Manuel d'utilisateur

2. Spécification

Puissance de sortie: 90W

Entrée d'alimentation DC: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A/9V --- 2A

Batterie: 11.1V/4500mAh

Temps de charge: $\leq$ 6H

Durée d'écoute: Jusqu'à 20 heures (à 50 % du volume)

Version Bluetooth: V5.3

Portée Bluetooth: Jusqu'à 26m

Poids net: 3.98kg

Dimension: 18.2*21.6*24.9cm


Format audio de la carte TF/clé USB: MP3/WAV/FLAC (capacité maximale 256G)

Garantie: Limitée à un an

3. Remarques importantes avant l'utilisation

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement le haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois.
2. Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
3. Lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de percer le port d'entrée auxiliaire avec un trombone pour réinitialiser le haut-parleur.
4. Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.

4. Boutons et Commandes



	Appuyez et maintenez pendant 2s	Allumer/Éteindre
M	Appuyez	Changement de mode entre les modes Bluetooth, carte TF, clé USB ou AUX-in.
+	Appuyez	Augmenter le volume
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Piste suivante
—	Appuyez	Diminuer le volume
	Appuyez et maintenez pendant 2s	Piste précédente
	Appuyez	Lecture/Pause/Reconnexion Bluetooth
	Appuyez et maintenez	Déconnecter le Bluetooth
	Appuyez	Répondre/Terminer un appel
	Appuyez et maintenez	Refuser un appel
	Appuyez	Entrer/Sortir du mode TWS
BASS	Appuyez	Extra bass allumer/éteindre
M	Appuyez et maintenez pendant 2s	Restore factory setting
— +	Appuyez et maintenez pendant 2s	Vérifier la version ID
—	Appuyez et maintenez pendant 2s	Tonalité de retrait/activation (clignotement rouge: retrait, clignotement vert: activation)
M	Appuyez et maintenez pendant 2s	Supprimer/activer la fonction de mise hors tension automatique (clignotement rouge: supprimer, clignotement vert: activer)

5. Indications LED

	Bleu clignotant	Appairage Bluetooth
	Rouge clignotant	Batterie faible
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode Aux in
	Vert fixe	Mode carte TF
	Blanc fixe	Mode clé USB
	Blanc fixe	Extra bass marche
	Lumière éteinte	Extra bass arrêt
	Rouge fixe	Chargement
	Lumière éteinte	Chargement complet

6. Appairage de votre appareil via Bluetooth

1. Activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Trouver « SoundBox H300 » sur l'appareil Bluetooth et le connecter.
3. Une fois le jumelage effectué, vous pouvez voir le statut « connecté » sur votre appareil.

Conseils: Appuyer sur pour rétablir l'appairage Bluetooth si votre appareil ne trouve pas la « SoundBox H300 » dans les 10 secondes.

7. Mode TWS (True Wireless Stereo)

1. Allumez les deux enceintes.
 2. Sélectionnez une enceinte en tant qu'enceinte principale et appuyez sur le bouton .
 3. Une fois appariée, la LED de l'enceinte principale devient bleue fixe, tandis que la seconde enceinte devient lentement bleue clignotante.
 4. Trouver « SoundBox H300 » sur votre appareil Bluetooth et le connecter.
- Conseils : Les modes Bluetooth, AUX-IN, carte TF et clé USB sont tous pris en charge en mode TWS, vous pouvez appuyer sur le bouton « M » pour changer de mode.

8. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.

Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth :

- 1.Téléchargez l'application Alexa et suivez les étapes de configuration de la procédure pour que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
- 2.Passer SoundBox H300 en mode Bluetooth.
- 3.Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
- 4.Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
- 5.SoundBox H300 doit apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom de l'enceinte > appuyez sur «Oublier l'appareil».

NB :

La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

Avertissement

- NE PAS faire tomber, frapper ou secouer le haut-parleur.
- NE PAS démonter, réparer ou modifier le haut-parleur soi-même.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- NE PAS ranger le haut-parleur dans un endroit humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer d'objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou de produits LAN sans fil.

Avertissement



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

1. Contenuto dell'imballaggio

- 1 x SoundBox H300
- 1 x Cavo di ricarica USB-C
- 1 x Manuale d'uso


2. Specifiche tecniche

Potenza di uscita: 90W
Ingresso alimentazione DC: 5V $\overline{=}$ 3A/9V $\overline{=}$ 2A
Batteria: 11,1V/4500mAh
Tempo di ricarica: $\leq$ 6H
Tempo di riproduzione: Fino a 20H (al 50% del volume)
Versione Bluetooth: V5.3
Portata Bluetooth: Fino a 86 piedi/26m
Peso netto: 3.98kg
Dimensione: 18.2*21.6*24.9cm
Formato audio della scheda TF/unità USB: MP3/WAV/FLAC (capacità massima 256G)
Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso

1. Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima del primo utilizzo.
2. Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di segnali audio.
3. Quando non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a punzecchiare la porta Aux-in con una graffetta per resettare il diffusore.
4. Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Buttons and control



	Tenere premuto 2s	Accensione/spegnimento
M	Premere	Commutazione delle modalità tra Bluetooth, scheda TF, unità USB , modalità audio AUX-in
+	Premere	Volume in alto
	Tenere premuto 2s	Traccia successiva
-	Premere	Volume ridotto
	Tenere premuto 2s	Traccia precedente
	Premere	Riproduzione/Pausa/Ricollegamento Bluetooth
	Premere e tenere premuto	Disconnettere il Bluetooth
	Premere	Rispondere/terminare una chiamata
	Premere e tenere premuto	Rifiutare una chiamata
	Premere	Entrare/uscire dalla modalità TWS
BASS	Premere	Attivazione/disattivazione dei bassi extra
M	Tenere premuto 2s	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
- +	Tenere premuto 2s	Controllare la versione ID
-	Tenere premuto 2s	Tono di richiesta di rimozione/attivazione (rosso lampeggiante: rimozione, verde lampeggiante: attivazione)
M	Tenere premuto 2s	Rimuovere/attivare la funzione di spegnimento automatico (lampeggiamento rosso: rimozione, lampeggiamento verde: attivazione)

5. Indicazioni dei LED

	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Blu solido	Bluetooth accoppiato
	Rosso solido	Modalità Aux in
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Bianco pieno	Modalità unità USB
	Bianco pieno	Bassi extra su
	Luce off	Sconto extra sul basso
	Rosso solido	Ricarica
	Luce off	Completamente carico

6. Accoppiamento del dispositivo tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
 2. Individuare " SoundBox H300" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
 3. Una volta accoppiato, sul dispositivo viene visualizzato lo stato "connesso".
- Suggerimenti: Premere per rientrare nell'accoppiamento Bluetooth se il dispositivo non trova "SoundBox H300" entro 10 secondi.

7. Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Accendere entrambi i diffusori.
 2. Selezionare un diffusore come diffusore principale e premere il tasto .
 - 3.Una volta accoppiato, il LED del diffusore principale diventa blu fisso, mentre il secondo diffusore diventa lentamente blu.
 - 4.Individuare "SoundBox H300" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
- Suggerimenti: Le modalità Bluetooth, AUX-IN, scheda TF e unità USB sono tutte supportate in modalità TWS; è possibile premere il pulsante "M" per cambiare modalità.

8. Utilizzate il vostro altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot al diffusore tramite Bluetooth.

Seguire i passaggi per la configurazione tramite Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di configurazione per connettere il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare il SoundBox H300 alla modalità Bluetooth.
3. Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. Il SoundBox H300 dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare il diffusore per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome del diffusore > toccare "Dimentica dispositivo".

Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il diffusore se lo si collega tramite Bluetooth.

Avvertenze

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare il diffusore.
- NON utilizzare detergenti contenenti benzene, solventi o alcol.
- NON esporre il diffusore a calore eccessivo o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con elevata umidità o polvere.
- NON appoggiare oggetti pesanti sul diffusore.
- NON utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde o di prodotti LAN wireless.

Avviso



Questo prodotto è conforme alle normative comunitarie in materia di interferenze radio.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

1. Contenido del Paquete

- 1 x SoundBox H300
- 1 x Cable USB-C
- 1 x Manual del usuario


2. Especificaciones

Potencia de salida: 90W
Salida de CC: 5V --- 3A/9V --- 2A
Batería: 11.1V/4500mA
Tiempo de carga: $\leq$ 6H
Tiempo de reproducción: Hasta 20 horas (al 50% de volumen)
Versión de Bluetooth: V5.3
Alcance Bluetooth: Hasta 26m
Peso neto: 3.98kg
Dimensión: 18.2*21.6*24.9cm
Formato de audio de tarjeta TF/unidad USB: MP3/WAV/FLAC(capacidad máxima 256G)
Garantía: Limitada a un año

3. Notas importantes antes de usar

1. Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
2. El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
3. Cuando no se puedan controlar todos los botones, intenta pinchar el puerto Aux-in con un clip para reiniciar el altavoz.
4. Si necesitas ayuda mientras utilizas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.

4. Botones y control



	Mantener presionado 2s	Encender/apagar
M	Presionar	Cambiar entre los modos de audio Bluetooth, Tarjeta Micro SD, Memoria USB, o AUX-in
+	Presionar	Subir volumen
	Mantener presionado 2s	Siguiente pista
—	Presionar	Bajar el volumen
	Mantener presionado 2s	Pista anterior
	Presionar	Reproducir/Pausar/Reconectar Bluetooth
	Mantener presionado	Desconectar Bluetooth
	Presionar	Contestar/finalizar una llamada
	Mantener presionado	Rechazar una llamada
	Presionar	Entrar/salir del modo TWS
BASS	Presionar	Encender/apagar Extra Bass
M	Mantener presionado 2s	Restablecer la configuración de fábrica
— +	Mantener presionado 2s	Comprobar versión ID
—	Mantener presionado 2s	Eliminar/activar el tono de aviso (parpadea en rojo: eliminar, parpadea en verde: activar)
M	Mantener presionado 2s	Eliminar/activar la función de apagado automático (parpadea en rojo: eliminar, parpadea en verde: activar)

5. Indicaciones LED

	Azul parpadeante	Emparejamiento Bluetooth
	Rojo parpadeante	Batería baja
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo de Aux in
	Verde sólido	Modo de Tarjeta Micro SD
	Blanco sólido	Modo de Memoria USB
	Blanco sólido	Extra bass encendido
	Luz apagada	Extra bass apagado
	Rojo sólido	Cargando
	Luz apagada	Totalmente cargado

6. Emparejar tu dispositivo mediante Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en su dispositivo.
 2. Busca " SoundBox H300" en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.
 3. Una vez emparejado, podrás ver el estado "conectado" en tu dispositivo.
- Nota: presiona para reintroducir el emparejamiento Bluetooth si tu dispositivo no encuentra "SoundBox H300" en 10 segundos.

7. Modo TWS (Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Enciende los dos altavoces.
 2. Seleccione un altavoz como principal y presione el botón .
 3. Una vez emparejado, el LED del altavoz principal se ilumina en azul fijo, mientras que el del segundo altavoz se ilumina lentamente en azul intermitente.
 4. Busca " SoundBox H300 " en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.
- Nota: Los modos Bluetooth, AUX-IN, Tarjeta Micro SD o Memoria USB son compatibles con el modo TWS, puedes presionar el botón "M" para cambiar de modo.

8. Utiliza tu altavoz con el Echo Dot

Puedes conectar el Dot al altavoz a través de Bluetooth.

Sigue los pasos para configurarlo a través de Bluetooth:

1. Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a la red Wi-Fi de tu casa.
2. Cambia la SoundBox H300 al modo Bluetooth.
3. Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y, a continuación, Configuración.
4. Toca el Echo Dot en tu lista de dispositivos Alexa y, a continuación, toca Bluetooth.
5. SoundBox H300 debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, pulsa el botón de encendido y vuelve a intentarlo.
6. Una vez en la lista, presione sobre el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toca el nombre del altavoz > toca "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de voz no podrá encender/apagar el altavoz si se conecta a él a través de Bluetooth.

Advertencias

- Evite dejar caer o golpear el altavoz.
- Evite exponerlo a temperaturas extremas.
- Evite usar el altavoz cerca de un microondas.
- No desmonte ni repare nunca el altavoz.
- Nunca use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiarlo.
- Nunca deje el altavoz en un coche aparcado al sol.
- Nunca trate de cargar el altavoz mientras esté mojado.

Aviso



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclado. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

1. パッケージ内容

- 1 x SoundBox H300
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

2. 仕様

出力：90W
DC入力電圧：5V==3A/9V==2A
バッテリー：11.1V/4500mAh
充電時間：≤6H
再生時間：約20H(50%音量で)
Bluetoothバージョン：V5.3
最大伝送距離：約26m
本体重量：3.98kg
外形寸法：18.2*21.6*24.9cm
TFカード/USBメモリーオーディオフォーマット:MP3/WAV/FLAC(最大容量256G)
保証期間：1年間

3. ご使用前の注意事項

1. 電池の寿命を延ばすために、初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電を行ってください。
2. 音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
3. すべてのボタンが機能しない場合、Auxポートに針を差し込んでください。
4. 機器の使用について何かご質問・ご不明な点等ございましたら お気軽に support_jp@dossav.comにご連絡ください。

4. ボタンとコントロール

					
⏻					
	2秒間長押しする	電源on/off			
	押す	Bluetooth、TFカード、USBメモリ、またはAUX入力オーディオモードの間でモードを切り替える			
M	押す	音量を上げる			
	2秒間長押しする	曲送り			
-	押す	音量を下げる			
	2秒間長押しする	曲戻し			
▶	押す	再生/一時停止/Bluetooth再接続			
	長押しする	Bluetooth接続を解除する			
	押す	通話に応答/終了する			
	長押しする	通話を拒否する			
🔊	押す	TWSモードに入る/終了する			
	押す	Extra bass on/ off			
BASS🔊	2秒間長押しする	スピーカーを初期化する			
M +	2秒間長押しする	バージョンIDを確認する			
🔊	2秒間長押しする	指示音を削除/起動する(赤点滅: 削除、緑点滅: 起動)			
⏻ -	2秒間長押しする	自動電源オフを削除/起動する(赤点滅: 削除、緑点滅: 起動)			

5. LEDインジケーター

	青点滅	Bluetooth接続中
	赤点滅	電量残量は低下
	青点灯	Bluetooth接続済み
	赤点灯	Aux inモード
	緑点灯	TFカードモード
	白点灯	USBメモリモード
	白点灯	Extra bass on
	消灯	Extra bass off
	赤点灯	充電中
	消灯	充電完了

6. Bluetoothでデバイスをペアリングする

1. デバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
2. Bluetoothリストから「SoundBox H300」を選択し、接続してください。
3. ペアリングに成功すると、デバイスで「接続済み」を見ることができます。ヒント：10秒間内「SoundBox H300」が未検出されると、を押してBluetoothペアリングモードに再度入れてください。



7. TWS (True Wireless Stereo) モード

1. 2台のスピーカーをオンにしてください。
2. いずれかのスピーカーをプライマリースピーカーとして選択し、ボタンを押してください。
3. ペアリングに成功すると、プライマリースピーカーのLEDは青点灯🔊サブスピーカーのはゆっくりと青点滅します。
4. Bluetoothリストから「SoundBox H300」を選択し、接続してください。ヒント：TWSモードでBluetooth、AUX-IN、TFカード、USBメモリの再生はすべてサポートされ、「M」ボタンを押すと、モードを切り替えます。

8. Echo Dotと接続

BluetoothでDotをスピーカーに接続できます。

Bluetoothで接続する手順は以下のとおり：

1. AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のWi-Fiネットワークに接続してください。
2. SoundBox H300をBluetoothモードに切り替えてください。
3. Alexaアプリを起動し「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップしてください。
4. AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップしてください。
5. SoundBox H300はBluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
6. リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングしてください。
7. デバイスの情報を削除するには、Bluetoothに戻し＞スピーカーの名前をタップし＞「デバイスを忘れ」をタップしてください。

注意：

Bluetoothでスピーカーに接続している場合、音声コマンドでスピーカーをオン/オフにすることはできません。

安全上のご注意

- ・ 本機を落としたりぶつけたり揺れたりしないでください。
- ・ 自分で本機を解体したり修理したり改造したりしないでください。
- ・ 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- ・ 本機を異常に高温のある場所や直射日光のあたる場所に長時間置かないでください。
- ・ 本機を湿気の多い場所やほこりのある場所に置かないでください。
- ・ 本機の上に重いものを置かないでください。
- ・ 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。

Notice



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.