

编号：4860
 材质：80g书纸
 工艺：双面印刷模切成品
 颜色：四色
 尺寸：展开尺寸720x300mm 成品尺寸：120x150 mm

Avantree®
For a Better Experience

Avantree® Audikast 4860

Wireless TV Speaker with Transmitter

Model No.: BTST-4860

Quick Start Guide

Schnellanleitung

Guide de démarrage rapide

Guia Rápida al uso

Guia de iniciarápido

Please visit

www.avantree.com/product-support/audikast-4860

for detailed step-by-step setup guide

1 What's in the box?

Bluetooth speaker

Bluetooth transmitter

Micro USB powering cable for transmitter

Type C charging cable for speaker

Optical audio cable

AUX 3.5mm audio cable

AUX 3.5mm female to RCA male adapter

Wired ear buds

FR:
 Veuillez charger l'enceinte si vous voyez l'icône de clignoter. Vous pouvez la recharger à l'aide de n'importe quel chargeur USB standard délivrant 5V/1A, via le câble de charge USB Type - C inclus.
 L'icône de batterie clignote sur l'écran durant la charge et s'arrête de clignoter lorsque la charge est terminée. Il faut environ 3 heures pour charger complètement l'enceinte, mais vous pouvez toujours l'utiliser normalement durant ce temps.

IT:
 Si prega di caricare l'altoparlante se si vede l'lampeggiante, è possibile caricare utilizzando qualsiasi caricabatteria USB standard con uscita 5V/1A tramite il cavo di ricarica di tipo C incluso.
 L'icona della batteria sullo schermo LCD lampeggerà durante la ricarica e si fermerà una volta completata la ricarica. Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente l'altoparlante e puoi comunque usarlo normalmente mentre è in carica.

ES:
 Por favor, cargue el altavoz si ve el parpadeando, puede cargarlo utilizando cualquier cargador USB estándar con salida 5V / 1A a través del cable de carga Tipo - C incluido.

El icono de la batería en la pantalla LCD parpadeará mientras se carga y se detendrá una vez que se complete la carga. Se tarda aproximadamente 3 horas en cargar completamente el altavoz y aún puede usarlo normalmente mientras se está cargando.

5 Factory Reset

EN:
Clear paired history of the transmitter
 Press button 1 and 2 for 7 seconds, BOTH Bluetooth icon turn PINK for 2 seconds, now all paired history is cleared. After clear paired history of the transmitter, it will enter pairing mode automatically, Bluetooth icon close to 1 will flashing RED and BLUE quickly.
Clear BLUETOOTH paired history of the speaker
 Press both previous and next track button for 7 seconds, the screen will display "Reset", now all paired Bluetooth devices history is cleared. The speaker will enter "connecting" mode automatically.

DE:
Kopplungsgeschichte des Senders löschen
 Drücken Sie die Tasten 1 und 2 für 7 Sekunden, BEIDE Bluetooth-Symbole werden 2 Sekunden lang PINK, jetzt ist der gesamte gekoppelte Verlauf gelöscht. Nach dem Löschen des Kopplungsverlaufs des Senders wechselt er automatisch in den Kopplungsmodus, das Bluetooth-Symbol in der Nähe von 1 blinkt schnell ROT und BLAU.
Löschen des gekoppelten Verlaufs des Lautsprechers
 Drücken Sie die Taste für den vorherigen und nächsten Titel 7 Sekunden lang, der Bildschirm zeigt "Reset" an, jetzt ist der Verlauf aller gekoppelten Bluetooth-Geräte gelöscht. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.

FR:
Efficacer l'historique d'appariement de l'émetteur
 Appuyez sur les boutons 1 et 2 pendant 7 secondes, les DEUX icônes Bluetooth deviennent ROSE pendant 2 secondes et tout l'historique de couplage est effacé. Après cela, il entrera automatiquement en appariage, l'icône Bluetooth proche de 1 clignotera rapidement en ROUGE et BLEU.
Efficacer l'historique d'appariage BLUETOOTH de l'enceinte
 Appuyez à la fois sur le bouton de la piste précédente et suivante 7 secondes, l'écran affichera "Reset" et l'historique de tous les appareils Bluetooth couplés est effacé. L'enceinte passe automatiquement en connexion.

IT:
Canella la cronologia dei collegamenti del trasmettitore
 Premi i pulsanti 1 e 2 per 7 secondi, ENTRAMBE le icone Bluetooth diventano ROSA per 2 secondi, ora tutta la cronologia dei collegamenti viene cancellata.
 Dopo aver cancellato la cronologia dei collegamenti del trasmettitore, esso entrerà automaticamente in modalità di associazione (pairing), l'icona Bluetooth vicino a 1 lampeggerà rapidamente di ROSSO e BLU.

2 Using as Bluetooth Speaker and Transmitter Set for TV

Power Up the Transmitter Dock
EN:
 Connect the Transmitter to a power source using the Micro USB charging cable . You may use either the TV's USB port or any 5V/500mA-2A rated plug.
Note: Contact us at support@avantree.com for a FREE USB wall charger (for US/UK/EU) if you need one.
DE:
 Verbinden Sie das Sender mit dem Ladekabel , mit einer Stromquelle. Sie können entweder den USB-Anschluss des Fernsehers oder einen beliebigen 5V/500mA-2A Stecker verwenden.
Hinweis: Kontaktieren Sie uns unter support@avantree.com für ein KOSTENLOSES USB-Ladegerät (für USA / UK / EU), wenn Sie eines benötigen.
FR:
 Connectez le transmetteur à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge . Vous pouvez utiliser le port USB du téléviseur ou tout autre délivrant 5V/500mA-2A.
Note: Si besoin, contactez-nous via support@avantree.com pour obtenir un chargeur USB mural GRATUIT (pour US / UK / UE).
IT:
 Collegare il del trasmettitore a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica . È possibile utilizzare la porta USB del televisore o qualsiasi presa con classificazione 5V/500mA-2A.
Nota: contattati al support@avantree.com per il caricabatterie da parete USB GRATUITO (per Stati Uniti / Regno Unito / UE) se ne hai bisogno.
ES:
 Conecte la del transmisor a una fuente de alimentación mediante el cable de carga . Puede usar el puerto USB del televisor o cualquier enchufe con clasificación de 5V / 500mA-2A.
Nota: Contáctenos en support@avantree.com para obtener un cargador de pared USB GRATIS (para EE. UU. / Reino Unido / UE) si lo necesita.

Step 1: Connecting the transmitter to your TV/Audio Source

Fig.2.1

Fig.2.2

EN:
 Connect the Transmitter to a power source using the Micro USB charging cable . You may use either the TV's USB port or any 5V/500mA-2A rated plug.
Note: Contact us at support@avantree.com for a FREE USB wall charger (for US/UK/EU) if you need one.
DE:
 Verbinden Sie das Sender mit dem Ladekabel , mit einer Stromquelle. Sie können entweder den USB-Anschluss des Fernsehers oder einen beliebigen 5V/500mA-2A Stecker verwenden.
Hinweis: Kontaktieren Sie uns unter support@avantree.com für ein KOSTENLOSES USB-Ladegerät (für USA / UK / EU), wenn Sie eines benötigen.
FR:
 Connectez le transmetteur à une source d'alimentation à l'aide du câble de charge . Vous pouvez utiliser le port USB du téléviseur ou tout autre délivrant 5V/500mA-2A.
Note: Si besoin, contactez-nous via support@avantree.com pour obtenir un chargeur USB mural GRATUIT (pour US / UK / UE).
IT:
 Collegare il del trasmettitore a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica . È possibile utilizzare la porta USB del televisore o qualsiasi presa con classificazione 5V/500mA-2A.
Nota: contattati al support@avantree.com per il caricabatterie da parete USB GRATUITO (per Stati Uniti / Regno Unito / UE) se ne hai bisogno.

FR:
 Veuillez charger l'enceinte si vous voyez l'icône de clignoter. Vous pouvez la recharger à l'aide de n'importe quel chargeur USB standard délivrant 5V/1A, via le câble de charge USB Type - C inclus.
 L'icône de batterie clignote sur l'écran durant la charge et s'arrête de clignoter lorsque la charge est terminée. Il faut environ 3 heures pour charger complètement l'enceinte, mais vous pouvez toujours l'utiliser normalement durant ce temps.

IT:
 Si prega di caricare l'altoparlante se si vede l'lampeggiante, è possibile caricare utilizzando qualsiasi caricabatteria USB standard con uscita 5V/1A tramite il cavo di ricarica di tipo C incluso.
 L'icona della batteria sullo schermo LCD lampeggerà durante la ricarica e si fermerà una volta completata la ricarica. Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente l'altoparlante e puoi comunque usarlo normalmente mentre è in carica.

ES:
 Por favor, cargue el altavoz si ve el parpadeando, puede cargarlo utilizando cualquier cargador USB estándar con salida 5V / 1A a través del cable de carga Tipo - C incluido.

El icono de la batería en la pantalla LCD parpadeará mientras se carga y se detendrá una vez que se complete la carga. Se tarda aproximadamente 3 horas en cargar completamente el altavoz y aún puede usarlo normalmente mientras se está cargando.

6 Product Overview

Speaker

Transmitter

EN:

FM

Press once to enter FM mode

Press once to enter Bluetooth mode

Press and hold 2 seconds to disconnect and enter pairing mode

Press once to MENU interface (FM mode)

Press once to confirm your selection

Press and hold 2 seconds to enter system settings interface

Press once to skip to next/previous channel/track (FM mode)

Press once to mute/unmute (FM/wired speaker)

DE:

FM

Einmal drücken, um in den FM-Modus zu gelangen

Einmal drücken, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen

Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen und in den Kopplungsmodus zu wechseln

Drücken Sie einmal, um die MENÜ-Schnittstelle zu öffnen(FM mode)

Drücken Sie einmal, um Ihre Auswahl zu bestätigen

Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt, um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen

Einmal drücken, um zum nächsten/vorherigen Kanal/Titel zu springen

Einmal drücken, um die Stummschaltung/die Stummschaltung aufzuheben (UKW/Kabellautsprecher)

FR:

FM

Appuyez 1x pour passer en mode FM

Appuyez une fois pour entrer en mode Bluetooth

Appuyez et maintenez 2 secondes pour déconnecter et entrer en mode d'appariage

Appuyez une fois pour entrer dans l'interface MENU (FM mode)

Appuyez une fois pour confirmer votre sélection

Appuyez et maintenez 2 secondes pour accéder à l'interface des paramètres du système

Appuyez une fois pour passer à la chaîne/piste suivante/précédente

Appuyez une fois pour activer/désactiver le son (FM/enceinte filaire)

Fig.2.3

Fig.2.3

EN:
 Depending on what your TV/Audio Source has, use any ONE of the connections mentioned above.
 • If your TV/Audio Source has Digital OPTICAL/TOSLINK/SPDIF Out (Recommended!), refer to Fig.2.1.
 • If your TV/Audio Source has AUX 3.5mm/Headphones Out, refer to Fig.2.2.
 • If your TV/Audio Source has Red/White RCA Audio Out, refer to Fig.2.3.
 The TV Red & White RCA ports must be labeled "AUDIO OUT" to work. Other Red/White ports are incorrect.
DE:
 Verwenden Sie je nach Ausstattung Ihres Fernsehgeräts/Ihrer Audioquelle EINE den genannten Anschlüssen.
 • Wenn Ihr Fernsehgerät/Ihre Audioquelle über einen digitalen OPTICAL-/TOSLINK/SPDIF-Ausgang verfügt (empfohlen!), siehe Abb. 2.1.
 • Wenn Ihr Fernsehgerät/Ihre Audioquelle über AUX 3.5 mm/Kopfhörerausgang verfügt, siehe Abb.2.2.
 • Wenn Ihr Fernsehgerät/Ihre Audioquelle über einen roten/weißen RCA-Audioausgang verfügt, siehe Abb.2.3.
FR:
 Selon les ports de votre source audio/TV, utilisez l'UNE des connexions mentionnées ci-dessus
 • Si votre TV/Source audio dispose d'un port de sortieDigital OPTIQUE/-TOSLINK/SPDIF (Recommandé), voir Fig.2.1.
 • Si votre TV/Source audio dispose d'un port de sortieAUX 3.5mm/Casque, voirFig.2.2.
 • Si votre TV/Source audio dispose d'un port de sortieRouge/Blanc RCA audio, voir Fig.2.3.
 Ces ports doivent être identifiés "AUDIO OUT" pour fonctionner. Les autres types sont incorrects.
IT:
 Dipendentemente dalla vostra sorgente Audio o TV, utilizzate un cavo idoneo tra quelli menzionati.
 • Se la vostra TV/sorgente Audio ha un Uscita Ottica/TOSLINK/SPDIF (Raccomandata!), riferitvi alla figura 2.1.
 • Se la vostra TV/sorgente Audio ha un Uscita AUX 3.5mm/Cuffie, fate riferimento alla figura 2.2.
 • Se la vostra TV/sorgente Audio ha un Uscita Rossa/Bianca RCA, riferitvi alla figura 2.3.
 La connessione TV Rossa&Bianca RCA deve essere etichettata come USCITA AUDIO per funzionare. Altri tipi non funzionano

ES:
 Dependiendo de lo que tenga su TV / Fuente de audio, use UNA de las conexiones mencionadas anteriormente.
 • Si su TV / Fuente de audio tiene salida OPTICAL / TOSLINK / SPDIF digital (Recomendada!), Consulte la Fig.2.1.
 • Si su TV / Fuente de audio tiene AUX 3.5mm / Headphones Out, consulte la Fig.2.2.
 • Si su TV / fuente de audio tiene salida de audio RCA roja / blanca, consulte la Fig.2.3.
 Los puertos RCA de TV rojo y blanco deben estar etiquetados como "AUDIO OUT" para que funcionen. Otros puertos rojo / blanco son incorrectos.

FR:
 Veuillez charger l'enceinte si vous voyez l'icône de clignoter. Vous pouvez la recharger à l'aide de n'importe quel chargeur USB standard délivrant 5V/1A, via le câble de charge USB Type - C inclus.
 L'icône de batterie clignote sur l'écran durant la charge et s'arrête de clignoter lorsque la charge est terminée. Il faut environ 3 heures pour charger complètement l'enceinte, mais vous pouvez toujours l'utiliser normalement durant ce temps.

IT:
FM

Premere una volta per entrare in modalità FM

Premere una volta per accedere alla modalità Bluetooth

Tenere premuto per 2 secondi per disconnettersi e accedere alla modalità di associazione

Premere una volta per accedere all'interfaccia MENU(FM mode)

Premi una volta per confermare la tua selezione

Tenere premuto per 2 secondi per accedere all'interfaccia delle impostazioni di sistema

Premere una volta per passare al canale/traccia successivo/precedente

Premere una volta per disattivare/riattivare l'audio (FM/altoparlante cablato)

ES:
FM

Presione una vez para entrar en modo FM

Presione una vez para ingresar al modo Bluetooth

Mantenga presionado 2 segundos para desconectar e ingresar al modo de emparejamiento

Presione una vez para ingresar a la interfaz de MENU(FM mode)

Presione una vez para confirmar su selección

Mantenga presionado 2 segundos para ingresar a la interfaz de configuración del sistema

Presione una vez para saltar al canal / pista siguiente / anterior

Presione una vez para silenciar / reactivar (FM / altavoz con cable)

Fig.2.3

Fig.2.3

Fig.2.3

Fig.2.3

Step 2: Connecting the speaker to the transmitter
EN:
 Follow instructions below to power everything on.
 1) Turn on the transmitter - Slide ON/OFF switch to "ON"
 2) Turn on the speaker - Clockwise rotate volume control to ON, the LCD screen will light up.
 3) Once connected, Bluetooth icon on the transmitter close to and LL turn solid BLUE; Speaker LCD screen display "Connected" or "Music Playing".
For Next Use, normally, they will auto reconnected once turned on. If not, click speaker button once.
DE:
 Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um alles einzuschalten.
 1) Schalten Sie den Sender ein - Schieben Sie den ON/OFF-Schalter auf "ON"
 2) Schalten Sie den Lautsprecher ein - Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn auf ON, der LCD-Bildschirm leuchtet auf.
 3) Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Bluetooth-Symbol auf dem Sender in der Nähe von und LL dauerhaft BLAU; Lautsprecher LCD-Bildschirmanzeige „Connected“ oder „Music Playing“.
Für die nächste Verwendung, werden sie normalerweise nach dem Einschalten automatisch wieder verbunden. Wenn nicht, klicken Sie einmal auf die Lautsprechartaste .
FR:
 Suivez les instructions ci-dessous pour tout mettre correctement en route.
 1) Mettre en marche le transmetteur-Glisser le bouton ON/OFF sur "ON"
 2) Mettre en marche l'enceinte- Tournez le volume dans le sens des aiguilles d'une montre sur ON, l'écran va s'allumer.
 3) Une fois connecté, l'icône Bluetooth sur le transmetteur proche de et LL, passent au BLEU fixe. Le LCD de l'enceinte affichera "Connected" ou "Music Playing".
 Ultrieurement, ils se reconnecteront automatiquement une fois allumés. Sinon, cliquez 1x sur le bouton de l'enceinte.
IT:
 Seguire le istruzioni riportate di seguito per accendere tutto.
 1) Accendi il trasmettitore - Scorri l'interruttore ON / OFF su "ON"
 2) Accendi l'altoparlante - Ruota in senso orario il controllo del volume su ON, lo schermo LCD si illuminerà.
 3) Una volta connesso, l'icona Bluetooth sul trasmettitore vicino a e adLL diventa blu fisso; Il Display LCD sull'altoparlante mostrerà "Connesso" o "Riproduzione musicale".
Per l'uso successivo, normalmente, si riconnetteranno automaticamente una volta accesi. In caso contrario, fare clic una volta sul pulsante dell'altoparlante.

ES:
 Siga las instrucciones a continuación para encender todo.
 1) Encienda el transmisor - Deslice el interruptor ON / OFF a "ON"
 2) Encienda el altavoz - gire el control de volumen en el sentido de las agujas del reloj a ON, la pantalla LCD se iluminará.
 3) Una vez conectado, el icono de Bluetooth en el transmisor cerca de y LL se vuelve AZUL fijo; la pantalla LCD del altavoz muestra "Conectado" o "Reproducción de música".
Para su próximo uso, normalmente, se volverán a conectar automáticamente una vez que se enciendan. De lo contrario, haga clic en el botón del altavoz una vez.

Step 3: TV Sound Settings – ONLY if using TV OPTICAL/ TOSLINK/SPDIF Port

FR:
 Veuillez charger l'enceinte si vous voyez l'icône de clignoter. Vous pouvez la recharger à l'aide de n'importe quel chargeur USB standard délivrant 5V/1A, via le câble de charge USB Type - C inclus.
 L'icône de batterie clignote sur l'écran durant la charge et s'arrête de clignoter lorsque la charge est terminée. Il faut environ 3 heures pour charger complètement l'enceinte, mais vous pouvez toujours l'utiliser normalement durant ce temps.

EN: 1 Power on/off, volume up/down 2 Charging port 3 Wired headphone out 4 Aux 3.5mm audio input port 5 Indicator lights 6 Pairing button for 2nd device 7 Bluetooth status indicator for device 1 and 2 8 Optical(SPDIF/TOSLINK) audio in 9 On/Off

Fig.2.3

Fig.2.3

FR: 1 Indicateurs de codes utilisés 2 Bouton d'appariage de l'enceinte 3 Indicateur du statut Bluetooth de l'unité 1 et 2 4 Entrée audio Optique (SPDIF/TOSLINK) 5 Allumé éteint 6 Indicateurs d'entrée audio 7 Bouton d'appariage du 2ème équipement 8 Port d'alimentation Micro USB 9 Entrée audio 3.5mm AUX

EN:
 Use your TV remote to go into your TV's SETTINGS MENU, Set TV Audio Format to PCM/Stereo. Do NOT select AUTO, DOLBY, or BITSTREAM!
DE:
 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um das EINSTELLUNGSMENÜ Ihres Fernsehgeräts aufzurufen, und stellen Sie das TV-Audioformat auf PCM/Stereo ein. Wählen Sie NICHT AUTO, DOLBY oder BITSTREAM!
FR:
 Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour accéder à son MENU DES PARAMETRES, réglez le format audio numérique sur PCM/stéréo. Ne sélectionnez PAS AUTO, DOLBY ou BITSTREAM!
IT:
 Usate il telecomando della TV per entrare nel menu e selezionare il formato Audio come PCM/Stereo. NON selezionate AUTO, DOLBY, o BITSTREAM!
ES:
 Use el control remoto de su televisor para ir al MENÚ DE CONFIGURACIÓN de su televisor, configure el Formato de audio del televisor en PCM / Estéreo. ¡NO seleccione AUTO, DOLBY o BITSTREAM!

Step 1: Turn on the speaker
 Clockwise rotate volume control to ON, the LCD screen will light up. Then click button "FM" once to enter FM mode.
Step 2: Tune in to channels.
Auto scan channels - For 1st time use, it will start auto-scanning by default. Please wait until the auto-scanning complete. Then press the to choose the desired channel.
Input station directly-Directly input the channel frequency using the number pad, e.g. for FM102.5, press the number sequence 1-0-2-.-5.
Step 3: Save and play your favorite channels
Save channels to number pad for quick access - Find local FM channels as described above, then save any channel for quick access by pressing and holding number pad until the screen displays "Channel Saved". You can save up to 9 channels.
Play the saved channels - Click once the corresponding number pad button.
DE:
Schritt 1: Lautsprecher einschalten
 Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn auf ON, der LCD-Bildschirm leuchtet auf. Klicken Sie dann einmal auf die Schaltfläche „FM“, um in den FM-Modus zu gelangen.
Schritt 2: FM Stationen festlegen
Kanäle automatisch scannen - Bei der erstmaligen Verwendung wird standardmäßig der automatische Scanningvorgang gestartet. Bitte warten Sie, bis das automatische Scannen abgeschlossen ist. Drücken Sie dann die Taste , um den gewünschten Kanal auszuwählen.
Sender direkt eingeben - Geben Sie die Kanalfrequenz direkt über den Ziffernblock ein, z. für FM102.5 drücken Sie die Ziffernfolge 1-0-2-.-5.
Schritt 3: Speichern und spielen Sie Ihre Lieblingskanäle ab
Speichern Sie Kanäle für den schnellen Zugriff auf dem Nummernblock - Suchen Sie wie oben beschrieben lokale FM-Kanäle und speichern Sie dann einen beliebigen Kanal für den schnellen Zugriff, indem Sie den Nummernblock gedrückt halten, bis auf dem Bildschirm „Channel Saved“ angezeigt wird. Sie können bis zu 9 Kanäle speichern.
Abspielen der gespeicherten Kanäle - Klicken Sie einmal auf die entsprechende Nummernblock-Schaltfläche.

FR:
Etape 1: Mettre en marche l'enceinte
 Tournez le volume dans le sens des aiguilles d'une montre sur ON, l'écran LCD s'allumera. Cliquez ensuite 1x sur le bouton « FM » pour passer en mode FM.
Etape 2: Réglage des canaux.
Scan automatique des canaux-Pour la 1ère utilisation, l'analyse automatique se lance par défaut. Attendez la fin de l'analyse. Appuyez ensuite sur les boutons pour choisir le canal désiré.

IT: 1 Indicatori Codec 2 Pulsante cones. Altoparlante 3 Pulsante per 2° Dispositivo 4 Porta Micro USB 5 Ingresso Ottico (SPDIF/TOSLINK) 6 Ingresso Audio 3.5mm AUX 7 Acceso spento 8 Indicadores de entrada de audio 9 Botón de emparejamiento para el altavoz 10 Puerto de alimentación Micro USB 11 Entrada de audio óptica (SPDIF/TOSLINK) 12 Encendido apagado

ES: 1 Indicadores de código 2 Botón de emparejamiento para el altavoz 3 Indicador de estado Bluetooth para dispositivo 1 y 2 4 Entrada de audio óptica (SPDIF/TOSLINK) 5 Encendido apagado 6 Indicadores de entrada de audio 7 Botón de emparejamiento para el segundo dispositivo 8 Puerto de alimentación Micro USB 9 Entrada de audio 3.5mm AUX 10 Encendido apagado

7 Online Support

Troubleshooting & FAQ

EN:
 1. No sound/Something not working?
 2. Use the speaker independently with your smart phone?

 More troubleshooting tips, please go to the URL below.
DE:
 1. Kein Ton/Etwas funktioniert nicht?
 2. Verwenden Sie den Lautsprecher unabhängig mit Ihrem Smartphone?

 Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter der folgenden URL.
FR:
 1. Pas de son/Un dysfonctionnement?
 2. Utiliser l'enceinte avec votre smartphone de façon autonome?

 Pour plus de conseils de dépannage, veuillez accéder à l'URL ci-dessous.
IT:
 1. Nessun suono/Qualcosa non funziona?
 2. Usare l'altoparlante indipendentemente con il vostro smart phone?

 Per altre domande visitate l'URL sotto.

ES:
 1. No hay sonido/Algo no funciona?
 2. Usar el altavoz independientemente con su teléfono inteligente?

 Más consejos para la solución de problemas, vaya a la URL a continuación.

Avantree.com/support

• Entrée direct du canal FM -Saisissez directement la fréquence du canal à l'aide du pavé numérique, par ex. pour FM102.5, appuyez sur la séquence de chiffres 1-0-2-.-5.
Etape 3: Sauvegarde et lecture de vos canaux favoris
• Enregistrez les canaux sur le pavé numérique pour un accès rapide - Recherchez les canaux FM locaux comme décrit ci-dessus, puis enregistrez les pour un accès rapide en appuyant et maintenant enfoncé le pavé numérique correspondant jusqu'à ce que l'écran affiche « Channel Saved ». Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 canaux.
• Lire les canaux enregistrés – Cliquez une fois sur le bouton du pavé numérique correspondant.
IT:
Passaggio 1: accendi l'altoparlante
 Ruota in senso orario il controllo del volume su ON, lo schermo LCD si illuminerà. Quindi fare clic sul pulsante "FM" una volta per accedere alla modalità FM.
Passo 2: Sintonizzati sui canali.
• Scansione automatica dei canali- Al 1° utilizzo, si avvierà la scansione automatica come impostazione predefinita. Attendere il completamento della stessa. Quindi premere il tasto per scegliere il canale desiderato.

ES:
Passaggio 3: salva e riproduci i tuoi canali preferiti
• Salva i canali sul tastierino numerico per un accesso rapido - Trova i canali FM locali como descrito sopra, quindi salva qualsiasi canal per un acceso rapido teniendo premuto el tastierino numerico finché lo schermo non visualiza "Canale salvato". Puoi salvare fino a 9 canali.
• Riproduci i canali salvati- fai clic una volta sul pulsante del tastierino numerico corrispondente.
Paso 1: Encienda el altavoz
 En el sentido de las agujas del reloj gire el control de volumen a ON, la pantalla LCD se iluminará. Luego haga clic en el botón "FM" una vez para entrar-en el modo-FM.
Paso 2: Sintonice los canales
• Escaneo automático de canales: para un primer uso, comenzará el escaneo automático de forma predeterminada. Espere hasta que se complete el escaneo automático. Luego presione para elegir el canal deseado.
Estación de entrada directamente: introduzca directamente la frecuencia del canal utilizando el teclado numérico, por ejemplo, para FM102.5, pulse la secuencia numérica 1-0-2-.-5.
Paso 3: Guarde y reproduzca sus canales favoritos
• Guarde los canales en el teclado numérico para un acceso rápido - busque los canales FM locales como se describió anteriormente, luego guarde cualquier canal para un acceso rápido presionando y manteniendo presionado el teclado numérico hasta que en la pantalla se muestre "Canal guardado". Puede guardar hasta 9 canales.
• Reproduzca los canales guardados – Haga clic una vez en el botón del teclado numérico correspondiente.

4 Charge the speaker

EN:
 Please charge the speaker if you see the battery icon flashing, you can charge using any standard USB charger with 5V / 1A output via the Type - C charging cable included.
 The battery icon on the LCD screen will flash while charging and stop once charging is complete. It takes about 3 hours to fully charge the speaker and you can still use it normally while it's charging.
DE:
 Bitte laden Sie den Lautsprecher auf, wenn Sie D blinken sehen.Sie können mit jedem Standard-USB-Ladegerät mit 5V / 1A-Ausgang über das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel aufgeladen werden.
 Das Batteriesymbol auf dem LCD-Bildschirm blinkt während des Ladevorgangs und stoppt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Es dauert etwa 3 Stunden, bis der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, und Sie können ihn während des Ladevorgangs weiterhin normal verwenden.

IT: 1 Indicatori Codec 2 Pulsante cones. Altoparlante 3 Pulsante per 2° Dispositivo 4 Porta Micro USB 5 Ingresso Ottico (SPDIF/TOSLINK) 6 Ingresso Audio 3.5mm AUX 7 Acceso spento 8 Indicadores de entrada de audio 9 Botón de emparejamiento para el altavoz 10 Puerto de alimentación Micro USB 11 Entrada de audio óptica (SPDIF/TOSLINK) 12 Encendido apagado

Contact Us

avantree.com/submit-a-ticket

support@avantree.com

USA / Canada: +1800 232 2078 (US Toll Free, 9am-6pm PST, Mon-Fri)

UK: +44 20 8068 2023 (9am-6pm, GMT, Mon-Sat)

DE: +49 3221 0997297 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

FR: + 33 176340312 (11am-9pm, CET, Mon-Sat)

IT: +39 06 9480 3330 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

ES: + 34 931786261 (9am-6pm, CET, Mon-Sat)

AU: + 61 2 8310 9897 (11am-7pm, Sydney time, Mon-Fri)

Register for your extended 24 Months warranty at avantree.com/product-registration

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.