



SOSPIRO A6 PLUS
Manual de Usuario

Acerca del manual de usuario

Este producto funciona en sistema operativo Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Senwa Global International puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

Antes de usar su producto

Senwa Global International no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en este manual.

Operación de este producto

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o producto no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ALERTAS DE EMERGENCIA

Las alertas de emergencia la notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

Contenido

Introducción 4

Encendido por primera vez **4**

Iniciar sesión con su Cuenta de Google **4**

Cargar su teléfono **4**

Cargar el teléfono 5

El teléfono 6

Descripción 7

Instalar las tarjetas SIM y SD 9

Configurar la tarjeta SD 10

Gestos básicos 11

Navegar por la pantalla principal 13

Barra de estado **13**

Panel de notificaciones **13**

Botones de navegación **13**

Pantalla de inicio **14**

Lista de aplicaciones **14**

Conceptos básicos de los botones 15

Administrar aplicaciones 17

Configurar conexiones básicas 19

Conectar a una red Wi-Fi **19**

Conectar a una red celular **19**

Conectar a Hotspot **19**

Activar el modo avión **20**

Conectar dispositivos Bluetooth **20**

Desenlazar dispositivos Bluetooth **20**

Conectar a través del puerto USB **21**

Ajustes 22

Configurar protecciones de seguridad 26

Administrar archivos y almacenamiento 27

Información adicional 28

Numero IMEI **28**

Llamadas **28**

Tecnología de llamada y videollamada **29**

Especificaciones del teléfono 30

Introducción

Encendido por primera vez

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo aparezca.
2. Aparecerá un proceso de configuración en la pantalla. Siga las instrucciones para completar la configuración.

Iniciar sesión con su Cuenta de Google

Su Cuenta de Google es la cuenta que utiliza para acceder a los servicios de Google como Gmail, Google Play, Google Calendar y más. Puede crear o iniciar sesión en una Cuenta durante la configuración inicial. Para administrar su Cuenta, vaya a **Ajustes -> Contraseñas, llaves de acceso y cuentas**.

Nota: No necesita una Cuenta de Google para usar el teléfono. Puede pulsar **Omitir** durante la configuración inicial y agregar una cuenta más tarde en **Ajustes**.

Cargar su teléfono

Antes de usar su teléfono por primera vez, es posible que deba cargarlo. Vaya a la sección **Cargar el teléfono** en este manual.

Cargar el teléfono

Mostrar porcentaje de batería

Encuentre el nivel de la batería en:

- La barra de estado
- **Ajustes -> Batería** para verlo.

Cargar la batería

Mediante un cable USB y un adaptador,

1. Conecte el cable de carga al puerto USB C ubicado en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el otro extremo al adaptador de corriente.
3. Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.

Nota: La batería es interna y no puede ser extraída por el usuario. La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

Ahorro de batería

Puede extender la duración de la batería de su teléfono y hacer que la carga dure más. Vaya a **Ajustes -> Batería -> Ahorro de batería -> Usar ahorro de batería** para activar esta función.

Nota: El teléfono pierde funciones mientras esta función está activada, incluido ubicación, alertas de notificaciones y la sincronización en segundo plano.

El teléfono



Descripción

1 – Pantalla:

Acceda a su teléfono.

2 – Botones de volumen:

Ajuste el volumen del teléfono.

3 – Botón de encendido:

- Mantener pulsado
Mantener pulsado para encender y apagar el teléfono.
- Encender y Apagar
Pulse para encender o apagar la pantalla.

4 – Botones de navegación:

-  Atrás
Pulse para regresar y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.
-  Inicio
Pulse para abrir la pantalla principal.
-  Recientes
Pulse para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente.

5 – La ranura de las tarjetas SIM y/o SD:

- Tarjeta Nano SIM
Se necesita para poder usar redes celulares.
- Tarjeta microSD
Para gestionar el almacenamiento del teléfono.

6 – Cámara:

Use la cámara frontal y cámara trasera para tomar fotos y video

7 – Flash:

Use para mejorar las condiciones de luz.

8 – Auricular / Altavoz:

- Auricular
Use para escuchar llamadas.
- Altavoz

Use para contenido multimedia.

9 – Puerto USB Tipo C:

Interfaz de carga y de conexión.

10 – Conector de audio:

Conecte directamente los audífonos o un adaptador para audífonos.

Instalar las tarjetas SIM y SD

Instalación de una tarjeta Nano SIM y/o microSD:

1. Apague su teléfono (espere unos segundos antes de insertar las tarjetas Nano SIM y microSD).
2. Encuentre la bandeja de las tarjetas Nano SIM y microSD, ubicada en el lado izquierdo del teléfono.
3. Use la herramienta para retirar la bandeja.
4. Inserte o Quite las tarjetas Nano SIM y microSD.
5. Coloque la bandeja en el teléfono por completo y en la misma orientación que la retiró.

Nota: Preste atención a la posición de las tarjetas Nano SIM y microSD para introducirlas de manera correcta.

Configurar la tarjeta SD

Toda forma de almacenamiento externo en Android debe ser configurada antes de ser usada.

Nota: Cualquier configuración que seleccione formateará su tarjeta microSD. Considere realizar una copia de seguridad de los datos de su tarjeta microSD, ya que al formatear la tarjeta borrarán todos los datos contenidos en esta.

1. Inserte una tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta microSD.
2. Recibirá una notificación para realizar la configuración de la tarjeta microSD.
3. Abra la notificación.
4. Elija la opción de **Almacenamiento portátil**.
Almacenamiento portátil: Para transferir archivos y contenido multimedia entre dispositivos
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

Gestos básicos



Pulsar / Tocar:

Pulse o toque un elemento de la pantalla para interactuar.



Pulsar y Mantener:

Mantenga pulsado un elemento de la pantalla para interactuar y controlar la función particular de ese elemento.



Deslizar:

Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.



Desplazar:

Para desplazar, mueva un dedo por la pantalla sin pausar.



Zoom:

Coloque dos dedos sobre la pantalla para aumentar el zoom y para reducirlo.



Girar automático:

Desde los ajustes rápidos, pulse el icono de **Girar automático** para activar o desactivar esta función según sea conveniente.



Captura de pantalla:

Pulse **Recientes** y pulse el icono de **Captura de pantalla**.

Navegar por la pantalla principal

Barra de estado

El margen superior de la pantalla que contiene íconos de tiempo, conexión, batería y notificaciones.

Panel de notificaciones

Para ver las notificaciones

Desde el margen superior, deslice hacia abajo una vez para ver sus notificaciones entrantes.

- Para abrir una notificación, pulse la notificación.
- Para cerrar una notificación, desliza hacia la izquierda o la derecha.
- Para cerrar todas las notificaciones, pulse **BORRAR TODO**.

Para ver los ajustes rápidos

Desde el margen superior, deslice hacia abajo para ver el panel de los ajustes rápidos.

- Pulse el ícono herramienta de escritura para editar el panel.
- Pulse el botón de ajustes (ícono con forma de engranaje) para ver todos los ajustes del teléfono.

Botones de navegación

Use los botones desde el margen inferior de la pantalla para navegar.

Pantalla de inicio

Extensión de la pantalla de inicio

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver la extensión de la pantalla de inicio.

Cambiar el fondo de pantalla

Desde la pantalla de inicio, pulse y mantenga presionado en un lugar vacío en la pantalla. Seleccione **Fondo de pantalla y estilo**.

Lista de aplicaciones

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en su teléfono en este menú.

Conceptos básicos de los botones

Encender el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** hasta que aparezca la pantalla con logotipos.

Activar o apagar la pantalla:

Pulse el **botón de encendido** una vez hasta que la pantalla se encienda o se apague. Al apagar la pantalla, el teléfono se bloquea automáticamente cuando la función de bloque esta activada.

Subir el volumen:

Use el **botón: Subir el volumen** para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones, también puede ser usado para tomar fotografías.

Bajar el volumen:

Use el **botón: Bajar el volumen** para ajustar el volumen de llamadas, música, video o notificaciones.

Asistente de Google:

Vaya a **Ajustes -> Sistema -> Gestos**. Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su teléfono.

Dialogo de opciones:

Vaya a **Ajustes -> Sistema -> Gestos**. Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su teléfono.

Reiniciar el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un periodo prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse **Reiniciar**.

Apagar el teléfono:

Mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un periodo prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo de opciones. Pulse **Apagar**.

Administrar aplicaciones

Abrir aplicaciones:

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver la lista de aplicaciones.

Cerrar aplicaciones:

Para cerrar una aplicación, pulse **Recientes** y deslice hacia arriba en la ventana de la aplicación.

Desinstalar:

1. Mantenga presionada la aplicación que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Desinstalar** y suelte la aplicación, después de esta acción, se mostrará un mensaje que le pregunta **¿Quieres desinstalar esta aplicación?**

Nota: Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Crear accesos directos a aplicaciones:

- Pulse y mantenga presionada la aplicación en la Lista de aplicaciones.
- Desplácese en la pantalla de Inicio o la extensión de la pantalla de Inicio.

Crear un grupo de accesos directos de aplicaciones:

1. Mantenga presionada una aplicación y suéltela en el icono de otra aplicación en la pantalla de Inicio para crear una carpeta.
2. Nombre la carpeta.
3. Soltar la aplicación para crear el acceso directo.

Eliminar aplicaciones de un grupo de accesos directos a aplicaciones:

1. Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Borrar un grupo de accesos directos a aplicaciones:

1. Mantenga presionada la carpeta que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Borrar** y luego levante el dedo de la pantalla.

Multimedia:

- Camara

La aplicación **Camara** le permite tomar fotografías y video. Existen varias funciones en la aplicación para ayudar a capturar o editar fotos y videos.

Nota: Para visualizar las fotografías capturadas con la cámara del dispositivo, utilice la aplicación **Fotos**, que se encuentra preinstalada de fábrica. Puede acceder a ella desde la carpeta **Google**, ubicada en la pantalla principal o en el carrito de aplicaciones.

- Radio FM

El teléfono está equipado con una aplicación **Radio FM**.

Configurar conexiones básicas

Conectar a una red Wi-Fi

Utilice la función Wi-Fi para acceder a Internet.

1. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Internet**.
2. Activar la función Wi-Fi.
3. Pulse una red para conectarse.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Conectar a una red celular

Necesita una tarjeta Nano SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono. Verifique con su proveedor de red celular que la tarjeta se encuentre activada.

Conectar a Hotspot

Comparte la conexión de Internet entre dispositivos mediante la creación de una conexión Wi-Fi o datos móviles.

1. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Hotspots y conexión mediante dispositivos móviles**.
2. Active una de las funciones de Hotspot disponibles.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Activar el modo avión

El modo avión desactiva comunicaciones inalámbricas de su teléfono. Su teléfono puede ejecutar aplicaciones que no requieren una red o señal. Vaya a **Ajustes -> Internet y redes -> Modo avión**.

Nota: También puede acceder al modo avión a través de ajustes rápidos.

Conectar dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles. Para emparejar con su teléfono.

1. Vaya a **Ajustes -> Dispositivos conectados -> Vincular dispositivo nuevo**.
2. Seleccione el dispositivo al cual se quiere conectar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

Desenlazar dispositivos Bluetooth

Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

1. Vaya a **Ajustes -> Dispositivos conectados -> Vincular dispositivo nuevo**.

2. Busque el dispositivo al cual se quiere desenlazar seleccionando el icono de engranaje.
3. Elija **Olvidar este dispositivo**.

Conectar a través del puerto USB

Conéctese a través de un cable USB utilizando un conector o adaptador compatible para transferir documentos y otros archivos entre la tarjeta microSD de su teléfono y su computadora.

Ajustes

Desde la pantalla de Inicio, desliza hacia arriba para ver la lista de aplicaciones. Selecciona la aplicación **Ajustes**:

Google

- Administrar su(s) Cuenta(s) de Google
- Administrar servicios de Google
- Administrar preferencias de su(s) Cuenta(s) de Google

Internet y redes

- Realizar conexión Wi-Fi
- Realizar conexión Hotspot
- Consultar redes celulares
- Activar Modo Avión

Dispositivos conectados

- Realizar conexión Bluetooth
- Conectar a una aplicación o servicio para imprimir
- Activar Transmitir
- Activar Quick Share

Apps

- Gestionar las aplicaciones y sus configuraciones
- Ver su tiempo de pantalla

Notificaciones

- Establecer las configuraciones de notificaciones
- Ver historial de notificaciones
- Gestionar las notificaciones
- Activar No molestar

Sonido y vibración

- Configurar el volumen de varias funciones
- Configurar los tonos de varias funciones

Modos

- Activar No interrumpir
- Establecer Hora de dormir
- Establecer Conducir

Pantalla

- Gestionar el nivel de brillo
- Configurar la pantalla de bloqueo
- Gestionar varias funciones de la pantalla

Fondo de pantalla y estilo

- Configurar el fondo de pantalla de bloqueo
- Configurar el fondo de pantalla principal
- Gestionar las configuraciones de la pantalla

Almacenamiento

- Gestionar el almacenamiento de archivos de su teléfono

Batería

- Ver porcentaje de batería
- Gestionar el uso de la batería
- Activar el Ahorro de Batería

Sistema

- Establecer el idioma

- Gestionar teclado
- Configurar gestos
- Configurar la fecha y la hora
- Buscar e instalar la actualización del sistema
- Restablecer o borrar los datos del teléfono

Acerca del teléfono

- Información general acerca de su teléfono
- Detalles de su teléfono

Seguridad y privacidad

- Ver alertas de seguridad y privacidad
- Activar Buscadores de dispositivos
- Buscar e instalar actualizaciones del sistema
- Gestionar controles de privacidad

Ubicación

- Configurar el uso de la ubicación
- Gestionar los permisos de ubicación de aplicaciones

Contraseñas, llaves de acceso y cuentas

- Gestionar sus Cuentas

Bienestar digital y controles parentales

- Gestionar tiempo de pantalla
- Configurar Hora de dormir
- Gestionar las interrupciones
- Configurar controles parentales

Seguridad y emergencia

- Gestionar información médica
- Activar Emergencia SOS
- Activar servicios de ubicación de emergencia
- Activar alertas de emergencia

Expansión de RAM vía MEGA RAM

- Aumentar el espacio de RAM de su teléfono

Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su teléfono

Apagado / Encendido programado

- Activar el tiempo de encendido o de apagado
- Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario

Controles inteligentes

- Activación inteligente y levantar para consultar el teléfono

Configurar protecciones de seguridad

Estado de seguridad

- **Encontrar mi dispositivo** ayuda a localizar un teléfono perdido o extraviado. Se requiere una Cuenta de Google para su uso. Para activarlo, vaya a **Ajustes -> Seguridad y privacidad -> Encontrar mi dispositivo**.
- **Actualización de seguridad** le permite buscar e instalar actualizaciones de software. Vaya a **Ajustes -> Seguridad y privacidad -> Actualización de seguridad** y siga las instrucciones en la pantalla.

Seguridad del dispositivo

- **Bloqueo de pantalla** es una pantalla segura que se utiliza para limitar el acceso a su teléfono. Vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad -> Bloqueo de pantalla** para elegir entre múltiples opciones.
- **Desbloqueo Huella dactilar**
Su teléfono viene equipado con una función de Huella dactilar. Use esta función para desbloquear su cuenta de manera segura y conveniente, autorizar compras y pagos e iniciar sesión en una aplicación. Para activarlo, vaya a **Ajustes-> Seguridad y privacidad -> Desbloqueo de dispositivo -> Huella dactilar**.

Administrar archivos y almacenamiento

Esta sección solo es aplicable a tarjetas microSD configuradas como **Almacenamiento Portátil**. Para ver sus archivos del teléfono, vaya a **Ajustes -> Almacenamiento**. El almacenamiento se divide en dos secciones: **Este dispositivo** y **Tarjeta microSD**

Gestionar los archivos de su teléfono:

- Pulse sobre un archivo o una carpeta para verlos.
- Pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación.
- Mantenga pulsada un archivo o una carpeta para ver un listado de opciones.

Para mover un archivo o una carpeta entre la microSD y/o el almacenamiento:

1. Mantenga pulsado sobre el archivo, presione el menú para mostrar las opciones. Seleccione **Mover a...**
2. Seleccione entre **Almacenamiento interno** y/o **Tarjeta microSD**.
3. Pulse **MOVER** aquí para completar la función.

Borrado de datos caché

Para borrar datos y caché y recuperar espacio de almacenamiento:

1. Para borrarlos, vaya a **Ajustes -> Aplicaciones -> Todas las aplicaciones ->** seleccione la aplicación. Pulse **Almacenamiento y Caché**.
2. A continuación, seleccione **BORRAR ALMACIENAMIENTO Y BORRAR CACHÉ**.

Información adicional

Numero IMEI

Su teléfono tiene un numero IMEI único. Puede ver el numero IMEI de su teléfono presionando el código ***#06#** en el teclado del teléfono.

Llamadas

Marcar un número

- Vaya a **Teléfono** y pulse el ícono de teléfono y abra el ícono de marcación. Ingrese un número usando el teclado y pulse el ícono para marcar.
- Vaya a **Teléfono** y seleccione una de las pestañas, **Favoritos / Recientes / Contactos**. Desplácese por la pestaña elegida y seleccione el contacto deseado.
- Vaya a **Lista de aplicaciones -> Contactos**. Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado.

Contestar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia arriba para contestar una llamada entrante.

Rechazar una llamada entrante

- Deslice el ícono hacia abajo para rechazar la llamada.
- Las llamadas perdidas se registrarán en: **Teléfono -> la pestaña Recientes**.

Tecnología de llamada y videollamada

Su teléfono admite llamadas 4G / VoLTE y videollamadas 4G / ViLTE, para esta función se requiere una tarjeta Nano SIM con estas capacidades:

Llamada VoLTE & Llamada ViLTE

- Llamada VoLTE

“llamadas de voz en alta definición”

VoLTE ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red celular.

- Llamada ViLTE

“videollamadas en alta definición”

ViLTE permite hacer videollamadas HD y cambiar entre llamadas de voz y videollamadas.

Nota: Estos servicios deberían estar activados por defecto. Para verificar consulte con su proveedor de servicio.

Llamada VoWiFi

- Llamada VoWiFi

“llamadas de voz en alta definición”

VoWiFi ofrece un servicio de calidad HD para llamadas de voz realizadas a través de la red Wi-Fi.

Especificaciones del teléfono

Nota de operación celular

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1) MHz

FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B13 / B20 / B28AB / B66

TDD: B38 / B40 / B41

Características nominales del producto

Batería recargable ion-litio

Voltaje nominal: 3.87 V

Capacidad nominal: 5000 mAh / 19.35 Wh

Adaptador

Entrada: 100-240 Vca — 50/60 Hz — 0.6 A

Salida: 5 Vcc — 2.0 A — 10.0 W

©2026, Senwa Global International S.A. de C.V.

The Acer trademarks are licensed to Senwa Global International S.A. de C.V. by Acer incorporated.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A. de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated.

Google, Android, Google Play y Gmail son marcas de Google LLC.

www.acermobilelatam.com

Versión 0.94

Advertencias de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- La seguridad en la carretera es prioritaria

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- Apague el teléfono en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono este apagado durante el vuelo.

- Apague el teléfono al entrar en áreas peligrosas

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable explosivo.

- Respete todas las regulaciones especiales

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- Equipos médicos

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- Interferencias

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- Servicio calificado

Sólo personal calificado debe reparar el teléfono. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- Accesorios y baterías

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un periodo de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñada para permanecer conectada a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños a el teléfono o resultar peligroso.

- Respete las normas locales

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono este encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse

la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

IMPORTANTE: Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en este manual en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

- **Airbags**

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- **Cuide su capacidad auditiva y su vista**

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

Precauciones

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarla. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seca y alejada de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños a el teléfono.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañado los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del teléfono.
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su teléfono puede ser inspeccionada por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su teléfono.

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: 2AZYA-A6PLUS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions (10mm) accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

The use of holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly, the use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.