**FCC Caution:**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE UKCA 0-3

MADE IN CHINA

| ⚠ WARNING | ⚠ PRECAUCIONES | ⚠ Avertissement |
|---|---|---|
| CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 yrs. | PELIGRO DE AHOGARSE. Contiene partes pequenas,No recomendado para ninos menores de 3 anos | Des petits moroeaux dangereux. Pas pour les enfanls de moins ds 3 ans |

# INSTRUCTION MANUAL

MODEL **CL-10**




# KARAOKE MACHINE

Scan anytime for after-sales support.



## 1. PACKAGE CONTENTS

DJ Mixer × 1 | Wireless Microphone × 1 | USB Charging Cable × 1 | Detachable Support Legs × 4

## 2. Product Overview

DJ MIXER



①Light Button ②Power Button ③Whack-a-Mole Button
④DJ Mode Button ⑤Sound Preview Button ⑥Pause Button
⑦Bluetooth Button ⑧Record & Playback Button ⑨DJ Turntable
⑩DJ Sound Effect Buttons 1–4 ⑪Volume Slider ⑫Number/Sound Buttons
⑬Sound Mode Buttons 1–3 ⑭ Phone Holder



### Microphone

① Power Button: Press and hold for 3 seconds to turn the microphone on or off.
② Volume + Button: Press to increase the microphone volume.
③ Volume – Button: Press to decrease the microphone volume.
④ Voice Change Button: Press to switch between the original voice and four different voice effects.

## 3.DJ Mixer Controls & Functions

① Light Button: Press to turn the built-in lighting effects on or off. The lights can be used while playing music, using DJ effects, or singing with the microphone.
② Power Button: Press and hold for 3 seconds to turn the DJ mixer on or off.
③ Whack-a-Mole Button: Press to enter Whack-a-Mole Game Mode. Follow the randomly illuminated number buttons and press the matching numbers. Press this button again to exit the game.
④ DJ Mode Button: Press to enter DJ Mode. Use the Number/Sound Buttons, Sound Mode Buttons, DJ Sound Effect Buttons, and DJ Turntable together to create different sound combinations and DJ effects.
⑤ Sound Preview Button: Press to activate the sound preview function. Then press the Number/Sound Buttons, Sound Mode Buttons, or DJ Sound Effect Buttons to hear different sounds.
⑥ Pause Button: Press to pause recorded mix playback, Bluetooth music, or music played through the AUX/MP3 input.
⑦ Bluetooth Button: Press and hold for 3 seconds to turn Bluetooth on or off. When Bluetooth is on, a compatible phone can connect to the DJ mixer, and the wireless microphone can connect automatically after it is powered on.
⑧ Record & Playback Button: Press once to start recording your DJ sound combination. Press again to stop recording and immediately play back the recorded mix.
⑨ DJ Turntable: Rotate the turntable left or right to create DJ scratching effects. If no Number/Sound Button has been selected, the turntable uses the sound assigned to Button 1 by default.
⑩ DJ Sound Effect Buttons 1–4: Press Buttons 1–4 to play four different DJ sound effects. These effects can be combined with the number buttons, sound modes, and turntable for creative mixing.
⑪ Volume Slider: Slide toward "–" to decrease the main volume and toward "+" to increase the main volume.
⑫ Number/Sound Buttons 1–16: Press to play different sounds. These buttons are also used for DJ mixing and as interactive number buttons in Whack-a-Mole Game Mode.
⑬ Sound Mode Buttons 1–3: Select Mode 1, Mode 2, or Mode 3 to change the sounds produced by the Number/Sound Buttons. One or two modes can be selected and combined for more sound-mixing possibilities.
⑭ Phone Holder: Holds a smartphone securely in place for convenient music playback or viewing while using the DJ mixer.



## 4.DJ Mixing Mode

**Step 1 — Enter DJ Mode**
Press the DJ Mode Button to enter DJ Mode. The Number/Sound Buttons 1–16 can be pressed directly to play their default sounds. You can also use the DJ Sound Effect Buttons and DJ Turntable at the same time.

**Step 2 — Mix Different Sounds**
Press Mode 1, Mode 2, or Mode 3 to change the sounds assigned to the Number/Sound Buttons. Select one mode or combine two modes, then press different number buttons to explore and mix a variety of sound effects.

**Step 3 — Add DJ Effects**
Press DJ Sound Effect Buttons 1–4 to add extra effects while mixing. Rotate the DJ Turntable left or right to create scratching effects. If no number button has been selected, the turntable uses the sound assigned to Button 1 by default.



## 5.Sound Preview Function

**Step 1 — Activate Sound Preview**
Press the Sound Preview Button to activate the sound preview function. The DJ mixer is now ready for you to explore different sound effects.

**Step 2 — Preview the Sounds**
Press the Number/Sound Buttons, Sound Mode Buttons, or DJ Sound Effect Buttons to hear the corresponding sounds. Try different buttons and modes to become familiar with the available effects before creating your own mix.

## 6.Record & Playback

**Step 1 — Start Recording**
Press the Record & Playback Button once to start recording your DJ mix. The mixer will record the sound-button combinations you play after recording begins.



**Step 2 — Create Your Mix**
Use the Number/Sound Buttons, Sound Mode Buttons, and DJ Sound Effect Buttons to create your own sound sequence. Play the buttons in any order to build a unique mix.

**Step 3 — Stop & Play**
Press the Record & Playback Button again to stop recording. The recorded mix will begin playing automatically. Press the Pause Button if you want to pause the playback.

## 7.Whack-a-Mole Game Mode

**Step 1 — Start the Game**
Press the Whack-a-Mole Button to enter Game Mode. After the "Ready Go" prompt, one or more Number/Sound Buttons will light up randomly.

**Step 2 — Follow the Lights**
Watch the number area carefully and quickly press the button that lights up. A correct press will play a success sound and the game will continue. If the wrong button is pressed, an error sound will play and the current round will restart with "Ready Go."



**Step 3 — Complete the Round**
Continue following the illuminated buttons until the full round is completed. A victory sound will play after a successful round, and a new round will begin automatically. Press the Whack-a-Mole Button again to exit Game Mode at any time.

## 8.Bluetooth Connection

**Step 1 — Turn On Bluetooth**
Turn on the DJ mixer. Press and hold the Bluetooth Button for 3 seconds until you hear the voice prompt "Bluetooth is on." The DJ mixer is now ready for Bluetooth pairing.

Note:When Bluetooth is turned off, both the phone connection and wireless microphone connection will be unavailable.

**Step 2 — Connect Your Phone**
Open the Bluetooth settings on your phone or other compatible device. Search for "DJ Mixer" and select it to connect. Keep the phone close to the DJ mixer during pairing.



**Step 3 — Play Music / Turn Off**
After connection, play music from your phone and the sound will be heard through the DJ mixer. You can use the DJ functions and wireless microphone while the music is playing. To turn Bluetooth off, press and hold the Bluetooth Button for 3 seconds until you hear "Bluetooth is turned off."

## 9.Wireless Microphone

**Step 1 — Turn On the Microphone**
Press and hold the microphone Power Button for 3 seconds to turn it on. The indicator light will flash when the microphone is powered on but not connected.

**Step 2 — Automatic Connection**
Make sure Bluetooth on the DJ mixer is turned on. Once the wireless microphone is powered on, it will automatically connect to the DJ mixer. The microphone indicator light will stay on when the connection is successful.

**Step 3 — Sing & Control**
You can now sing through the microphone while music is playing from a connected phone. Press Volume + or Volume – to adjust the microphone volume. Press the Voice Change Button to cycle through the original voice and four different voice effects.



*Note:Microphone Indicator:*

Flashing: Microphone is on but not connected. | Steady On: Microphone is connected to the DJ mixer.

## 10.Ports & Charging

**DJ Mixer Ports**
① USB Charging Port
Connect the included USB Charging Cable to this port to charge the DJ mixer. Make sure the charging connector is inserted securely.
② Charging Indicator
The charging indicator lights red while the DJ mixer is charging.
③ AUX / MP3 Input Jack
Connect a compatible external audio device using a suitable audio cable to play music through the DJ mixer. Music played through this input can be paused using the Pause Button.
④ Headphone Output Jack
Connect compatible headphones to this jack for private listening. Adjust the volume to a comfortable level before using headphones.

The image shows the DJ mixer while charging. The Charging Indicator stays solid red during charging.

**Microphone Charging**
Connect the included USB Charging Cable to the microphone charging port to charge the wireless microphone. Disconnect the cable carefully after charging.

## 11.Support Leg Installation



**Step 1 — Turn Over the DJ Mixer**
Place the DJ mixer upside down on a clean, flat surface. Locate the two support leg slots on the upper rear side of the DJ mixer.

Note:4 support legs are included in the package. Only 2 are required for installation; the remaining 2 are provided as spare replacements.

**Step 2 — Install the Legs**
Insert 2 Detachable Support Legs firmly into the two slots until they are securely seated. Only the two upper rear slots are designed for support leg installation.

**Step 3 — Ready to Play**
Turn the DJ mixer back to its normal position. The installed support legs raise the rear of the unit to provide a more comfortable playing angle.

## 12.Important Safety Instructions

Adult supervision is recommended during use.
Keep the product away from water, moisture, fire, and high temperatures.
Do not disassemble, modify, or repair the product by yourself.
Do not insert unsuitable objects into the charging or audio ports.
Use a compatible USB power source when charging.
Do not pull or twist the charging cable excessively.
Keep the volume at a comfortable level, especially when using headphones.
Stop using the product if it becomes unusually hot, damaged, or produces an unusual smell.
Turn off the DJ mixer when it is not in use.



Scannen Sie den Code jederzeit, um unseren Kundendienst zu kontaktieren



## 1. Lieferumfang

DJ-Mischpult × 1 | Kabelloses Mikrofon × 1 | USB-Ladekabel × 1 | Abnehmbare Stützfüße × 4

## 2. Produktübersicht

DJ-MISCHPULT

①Lichttaste ②Ein-/Aus-Taste ③Maulwurfspiel-Taste
④DJ-Modus-Taste ⑤Klangvorschau-Taste ⑥Pausentaste
⑦Bluetooth-Taste ⑧Aufnahme- und Wiedergabetaste ⑨DJ-Plattenteller
⑩DDJ-Soundeffekttasten 1–4 ⑪Lautstärkeregler ⑫Zahlen-/Soundtasten
⑬Klangmodustasten 1–3 ⑭ Handyhalterung



### Mikrofon

①Power Button: 3 Sekunden gedrückt halten, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
②Volume + Button: Drücken, um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen.
③Volume – Button: Drücken, um die Mikrofonlautstärke zu verringern.
④Voice Change Button: Drücken, um zwischen der Originalstimme und vier verschiedenen Stimmeffekten zu wechseln.

## 3.DJ Mixer Controls & Functions

① Light Button: Drücken, um die integrierten Lichteffekte ein- oder auszuschalten. Die Lichter können beim Abspielen von Musik, bei der Nutzung von DJ-Effekten oder beim Singen mit dem Mikrofon verwendet werden.
② Power Button: 3 Sekunden gedrückt halten, um das DJ-Mischpult ein- oder auszuschalten.
③ Whack-a-Mole Button: Drücken, um den Maulwurf-Spielmodus zu starten. Folgen Sie den zufällig aufleuchtenden Zahlentasten und drücken Sie die entsprechenden Zahlen. Drücken Sie die Taste erneut, um das Spiel zu beenden.
④ DJ Mode Button: Drücken, um den DJ-Modus zu aktivieren. Verwenden Sie die Zahlen-/Soundtasten, Soundmodus-Tasten, DJ-Soundeffekttasten und den DJ-Plattenteller gemeinsam, um verschiedene Klangkombinationen und DJ-Effekte zu erzeugen.
⑤ Sound Preview Button: Drücken, um die Soundvorschau zu aktivieren. Drücken Sie die Zahlen-/Soundtasten, Soundmodus-Tasten oder DJ-Soundeffekttasten, um verschiedene Sounds anzuhören.
⑥ Pause Button: Drücken, um die Wiedergabe einer aufgenommenen Mischung, Bluetooth-Musik oder über den AUX/MP3-Eingang abgespielter Musik zu pausieren.
⑦ Bluetooth Button: 3 Sekunden gedrückt halten, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Wenn Bluetooth aktiviert ist, kann ein kompatibles Smartphone mit dem DJ-Mischpult verbunden werden. Das kabellose Mikrofon verbindet sich nach dem Einschalten automatisch.
⑧ Record & Playback Button: Einmal drücken, um die Aufnahme Ihrer DJ-Soundkombination zu starten. Erneut drücken, um die Aufnahme zu beenden und die aufgenommene Mischung sofort abzuspielen.
⑨ DJ Turntable: Den Plattenteller nach links oder rechts drehen, um DJ-Scratch-Effekte zu erzeugen. Wenn keine Zahlen-/Soundtaste ausgewählt wurde, verwendet der Plattenteller standardmäßig den Sound von Taste 1.
⑩ DJ Sound Effect Buttons 1–4: Drücken Sie die Tasten 1–4, um vier verschiedene DJ-Soundeffekte abzuspielen. Diese Effekte können mit anderen Tasten, Soundmodi und dem Plattenteller kombiniert werden.
⑪ Volume Slider: In Richtung „–" schieben, um die Hauptlautstärke zu verringern, und in Richtung „+", um sie zu erhöhen.
⑫ Number/Sound Buttons 1–16: Drücken, um verschiedene Sounds abzuspielen. Diese Tasten werden außerdem zum DJ-Mixen und als interaktive Zahlentasten im Maulwurf-Spielmodus verwendet.
⑬ Sound Mode Buttons 1–3: Modus 1, Modus 2 oder Modus 3 auswählen, um die von den Zahlen-/Soundtasten erzeugten Sounds zu verändern. Ein oder zwei Modi können ausgewählt und kombiniert werden, um zusätzliche Sound-Mix-Möglichkeiten zu schaffen.
⑭ Phone Holder: Hält ein Smartphone sicher an seinem Platz und ermöglicht bequemes Abspielen von Musik oder Ansehen von Inhalten während der Nutzung des DJ-Mischpults.



## 4.DJ-Mix-Modus

**Schritt 1 – DJ-Modus aktivieren**
Drücken Sie die DJ-Modus-Taste, um den DJ-Modus zu aktivieren. Die Zahlen-/Soundtasten 1–16 können direkt gedrückt werden, um die jeweils voreingestellten Sounds abzuspielen. Gleichzeitig können auch die DJ-Soundeffekttasten und der DJ-Plattenteller verwendet werden.

**Schritt 2 – Verschiedene Sounds mischen**
Drücken Sie Modus 1, Modus 2 oder Modus 3, um die den Zahlen-/Soundtasten zugewiesenen Sounds zu ändern. Wählen Sie einen Modus oder kombinieren Sie zwei Modi und drücken Sie anschließend verschiedene Zahlentasten, um unterschiedliche Soundeffekte auszuprobieren und zu mischen.

**Schritt 3 – DJ-Effekte hinzufügen**
Drücken Sie die DJ-Soundeffekttasten 1–4, um während des Mixens zusätzliche Effekte hinzuzufügen. Drehen Sie den DJ-Plattenteller nach links oder rechts, um Scratch-Effekte zu erzeugen. Wenn keine Zahlentaste ausgewählt wurde, verwendet der Plattenteller standardmäßig den Sound von Taste 1.



## 5.Soundvorschau

**Schritt 1 – Soundvorschau aktivieren**
Drücken Sie die Soundvorschau-Taste, um die Soundvorschau zu aktivieren. Das DJ-Mischpult ist nun bereit, verschiedene Soundeffekte auszuprobieren.

**Schritt 2 – Sounds anhören**
Drücken Sie die Zahlen-/Soundtasten, Soundmodus-Tasten oder DJ-Soundeffekttasten, um die entsprechenden Sounds anzuhören. Probieren Sie verschiedene Tasten und Modi aus, um sich mit den verfügbaren Effekten vertraut zu machen, bevor Sie Ihren eigenen Mix erstellen.

## 6.Aufnahme & Wiedergabe

**Schritt 1 – Aufnahme starten**
Drücken Sie die Aufnahme- und Wiedergabetaste einmal, um die Aufnahme Ihres DJ-Mixes zu starten. Nach Beginn der Aufnahme zeichnet das Mischpult die gespielten Sound- und Tastenkombinationen auf.



**Schritt 2 – Eigenen Mix erstellen**
Verwenden Sie die Zahlen-/Soundtasten, Soundmodus-Tasten und DJ-Soundeffekttasten, um Ihre eigene Soundsequenz zu erstellen. Spielen Sie die Tasten in beliebiger Reihenfolge, um einen individuellen Mix zu gestalten.

**Schritt 3 – Stoppen & Wiedergeben**
Drücken Sie die Aufnahme- und Wiedergabetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Der aufgezeichnete Mix wird automatisch abgespielt. Drücken Sie die Pausentaste, wenn Sie die Wiedergabe pausieren möchten.

## 7.Maulwurf-Spielmodus

**Schritt 1 – Spiel starten**
Drücken Sie die Maulwurf-Spiel-Taste, um den Spielmodus zu starten. Nach der Sprachansage „Ready Go" leuchten eine oder mehrere Zahlen-/Soundtasten zufällig auf.

**Schritt 2 – Den Lichtern folgen**
Beobachten Sie den Zahlenbereich aufmerksam und drücken Sie schnell die aufleuchtende Taste. Bei einer richtigen Eingabe ertönt ein Erfolgston und das Spiel wird fortgesetzt. Wird eine falsche Taste gedrückt, ertönt ein Fehlerton und die aktuelle Runde startet erneut mit „Ready Go".



**Schritt 3 – Runde abschließen**
Folgen Sie den aufleuchtenden Tasten weiter, bis die gesamte Runde abgeschlossen ist. Nach einer erfolgreichen Runde ertönt ein Siegeston und automatisch beginnt eine neue Runde. Drücken Sie jederzeit erneut die Maulwurf-Spiel-Taste, um den Spielmodus zu beenden.

## 8.Bluetooth-Verbindung

**Schritt 1 – Bluetooth einschalten**
Schalten Sie das DJ-Mischpult ein. Halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Sprachansage „Bluetooth is on" ertönt. Das DJ-Mischpult ist nun für die Bluetooth-Kopplung bereit.

Hinweis: Wenn Bluetooth ausgeschaltet ist, sind sowohl die Verbindung zum Smartphone als auch zum kabellosen Mikrofon nicht verfügbar.

**Schritt 2 – Smartphone verbinden**
Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones oder eines anderen kompatiblen Geräts. Suchen Sie nach „DJ Mixer" und wählen Sie das Gerät aus, um die Verbindung herzustellen. Halten Sie das Smartphone während der Kopplung in der Nähe des DJ-Mischpults.



**Schritt 3 – Musik abspielen / Bluetooth ausschalten**
Nach der Verbindung können Sie Musik über Ihr Smartphone abspielen. Der Ton wird über das DJ-Mischpult wiedergegeben. Während der Musikwiedergabe können gleichzeitig die DJ-Funktionen und das kabellose Mikrofon verwendet werden. Um Bluetooth auszuschalten, halten Sie die Bluetooth-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Sprachansage „Bluetooth is turned off" ertönt.

## 9.Kabelloses Mikrofon

**Schritt 1 – Mikrofon einschalten**
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten. Wenn das Mikrofon eingeschaltet, aber noch nicht verbunden ist, blinkt die Kontrollleuchte.

**Schritt 2 – Automatische Verbindung**
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth am DJ-Mischpult eingeschaltet ist. Nach dem Einschalten verbindet sich das kabellose Mikrofon automatisch mit dem DJ-Mischpult. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Mikrofonanzeige dauerhaft.

**Schritt 3 – Singen & steuern**
Sie können nun über das Mikrofon singen, während Musik von einem verbundenen Smartphone abgespielt wird. Drücken Sie Volume + oder Volume –, um die Mikrofonlautstärke anzupassen. Drücken Sie die Stimmenwechsel-Taste, um zwischen der Originalstimme und vier verschiedenen Stimmeffekten zu wechseln.



*Hinweis: Mikrofonanzeige*

Blinkend: Das Mikrofon ist eingeschaltet, aber nicht verbunden. | Dauerhaft leuchtend: Das Mikrofon ist mit dem DJ-Mischpult verbunden.

## 10.Anschlüsse & Laden

**Anschlüsse des DJ-Mischpults**
① USB-Ladeanschluss
Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an diesen Anschluss an, um das DJ-Mischpult aufzuladen. Stellen Sie sicher, dass der Ladestecker sicher eingesteckt ist.
② Ladeanzeige
Die Ladeanzeige leuchtet rot, während das DJ-Mischpult geladen wird.
③ AUX-/MP3-Eingang
Schließen Sie ein kompatibles externes Audiogerät mit einem geeigneten Audiokabel an, um Musik über das DJ-Mischpult abzuspielen. Die über diesen Eingang wiedergegebene Musik kann mit der Pausentaste pausiert werden.
④ Kopfhörerausgang
Schließen Sie kompatible Kopfhörer an diesen Anschluss an, um Musik privat zu hören. Stellen Sie die Lautstärke vor der Verwendung der Kopfhörer auf einen angenehmen Pegel ein.

Die Abbildung zeigt das DJ-Mischpult während des Ladevorgangs. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot.

**Mikrofon aufladen**
Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den Ladeanschluss des Mikrofons an, um das kabellose Mikrofon aufzuladen. Ziehen Sie das Kabel nach dem Ladevorgang vorsichtig ab.

## 11.Montage der Stützfüße



**Schritt 1 – DJ-Mischpult umdrehen**
Legen Sie das DJ-Mischpult mit der Oberseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche. Suchen Sie die beiden Steckplätze für die Stützfüße an der oberen Rückseite des DJ-Mischpults.

Hinweis: Im Lieferumfang sind 4 Stützfüße enthalten. Für die Montage werden nur 2 benötigt. Die übrigen 2 dienen als Ersatz.

**Schritt 2 – Stützfüße montieren**
Stecken Sie 2 abnehmbare Stützfüße fest in die beiden Steckplätze, bis sie sicher sitzen. Nur die beiden oberen Steckplätze auf der Rückseite sind für die Montage der Stützfüße vorgesehen.

**Schritt 3 – Spielbereit**
Drehen Sie das DJ-Mischpult wieder in seine normale Position. Die montierten Stützfüße heben die Rückseite des Geräts an und sorgen so für einen angenehmeren Bedienwinkel.

## 12.Wichtige Sicherheitshinweise

Die Verwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen wird empfohlen.
Halten Sie das Produkt von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und hohen Temperaturen fern.
Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
Stecken Sie keine ungeeigneten Gegenstände in die Lade- oder Audioanschlüsse.
Verwenden Sie zum Laden ein kompatibles USB-Netzteil.
Ziehen Sie nicht am Ladekabel und verdrehen Sie es nicht übermäßig.
Stellen Sie die Lautstärke auf einen angenehmen Pegel ein, insbesondere bei der Verwendung von Kopfhörern.
Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn es ungewöhnlich heiß wird, beschädigt ist oder einen ungewöhnlichen Geruch abgibt.
Schalten Sie das DJ-Mischpult aus, wenn es nicht verwendet wird.



Scannez le code à tout moment pour bénéficier de notre service après-vente.



## 1.Contenu de l'emballage

Table de mixage DJ × 1 | Microphone sans fil × 1 | Câble de charge USB × 1 | Pieds de support amovibles × 4

## 2.Présentation du produit

TABLE DE MIXAGE DJ

①Bouton d'éclairage ②Bouton marche/arrêt ③Bouton du jeu de la taupe
④Bouton du mode DJ ⑤Bouton de préécoute des sons ⑥Bouton pause
⑦Bouton Bluetooth ⑧Bouton d'enregistrement et de lecture ⑨Platine DJ
⑩Boutons d'effets sonores DJ 1 à 4 ⑪Curseur de volume ⑫Boutons numériques/sonores
⑬Boutons des modes sonores 1 à 3 ⑭ Support pour téléphone



### Microphone

① Bouton marche/arrêt : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le microphone.
② Bouton Volume + : Appuyez pour augmenter le volume du microphone.
③ Bouton Volume − : Appuyez pour diminuer le volume du microphone.
④ Bouton de changement de voix : Appuyez pour basculer entre la voix d'origine et quatre effets de voix différents.

## 3.Commandes et fonctions de la table de mixage DJ

① Bouton d'éclairage : Appuyez pour activer ou désactiver les effets lumineux intégrés. Les lumières peuvent être utilisées pendant la lecture de musique, l'utilisation des effets DJ ou le chant avec le microphone.
② Bouton marche/arrêt : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la table de mixage DJ.
③ Bouton du jeu de la taupe : Appuyez pour accéder au mode Jeu de la taupe. Suivez les boutons numériques qui s'allument de manière aléatoire et appuyez sur les numéros correspondants. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour quitter le jeu.
④ Bouton du mode DJ : Appuyez pour accéder au mode DJ. Utilisez ensemble les boutons numériques/sonores, les boutons de mode sonore, les boutons d'effets sonores DJ et la platine DJ afin de créer différentes combinaisons sonores et effets DJ.
⑤ Bouton de préécoute des sons : Appuyez pour activer la fonction de préécoute des sons. Appuyez sur les boutons numériques/sonores, les boutons de mode sonore ou les boutons d'effets sonores DJ pour écouter différents sons.
⑥ Bouton pause : Appuyez pour mettre en pause la lecture d'un mix enregistré, de musique Bluetooth ou de musique diffusée via l'entrée AUX/MP3.
⑦ Bouton Bluetooth : Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le Bluetooth. Lorsque le Bluetooth est activé, un téléphone compatible peut se connecter à la table de mixage DJ, et le microphone sans fil se connecte automatiquement après sa mise sous tension.
⑧ Bouton d'enregistrement et de lecture : Appuyez une fois pour commencer à enregistrer votre combinaison de sons DJ. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement et lire immédiatement le mix enregistré.
⑨ Platine DJ : Tournez la platine vers la gauche ou la droite pour créer des effets de scratch DJ. Si aucun bouton numérique/sonore n'a été sélectionné, la platine utilise par défaut le son attribué au bouton 1.
⑩ Boutons d'effets sonores DJ 1 à 4 : Appuyez sur les boutons 1 à 4 pour jouer quatre effets sonores DJ différents. Ces effets peuvent être combinés avec les autres boutons, les modes sonores et la platine pour créer des mixages variés.
⑪ Curseur de volume : Faites glisser vers « − » pour diminuer le volume principal et vers « + » pour l'augmenter.
⑫ Boutons numériques/sonores 1 à 16 : Appuyez pour jouer différents sons. Ces boutons sont également utilisés pour le mixage DJ et comme boutons numériques interactifs dans le mode Jeu de la taupe.
⑬ Boutons des modes sonores 1 à 3 : Sélectionnez le mode 1, 2 ou 3 pour modifier les sons produits par les boutons numériques/sonores. Un ou deux modes peuvent être sélectionnés et combinés afin d'offrir davantage de possibilités de mixage sonore.
⑭ Support pour téléphone : Maintient le téléphone en place pour faciliter la lecture de musique ou le visionnage de contenus pendant l'utilisation de la table de mixage DJ.



## 4.Mode de mixage DJ

**Étape 1 – Activer le mode DJ**
Appuyez sur le bouton Mode DJ pour accéder au mode DJ. Les boutons numériques/sonores 1 à 16 peuvent être utilisés directement pour jouer leurs sons prédéfinis. Vous pouvez également utiliser simultanément les boutons d'effets sonores DJ et la platine DJ.

**Étape 2 – Mixer différents sons**
Appuyez sur Mode 1, Mode 2 ou Mode 3 pour modifier les sons attribués aux boutons numériques/sonores. Sélectionnez un mode ou combinez deux modes, puis appuyez sur différents boutons numériques afin d'explorer et de mixer une variété d'effets sonores.

**Étape 3 – Ajouter des effets DJ**
Appuyez sur les boutons d'effets sonores DJ 1 à 4 pour ajouter des effets supplémentaires pendant le mixage. Tournez la platine DJ vers la gauche ou la droite pour créer des effets de scratch. Si aucun bouton numérique n'a été sélectionné, la platine utilise par défaut le son attribué au bouton 1.



## 5.Fonction de préécoute des sons

**Étape 1 – Activer la préécoute des sons**
Appuyez sur le bouton de préécoute des sons pour activer cette fonction. La table de mixage DJ est maintenant prête à vous permettre d'explorer différents effets sonores.

**Étape 2 – Écouter les sons**
Appuyez sur les boutons numériques/sonores, les boutons de mode sonore ou les boutons d'effets sonores DJ pour écouter les sons correspondants. Essayez différents boutons et modes afin de vous familiariser avec les effets disponibles avant de créer votre propre mix.

## 6.Enregistrement et lecture

**Étape 1 – Démarrer l'enregistrement**
Appuyez une fois sur le bouton d'enregistrement et de lecture pour commencer à enregistrer votre mix DJ. Une fois l'enregistrement lancé, la table de mixage enregistre les combinaisons de sons et de boutons que vous jouez.



**Étape 2 – Créer votre mix**
Utilisez les boutons numériques/sonores, les boutons de mode sonore et les boutons d'effets sonores DJ pour créer votre propre séquence sonore. Appuyez sur les boutons dans l'ordre de votre choix afin de créer un mix unique.

**Étape 3 – Arrêter et lire**
Appuyez de nouveau sur le bouton d'enregistrement et de lecture pour arrêter l'enregistrement. Le mix enregistré sera automatiquement lu. Appuyez sur le bouton pause si vous souhaitez mettre la lecture en pause.

## 7.Mode Jeu de la taupe

**Étape 1 – Démarrer le jeu**
Appuyez sur le bouton du jeu de la taupe pour accéder au mode Jeu. Après l'invite vocale « Ready Go », un ou plusieurs boutons numériques/sonores s'allument de manière aléatoire

**Étape 2 – Suivre les lumières**
Observez attentivement la zone numérique et appuyez rapidement sur le bouton qui s'allume. Une réponse correcte déclenche un son de réussite et le jeu continue. Si vous appuyez sur le mauvais bouton, un signal d'erreur retentit et la manche en cours redémarre avec « Ready Go ».



**Étape 3 – Terminer la manche**
Continuez à suivre les boutons illuminés jusqu'à la fin de la manche. Après une manche réussie, un son de victoire retentit et une nouvelle manche démarre automatiquement. Appuyez de nouveau sur le bouton du jeu de la taupe à tout moment pour quitter le mode Jeu.

## 8.Connexion Bluetooth

**Étape 1 – Activer le Bluetooth**
Allumez la table de mixage DJ. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre l'invite vocale « Bluetooth is on ». La table de mixage DJ est alors prête pour l'appairage Bluetooth.

Remarque : Lorsque le Bluetooth est désactivé, la connexion au téléphone et au microphone sans fil n'est pas disponible.

**Étape 2 – Connecter votre téléphone**
Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone ou d'un autre appareil compatible. Recherchez « DJ Mixer » et sélectionnez-le pour établir la connexion. Gardez le téléphone à proximité de la table de mixage DJ pendant l'appairage.



**Étape 3 – Lire de la musique / Désactiver le Bluetooth**
Après la connexion, lancez la musique depuis votre téléphone. Le son sera diffusé par la table de mixage DJ. Vous pouvez utiliser les fonctions DJ et le microphone sans fil pendant la lecture de musique. Pour désactiver le Bluetooth, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à entendre « Bluetooth is turned off ».

## 9.Microphone sans fil

**Étape 1 – Allumer le microphone**
Maintenez le bouton marche/arrêt du microphone enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer. Le voyant clignote lorsque le microphone est allumé mais n'est pas encore connecté.

**Étape 2 – Connexion automatique**
Assurez-vous que le Bluetooth de la table de mixage DJ est activé. Une fois le microphone sans fil allumé, il se connecte automatiquement à la table de mixage DJ. Le voyant du microphone reste allumé lorsque la connexion est établie.

**Étape 3 – Chanter et contrôler**
Vous pouvez maintenant chanter avec le microphone pendant la lecture de musique depuis un téléphone connecté. Appuyez sur Volume + ou Volume – pour régler le volume du microphone. Appuyez sur le bouton de changement de voix pour basculer entre la voix d'origine et quatre effets vocaux différents.



*Remarque : Indicateur du microphone*

Clignotant : Le microphone est allumé mais n'est pas connecté. | Allumé en continu : Le microphone est connecté à la table de mixage DJ.

## 10.Ports et recharge

**Ports de la table de mixage DJ**
① Port de charge USB
Connectez le câble de charge USB fourni à ce port pour recharger la table de mixage DJ. Assurez-vous que le connecteur de charge est correctement inséré.
② Indicateur de charge
L'indicateur de charge s'allume en rouge pendant la recharge de la table de mixage DJ.
③ Entrée AUX / MP3
Connectez un appareil audio externe compatible à l'aide d'un câble audio approprié afin de diffuser de la musique via la table de mixage DJ. La musique diffusée via cette entrée peut être mise en pause à l'aide du bouton Pause.
④ Sortie casque
Connectez un casque compatible à cette prise pour une écoute privée. Réglez le volume à un niveau confortable avant d'utiliser le casque.

L'image montre la table de mixage DJ pendant la recharge. L'indicateur de charge reste allumé en rouge pendant la recharge.

**Recharge du microphone**
Connectez le câble de charge USB fourni au port de charge du microphone pour recharger le microphone sans fil. Débranchez soigneusement le câble après la recharge.

## 11.Installation des pieds de support



**Étape 1 – Retourner la table de mixage DJ**
Placez la table de mixage DJ à l'envers sur une surface propre et plane. Repérez les deux emplacements pour les pieds de support situés sur la partie supérieure arrière de la table de mixage DJ.

Remarque : 4 pieds de support sont inclus dans l'emballage. Seuls 2 sont nécessaires pour l'installation. Les 2 autres sont fournis comme pièces de rechange.

**Étape 2 – Installer les pieds**
Insérez fermement 2 pieds de support amovibles dans les deux emplacements jusqu'à ce qu'ils soient correctement fixés. Seuls les deux emplacements supérieurs à l'arrière sont conçus pour l'installation des pieds de support.

**Étape 3 – Prêt à jouer**
Remettez la table de mixage DJ dans sa position normale. Les pieds de support installés surélèvent l'arrière de l'appareil afin d'offrir un angle d'utilisation plus confortable.

## 12.Consignes de sécurité importantes

La surveillance d'un adulte est recommandée pendant l'utilisation.
Tenez le produit à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des températures élevées.
Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas le produit vous-même.
N'insérez aucun objet inadapté dans les ports de charge ou audio.
Utilisez un adaptateur secteur USB compatible pour la recharge.
Ne tirez pas sur le câble de charge et ne le tordez pas excessivement.
Maintenez le volume à un niveau confortable, en particulier lors de l'utilisation d'un casque.
Cessez d'utiliser le produit s'il devient anormalement chaud, s'il est endommagé ou s'il dégage une odeur inhabituelle.
Éteignez la table de mixage DJ lorsqu'elle n'est pas utilisée.



Scansiona il codice in qualsiasi momento per ricevere assistenza post-vendita.



## 1.Contenuto della confezione

Mixer DJ × 1 | Microfono wireless × 1 | Cavo di ricarica USB × 1 | Piedini di supporto rimovibili × 4

## 2.Panoramica del prodotto

MIXER DJ

①Pulsante luci ②Pulsante di accensione/spegnimento ③Pulsante del gioco della talpa
④Pulsante modalità DJ ⑤Pulsante anteprima suoni ⑥Pulsante pausa
⑦Pulsante Bluetooth ⑧Pulsante registrazione e riproduzione ⑨Piatto DJ
⑩Pulsanti effetti sonori DJ 1–4 ⑪Cursore del volume ⑫Pulsanti numerici/sonori
⑬Pulsanti modalità audio 1–3 ⑭Supporto per telefono



### Microfono

① Pulsante di accensione: Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il microfono.
② Pulsante Volume +: Premere per aumentare il volume del microfono.
③ Pulsante Volume −: Premere per diminuire il volume del microfono.
④ Pulsante cambio voce: Premere per passare dalla voce originale a quattro diversi effetti vocali.

## 3.Comandi e funzioni del mixer DJ

① Pulsante luci: Premere per attivare o disattivare gli effetti luminosi integrati. Le luci possono essere utilizzate durante la riproduzione musicale, l'uso degli effetti DJ o mentre si canta con il microfono.
② Pulsante di accensione: Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere il mixer DJ.
③ Pulsante del gioco della talpa: Premere per entrare nella modalità Gioco della talpa. Seguire i pulsanti numerici che si illuminano casualmente e premere i numeri corrispondenti. Premere nuovamente questo pulsante per uscire dal gioco.
④ Pulsante modalità DJ: Premere per entrare in modalità DJ. Utilizzare insieme i pulsanti numerici/sonori, i pulsanti modalità audio, i pulsanti effetti sonori DJ e il piatto DJ per creare diverse combinazioni sonore ed effetti DJ.
⑤ Pulsante anteprima suoni: Premere per attivare la funzione di anteprima dei suoni. Premere quindi i pulsanti numerici/sonori, i pulsanti modalità audio o i pulsanti effetti sonori DJ per ascoltare diversi suoni.
⑥ Pulsante pausa: Premere per mettere in pausa la riproduzione di un mix registrato, della musica Bluetooth o della musica riprodotta tramite l'ingresso AUX/MP3.
⑦ Pulsante Bluetooth: Tenere premuto per 3 secondi per attivare o disattivare il Bluetooth. Quando il Bluetooth è attivo, un telefono compatibile può collegarsi al mixer DJ e il microfono wireless si collega automaticamente dopo l'accensione.
⑧ Pulsante registrazione e riproduzione: Premere una volta per iniziare a registrare la combinazione di suoni DJ. Premere di nuovo per interrompere la registrazione e riprodurre immediatamente il mix registrato.
⑨ Piatto DJ: Ruotare il piatto verso sinistra o destra per creare effetti scratch DJ. Se non è stato selezionato alcun pulsante numerico/sonoro, il piatto utilizza per impostazione predefinita il suono assegnato al pulsante 1.
⑩ Pulsanti effetti sonori DJ 1–4: Premere i pulsanti 1–4 per riprodurre quattro diversi effetti sonori DJ. Questi effetti possono essere combinati con altri pulsanti, modalità audio e con il piatto per creare mix creativi.
⑪ Cursore del volume: Far scorrere verso "−" per diminuire il volume principale e verso "+" per aumentarlo.
⑫ Pulsanti numerici/sonori 1–16: Premere per riprodurre diversi suoni. Questi pulsanti vengono utilizzati anche per il mixaggio DJ e come pulsanti numerici interattivi nella modalità Gioco della talpa.
⑬ Pulsanti modalità audio 1–3: Selezionare Modalità 1, Modalità 2 o Modalità 3 per modificare i suoni prodotti dai pulsanti numerici/sonori. È possibile selezionare e combinare una o due modalità per ottenere maggiori possibilità di mixaggio audio.
⑭ Supporto per telefono: Mantiene il telefono saldamente in posizione per ascoltare musica o visualizzare contenuti comodamente durante l'uso del mixer DJ.



## 4.Modalità Mix DJ

**Passaggio 1 – Attivare la modalità DJ**
Premere il pulsante Modalità DJ per entrare nella modalità DJ. I pulsanti numerici/sonori 1–16 possono essere premuti direttamente per riprodurre i rispettivi suoni preimpostati. È inoltre possibile utilizzare contemporaneamente i pulsanti effetti sonori DJ e il piatto DJ.

**Passaggio 2 – Mixare diversi suoni**
Premere Modalità 1, Modalità 2 o Modalità 3 per cambiare i suoni assegnati ai pulsanti numerici/sonori. Selezionare una modalità oppure combinare due modalità, quindi premere diversi pulsanti numerici per esplorare e mixare vari effetti sonori.

**Passaggio 3 – Aggiungere effetti DJ**
Premere i pulsanti effetti sonori DJ 1–4 per aggiungere effetti extra durante il mixaggio. Ruotare il piatto DJ verso sinistra o destra per creare effetti scratch. Se non è stato selezionato alcun pulsante numerico, il piatto utilizza per impostazione predefinita il suono assegnato al pulsante 1.



## 5.Funzione anteprima suoni

**Passaggio 1 – Attivare l'anteprima dei suoni**
Premere il pulsante Anteprima Suoni per attivare la funzione di anteprima. Il mixer DJ è ora pronto per esplorare diversi effetti sonori.

**Passaggio 2 – Ascoltare i suoni**
Premere i pulsanti numerici/sonori, i pulsanti modalità audio o i pulsanti effetti sonori DJ per ascoltare i suoni corrispondenti. Provare diversi pulsanti e modalità per familiarizzare con gli effetti disponibili prima di creare il proprio mix.

## 6.egistrazione e riproduzione

**Passaggio 1 – Avviare la registrazione**
Premere una volta il pulsante Registrazione e Riproduzione per iniziare a registrare il proprio mix DJ. Dopo l'avvio della registrazione, il mixer registrerà le combinazioni di suoni e pulsanti riprodotte.



**Passaggio 2 – Creare il proprio mix**
Utilizzare i pulsanti numerici/sonori, i pulsanti modalità audio e i pulsanti effetti sonori DJ per creare la propria sequenza sonora. Premere i pulsanti nell'ordine desiderato per creare un mix unico.

**Passaggio 3 – Interrompere e riprodurre**
Premere nuovamente il pulsante Registrazione e Riproduzione per interrompere la registrazione. Il mix registrato verrà riprodotto automaticamente. Premere il pulsante Pausa se si desidera mettere in pausa la riproduzione.

## 7.Modalità Gioco della talpa

**Passaggio 1 – Avviare il gioco**
Premere il pulsante Gioco della talpa per entrare nella modalità di gioco. Dopo il messaggio vocale "Ready Go", uno o più pulsanti numerici/sonori si illumineranno casualmente.

**Passaggio 2 – Seguire le luci**
Osservare attentamente l'area numerica e premere rapidamente il pulsante che si illumina. Una risposta corretta riprodurrà un suono di successo e il gioco continuerà. Se viene premuto il pulsante sbagliato, verrà riprodotto un suono di errore e il round corrente ricomincerà con "Ready Go".



**Passaggio 3 – Completare il round**
Continuare a seguire i pulsanti illuminati fino al completamento dell'intero round. Dopo un round completato con successo, verrà riprodotto un suono di vittoria e inizierà automaticamente un nuovo round. Premere nuovamente il pulsante Gioco della talpa in qualsiasi momento per uscire dalla modalità di gioco.

## 8.Connessione Bluetooth

**Passaggio 1 – Attivare il Bluetooth**
Accendere il mixer DJ. Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi fino a sentire il messaggio vocale "Bluetooth is on". Il mixer DJ è ora pronto per l'abbinamento Bluetooth.

Nota: Quando il Bluetooth è disattivato, non sono disponibili né la connessione al telefono né quella al microfono wireless.

**Passaggio 2 – Collegare il telefono**
Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono o di un altro dispositivo compatibile. Cercare "DJ Mixer" e selezionarlo per effettuare la connessione. Tenere il telefono vicino al mixer DJ durante l'abbinamento.



**Passaggio 3 – Riprodurre musica / Disattivare il Bluetooth**
Dopo la connessione, riprodurre la musica dal telefono. L'audio verrà emesso dal mixer DJ. Durante la riproduzione musicale è possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni DJ e il microfono wireless. Per disattivare il Bluetooth, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 3 secondi fino a sentire "Bluetooth is turned off".

## 9.Microfono wireless

**Passaggio 1 – Accendere il microfono**
Tenere premuto il pulsante di accensione del microfono per 3 secondi per accenderlo. La spia lampeggerà quando il microfono è acceso ma non ancora collegato.

**Passaggio 2 – Connessione automatica**
Assicurarsi che il Bluetooth del mixer DJ sia attivato. Una volta acceso, il microfono wireless si collegherà automaticamente al mixer DJ. Quando la connessione è avvenuta correttamente, la spia del microfono resterà accesa.

**Passaggio 3 – Cantare e controllare**
Ora è possibile cantare con il microfono mentre viene riprodotta musica da un telefono collegato. Premere Volume + o Volume – per regolare il volume del microfono. Premere il pulsante cambio voce per passare dalla voce originale a quattro diversi effetti vocali.



*Nota: Indicatore del microfono*

Lampeggiante: Il microfono è acceso ma non è collegato. | Acceso fisso: Il microfono è collegato al mixer DJ.

## 10.Porte e ricarica

**Porte del mixer DJ**
① Porta di ricarica USB
Collegare il cavo di ricarica USB incluso a questa porta per ricaricare il mixer DJ. Assicurarsi che il connettore di ricarica sia inserito correttamente.
② Indicatore di ricarica
L'indicatore di ricarica si illumina di rosso mentre il mixer DJ è in carica.
③ Ingresso AUX / MP3
Collegare un dispositivo audio esterno compatibile utilizzando un cavo audio adatto per riprodurre musica tramite il mixer DJ. La musica riprodotta tramite questo ingresso può essere messa in pausa utilizzando il pulsante Pausa.
④ Uscita cuffie
Collegare cuffie compatibili a questa presa per l'ascolto privato. Regolare il volume a un livello confortevole prima di utilizzare le cuffie.

L'immagine mostra il mixer DJ durante la ricarica. L'indicatore di ricarica rimane acceso in rosso durante la ricarica.

**Ricarica del microfono**
Collegare il cavo di ricarica USB incluso alla porta di ricarica del microfono per ricaricare il microfono wireless. Scollegare con attenzione il cavo al termine della ricarica.

## 11.Installazione dei piedini di supporto



**Passaggio 1 – Capovolgere il mixer DJ**
Posizionare il mixer DJ capovolto su una superficie pulita e piana. Individuare i due alloggiamenti per i piedini di supporto situati nella parte superiore posteriore del mixer DJ.

Nota: Nella confezione sono inclusi 4 piedini di supporto. Per l'installazione ne sono necessari solo 2. Gli altri 2 sono forniti come ricambi.

**Passaggio 2 – Installare i piedini**
Inserire saldamente 2 piedini di supporto rimovibili nei due alloggiamenti finché non risultano ben fissati. Solo i due alloggiamenti superiori sul retro sono progettati per l'installazione dei piedini di supporto.

**Passaggio 3 – Pronto all'uso**
Riportare il mixer DJ nella posizione normale. I piedini di supporto installati sollevano la parte posteriore dell'unità, offrendo un angolo di utilizzo più comodo.

## 12.Importanti istruzioni di sicurezza

Si consiglia la supervisione di un adulto durante l'uso.
Tenere il prodotto lontano da acqua, umidità, fuoco e temperature elevate.
Non smontare, modificare o riparare il prodotto autonomamente.
Non inserire oggetti non adatti nelle porte di ricarica o audio.
Utilizzare un alimentatore USB compatibile per la ricarica.
Non tirare né torcere eccessivamente il cavo di ricarica.
Mantenere il volume a un livello confortevole, soprattutto quando si utilizzano le cuffie.
Interrompere l'uso del prodotto se diventa insolitamente caldo, è danneggiato o emette un odore insolito.
Spegnere il mixer DJ quando non viene utilizzato.



Escanee para obtener asistencia posventa.



## 1.Contenido del paquete

Mesa de mezclas DJ × 1 | Micrófono inalámbrico × 1 | Cable de carga USB × 1 | Patas de soporte desmontables × 4

## 2.Descripción del producto

MESA DE MEZCLAS DJ

①Botón de luces ②Botón de encendido/apagado ③Botón del juego del topo
④Botón de modo DJ ⑤Botón de vista previa de sonidos ⑥Botón de pausa
⑦Botón Bluetooth ⑧Botón de grabación y reproducción ⑨Plato giradiscos DJ
⑩Botones de efectos de sonido DJ 1–4 ⑪Control deslizante de volumen ⑫Botones numéricos/de sonido
⑬Botones de modos de sonido 1–3 ⑭ Soporte para teléfono



### Micrófono

① Botón de encendido: Mantén pulsado durante 3 segundos para encender o apagar el micrófono.
② Botón Volumen +: Pulsa para aumentar el volumen del micrófono.
③ Botón Volumen −: Pulsa para disminuir el volumen del micrófono.
④ Botón de cambio de voz: Pulsa para cambiar entre la voz original y cuatro efectos de voz diferentes.

## 3.Controles y funciones de la mesa de mezclas DJ

① Botón de luces: Pulsa para activar o desactivar los efectos de iluminación integrados. Las luces pueden utilizarse mientras se reproduce música, se usan efectos DJ o se canta con el micrófono.
② Botón de encendido: Mantén pulsado durante 3 segundos para encender o apagar la mesa de mezclas DJ.
③ Botón del juego del topo: Pulsa para entrar en el modo Juego del topo. Sigue los botones numéricos que se iluminan aleatoriamente y pulsa los números correspondientes. Pulsa este botón de nuevo para salir del juego.
④ Botón de modo DJ: Pulsa para entrar en el modo DJ. Utiliza conjuntamente los botones numéricos/de sonido, los botones de modo de sonido, los botones de efectos de sonido DJ y el plato giradiscos DJ para crear distintas combinaciones de sonido y efectos DJ.
⑤ Botón de vista previa de sonidos: Pulsa para activar la función de vista previa de sonidos. Pulsa los botones numéricos/de sonido, los botones de modo de sonido o los botones de efectos de sonido DJ para escuchar distintos sonidos.
⑥ Botón de pausa: Pulsa para pausar la reproducción de una mezcla grabada, música por Bluetooth o música reproducida mediante la entrada AUX/MP3.
⑦ Botón Bluetooth: Mantén pulsado durante 3 segundos para activar o desactivar el Bluetooth. Cuando el Bluetooth está activado, un teléfono compatible puede conectarse a la mesa de mezclas DJ, y el micrófono inalámbrico se conectará automáticamente después de encenderse.
⑧ Botón de grabación y reproducción: Pulsa una vez para comenzar a grabar tu combinación de sonidos DJ. Pulsa de nuevo para detener la grabación y reproducir inmediatamente la mezcla grabada.
⑨ Plato giradiscos DJ: Gira el plato hacia la izquierda o hacia la derecha para crear efectos de scratch DJ. Si no se ha seleccionado ningún botón numérico/de sonido, el plato utilizará de forma predeterminada el sonido asignado al botón 1.
⑩ Botones de efectos de sonido DJ 1–4: Pulsa los botones 1–4 para reproducir cuatro efectos de sonido DJ diferentes. Estos efectos pueden combinarse con otros botones, modos de sonido y el plato para crear mezclas más variadas.
⑪ Control deslizante de volumen: Desliza hacia "−" para reducir el volumen principal y hacia "+" para aumentarlo.
⑫ Botones numéricos/de sonido 1–16: Pulsa para reproducir diferentes sonidos. Estos botones también se utilizan para mezclar en modo DJ y como botones numéricos interactivos en el modo Juego del topo.
⑬ Botones de modos de sonido 1–3: Selecciona Modo 1, Modo 2 o Modo 3 para cambiar los sonidos producidos por los botones numéricos/de sonido. Se pueden seleccionar y combinar uno o dos modos para disponer de más posibilidades de mezcla de sonido.
⑭ Soporte para teléfono: Mantiene el teléfono firmemente colocado para reproducir música o ver contenido cómodamente mientras se utiliza la mesa de mezclas DJ.



## 4.Modo de mezcla DJ

**Paso 1 – Activar el modo DJ**
Pulsa el botón de modo DJ para entrar en el modo DJ. Los botones numéricos/de sonido 1–16 pueden pulsarse directamente para reproducir sus sonidos predeterminados. También puedes utilizar al mismo tiempo los botones de efectos de sonido DJ y el plato giradiscos DJ.

**Paso 2 – Mezclar diferentes sonidos**
Pulsa Modo 1, Modo 2 o Modo 3 para cambiar los sonidos asignados a los botones numéricos/de sonido. Selecciona un modo o combina dos modos y, a continuación, pulsa diferentes botones numéricos para explorar y mezclar distintos efectos de sonido.

**Paso 3 – Añadir efectos DJ**
Pulsa los botones de efectos de sonido DJ 1–4 para añadir efectos adicionales durante la mezcla. Gira el plato giradiscos DJ hacia la izquierda o hacia la derecha para crear efectos de scratch. Si no se ha seleccionado ningún botón numérico, el plato utiliza de forma predeterminada el sonido asignado al botón 1.



## 5.Función de vista previa de sonidos

**Paso 1 – Activar la vista previa de sonidos**
Pulsa el botón de vista previa de sonidos para activar esta función. La mesa de mezclas DJ estará lista para que explores diferentes efectos de sonido.

**Paso 2 – Escuchar los sonidos**
Pulsa los botones numéricos/de sonido, los botones de modo de sonido o los botones de efectos de sonido DJ para escuchar los sonidos correspondientes. Prueba diferentes botones y modos para familiarizarte con los efectos disponibles antes de crear tu propia mezcla.

## 6.Grabación y reproducción

**Paso 1 – Iniciar la grabación**
Pulsa una vez el botón de grabación y reproducción para comenzar a grabar tu mezcla DJ. Una vez iniciada la grabación, la mesa de mezclas registrará las combinaciones de sonidos y botones que reproduzcas.



**Paso 2 – Crear tu mezcla**
Utiliza los botones numéricos/de sonido, los botones de modo de sonido y los botones de efectos de sonido DJ para crear tu propia secuencia de sonidos. Pulsa los botones en el orden que quieras para crear una mezcla única.

**Paso 3 – Detener y reproducir**
Pulsa de nuevo el botón de grabación y reproducción para detener la grabación. La mezcla grabada comenzará a reproducirse automáticamente. Pulsa el botón de pausa si deseas pausar la reproducción.

## 7.Modo Juego del topo

**Paso 1 – Iniciar el juego**
Pulsa el botón del juego del topo para entrar en el modo de juego. Después del mensaje de voz "Ready Go", uno o varios botones numéricos/de sonido se iluminarán aleatoriamente.

**Paso 2 – Seguir las luces**
Observa atentamente la zona numérica y pulsa rápidamente el botón que se ilumine. Si pulsas correctamente, se reproducirá un sonido de éxito y el juego continuará. Si pulsas el botón equivocado, se reproducirá un sonido de error y la ronda actual comenzará de nuevo con "Ready Go".



**Paso 3 – Completar la ronda**
Continúa siguiendo los botones iluminados hasta completar toda la ronda. Después de completar una ronda correctamente, se reproducirá un sonido de victoria y comenzará automáticamente una nueva ronda. Pulsa de nuevo el botón del juego del topo en cualquier momento para salir del modo de juego.

## 8.Conexión Bluetooth

**Paso 1 – Activar Bluetooth**
Enciende la mesa de mezclas DJ. Mantén pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos hasta escuchar el mensaje de voz "Bluetooth is on". La mesa de mezclas DJ estará lista para el emparejamiento Bluetooth.

Nota: Cuando Bluetooth está desactivado, no estarán disponibles ni la conexión con el teléfono ni la conexión con el micrófono inalámbrico.

**Paso 2 – Conectar el teléfono**
Abre los ajustes de Bluetooth de tu teléfono u otro dispositivo compatible. Busca "DJ Mixer" y selecciónalo para conectarlo. Mantén el teléfono cerca de la mesa de mezclas DJ durante el emparejamiento.



**Paso 3 – Reproducir música / Desactivar Bluetooth**
Después de conectarlo, reproduce música desde el teléfono. El sonido se escuchará a través de la mesa de mezclas DJ. Puedes utilizar las funciones DJ y el micrófono inalámbrico mientras se reproduce la música. Para desactivar Bluetooth, mantén pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos hasta escuchar "Bluetooth is turned off".

## 9.Micrófono inalámbrico

**Paso 1 – Encender el micrófono**
Mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos para encenderlo. El indicador parpadeará cuando el micrófono esté encendido pero aún no esté conectado.

**Paso 2 – Conexión automática**
Asegúrate de que el Bluetooth de la mesa de mezclas DJ esté activado. Una vez encendido, el micrófono inalámbrico se conectará automáticamente a la mesa de mezclas DJ. El indicador del micrófono permanecerá encendido cuando la conexión se haya realizado correctamente.

**Paso 3 – Cantar y controlar**
Ahora puedes cantar con el micrófono mientras se reproduce música desde un teléfono conectado. Pulsa Volume + o Volume – para ajustar el volumen del micrófono. Pulsa el botón de cambio de voz para alternar entre la voz original y cuatro efectos de voz diferentes.



*Nota: Indicador del micrófono*

Parpadeando: El micrófono está encendido pero no está conectado. | Encendido fijo: El micrófono está conectado a la mesa de mezclas DJ.

## 10.Puertos y carga

**Puertos de la mesa de mezclas DJ**
① Puerto de carga USB
Conecta el cable de carga USB incluido a este puerto para cargar la mesa de mezclas DJ. Asegúrate de que el conector de carga esté bien insertado.
② Indicador de carga
El indicador de carga se ilumina en rojo mientras la mesa de mezclas DJ se está cargando.
③ Entrada AUX / MP3
Conecta un dispositivo de audio externo compatible utilizando un cable de audio adecuado para reproducir música a través de la mesa de mezclas DJ. La música reproducida mediante esta entrada puede pausarse utilizando el botón de Pausa.
④ Salida de auriculares
Conecta unos auriculares compatibles a esta toma para escuchar en privado. Ajusta el volumen a un nivel cómodo antes de utilizar los auriculares.

La imagen muestra la mesa de mezclas DJ durante la carga. El indicador de carga permanece encendido en rojo durante la carga.

**Carga del micrófono**
Conecta el cable de carga USB incluido al puerto de carga del micrófono para cargar el micrófono inalámbrico. Desconecta cuidadosamente el cable después de la carga.

## 11.Instalación de las patas de soporte



**Paso 1 – Dar la vuelta a la mesa de mezclas DJ**
Coloca la mesa de mezclas DJ boca abajo sobre una superficie limpia y plana. Localiza las dos ranuras para las patas de soporte situadas en la parte superior trasera de la mesa de mezclas DJ.

Nota: El paquete incluye 4 patas de soporte. Solo se necesitan 2 para la instalación. Las 2 restantes se incluyen como repuestos.

**Paso 2 – Instalar las patas**
Inserta firmemente 2 patas de soporte desmontables en las dos ranuras hasta que queden bien fijadas. Solo las dos ranuras superiores de la parte trasera están diseñadas para instalar las patas de soporte.

**Paso 3 – Listo para usar**
Vuelve a colocar la mesa de mezclas DJ en su posición normal. Las patas de soporte instaladas elevan la parte trasera de la unidad para proporcionar un ángulo de uso más cómodo.

## 12.Instrucciones importantes de seguridad

Se recomienda la supervisión de un adulto durante el uso.
Mantén el producto alejado del agua, la humedad, el fuego y las altas temperaturas.
No desmontes, modifiques ni repares el producto por tu cuenta.
No introduzcas objetos inadecuados en los puertos de carga o de audio.
Utiliza un adaptador de corriente USB compatible para la carga.
No tires del cable de carga ni lo retuerzas excesivamente.
Mantén el volumen a un nivel cómodo, especialmente al utilizar auriculares.
Deja de utilizar el producto si se calienta de forma anormal, está dañado o desprende un olor extraño.
Apaga la mesa de mezclas DJ cuando no esté en uso.