

Brite-Nite™ 2 Million LED Spotlight Lantern™



User's Manual
Manual de Usuario
Guide d'Utilisation

Brite-Nite™ 2 Million LED Spotlight Lantern™ by Wagan Tech®

Thank you for purchasing the Brite-Nite™ 2 Million LED Spotlight by Wagan Tech®. This spotlight has two output levels and an 18-LED area lantern. With minimal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Read and understand this manual before operating this item. Keep this manual for future reference.

SAFETY GUIDELINES

- Caution! The lens will become hot after prolonged use.
- Do not cover lens while in use.
- Do not use near flammable liquids, gasses or in high temperatures: the battery may explode.
- Do not use the spotlight on the HIGH setting for more than 40 minutes consecutively. Allow to cool before reuse.
- When the light begins to get dim, please stop use and charge immediately.
- Do not charge the unit for more then 30 hours at a time.
- DO NOT TURN ON WHILE CHARGING. DOING SO MAY CAUSE BATTERY DAMAGE.
- Do not use in water or wet conditions. Store in a clean, dry environment.
- Keep out of reach of children
- Never stare directly into the light: doing so can cause eye damage.
- Strong impacts may cause damage to the unit: please handle with care.

HOW TO USE

1. Use the Mode selector at the back of the light to choose "HIGH", "LOW" or "LED" mode.
2. If "LED" is selected, the LED lantern on the side will turn on.
3. If "HIGH" is selected, pull the Spotlight Power trigger to turn on the halogen light. Use the trigger lock to keep the spotlight running continuously.



4. If “LOW” is selected, pull the Spotlight Power trigger to turn on the halogen light. Use the trigger lock to keep the spotlight running continuously.
5. The unit will not turn off automatically: When the light output is low, turn off the spotlight and charge immediately to maintain the battery. Draining the battery too low will shorten battery life.
6. To prevent overheating, do not use the spotlight on the HIGH setting for more than 40 minutes consecutively. Allow to cool before reuse.

RECHARGING THE BATTERY

1. Slide the switch at the back to the “CHARGE” position, revealing the charging port.
2. Check the Battery Level Indicator LEDs at the back of the light to see the charge level while charging.
3. To use the home AC charger, insert the end of the charger into the spotlight charging socket, and plug the other end into an AC wall socket. Please be sure to use only with an outlet of the correct voltage.
4. Only charge with the supplied charging adapters.
5. Do not turn on spotlight while charging.
6. The battery will be fully charged about an hour after the green Battery Level Indicator light is lit. It takes roughly 8–10 hours to charge with the AC adapter, and 4–6 hours to charge with the DC adapter (estimated times: please see the Battery Level Indicator for actual charge level).

MAINTENANCE

- Keep the spotlight clean and dry.
- The lifespan of the internal battery depends on how well it is treated. It is advisable to recharge the spotlight after use, in order to extend battery life.

Brite-Nite™ 2 Million LED Spotlight Lantern™ by Wagan Tech®

- If not used for an extended period, please discharge the battery and recharge every 1 to 2 months. If it is not charged at all for more than 5 months, the battery may become damaged and unable to be charged any more.
- Do not throw used batteries into the garbage can: Check with your local recycling center for proper disposal.

SPECIFICATIONS

Unit Size	5.43 in. x 9.37 in. x 8.74 in. (138 mm x 238 mm x 222 mm)
Weight	3.4 lb (1.54 kg)
Battery	6V 4.5AH lead acid battery
Spotlight (H3 halogen bulb)	6V, 55W
Lantern	18 white LED bulbs (~280 lumens)
AC Adapter (≈ 8–10 hours)	12V 500mA output (UL)
DC car adaptor (≈ 4–6 hours)	12V DC, 3A fuse
Running Time From Full Charge	LED Lantern: ≥ 12 hours High: ≥ 30 min Low: ≥ 50 min
Battery Level Indicator	LEDs

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corp. warranty is limited to products sold only in the United States.

All Wagan Tech products must be registered within (30) days of purchase to activate its warranty. To register your product, please visit <http://tinyurl.com/waganwarranty>. Be sure to keep the original receipt as it will be required when returning a product under the warranty.

Warranty Duration: This product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance: During the above one (1) year warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. The replacement product will be in warranty for the balance of the original one (1) year warranty period.

To return a defective item, please contact WAGAN Corporation at (800) 231-5806 to obtain a Returned Merchandise Authorization number (RMA#), and return instructions. Each item returned will require a separate RMA#. After you have received the RMA# and the return instructions from WAGAN Corporation, please follow the instructions and send the item with PREPAID SHIPPING, along with all of the required documentation, a complete explanation of the problem, your name, address and daytime phone number. WAGAN Corporation will, at its option, replace or repair the defective part.

A Returned Merchandise Authorization number (RMA#) is REQUIRED when sending in any defective item. WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Returned Merchandise Authorization number. The item(s) must be returned with prepaid shipping. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement. This warranty is void if the product has been damaged by accident, in shipment, unreasonable use, misuse, neglect, improper service, commercial use, repairs by unauthorized personnel or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers: This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty and breach of contract.

©2008 WAGAN Corp. REV2012

Brite-Nite™ 2 Million LED Spotlight Lantern™ de Wagan Tech®

Gracias por adquirir el reflector LED Brite-Nite™ 2 Million de Wagan Tech®. Este reflector tiene dos niveles de salida de luz y un área de 18 bombillas LED. Con el cuidado y el tratamiento apropiado le proporcionará años de uso confiable. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de este manual antes de usar. Conserve este manual como referencia en el futuro.

GUÍA DE SEGURIDAD

- ¡Precaución! Los lentes se calentarán después de un uso prolongado.
- No cubra el lente o reflector durante su funcionamiento.
- La batería puede explotar si lo utiliza cerca de líquidos inflamables, gases o temperaturas altas.
- No use el reflector en el modo de HIGH por más de 40 minutos consecutivos. Permita que la unidad se enfríe antes de volver a usar.
- Cuando la luz esté tenue, deje de usar y cargue la unidad inmediatamente.
- No cargue la unidad por más de 30 horas.
- NO ENCIENDA EL REFLECTOR MIENTRAS ESTÉ CARGANDO, PODRÍA DAÑAR LA BATERÍA
- No lo utilice bajo el agua. Mantener en un área limpia y seca.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No dirija la luz directamente a los ojos
- Los impactos fuertes podrían dañar la unidad: por favor sea cuidadoso

FUNCIONAMIENTO

1. Use el selector de modalidades en la parte posterior del reflector para elegir "HIGH", "LOW", "LED"
2. Si elige "LED" las luces de lado se encenderán



3. Si elige "HIGH", presione el gatillo de encendido del reflector para encender la luz halógena. Use el gatillo para bloquear y mantener el reflector funcionando continuamente
4. Si elige "LOW", presione el gatillo de encendido del reflector para encender la luz halógena. Use el gatillo para bloquear y mantener el reflector funcionando continuamente
5. La unidad no se apagará automáticamente: Cuando la luz está baja, apague el reflector y cargue inmediatamente para mantener la batería. Utilizar el reflector cuando la batería está muy baja sin cargarla, acortará la vida de la batería
6. Para prevenir un sobrecalentamiento, no use el reflector en la modalidad de HIGH por más de 40 minutos consecutivos. Permita que se enfríe antes de volver a usar.

RECARGANDO LA BATERÍA

1. Deslice el interruptor en la parte posterior a la posición: "CHARGE", mostrando el puerto de carga
2. Verifique el indicador LED del estado de la batería en la parte posterior del reflector para ver el nivel de carga mientras esté cargando la unidad.
3. Para usar el cargador CA de su hogar, inserte un extremo del cargador en el puerto de carga del reflector y enchufe el otro extremo en el enchufe CA de la pared de su hogar.
4. Sólo cargue con los adaptadores proveídos
5. No encienda el reflector mientras esté cargando.
6. La batería estará completamente cargada aproximadamente una hora después de que la luz verde del indicador del nivel de la batería se encienda. Tomará alrededor de 8-10 horas para cargar con el adaptador CA y 4-6 horas para cargar con el adaptador CC (tiempos estimados: por favor consulte el indicador del nivel de la batería para una un nivel de carga actual).

MANTENIMIENTO

- Mantenga el reflector limpio y seco.
- La vida útil de la batería interna depende de cómo sea tratado. Es recomendable recargar el reflector después de cada uso para extender la vida útil de la batería.
- Si no se utiliza por un período de tiempo extendido, por favor descargue la batería y recárguela cada 1 o 2 meses. Si no está cargada el todo por más de 5 meses, la batería podría dañarse y hasta podría no cargar más.
- No tire las baterías usadas en el bote de la basura: Consulte con su centro de reciclaje local para información sobre donde desechar baterías

ESPECIFICACIONES

Medida de la unidad	5.43 × 9.37 × 8.74 pulgadas (138 × 238 × 222 mm)
Peso	3.4 libras (1.54 kg)
Batería	Batería ácido de plomo 6V 4.5AH
Reflector (bombilla halógena H3)	6V, 55 vatios
Linterna	18 bombillas blancas (~280 lumens)
Adaptador CA (≈ 8–10 horas)	Salida 12V 500mA (UL)
Adaptador de auto CC (≈ 4–6 horas)	12V CC, fusible 3A
Tiempo de funcionamiento con carga completa	Linterna LED: ≥ 12 horas Alto: ≥ 30 min Bajo: ≥ 50 min
Indicateur du niveau de charge	LEDs

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corporación está limitada sólo a los productos vendidos en los Estados Unidos.

Todos los productos Wagan Tech deben registrarse dentro de los (30) días de compra para activar la garantía. Para registrar su producto, visite <http://tinyurl.com/waganwarranty>. Asegúrese de conservar el recibo original ya que será necesario cuando devuelva un producto en garantía.

Duración de la garantía: Este producto está bajo garantía para el comprador original durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, como libre de defectos en el material y la mano de obra. WAGAN Corporación renuncia a cualquier responsabilidad por daños consecuenciales. En ningún caso, WAGAN Corporación será responsable por daños que superen la cantidad pagada por el producto al por menor.

Funcionamiento de la garantía: Durante el período de garantía de un (1) año antes mencionado, un producto con defectos se reemplazará con un modelo similar cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporación con el recibo original de la tienda. El producto de reemplazo estará en garantía por el resto del período original de un (1) año de garantía.

Para devolver un artículo defectuoso, póngase en contacto con WAGAN Corporación al (800) 231-5806 para obtener un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#) y las instrucciones correspondientes a la devolución. Cada artículo devuelto necesitará un RMA# por separado. Después de haber recibido el RMA# y las instrucciones de devolución por parte de WAGAN Corporación, siga las instrucciones y envíe el artículo con ENVÍO PREPAGO, junto con la documentación solicitada, una explicación completa del problema, su nombre, dirección y número telefónico para ponerse en contacto durante el día. WAGAN Corporación, en forma opcional, decidirá reemplazar o reparar la pieza defectuosa.

Cuando se envía cualquier artículo defectuoso es NECESARIO un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#). WAGAN Corporación no es responsable por el/los artículo(s) devuelto(s) sin un número oficial de autorización de mercadería devuelta. El/los artículo(s) debe(n) ser devueltos con envío prepago. WAGAN Corporación no es responsable por ningún costo de envío en que se incurra para la devolución de artículo(s) a la empresa para su reparación o reemplazo. Esta garantía será nula si el producto fue dañado por accidente, en el transporte, uso irracional, mal uso, negligencia, mantenimiento inadecuado, uso comercial, reparaciones por personal no autorizado u otras causas que no surjan de defectos en los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se extiende a ninguna unidad que haya sido utilizada violando las instrucciones escritas provistas.

Responsabilidad legal de la garantía: Esta garantía reemplaza toda garantía expresa o implícita y ningún representante o persona está autorizada a asumir ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos. No podrá haber reclamos por defectos o fallas de funcionamiento o falla del producto bajo cualquier teoría de agravio, contrato o derecho comercial, incluyendo pero no limitada a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, incumplimiento de la garantía e incumplimiento del contrato.

©2008 WAGAN Corp. REV2012

Guide d'Utilisation—Lire avant d'utiliser cet équipement

Merci d'avoir acheté la lampe-torche Brite-Nite™ 2 Millions de Couleurs de Wagan Tech®. Cette lampe est dotée de deux niveaux d'intensité et d'un éclairage à 18 LED. Si elle est traitée avec soin et entretenue correctement, cette lampe devrait pouvoir vous servir pendant des années! Il est important que vous lisiez et compreniez bien toutes les consignes d'utilisation liées à ce produit avant de l'utiliser. Conservez ce manuel pour votre référence.

CONSIGNES DE SECURITE

- Attention! Après une utilisation prolongée, l'objectif devient chaud !
- Ne recouvrez pas l'objectif pendant l'utilisation !
- N'utilisez pas l'unité à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de températures élevées : la batterie pourrait exploser.
- N'utilisez pas la fonction INTENSITE ELEVEE pendant plus de 40 minutes consécutives. Laissez l'unité refroidir après l'avoir utilisée.
- Lorsque l'éclairage devient sombre, arrêtez toute utilisation et rechargez immédiatement.
- Ne chargez pas l'unité pendant plus de 30 heures d'affilée.
- N'ALLUMEZ PAS L'UNITE PENDANT SA CHARGE. CELA POURRAIT ENOMMAGER LA BATTERIE.
- DO NOT TURN ON WHILE CHARGING. DOING SO MAY CAUSE BATTERY DAMAGE.
- N'utilisez pas l'unité dans un milieu humide ou à proximité de l'eau. Stockez dans un endroit sec et propre.
- Maintenir hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais l'unité à la lumière directe du soleil : cela pourrait vous blesser les yeux.
- Evitez de porter de trop forts impacts à l'unité: maniez-la avec soin.

UTILISATION

1. Utilisez le Sélecteur de Modes situé à l'arrière de l'éclairage pour choisir l'intensité (ELEVÉE, BASSE) ou le mode LED.
2. Si vous sélectionnez le Mode LED, la lampe LED s'allume.
3. Si vous sélectionnez l'intensité ELEVÉE, activez la gâchette pour allumer l'éclairage halogène. Utilisez également la gâchette pour que l'éclairage fonctionne en continu.
4. Si vous sélectionnez l'intensité FAIBLE, activez la gâchette pour allumer l'éclairage halogène. Utilisez également la gâchette pour que l'éclairage fonctionne en continu.
5. L'unité ne s'éteint pas automatiquement : lorsque l'intensité de d'éclairage devient bas, éteignez la lampe et rechargez immédiatement pour maintenir la batterie. Utiliser la batterie au maximum présente un risque de l'endommager.
6. Afin d'éviter la surchauffe, n'utilisez pas la lampe sur le mode INTENSITE ELEVÉE pendant plus de 40 minutes d'affilée. Laissez refroidir après utilisation.

RECHARGER LA BATTERIE

1. Placez l'interrupteur situé au dos de l'unité sur la position "CHARGE", pour accéder au port de charge.
2. Vérifiez le niveau de statut de la batterie situé à l'arrière de la lampe pour consulter le niveau de charge.
3. Si vous utilisez le chargeur CA fixe, insérez l'extrémité du chargeur dans la prise de la lampe et branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise CA murale. Veillez à respecter les tensions conseillées.
4. Ne chargez l'unité qu'avec des chargeurs conseillés par le fabricant.
5. N'allumez pas la lampe pendant qu'elle charge.
6. La batterie est pleine après une heure de charge environ (lorsque le voyant vert s'allume. Le voyant Indicateur de charge clignote. Il faut compter 8 à 10 heures pour charger la batterie avec un adaptateur CA et 4 à 6 heures avec

Guide d'Utilisation—Lire avant d'utiliser cet équipement

un adaptateur CC (durées estimées/ consultez l'indicateur du niveau de charge pour connaître le véritable niveau de charge de la batterie).

ENTRETIEN

- Veillez à ce que la lampe reste toujours propre et sèche.
- La durée de vie de la batterie interne dépend de la manière dont elle est traitée ; il est conseillé de recharger la lampe après chaque utilisation, pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Si la lampe doit rester sans utilisation sur une longue période, merci de décharger la batterie et de la recharger tous les 1 à 2 mois. Si la batterie reste sans charge pendant 5 mois, elle pourrait être endommagée et ne plus charger.
- Ne jetez pas les batteries usagées dans vos ordures ménagères : vérifiez auprès de vos autorités locales les dispositifs en place.

CARACTERISTIQUES

Dimensions de l'unité	(5,43 × 9,37 × 8,74) pces (138 × 238 × 222) mm
Poids	3,4 livres (1,54 kg)
Batterie	Plomb-acide 6V 4,5AH
Lampe (ampoule halogène 3 Ampères)	6V, 55W
Lampe-torche	Eclairage 18 LOED blanches (environ 280 lumens)
Chargeur CA pour prise fixe (≈ 8–10 heures)	12V 500mA (UL)
Chargeur CC pour véhicule (≈ 4–6 heures)	12V DC, 3A fusible
Running Time From Full Charge	Lampe-torche : ≥ 12 heures Elevee: ≥ 30 min Basse: ≥ 50 min
Indicateur du niveau de charge	LEDs

Garantie Limitée de WAGAN Corporation

La Garantie WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus sur le territoire des États-Unis.

Tous les produits Wagan Tech doivent être référencés dans les (30) jours suivant leur achat afin que cette garantie soit activée. Pour enregistrer votre produit, merci de consulter le site <http://tinyurl.com/waganwarranty>. Conservez bien l'original de votre ticket de caisse car celui-ci sera nécessaire pour faire fonctionner la garantie.

Durée de garantie: Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de un (1) an pour l'acheteur. WAGAN Corporation ne saurait être tenu responsable des éventuels autres dommages. En aucun cas, WAGAN Corporation ne saurait être tenu responsable des frais occasionnés si ces derniers sont supérieurs au prix d'achat d'origine sur le point de vente.

Couverture de la garantie: Pendant la période de un (1) an de garantie, tout produit défectueux sera remplacé par un modèle comparable, à condition que le produit soit renvoyé à WAGAN Corporation dans son emballage d'origine. Le produit de remplacement sera garanti pour une période équivalente de un (1) an.

Pour renvoyer un article défectueux, contactez WAGAN Corporation au (800) 231-5806 afin d'obtenir un Numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (RMA) et suivez les consignes qui vous seront données. Chaque article renvoyé nécessite un RMA individuel. Après avoir reçu le RMA et les consignes à suivre de WAGAN Corporation, suivez les instructions et renvoyez l'article en COLIS PREPAYE accompagné de toute la documentation requise, une explication détaillée du problème, votre nom, votre adresse et le numéro de téléphone où vous êtes joignable en journée. À sa discrétion, WAGAN Corporation remplacera ou réparera l'article défectueux.

Un Numéro de Retour de Marchandise (RMA) est OBLIGATOIRE lorsque vous envoyez un article défectueux. WAGAN Corporation ne saurait être tenu responsable des articles renvoyés sans Numéro de Retour de Marchandise valide. L'article/les articles doit (vent) être envoyé(s) en colis prépayé. WAGAN Corporation ne saurait être tenu responsable des frais d'expédition engendrés par le renvoi de l'article/ des articles pour remplacement ou réparation. La garantie serait annulée si le produit est endommagé par accident, pendant le transport, suite à une mauvaise utilisation ou à une utilisation erronée, à une mauvaise réparation, à une utilisation commerciale, à une réparation par un technicien non agréé ou toute autre cause liée à un défaut quelconque de matière ou de fabrication. Cette garantie ne s'étend en aucun cas aux articles ayant été utilisés sans tenir compte des consignes d'utilisation écrites fournies.

Démantis: Cette garantie remplace toutes les garanties directes ou indirectes et aucun individu n'est autorisé à vendre ce produit à l'exception du personnel formé et agréé. Les droits à réclamation pour vice sont exclus en cas de dommages provoqués sur le produit par de la négligence, le non-respect des conditions de garantie ou encore toute infraction au contrat.

©2008 WAGAN Corp. REV2012



31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

Tel: + 1.510.471.9221
U.S. & Canada Toll Free: 1.800.231.5806
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2012 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2012. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan

© 2012 Wagan Corporation. Tous droits réservés.
Wagan Tech et *wagan.com* sont des marques de commerce utilisées par Wagan Corporation.

REV20121129-ESF