


折叠后此面为封面

—— 刀模线
- - - 折痕线



8

9

11

ON

OFF

10

8

13

GEM 8K 接收器

GEM 8K Dongle

GEM 8K Dongle

GEM 8K 수신기

4) 在ATK官网的驱动/固件下载中, 进入设置页面, 进行接收器配对 / On the ATK official website's driver/firmware download page, navigate to the settings section to pair the dongle / ATK公式ウェブサイトのドライバー/ファームウェアのダウンロードページで、設定セクションに移動して、受信機をペアリングします。

This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.

