

PHILIPS

NORELCO

Tripleheader shaver

S3145
S3243
S3242
S3341

3000.105.8965.6 (01/07/2026)
©2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
PHILIPS and Philips shield are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V.
Norelco and Tripleheader are registered trademarks of
Philips North America LLC.

is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

<

45-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your product send the product back and we'll refund you the full purchase price.

The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase.

We cannot be responsible for lost mail.

The product must be postmarked no later than 45 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.PhilipsMoneyBack.com and follow the simple 3-step process.

Delivery of refund check will occur 6–8 weeks after receipt of returned product.

<p>Español</p>
<p></p>

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Para cargar el producto, use solo una fuente de alimentación USB en un producto certificado con valores de salida de 5 V, ≥ 1 A. Para la carga segura en ambientes húmedos (por ejemplo, en un baño), use solo una fuente de alimentación IPX4 (a prueba de salpicaduras). Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support. Si necesita asistencia encontrando la fuente de alimentación USB correcta, comuníquese con asistencia de Philips al 1-888-744-5477. Usar una fuente de alimentación USB no certificada podría causar lesiones graves o peligrosas.
- Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga secos (Fig. 2).
- No intente agarrar un producto con cable que haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente del enchufe de la pared.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No coloque el producto en un lugar desde donde pueda caerse al agua o a cualquier otro líquido ni sumerja el producto en ningún tipo de líquido.
- Este producto no funciona mientras está conectado al enchufe de pared. Excepto cuando se esté cargando, siempre desenchufe este producto del enchufe de pared.
- Desconecte la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- Este producto está diseñado exclusivamente para afeitar el vello facial y el cuero cabelludo. La longitud del cabello debe ser menor a 1.5 mm.
- Use este producto únicamente sobre piel sana y que no se vea afectada por crecimientos cutáneos, enfermedades cutáneas o irritaciones graves.
- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- Nunca use este producto si tiene una fuente de alimentación USB dañada, si no funciona correctamente, después de haberse caído o dañado o después de que el producto o la fuente de alimentación USB se hayan caído al agua. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.
- Mantenga el cable USB y la fuente de alimentación USB lejos de superficies calientes.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilice la fuente de alimentación USB dentro o cerca de un tomacorriente que contenga un aromatizador eléctrico para prevenir daño a la fuente de alimentación USB.
- No use el producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise los cabezales de afeitado (las protecciones y las cuchillas) antes de usar la afeitadora. No uses la afeitadora si las cuchillas o las protecciones están dañadas, ya que podrías lastimarte.
- Siempre conecte el cable USB a la fuente de alimentación USB y al producto primero, y luego conecte la fuente de alimentación USB al tomacorriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición 'off'. Luego, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente. Enchufe la fuente de alimentación USB directamente al tomacorriente. No use un cable de extensión.
- Desconecte la fuente de alimentación USB antes de conectar o desconectar el producto.

- Las baterías que se emplean en este producto pueden representar un riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipulan correctamente. No desarme, incinere ni permita que la temperatura de las baterías supere los 100 °C (212 °F).
- Use únicamente accesorios o productos consumibles originales de Philips.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 50 °F / 10 °C y 95 °F / 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despidе un olor extraño, cambia de color o tarda más tiempo de lo normal en cargarse, deje de usarlo y de cargarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No abra, modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería, para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías. Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Introducción

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips Norelco!

Para obtener el máximo beneficio del soporte que ofrece Philips Norelco, registre el producto en **www.philips.com/register**.

Descripción general (Fig. 1)

- Tapa protectora
- Unidad de afeitado
- Botón de liberación de la unidad de afeitado
- Botón de encendido/apagado
- luz de carga de 1 nivel (S3145 solamente)
- luz de carga de 3 niveles (únicamente S3242, S3243 y S3341)
- Cortadora emergente
- Botón deslizante de apertura de cortadora
- Cable USB

Nota: Una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, Philips HQ87) se encuentra disponible en www.philips.com/support.

- Conector pequeño
- Base de carga (S3341 únicamente)
- Bolsa de viaje (S3243 y S3341 solamente)

Indicaciones de carga

S3145

Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga parpadea en color naranja (Fig. 3). Cuando apaga el producto, la luz de carga parpadea en naranja de manera continua por unos pocos segundos.

Carga

Cuando la afeitadora se está cargando, la luz de carga parpadea en color blanco (Fig. 3).

Batería completamente cargada

Cuando la batería está completa, la luz de carga permanece encendida de forma continua en color blanco (Fig. 4).

Nota: Después de 30 minutos aproximadamente, la luz de carga se apaga para ahorrar energía.

Carga rápida

Cuando comience a cargar la batería vacía, la luz de carga parpadea rápidamente en color blanco. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga parpadea en blanco lentamente. La afeitadora ahora contiene carga suficiente para un afeitado de 5 minutos.

S3242, S3243, S3341

Batería baja

Cuando la batería está casi agotada (cuando quedan 5 minutos o menos de tiempo de afeitado) la luz de carga inferior comienza a parpadear en color naranja (Fig. 5).

Cuando apaga la afeitadora, la luz de carga inferior parpadea en naranja de manera continua por unos pocos segundos.

Carga

Mientras la afeitadora carga, primero parpadea la luz de carga inferior del indicador de estado de la batería y luego queda encendida de forma constante. Después empieza a parpadear la segunda luz de carga y, luego, queda encendida de forma permanente y así sucesivamente hasta que la afeitadora se haya cargado (Fig. 5) por completo.

Batería completamente cargada

Cuando la batería está totalmente cargada, se encienden todas las luces de carga en blanco continuamente (Fig. 6).

Nota: Después de 30 minutos aproximadamente, las luces de carga se apagan para ahorrar energía.

Carga rápida

Cuando la afeitadora está en modo de carga rápida, las luces de carga se encienden una tras otra. Después de aproximadamente 5 minutos, la luz de carga parpadea en color blanco. La afeitadora ahora contiene carga suficiente para un afeitado de 5 minutos.

Carga

- Si el producto está sujeto a un cambio de temperatura, presión o humedad de consideración, déjelo aclimatar durante 30 minutos antes de utilizarlo.
- No ponga a cargar la afeitadora si se encuentra dentro de una funda o estuche de viaje.

Cargue la afeitadora antes de usarla por primera vez y cuando la luz de carga indique que la batería está casi agotada.

- La carga toma, aproximadamente, 1 hora.
- Carga rápida: Después de cargarla durante aproximadamente 5 minutos, la batería tendrá suficiente energía para una afeitada de 5 minutos.
- Cuando el producto está totalmente cargado, posee una autonomía de funcionamiento de hasta 60 minutos sin cable.

Nota: No puede usar el producto mientras se carga.

Peligro: Mantenga el cable USB, la fuente de alimentación USB y la base de carga secos (Fig. 2).

Carga con la fuente de alimentación USB

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Inserte el enchufe pequeño del cable USB en el puerto que se encuentra en la parte inferior del producto.
- Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 7).
- Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 8).
- La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
- Después de cargarla, retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y retire la clavija pequeña del producto.

Carga con base carga (S3341 solamente)

- Asegúrese de que el producto esté apagado.
- Conecte el enchufe pequeño del cable USB a la base de carga.
- Inserte el enchufe USB en la fuente de alimentación USB (no incluida) (Fig. 7).
- Inserte la fuente de alimentación USB en el tomacorriente (Fig. 8).
- Coloque la rasuradora en la base de carga en posición vertical y asegúrese de que los contactos de carga en la parte inferior de la base se ajusten al orificio en la base de la afeitadora (Fig. 9).
- La luz de carga en el producto indicará el estado de carga (ver 'Indicaciones de carga').
- Después de cargar, quite la afeitadora de la base de carga levantándola derecho hacia arriba. No incline la afeitadora.

Uso del producto

Siempre revise el producto y todos los accesorios antes de usarlos. No use el producto ni ningún accesorio si están dañados, ya que esto puede causar alguna lesión. Siempre reemplace una pieza dañada con una del tipo original.

Este producto fue diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Por motivos de higiene, el producto debe emplearse únicamente por una persona.

Nota: Este producto es a prueba de agua (Fig. 10). El producto es adecuado para su uso en el baño o la regadera y puede limpiarse colocándolo bajo el agua de la llave. Por razones de seguridad, este producto solamente se puede usar sin cable.

Encendido y apagado del producto

Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender o apagar el producto (Fig. 11).

Afeitado

Para obtener los mejores resultados de confort sobre la piel, recorte su barba si no se ha afeitado durante 3 días o más.

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.

- Encienda la afeitadora.
- Mueva la afeitadora sobre la piel con movimientos circulares para atrapar todos los vellos que crecen en todas las direcciones (Fig. 12). Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerja una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel (Fig. 13).

- Use los lados estrechos de la unidad de afeitado para afeitarse en lugares difíciles de alcanzar, por ejemplo, a lo largo de la línea de la quijada y debajo de la nariz.
- Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza y mantenimiento').
- Coloque la tapa protectora del producto para proteger los cabezales de afeitado durante el almacenamiento y los viajes (Fig. 14).

Nota: Asegúrese de enjuagar toda la espuma o gel de afeitar del producto.

Proceso de adaptación de 21 días

- Prueba de 21 días y proceso de adaptación. Es un hecho que la piel y la barba tardan algún tiempo en acostumbrarse al nuevo sistema de arreglo personal.
- Utilice su nueva afeitadora únicamente 3 semanas para disfrutar completamente de un afeitado Philips Norelco al ras.
- Es posible que al principio no obtenga la afeitada al ras que espera e incluso es posible que su rostro se irrite levemente. Esto es normal, ya que la barba y la piel necesitan tiempo para ajustarse. Invierta 3 semanas y pronto podrá disfrutar al máximo de su nueva afeitadora.

Sea perseverante. Si alterna entre métodos de afeitado durante el período de adaptación, será más difícil acostumbrarse al sistema de afeitado de Philips Norelco.

- Si después de 21 días todavía no está satisfecho con los resultados, Philips Norelco le reembolsará el precio total de la compra, siempre que la solicitud de reembolso se reciba dentro de los 45 días posteriores a la compra.

Recortar con la cortadora emergente

Puede usar la cortadora para recortar las patillas y el bigote.

- Deslice el botón de apertura de la cortadora (Fig. 15) hacia abajo para abrirla.
- Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender el producto (Fig. 11).
- Sostenga la cortadora perpendicular a la piel y mueva el producto hacia abajo, presionando ligeramente (Fig. 16).
- Apague el producto y limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe (ver 'Limpieza y mantenimiento').
- Cierre la cortadora ("clic").

Cabezal de afeitado

Advertencia: Realice un corte previo si su cabello es más largo de 1,5 mm.

Puede usar este producto en húmedo o en seco, e incluso en la regadera. Para una afeitada en húmedo, aplíquese algo de agua y espuma o gel de afeitar en la piel y enjuague los cabezales de afeitado con agua tibia de la llave antes de seguir los pasos que se detallan a continuación.

- Encienda la afeitadora.
- Mueva la afeitadora sobre su cabeza con movimientos circulares y afeite en dirección al crecimiento del vello (Fig. 17).

Nota: Afeitar a contrapelo puede causar irritación en la piel.

- Estire bien la piel con su mano libre de manera que las navajas se levanten y corten el vello. Asegúrate de que cada unidad de afeitado esté siempre en contacto total con la piel. Ejerja una suave presión para una afeitada al ras y cómoda.

Nota: No presione demasiado fuerte ya que esto puede producir irritación en la piel.

Nota: Elimine el cabello cortado de la cámara de acumulación de cabello regularmente (ver 'Limpieza y mantenimiento').

Nota: Si se afeita con espuma o gel de afeitar, enjuague la unidad de afeitado con regularidad durante el afeitado para asegurar que se siga deslizando suavemente sobre la piel (Fig. 13).

- Desconecte y limpie el producto después de cada uso (ver 'Limpieza y mantenimiento').
- Coloque la tapa protectora del producto para proteger los cabezales de afeitado durante el almacenamiento y los viajes (Fig. 14).

Limpieza y mantenimiento

Una limpieza frecuente garantiza los mejores resultados de afeitado.

Nunca limpie, retire ni reemplace la unidad de afeitado cuando la afeitadora esté encendida.

No toque los cabezales de afeitado con objetos duros, ya que esto podría deformar o dañar los cabezales de afeitado que cuentan con ranuras de precisión.

No utilice agentes abrasivos ni líquidos agresivos como la gasolina o la acetona para limpiar la afeitadora.

Limpieza de la afeitadora

Limpe la afeitadora después de cada rasurada para un óptimo rendimiento del afeitado.

Revise siempre si el agua no está muy caliente, para evitar quemarse las manos.

Al enjuagar los cabezales de afeitado, es posible que salga agua por la base de la afeitadora. Esto es algo normal. Las partes eléctricas internas se encuentran en un compartimiento impermeable para que la afeitadora quede protegida contra el daño del agua.

- Presione el botón de encendido/apagado una vez para encender el producto (Fig. 11). Enjuague la unidad de afeitado con agua fría o tibia (Fig. 13).
- Presione el botón de encendido/apagado para apagar el producto. Presione el botón de liberación de la unidad de afeitado para abrir la unidad de afeitado (Fig. 18). Enjuague la unidad de afeitado y la cámara de acumulación de vello con agua tibia (Fig. 18).
- Enjuague la parte exterior de la unidad de afeitado con agua tibia.
- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la afeitadora se seque al aire.

Nunca seque la unidad de afeitado con una toalla o pañuelo desechable, ya que esto puede dañar los cabezales de afeitado.

- Cierre la unidad de afeitado.

Limpieza de la cortadora emergente

Precaución: Nunca seque los dientes de la cortadora con una toalla o paño, ya que esto puede dañar el dentado de recorte.

Limpie la cortadora después de cada uso para evitar que se obstruya o se dañe.

- Apague la afeitadora.
- Deslice el botón de apertura de la cortadora (Fig. 15) hacia abajo para abrirla.
- Encienda la afeitadora y enjuague la cortadora emergente debajo del agua caliente.
- Apague la afeitadora después de limpiarla.
- Elimine cuidadosamente el exceso de agua y deje que la cortadora emergente se seque al aire.
- Cierre la cortadora ("clic").

Sugerencia: Para obtener un rendimiento óptimo, lubrique los dientes de la cortadora emergente con una gota de aceite mineral cada seis meses (el aceite no está incluido).

Sustitución

Reemplazo de los cabezales de afeitado

Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que reemplace los cabezales de afeitado cada dos años (Fig. 20). Reemplace los cabezales de afeitado dañados inmediatamente.

Siempre reemplace los cabezales de afeitado con cabezales originales de Philips Norelco (ver 'Accesorios').

- Apague la afeitadora.
- Presione el botón de apertura de la afeitadora para abrir la unidad de afeitado. Retire la unidad de afeitado de la afeitadora (Fig. 21).
- Gire el bloqueo a la izquierda y retire el soporte de retención. Colóquelo a un lado en un lugar seguro (Fig. 22).
- Retire los cabezales de afeitado de la unidad de afeitado. Deseche inmediatamente los cabezales de afeitado usados para evitar mezclarlos con los nuevos cabezales de afeitado (Fig. 23).
- Coloque los nuevos cabezales de afeitado en la unidad de afeitado (Fig. 24).

Nota: Asegúrese de que los salientes de los cabezales de afeitado encajen exactamente en los ganchos del sostenedor al colocarlos (Fig. 25). Los cabezales de afeitado provistos con la afeitadora tienen ranuras o salientes. Ambos sistemas de afeitado son iguales.

- Vuelva a colocar el sostenedor de retención en la unidad de afeitado y gire la cerradura a la derecha (Fig. 26).
- Inserte la bisagra de la unidad de afeitado en la ranura que está en la parte superior. Luego cierre la unidad de afeitado (Fig. 27).

Nota:Si la unidad de afeitado no cierra con facilidad, compruebe si insertó los cabezales de afeitado correctamente o si el soporte de retención está bloqueado.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento. Para solicitar asistencia 1-888-744-5477.

Almacenamiento

- Asegúrese de que el producto esté apagado. Retire la fuente de alimentación USB del tomacorriente y del producto antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no pueda aplastarse, golpearse o dañarse.
- No enrolle el cable alrededor del producto para guardarlo.
- Guarde el cable y otros accesorios en un lugar seguro donde no sufran cortes ni daños.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pueda, de algún modo, caerse a una bañera, lavabo o dentro de cualquier recipiente que contenga agua o líquido.

Nota: Siempre deje secar completamente la afeitadora antes de guardarla.

- Coloque la tapa protectora de la afeitadora para prevenir daños (Fig. 14).

Almacenamiento en la bolsa de viaje (únicamente para modelos S3243 y S3341)

Guarde la afeitadora en la bolsa de viaje suministrado.

Nota: Asegúrese de que la afeitadora esté seca antes de guardarla en el estuche de viaje.

Accesorios

Puede adquirir los accesorios y partes de reemplazo en la tienda más cercana a su domicilio o a través de nuestro sitio web **www.philips.com/store**.

El siguiente accesorio está disponible:

- Cabezales de afeitado de repuesto Philips Norelco SH30.

Asistencia

Para asistencia, visite nuestro sitio web:

www.philips.com/support o llame al número gratuito 1-888-744-5477.

Desecho

- Este producto posee una batería recargable de litio-ión que debe desecharse apropiadamente.
- Contacte a sus funcionarios locales o de la ciudad para mayor información acerca del manejo final de la batería. También puede llamar al 1-800-822-8837 o visitar **www.call2recycle.org** para las ubicaciones (Fig. 28) donde se pueden desechar las baterías.
- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio Web **www.philips.com/support** o comuníquese gratuitamente al 1-888-744-5477.
- Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre el reciclaje, contacte a las instalaciones de manejo de residuos locales o visite: **www.recycle.philips.com**.

Garantía Total de Dos Años

La garantía de Philips cubre los productos por un período de tiempo específico después de la primera fecha de compra. La garantía de Philips North America LLC (EE. UU.) cubre este producto nuevo comprado en EE. UU. contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra (como se evidencia mediante un comprobante de compra válido) y acepta reemplazar cualquier producto defectuoso sin cargo. Si el producto fue comprado en Canadá, la garantía es de Philips Electronics Ltd. Philips reembolsará el total de la compra si no puede proporcionar el reemplazo. Las piezas que están sujetas a desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto y consumibles como cuchillas y láminas, no están cubiertos por los términos de esta garantía.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado. *

NO SE ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, FORTUITO O RESULTANTE.

Para obtener más información y el servicio de garantía, vaya a **www.philips.com/support**.
NOTA: Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas anteriormente no apliquen a su caso. Esta garantía es transferible.

*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

LA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Daños indirectos o resultantes, como pérdida de tiempo, pérdida de datos o pérdida de ingresos. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no aplique a su caso.
- Compensación por actividades que usted realizó, como mantenimiento periódico, instalación de actualizaciones de firmware o almacenamiento de datos.

LA GARANTÍA NO SE APLICA A:

- Si el comprobante de compra, número de modelo, número de serie o código de fecha de producción del producto se han vuelto ilegibles.
- Si el producto fue comprado como producto defectuoso.
- Si el defecto es resultado de un abuso o uso excesivo diferente del fin previsto.
- Si el defecto es causado por condiciones ambientales, conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios (incluido el software) que no estén de acuerdo con el manual del usuario.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendio, desastre natural, transporte o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto puede enjuagarse).
- Para piezas no eléctricas, desgaste normal, accesorios, baterías de repuesto o reemplazo de piezas consumibles como cuchillas y láminas.
- Si el producto no funciona correctamente porque no fue diseñado para su uso en el país donde se utiliza el producto, lo que puede ocurrir si importa el producto.
- Si el producto no funciona correctamente debido a problemas de conexión con los proveedores de servicios, como Internet.