

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE



SENCOR SSK 150

**ÎNAINTE DE A OPERA ACEST APARAT
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE**

Funcționalitatea pentru care a fost conceput aparatul:

Mașina de distrus hârtie este potrivită pentru a distruge numai hârtie. Orice altă utilizare sau modificare va fi incorectă și va presupune riscul substanțial de accidentare.

Avertizări de siguranță

1. Întotdeauna aveți grijă să țineți obiectele largi precum hainele, cravatele, bijuteriile, părul și alte obiecte mici departe de Fanta de alimentare a mașinii pentru a evita rănirea.
2. Scoateți aparatul din priză dacă nu îl folosiți o perioadă de timp mai îndelungată pentru a evita deteriorarea și accidentările.
3. Scoateți agrafele de hârtie și capsele înainte de a introduce hârtia în aparat. Deși aparatul este capabil să distrugă și capsele de hârtie, aceasta nu este recomandat. Aceasta este pentru a evita deteriorarea și accidentarea.
4. Întotdeauna aveți grijă să țineți degetele și mâinile departe de fanta de alimentare pentru a evita accidentări grave.
5. Aparatul trebuie montat cât mai aproape posibil de o priză pentru a evita pericolul împiedicării de cablul de alimentare.
6. Mașina de distrus documente trebuie întotdeauna dezactivată și deconectată de la curent înainte de a fi mutată, transportată și curățată și înainte de a se goli coșul cu gunoi, pentru a evita accidentarea,
7. Goliți frecvent coșul de gunoi. Altfel, mașina se poate bloca.
8. Vă rugăm să nu lăsați mașina de distrus documente nesupravegheată. Există riscul accidentării prin manipularea incorectă.
9. Nu deschideți niciodată carcasa pentru a evita accidentarea gravă. În cazul unor probleme, vă rugăm să consultați vânzătorul local de unde ați achiziționat acest aparat sau linia noastră de telefonică de suport.
10. Aparatul nu se poate utiliza dacă are cablul de alimentare deteriorat pentru a evita scurtcircuitul sau electrocutarea.
11. Curățați tava de scurgere și tăietorul de hârtie cu o cârpă ușor umedă și eventual cu un detergent moale. Nu pulverizați direct în fanta de alimentare pentru a evita deteriorarea.
12. Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de a opera aparatul.
13. Numai pentru uzul în interior.

Setarea mașinii de distrus documente:

1. Montați bine securizat aparatul pe un coș de gunoi. În timpul acestui procedeu, asigurați-vă că nu vă prindeți degetele între marginea superioară a coșului de gunoi și aparat.
2. Conectați ștecherul principal la o priză de 220-240 volți

Pornirea mașinii de distrus documente:

Notă importantă:

Acest aparat este conceput numai pentru uzul privat în spații închise și pentru o perioadă de operare care să nu depășească 2 minute. Nu utilizați mașina de distrus documente pentru scopuri comerciale și nici în afară. Utilizarea necorespunzătoare ridică riscul de accidentare. Comutatorul de glisare este localizat în partea superioară a unității și se poate seta în trei (3) poziții.

1. **AUTO:** mașina de distrus documente pornește automat de îndată ce hâția care trebuie distrusă este introdusă în fanta de alimentare. după ce operațiunea de distrugere este finalizată, aparatul se dezactivează automat.
2. **REV:** Rectificarea unui blocaj al hârtiei. În acest caz, direcția de distrugere a hârtiei este schimbată în sens invers înainte de finalizarea ciclului de lucru, cu scopul de a elibera lamele de tăiere. dacă considerați că a fost introdusă o cantitate prea mare de hârtie iar operațiunea de distrugere se derulează în mod evident cu dificultate, comutați imediat pe această poziție. Același lucru trebuie făcut și dacă ați introdus o foaie din greșală.
3. **OFF:** Pentru a goli coșul de gunoi sau în cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, setați comutatorul în poziția OFF (oprit) și scoateți aparatul din priză.

Capacitatea mașinii de distrus documente:

SSK 150 distruge până la 5 coli de hârtie (A4, 80g). Atunci când distrugeți hârtii de dimensiuni mai mici precum scrisori sau bonuri de card, vă rugăm să le introduceți în mijlocul fantei de alimentare. Vă rugăm să vă asigurați că nu introduceți niciodată mai mult decât cantitatea maximă de hârtie enunțată anterior. Altfel, aparatul se poate deteriora.

Protecția împotriva blocajelor de hârtie și a supraîncărcării:

SSK 150 este dotat cu un motor cu protecție împotriva supraîncărcării. Pentru a proteja bine aparatul, vă sugerăm să îl operați în această manieră: lucrați 2 minute, apoi 60 de minute. În următoarele condiții, alimentarea cu curent a unității motorului este întreruptă:

1. Operarea continuă a mașinii de distrus documente, la capacitatea maximă, pentru o perioadă prelungită de timp, de exemplu mai mult de 2 minute fără întrerupere.
2. Depășirea capacității mașinii de distrus documente, de exemplu adăugarea a mai mult de 5 foi de hârtie (80g) la o operare sau în cazul în care hârtia nu este introdusă pe lungime în fanta de alimentare.

În condițiile menționate anterior, se activează protecția automată de supraîncărcare a motorului, iar alimentarea cu curent a unității motorului este întreruptă. În acest caz, urmați pașii următori:

1. Deconectați ștecherul principal de la priză pentru a evita riscul de accidentare gravă și așteptați până se resetează protecția automată de supraîncărcare a motorului. Scoateți sau îndepărtați hârtia în exces din partea de sus a mașinii de distrus documente.
2. Conectați din nou ștecherul principal de la priză și setați comutatorul în poziția REV. Scoateți resturile de hârtie din lamele de tăiere. Apoi, setați la loc comutatorul în poziția AUTO. Dacă este necesar, repetați acest pas.
3. Cu comutatorul setat în poziția AUTO și cu fanta de alimentare eliberată, puteți continua procesul normal de distrugere al hârtiei.

Curățarea:

Pericol! Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a curăța aparatul. Există riscul de electrocutare!

Atenție! Lamele de tăiere ale aparatului sunt foarte ascuțite! Pericol de rănire!

1. Goliți tăvile de scurgere regulat.
2. Curățați tăvile de scurgere și tăietorul de hârtie cu o cârpă ușor umedă și eventual înmuiată în detergent moale.
3. Îndepărtați orice reziduu din găurile de tăiere cu un obiect potrivit. Asigurați-vă că în timp ce curățați, cablul de alimentare este scos din priză pentru a evita accidentarea.

Specificații tehnice:

Tipul de tăiere	Lamă de tăiere
Mărimea tăierii	7 mm (hârtie)
Capacitatea de tăiere	5 pagini A4 (80g/m ²)
Lățimea fantei	220 mm
Voltajul de intrare	220-240 volți alternativ
Coșul de gunoi	7.0 L
Nivelul de zgomot	73 dB
Dimensiuni	280 x 120 x 297 mm



Acest aparat corespunde cerințelor UE conform Raportului EC pentru Compatibilitate Electromagnetică Nr. 2004/108/EC intitulat "Compatibilitate Electromagnetică" 2006/95/EC intitulat "Reglementări de joasă tensiune".

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm cașăți acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.