

# INSTRUCȚIUNI DE OPERARE



**SENCOR SSK 360**

**ÎNAINTE DE A OPERA ACEST APARAT  
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE**

## Avertizări de siguranță

### ATENȚIE

#### **Avertizări de siguranță importante pentru a evita accidentarea gravă.**

Nu introduceți niciodată mâinile sau degetele în fanta de operare. Păstrați-vă ochii protejați.

Țineți copii și animalele de companie departe de mașina de distrus documente

**ÎNTOTDEAUNA.**

Întotdeauna aveți grijă să țineți obiectele largi precum hainele, cravatele, bijuteriile, părul și alte obiecte mici departe de fanta de alimentare a mașinii de distrus documente.

### Instrucțiuni de operare

Păstrați informațiile confidențiale private.

Aproape că vă puteți proteja cu mare ușurință identitatea folosind această mașină de distrus documente. Fie că distrugeți o ofertă de card de credit cu numele dumneavoastră pe ea sau date confidențiale despre angajați, citiți următoarele instrucțiuni și urmați pașii.

1. Cu butonul de operare în poziție OFF (Oprit), băgați mașina de distrus documente într-o priză cu împământare.
2. Glisați comutatorul în poziție AUTO.
3. Mașina de distrus documente este acum gata de operare.
4. Introduceți hârtie direct în fanta dedicată. Senzorul isteț Auto Stop/Start permite ca mașina să pornească automat de îndată ce hârtia care trebuie distrusă este introdusă în fanta de alimentare. iar după ce operațiunea de distrugere este finalizată, aparatul se dezactivează automat.
5. Goliți coșul de gunoi în mod frecvent pentru o operare lină și pentru a evita blocajele de hârtie.
6. Setați comutatorul în poziția OFF (oprit) înainte de a pune mâinile pe coșul de gunoi.

**Notă:** Această mașină de distrus documente nu este concepută să distrugă etichete sau orice altă foaie cu etichetă. Distrugerea etichetelor poate cauza deteriorarea lamelor de tăiere și stricarea aparatului.

**Pentru siguranța copiilor și a animalelor, setați întotdeauna comutatorul în poziție OFF și scoateți mașina de distrus documente din priză dacă nu este supravegheată sau nu o utilizați.**

### ATENȚIE

Nu permiteți copiilor să utilizeze mașina de distrus documente nici măcar sub supravegherea adulților. Mașina de distrus documente poate trage degetele copiilor în fanta de alimentare.

Nu distrugeți plastice (excepție fac cărțile de credit), etichete adezive, folii transparente, hârtie de ziar sau de carton.

Această mașină de distrus documente este concepută numai pentru uzul în interior. Mașina de distrus documente nu trebuie poziționată lângă o sursă de apă, radiator sau altă sursă de căldură.

Nu folosiți acest aparat dacă cablul de alimentare este distrus în orice fel. Nu reparați dumneavoastră acest produs.

Asigurați-vă că mașina de distrus documente este conectată la o priză ușor accesibilă. Întotdeauna opriți mașina de distrus documente scotând-o din priză înainte de a o manipula.

Această mașină de distrus documente ar trebui să fie utilizată numai de către un operator asistat. Țineți mașina de distrus documente în poziție OFF (Oprit) și scoateți-o din priză atunci când nu o folosiți o perioadă de timp mai îndelungată.

Evitați să distrugeți plicuri, etichete sau orice altceva cu lipici sau adeziv - aceasta va duce la blocaje de hârtie.

### **Curățarea unui blocaj de hârtie:**

Dacă hârtia nu este introdusă corespunzător în mașina de distrus documente, sau dacă capacitatea de coli ce pot fi introduse este depășită, se poate produce un blocaj de hârtie. Mașina de distrus documente se va opri automat până când este rezolvat blocajul de hârtie. Pentru a elimina un blocaj de hârtie:

Mutați comutatorul în poziție REV și scoateți excesul de hârtie.

### **Aveți grijă să nu puneți mâinile în fanta de alimentare pentru a preveni accidentarea.**

Odată ce hârtia este deblocată, se poate relua operațiunea normală de distrugere de documente. (Dacă coșul de gunoi este plin, scoateți aparatul din priză înainte de a curăța blocajul de hârtie)

Dacă mașina de distrus documente se blochează în timp ce este în poziția REV, mutați comutatorul pe AUTO și lăsați mașina de distrus documente să meargă aproximativ 5 secunde. Dacă blocajul nu se elimină, mutați comutatorul pe REV din nou și lăsați aparatul să meargă aproximativ 5 secunde.

Repetăți această procedură până când se elimină blocajul de hârtie.

Dacă blocajul de hârtie nu se poate elimina urmărind această procedură, scoateți aparatul din priză și îndepărtați cu grijă manual hârtia blocată.

Odată ce blocajul a fost eliminat, mutați comutatorul în poziție AUTO pentru a continua distrugerea documentelor sau pe poziție OFF atunci când procesul de distrugere s-a finalizat.

### **Supraîncălzirea:**

Circuitul de supraîncălzire al motorului se declanșează atunci când se operează aparatul pentru mai mult de 2 minute continuu sau dacă blocajul de hârtie nu a fost imediat îndepărtat, iar aparatul se oprește automat. Aceasta este necesar pentru a

proteja motorul de supraîncălzire. Pentru a reseta circuitul de supraîncălzire al motorului, opriți aparatul și așteptați aproximativ 40 de minute, apoi porniți din nou aparatul și reluați operarea lui normală.

Asigurați-vă că în mod periodic goliți coșul de gunoi pentru a evita supraîncărcarea acestuia și deteriorarea mecanismului de tăiere al aparatului.

### Specificații tehnice:

Tipul de tăiere	Tăiere încrucișată
Mărimea medie a tăierii	5*38mm
Capacitatea de tăiere	6 pagini de 75g/m2
Lățimea fantei	220 mm
Dimensiuni	302*137*313mm
Ciclul de funcționare	2 minute pornit/ 30 de minute oprit
Viteza de tăiere	2.5m/minute



Acest aparat corespunde cerințelor UE conform Raportului EC pentru Compatibilitate Electromagnetică Nr. 2004/108/EC intitulat "Compatibilitate Electromagnetică" 2006/95/EC intitulat "Reglementări de joasă tensiune".

### RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.