

IDScreen ONE

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido

Guide de Démarrage Rapide



Document Number / Documento Número / Numéro du Document :
300000642A

Content of the box

Fig. A

- 1 IDScreen ONE
- 2 SIM/SAM lid opening tool
- 3 Power adapter + 3 plugs (EU/US/UK) & USB-C to USB-C cable
- 4 Quick start guide
- 5 Safety leaflet
- 6 Touch pen (optional)
- 7 Handstrap accessory (optional)

More about Your IDScreen ONE

Front & Right views (Fig. B & C)

- 1 Fingerprint sensor
- 2 Power on/off
- 3 Microphone
- 4 Camera
- 5 Contact smartcard reader
- 6 Touchscreen
- 7 NFC reader

Left view (Fig. D)

- 8 Volume +/-
- 9 USB-C Fast charge
- 10 SD card slot
- 11 USB Type A
- 12 USB Type C

Back view (Fig. E)

- 13 SIM/SAM slot
- 14 Speaker
- 15 Camera
- 16 Dual Flash

ENGLISH

Getting started with Your IDScreen ONE

ENGLISH

PRESS THE POWER BUTTON 5 SECONDS TO TURN YOUR IDScreen ONE ON

STAND-BY MODE

- In stand-by mode, IDScreen ONE display is turned off
- > Press and release the power key to place your
 - > IDScreen ONE in stand-by mode

POWER OFF YOUR IDScreen ONE

- > Press and hold the power key until the device options dialog box is displayed (Fig. F)
- > Select power off option

RESTART YOUR IDScreen ONE

- If the application is not responding
- > Press and hold the power key until the device automatically restarts

CHARGE YOUR IDScreen ONE USING ONE OF THE FOLLOWING OPTIONS:

- > Using a wall mounted charger (Fig. G)
USB-C cable + Power Adapter
- > Using a PC (Fig. H)
USB-C/USB-C cable connected to a PC

For fast charge, make sure you use the provided power adapter

HOW TO INSERT OR REMOVE SAM CARD or MICRO SIM

- > Unscrew the screws on the SIM/SAM lid using the lid opening tool
- > Open the SIM/SAM lid using the lid opening tool (Fig. J)
- > Insert / Remove your card from the slot
- > Close the SIM/SAM lid
- > Screw the screws using the lid opening tool

ENGLISH

A



M

B



C



D



E



Gmail is Google's email service.
 Gmail es el servicio de correo electrónico de Google.
 Gmail est le service de mail de Google.



Explore and navigate your world with Google Maps.
 Explore y recorra su mundo con Google Maps.
 Explorez et parcourez votre monde avec Google Maps.



No matter what you're looking for, Google Play has it all. Get your movies, TV, books, apps and games all in one place.
 No importa lo que busques, Google Play lo tiene todo. Disfruta de películas, series, libros, aplicaciones y juegos, todo en un mismo sitio.
 Quoi que vous cherchiez, vous trouverez tout sur Google Play. Retrouvez vos films, séries, livres, applications et jeux au même endroit.



YouTube lets you watch, send and share videos.
 YouTube le permite ver, enviar y compartir videos.
 YouTube vous permet de regarder et partager des vidéos.

Google, Google Play, YouTube, Google Maps and other marks are trademarks of Google LLC.
 Google, Google Play, YouTube, Google Maps et les autres marques sont des marques de Google LLC.
 Google, Google Play, YouTube, Google Maps y otras marcas son marcas de Google LLC.

Additional information is available at:
 Información adicional está disponible en:
 Plus d'informations disponibles ici:
<https://biometricdevices.idemia.com/>



F



G



H



M

I



Contenido de la caja

Fig. A

- 1 IDScreen ONE
- 2 Herramienta para abrir la tapa SIM/SAM
- 3 Adaptador de corriente + 3 enchufes (EU/US/UK) & cable USB-C a USB-C
- 4 Guía de inicio rápido
- 5 Folleto de seguridad
- 6 Lápiz táctil (opcional)
- 7 Correa de mano (opcional)

Más sobre Su IDScreen ONE

Vista frontal y derecha (Fig. B & C)

- 8 Sensor de huellas dactilares
- 9 Encendido / Apagado
- 10 Micrófono
- 11 Cámara
- 12 Lector de tarjetas inteligentes de contacto
- 13 Pantalla táctil
- 14 Lector NFC

Left view (Fig. D)

- 15 Volumen +/-
- 16 USB-C carga rápida
- 17 Ranura tarjeta SD
- 18 USB Tipo A
- 19 USB Tipo C

Back view (Fig. E)

- 20 Ranura SIM/SAM
- 21 Altavoz
- 22 Cámara
- 23 Flash doble

ESPAÑOL

Comenzar con Su IDScreen One

PRESIONAR EL BOTON DE ENCENDIDO DURANTE 5 SEGUNDOS PARA ENCENDER SU IDScreen ONE

MODO REPOSO

En modo reposo, su IDScreen ONE aparece como apagada

- > Presionar y soltar la tecla de encendido para colocar su IDScreen ONE en modo reposo

APAGAR SU IDScreen ONE

- > Presionar y no soltar la tecla de encendido hasta que la opción de diálogo aparezca (Fig. F)
- > Selecciona la opción de apagar

REINICIAR SU IDScreen ONE

Si la aplicación no responde

- > Presionar y no soltar la tecla de encendido hasta que el aparato se reinicie de manera automática

CARGUE SU IDScreen ONE UTILIZANDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

- > Utilizando un cargador de pared (Fig. G)
Cable USB-C + Adaptador de corriente
- > Utilizando una PC (Fig. H)
Conectar cable USB-C/USB-C a PC

Para una carga rápida, asegúrese de emplear el adaptador de corriente proporcionado

CÓMO INSERTAR O REMOVER LAS TARJETAS SAM o MICRO SIM

- > Remueva los tornillos de la tapa SIM / SAM con la herramienta proporcionada
- > Abra la tapa SIM/SAM con la herramienta proporcionada (Fig. J)
- > Inserte / Retire la tarjeta de la ranura
- > Cierre la tapa SIM/SAM
- > Atornille los tornillos con la herramienta proporcionada

ESPAÑOL

Contenu de la boîte

Fig. A

- ① IDScreen ONE
- ② Outil d'ouverture du couvercle SIM/SAM
- ③ Adaptateur secteur + 3 fiches (UE/US/UK) & câble USB-C à USB-C
- ④ Guide de prise en main
- ⑤ Notice de sécurité
- ⑥ Stylet (en option)
- ⑦ Accessoire sangle poignet (en option)

À propos de Votre IDScreen ONE

Vue avant et droite (Fig. B & C)

- ⑧ Capteur d'empreintes digitales
- ⑨ Marche / Arrêt
- ⑩ Microphone
- ⑪ Caméra
- ⑫ Lecteur de cartes contact
- ⑬ Écran tactile
- ⑭ Lecteur NFC

Left view (Fig. D)

- ⑮ Volume +/-
- ⑯ USB C charge rapide
- ⑰ Lecteur de cartes SD
- ⑱ USB Type A
- ⑲ USB Type C

Back view (Fig. E)

- ⑳ Emplacement SIM/SAM
- ㉑ Haut-parleur
- ㉒ Caméra
- ㉓ Double flash

Premiers pas avec Votre IDScreen ONE

APPUYER SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT 5 SECONDES POUR DEMARRER VOTRE ID Screen 60

MODE VEILLE

En mode veille, l'écran de l'IDScreen ONE est éteint
> Appuyer et relâcher le bouton Marche/Arrêt pour mettre votre ID Screen 60 en mode veille

ETEINDRE VOTRE IDScreen ONE

- > Appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à affichage de la boîte de dialogue des options de l'appareil (Fig. F)
- > Choisir l'option éteindre

REDEMARRER VOTRE IDScreen ONE

Si la tablette ne répond pas
> Appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que la tablette redémarre

RECHARGER VOTRE IDScreen ONE EN UTILISANT UNE DES OPTIONS SUIVANTES:

- > En utilisant un chargeur mural (Fig. G)
Câble USB-C + adaptateur secteur
- > En utilisant un PC (Fig. H)
Câble USB-C/USB-C connecté à un PC

Pour une charge rapide, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur fourni

COMMENT INSERER OU RETIRER UNE CARTE SAM ou MICRO SIM

- > Dévisser les vis du couvercle SIM/SAM à l'aide de l'outil d'ouverture du couvercle
- > Ouvrir le couvercle SIM/SAM à l'aide de l'outil d'ouverture du couvercle (Fig. J)
- > Insérer / Retirer la carte
- > Fermer le couvercle SIM/SAM
- > Visser les vis à l'aide de l'outil d'ouverture du couvercle

