




HARBOR BREEZE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #6307946/6307945/6307942

MODEL #AR48-52BN/AR48-52MBK/AR48-52MWH

EDDINGTON INDOOR CEILING FAN

Español p. 18



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this HARBOR BREEZE product.

Questions, problems or missing parts?

Before returning, contact us on:

888-251-1003, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

SG241146

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 4

Safety Information 4

Preparation 6

Initial Installation 7

Fan Installation 8

Wiring 10

Final Installation 12

Operating Instructions 14

Care and Maintenance 15


Troubleshooting 15

Limited Lifetime Warranty 16

Replacement Parts List 17




PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Mounting Bracket	1
B	Canopy	1
C	Canopy Bottom Cover	1
D	Downrod	1
E	Coupling Cover	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Blade	4
G	Fan motor Assembly	1
H	Light Kit	1
I	Pull chain and fob	2

⚠ IMPORTANT REMINDER: You must use the parts provided with this fan for proper installation and safety.



Wire Nut

Qty. 3
+ 1 extra

SAFETY INFORMATION

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

* **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- * Reorient or relocate the receiving antenna.
 - * Increase the separation between the equipment and receiver.
 - * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Dimmable to 10% with select dimmers. See [lowes.com](https://www.lowes.com) for more information.

 **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate the product.

- Do not discard fan carton or foam inserts. Should this fan need to be returned to the factory for repairs, it must be shipped in its original packaging to ensure proper protection against damage that might exceed the initial cause for return.
- Make sure all electrical connections comply with local codes, ordinances, the National Electrical Code and ANSI/NFPA 70. Hire a qualified electrician or consult a do-it-yourself wiring handbook if you are unfamiliar with installing electrical wiring.
- Make sure the installation site you choose allows a minimum clearance of 7 ft. from the blades to the floor and at least 30 in. from the end of the blades to any obstruction.
- After you install the fan, make sure all connections are secure to prevent the fan from falling.
- The net weight of this fan including the light kit is: 16.09 lbs.

WARNING



To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, mount to an outlet box UL-Listed acceptable for fan support of 35 lb. (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount the fan to the outlet box marked acceptable for fan support with the screws provided with the outlet box.

NEED HELP? In the event you have broken glass or are missing parts, call 888-251-1003. Do not return the ceiling fan to the place of purchase. Be sure to have available the owner's manual, item or model number, finish, color, type of glass, etc.

Attention Statement needs to read this way.

ATTENTION: The use of a fan brace with all ceiling fans is recommended. Application style vary. Braces are sold separately in the lighting or electrical department.

ATTENTION: Do not use an extension cord with this fan.

To reduce the risk of personal injury, use only parts provided with this fan. The use of parts *OTHER* than those provided with this fan will void the warranty.

Before proceeding, be sure to shut off electricity at main switch or circuit breaker in order to avoid electrical shock.

Risk of Fire and Electric Shock: Do not repair or service this light kit. The light source is designed for this specific application and can overheat if serviced by untrained personnel. If any servicing is required, call our customer service department (at **888-251-1003**) for return authorization and shipping instructions.

SAFETY INFORMATION

CAUTION

To reduce the risk of personal injury, use only the screws provided with the outlet box.

Be sure outlet box is properly grounded and that a ground wire (green or bare) is present.

Before beginning installation, carefully check all screws, bolts and nuts on fan motor assembly to ensure that they are secured.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 120 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Electrical Tape, Phillips Screwdriver, Pliers, Safety Glasses, Stepladder and Wire Strippers.

Helpful Tools (not included): AC Tester Light, Tape Measure, Do-It-Yourself Wiring Handbook and Wire Cutters.

 **DANGER:** When using an existing outlet box, make sure the outlet box is securely attached to the building structure and can support the full weight of the fan. Failure to do this can result in serious injury or death. The stability of the outlet box is essential in minimizing wobble and noise in the fan after installation is complete.

 **CAUTION:** Be sure outlet box is properly grounded and a ground wire (green or bare) is present.


After opening top of carton, remove mounting hardware package from foam inserts. Remove motor from packing and place on carpet or on foam to avoid damage to finish.

 **CAUTION:** Carefully check all screws, bolts and nuts on fan motor assembly to ensure they are secured.

INITIAL INSTALLATION

1. Turn off circuit breakers and wall switch to the fan supply line leads.

⚠ DANGER: Failure to disconnect power supply prior to installation may result in serious injury or death.




2. Determine mounting method to use.

A. Standard mount


B. Angle mount

⚠ IMPORTANT: If using the angle mount, ensure the ceiling angle is not steeper than 19°.

* **Helpful Hint:** Standard mounting is best suited for ceilings 7 ft. high or higher. For taller ceilings you may want to use a longer downrod (not included). Angle mounting is best suited for angled or vaulted ceilings. A longer downrod is sometimes necessary to ensure proper blade clearance.




3. Check to make sure blades (F) will be at least 30 in. from any obstruction and at least 7 ft. above the floor.



FAN INSTALLATION

1. Remove the canopy bottom cover (C) from the canopy (B) by turning the canopy bottom cover (C) counterclockwise.


Remove the mounting bracket (A) from the canopy (B) by loosening canopy mounting screws a half turn from the screw head. Next, turn the canopy (B) counterclockwise to remove the mounting bracket (A) from the canopy (B).




2. Secure mounting bracket (A) to outlet box (not included) using screws, lock washers and flat washers provided with the outlet box.

* **NOTE:** It is very important you use the proper hardware when installing the mounting bracket (A) as this will support the fan.

⚠ IMPORTANT: If using the angle mount, make sure open end of mounting bracket (A) is installed facing the higher point of the ceiling.




3. Remove the cotter pin and clevis pin, and loosen the two collar set screws from the fan motor assembly collar.




FAN INSTALLATION

4. Insert downrod (D) through canopy (B), canopy bottom cover (C) and coupling cover (E). Thread wires from fan motor assembly (G) up through downrod (D).




5. Slip downrod (D) into collar, align holes and re-install clevis pin and cotter pin. Tighten two set screws in collar.



6. Carefully lift the fan motor assembly (G) up to the mounting bracket (A) and seat the downrod (D) in the mounting bracket (A) socket. Make sure the tab on the mounting bracket (A) socket is properly seated in the groove in the downrod (D). This will help to balance the ceiling fan.

⚠ DANGER: Failure to align slot in ball with tab may cause the fan to wobble or fall, which could result in serious injury or death.



WIRING

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury, wire connectors provided with this fan are designed to accept only one 12-gauge house wire and two lead wires from the fan. If your house wire is larger than 12-gauge or there is more than one house wire to connect to the two fan lead wires, consult an electrician for the proper size wire connectors to use.

⚠ CAUTION: Be sure outlet box is properly grounded and a ground (green or bare) wire is present.


⚠ WARNING: If house wires are different colors than referred to in the following steps, stop immediately. A professional electrician is recommended to determine wiring.

1. Choose wiring diagram (Fig. 1A, Fig. 1B or Fig. 1C) that fits your situation and make appropriate wiring connections as follows: **[IMPORTANT:** For each wire connection below, use one of the wire nuts (AA), making sure to screw wire nut (AA) on in a clockwise direction.]


1A. FAN AND LIGHT CONTROLLED BY PULL CHAINS: Connect BLACK and BLUE wire from fan to BLACK wire from ceiling. Connect WHITE wire from fan to WHITE wire from ceiling. Connect all GROUND (GREEN) wires together from fan (on downrod (D) and mounting bracket (A)) to BARE/GREEN wire from ceiling.

1B. FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN, LIGHT BY WALL SWITCH: If you intend to control the fan light with a separate wall switch, connect BLACK wire from fan to BLACK wire from ceiling. Connect BLUE wire from fan to the BLACK wire from the independent wall switch for the light. Connect WHITE wire from fan to WHITE wire from ceiling. Connect all GROUND (GREEN) wires together from fan (on downrod (D) and mounting bracket (A)) to BARE/GREEN wire from ceiling.

FAN AND LIGHT CONTROLLED BY PULL CHAINS



FAN CONTROLLED BY PULL CHAIN, LIGHT BY WALL SWITCH



WIRING

1C. FAN AND LIGHT CONTROLLED BY TWO WALL SWITCHES: If you intend to control the fan and light with separate wall switches, connect **BLACK** wire from fan to **BLACK** wire from the independent wall switch for the fan. Connect **BLUE** wire from fan to the **BLACK** wire from the other independent wall switch for the light. Connect **WHITE** wire from fan to **WHITE** wire from ceiling. Connect all **GROUND (GREEN)** wires together from fan (on downrod (D) and mounting bracket (A)) to **BARE/GREEN** wire from ceiling.

NOTE: **BLACK** wire is hot power for fan. **BLUE** wire is hot power for light kit. **WHITE** wire is common for fan and light kit. **BARE/GREEN** wire is ground.

- 2. Wrap electrical tape (not included) around each individual wire nuts (AA) down to the wire.


⚠ WARNING: Make sure no bare wire or wire strands are visible after making connections. Place **GREEN** and **WHITE** connections on opposite side of box from the **BLACK** and **BLUE** (if applicable) connections.

Turn spliced/taped wires upward and gently push wires and wire nuts (AA) into outlet box.

Hardware Used

AA




Wire Nut



x 4

- 3. **⚠ IMPORTANT:** Using a full range dimmer switch (not included) to control fan speed will cause a loud humming noise from fan. To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT use a full range dimmer switch to control fan speed.


FAN AND LIGHT CONTROLLED BY TWO WALL SWITCHES



FINAL INSTALLATION


1. Make sure connections are neatly tucked into the ceiling outlet box.

Slide the canopy (B) up to the mounting bracket (A) and place the key holes on the canopy (B) over the loose canopy mounting screws on the mounting bracket (A). Turn the canopy (B) clockwise until it locks in place at the narrow section of the key holes. Make sure the positioning pin on the mounting bracket falls into one of two holes on the canopy (B), and then tighten the two canopy mounting screws.



2. Attach the canopy bottom cover (C) to the canopy (B) by inserting the screw heads into the key slots in the canopy bottom cover (C) and rotating it clockwise.

NOTE: Adjust the canopy mounting screws as necessary until the canopy (B) and canopy bottom cover (C) are snug.



3. **⚠ WARNING:** Failure to properly seat the blades (F) on the blade arms and engage in the spring locking mechanism could result in the fan blades (F) loosening and possibly falling.



To install the blade to the blade arm:

Hold the blade (F) with hands close to the blade arm, align the key-slot holes with the blade arm posts and press the blade down firmly. Ensure the key-slot holes are properly seated on the blade arm posts.

Firmly slide the blade (F) away from the blade arm until the blade (F) engages in the spring locking mechanism. Make sure the spring of the spring locking mechanism is upward and the butt of the spring locking mechanism is against the edge of the blade.


To detach the blade from the blade arm:

Press down the spring locking mechanism to release the blade (F) from the blade arm. Slide the blade (F) toward the blade arm until the blade (F) disengages from the spring locking mechanism, carefully push the blade (F) up to detach from the blade arm.




FINAL INSTALLATION

4. Unscrew the three light kit mounting screws from the light kit (H), and keep them then detach the light kit mounting plate from the light kit (H).



5. Unscrew one of the three light kit mounting plate screws from the mounting ring and loosen the other two light kit mounting plate screws. (Do not remove.)

Place the key holes on the light kit mounting plate over the two mounting screws previously loosened from the mounting ring. Turn the light kit mounting plate until the light kit mounting plate locks in place at the narrow section of the key holes. Secure by tightening the two light kit mounting plate screws previously loosened and the one previously unscrewed.




6. **⚠ CAUTION:** Before starting installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or removing the fuse at the fuse box. Turning power off using the fan switch is not sufficient to prevent electric shock.

While holding the light kit (H) under the fan motor assembly (G), snap together the wire connection plugs.

Raise the light kit (H) up against the light kit mounting plate, and use the three light kit mounting screws previously unscrewed to tighten it firmly.


Install the pull chains and fobs (I) onto the pull chains located on the light kit (H).



OPERATING INSTRUCTIONS


1. The pull chain controls the fan speed as follows: 1 pull - High, 2 pulls - Medium, 3 pulls - Low, 4 pulls - Off.

The light pull chain controls the light kit: "ON" and "OFF".




2. The reverse switch is located on the surface of the light kit. Slide the switch to the left for warm weather operation. Slide the switch to the right for cool weather operation.


NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation.



2a. **Warm weather** - (Counter-clockwise Direction) A downward air flow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.



2b. **Cool weather** - (Clockwise Direction) An upward air flow moves warm air off the ceiling. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.



CARE AND MAINTENANCE

Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose over time. It is not necessary to remove the fan from the ceiling. Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, shut off main power supply before beginning any maintenance. Do not use water or a damp cloth to clean the ceiling fan.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan does not move.	1. Reverse switch not engaged. 2. Power is off or fuse is blown. 3. Faulty wire connection. 4. Plugs not connected properly.	1. Push switch firmly either left or right. 2. Turn power on or check fuse. 3. Turn power off. Loosen canopy and check all connections. 4. Check that wire nuts from fan and receiver to the outlet box are connected properly according to instructions on page 10.
Noisy operation.	1. Blades are loose. 2. Cracked blade. 3. Full range dimmer switch. 4. Fan is new, motor need break in.	1. Tighten all blade screws. 2. Replace blade. 3. Replace with an approved speed control device. 4. Allow fan a "break in" period of a few days, especially when running the fan at Medium and High speeds.
Excessive wobbling.	1. Blades are loose. 2. Blade arms incorrectly attached. 3. Unbalanced blades. 4. Fan not securely mounted. 5. Fan too close to vaulted ceiling. 6. Set screw(s) on motor housing yoke is (are) not tightened properly. 7. Set screw on hanging ball is not tightened properly.	1. Tighten all blade screws. 2. Re-install blade arms. 3. Switch one blade with a blade from the opposite side. Or balance the fan using a blade balancing kit (sold separately). 4. Turn power off. Carefully loosen canopy and verify that mounting bracket is secure. 5. Use a longer downrod or move fan to another location. 6. Tighten yoke set screw(s) securely. 7. Carefully loosen and lower canopy and verify that set screw on hanging ball is tightened securely.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan operates but light fails.	1. Wires in canopy not wired properly. 2. Wall switch to fan is off. 3. Plugs not connected properly.	1. Check wires in canopy and, if necessary, re-wire according to instructions on pages 10. 2. Make sure that wall switch to fan is on. 3. Check that male and female plugs in light kit are connected properly according to instructions on page 13.

NOTE: A small amount of "wobble" is normal and should not be considered a defect.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The distributor warrants this fan to be free from defects in workmanship and materials present at time of shipment from the factory for Lifetime limited from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The distributor agrees to correct any defect at no charge or, at our option, replace the ceiling fan with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the express responsibility of the purchaser. Any damage to the ceiling fan by accident, misuse or improper installation, or by using parts not produced by the manufacturer of this fan or affixing accessories not produced by the manufacturer of this fan, are the purchaser's own responsibility. The distributor assumes no responsibility whatsoever for fan installation during the limited lifetime warranty. Any service performed by an unauthorized person will render the warranty invalid.


Due to varying climatic conditions, this warranty does not cover changes in brass finish, rusting, pitting, tarnishing, corroding or peeling. Brass finish fans maintain their beauty when protected from varying weather conditions. Any glass provided with this fan is not covered by the warranty.

Any replacement of defective parts for the ceiling fan must be reported within the first year from the date of purchase. For the balance of the warranty, call our customer service department (at 888-251-1003) for return authorization and shipping instructions so that we may repair or replace the ceiling fan. Any fan or parts returned improperly packaged is/are the sole responsibility of the purchaser. There is no further express warranty. The distributor disclaims any and all implied warranties. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the limited lifetime period as specified in our warranty. The distributor shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **888-251-1003**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PARTS #	COVERED UNDER WARRANTY
A	Mounting Bracket	6307946-A 6307945-A 6307942-A	YES/ONE YEAR
B	Canopy	6307946-B 6307945-B 6307942-B	YES/ONE YEAR
C	Canopy Bottom Cover	6307946-C 6307945-C 6307942-C	YES/ONE YEAR
D	Downrod	6307946-D 6307945-D 6307942-D	YES/ONE YEAR
E	Coupling Cover	6307946-E 6307945-E 6307942-E	YES/ONE YEAR
F	Blade	6307946-F 6307945-F 6307942-F	YES/ONE YEAR
H	Light Kit	6307946-H 6307945-H 6307942-H	YES/ONE YEAR
I	Pull Chain and Fob	6307946-I 6307945-I 6307942-I	YES/ONE YEAR






HARBOR BREEZE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #6307946/6307945/6307942

MODELO #AR48-52BN/AR48-52MBK/AR48-52MWH

VENTILADOR DE TECHO PARA INTERIORES EDDINGTON



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto HARBOR BREEZE.

¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-251-1003, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del

Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

SG241146

ÍNDICE

Contenido del paquete 20

Aditamentos 21

Información de seguridad 21

Preparación 23

Instalación inicial 24

Instalación del ventilador 25

Cableado 27

Instalación final 29

Instrucciones de funcionamiento 31

Cuidado y mantenimiento 32


Solución de problemas 32

Garantía limitada de por vida 33

Lista de piezas de repuesto 34



CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Soporte de montaje	1
B	Base	1
C	Cubierta inferior de la base	1
D	Varilla	1
E	Cubierta del acoplador	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Aspa	4
G	Ensamble del motor del ventilador	1
H	Kit de luces	1
I	Cadena y cadenilla de tiro	2

⚠ RECORDATORIO IMPORTANTE: Debe utilizar las piezas que se incluyen con este ventilador para la instalación adecuada y por seguridad.





Empalme
plástico

Cant. 3
+ 1 adicional

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Las modificaciones que no estén aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

* **NOTA:** Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- * Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - * Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - * Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

El dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: este dispositivo (1) no debe causar interferencias perjudiciales; (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Se puede regular al 10 % con reguladores seleccionados. Consulte [lowes.com](https://www.lowes.com) para obtener más información.

 **PRECAUCIÓN:** Todo cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, instalar o usar el producto.

- No deseche la caja del ventilador ni los accesorios de espuma. En caso de que deba devolver este ventilador a la fábrica para que se le realicen reparaciones, debe enviarlo en su empaque original para asegurar una protección adecuada contra daños que puedan agravar la causa inicial de la devolución.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con los códigos locales, las ordenanzas, el Código Eléctrico Nacional y la ANSI/NFPA 70. Contrate a un electricista calificado o consulte un manual de cableado para hacerlo usted mismo si no está familiarizado con la instalación de cableado eléctrico.
- Asegúrese de que en el lugar de instalación que elija se pueda establecer una distancia mínima de 2.13 m desde las aspas hasta el piso y al menos 76.2 cm desde los extremos de las aspas hasta cualquier obstáculo.
- Una vez instalado el ventilador, asegúrese de que todas las conexiones sean seguras a fin de evitar que se caiga.
- El peso neto de este ventilador, incluido el kit de luces, es de 7.3 kg.

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, monte en una caja de salida de clasificación UL apta para sostener ventiladores de 15,90 kg (35 lb), o menos, y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida que se utilizan comúnmente para sostener las lámparas no son aptas para sostener un ventilador y puede ser necesario reemplazarlas. Si tiene dudas, consulte a un electricista calificado.

Para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, utilice para el montaje una caja de salida clasificada como aceptables para soportar de ventiladores y utilice los tornillos incluidos en la caja de salida.

¿NECESITA AYUDA? En caso de que el vidrio esté roto o haya piezas faltantes, llame al 888-251-1003. No devuelva el ventilador de techo al lugar donde lo compró. Asegúrese de tener a mano el manual del propietario, el número de artículo o de modelo, el acabado, el color, el tipo de vidrio, etc.

La declaración de atención debe leerse de esta manera.

ATENCIÓN: Se recomienda la utilización de un soporte de ventilador con todos los ventiladores de techo. El estilo de aplicación varía. Los soportes se venden por separado en el Departamento de Iluminación o de Electricidad.

ATENCIÓN: No utilice una extensión eléctrica con este ventilador.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo las piezas que se incluyen con este ventilador. El uso de piezas *DISTINTAS* a aquellas que se incluyen con este ventilador anulará la garantía.

Antes de proceder, asegúrese de cortar la alimentación eléctrica de la caja principal de fusibles o interruptor de circuito a fin de evitar descargas eléctricas.

Riesgo de incendio y descarga eléctrica: no repare ni realice mantenimiento a este kit de luces. La fuente de luz está diseñada para esta aplicación específica y puede sobrecalentarse si personal sin capacitación le realiza mantenimiento. Si requiere mantenimiento, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente (al **888-251-1003**) para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío.

⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de lesiones personales, use solo los tornillos que se incluyen con esta caja de salida.

Asegúrese de que la caja de salida tenga la puesta a tierra correcta y de que haya un conductor (verde o desnudo) de puesta a tierra.

Antes de comenzar la instalación, revise cuidadosamente todos los tornillos, pernos y tuercas del ensamble del motor del ventilador para comprobar que estén asegurados.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 120 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): cinta aislante, destornillador Phillips, pinzas, gafas de seguridad, escalera de tijera y pelacables.

Herramientas útiles (no se incluyen): luz de prueba de CA, cinta métrica, manual de cableado. Hágalo usted mismo y pinzas de corte.

⚠ PELIGRO: Si utiliza una caja de salida existente, asegúrese de que esté bien sujeta a la estructura del edificio y que pueda sostener todo el peso del ventilador. El incumplimiento de dicho paso podría provocar lesiones graves o la muerte. La estabilidad de la caja de salida es fundamental para minimizar el balanceo y el ruido del ventilador una vez que la instalación esté completa.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la caja de salida tenga la puesta a tierra correcta y de que haya un conductor (verde o desnudo) de puesta a tierra.


Después de abrir la parte superior de la caja, retire el paquete de aditamentos de montaje de los accesorios de espuma. Retire el motor del empaque y ubíquelo sobre una alfombra o espuma para evitar daños en el acabado.

⚠ PRECAUCIÓN: Revise cuidadosamente todos los tornillos, las tuercas y los pernos del ensamble del motor del ventilador para comprobar que estén seguros.

INSTALACIÓN INICIAL

1. Interrumpa la línea de entrada del ventilador al apagar los interruptores de circuito y el interruptor de pared.

⚠ PELIGRO: Si no desconecta el suministro de electricidad antes de realizar la instalación, se pueden producir lesiones graves o la muerte.





2. Determine el método de instalación que utilizará.

- A. Montaje estándar
- B. Montaje en ángulo

⚠ IMPORTANTE: Si realiza el montaje en ángulo, verifique que el ángulo del techo no tenga una inclinación superior a los 19°.

* **Consejo útil:** El montaje estándar es el más adecuado para techos de 2.13 m (7 pies) de alto o más. Para los techos más altos, se recomienda utilizar una varilla más larga (no incluida). El montaje en ángulo es mejor para los techos en ángulo o de bóveda. En ocasiones, es necesaria una varilla más larga para asegurar una adecuada separación de las aspas.


3. Compruebe que las aspas (F) estén al menos a 76,2 cm de cualquier obstáculo y al menos a 2,13 m sobre el piso.



INSTALACIÓN DEL VENTILADOR

1. Retire la cubierta inferior de la base (C) de la base (B) girándola (C) en dirección contraria a las manecillas del reloj.


Afloje media vuelta los tornillos de montaje de la base, desde la cabeza del tornillo, para retirar el soporte de montaje (A) de la base (B). Después, gire la base (B) en dirección contraria a las manecillas del reloj para retirar el soporte de montaje (A) de la base (B).




2. Asegure el soporte de montaje (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos, las arandelas de seguridad y las arandelas planas que incluye la caja de salida.

* **NOTA:** Es muy importante que use los aditamentos adecuados al instalar el soporte el soporte de montaje (A), ya que este sostendrá el ventilador.

⚠ IMPORTANTE: Si realiza el montaje en ángulo, asegúrese de que el extremo abierto del soporte de montaje (A) esté instalado en dirección hacia el punto más alto del techo.




3. Retire el pasador de chaveta y el pasador de horquilla, y afloje los dos tornillos de fijación del anillo del ensamble del motor del ventilador.




INSTALACIÓN DEL VENTILADOR


4. Inserte la varilla (D) a través de la base (B), la cubierta inferior de la base (C) y la cubierta del acoplador (E). Pase los conductores desde el ensamble del motor de ventilador (G) a través de la varilla (D).



5. Inserte la varilla (D) en el anillo, alinee los orificios y vuelva a instalar el pasador de horquilla y el pasador de chaveta. Apriete los dos tornillos de fijación en el anillo.



6. Levante con cuidado el ensamble del motor del ventilador (G) hasta el soporte de montaje (A) y asiente la varilla (D) en el portalámparas del soporte de montaje (A). Asegúrese de que la lengüeta del portalámparas del soporte de montaje (A) esté bien asentada en la ranura de la varilla (D). Esto ayudará a equilibrar el ventilador de techo.



⚠ PELIGRO: La alineación incorrecta de la ranura de la bola con la lengüeta puede provocar que el ventilador se balancee o se caiga, lo que podría causar lesiones graves o la muerte.

CABLEADO

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones, los conectores de cables proporcionados con este ventilador están diseñados para soportar solo un conductor doméstico de calibre 12 y dos cables conductores del ventilador. Si el conductor de la casa es de un calibre superior a 12 o hay más de un conductor de la casa para conectar a los dos cables conductores del ventilador, pregúntele a un electricista cuál es el tamaño adecuado de los conectores de cables que debe utilizar.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la caja de salida tenga la puesta a tierra correcta y de que haya un conductor (verde o desnudo) de puesta a tierra.

⚠ ADVERTENCIA: Si los conductores de la casa no tienen los mismos colores que se mencionan en los pasos siguientes, deténgase de inmediato. Se recomienda que un electricista profesional determine el cableado adecuado.

1. Elija el diagrama de cableado (Fig. 1A, Fig. 1B o Fig. 1C) que se adapte a su situación y realice las conexiones de cableado apropiadas de la siguiente manera: **[IMPORTANTE:** para cada conexión de conductores a continuación, utilice uno de los empalmes plásticos (AA), asegurándose de atornillar el empalme plástico (AA) en dirección de las manecillas del reloj].


1A. VENTILADOR Y LUZ CONTROLADOS POR CADENAS DE TIRO

POR CADENAS DE TIRO: Conecte el conductor NEGRO y AZUL del ventilador al conductor NEGRO del techo. Conecte el conductor BLANCO del ventilador al conductor BLANCO del techo. Conecte todos los conductores de PUESTA A TIERRA (VERDES) juntos desde el ventilador (en la varilla [D] y el soporte de montaje [A]) con el conductor DESNUDO o VERDE del techo.


1B. VENTILADOR CONTROLADO POR LA CADENA DE TIRO Y LUZ CONTROLADA POR EL INTERRUPTOR DE PARED

Si desea controlar la luz del ventilador con un interruptor de pared independiente, conecte el conductor NEGRO del ventilador al conductor NEGRO del techo. Conecte el conductor AZUL del ventilador al conductor NEGRO del interruptor de pared independiente para la luz. Conecte el conductor BLANCO del ventilador al conductor BLANCO del techo. Conecte todos los conductores de PUESTA A TIERRA (VERDES) juntos desde el ventilador (en la varilla [D] y el soporte de montaje [A]) con el conductor DESNUDO o VERDE del techo.

VENTILADOR Y LUZ CONTROLADOS POR CADENAS DE TIRO



VENTILADOR CONTROLADO POR CADENA DE TIRO Y LUZ CONTROLADA POR INTERRUPTOR DE PARED



1C. VENTILADOR Y LUCES CONTROLADOS POR DOS INTERRUPTORES DE PARED:

Si desea controlar el ventilador y la luz con interruptores de pared separados, conecte el conductor NEGRO del ventilador al conductor NEGRO del interruptor de pared independiente para el ventilador. Conecte el conductor AZUL del ventilador al conductor NEGRO del otro interruptor de pared independiente para la luz. Conecte el conductor BLANCO del ventilador al conductor BLANCO del techo. Conecte todos los conductores de PUESTA A TIERRA (VERDES) juntos desde el ventilador (en la varilla [D] y el soporte de montaje [A]) con el conductor DESNUDO o VERDE del techo.


NOTA: El conductor NEGRO es el que proporciona alimentación al ventilador. El conductor AZUL es el que proporciona alimentación al kit de luces. El conductor BLANCO es el mismo para el ventilador y el kit de luces. El conductor DESNUDO o VERDE es la puesta a tierra.

2. Cubra con cinta aislante (no se incluye) cada empalme plástico (AA) individual hacia abajo del conductor.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya conductores desnudos ni filamentos de conductores visibles después de hacer las conexiones. Coloque las conexiones **VERDES** y **BLANCAS** en el lado opuesto de la caja donde se encuentran las conexiones **NEGRAS** y **AZULES** (si corresponde).

Gire los conductores empalmados o cubiertos con cinta hacia arriba y empuje suavemente los conductores y los empalmes plásticos (AA) hacia dentro de la caja de salida.


Aditamentos utilizados

AA Empalme plástico  x 4


3. **⚠ IMPORTANTE:** El uso de un regulador de intensidad de rango completo (no se incluye) para controlar la velocidad del ventilador provocará un zumbido intenso del ventilador. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, NO use un regulador de intensidad de rango completo para controlar la velocidad del ventilador.

VENTILADOR Y LUZ CONTROLADOS POR DOS INTERRUPTORES DE PARED


1C ALIMENTACIÓN DE 120 V DESDE EL TECHO



2



3




Solo con fines ilustrativos -- No pretende cubrir todos los tipos de controles.

INSTALACIÓN FINAL

1. Asegúrese de que los cables estén bien colocados en la caja de salida del techo.


Desplace la base (B) hasta el soporte de montaje (A) y ubique los orificios guía en la base (B) sobre los tornillos de montaje de la base flojos en el soporte de montaje (A). Gire la base (B) en dirección de las manecillas del reloj hasta que esta se ubique en su lugar en la sección estrecha de los orificios guía.

Asegúrese de que el pasador de posicionamiento en el soporte de montaje caiga en uno de los dos orificios de la base (B) y luego apriete los dos tornillos de montaje de la base.



2. Fije la cubierta inferior de la base (C) a la base (B) insertando las cabezas de los tornillos en las ranuras principales en la cubierta inferior de la base (C) y girándola en dirección de las manecillas del reloj.

NOTA: Ajuste los tornillos de montaje de la base como sea necesario hasta que la base (B) y su cubierta de la parte inferior (C) estén ajustadas.



3. **⚠ ADVERTENCIA:** Si no se colocan correctamente las aspas (F) en los brazos de las aspas y no se engancha el mecanismo de bloqueo con resorte, las aspas del ventilador (F) podrían aflojarse y posiblemente caerse.

Para instalar el aspa en el brazo del aspa:



Sujete el aspa (F) con las manos cerca del brazo del aspa, alinee los orificios de la ranura con los postes del brazo del aspa y presione el aspa hacia abajo firmemente. Compruebe que los orificios con forma de cerradura se asienten correctamente en los postes del brazo del aspa.

Deslice firmemente el aspa (F) lejos del brazo del aspa hasta que el aspa (F) se enganche en el mecanismo de bloqueo con resorte.

Asegúrese de que el resorte del mecanismo de bloqueo con resorte esté hacia arriba y que la parte posterior del mecanismo de bloqueo con resorte esté contra el borde del aspa.


Para separar el aspa del brazo del aspa:

Presione hacia abajo el mecanismo de bloqueo con resorte para liberar el aspa (F) del brazo del aspa. Deslice el aspa (F) hacia el brazo del aspa hasta que el aspa (F) se desenganche del mecanismo de bloqueo con resorte, empuje con cuidado el aspa (F) hacia arriba para separarla del brazo del aspa.




INSTALACIÓN FINAL

4. Desatornille los tres tornillos de montaje del kit de luces (H) y guárdelos, luego separe la placa de montaje del kit de luces (H).



5. Desenrosque uno de los tres tornillos de la placa de montaje del kit de luces del anillo de montaje y afloje los otros dos tornillos de la placa de montaje del kit de luces. (No los retire).

Coloque los orificios guía de la placa de montaje del kit de luces sobre los dos tornillos de montaje aflojados anteriormente en el anillo de montaje. Gire la placa de montaje del kit de luces hasta que la placa de montaje del kit de luces encaje en la parte estrecha de los orificios guía. Asegure los dos tornillos de la placa de montaje del kit de luces que aflojó y el que desenroscó anteriormente.




6. **⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, desconecte la alimentación colocando el interruptor de circuito en la posición de apagado o retirando el fusible de la caja de fusibles. No basta con colocar el interruptor del ventilador en la posición de apagado para evitar descargas eléctricas.

Mientras sostiene el kit de luces (H) debajo del ensamble del motor del ventilador (G), acople los enchufes de la conexión de los conductores.

Levante el kit de luces (H) contra la placa de montaje del kit de luces y use los tres tornillos de montaje del kit de luces que desatornilló previamente para apretarlo firmemente.


Instale las cadenas y las cadenillas de tiro (I) en las cadenas de tiro ubicadas en el kit de luces (H).



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. La cadena de tiro controla la velocidad del ventilador de la siguiente forma: al tirar 1 vez, alta; al tirar 2 veces, media; al tirar 3 veces, baja; al tirar 4 veces, se apaga.

La cadena de tiro para las luces controla el juego de luces: "ON" (encendido) y "OFF" (apagado).




2. El interruptor de reversa está ubicado en la superficie del kit de luces. Deslice el interruptor hacia la izquierda para que funcione en climas cálidos. Deslice el interruptor hacia la derecha para que funcione en climas fríos.


NOTA: Espere a que el ventilador se detenga antes de invertir la dirección de rotación de las aspas.



2a. **Clima cálido** - (En dirección contraria a las manecillas del reloj) un flujo de aire descendente crea un efecto de enfriamiento. Esto permite configurar el acondicionador de aire en un ajuste más cálido sin afectar la comodidad.



2b. **Clima frío** - (En dirección de las manecillas del reloj) un flujo de aire ascendente mueve el aire cálido fuera del techo. Esto permite configurar la unidad de calefacción en un ajuste de temperatura más frío sin afectar la comodidad.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Compruebe las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las aspas dos veces al año. Cerci rese de que est n aseguradas. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden soltarse con el tiempo. No es necesario retirar el ventilador del techo. Limpie el ventilador peri dicamente. Use solo un cepillo suave o un pa o sin pelusas para evitar rayar el acabado. El enchapado est  sellado con una laca que reduce al m nimo la decoloraci n o el deslustre.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga el ctrica o lesiones a personas, apague el suministro de electricidad principal antes de comenzar cualquier mantenimiento. No utilice agua ni un pa o h medo para limpiar el ventilador de techo.

SOLUCI N DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga el ctrica o lesiones a personas, apague el suministro de electricidad antes de comenzar el trabajo con el fin de evitar descargas el ctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCI�N CORRECTIVA
El ventilador no se mueve.	1. El interruptor de reversa no est� activado. 2. No hay electricidad o hay un fusible quemado. 3. La conexi�n de los conductores es incorrecta. 4. Los enchufes no est�n conectados adecuadamente.	1. Mueva firmemente el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha. 2. Conecte la alimentaci�n el�ctrica o revise el fusible. 3. Desconecte la alimentaci�n. Afloje la base y revise todas las conexiones. 4. Verifique que los empalmes pl�sticos del ventilador y el receptor a la caja de salida est�n conectados correctamente de acuerdo con las instrucciones en la p�gina 10.
El funcionamiento es ruidoso.	1. Las aspas est�n flojas. 2. Hay un aspa partida. 3. Se est� utilizando un regulador de intensidad de rango completo. 4. El ventilador es nuevo, el motor necesita per�odo de asentamiento.	1. Apriete todos los tornillos de las aspas. 2. Reemplace el aspa. 3. Reemplace por un dispositivo de control de velocidad autorizado. 4. Permita que el ventilador tenga un per�odo de asentamiento de un par de d�as, especialmente al encender el ventilador a velocidades media y alta.
Balanceo excesivo.	1. Las aspas est�n flojas. 2. Los brazos de las aspas no est�n ajustados correctamente. 3. Las aspas no est�n equilibradas. 4. El ventilador no est� colocado firmemente. 5. El ventilador est� demasiado cerca del techo abovedado. 6. Los tornillos de fijaci�n en la horquilla de la carcasa del motor no est�n bien ajustados. 7. El tornillo de fijaci�n en la bola para colgar no est� bien ajustado.	1. Apriete todos los tornillos de las aspas. 2. Vuelva a instalar los brazos de las aspas. 3. Intercambie un aspa con otra del lado opuesto. O bien, equilibre el ventilador mediante el kit de balanceo del aspa (se vende por separado). 4. Desconecte la alimentaci�n. Afloje cuidadosamente la base y verifique que el soporte de montaje est� firme. 5. Utilice una varilla m�s larga o mueva el ventilador a otra ubicaci�n. 6. Apriete firmemente los tornillos de fijaci�n de la horquilla. 7. Afloje y baje cuidadosamente la base y verifique que el tornillo de fijaci�n de la bola para colgar est� bien apretado.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El ventilador funciona pero la luz no.	1. Los conductores de la base no están bien conectados. 2. El interruptor de pared del ventilador está apagado. 3. Los enchufes no están conectados adecuadamente.	1. Revise los conductores de la base y, si es necesario, vuelva a conectarlos de acuerdo con las instrucciones de la página 10. 2. Asegúrese de que el interruptor de pared del ventilador esté en la posición de encendido. 3. Verifique que los enchufes macho y hembra en el del kit de luces estén bien conectados de acuerdo con las instrucciones de la página 13.

NOTA: Cierta "balanceo" es normal y no se debe considerar como un defecto.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

El distribuidor garantiza que este ventilador no presenta defectos de mano de obra ni en los materiales presentes al momento del envío desde la fábrica durante un período de garantía limitada de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El distribuidor acepta reparar cualquier defecto sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el ventilador de techo por un modelo similar o superior.

Para obtener el servicio de garantía, presente una copia del recibo de venta como comprobante de la compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son responsabilidad absoluta del comprador. Cualquier daño al ventilador de techo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o por el uso de piezas no producidas por el fabricante de este ventilador o accesorios de fijación que no son del fabricante de este ventilador, será responsabilidad del comprador. El distribuidor no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del ventilador durante la garantía limitada de por vida. Cualquier servicio realizado por una persona no autorizada invalidará la garantía.

Debido a las cambiantes condiciones climáticas, esta garantía no cubre cambios en el acabado de latón, óxido, picaduras, deslustre, corrosión o descascarado. Los ventiladores con acabado de latón mantienen su belleza cuando se los protege de las condiciones climáticas cambiantes. La garantía no cubre los vidrios incluidos con este ventilador.

Cualquier reemplazo de piezas defectuosas para el ventilador de techo debe informarse dentro del primer año a partir de la fecha de compra. Para conocer el saldo de la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente (al 888-251-1003) para obtener la autorización para la devolución y las instrucciones de envío, de modo que podamos reparar o reemplazar el ventilador de techo. Un ventilador o piezas devueltas con un embalaje incorrecto son de responsabilidad única del comprador. No existe otro tipo de garantía explícita. El distribuidor rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. La duración de cualquier garantía implícita que no pueda rechazarse se limita al período de garantía limitada de por vida especificado en nuestra garantía. El distribuidor no se hará responsable por daños accidentales, resultantes ni especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-251-1003**, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZAS #	CUBIERTO POR LA GARANTÍA
A	Soporte de montaje	6307946-A 6307945-A 6307942-A	SÍ/UN AÑO
B	Base	6307946-B 6307945-B 6307942-B	SÍ/UN AÑO
C	Cubierta inferior de la base	6307946-C 6307945-C 6307942-C	SÍ/UN AÑO
D	Varilla	6307946-D 6307945-D 6307942-D	SÍ/UN AÑO
E	Cubierta del acoplador	6307946-E 6307945-E 6307942-E	SÍ/UN AÑO
F	Aspa	6307946-F 6307945-F 6307942-F	SÍ/UN AÑO
H	Kit de luces	6307946-H 6307945-H 6307942-H	SÍ/UN AÑO
I	Cadena y cadenilla para jalar	6307946-I 6307945-I 6307942-I	SÍ/UN AÑO

