



Jug Blender

Instruction Manual



NY-8628MCA

Please read the instructions carefully before using the product and keep them for future reference

Contents

I.Safety Precautions	1
II.Cautions	3
III.Product Introduction	4
IV.Clean&Care	7
V.Troubleshooting Guide	8
VI.Disposal	9
VII.After-sales Policy	9

I.Safety Precautions

1. Please read this manual carefully before using the high-speed Jug blender.
2. Verify that the voltage you use matches the voltage listed on the machine.
3. Do not immerse the machine, power cord, or plug in water or other liquids to avoid fire, electrical leakage, or personal safety risks.
4. This appliance is not intended for use by or near individuals with reduced physical sensory or mental capabilities or those lacking experience and knowledge. Vigilant supervision is imperative when utilizing this appliance in the presence of children or incapacitated individuals.
5. Unplug the device from the outlet when it is not in use, before any maintenance work, and before cleaning. Always ensure the motor has completely stopped before removing the jug
6. Do not use any appliance with a damaged cord or plug or after it malfunctions, gets dropped, or becomes damaged. Contact the seller for after-sales support and assistance.
7. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized agent, or qualified technician to avoid harm.
8. The Jug blender should be placed on a table or flat surface. Do not hang the power cord on the edge of the table or counter.
9. Do not use the machine in a high-temperature environment or near flammable gas and electric furnaces.
10. Do not open the lid and touch the blade before the device stops running.
11. The blade is extremely sharp. To avoid injury, exercise caution when installing, removing, and cleaning it.
12. To avoid danger, do not use accessories other than those recommended or sold by the manufacturer, including cups, lids, etc.
13. Please ensure the lid is firmly installed on the blender jug before starting the machine; otherwise, it will not work properly.
14. This machine is unsuitable for children, people with disabilities,

mental patients, people who are allergic to motor noise, or people unfamiliar with it unless the guarantor gives the above personnel sufficient supervision and guidance. Children are forbidden to play with, clean, or maintain this machine.

15. This product cannot be used outdoors.

16. This appliance is designed for use in households and similar environments.

17. The product and power cord should be stored safely to prevent children from pulling the power cord.

18. Do not leave foreign objects, such as spoons, forks, knives, or the lid plug, in the blender jug, as this will damage the blades and other components when starting the machine and may cause injury.

19. Please keep this manual for future reference.

II.CAUTIONS

Cautions			
	Before using this product please read the instructions in this manual carefully		The power supply should be AC220-240V
	Do not use this product for purposes beyond its functional scope		Do not let children use this machine
	When the power cord, plug is broken or the function fails, stop using this product		Do not let the power cord touch sharp edges or high-temperature surfaces.
	This machine must be placed on a stable, reliable work surface		Please hold the plug when pulling the plug. Do not pull the power cord
	Do not use this machine outdoors.		Do not immerse this machine into water or any other liquid.
	To ensure safety, do not disassemble this machine. If there is an abnormality, please contact the customer service hotline printed on the back of the manual. The machine must be repaired by the manufacturer or specialist of the designated after-sales services center.		

III.PRODUCT INTRODUCTION

1.Specifications

Product Model No.: NY-8628MCA

Voltage ~ Hz: AC220-240V 50/60Hz

Power: 1500W

Volume: 68oz (2 L)

2.Product Diagram



3.Operation Guide

Remove all packaging before using the blender. Wash the blender jug, blades, and lid in warm, soapy water before the first use, and wipe the host machine with a damp cloth.

- 1.Ensure the power is off and the speed dial is low.
- 2.Plug the power cord attached to the base into an electrical outlet.
- 3.Please ensure the jug is firmly secured on the base.
- 4.Add ingredients as desired.
- 5.Place the lid on the jug.
- 6.Turn on the appliance and increase the speed, or use the pulse function to achieve your desired consistency.
- 7.If ingredients stick to the blender jug wall or do not fall near the blades, remove the plug in the center of the lid and use the tamper to push items down toward the blades.
- 8.When the blending is complete, turn off the blender and wait for the blades to stop before removing the jug.
- 9.When making bubble-prone food, please consider the specific circumstances to determine the appropriate cooking time and speed level.
- 10.When working with liquid food, start stirring slowly to prevent splattering, then gradually increase the speed for smooth stirring.
- 11.When the food is immobile and difficult to stir, please use the pulse function or the temper as an assistant.
- 12.When making a smoothie, adding sufficient water will improve the blender's efficiency and reduce blending time.

Warning: The blade is very sharp. Please handle it carefully.

4.Control Panel

Place the jug on the base, ensuring it is correctly positioned. Then plug it in and switch it to the “ON” position. The appliance will be on standby mode.

Power Switch ON/OFF

The ON/OFF Switch is situated on the lower left-hand side of the machine. It controls the power of the appliance.



Note: Always begin operating the machine with the Variable Speed Control pointed to a low position.

Pulse Control

It allows brief, controlled bursts of operation. Press and hold to start operation, then release to stop.

IV. CLEAN & CARE

Before using this equipment it must be cleaned and dried thoroughly. Clean all surfaces before use. Failure to clean surfaces before using the unit could cause food contamination.

- Wash, rinse, sanitize and dry container prior to initial use.
- Half fill the container with warm water and a non-sudsing detergent.
- Attach the lid and lid plug.
- Turn the machine ON and gradually increase the speed to MAX and run for 60 seconds.
- Turn off, remove container and rinse with clear warm water.
- Fill container with sanitizing solution, cover and run for 60 seconds.
- Remove the lid and lid plug and wash in warm, soapy water with the tamper. Rinse and dry with a soft cloth.
- The power base can be wiped off with a damp cloth.
- Do not immerse the base of unit completely in water or use a dishwasher to clean.
- Please clean the jug immediately after use every time and when it is idle for more than ten minutes.
- Before storing the appliance, make sure it is clean and dry
- If you do not use the appliance frequently, please remember to unplug the power cord and keep an eye out for dust and insects.

Warning: Please ensure that excess liquid does not drip into ventilation openings, which could potentially impact the electrical and mechanical systems.

NOTE: Follow the proper cleaning instructions to avoid seriously impairing the unit's operation.

V.TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Recommended Solution
The appliance is not turning on.	The cord is not plugged in correctly.	Check that the power supply cord is correctly plugged in and the outlet works.
	The jug is not sitting on the base properly.	Check whether the jug is assembled well.
Machine swaying and shaking when working.	The base does not stand well.	Place the unit on a level surface or top of a vibration-resistant surface, such as a rubber mat.
	The lid is not assembled correctly.	Ensure the lid is centered on the jug and inserted tightly.
	Loose hardware	Tighten any loose screws, nuts, or bolts.
There is a little gas bubble overflow from the transparent lid.	Added too many ingredients.	Please follow the IM or recipe to operate the machine.
	Added too much water all at once.	Please adjust the water quantity.
Blades not work	Check whether the connector falls off.	Screw the connector tightly.
The ingredients are not broken into pieces.	Added too much or too little water.	Please add the proper quantity of water.
	The ingredients remain positioned near the perimeter of the jug rather than coming into contact with the blades.	Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.

VI.DISPOSAL



Do not dispose of the device in regular domestic waste.

Dispose of the appliance via an authorized waste disposal company or via your municipal waste disposal facility.

Observe the applicable regulations. If in doubt, contact your waste disposal facility.

VII.AFTER-SALES POLICY

Customer Support E-mail: **support@kitcheninthebox.com**

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
E-Mail	ear@oceantrading.de

Information about the manufacturer	
Name	Guangdong Nyyin Tech Co.,Ltd.
Address	8th Floor, Building 31 Gate 4, Zhifu industrial park, Xingtan Town, Shunde District,Foshan city, Guangdong Province, China.

Household use only
Made in China





(support@kitcheninthebox.com)

Mixer

Bedienungsanleitung



NY-8628MCA

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

I.Sicherheitsvorkehrungen	1
II.VORSICHT	3
III.PRODUKTEINFÜHRUNG	4
IV.REINIGUNG&PFLEGE	7
V.FEHLERBEHEBUNG	8
VI.ENTSORGUNG	9
VII.KUNDENDIENSTPOLITIK	9

I. Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Hochgeschwindigkeits-Standmixer verwenden.
2. Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Spannung mit der auf der Maschine angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Tauchen Sie die Maschine, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Feuer, Stromlecks oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch oder in der Nähe von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen bestimmt. Bei der Verwendung dieses Geräts in Gegenwart von Kindern oder handlungsunfähigen Personen ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder es reinigen. Stellen Sie immer sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Krug herausnehmen.
6. Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder wenn es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Wenden Sie sich für Kundendienst und Hilfe an den Verkäufer.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Vertreter oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Schäden zu vermeiden.
8. Der Standmixer sollte auf einem Tisch oder einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Hängen Sie das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke.
9. Benutzen Sie die Maschine nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von brennbaren Gas- und Elektroöfen.
10. Öffnen Sie den Deckel nicht und berühren Sie die Klinge nicht, bevor das Gerät zum Stillstand gekommen ist.
11. Die Klinge ist extrem scharf. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Einsetzen, Entfernen und Reinigen vorsichtig.

12. Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehör, einschließlich Becher, Deckel usw.
13. Achten Sie vor dem Einschalten des Geräts darauf, dass der Deckel fest auf dem Mixbehälter sitzt, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert.
14. Diese Maschine ist für Kinder, Menschen mit Behinderungen, Geisteskranke, Menschen mit einer Allergie gegen Motorenlärm oder Menschen, die mit der Maschine nicht vertraut sind, nicht geeignet, es sei denn, der Garantiegeber sorgt für ausreichende Aufsicht und Anleitung des oben genannten Personals. Kindern ist das Spielen mit dieser Maschine, ihre Reinigung oder Wartung untersagt.
15. Dieses Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.
16. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen konzipiert.
17. Das Produkt und das Netzkabel sollten sicher aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass Kinder am Netzkabel ziehen.
18. Lassen Sie keine Fremdkörper wie Löffel, Gabeln, Messer oder den Deckelstopfen im Mixbehälter liegen, da dies beim Starten des Geräts die Klingen und andere Komponenten beschädigen und zu Verletzungen führen kann.
19. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

II.VORSICHT

Vorsichts			
	Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch.		Die Stromversorgung sollte AC220-240V betragen.
	Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, die über seinen Funktionsumfang hinausgehen.		Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht benutzen.
	Wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt ist oder die Funktion nicht mehr gegeben ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.		Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder Oberflächen mit hohen Temperaturen in Berührung kommt.
	Diese Maschine muss auf einer stabilen, zuverlässigen Arbeitsfläche stehen.		Bitte halten Sie den Stecker fest, wenn Sie ihn herausziehen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
	Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.		Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
	Um die Sicherheit zu gewährleisten, darf das Gerät nicht zerlegt werden. Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an die auf der Rückseite des Handbuchs angegebene Kundendienst-Hotline. Das Gerät muss vom Hersteller oder einem Fachmann des zuständigen Kundendienstes repariert werden.		

III.PRODUKTEINFÜHRUNG

1. Spezifikationen

Produktmodell-Nr.: NY-8628MCA
Spannung ~ Hz: AC220-240V 50/60Hz
Leistung: 1500W
Volumen: 68oz (2 L)

2. Produkt-Diagramm



3. Bedienungsanleitung

Entfernen Sie vor der Verwendung des Mixers sämtliche Verpackungen. Waschen Sie den Mixbehälter, die Klingen und den Deckel vor dem ersten Gebrauch in warmem Seifenwasser und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und die Kurzwahl auf „Niedrig“ eingestellt ist.
2. Stecken Sie das an der Basis befestigte Netzkabel in eine Steckdose.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kanne fest auf der Basis befestigt ist.
4. Geben Sie nach Belieben Zutaten hinzu.
5. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.
6. Schalten Sie das Gerät ein und erhöhen Sie die Geschwindigkeit oder verwenden Sie die Pulsfunktion, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.
7. Wenn Zutaten an der Wand des Mixbehälters kleben bleiben oder nicht in die Nähe der Klingen gelangen, entfernen Sie den Stöpsel in der Mitte des Deckels und drücken Sie die Zutaten mit dem Stampfer nach unten in Richtung der Klingen.
8. Wenn der Mixvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Mixer aus und warten Sie, bis die Klingen zum Stillstand kommen, bevor Sie den Behälter herausnehmen.
9. Berücksichtigen Sie bei der Zubereitung von Speisen, die zu Blasenbildung neigen, die jeweiligen Umstände, um die geeignete Kochzeit und Geschwindigkeitsstufe zu bestimmen.
10. Beim Arbeiten mit flüssigen Speisen beginnen Sie langsam zu rühren, um Spritzer zu vermeiden, und erhöhen Sie dann allmählich die Geschwindigkeit, um ein gleichmäßiges Rühren zu gewährleisten.
11. Wenn die Speisen unbeweglich sind und sich nur schwer rühren lassen, verwenden Sie bitte die Pulsfunktion oder den Temperaturregler als Hilfsmittel.

12. Wenn Sie einen Smoothie zubereiten, verbessern Sie die Effizienz des Mixers, indem Sie ausreichend Wasser hinzufügen, und verkürzen Sie die Mixzeit.

Achtung: Die Klinge ist sehr scharf. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.

4. Bedienfeld

Stellen Sie die Kanne auf die Basis und achten Sie darauf, dass sie richtig positioniert ist. Schließen Sie sie dann an und schalten Sie sie auf „ON“. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.

Netzschalter EIN/AUS

Der EIN/AUS-Schalter befindet sich unten links an der Maschine. Er regelt die Leistung des Geräts.



Hinweis: Beginnen Sie den Betrieb der Maschine stets mit der variablen Geschwindigkeitsregelung in einer niedrigen Position.

Pulssteuerung

Es ermöglicht kurze, kontrollierte Betriebsstöße. Drücken und halten Sie die Taste, um den Betrieb zu starten, und lassen Sie sie dann los, um ihn zu stoppen.

IV. REINIGUNG & PFLEGE

Vor der Verwendung muss das Gerät gründlich gereinigt und getrocknet werden. Reinigen Sie alle Oberflächen vor der Verwendung. Wenn Sie die Oberflächen vor der Verwendung des Geräts nicht reinigen, kann es zu einer Verunreinigung der Lebensmittel kommen.

- Behälter vor dem ersten Gebrauch waschen, spülen, desinfizieren und trocknen.
- Behälter zur Hälfte mit warmem Wasser und einem nicht schaumbildenden Reinigungsmittel füllen.
- Deckel und Deckelstopfen anbringen.
- Maschine einschalten, die Geschwindigkeit schrittweise auf MAXIMAL erhöhen und 60 Sekunden laufen lassen.
- Ausschalten, Behälter entfernen und mit klarem warmem Wasser abspülen.
- Behälter mit Desinfektionslösung füllen, abdecken und 60 Sekunden laufen lassen.
- Deckel und Deckelstopfen entfernen und mit dem Stampfer in warmem Seifenwasser waschen. Mit einem weichen Tuch abspülen und trocknen.
- Die Basis des Geräts kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Die Basis des Geräts nicht vollständig in Wasser tauchen oder in der Spülmaschine reinigen.
- Bitte reinigen Sie die Kanne sofort nach jedem Gebrauch und wenn sie länger als zehn Minuten nicht benutzt wird.
- Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist.
- Wenn Sie das Gerät nicht häufig verwenden, denken Sie bitte daran, das Netzkabel abzuziehen und auf Staub und Insekten zu achten.

Achtung: Achten Sie darauf, dass keine überschüssige Flüssigkeit in die Lüftungsöffnungen tropft, da dies die elektrischen und mechanischen Systeme beeinträchtigen könnte.

HINWEIS: Befolgen Sie die entsprechenden Reinigungsanweisungen, um eine ernsthafte Beeinträchtigung der Funktion des Geräts zu vermeiden.

V.FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Empfohlene Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Kabel ist nicht richtig eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert.
	Die Kanne sitzt nicht richtig auf dem Boden.	Prüfen Sie, ob die Kanne richtig zusammengesetzt ist.
Die Maschine schwankt und wackelt während des Betriebs.	Der Standfuß steht nicht gut.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche oder auf eine vibrationsfeste Oberfläche, beispielsweise eine Gummimatte.
	Der Deckel ist nicht richtig montiert.	Stellen Sie sicher, dass der Deckel mittig auf der Kanne sitzt und fest eingesetzt ist.
	Lose Hardware.	Ziehen Sie alle losen Schrauben, Muttern oder Bolzen fest.
Aus dem transparenten Deckel tritt eine kleine Gasblase aus.	Zu viele Zutaten hinzugefügt.	Bitte folgen Sie der Anleitung oder dem Rezept zur Bedienung der Maschine.
	Zu viel Wasser auf einmal hinzugefügt.	Bitte passen Sie die Wassermenge an.
Klingen funktionieren nicht	Prüfen Sie, ob der Stecker abfällt.	Schrauben Sie den Stecker fest.
Die Zutaten werden nicht in Stücke zerkleinert.	Zu viel oder zu wenig Wasser hinzugefügt.	Bitte die entsprechende Menge Wasser hinzufügen.
	Die Zutaten bleiben am Rand des Behälters und kommen nicht mit den Klingen in Berührung.	Verwenden Sie Ihren Stampfer, um dickere Mischungen zu verarbeiten und die Zutaten um und durch die Klingen zu bewegen.

VI.ENTSORGUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Gerät über einen autorisierten Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Müllentsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die geltenden Vorschriften. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Entsorgungsbetrieb.

VII.KUNDENDIENSTPOLITIK

E-Mail des Kundensupports: support@kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
E-Mail	ear@oceantrading.de

Information about the manufacturer	
Name	Guangdong Nyyin Tech Co.,Ltd.
Address	8th Floor, Building 31 Gate 4, Zhifu industrial park, Xingtan Town, Shunde District,Foshan city, Guangdong Province, China.

Nur für den Hausgebrauch
Hergestellt in China





(support@kitcheninthebox.com)



Blender à Pichet

Manuel d'Instructions



NY-8628MCA

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et les conserver pour référence ultérieure.

Table des Matières

I. Précautions de Sécurité	1
II. Mises en Garde	3
III. Présentation du Produit	4
IV. Nettoyage et Entretien	7
V. Guide de Dépannage	8
VI. Élimination	9
VII. Politique Après-Vente	9

I.Précautions de Sécurité

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le blender à pichet haute vitesse.
2. Vérifiez que la tension utilisée correspond à celle indiquée sur la machine.
3. N'immergez pas la machine, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides afin d'éviter tout risque d'incendie, de fuite électrique ou de danger pour la sécurité personnelle.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par ou à proximité de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Une supervision vigilante est impérative lorsqu'il est utilisé en présence d'enfants ou de personnes incapables.
5. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant tout entretien et avant le nettoyage. Assurez-vous toujours que le moteur est complètement arrêté avant de retirer le pichet.
6. N'utilisez pas d'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage. Contactez le vendeur pour un support après-vente et une assistance.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent agréé ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
8. Le blender à pichet doit être placé sur une table ou une surface plane. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord de la table ou du comptoir.
9. N'utilisez pas la machine dans un environnement à haute température ou près de gaz inflammables et de fours électriques.
10. N'ouvrez pas le couvercle et ne touchez pas la lame avant que l'appareil ne soit complètement arrêté.
11. La lame est extrêmement tranchante. Pour éviter les blessures, soyez prudent lors de son installation, de son retrait et de son nettoyage.
12. Pour éviter tout danger, n'utilisez pas d'accessoires autres que

ceux recommandés ou vendus par le fabricant, y compris les pichets, couvercles, etc.

13. Assurez-vous que le couvercle est fermement fixé sur le pichet du blender avant de démarrer la machine ; sinon, elle ne fonctionnera pas correctement.

14. Cette machine est inadaptée aux enfants, aux personnes handicapées, aux patients atteints de troubles mentaux, aux personnes sensibles au bruit du moteur ou aux utilisateurs inexpérimentés, sauf si un garant assure une supervision et des instructions adéquates pour ces personnes. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec, nettoyer ou entretenir cette machine.

15. Ce produit ne peut pas être utilisé en extérieur.

16. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et dans des environnements similaires.

17. Le produit et le cordon d'alimentation doivent être rangés en toute sécurité pour empêcher les enfants de tirer sur le cordon.

18. Ne laissez aucun objet étranger, tel que des cuillères, fourchettes, couteaux ou bouchons de couvercle, dans le pichet du blender, car cela pourrait endommager les lames et d'autres composants lors de la mise en marche et entraîner des blessures.

19. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

II. Mises en Garde

Mises en garde			
	Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel.		L'alimentation électrique doit être de AC220-240V.
	N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.		Ne laissez pas les enfants utiliser cette machine.
	En cas de câble ou fiche endommagés, ou de dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser le produit.		Évitez que le cordon d'alimentation entre en contact avec des bords tranchants ou des surfaces chaudes.
	Cette machine doit être placée sur une surface de travail stable et fiable.		Tenez la fiche lorsque vous la débranchez. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
	N'utilisez pas cette machine à l'extérieur.		N'immergez pas cette machine dans l'eau ou tout autre liquide.
	Pour garantir la sécurité, ne démontez pas cette machine. En cas d'anomalie, veuillez contacter la ligne d'assistance client indiquée au dos du manuel. L'appareil doit être réparé par le fabricant ou un technicien spécialisé dans un centre de service après-vente agréé.		

III.Présentation du Produit

1.Spécifications

Modèle du Produit : NY-8628MCA

Tension ~ Fréquence : AC220-240V 50/60Hz

Puissance : 1500W

Capacité : 68oz (2 L)

2.Diagramme du Produit

Couvercle de remplissage

Couvercle du pichet

Pichet de 2L

Poignée

Lame

Interrupteur
Marche/Arrêt

Bouton Pulse
contrôle

Machine principale
(Base)

Pieds en caoutchouc



3. Guide d'utilisation

Retirez tout l'emballage avant d'utiliser le blender. Lavez le pichet, les lames et le couvercle à l'eau tiède savonneuse avant la première utilisation, puis essuyez la machine principale avec un chiffon humide.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le sélecteur de vitesse est réglé sur faible.
2. Branchez le cordon d'alimentation attaché à la base dans une prise électrique.
3. Veuillez vous assurer que le pichet est fermement fixé à la base.
4. Ajoutez les ingrédients selon vos préférences.
5. Placez le couvercle sur le pichet.
6. Allumez l'appareil et augmentez la vitesse, ou utilisez la fonction pulse pour obtenir la consistance désirée.
7. Si les ingrédients collent aux parois du pichet ou ne tombent pas près des lames, retirez le bouchon central du couvercle et utilisez le poussoir pour pousser les ingrédients vers les lames.
8. Lorsque le mélange est terminé, éteignez le blender et attendez que les lames s'arrêtent avant de retirer le pichet.
9. Lors de la préparation d'aliments sensibles aux bulles, tenez compte des circonstances spécifiques pour déterminer le temps de cuisson et la vitesse appropriés.
10. Pour les aliments liquides, commencez lentement pour éviter les éclaboussures, puis augmentez la vitesse pour un mélange homogène.
11. Si la nourriture est difficile à mélanger, utilisez la fonction pulse ou le poussoir.
12. Pour les smoothies, ajoutez suffisamment d'eau pour améliorer l'efficacité et réduire le temps de mélange.

Avertissement: La lame est très tranchante. Manipulez-la avec précaution.

4. Panneau de contrôle

Placez le pichet sur la base en vous assurant qu'il est correctement positionné. Branchez-le ensuite et mettez l'appareil en position "ON". L'appareil sera en mode veille.

Interrupteur Marche/Arrêt

L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve sur le côté inférieur gauche de la machine. Il contrôle l'alimentation de l'appareil.



Note: Commencez toujours à faire fonctionner la machine avec le contrôleur de vitesse variable réglé sur une position basse.

Contrôle Pulse

Il permet des impulsions de fonctionnement brèves et contrôlées. Appuyez et maintenez pour démarrer l'opération, puis relâchez pour arrêter.

IV. Nettoyage et Entretien

Avant d'utiliser cet appareil, il doit être nettoyé et séché soigneusement. Nettoyez toutes les surfaces avant utilisation. Le non-nettoyage des surfaces avant l'utilisation de l'appareil pourrait entraîner une contamination des aliments.

- Lavez, rincez, désinfectez et séchez le récipient avant la première utilisation.
- Remplissez à moitié le récipient avec de l'eau tiède et un détergent non moussant.
- Fixez le couvercle et le bouchon du couvercle.
- Allumez l'appareil et augmentez progressivement la vitesse jusqu'à MAX, puis faites fonctionner pendant 60 secondes.
- Éteignez l'appareil, retirez le récipient et rincez-le à l'eau tiède claire.
- Remplissez le récipient avec une solution désinfectante, couvrez et faites fonctionner pendant 60 secondes.
- Retirez le couvercle et le bouchon, puis lavez-les à l'eau tiède savonneuse avec le poussoir. Rincez et séchez avec un chiffon doux.
- La base de l'appareil peut être essuyée avec un chiffon humide.
- Ne plongez pas complètement la base de l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de lave-vaisselle pour le nettoyage.
- Veuillez nettoyer immédiatement le pichet après chaque utilisation et lorsqu'il reste inactif pendant plus de dix minutes.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est propre et sec.
- Si vous n'utilisez pas fréquemment l'appareil, n'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation et veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière ou d'insectes.

Avertissement: Veuillez vous assurer que l'excédent de liquide ne goutte pas dans les ouvertures de ventilation, ce qui pourrait affecter les systèmes électriques et mécaniques.

NOTE: Suivez les instructions de nettoyage appropriées pour éviter d'altérer gravement le fonctionnement de l'appareil.

V. Guide de Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution recommandée
Le appareil ne s'allume pas.	Le cordon n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché et que la prise fonctionne.
	Le pichet n'est pas bien positionné sur la base.	Vérifiez si le pichet est bien assemblé.
La machine balance et tremble pendant le fonctionnement.	La base ne tient pas bien.	Placez l'appareil sur une surface plane ou résistante aux vibrations, comme un tapis en caoutchouc.
	Le couvercle n'est pas correctement assemblé.	Assurez-vous que le couvercle est centré sur le pichet et bien inséré.
	Fixations desserrées.	Tighten any loose screws, nuts, or bolts.
Il y a un léger débordement de bulles de gaz par le couvercle transparent.	Trop d'ingrédients ajoutés.	Veuillez suivre le manuel d'instructions ou la recette pour utiliser l'appareil.
	Trop d'eau ajoutée d'un coup.	Veuillez ajuster la quantité d'eau.
Les lames ne fonctionnent pas.	Vérifiez si le connecteur est détaché.	Vissez fermement le connecteur.
Les ingrédients ne sont pas coupés en morceaux.	Trop ou trop peu d'eau ajoutée.	Veuillez ajouter la quantité d'eau appropriée.
	Les ingrédients restent près du périmètre du pichet au lieu d'entrer en contact avec les lames.	Utilisez le poussoir pour traiter les mélanges plus épais et maintenir les ingrédients en mouvement autour des lames.

VI.ÉLIMINATI



Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires.

Déposez l'appareil auprès d'une entreprise de gestion des déchets agréée ou dans votre centre de collecte des déchets municipal.

Respectez les réglementations en vigueur. En cas de doute, contactez votre centre de gestion des déchets.

VII.Politique Après-Vente

E-mail du support client : support@kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
E-Mail	ear@oceantrading.de

Information about the manufacturer	
Name	Guangdong Nyyin Tech Co.,Ltd.
Address	8th Floor, Building 31 Gate 4, Zhifu industrial park, Xingtan Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong Province, China.

Usage domestique uniquement
Fabriqué en Chine





(support@kitcheninthebox.com)



Batidoras de vaso

Manual de instrucciones



NY-8628MCA

Por favor, léa las instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto y guárdalas para su futura referencia.

Contenido

I.Precauciones de seguridad	1
II.Precauciones	3
III.Introducción del producto	4
IV.Limpieza y Cuidado	7
V.Guía de solución de problemas	8
VI.Eliminación	9
VII.Política de post-venta	9

I.Precauciones de seguridad

1. Antes de utilizar el blender Jug de alta velocidad, por favor lee este manual detenidamente.
2. Comprueba que la tensión que estás utilizando coincida con la indicada en la máquina.
3. No immerse la máquina, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos para evitar incendios, fuga eléctrica o riesgos de seguridad personal.
4. Este aparato no está diseñado para su uso por personas de capacidad sensorial física o mental reducida, personas que no poseen experiencia y conocimiento o su proximidad a ellas. Es vital vigilarla a fiada mientras utilice usted el aparato en presencia de niños o personas incapacitadas.
5. Desconecte el dispositivo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de cualquier trabajo de mantenimiento y antes de la limpieza. Siempre asegúrese de que el motor ha parado por completo antes de quitar la jarra.
6. No utilice ningún aparato eléctrico cuyo cable o enchufe estén dañados, ni siquiera si presenta mal funcionamiento, ha caído o ha resultado dañado. Póngase en contacto con el proveedor para solicitar post-venta soporte y ayuda.
7. Si el cable de alimentación presenta daños, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente autorizado o un técnico calificado para evitar daños.
8. El batidor de licuadora se debe de colocar sobre mesa o superficie plana. No suspender el cable de energización al borde de la mesa o del mostrador.
9. No utilizar la máquina en un ambiente de alta temperatura o cerca de gases inflamables y hornos eléctricos.
10. No abrir la tapa y no tocar la cuchilla antes de que el dispositivo haya parado de funcionar.
11. La cuchilla es extremadamente afilada. Para evitar lesiones, por favor ten cuidado al instalarla, desmontarla y limpiarla.
12. Para evitar peligros, no utilizar accesorios que no sean los recomendados ni los que venda el fabricante, entre ellos copas, tapones, etc.
13. Por favor, asegúrese de que la tapa está firmemente instalada en la jarra del blender antes de encenderlo; de no ser así, no funcionará correctamente.
14. ESTA máquina no es adecuada para niños, personas

discapacitadas, personas mentalmente enfermas, personas alérgicas al ruido de los motores o personas que no son familiarizadas con ello, a menos que el garante provee de la suficiente supervisión y orientación a las personas mencionadas.

Se prohíbe que niños jueguen, limpien o mantengan esta máquina

15. Este producto no puede utilizarse en exteriores.

16. Este aparato está diseñado para su uso en hogares y ambientes similares.

17. El producto y el cable de alimentación deben almacenarse de forma segura para evitar que los niños tiren del cable de alimentación.

18. No dejes objetos extraños, como cucharas, tenedores, cuchillos o tapones de cubiertas, en la jarra del licuador, ya que esto dañará las cuchillas y otros componentes al encender el máquina y también puede causar heridas.

19. Por favor, guarde este manual para referencia futura.

II.Precauciones

Cautas de Advertencia			
	Antes de utilizar este producto , por favor lea las instrucciones de este manual detenidamente		La fuente de alimentación debe ser AC220-240V
	No utilizar este producto para fines que no sean su ámbito de aplicación		No permitir que niños utilicen esta máquina
	Cuando el cable de alimentación, el enchufe está roto o presenta una función defectuosa, deje de utilizar este producto.		No dejes que el cable de alimentación se arremate con bordes afilados o superficies de alta temperatura
	Debe colocar esta máquina sobre una superficie de trabajo estable y fiable		Por favor, sostén el enchufe mientras se retira. No tires del cable de alimentación
	No utilizar esta máquina al aire libre.		No se debe sumergir esta máquina en agua o cualquier otro líquido
	Por cuestiones de seguridad, no desarmar esta máquina. En caso de anomalías, contactar la línea de atención al cliente impresa en la parte posterior del manual. La máquina solo puede ser reparada por el fabricante o por un especialista del centro de servicio post venta designado		

III.Introducción del producto

1.Especificaciones

Modelo del producto n.º: NY-8628MCA

Voltaje ~ Hz: AC220-240V 50/60Hz

Poder: 1500W

Volumen: 68oz (2 L)

2.Diagrama de Producto

entrada de materiales

tapa del teapot

2L Capacity

Mando de control

Blade

ON/OFF

Pulso pulsante Button

Panel de control

Equipo principal
(Base)

Patas de goma



3. Guía de operaciones

Antes de utilizar la licuadora, retire todos los embalajes. Antes del primer uso, lava la jarra, las cuchillas y la tapa de la licuadora en agua suave con jabón, y enjuague la máquina base con un paño húmedo.

1. Asegúrese de que la energía está apagada y de que el dial de velocidad está en una velocidad baja.
2. Conecte el cable de alimentación conectado a la base a una toma eléctrica.
3. Por favor, asegúrate que la jarra está firmemente sujeta a la base.
4. Añadir los ingredientes según se desee.
5. Coloque la tapa en la jarra.
6. Enciende el aparato y aumenta la velocidad, o utilice la función de pulsaciones para lograr la consistencia que desea.
7. Si las ingredientes se adhieran a la pared del recipiente del blender o no caen cerca de las hojas, retire la tapón en el centro de la tapa y utilice el machado para empujar hacia las hojas.
8. Cuando la mezcla sea completa, apaga el licuado y espera a que las cuchillas se detengan para retirar la jarra.
9. Cuando se cocine comida que produce burbujas, por favor, tenga en cuenta las circunstancias específicas para determinar el tiempo de cocción y el nivel de velocidad apropiados.
10. Cuando se trabaja con alimentos líquidos, comienza a removerlos lentamente para evitar la salpicadura y posteriormente incrementa la velocidad para una remoción uniforme.
11. Cuando el alimento sea inmóvil y difícil de remover, por favor utilice la función de pulsaciones o la varilla para ayudar en la mezcla.
12. Cuando se hace una batida, la adición de suficiente agua mejorará la eficiencia del blender y reducirá el tiempo de mezclado

Advertencia: La cuchilla es muy afilada. Por favor, manejala con cuidado.

4. Panel de control

Coloca la jarra sobre la base, asegurándote de que está correctamente posicionada. Enchufala la energía y gira hacia la posición “ ON ” . El aparato estará en modo de espera.

Encender/Apagar el interruptor de energía

La conmutadora ON/OFF está situada en la parte inferior izquierda de la máquina. Controla la energía del aparato.



Nota: Siempre inicie el funcionamiento de la máquina con el control de velocidad variable apuntado hacia una posición baja.

Control de pulso

Permite breves y controladas ráfagas de operación. Presione y mantenga para iniciar la operación, y luego suelte para detenerla.

IV.Limpieza y Cuidado

Antes de utilizar este equipo, debe limpiarse y secarse completamente. Limpiar todas las superficies antes de usarlo. El no limpiar las superficies antes de utilizar la unidad puede causar contaminación de alimentos.

- Antes de su uso inicial, limpiar, enjuagar, desinfectar y secar el recipiente.
- Llena la mitad del recipiente con agua tibia y detergente no que demulce.
- Encuentra la tapa y el tapón de la tapa y colócalos en su sitio.
- Enciende la máquina y aumenta la velocidad gradualmente hasta MAX y ejecuta durante 60 segundos.
- Apaga, retire el recipiente y enjuague con agua tibia y clara.
- Llena el recipiente de la solución de desinfección, cúbrelo y déjelo funcionar durante 60 segundos.
- Retira la tapa y el tapón y lava en agua caliente con jabón y tampón. Enjuaga y séca con un paño suave.
- La base de potencia puede limpiarse con un paño húmedo.
- No se permite sumergir la base de la unidad en agua ni utilizar el lava vajillas para su limpieza.
- Por favor, limpie la jarra inmediatamente después de usarla cada vez y cuando no se usa durante más de diez minutos.
- Antes de almacenar el aparato, asegúrate de que es limpio y seco.
- Si no usa el aparato frecuentemente, por favor, recuerde desenchufarlo y vigilar la presencia de polvo y insectos.

Advertencia: Por favor, asegúrate de que no gotea líquido en exceso hacia las aberturas de ventilación, ya que podría dañar potencialmente los sistemas eléctricos y mecánicos.

NOTA: Sigue las óptimas recomendaciones de limpieza para no afectar el funcionamiento de la unidad.

V. Guía de solución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución recomendada
El aparato no se enciende.	El cable no está enchufado correctamente.	Verifica que la cable de suministro de energía está correctamente conectado y que la toma de corriente funciona.
	El recipiente no está colocado correctamente sobre la base.	Verifica que la jarra está bien ensamblada.
La máquina se balancea y sacude mientras funciona.	La base no se sostenía de forma estable.	Coloque la unidad sobre una superficie plana o en la parte superior de una superficie resistente a las vibraciones, como por ejemplo una base de goma.
	La tapa no está ensamblada correctamente.	Asegure que la tapa está centrada sobre la jarra e insertada firmementelote.
	Hardware suelto	Tighten any loose screws, nuts, or bolts.
Hay una pequeña burbuja de gas que sobresalida del tapón transparente.	Agregó demasiados ingredientes.	Según las indicaciones de la IM o del recete para operar la máquina.
	Agregó demasiada agua a la vez.	Por favor, ajuste la cantidad de agua.
La hoja no funciona.	Verifica si el conector se ha desprendido.	Asegure el conector firmemente.
Los ingredientes no se rompen en pedazos.	Agregó demasiada o muy poca agua.	Por favor, añade la cantidad de agua adecuada.
	Los ingredientes se mantienen situados cerca del perímetro del recipiente, en lugar de entrar en contacto con las cuchillas.	Utilice su tamper para procesar mezclas más espesas y mantenga los ingredientes moviéndose y atravesando las cuchillas.

VI. Eliminación



No descarte el dispositivo en la basura doméstica regular.

Deshazte del aparato por medio de una empresa autorizada de disposición de desechos o por medio de tu instalación municipal de disposición de residuos.

Observe las reglamentaciones aplicables. En caso de duda, contacta tu instalación de vertido de residuos.

VII. Política de post-venta

Atención por correo electrónico al cliente: support@kitcheninthebox.com

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
E-Mail	ear@oceantrading.de

Information about the manufacturer	
Name	Guangdong Nyyin Tech Co.,Ltd.
Address	8th Floor, Building 31 Gate 4, Zhifu industrial park, Xingtan Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong Province, China.

Únicamente para uso doméstico

Hecho en China





(support@kitcheninthebox.com)



Frullatore da banco

Manuale di istruzioni



NY-8628MCA

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle per future consultazioni

Contenuti

I. Misure di sicurezza	1
II. Avvertenze	3
III. Introduzione al prodotto	4
IV. Pulizia e cura	7
V. Guida alla risoluzione dei problemi	8
VI. Smaltimento	9
VII. Politica post-vendita	9

I. Misure di sicurezza

1. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il frullatore ad alta velocità.
2. Verificare che la tensione utilizzata corrisponda alla tensione indicata sulla macchina.
3. Non immergere la macchina, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi per evitare rischi di incendio, perdite elettriche o pericoli per la sicurezza personale.
4. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone senza esperienza e conoscenza. È necessario supervisionare attentamente quando si utilizza questo apparecchio in presenza di bambini o persone incapaci.
5. Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non è in uso, prima di qualsiasi intervento di manutenzione e prima di pulirlo. Assicurarsi sempre che il motore si sia fermato completamente prima di rimuovere il jug.
6. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati o dopo che ha subito malfunzionamenti, cadute o danni. Contattare il venditore per assistenza post-vendita.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare danni.
8. Il frullatore deve essere posizionato su un tavolo o superficie piana. Non appendere il cavo di alimentazione al bordo del tavolo o del piano di lavoro.
9. Non utilizzare la macchina in ambienti ad alta temperatura o vicino a gas infiammabili o forni elettrici.
10. Non aprire il coperchio né toccare la lama prima che il dispositivo si fermi completamente.
11. La lama è estremamente affilata. Per evitare infortuni, prestare attenzione durante l'installazione, la rimozione e la pulizia della lama.
12. Per evitare pericoli, non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati o venduti dal produttore, compresi tazze, coperchi, ecc.
13. Assicurarsi che il coperchio sia saldamente installato sul frullatore prima di avviare la macchina, altrimenti non funzionerà correttamente.
14. Questa macchina non è adatta per bambini, persone con disabilità, malati mentali, persone allergiche al rumore del motore o persone non familiari con essa, a meno che il garante fornisca sufficiente supervisione e guida a queste persone. I bambini sono vietati dal giocare, pulire o mantenere questo apparecchio.
15. Questo prodotto non può essere utilizzato all'aperto.

16. Questo apparecchio è progettato per l'uso domestico e in ambienti simili.

17. Il prodotto e il cavo di alimentazione devono essere conservati in modo sicuro per evitare che i bambini possano tirare il cavo.

18. Non lasciare oggetti estranei, come cucchiaini, forchette, coltelli o il tappo del coperchio, nel frullatore, poiché ciò danneggerà le lame e gli altri componenti al momento dell'avvio della macchina e potrebbe causare lesioni.

19. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

II. Avvertenze

Avvertenze			
	Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni in questo manuale		La fonte di alimentazione dovrebbe essere 220-240V
	Non utilizzare questo prodotto per scopi al di fuori del suo ambito funzionale		Non lasciare che i bambini utilizzino questa macchina
	Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o la funzione non funziona, smettere di utilizzare questo prodotto		Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi spigoli vivi o superfici ad alta temperatura
	Questa macchina deve essere posizionata su una superficie di lavoro stabile e affidabile		Tenere la spina quando si scollega la presa. Non tirare il cavo di alimentazione
	Non utilizzare questa macchina all'aperto		Tenere la spina quando si scollega la presa. Non tirare il cavo di alimentazione
	Per garantire la sicurezza, non smontare questa macchina. In caso di anomalia, contattare la hotline del servizio clienti stampata sul retro del manuale. La macchina deve essere riparata dal produttore o da uno specialista del centro di assistenza post-vendita designato		

III. Introduzione al prodotto

1. Specifiche

Modello del prodotto: NY-8628

MCA Tensione ~ Frequenza: AC220-240V 50/60Hz

Potenza: 1500W

Capacità: 68oz (2 L)

2. Diagramma del prodotto



3.Operation Guide

Rimuovere tutto l'imballaggio prima di utilizzare il frullatore. Lavare la brocca del frullatore, le lame e il coperchio con acqua calda e sapone prima del primo utilizzo e pulire la macchina principale con un panno umido.

1. Assicurarci che l'alimentazione sia spenta e che il selettore della velocità sia impostato su una velocità bassa.
2. Collegare il cavo di alimentazione attaccato alla base in una presa elettrica.
3. Assicurarci che la brocca sia saldamente fissata alla base.
4. Aggiungere gli ingredienti desiderati.
5. Posizionare il coperchio sulla brocca.
6. Accendere l'apparecchio e aumentare la velocità, oppure utilizzare la funzione a impulsi per ottenere la consistenza desiderata.
7. Se gli ingredienti si attaccano alle pareti della brocca del frullatore o non cadono vicino alle lame, rimuovere il tappo centrale del coperchio e utilizzare lo spingitore per spingere gli ingredienti verso le lame.
8. Quando la miscelazione è completata, spegnere il frullatore e attendere che le lame si fermino prima di rimuovere la brocca.
9. Quando si preparano alimenti sensibili alla formazione di bolle, si prega di considerare le circostanze specifiche per determinare il tempo di cottura e il livello di velocità appropriati.
10. Quando si lavora con cibi liquidi, iniziare a mescolare lentamente per evitare schizzate, quindi aumentare gradualmente la velocità per una mescolatura uniforme.
11. Quando il cibo è immobile e difficile da mescolare, utilizzare la funzione a impulsi o lo spingitore come assistente.
12. Quando si prepara un frullato, aggiungere abbastanza acqua per migliorare l'efficienza del frullatore e ridurre i tempi di miscelazione.

Avvertenza: La lama è molto affilata. Maneggiare con attenzione.

4. Pannello di Controllo

Posizionare la brocca sulla base, assicurandosi che sia correttamente posizionata. Poi collegarla e impostarla sulla posizione "ON". L'apparecchio entrerà in modalità di attesa.

Interruttore di accensione ON/OFF

L'interruttore ON/OFF si trova sul lato sinistro inferiore della macchina. Controlla l'alimentazione dell'apparecchio.



Nota: Iniziare sempre a operare la macchina con il Controllo della Velocità Variabile impostato su una posizione bassa.

Controllo a impulsi

Consente brevi e controllate raffiche di funzionamento. Tieni premuto per avviare l'operazione, quindi rilascia per fermarla.

IV.CLEAN & CARE

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, è necessario pulirla e asciugarla accuratamente. Pulire tutte le superfici prima dell'uso. La mancata pulizia delle superfici prima dell'uso dell'unità può causare la contaminazione degli alimenti.

- Lavare, sciacquare, igienizzare e asciugare il contenitore prima del primo utilizzo.
- Riempire a metà il contenitore con acqua calda e un detergente non schiumogeno.
- Attach the lid and lid plug.
- Accendere la macchina, aumentare gradualmente la velocità fino a MAX e farla funzionare per 60 secondi.
- Spegnere, rimuovere il contenitore e risciacquare con acqua calda pulita.
- Riempire il contenitore con la soluzione igienizzante, coprire e far funzionare per 60 secondi.
- Rimuovere il coperchio e il tappo e lavare in acqua calda e sapone con il tamper. tamper. Risciacquare e asciugare con un panno morbido.
- La base dell'alimentazione può essere pulita con un panno umido.
- Non immergere completamente la base dell'unità in acqua e non usarla per la pulizia.
- Pulire la caraffa subito dopo l'uso e quando rimane inattiva per più di dieci minuti. per più di dieci minuti.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che sia pulito e asciutto.
- Se non si usa l'apparecchio di frequente, ricordarsi di staccare la spina del cavo di alimentazione e di fare attenzione alla cavo di alimentazione e di fare attenzione alla polvere e agli insetti.

Warning: Please ensure that excess liquid does not drip into ventilation openings, which could potentially impact the electrical and mechanical systems.

NOTE: Follow the proper cleaning instructions to avoid seriously impairing the unit's operation.

V.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause	Soluzione consigliata
L'apparecchio non si accende.	Il cavo non è collegato correttamente. collegato correttamente.	Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente e che la presa di corrente funzioni.
	La caraffa non è appoggiata correttamente sulla base.	Controllare che la caraffa sia ben assemblata.
La macchina ondeggia e trema durante il lavoro.	La base non sta bene in piedi.	Posizionare l'unità su una superficie piana o su una superficie resistente alle vibrazioni, ad esempio un tappetino di gomma.
	Il coperchio non è assemblato correttamente.	Assicurarsi che il coperchio sia centrato sulla caraffa e inserito saldamente.
	Ferramenta allentata	Serrare le viti, i dadi o i bulloni allentati.
C'è un piccolo trabocco di bolle di gas dal coperchio trasparente.	Aggiunta di troppi ingredienti.	Per l'utilizzo della macchina, seguire le istruzioni o le ricette.
	Aggiunta di troppa acqua in una sola volta	Regolare la quantità d'acqua.
Le lame non funzionano	Controllare se il connettore si stacca.	Avvitare saldamente il connettore.
Gli ingredienti non vengono spezzettati.	Aggiunta di troppa o troppo poca acqua. Gli ingredienti rimangono in prossimità del perimetro della caraffa anziché entrare in contatto con le lame.	Aggiungere la giusta quantità di acqua.
		Use your tamper to process thicker mixtures and keep ingredients moving around and through the blades.

VI.SMALTIMENTO



Non smaltire l'apparecchio nei normali rifiuti domestici.

Smaltire l'apparecchio tramite un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti o tramite l'impianto di smaltimento comunale.

Osservare le norme vigenti. In caso di dubbio, rivolgersi al centro di smaltimento rifiuti.

VII.POLITICA POST-VENDITA

E-mail dell' assistenza clienti: **support@kitcheninthebox.com**

EC/EU	EC representative information
Name	Ocean Trading GmbH
Address	Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
Contact Person	Mr.Zhiyi Jiang
Tel	0049-30/25758899
E-Mail	ear@oceantrading.de

Information about the manufacturer	
Name	Guangdong Nyyin Tech Co.,Ltd.
Address	8 th Floor, Building 31 Gate 4, Zhifu industrial park, Xingtan Town, Shunde District,Foshan city, Guangdong Province, China.

Solo per uso domestico
Prodotto in Cina





(support@kitcheninthebox.com)