100g道林纸，单黑印刷，风琴折
成品尺寸：100*120mm

Morpilot®

USER MANUAL MILK FROTHER

Model: MMF-827

EN

Important Safety Instructions

Carefully read all instructions before using the milk frother. Keep this manual for future reference.
1) Do not use the milk frother outdoors or on uneven surfaces.
2) Do not immerse the milk frother in water or other liquids to prevent short circuits.
3) Do not use it if the frother, accessories, or power cord is damaged. Have them replaced by the manufacturer or qualified professional.
4) Do not touch any live parts of the milk frother.
5) Do not let the main cable hang loose, or touch/move the plug with wet hands.
6) Do not touch the metal parts, filter bracket, or shell while in use to prevent burns.
7) Do not exceed the maximum liquid capacity indicated on the cup to prevent overflow.
8) Do not touch the spinning whisk or insert objects into the product's gaps.
9) Only operate the milk frother with professionally installed sockets that provide the correct voltage.
10) Avoid placing the plug on hot surfaces or contacting it with oil.
11) Unplug the frother after each use, when not in use, and before changing accessories or cleaning.
12) Keep children away from the whisk and do not let them play with it.
13) Operate the frother only with milk and avoid running it without milk.
14) Use only the provided cup body and lid.

Preparations for Use

Open the packaging box carefully, save all the packaging materials inside, take out the milk frother and plug in the power to check if the product can operate normally, read the instructions carefully to check if the accessories are complete. Clean the milk frother fittings before first use and remove dust or residue according to the cleaning and maintenance regulations.

EN

Packing List

1 × Milk Frother
1 × Power Base
2 × Whisk
1 × User Manual

Specifications

Voltage: 120V AC 220-240V AC
Frequency: 50/60 HZ
Power: 400W

Whisk	Function	Indicator Light	Operating Method	Minimum Milk Capacity	Maximum Milk Capacity	Work Time	Milk Temperature	Milk Foam Ratio
	Warm and Whisk	Red	Press the power button once	80ml	115ml	90-150 seconds	65±5°C	≥70%
	Warm and whi	Red	Press the power button twice					<70%
	Hot milk	Red	Press the power button three times	115ml	240ml	170-270 seconds	68±5°C	
	Cold foam	Blue	Press the power button four times	80ml	115ml	110-125 seconds		≥70%

Note:

The run times in the above table are for reference when milk (temperature: 7 ± 2 °C) is first heated at room temperature of 25°C.
The working time of the milk frother is related to the environment/milk/initial temperature of the machine and may vary under different conditions.

EN

Operation Tips

Completion: After the task is complete, the corresponding gear light will blink 5 times.
Error Conditions: In cases of exceptions such as dry burning, no water, overheating, timeout during continuous operation, NTC open, or short circuit, all indicator lights will illuminate and blink 5 times.

Tips for Use

The following tips will help you make the best milk foam.
● Heat and froth the milk with the milk frother. Prepare coffee or hot chocolate immediately while the milk frother is working.
● It is best to use whole milk for foaming (fat content > 3.0%).
● The milk frother can turn cold milk into milk foam, but this does not mean that cold milk will become cold milk foam through the frothing function, as the frother generates a certain temperature during operation.
● Milk is heated to a Max of 65±5 °C, which is the ideal temperature. It does not weaken the flavor of the coffee while increasing the flavor, nor does it waiting too long to drink the coffee.
● Due to the small size of the whisk, please place the whisk in a safe place to avoid loss or accidental ingestion by children.
● Wash well after each use and dry with a dry towel.

Cleaning and Maintenance

1. Inner tank: Use cold water to moderate amount of mild detergent to gently clean the non-stick coating inside the cup with a soft towel, and then dry it with a dry towel.
2. Cover: Wash in dishwasher or with water.
3. Body: Gently wipe with a soft, damp towel. Do not scrub the cup body part with strong detergent, hard nylon brushes or metal brushes and other hard cleaning tools to avoid scratching the surface of the cup.
4. Whisk: Remove it from the inner cup, rinse with water and dry it.

EN

Tips:

1) Disconnect the power before cleaning and separate the body from the power base.
2) Do not scrub the device body with strong detergent, hard nylon brush or metal brush to avoid scratching the device surface.
3) Do not soak the device or the power base in water. Do not wash the milk frother in the dishwasher.

Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Warranty & Customer Support

We provide a one-year warranty for our products. If you need any assistance, please contact our customer service team at the address below with your Amazon order number.

Email: support@morpilot.com

EN

VISHTEC UK Co.,Ltd
Address: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND United Kingdom
Post Code: N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Tel: +44 1584879384

Lienco SAS
Address: 18 Rue des Bas Rogers, Puteaux, France
Post Code: 92800
Email: ruoyu@lienco.eu
Tel: 0033658628923

MADE IN CHINA

EN

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Milchaufschäumer verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
1) Verwenden Sie den Milchaufschäumer nicht im Freien oder auf unebenen Flächen.
2) Tauchen Sie den Milchaufschäumer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
3) Verwenden Sie ihn nicht, wenn der Milchaufschäumer, das Zubehör oder das Netzkabel beschädigt sind. Lassen Sie sie vom Hersteller oder einem qualifizierten Fachmann ersetzen.
4) Berühren Sie keine stromführenden Teile des Milchaufschäumers.
5) Lassen Sie das Hauptkabel nicht lose hängen und berühren/bewegen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
6) Berühren Sie während des Betriebs nicht die Metallteile, die Filterhalterung oder das Gehäuse, um Verbrennungen zu vermeiden.
7) Überschreiten Sie nicht die auf der Tasse angegebene maximale Flüssigkeitskapazität, um ein Überlaufen zu vermeiden.
8) Berühren Sie nicht den rotierenden Schneebesen und stecken Sie keine Gegenstände in die Lücken des Produkts.
9) Betreiben Sie den Milchaufschäumer nur mit professionell installierten Steckdosen, die die richtige Spannung liefern.
10) Vermeiden Sie es, den Stecker auf heiße Oberflächen zu legen oder ihn mit Öl in Kontakt zu bringen.
11) Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Nichtgebrauch und vor dem Wechseln von Zubehör oder Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
12) Halten Sie Kinder vom Schneebesen fern und lassen Sie sie nicht damit spielen.
13) Betreiben Sie den Aufschäumer nur mit Milch und vermeiden Sie den Betrieb ohne Milch.
14) Verwenden Sie nur den mitgelieferten Becherkörper und Deckel.

DE

Vorbereitungen für den Einsatz

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung, bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial auf, nehmen Sie den Milchaufschäumer heraus und schließen Sie den Netzstecker an, um zu prüfen, ob das Produkt normal funktioniert. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um zu prüfen, ob das Zubehör vollständig ist. Reinigen Sie die Anschlüsse des Milchaufschäumers vorher Vor dem ersten Gebrauch reinigen und Staub oder Rückstände gemäß den Reinigungs- und Wartungsvorschriften entfernen.

Packliste

1 × Milchaufschäumer
1 × Energiebasis
2 × Schneebesen
1 × Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Spannung: 120V AC 220-240V AC
Frequenz: 50/60 Hz
Leistung: 400 W

Schneebesen	Funktion	Betriebsmethode	Mindestmilchkapazität	Maximale Milchkapazität	Arbeitszeit	Milchtemperatur	Milchschaumverhältnis
	Warm und Whisk	Drücken Sie den Einschalttaste einmal	80ml	115ml	90-150 Sekunde	65±5°C	≥70%
	Warm und Whi	Drücken Sie den Einschalttaste zweimal					<70%
	Heiße Milch	Drücken Sie den Einschalttaste dreimal	115ml	240ml	170-270 sekunde	68±5°C	
	Kalter Schaum	Drücken Sie den Einschalttaste viermal	80ml	115ml	110-125 Sekunde		≥70%

Hinweis:

Nach Abschluss der Arbeiten blinkt die entsprechende Gangleuchte 5-mal;
Anormal (trockenes Brennen/kein Wasser/Überhitzung/Überstunden-Dauerbetrieb und NTC-Unterbrechung/Kurzschluss), das Licht leuchtet vollständig und blinkt fünfmal;

Betriebshinweise

Bei jedem Drücken einer beliebigen Taste ertönt ein Piepton.
Nach Abschluss der Arbeit leuchtet das Licht vollständig und blinkt 5 Mal, während 5 Pieptöne erklingen. (Schnelles Aufleuchten/Ausschalten jeweils 1 Sekunde)
Abnormal (Trockenkochen/kein Wasser/Überhitzung/Überstunden bei Dauerbetrieb und NTC offen/Kurzschluss), das Licht leuchtet vollständig und blinkt 5 Mal, während 5 Pieptöne erklingen. (Schnelles Aufleuchten/Ausschalten jeweils 0,5 Sekunden)

Tipps zur Verwendung

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, den besten Milchschaum zuzubereiten.
● Erhitzen und schäumen Sie die Milch mit dem Milchaufschäumer auf. Bereiten Sie sofort Kaffee oder heiße Schokolade zu, während der Milchaufschäumer arbeitet.
● Verwenden Sie zum Aufschäumen am besten Vollmilch (Fettgehalt > 3,0 %).
● Der Milchaufschäumer kann kalte Milch in Milchschaum verwandeln, aber das bedeutet nicht, dass die kalte Milch durch die Milchschaumfunktion in kalten Milchschaum verwandelt wird, da der Milchaufschäumer während des Betriebs eine bestimmte Temperatur erzeugt.
● Milch wird auf maximal 65 ± 5 °C erhitzt, was die ideale Temperatur ist. Dadurch wird der Geschmack des Kaffees nicht geschwächt, während er gleichzeitig verbessert wird, und Sie müssen auch nicht zu lange warten, bis Sie den Kaffee trinken.
● Bewahren Sie den Schneebesen aufgrund seiner geringen Größe an einem sicheren Ort auf, um zu verhindern, dass er verloren geht oder von Kindern versehentlich verschluckt wird.
● Waschen Sie ihn nach jedem Gebrauch gut und trocknen Sie ihn mit einem trockenen Handtuch ab.

DE

Reinigung und Wartung

1. Innenbehälter: Reinigen Sie die Antihaftbeschichtung im Inneren der Tasse vorsichtig mit kaltem Wasser und einer mäßigen Menge mildem Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
2. Deckel: In der Spülmaschine oder mit Wasser waschen.
3. Korpus: Mit einem weichen, feuchten Tuch vorsichtig abwischen. Schrubben Sie den Korpus der Tasse nicht mit scharfem Reinigungsmittel, harten Nylonbürsten oder Metallbürsten und anderen harten Reinigungswerkzeugen, um Kratzer auf der Oberfläche der Tasse zu vermeiden.
4. Schneebesen: Nehmen Sie ihn aus der Innentasse, spülen Sie ihn mit Wasser ab und trocknen Sie ihn.

DE

Tipps:

1) Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und trennen Sie den Korpus von der Basisstation.
2) Schrubben Sie den Gerätekorpus nicht mit scharfem Reinigungsmittel, harten Nylonbürsten oder Metallbürsten, um Kratzer auf der Geräteoberfläche zu vermeiden.
3) Weichen Sie das Gerät oder die Basisstation nicht in Wasser ein. Waschen Sie den Milchaufschäumer nicht in der Spülmaschine.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

DE

Garantie und Kundensupport

Wir bieten eine einjährige Garantie auf unsere Produkte. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Amazon-Bestellnummer an unser Kundenserviceteam unter der unten angegebenen Adresse.

Email: support@morpilot.com

VISHTEC UK Co.,Ltd
Address: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND United Kingdom
Post Code: N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Tel: +44 1584879384

Lienco SAS
Address: 18 Rue des Bas Rogers, Puteaux, France
Post Code: 92800
Email: ruoyu@lienco.eu
Tel: 0033658628923

MADE IN CHINA

DE

Istruzioni Importanti per La Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il montalatte elettrico. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

1) Non utilizzare il montalatte elettrico all'aperto o su superfici irregolari.
2) Non immergere il montalatte elettrico in acqua o altri liquidi per evitare cortocircuiti.
3) Non usarlo Se il montalatte elettrico, gli accessori o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Fateli sostituire dal produttore o dal professionista qualificato.
4) Non toccare parti vive del montalatte elettrico.
5) Non lasciare che il cavo principale pende allentato, o toccare / spostare la spina con le mani bagnate.
6) Non toccare le parti metalliche, il supporto del filtro o il guscio durante l'uso per evitare ustioni.
7) Non superare la capacità massima di liquido indicata sulla tazza per evitare il sovraccarico.
8) Non toccare la frusta rotante o inserire oggetti negli spazi vuoti del prodotto.
9) Operare il montalatte elettrico solo con prese installate professionalmente che forniscono la tensione corretta.
10) Evitare di posizionare la spina su superfici ad alta temperatura o a contatto con olio.
11) Si prega di scollegare l'alimentazione dello schiumatore dopo ogni utilizzo, quando non è in uso e prima di sostituire gli accessori o pulire.
12) Tenere i bambini lontani dalla frusta e non farli giocare.
13) Utilizzare solo latte per azionare il montalatte elettrico, evitare di farlo funzionare senza latte.
14) Utilizzare solo il corpo della tazza e il coperchio forniti.

IT

Preparazioni per L'uso

Aprire attentamente la scatola di imballaggio, salvare tutti i materiali di imballaggio all'interno, estrarre il montalatte elettrico e collegare l'alimentazione per verificare se il prodotto può funzionare normalmente, leggere attentamente le istruzioni per verificare se gli accessori sono completi. Pulire i raccordi del montalatte elettrico prima del primo utilizzo e rimuovere polvere o residui secondo le norme di pulizia e manutenzione.

Elenco Imballaggio

1 × Montalatte Elettrico
1 × Base di Potenza
2 × Frusta
1 × Manuale Utente

Specifiche

Tensione: 120V AC 220-240V AC
Frequenza: 50/60 HZ
Potenza: 400W

Frusta	Funzione	Indicatore Luminoso	Metodo Operativo	Capacità Minima del Latte	Capacità Massima del Latte	Orario di Lavoro	Temperatura del Latte	Rapporto Schiuma di Latte
	Caldo e denso	Rosso	Premere una volta il pulsante di accensione	80ml	115ml	90-150 secondi	65±5°C	≥70%
	Caldo e arioso	Rosso	Premere due volte il pulsante di accensione					<70%
	Latte caldo	Rosso	Premere tre volte il pulsante di accensione	115ml	240ml	170-270 secondi	68±5°C	
	Schiuma fredda	Blu	Premere quattro volte il pulsante di accensione	80ml	115ml	110-125 secondi		≥70%

Nota:

Dopo aver completato il lavoro, la spia corrispondente lampeggia 5 volte;
Anormale (combustione a secco/scenza acqua/surriscaldamento/funzionamento continuo straordinario e NTC on/cortocircuito), la luce lampeggerà 5 volte quando completamente illuminata;

Suggerimenti sulle Operazioni

Ogni volta che viene premuto un pulsante, ci sarà un segnale acustico.
Dopo aver completato il lavoro, la luce è completamente illuminata e lampeggia 5 volte mentre 5 volte di bip.(luce veloce/estinguere 1 secondo ciascuno)
Anormale (bollitura secca/senza acqua/surriscaldamento/funzionamento continuo straordinario e NTC aperto/corto circuito), la luce è completamente illuminata lampeggiante 5 volte mentre 5 volte di bip. (luce veloce/estinguere 0,5 secondi ciascuno)

Consigli per L'uso

I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a fare la migliore schiuma di latte.
● Scaldare e spumare il latte con il montalatte elettrico. Preparate subito il caffè o la cioccolata calda mentre il montalatte elettrico funziona.
● È meglio utilizzare latte intero per la formazione di schiuma (contenuto di grassi > 3,0%).
● Il montalatte elettrico di latte può trasformare il latte freddo in schiuma di latte, ma questo non significa che il latte freddo sarà trasformato in schiuma di latte freddo attraverso la funzione di schiuma di latte, perché lo schiumatore di latte genererà una certa temperatura durante il funzionamento.
● Il latte viene riscaldato ad un massimo di 65±5°C, che è la temperatura ideale. Non indebolisce il sapore del caffè aumentando il sapore, né aspetta troppo a lungo per bere il caffè.

IT

● A causa delle piccole dimensioni della frusta, si prega di posizionare la frusta in un luogo sicuro per evitare perdite o ingestione accidentale da parte dei bambini.
● Lavare accuratamente dopo ogni uso e asciugare con un asciugamano asciutto.

Pulizia e Manutenzione

1. Serbatoio interno: Utilizzare acqua fredda a moderata quantità di detergente delicato per pulire delicatamente il rivestimento antiaderente all'interno della tazza con un asciugamano morbido e quindi asciugarlo con un asciugamano asciutto.
2. Copertura: Lavare in lavastoviglie o con acqua.
3. Corpo: Pulire delicatamente con un asciugamano morbido e umido. Non strofinare la parte del corpo della tazza con detersivo forte, spazzole di nylon duro o spazzole metalliche e altri strumenti di pulizia duri per evitare di graffiare la superficie della tazza.
4. Frusta: Toglierlo dalla tazza interna, sciacquarlo con acqua e asciugarlo.

Consigli:

1) Scollegare l'alimentazione prima di pulire e separare il corpo dalla base di alimentazione.
2) Non strofinare il corpo del dispositivo con detergente forte, spazzola in nylon duro o spazzola metallica per evitare di graffiare la superficie del dispositivo.
3) Non immergere il dispositivo o la base di alimentazione in acqua. Non lavare il montalatte in lavastoviglie.

IT

Smaltimento Corretto di Questo Prodotto

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

IT

Garanzia e Assistenza Clienti

Forniamo una garanzia di un anno per i nostri prodotti. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo sottostante con il tuo numero d'ordine Amazon.

Email: support@morpilot.com

VISHTEC UK Co.,Ltd
Address: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND United Kingdom
Post Code: N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Tel: +44 1584879384

Lienco SAS
Address: 18 Rue des Bas Rogers, Puteaux, France
Post Code: 92800
Email: ruoyu@lienco.eu
Tel: 0033658628923

MADE IN CHINA

IT

Instructions de Sécurité Importantes

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le mousseur à lait. Ce manuel doit être conservé pour pouvoir être consulté ultérieurement.

1) Ne pas utiliser le mousseur à lait à l'extérieur ou sur des surfaces irrégulières.
2) Ne pas immerger le mousseur à lait dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter les courts-circuits.
3) Ne pas l'utiliser Si le mousseur, les accessoires ou le cordon d'alimentation sont endommagés. Faites-les remplacer par le fabricant ou un professionnel qualifié.
4) Ne pas toucher les parties sous tension du mousseur à lait.
5) Ne pas laisser pendre le câble principal, ni toucher/déplacer la prise avec des mains mouillées.
6) Ne pas toucher les parties métalliques, le support du filtre ou la coque pendant l'utilisation afin d'éviter les brûlures.
7) Ne pas dépasser la capacité maximale de liquide indiquée sur le gobelet afin d'éviter tout débordement.
8) Ne pas toucher le fouet qui tourne et ne pas insérer d'objets dans les interstices du produit.
9) N'utilisez le mousseur à lait qu'avec des prises de courant installées par des professionnels et fournissant la tension correcte.
10) Évitez de placer la fiche sur des surfaces chaudes ou de la mettre en contact avec de l'huile.
11) Débranchez le mousseur après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
12) Tenir les enfants à l'écart du fouet et ne pas les laisser jouer avec.
13) Ne faire fonctionner le mousseur qu'avec du lait et éviter de le faire fonctionner sans lait.
14) Utiliser uniquement le corps de tasse et le couvercle fournis.

FR

Préparation à l'utilisation

Veuillez ouvrir soigneusement la boîte d'emballage, conserver tous les matériaux d'emballage à l'intérieur, tire attentivement les instructions pour vérifier si les accessoires sont complets, sortir le mousseur à lait et le brancher sur le secteur pour vérifier si le produit peut fonctionner normalement. Avant la première utilisation, nettoyez les raccords du mousseur à lait et enlevez la poussière ou les résidus conformément aux règles de nettoyage et d'entretien.

Liste d'emballage

1 × Mousseur à lait
1 × Socle d'alimentation
2 × Fouet
1 × Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques techniques

Tension : 120V AC 220-240V AC
Fréquence : 50/60 HZ
Puissance : 400W

Fouet	Fonction	Indicateur Lumineux	Mode de Fonctionnement	Capacité de Lait	Capacité de Lait	Temps de Travail	Température du lait	Taux de Mousse de Lait
	Chaud et Dense	Rouge	Appuyer 1 fois sur le bouton d'alimentation	80ml	115ml	90-150 secondes	65±5°C	≥70%
	Chaud et Aéré	Rouge	Appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation					<70%
	Lait Chaud	Rouge	Appuyer 3 fois sur le bouton d'alimentation	115ml	240ml	170-270 secondes	68±5°C	
	Mousse Froide	Bleu	Appuyer 4 fois sur le bouton d'alimentation	80ml	115ml	110-125 secondes		≥70%

Remarque:

À la fin du programme, le voyant de fonction correspondant clignote 5 fois ;

FR

En cas d'anomalie (ébullition à sec/absence d'eau/surchauffe/fonctionnement continu en temps supplémentaire et circuit ouvert/court-circuit NTC), les voyants lumineux sont entièrement allumés et clignotent 5 fois ;

Conseils d'utilisation

Un bip retentit à chaque pression de touche.
Une fois le programme terminée, le voyant s'allume complètement, clignote 5 fois et émet 5 bips. (Allumage/extinction rapide de 1 seconde chacun)
Anomalie (ébullition à sec/absence d'eau/surchauffe/excès de temps de fonctionnement continu et circuit ouvert/court-circuit NTC), le voyant s'allume complètement, clignote 5 fois et émet 5 fois un signal sonore. (Allumage/extinction rapide de 0,5 seconde chacun).

Suggestions d'utilisation

Les conseils suivants vous aideront à obtenir la meilleure mousse de lait.
● Chauffez et faites mousser le lait à l'aide du mousseur à lait. Préparez le café ou le chocolat chaud immédiatement pendant que le mousseur à lait fonctionne.
● Il est préférable d'utiliser du lait entier pour faire mousser le lait (teneur en matières grasses > 3,0 %).
● Le mousseur à lait peut transformer du lait froid en mousse de lait, mais cela ne signifie pas que le lait froid sera transformé en mousse de lait froide par la fonction de mousse de lait, car le mousseur à lait génère une certaine température pendant son fonctionnement.
● Le lait est chauffé à une température maximale de 65±5°C, qui est la température idéale. Il n'affaiblit pas l'arôme du café tout en l'augmentant, et n'attend pas trop longtemps pour être bu.
● En raison de la petite taille du fouet, veuillez le placer dans un endroit sûr pour éviter toute perte ou ingestion accidentelle par les enfants.
● Lavez-le bien après chaque utilisation et séchez-le avec une serviette sèche.

FR

Nettoyage et entretien

1. Réservoir intérieur : En utilisant de l'eau froide et une quantité modérée de détergent doux, nettoyer délicatement le revêtement antiadhésif à l'intérieur de la tasse à l'aide d'une serviette douce, puis la sécher avec une serviette sèche.
2. Couvercle : Laver au lave-vaisselle ou à l'eau.
3. Corps : Essuyer délicatement avec une serviette douce et humide. Ne pas frotter la partie du corps de la tasse avec un détergent fort, des brosses en nylon dur ou des brosses métalliques et d'autres outils de nettoyage durs pour éviter de rayer la surface de la tasse.
4. Fouet : Retirer le fouet de la coupelle intérieure, le rincer à l'eau et le sécher.

FR

Conseils:

1) Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et séparer le corps de l'appareil de la base d'alimentation.
2) Ne pas frotter le corps de l'appareil avec un détergent puissant, une brosse en nylon dur ou une brosse métallique pour éviter de rayer la surface de l'appareil.
3) Ne pas tremper l'appareil ou la base d'alimentation dans l'eau. Ne pas laver le mousseur à lait au lave-vaisselle.

Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

FR

Garantie et assistance à la clientèle

Nous offrons une garantie d'un an pour ce produit. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse ci-dessous en indiquant votre numéro de commande Amazon et en joignant une capture d'écran des détails de votre commande.

Email: support@morpilot.com

VISHTEC UK Co.,Ltd
Address: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND United Kingdom
Post Code: N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Tel: +44 1584879384

Lienco SAS
Address: 18 Rue des Bas Rogers, Puteaux, France
Post Code: 92800
Email: ruoyu@lienco.eu
Tel: 0033658628923

MADE IN CHINA

FR

Instrucciones de Seguridad Importantes

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el espumador de leche. Conserve este manual para futuras consultas.

1) No utilice el espumador de leche al aire libre o sobre superficies irregulares.
2) No sumerja el espumador de leche en agua ni en otros líquidos para evitar cortocircuitos.
3) No lo utilice si el espumador, los accesorios o el cable de alimentación están dañados. Haga que el fabricante o un profesional cualificado los reemplace.
4) No toque ninguna parte activa del espumador de leche.
5) No deje que el cable principal cuelgue suelto ni toque/mueva el enchufe con las manos mojadas.
6) No toque las piezas metálicas, el soporte del filtro ni la carcasa mientras esté en uso para evitar quemaduras.
7) No exceda la capacidad máxima de líquido indicada en la taza para evitar desbordamientos.
8) No toque el batidor giratorio ni introduzca objetos en los huecos del producto.
9) Utilice el espumador de leche únicamente con enchufes instalados por un profesional que proporcionen el voltaje correcto.
10) Evite colocar el enchufe sobre superficies calientes o que entre en contacto con aceite.
11) Desenchufe el espumador después de cada uso, cuando no esté en uso y antes de cambiar accesorios o limpiarlo.
12) Mantenga a los niños alejados del batidor y no permita que jueguen con él.
13) Utilice el espumador únicamente con leche y evite hacerlo funcionar sin leche.
14) Utilice únicamente el cuerpo de la taza y la tapa provistos.

ES

Preparaciones para el uso

Abra la caja de embalaje con cuidado, guarde todos los materiales de embalaje en el interior, extraiga el espumador de leche y enchúfelo a la corriente para comprobar si el producto funciona con normalidad. Lea atentamente las instrucciones para comprobar si los accesorios están completos. Limpie los accesorios del espumador de leche antes del primer uso y elimine el polvo o los residuos de acuerdo con las normas de limpieza y mantenimiento.

Lista de Paquete

1 × Espumador de Leche
1 × Base de Alimentación
2 × Batidor
1 × Manual del Usuario

Especificaciones

Voltaje: 120V AC 220-240V AC
Frecuencia: 50/60 Hz
Potencia: 400 W

Batidor	Función	Luz Indicadora	Método de Funcionamiento	Capacidad Mínima de Leche	Capacidad Máxima de Leche	Tiempo de Trabajo	Temperatura de Leche	Relación de Espuma de Leche
	Cálida y Densa	Roja	Presione el botón de encendido una vez	80ml	115ml	90-150 segundos	65±5°C	≥70%
	Cálida y Aireada	Roja	Presione el botón de encendido dos veces					<70%
	Leche Caliente	Roja	Presione el botón de encendido tres veces	115ml	240ml	170-270 segundos	68±5°C	
	Espuma Fría	Azul	Presione el botón de encendido cuatro veces	80ml	115ml	110-125 segundos		≥70%

Nota:

Después de completar el trabajo, la luz de marcha correspondiente parpadea 5 veces;
Anormal (quema en seco/sin agua/sobrecalentamiento/funcionamiento continuo durante horas extras y NTC abierto/cortocircuito), la luz se encenderá completamente y parpadeará 5 veces;

Consejos

Cada vez que se presione cualquier tecla, se escuchará un pitido;
Después de completar el trabajo, la luz parpadeará 5 veces y emitirá un pitido 5 veces al mismo tiempo (encendido/apagado lentamente durante 1 segundo cada uno);
Anormalidad (quema en seco/sin agua/sobrecalentamiento/funcionamiento continuo durante horas extras y encendido/cortocircuito de NTC, la luz parpadea 5 veces y emite un pitido 5 veces al mismo tiempo (encendido/apagado rápido durante 0,5 segundos cada uno);

Consejos de Uso

Los siguientes consejos le ayudarán a preparar la mejor espuma de leche.
● Caliente y espume la leche con el espumador de leche. Prepare café o chocolate caliente inmediatamente mientras el espumador de leche está funcionando.
● Es mejor utilizar leche entera para hacer espuma (contenido de grasa > 3,0 %).
● El espumador de leche puede convertir leche fría en espuma de leche, pero eso no significa que la leche fría se convertirá en espuma de leche fría mediante la función de espuma de leche, porque el espumador de leche generará una determinada temperatura durante el funcionamiento.
● La leche se calienta a un máximo de 65 ± 5 °C, que es la temperatura ideal. No debilita el sabor del café mientras lo aumenta, ni hace que espere demasiado para beber el café.

ES

● Debido al pequeño tamaño del batidor, colóquelo en un lugar seguro para evitar que los niños lo pierdan o lo ingieran accidentalmente.
● Lávelo bien después de cada uso y séquelo con una toalla seca.

Limpieza y Mantenimiento

1. Tanque interior: use agua fría o una cantidad moderada de detergente suave para limpiar suavemente el revestimiento antiadherente dentro de la taza con una toalla suave y luego séquelo con una toalla seca.
2. Tapa: lave en el lavavajillas o con agua.
3. Cuerpo: limpie suavemente con una toalla suave y húmeda. No frote la parte del cuerpo de la taza con detergente fuerte, cepillos de nailon duros o cepillos de metal y otras herramientas de limpieza duras para evitar rayar la superficie de la taza.
4. Batidor: retírelo de la taza interior, enjuáguelo con agua y séquelo.

ES

Consejos:

1) Desconecte la alimentación antes de limpiar y separe el cuerpo de la base eléctrica.
2) No frote el cuerpo del dispositivo con detergente fuerte, cepillo de nailon duro o cepillo de metal para evitar rayar la superficie del dispositivo.
3) No sumerja el dispositivo ni la base eléctrica en agua. No lave el espumador de leche en el lavavajillas.

Eliminación Correcta del Producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

ES

Garantía y Atención al Cliente

Ofrecemos una garantía de un año para nuestros productos. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente en la dirección a continuación con su número de pedido de Amazon.

Correo electrónico: support@morpilot.com

VISHTEC UK Co.,Ltd
Address: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND United Kingdom
Post Code: N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com
Tel: +44 1584879384

Lienco SAS
Address: 18 Rue des Bas Rogers, Puteaux, France
Post Code: 92800
Email: ruoyu@lienco.eu
Tel: 0033658628923

MADE IN CHINA

ES