


FR Écouteurs: - Voyant rouge fixe : charge en cours - Voyants rouge et blanc clignolant en alternance : mise sous tension - Voyants rouge et blanc clignolant en alternance : mode appairage - Tous les voyants éteints : écouteurs ou connectés au téléphone Boîtier de charge: - 4 voyants : niveau de batterie 75%–100 %, s'éteint lorsque les écouteurs sont entièrement chargés - 3 voyants : niveau de batterie 50%–75 %, s'éteint lorsque les écouteurs sont entièrement chargés - 2 voyants : niveau de batterie 25%–50 %, s'éteint lorsque les écouteurs sont entièrement chargés - 1 voyant : niveau de batterie 5%–25 %, s'allume 4 secondes puis s'éteint : Lorsque la batterie de l'étui est faible, le voyant clignote pendant 4 secondes puis s'éteint, et les écouteurs ne se rechargent pas. IT Auricolari: - La luce rossa fissa: Ricarica in corso - Le luci rosse e bianche lampeggiano alternativamente: Accensione - Le luci rosse e bianche lampeggiano alternativamente: Associazione in corso - Tutte le luci spente: Spento o connesso a un telefono Custodia di ricarica: - 4 indicatori luminosi: livello della batteria al 75%-100%, si spengono quando la batteria dell'auricolare è completamente carica; - 3 indicatori luminosi: livello della batteria al 50%-75%, si spengono quando la batteria dell'auricolare è completamente carica; - 2 indicatori luminosi: livello della batteria al 25%-50%, si spengono quando la batteria dell'auricolare è completamente carica; - 1 indicatore luminoso: livello della batteria al 5%-25%, si accende per 4 secondi e poi si spegne. ES Aurifonos: - Luz roja encendida de forma continua: cargando. - Luz roja y blanca parpadeando alternativamente: encendido. - Luz roja y blanca parpadeando alternativamente: en proceso de emparejamiento. - Todas las luces apagadas: aparato o conectado al teléfono móvil.	Caja de Carga: - 75%–100 %: los 4 indicadores permanecerán encendidos; se apagarán cuando los aurificones estén completamente cargados. - 50%–75 %: los 3 indicadores permanecerán encendidos; se apagarán cuando los aurificones estén completamente cargados. - 25%–50 %: los 2 indicadores permanecerán encendidos; se apagarán cuando los aurificones estén completamente cargados. - 5%–25 %: 1 indicador se enciende durante 4 segundos y luego se apagará; Batería muy baja; el indicador parpadeará durante 4 segundos y luego se apagará; en este caso, el estuche no cargará los aurificones. RU Фонес де карига: - 1-4 luz vermelha constante: Carregamento em progresso - Luzes vermelha e branca piscam alternadamente: Ligado - 1-4 luzes vermelha e branca piscam alternadamente: Em Emparelamento - Todas as luzes apagadas: Desligado ou conectado ao telefone Cargando o Estôjo: - 4 luzes indicadores: Nível de bateria 75%-100%, apaga quando a bateria do fone está totalmente carregada - 3 luzes indicadores: Nível de bateria 50%-75%, apaga quando a bateria do fone está totalmente carregada - 2 luzes indicadores: Nível de bateria 25%-50%, apaga quando a bateria do fone está totalmente carregada - 1 luz indicadores: Nível de bateria 5%-25%, acende por 4 segundos e depois se apaga. Quando o estôjo de carregamento está com bateria baixa, a luz indicadora pisca por 4 segundos e se apaga, sem carregar os fones de ouvido. RU Наушники: - Голубой индикатор: заряд завершен - Красный и белый индикаторы попеременно мигают: включено - Красный и белый индикаторы попеременно мигают: режим сопряжения - Все индикаторы погашены: выключено или подключено к телефону Зарядный кейс: - 4 голубых индикатора: уровень заряда 75%-100%, гаснут при полной зарядке наушников; - 3 голубых индикатора: уровень заряда 50%-75%, гаснут при полной зарядке наушников; - 2 голубых индикатора: уровень заряда 25%-50%, гаснут при полной зарядке наушников; - 1 голубой индикатор: уровень заряда 5%-25%, загорается на 4 секунды, затем гаснет. При низком уровне заряда футляра, индикатор мигает в течение 4 секунд и погаснет; зарядка наушников при этом не производится.	Phone Control  EN Answer Call: Single tap either earbud. EN End Call: Double-tap either earbud. EN Reject Call: Press and hold either earbud for 2s. DE Anruf annehmen: Tippe 1-mal auf einen der Ohrhörer. DE Anruf beenden: Tippe 2-mal auf einen der Ohrhörer. DE Anruf ablehnen: Drücke 2 Sek. lang auf einen der Ohrhörer. FR Répondre à l'appel: Appuyez une fois sur l'un des écouteurs. FR Terminer l'appel: Appuyez deux fois sur l'un des écouteurs. FR Refuser l'appel: Maintenez 2s des écouteurs pendant 2s. IT Rispondi a una chiamata: tocca una volta uno degli auricolari. IT Termina una chiamata: tocca due volte uno degli auricolari. IT Rifiuta una chiamata: tocca tre volte uno degli auricolari. ES Responder una Llamada: Toca una vez el botón táctil en cualquier aurifono. ES Colgar una Llamada: Toque dos veces el botón táctil en cualquier aurifono. ES Rechazar una Llamada: Mantenga presionado el botón táctil en cualquier aurifono durante 2 segundos. PT Responder Chamada: Toque uma vez em qualquer um dos fones. PT Encerrar Chamada: Toque duas vezes em qualquer um dos fones. PT Recusar Chamada: Pressione e segure qualquer um dos fones por 2 segundos. RU Ответить на звонок: одно касание любого наушника. RU Завершить звонок: двойное касание любого наушника. RU Отклонить звонок: нажатие и удерживание любого наушника 2 секунды.	Music Control  EN Play/Pause: Single tap either earbud. EN Next Song: Double-tap either earbud. EN Previous Song: Triple-tap either earbud. DE Abspielen/Pause: Tippe 1-mal auf einen der Ohrhörer. DE Nächster Song: Tippe 2-mal auf einen der Ohrhörer. DE Vorheriger Song: Tippe 3-mal auf einen der Ohrhörer. FR Lecture/Pause: Appuyez une fois sur l'un des écouteurs. FR Témoin suivant: Appuyez deux fois sur l'un des écouteurs. FR Chanson précédente: Appuyez trois fois sur l'un des écouteurs. IT Riproduci/Pausa: tocca una volta uno degli auricolari. IT Canzone successiva: tocca due volte uno degli auricolari. IT Canzone precedente: tocca tre volte uno degli auricolari. ES Reproducir/Pausa: Toca 1 vez el botón táctil en cualquier aurifono. ES Siguiente Canción: Toque 2 veces el botón táctil en cualquier aurifono. ES Canción Anterior: Toque 3 veces el botón táctil en cualquier aurifono durante 2 segundos. PT Reproduzir/Pausa: Toque uma vez em qualquer um dos fones. PT Próxima Música: Toque duas vezes em qualquer um dos fones. PT Música Anterior: Toque três vezes em qualquer um dos fones. RU Воспроизведение/Пауза: одно касание любого наушника. RU Следующий трек: двойное касание. RU Предыдущий трек: тройное касание.	Voice Assistant  EN Activate Siri: Press and hold either earbud for 1.5s (Non-call Situation) DE Aktiviere Siri: Drücke 1,5 Sek. lang auf einen der Ohrhörer (Wenn kein Anruf stattfindet). FR Activer Siri: Maintenez l'un des écouteurs pendant 1,5 seconde (lorsque l'appel n'est pas en cours). IT Attivare Siri: Tieni premuto uno degli auricolari per 1,5 secondi (Quando non in chiamata). ES Activar Siri: Presione e segure cualquier um dos fones por 1,5 segundos (Cuando no está en llamada). PT Ativar Siri: Pressione e segure qualquer um dos fones por 1,5 segundos (Quando não está em chamada). RU Активация Siri: Удерживайте любой наушник 1,5 секунды (Вне режима разговора).	Frequently Asked Questions (FAQs) Playback Duration Issues: How long does it last with a full charge? It lasts more than 7 hours total listening time with the charging case, and 6 hours playtime for the earbuds with 100% volume. Connectivity Issues: If the earphones are not connecting or pairing with your smartphone or computer: 1. Try to place the earbuds in the charging case and wait for 1 minute before reattempting it to reset. 2. Ensure that the Bluetooth function on the device is enabled and that the earbuds are within 1 meter range of the device. 3. If the issue persists, try restarting the device's Bluetooth and re-pairing the earbuds. Charging Issues: If the earphones are not charging properly: 1. Check if the charging case and charging ports are clean and free from debris. 2. Ensure that the earphones are properly aligned with the charging pins in the case. 3. If the issue persists, try using a different charging cable or charger to determine if the problem lies with the accessories. No Sound Issues: If you earbuds have no sound, you can try the following troubleshooting steps: 1. Check Bluetooth connection: Ensure that the Bluetooth earbuds have successfully paired with the audio device. A failed connection may result in no sound. 2. Check the volume settings: Ensure that the volume settings are properly adjusted. If the volume is set too low or muted, there will be no sound. 3. Test with another device: Connect the earbuds to a different audio device to see if the issue persists. This will help determine if the problem is with the earbuds or the original audio device. 4. Try a different audio source: Test the earbuds with a different audio source, such as a different song or video, to rule out any issues with the specific media file. 5. Clean the earbuds jack: If there is debris or dirt in the earbuds jack, it may interfere with the audio connection. Use a clean cloth or compressed air to remove any obstructions.	Safety Instructions - When using this product while walking, pay attention to your surroundings to avoid causing or being involved in traffic accidents. - Before use, please turn the volume to the lowest level to prevent sudden loud noises from damaging your hearing. Do not turn the volume up too high to protect your hearing. - If this product falls into flammable or liquids, such as water, please stop using it immediately to prevent fire, malfunction, or electric shock. - Do not attempt to disassemble the product to avoid malfunction or electric shock. We cannot guarantee its performance if the internal have been manually modified. - Do not touch the charging port with wet hands when charging to avoid electric shock. - If you feel uncomfortable while using this product, please stop using it immediately. - If you are using medical device such as a pacemaker, please consult your doctor before using this product. - Keep this product out of reach of children and do not allow them to use it. Warranty Statement We provide a 12-month warranty service for this product, but the following situations are not covered by the warranty: - Warranty period has expired. - Warranty card has been altered and does not match the product code and body. - Malfunction or damage caused by misuse, abuse, improper transportation, use, maintenance or storage. - Malfunction or damage caused by force majeure (such as earthquakes, wars, fire, etc.) or accidents. - Damage to speakers or bobbles due to excessive force. - Scratching or tearing caused by overloading. - Damage caused by any sharp object. - Products with signs of burning or water immersion. - Damage caused by unauthorized disassembly or modification. - Aging, discoloration, wear and tear, cracking, and other wear and tear that occur
--	---	---	--	--	---	---