

背面印刷

Français

Installation du matériel:

- Insérez une pile AA dans le clavier.
- Branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable.

Raccourcis clavier:

	Touche Copilot Activer AI Copilot sur Windows 11 ou version ultérieure
	Web / Accueil
	E-mail
	Lecture / Pause
	Arrêter la lecture
	Piste précédente
	Piste suivante
	Volume –
	Volume +
	Muet
	Calculatrice

Touches de fonction:

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muet
	Fn + F5	Piste précédente
	Fn + F6	Piste suivante
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêter la lecture
	Fn + F9	Web / Accueil
	Fn + F10	Activer la saisie vocale sur Windows 11 ou version ultérieure
	Fn + F11	Mon ordinateur
	Fn + F12	Mon favori

Italiano

Installazione dell'hardware:

- Inserire una batteria AA nella tastiera.
- Collegare il ricevitore a una porta USB del computer desktop o portatile.

Tasti di scelta rapida:

	Tasto Copilot	Abilitare AI Copilot su Windows 11 o versione successiva
	Web / Home	
	E-mail	
	Riproduci / Pausa	
	Interrompi riproduzione	
	Traccia precedente	
	Traccia successiva	
	Volume –	
	Volume +	
	Muto	
	Calcolatrice	

Tasti funzione:

	Fn + F1	Lettore multimediale
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Traccia precedente
	Fn + F6	Traccia successiva
	Fn + F7	Riproduci / Pausa
	Fn + F8	Interrompi riproduzione
	Fn + F9	Web / Home
	Fn + F10	Abilitare la digitazione vocale su Windows 11 o versione successiva
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Brasil

Instalação do hardware:

- Insira uma pilha AA no teclado.
- Conecte o receptor a uma porta USB do computador de mesa ou laptop.

Atalhos de teclado:

	Tecla Copilot	Ativar AI Copilot no Windows 11 ou superior
	Web / Início	
	E-mail	
	Reproduzir / Pausar	
	Parar reprodução	
	Faixa anterior	
	Próxima faixa	
	Volume –	
	Volume +	
	Mudo	
	Calculadora	

Teclas de função:

	Fn + F1	Reprodutor de mídia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Faixa anterior
	Fn + F6	Próxima faixa
	Fn + F7	Reproduzir / Pausar
	Fn + F8	Parar reprodução
	Fn + F9	Web / Início
	Fn + F10	Ativar digitação por voz no Windows 11 ou superior
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Português

Instalação de hardware:

- Insira uma pilha AA no teclado.
- Ligue o receptor a uma porta USB do computador de secretária ou portátil.

Atalhos de teclado:

	Tecla Copilot	Ativar AI Copilot no Windows 11 ou superior
	Web / Início	
	E-mail	
	Reproduzir / Pausar	
	Parar reprodução	
	Faixa anterior	
	Faixa seguinte	
	Volume –	
	Volume +	
	Silenciar	
	Calculadora	

Teclas de função:

	Fn + F1	Lector multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Silenciar
	Fn + F5	Faixa anterior
	Fn + F6	Faixa seguinte
	Fn + F7	Reproduzir / Pausar
	Fn + F8	Parar reprodução
	Fn + F9	Web / Início
	Fn + F10	Ativar escrita por voz no Windows 11 ou superior
	Fn + F11	O meu computador
	Fn + F12	O meu favorito

Slovenščina

Namestitve strojne opreme:

- Vstavite eno baterijo AA v tipkovnico.
- Priključite sprejemnik v vrata USB na namiznem ali prenosnem računalniku.

Hitra tipka:

	Tipka Copilot	Omogoči AI Copilot v Windows 11 ali novejšem
	Splet / Domača stran	
	E-pošta	
	Predvajaj / Premor	
	Ustavi predvajanje	
	Prejšnja skladba	
	Naslednja skladba	
	Glasnost –	
	Glasnost +	
	Utišaj	
	Kalkulator	

Funkcijske tipke:

	Fn + F1	Predvajalnik medijev
	Fn + F2	Glasnost –
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Utišaj
	Fn + F5	Prejšnja skladba
	Fn + F6	Naslednja skladba
	Fn + F7	Predvajaj / Premor
	Fn + F8	Ustavi predvajanje
	Fn + F9	Splet / Domača stran
	Fn + F10	Omogoči glasovno tipkanje v Windows 11 ali novejšem
	Fn + F11	Moj računalnik
	Fn + F12	Moj priljubljeni

Slovenčina

Instalácia hardvéru:

- Vložte jednu batériu AA do klávesnice.
- Pripojte prijímač do USB portu stolného alebo prenosného počítača.

Kľavbové skratky:

	Kľavbova Copilot	Povolí AI Copilot vo Windows 11 alebo novšom
	Web / Domovská stránka	
	E-mail	
	Prehrať / Pozastaviť	
	Zastaviť prehrávanie	
	Predošlá skladba	
	Nasledujúca skladba	
	Hlasnosť –	
	Hlasnosť +	
	Stímiť zvuk	
	Kalkulačka	

Funkčné klávesy:

	Fn + F1	Mediálny prehrávač
	Fn + F2	Hlasnosť –
	Fn + F3	Hlasnosť +
	Fn + F4	Stímiť zvuk
	Fn + F5	Predošlá skladba
	Fn + F6	Nasledujúca skladba
	Fn + F7	Prehrať / Pozastaviť
	Fn + F8	Zastaviť prehrávanie
	Fn + F9	Web / Domovská stránka
	Fn + F10	Povolí hlasové písanie vo Windows 11 alebo novšom
	Fn + F11	Môj počítač
	Fn + F12	Môj obľúbený

Hrvatski/Bosanski/Srpski

Instalacija hardvera:

- Umetnite jednu AA bateriju u tastaturu.
- Priključite prijemnik u USB port na računaru ili laptopu.

Prečice na tastaturi:

	Copilot taster	Omogućuje AI Copilot na Windows 11 ili novijem
	Web / Početna	
	E-pošta	
	Reprodukcij / Pauziraj	
	Zaustavi reprodukciju	
	Prethodna pjesma	
	Slijedeća pjesma	
	Jakina zvuka –	
	Jakina zvuka +	
	Isključi zvuk	
	Kalkulator	

Funkcijski tasteri:

	Fn + F1	Medija plejer
	Fn + F2	Jakina zvuka –
	Fn + F3	Jakina zvuka +
	Fn + F4	Isključi zvuk
	Fn + F5	Prethodna pjesma
	Fn + F6	Slijedeća pjesma
	Fn + F7	Reprodukcij / Pauziraj
	Fn + F8	Zaustavi reprodukciju
	Fn + F9	Web / Početna
	Fn + F10	Omogućiti glasovno kucanje na Windows 11 ili novijem
	Fn + F11	Moj računar
	Fn + F12	Moj omiljeni

Română

Instalarea hardware-ului:

- Introduceți o baterie AA în tastatură.
- Conectați receptorul la un port USB al computerului desktop sau laptopului.

Taste rapide:

	Tasta Copilot	Activează AI Copilot pe Windows 11 sau o versiune ulterioară
	Web / Acasă	
	E-mail	
	Redare / Pauză	
	Oprire redare	
	Piesa anterioară	
	Piesa următoare	
	Volum –	
	Volum +	
	Mute	
	Calculator	

Taste funcționale:

	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum –
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Piesa anterioară
	Fn + F6	Piesa următoare
	Fn + F7	Redare / Pauză
	Fn + F8	Oprire redare
	Fn + F9	Web / Acasă
	Fn + F10	Activează tastarea vocală pe Windows 11 sau o versiune ulterioară
	Fn + F11	Computerul meu
	Fn + F12	Preferatul meu

Български

Инсталиране на хардуера:

- Поставете една AA батерия в клавиатурата.
- Свържете приемника към USB порт на настолен или преносим компютър.

Бързи клавиши:

	Клавиш Copilot
---	----------------

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction