



Wireless Home Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model No.: SoundBox XL Ultra
Quick Start Guide



For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT : support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com



EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY

contact@evatost.com

OST_UK_20220119000010

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

OST_EU_20220119000015

We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Wonders Technology Co.,Ltd

1. Packing content

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User Manual

2. Specifications

Output power: 20*2W+40W Subwoofer

Frequency response: 35Hz-25kHz

Signal to noise ratio:≥95dB

DC power input: 5V ===3A / 9V ===2A

Battery: 11.1V/4500mAh

Charge time: 5.6hrs

Playtime: up to 18hrs (at 50% volume-0dB Pink noise)

Bluetooth range: up to 30m/99ft

Unit net weight: ≈5.5lbs/2.5kg

Unit dimension: 13.2*3.6*6.0 inches/335*92*152mm

TF card and USB audio format: MP3/ WAV/ FLAC (Max capacity 256G)

Warranty: One- year limited

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before the first time using it.
- The battery is at a low level when the front indicator flashes red three times every five minutes.
- The speaker will automatically power off after 15 minutes without audio input.
- The front indicator will be OFF if there is no operation at the speaker within 30 seconds.
- The USB out is only for playing audio.
- When all buttons can't be controlled, try to poke the Aux port with a paper clip.
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control

Buttons	How to control	Function
	Press and hold 2s	Turn on/off
	Press	Play/pause
	Press	Reconnect with the last device
	Press and hold 2s	Next track
	Press	Volume up
	Press and hold 2s	Previous track
	Press	Volume down
TWS· 	Press and hold 2s	Disconnect Bluetooth
	Press	Enter/ Exit TWS pairing
BASS·M 	Press and hold 2s	Extra bass on/off
	Press	Change modes
 	Press and hold 2s	Check version ID
	simultaneously	(Only Works while Bluetooth disconnecting)
 TWS· 	Press and hold 2s	Restore factory setting
	simultaneously	
 BASS·M 	Press and hold 2s	Cancel/activate the auto power-off feature
	simultaneously	(Only works in Bluetooth mode)
 —	Press and hold 2s	Cancel/active the prompt tone
	simultaneously	
	Insert the charging cable	Charge the speaker
	Insert the USB drive	Play via USB drive
	Insert the Micro SD card	Play via Micro SD card
	Plug in the Line in cable	Play via Line in (NOT included)

5. LED indication

	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid Blue	Bluetooth paired
	Solid red	AUX mode
	Solid green	TF card mode
	Solid white	USB drive mode
	Flashing green	Extra bass on
	Flashing red	Extra bass off
	Flashing green	Max volume
	Flashing red every five minutes	Low battery level
 	Solid red	Charging
	Light off	Fully charged

6. Bluetooth mode

1. Enable the Bluetooth feature on your device.
2. Find “SoundBox XL Ultra” on the Bluetooth device and connect it.
3. Once paired, you can see the status “connected” on your device.

7. TWS (True Wireless Stereo) mode

1. Press the TWS· on both SoundBox XL Ultra to enter into TWS pairing.
2. Once paired, the LED of the primary speaker turns solid blue, while the second speaker turns slowly flashing blue.
3. Find " SoundBox XL Ultra " on your Bluetooth device and connect it.

8. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.

Please follow the steps to set up via Bluetooth:

1. Download the Alexa app and follow the standard setup procedure to get the dot connected to your home Wi-Fi network.
2. Switch the SoundBox XL Ultra to Bluetooth mode.
3. Run the Alexa App, tap Menu, and then tap Settings.
4. Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
5. The SoundBox XL Ultra should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please long press the Bluetooth button and try it again.
6. Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
7. To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of speaker > tap “Forget Device”

Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker if you connect to it via Bluetooth.

9. Safety instructions

- Avoid dropping or hitting the speaker.
- Avoid exposing to extreme temperature.
- Avoid using the speaker near a microwave.
- Never disassemble or repair the speaker.
- Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
- Never leave the speaker in a car parked in the sun.
- Never attempt to charge the speaker while it is wet.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps

1. Packungsinhalt

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 20*2W+40W Subwoofer
Frequenzgang: 35Hz-25kHz
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥95dB
DC Stromeingang: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A
Akku: 11.1V/4500mAh
Aufladezeit: 5.6Std.
Spielzeit: bis zu 18 Stunden (bei 50% Lautstärke-0dB Rosa Rauschen)
Bluetooth-Reichweite: bis zu 30m/99ft
Nettogewicht des Geräts: ≈5.5lbs/2.5kg
Abmessungen des Geräts: 13,2*3,6*6,0 Zoll/335*92*152mm
TF-Karte und USB-Audioformat: MP3/ WAV/ FLAC (Maximale Kapazität 256G)
Garantie: Ein Jahr beschränkt

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Der Ladezustand des Akkus ist niedrig, wenn die vordere Anzeige alle fünf Minuten dreimal rot blinkt.
- Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingang automatisch aus.
- Die vordere Anzeige leuchtet nicht, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung am Lautsprecher erfolgt.
- Der USB-Ausgang ist nur für die Audiowiedergabe vorgesehen.
- Wenn alle Tasten nicht bedient werden können, versuchen Sie, den Line-in-Anschluss mit einer Büroklammer zu öffnen.
- Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. Tasten und Steuerung

Schaltfläche	Wie wird gesteuert	Funktion
	2s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
	Drücken Sie	Wiedergabe/Pause
	Drücken Sie	Verbindung mit dem letzten Gerät wiederherstellen
	2s drücken und halten	Nächster Titel
	Drücken Sie	Lauter
	2s drücken und halten	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Lautstärke runter
TWS+ 	2s drücken und halten	Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung
	Drücken Sie	TWS-Kopplung eingeben/verlassen
BASS-M 	2s drücken und halten	Extra-Bass ein/aus
	Drücken Sie	Modi ändern
 	2s drücken und halten gleichzeitig	Versions-ID prüfen(Funktioniert nur beim Trennen der Bluetooth-Verbindung)
 TWS+ 	2s drücken und halten gleichzeitig	Werkseinstellung wiederherstellen
 BASS-M 	2s drücken und halten gleichzeitig	Abbrechen/Aktivieren der automatischen Abschaltfunktion (Nur im Bluetooth-Modus möglich)
 _	2s drücken und halten gleichzeitig	Abbruch/Aktivierung des Aufforderungstons
	Stecken Sie das Ladekabel ein	Laden Sie den Lautsprecher auf
	Stecken Sie das USB-Laufwerk ein	Wiedergabe über USB-Laufwerk
	Setzen Sie die Micro SD-Karte ein	Wiedergabe über Micro SD-Karte
	Einstecken des Line-in-Kabels	Wiedergabe über Line-In (NICHT enthalten)

5. LED-Anzeigens

	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Einfarbig Blau	Bluetooth gekoppelt
	Einfarbig rot	AUX-Modus
	Einfarbig grün	TF-Karten-Modus
	Einfarbig weiß	USB-Laufwerk-Modus
	Grünes Blinken	Extra Bass auf
	Rotes Blinken	Extra Bass ab
	Blinkt grün	Maximale Lautstärke
	Rotes Blinken alle fünf Minuten	Niedriger Batteriestand
 	Einfarbig rot	Aufladen
	Licht aus	Vollständig aufgeladen

6. Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
2. Suchen Sie die "SoundBox XL Ultra" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf Ihrem Gerät der Status "verbunden" angezeigt.

7. TWS (True Wireless Stereo) Modus

1. Drücken Sie die TWS+-Taste an beiden SoundBox XL Ultra, um das TWS-Pairing zu aktivieren.
2. Nach dem Pairing leuchtet die LED des ersten Lautsprechers dauerhaft blau, während die LED des zweiten Lautsprechers langsam blau blinkt.
3. Suchen Sie die "SoundBox XL Ultra" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie sie.

8.Verwenden des Lautsprechers mit dem Echo Dot

Sie können den Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden.

Bitte befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung über Bluetooth:

1. Laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Einrichtungsschritte, um den Dot mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.
2. Schalten Sie die SoundBox XL Ultra in den Bluetooth-Kopplungsmodus.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
4. Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
5. Die SoundBox XL Ultra sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Falls nicht, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
6. Sobald sie in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
7. Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück>Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers>Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Hinweis:

VSie können den Lautsprecher nicht per Sprachbefehl ein- und ausschalten, wenn Sie ihn über Bluetooth verbinden.

9. Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher fallen zu lassen oder zu stoßen.
- Setzen Sie den Lautsprecher nicht extremen Temperaturen aus.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe einer Mikrowelle.
- Nehmen Sie den Lautsprecher niemals auseinander oder reparieren Sie ihn.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung.
- Lassen Sie den Lautsprecher niemals in einem in der Sonne geparkten Auto stehen.
- Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher zu laden, wenn er nass ist.

1. Contenu de l'emballage

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x Câble de charge USB-C
- 1 x Manuel de l'utilisateur

2. Spécifications

Puissance de sortie: 20*2W+40W Subwoofer

Réponse en fréquence: 35Hz-25kHz

Rapport signal/bruit: ≥95dB

Entrée d'alimentation DC: 5V === 3A / 9V===2A

Batterie: 11.1V/4500mAh

Temps de charge: 5.6heures

Durée d'écoute: jusqu'à 18 heures (à 50 % du volume - 0 dB de Pink noise)

Portée Bluetooth: jusqu'à 30m/99ft

Poids net de l'appareil: ≈5.5lbs/2.5kg

Dimensions de l'appareil: 13.2*3.6*6.0 inches/335*92*152mm

Format audio de la carte TF et de l'USB: MP3/ WAV/ FLAC (capacité maximale 256G)

Garantie: Limitée à un an

3. Notes importantes avant l'utilisation

- Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez complètement le haut-parleur avant de l'utiliser pour la première fois.
- La batterie est faible lorsque le voyant avant clignote en rouge trois fois toutes les cinq minutes.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
- Le voyant avant s'éteint si aucune opération n'est effectuée sur l'enceinte dans les 30 secondes.
- La sortie USB ne sert qu'à la lecture audio.
- Lorsque tous les boutons ne peuvent pas être contrôlés, essayez de percer le port d'entrée de ligne à l'aide d'un trombone.
- Si vous avez besoin d'aide lors de l'utilisation de ce haut-parleur, n'hésitez pas à contacter le service clientèle à l'adresse support_fr@dossav.com.

4. Boutons et Commandes

Bouton	Comment contrôler	Fonction
	Appuyer et maintenir 2s	Allumer/éteindre
	Appuyer	Lecture/pause
	Appuyer	Reconnecter avec le dernier appareil
	Appuyer et maintenir 2s	Piste Prochaine
	Appuyer	Augmentation du volume
	Appuyer et maintenir 2s	Piste précédente
	Appuyer	Diminution du volume
TWS· 	Appuyer et maintenir 2s	Déconnecter le Bluetooth
	Appuyer	Entrer/ Sortir de l'appairage TWS
BASS· 	Appuyer et maintenir 2s	Activation/désactivation des basses supplémentaires
	Appuyer	Modifier les modes
 	Appuyer et maintenir 2s simultanément	Vérifier l'ID de la version (Ne fonctionne que lorsque Bluetooth est déconnecté)
 TWS· 	Appuyer et maintenir 2s simultanément	Rétablir les paramètres d'usine
 BASS· 	Appuyer et maintenir 2s simultanément	Annuler/activer la fonction de mise hors tension automatique (Ne fonctionne qu'en mode Bluetooth)
 -	Appuyer et maintenir 2s simultanément	Annuler/activer la tonalité d'invite
	Insérer le câble de chargement	Charger le haut-parleur
	Insérer la clé USB	Lecture via une clé USB
	Insérer la carte Micro SD	Lecture via carte Micro SD
	Brancher le câble d'entrée de ligne	Jouer via l'entrée de ligne (NON incluse)

5. Indications LED

	Bleu clignotant	Appairage Bluetooth
	Bleu solide	Bluetooth apparié
	Rouge solide	Mode AUX
	Vert solide	Mode TF carte
	Blanc solide	Mode clé USB
	Vert clignotant	Extra bass activation
	Rouge clignotant	Extra bass désactivation
	Vert clignotant	Volume maximal
	Clignotement rouge toutes les cinq minutes	Niveau de batterie faible
 	Rouge solide	Chargement
	Lumière éteinte	Entièrement chargé

6. Mode Bluetooth

1. Activer la fonction Bluetooth sur votre appareil.
2. Trouver la «SoundBox XL Ultra» sur l'appareil Bluetooth et la connecter.
3. Une fois jumelé, vous pouvez voir le statut «connecté» sur votre appareil.

7.Mode TWS (Stéréo sans fil)

- 1 Appuyer sur la touche  des deux SoundBox XL Ultra pour entrer dans l'appairage TWS.
2. Une fois l'appairage effectué, la LED de l'enceinte principale devient bleu fixe, tandis que la seconde enceinte devient bleu clignotante.
3. Trouver «SoundBox XL Ultra» sur votre appareil Bluetooth et le connecter.

8. Utiliser votre enceinte avec l'Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot à l'enceinte via Bluetooth.
Veuillez suivre les étapes de configuration via Bluetooth:

1. Télécharger l'application Alexa et suivre les étapes de configuration de la procédure pour que le Dot soit connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.
2. Mettre la SoundBox XL Ultra en mode d'appairage Bluetooth.
3. Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
4. Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
5. la SoundBox XL Ultra doit apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
6. Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus d'appairage.
7. Pour supprimer l'appareil, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom de l'enceinte > appuyez sur « Oublier l'appareil ».

NB:
La commande vocale ne pourra pas allumer/éteindre l'enceinte si vous vous y connectez via Bluetooth.

9. Consignes de sécurité

- Évitez de faire tomber ou de frapper l'enceinte.
- Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
- Évitez d'utiliser l'enceinte à proximité d'un micro-ondes.
- Ne démontez ou ne réparez jamais l'enceinte.
- N'utilisez jamais de nettoyant/huile corrosif pour le nettoyer.
- Ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée au soleil.
- N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouill.

1. Contenuto della confezione

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x Cavo di ricarica USB-C
- 1 x Manuale d'uso

2. Specifiche tecniche

Potenza di uscita: 20*2W+40W Subwoofer

Risposta in frequenza: 35Hz-25kHz

Rapporto segnale/rumore: ≥95dB

Ingresso alimentazione DC: 5V === 3A / 9V===2A

Batteria: 11.1V/4500mAh

Tempo di ricarica: 5.6ore

Tempo di riproduzione: fino a 18 ore (al 50% del volume-0dB di rumore rosa)

Portata Bluetooth: fino a 30m/99ft

Peso netto dell'unità: ≈5.5lbs/2.5kg

Dimensioni dell'unità: 13.2*3.6*6.0 pollici/335*92*152 mm

Formato audio su scheda TF e USB: MP3/ WAV/ FLAC (capacità massima 256G)

Garanzia: Limitata di un anno

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- La batteria è scarica quando l'indicatore frontale lampeggia in rosso tre volte ogni cinque minuti.
- Il altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di audio.
- L'indicatore frontale si spegne se il diffusore non viene utilizzato entro 30 secondi.
- L'uscita USB serve solo per la riproduzione audio.
- Se non è possibile controllare tutti i pulsanti, provare a toccare la porta Line-in con una graffetta.
- Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Pulsanti e comandi

Pulsante	Come si controlla	Funzione
	Tenere premuto 2s	Accensione/spegnimento
	Stampa	Riproduzione/pausa
	Stampa	Ricollegarsi all'ultimo dispositivo
	Tenere premuto 2s	Traccia successiva
	Stampa	Volume in alto
	Tenere premuto 2s	Traccia precedente
	Stampa	Volume ridotto
TWS· 	Tenere premuto 2s	Disconnettere il Bluetooth
	Stampa	Entrare/uscire dall'accoppiamento TWS
BASS·M 	Tenere premuto 2s	Attivazione/disattivazione dei bassi extra
	Stampa	Cambiare modalità
 	Tenere premuto 2s contemporaneamente	Controllare l'ID della versione(Funziona solo durante la disconnessione del Bluetooth)
 TWS· 	Tenere premuto 2s contemporaneamente	Ripristino delle impostazioni di fabbrica
 BASS·M 	Tenere premuto 2s contemporaneamente	Annullamento/attivazione della funzione di spegnimento automatico (funziona solo in modalità Bluetooth)
 -	Tenere premuto 2s contemporaneamente	Annullamento/attivazione del segnale acustico
	Inserire il cavo di ricarica	Caricare il diffusore
	Inserire l'unità USB	Riproduzione tramite unità USB
	Inserire la scheda Micro SD	Riproduzione tramite scheda Micro SD
	Collegare il cavo di linea	Riproduzione tramite collegamento in linea (non incluso)

5.Indicazioni dei LED

	Blu lampeggiante	Bluetooth pairing
	Blu solido	Bluetooth accoppiato
	Rosso fisso	Modalità AUX
	Verde fisso	Modalità scheda TF
	Bianco fisso	Modalità unità USB
	Verde lampeggiante	Bassi extra attivati
	Lampeggia in rosso	Bassi extra spenti
	Verde lampeggiante	Volume massimo
	Rosso lampeggiante ogni cinque minuti	Livello di batteria basso
 	Rosso fisso	In carica
	Luce spenta	Completamente carico

6. Modalità Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
2. Trovare "SoundBox XL Ultra" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.
3. Una volta accoppiato, è possibile vedere lo stato "connesso" sul dispositivo.

7.Modalità TWS (True Wireless Stereo)

1. Premere il tasto TWS· su entrambi i SoundBox XL Ultra per accedere all'accoppiamento TWS.
2. Una volta accoppiato, il LED del diffusore principale diventa blu fisso, mentre il secondo altoparlante lampeggia lentamente in blu.
3. Individuare "SoundBox XL Ultra" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.

8.Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth.

Seguire la procedura di configurazione via Bluetooth:

1. Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di impostazione per collegare il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
2. Passare il SoundBox XL Ultra alla modalità di accoppiamento Bluetooth.
- 3.Avviare l'app Alexa, toccare Menu e quindi Impostazioni.
4. Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
5. SoundBox XL Ultra dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
6. Una volta inserito nell'elenco, toccare il altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
7. Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome del diffusore > toccare "Dimentica dispositivo".

Nota:

Il comando vocale non sarà in grado di accendere/spegnere il altoparlante se lo si collega tramite Bluetooth.

9. Istruzioni di sicurezza

- Evitare di far cadere o colpire il diffusore.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme.
- Evitare di utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde.
- Non smontare o riparare il diffusore.
- Non utilizzare mai detergenti/olio corrosivi per la pulizia.
- Non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
- Non tentare mai di caricare il altoparlante mentre è bagnato.

1. Contenido del paquete

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x Cable de carga USB-C
- 1 x Manual de usuario

2. Especificaciones

Potencia de salida: 20*2W+40W Subwoofer
Respuesta de frecuencia: 35Hz-25kHz
Relación señal-ruido: ≥95dB
DC Entrada de alimentación: 5V === 3A / 9V === 2A
Batería: 11.1V/4500mAh
Tiempo de carga: 5.6horas
Tiempo de reproduce: 18 horas (al 50% de volumen--0dB Ruido Rosado)
Rango de Bluetooth: hasta 30m/99ft
Peso neto:: ≈5.5lbs/2.5kg
Dimensiones unidad: 13,2*3,6*6,0 inches/335*92*152mm
Formato de audio de Tarjetas microSD y USB: MP3/ WAV/ FLAC (Capacidad máxima 256G)
Garantía: Limitada a un año

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
- La batería está baja cuando el indicador frontal parpadea en rojo tres veces cada cinco minutos.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
- El indicador frontal se apagará si no se utiliza el altavoz en 30 segundos.
- El puerto USB sólo sirve para reproducir audio.
- Cuando no se puedan controlar todos los botones, intenta pinchar el puerto de Line-in con un clip.
- Si necesitas ayuda mientras usas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com.

4. Botones y Mando

Botón	Cómo controlarlo	Función
	Mantenga presionado 2s	Encendido/apagado
	Presiona	Reproduce/pausa
	Presiona	Reconecta al último dispositivo
	Mantenga presionado 2s	Siguiente pista
	Presiona	Sube el volumen
	Mantenga presionado 2s	Anterior pista
	Presiona	Baja el volumen
TWS· 	Mantenga presionado 2s	Desconecte Bluetooth
	Presiona	Entrada/salida del emparejamiento TWS
BASS·M 	Mantenga presionado 2s	Encendido/apagado Bajos extra
	Presiona	Cambia de modos
	Mantenga presionado 2s simultáneamente	Compruebe el ID de versión (Sólo funciona mientras el Bluetooth está desconectado)
	Mantenga presionado 2s simultáneamente	Restaura la configuración de fábrica
	Mantenga presionado 2s simultáneamente	Cancela/activa la función de apagado automático (Sólo funciona en modo Bluetooth)
	Mantenga presionado 2s simultáneamente	Cancela/activa el tono de aviso
	Inserte el cable de carga	Carga el altavoz
	Inserte la memoria USB	Reproduce por la memoria USB
	Inserte la Tarjeta microSD	Reproduce por la Tarjeta microSD
	Conecte el cable Auxiliar	Reproduce por el cable Auxiliar (NO incluida)

5. Indicaciones LED

	Parpadea en azul	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo AUX
	Verde sólido	Modo Tarjeta microSD
	Blanco sólido	Modo Memoria USB
	Parpadea en verde	Encendido Bajos extra
	Parpadea en rojo	Apagado Bajos extra
	Parpadea en verde	Volumen máximo
	Parpadea en rojo cada cinco minutos	Nivel de batería bajo
 	Rojo sólido	Cargando
	Luz apagada	Completamente cargada

6. Modo Bluetooth

1. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.
2. Busca "SoundBox XL Ultra" en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.
- 3.Una vez emparejado, podrás ver el estado "conectado" en tu dispositivo.

7. Modo TWS (Verdadero estéreo inalámbrico)

1. Presiona el TWS· en ambos SoundBox XL Ultra para entrar en emparejamiento TWS.
2. Una vez emparejados, el LED del altavoz principal se ilumina en azul fijo, mientras que el del segundo altavoz se ilumina en azul lentamente.
3. Busca "SoundBox XL Ultra" en tu dispositivo Bluetooth y conéctalo.

8.Utiliza el altavoz con el Echo Dot

Puedes conectar el Dot al altavoz a través de Bluetooth.

Sigue los pasos para configurarlo a través de Bluetooth:

- 1.Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a tu red Wi-Fi doméstica.
- 2.Activa el modo de emparejamiento Bluetooth de SoundBox XL Ultra.
- 3.Ejecuta la aplicación Alexa, toca Menú y, luego, toca Configuración.
- 4.Toca el Echo Dot en la lista de dispositivos Alexa y, a continuación, toca Bluetooth.
- 5.SoundBox XL Ultra debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no, presiona el botón de encendido y vuelve a intentarlo.
- 6.Una vez en la lista, toca el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
7. Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toque el nombre del altavoz > toque "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de voz no podrá encender/apagar el altavoz si se conecta a él a través de Bluetooth.

9.Instrucciones de seguridad

- Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
- Evite exponerlo a temperaturas extremas.
- Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
- No desmonte ni repare nunca el altavoz.
- Nunca utilice detergentes/aceites fuertes para limpiarlo.
- Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
- Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

1. 同梱品

- 1 x SoundBox XL Ultra
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書（本書）

2. 基本仕様

実用最大出力: 20*2W+40Wサブウーファー
周波数特性: 35Hz-25kHz
信号対雑音比: ≥95dB
DC充電電圧: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A
バッテリー: 11.1V/4500mAh
充電時間: 5.6hrs
再生時間: up to 18hrs (50%ボリューム-0dBピンクノイズ)
Bluetooth通信距離: 最大30m/99ft
本体重量: ≈5.5lbs/2.5kg
本体サイズ: 13.2*3.6*6.0 inches/335*92*152mm
TFカードとUSBオーディオ対応フォーマット: MP3/ WAV/ FLAC (最大容量 256G)
保証期間: 一年間

3. ご使用になる前の注意事項

- 電池寿命を延長するために、初めてご使用になる前に本機を満充電しておいてください。
- 前面のLEDは5分毎に3回赤く点滅する場合、電池残量が低下の状態と示します。
- 音声入力がない場合、15分間の後スピーカーは自動的に電源を切れます。
- 30秒間内スピーカー側に何か操作もしないと、前面のLEDは消灯します。
- USB出力はオーディオ再生のみ対応します。
- 全てのボタンはコントロール出来ない時は、針など細い物を使って「Line-in」ポートに差し込んでみてください。
- スピーカーを使用するとき何かご不明な点・ご問題がございましたら、お気軽にsupport_jp@dossav.comに連絡ください。

4. ボタンと操作

ボタン	操作方法	やりたい操作
	2秒間長押しする	電源on/off
	押す	再生/一時停止
	押す	前回接続されたデバイスと再接続
	2秒間長押しする	次の曲
	押す	音量+
	2秒間長押しする	前の曲
	押す	音量-
	2秒間長押しする	Bluetooth接続を切る
	押す	TWSモードに入れ/切る
	2秒間長押しする	Extra bass on/off
	押す	モードを切り替え
	同時に2秒間長押しする	バージョンIDをチェック (Bluetooth未接続状態のみ有効)
	同時に2秒間長押しする	初期設定に戻す
	同時に2秒間長押しする	オートパワーオフ機能をキャンセル /起動（Bluetoothモードのみ有効）
	同時に2秒間長押しする	提示音をキャンセル/起動
	充電ケーブルを挿入する	スピーカーに充電
	USBメモリーを挿入する	USBメモリーで再生
	Micro SDカードを挿入する	Micro SDカードで再生
	Line inケーブルを挿入する	Line in (別売)で再生

5. LEDインジケーター

	青色に点滅	Bluetooth接続を待っており
	青色に点灯	Bluetooth接続完了
	赤色に点灯	AUXモード
	緑色に点灯	TFカードモード
	白色に点灯	USB再生モード
	緑色に点滅	Extra bass on
	赤色に点滅	Extra bass off
	緑色に点滅	最大音量
	5分毎に赤色に点滅	電池残量が低下
	赤色に点灯	充電中
	ランプは消灯	充電完了

6. Bluetoothモード

1. デバイスのBluetoothを有効にします。
2. リストにて「SoundBox XL Ultra」を選択してペアリングします。
3. ペアリングは成功すると、デバイス側で接続状態が確認できます。

7. TWS(True Wireless Stereo) モード

1. 2台のSoundBox XL Ultraの  を押してTWSペアリングモードに入れます。
2. ペアリングが完了すると、~~マウス~~スピーカーのLEDは青くに点灯し、スレーブスピーカーのLEDは青くに点滅します。
3. デバイス画面にて  SoundBox XL Ultra を選択して接続します。

8. Echo Dotと本機の接続

Bluetoothを通して本機とDotを接続することができます。以下の手順に従ってBluetooth経由で設定してください。

1. AlexaアプリをダウンロードしDotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
 2. SoundBox XL UltraをBluetoothモードに切り替えてください。
 3. Alexaアプリを起動し「Menu」をクリックしてから「設定」ボタンをクリックして設定します。
 4. AlexaデバイスのリストでEcho DotをクリックしてからBluetoothをクリックします。
 5. 「SoundBox XL Ultra」がBluetoothリストに表示されます。そうでない場合は、電源ボタンを長押ししてからやり直してください。
- リストに表示されると、「SoundBox XL Ultra」をクリックしてペアリングします。
6. デバイスを削除するには、Bluetoothに戻り＞スピーカーの名前を選択して＞デバイスを削除」をクリックします。

ご注意:

Bluetoothで接続した場合、音声機能を介してExtreme Boomをオン／オフすることはコントロール出来ません。

9.安全上のご注意

- 本機を落としたりぶつけたり揺れたりしないでください。
- 自分で本機を解体したり修理したり改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- 本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないでください。
- 本機を湿気のあたるところやホコリの多いところで保存しないでください。
- 本機の上に重たい物体を置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。