

DOSS

Wireless Portable Waterproof Speaker



DE
FR
IT
ES

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.



@dossav / @dossfans



www.dossaudio.com

Model No : Extreme Boom Pro
Quick Start Guide

DOSS

Customer Service Email:

US: support@dossav.com UK: support_uk@dossav.com FR: support_fr@dossav.com IT: support_it@dossav.com	CA: support_ca@dossav.com DE: support_de@dossav.com ES: support_es@dossav.com JP: support_jp@dossav.com
---	---

UK	REF	EVATOST CONSULTING LTD Suite 11, First Floor, May Road Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7GR contact@evatost.com
EC	REF	eVamaster Consulting GmbH Betriebsstr. 30 60320 Frankfurt am Main, Germany contact@evamaster.com

Wonders Technology Co.,Ltd

4. Buttons and control



	Press and hold is	Turn on/off
	Press	Enter Bluetooth pairing
	Press	Next track
	Press	VOLUME up
	Press and hold is	Previous track
	Press and hold is	VOLUME down
	Press	Disconnect Bluetooth
	Press	Flashlight
	Press and hold is	Reconnect with lost device
	Press and hold is	Change 3 major mode effects
	Press and hold is	Enter/Exit Partygasm pairing
	Press and hold is	Enter/Exit T2 pairing
	Press	Change play modes
	Press	Change play modes
	Press and hold is	Check version D2
	Press and hold is	Switch Watch while Bluetooth disconnected
	Press	Reboot factory setting
	Press and hold is	Control/Activate the auto power off feature (On watch is Bluetooth mode)

6. Connections

1. USB cable

2. 5V 3A

3. Smartphone

4. Max output 5V $\leq$ 2A

1. AUX in (not supplied)

2. TF card (not supplied)

3. Cable

4. Cable

10. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.

Please follow the steps below to connect the speaker to the Echo Dot.

- 1.Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
- 2.Open the Alexa app, tap on the Bluetooth icon, then tap Bluetooth.
- 3.On the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
- 4.Tap the Echo & Alexa section, then tap Bluetooth.
- 5.The Extreme Boom Pro should appear in the list of Bluetooth devices. If not, tap the **+** icon to add more Bluetooth devices.
- 6.Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
- 7.To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap "Forget Device".

11. Safety instructions

Avoid dropping or hitting the speaker.

Avoid exposing to extreme temperature.

Avoid using the speaker near a microwave.

Never disassemble or tamper the speaker.

Never use any other cleaner/solvent for Dot to clean.

Never leave the speaker in a car parked in the sun.

Be attentive to the speaker's condition. If you can't hear the speaker, please check the speaker's condition.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable operation (without restriction).

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt (ISED) Operation is subject to the following two conditions:

1) The device must not cause interference.

2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is designed, manufactured and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de cet appareil est limitée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, y compris le brouillage qui pourrait entraîner une interruption ou une dégradation de son fonctionnement. Ce dispositif est conçu, fabriqué et exploité avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

CE-0019-2010-088

RF-0019-2010-088 *Appareils à usage personnel aux énergies génériques d'exposition aux RF*

RF-0019-2010-088 *Appareils à usage personnel aux restrictions dans des conditions portables*

Cet équipement doit être installé ou utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

4. Knöpfe und Steuerung

Die Knöpfe und die Steuerung des Lautsprechers sind wie folgt:

Symbol	Funktion
○	3s drücken und halten Einschalten/Ausschalten
+	3s drücken und halten Bluetooth-Kopplung durchführen
—	3s drücken und halten Schwächer stellen
—	3s drücken und halten Lauter
—	3s drücken und halten Vorheriger Titel
—	3s drücken und halten Nächster Titel
—	3s drücken und halten Zurück zur Bluetooth-Verbindung
—	3s drücken und halten Wiedergabe/Stop
×	3s drücken und halten Verbindung mit dem letzten Gerät wiederherstellen
—	3s drücken und halten Leuchte löschen
—	3s drücken und halten Zurück zum letzten Gerät
—	3s drücken und halten Tastenkombi: Kopplungserfolg
—	3s drücken und halten Tastenkombi: eingekoppelt/verloren
M	3s drücken und halten Gitarren-Effekt
—	3s drücken und halten Speichermodus
○ +	3s drücken und halten Vorspielmodus (pulsierend) nur beim Erreichen der Bluetooth-Verbindung
○	3s drücken und halten Rechnerfunktion aktivieren
○ M	3s drücken und halten Abbrechen/Beenden der automatischen Bluetooth-Verbindung

6. Verbindungen

1. Power supply connected to a smartphone via a USB cable.

2. Power supply connected to a smartphone via a USB cable. Maximaler Ausgang 5V ~ 3A.

3. Power supply connected to a smartphone via a USB cable. Aus Eingang (nicht mitgeliefert).

4. Power supply connected to a smartphone via a USB cable. TF-Karte (nicht mitgeliefert).

[illegible]

Le centre de données dispose avec un trombone le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'enceinte Bluetooth.

Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'utilisation de cet appareil Bluetooth, n'hésitez pas à contacter le service de client à support, @.dubout.com.

4. Boutons et Commandes

	Appuyer et maintenir le bouton	Allumer / Éteindre
	Appuyer et maintenir le bouton	Ajouter à l'appareil Bluetooth
	Appuyer et maintenir le bouton	Passer à l'écran
	Appuyer	Appuyer
	Appuyer	Changer de lecture suivante
	Appuyer	Changer de lecture précédente
	Appuyer et maintenir le bouton	Activer la commande vocale
	Appuyer	Changer l'état de la lampe
	Appuyer et maintenir le bouton	Changer l'état de la commande vocale
	Appuyer	Changer de lecture suivante
	Appuyer	Changer de lecture précédente
	Appuyer et maintenir le bouton	Changer de lecture suivante
	Appuyer	Changer de lecture précédente
	Appuyer et maintenir le bouton	Changer de lecture suivante
	Appuyer	Changer de lecture précédente

[illegible]

Pulsanti e controllo	
	Tener premuto 3 s Mute
	Tener premuto 3 s Accendere/apagare Accendere all'accoppiamento Bluetooth
	Tener premuto 3 s Tracce successive Aumentare il volume
	Tener premuto 3 s Tracce precedenti Ridurre il volume
	Tener premuto 3 s Avanzare a velocità Doppia
	Tener premuto 3 s Ritornare indietro a velocità Doppia
	Tener premuto 3 s Ripetizione/tracce Ripetizione di un file/dispositivo
	Tener premuto 3 s Colore luce Luce
	Tener premuto 3 s Modifica i 5 effetti Luminati
	Tener premuto 3 s Entrata/Luce dell'accoppiamento Pairing
	Tener premuto 3 s Entrata/Luce dell'accoppiamento Pairing
	Tener premuto 3 s Attivazione/Disattivazione dei bassi attivi
	Tener premuto 3 s Modifica della modalità di riproduzione
	Tener premuto 3 s Gestione delle anteprime (funziona solo con il dispositivo di accoppiamento Bluetooth)
	Ripetizione delle importazioni di fabbrica
	Tener premuto 3 s Avanzamento/ritorno delle tracce e Ripetizione delle tracce (funziona solo con il dispositivo di accoppiamento Bluetooth)
	Tener premuto 3 s Ripetizione delle tracce
	Tener premuto 3 s Ripetizione delle tracce

collegamenti

5V ~ 3A

Uscita massima 5V ~ 2A

(ingresso ausiliario (non in dotazione))

Scheda TF (non in dotazione)

[illegible]

A. Botones y Mando

The diagram shows a horizontal row of six circular buttons. From left to right: a circle containing a right-pointing triangle (Play/Pause), a circle containing two vertical bars (Stop), a circle containing a left-pointing triangle (Previous), a circle containing a right-pointing triangle (Next), a circle containing a power symbol (Power), and a circle containing two triangles pointing away from each other (Volume Up/Down).

	Mantenga presionado la Pausa	Ejecución/Apagado
	Mantenga presionado la Pausa	Entrar en funcionamiento Bluetooth
	Mantenga presionado la Pausa	Siguiente pista
	Mantenga presionado la Pausa	Todo el contenido de la Antera pista
	Mantenga presionado la Pausa	Baja el volumen
	Mantenga presionado la Pausa	Desconectar Bluetooth
	Mantenga presionado la Pausa	Repetir/Pausa
	Mantenga presionado la Pausa	Reservado para dispositivos
	Mantenga presionado la Pausa	Cólar por lista
	Mantenga presionado la Pausa	Cambia S efectos de luz
	Mantenga presionado la Pausa	Encendido del emparejamiento Party
	Mantenga presionado la Pausa	Inicio/fin del emparejamiento Party
	Mantenga presionado la Pausa	Extra bass on/off
	Mantenga presionado la Pausa	Cambia las modalidades de reproducción
	Mantenga presionado la Pausa	Compartir el ID de versión
	Mantenga presionado la Pausa	Diferencias mayores se desconecta el Bluetooth
	Mantenga presionado la Pausa	Restaurar la configuración de fábrica
	Mantenga presionado la Pausa	Conecte los auriculares inalámbricos
	Mantenga presionado la Pausa	Activa la función de modo power off
	Mantenga presionado la Pausa	Activa la función de modo power off

6. Conexiones

1. Conectar el cable USB al puerto de alimentación (5V 3A).

2. Conectar el cable USB al puerto de un teléfono inteligente.

3. Conectar el cable de audio (no suministrado).

4. Conectar la tarjeta TF (no suministrada).

[illegible][illegible]

6.コネクター

The diagram illustrates the connection methods for the power supply unit. It features a power supply unit with three main ports: AC, USB, and DC. A USB cable connects the unit to a smartphone. A DC cable connects the unit to a portable music player. A power cord connects the unit to a wall outlet. The diagram is divided into four numbered sections: 1. USB connection to a smartphone, 2. DC connection to a portable music player, 3. AC connection to a wall outlet, and 4. DC connection to a portable music player.

最大出力5V 500mA 2A

10. 本機をecho Dotと接続

echo Dot Bluetooth機能はスピーカに接続できます。Bluetoothを使用することで、Echo Dotの音声を無線で再生できます。

1. **Bluetooth** アプリをダウンロードして、Echo DotのBluetoothペアリングに接続します。

2. **Bluetooth** アプリからBluetoothのリストでecho Dotを見つけます。音源ボタンを押すと、Bluetoothの音源が再生開始します。

3. **Bluetooth** アプリのリストからecho Dotを選択して、Bluetoothを接続します。

4. **Fireplace Home** アプリのBluetoothのリストには表示されません。表示されているリストにecho Dotが表示されず、スピーカーがオフラインになっています。この場合、Bluetoothのリストには、Bluetoothのリストでecho Dotとスピーカーの接続がキャンセルされています。

注意

Bluetooth機能はスピーカに接続している場合、音声コマンドでのスピーカ操作はできません。

11. 安全上の注意

本機を安全に、および正しく使用するために、必ず以下の安全上の注意を厳密に守ってください。

● 本機は火気や熱源の周囲には置かないでください。長時間の連続使用で本機が熱くなることがあります。

● 本機は電子機器や無線LANデバイスと互換性がないことがあります。