



Model: D4100Y

**USB Wired 2D
Barcode Scanner**

User Manual

Ver.08.1.03

**For the English version,
refer to page 1 to page 18.**

**Für die deutsche Version,
siehe Seite 19 bis Seite 36.**

**Para la versión en español,
consulte las páginas 37 a 54.**

**Per la versione italiana,
fare riferimento alle pagine da 55 a 72.**

**Pour la version française,
reportez-vous aux pages 73 à 90.**

Please do not hesitate to contact us if you have any questions.

Official Customer Service

Email Address: info@tera-digital.com

Phone Number: +1(626)438-1404

Important Note:

Please include your Order Number and Product Model Number in the message.

Follow us:

Instagram: tera_digital

Youtube: Tera Digital

Twitter: Tera Digital

Facebook: Tera

You may visit our official website via the link below or by scanning the given QR code:

<https://www.tera-digital.com>



Table of contents

End Mark	1
Buzzer Setup	2
Reverse Code Reading	3
Duplicate Barcode Upload Setup	3
Invoice Function	4
Interface Setup	4
Language Setup	4
CODE128	7
EAN 8	7
EAN 13	8
UPC-E0	8
UPC-A	9
Interleaved 2 of 5	11
MATRIX 25	11
CODE 39	11
CODE 32	12
CODABAR	13
CODE 93	14
CODE 11	14
ISBN	14
ISSN	14
INDUSTRIAL25	15
STANDARD25	15
MSI_Plessey	15
QR	15
PDF417	16
Aztec	16
DataMatrix	16
MicroPDF417	16
MicroQR	16
Add Prefix	17
Add Suffix	17
Delete Characters	18



Restore Defaults

If the scanner can not work normally, Pls scan "Restore Defaults"

End Mark



None



CR



LF+CR



TAB



LF



ETX

Buzzer Setup



Volume-ON*



Volume-OFF



High Volume*



Low Volume

Scan Mode



Continuous Mode



Auto-Sensing Mode

Capital & Lowercase Setup



No Swap*



Swap



All Lowercase



All Capital

Reverse Code Reading

Turning on this setting will affect the scanning speed, please turn it on while you need to use



ON



OFF

Duplicate Barcode Upload Setup



Duplicate Detection-ON
(Auto-Sensing Mode)



Duplicate Detection-OFF*
(Auto-Sensing Mode)



Delay forever
(Auto-Sensing Mode)



Delay 3s
(Auto-Sensing Mode)



Duplicate Detection-ON
(Continue Scan Mode)



Duplicate Detection-OFF*
(Continue Scan Mode)



Delay forever
(Continue Scan Mode)



Delay 3s
(Continue Scan Mode)

Invoice Function



Invoice Function-ON



Invoice Function-OFF

Interface setup



HID-KBW



USB COM



TTL 232-9600, NO, 8, 1 -Default

Language Setup



UNITED STATES



FRANCE



ITALY



GERMANY



SPAIN



TURKEY_Q



UNITED KINGDOM



BELGIUM



PORTUGUESE_PORTUGAL



PORTUGUESE_BRAZIL



HUNGARY



TURKEY_F



GREECE



SWEDEN



FINLAND



DENMARK



CZECH REPUBLIC



AUSTRIA (GERMANY)



ITALY (142)



RUSSIAN



RUSSIAN_TYPE WRITER



ARABIC



IRISH



POLISH_214



POLISH_PROGRAM



NETHERLANDS



JAPAN



THILAND



CROATIA



ROMANIA



BULGARIA



SLOVAKIA



NORTH KOREA

CODE 128



OFF



ON

EAN 8



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON



2 Extra Code-OFF



2 Extra Code-NO



5 Extra Code-OFF



5 Extra Code-ON

EAN 13



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON



2 Extra Code-OFF



2 Extra Code-NO



5 Extra Code-OFF



5 Extra Code-ON

UPC-E0



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON



2 Extra Code-OFF



2 Extra Code-NO



5 Extra Code-OFF



5 Extra Code-ON



System Digit-OFF



System Digit-ON

UPC-A



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON



2 Extra Code-OFF



2 Extra Code-ON



5 Extra Code-OFF



5 Extra Code-ON



System Digit-OFF



System Digit-ON



UPCA to EAN13-OFF



UPCA to EAN13-ON

Interleaved 2 of 5



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON

MATRIX 25



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON

CODE 39



OFF



ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON



Start&End Digit-OFF



Start&End Digit-ON



Full ASCII-OFF



Full ASCII-ON

CODE 32



OFF



ON



Prefix-OFF



Prefix-ON



Check Digit-OFF



Check Digit-ON

CODABAR



OFF



ON



Start&End Digit-OFF



StartABCD/End DigitABCD-ON



StartABCD/End DigitTN*e-ON



Start abcd/End Digit abcd-ON



Start abcd/End Digit tn*e-ON

CODE 93



OFF



ON

CODE 11



OFF



ON

ISBN



OFF



ON

ISSN



OFF



ON

INDUSTRIAL25



OFF



ON

STANDARD25



OFF



ON

MSI_Plessey



OFF



ON

QR



OFF



ON

PDF417



OFF



ON

Aztec



OFF



ON

DataMatrix



OFF



ON

MicroPDF417



OFF



ON

MicroQR



OFF



ON

Add Prefix



Display Prefix-OFF



Display Prefix-ON



Add Prefix

E.g. The bar code content is "123456789", add X and Y before the bar code(Check ASCII Barcode Table, X=58, Y=59), "XY123456789" will be shown.
Please scan the following code in order:
"Display Prefix-ON">"Add Prefix">Parameter Code"5","8","5","9">"Save settings"

Add Suffix



Display Suffix-OFF



Display Suffix-ON



Add Suffix

E.g. The bar code content is "123456789", add X and Y after the bar code(Check ASCII Barcode Table, X=58, Y=59), "123456789XY" will be shown.
Please scan the following code in order:
"Display Suffix-ON">"Add Suffix">Parameter Code"5","8","5","9">"Save settings"

Delete Characters



Delete Characters-OFF



Delete Characters-ON



Before Barcode



After Barcode

E.g. The bar code content is "123456789", if you want to set the scanner to delete the number 1, "23456789" will be shown.

Please scan the following code in order:

"Delete Characters-ON">"Before Barcode">"Parameter Code "0">"Parameter Code "1">"Save settings"

**Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
wenn Sie Fragen haben.**

Offizieller Kundenservice

E-Mail-Adresse: info@tera-digital.com

Telefonnummer: +1 (626) 438-1404

Wichtiger Hinweis:

Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht Ihre Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Folgen Sie uns:

Instagram: tera_digital

YouTube: Tera Digital

Twitter: Tera Digital

Facebook: Tera

Sie können unsere offizielle Website über den folgenden Link besuchen: <https://www.tera-digital.com> oder indem Sie den unten angegebenen QR-Code scannen.



Inhaltstabelle

Endmark	19
Einstellung des Buzers	20
Umgekehrte Code-Lesung.....	21
Doppelte Eintragung der Barcode-Datei.....	21
Rechnungs-Funktion	22
Einrichtung der Schnittstelle	22
Sprachkonfiguration	22
CODE128	25
EAN 8	25
EAN 13	26
UPC-E0	26
UPC-A	27
Gewebelt aus 2 von 5 Elementen	29
Matrix 25	29
CODE 39	29
CODE 32	30
CODABAR	31
CODE 93	32
CODE 11	32
ISBN	32
ISSN	32
INDUSTRIELLE 25	33
STANDARD25	33
MSI_Plessey	33
Quadrat	33
PDF417.....	34
Azteker	34
Datenmatrix	34
MicroPDF417.....	34
MikroQR	34
Vorname hinzufügen	35
Nachsatz hinzufügen	35
Zeichen löschen	36



Wiederherstellung der Standardwerte

Falls der Scanner nicht ordnungsgemäß funktioniert,
scannen Sie bitte „Restaurieren der Standardeinstellungen“.

Endmark



Kein



CR



LF+CR



Tabelle



LF



ETX

Einstellung des Buzers



Volume-Eingeschaltet*



Volumen ausschalten



Hohes Volumen*



Niedriger Durchfluss

Scannmodus



Kontinuierlicher Modus



Automatischer Sensormodus

Kapital- und Kleinbuchstaben-Einstellung



Kein Swap*



Wechseln



Alle kleine Buchstaben



Alle Kapitalbeträge

Umgekehrte Code-Lesung

Die Aktivierung dieser Einstellung beeinflusst die Scansgeschwindigkeit – schalten Sie sie bitte ein, wenn Sie die Funktion nutzen möchten.



Ein



Deaktivieren

Doppelte Eintragung der Barcode-Datei



Doppelte Erkennung aktiviert
(Automatische Erkennungsmodus)



Doppelte-Detektion-Deaktivierung*
(Automatisierter Erkennungsmodus)



Dauerhafte Verzögerung (Au-
tomatische Erkennungsmodus)



Verzögerung von 3 s (Automa-
tischer Sensormodus)



Doppelte Detektion aktiviert (Fort-
setzungsmodus der Scannung)



Doppelte-Detektion-Deaktivierung*
(Fortsetzungs-Scan-Modus)



Verzögerung für immer (Forts-
etzung des Scannmodus)



Verzögerung um 3 Sekunden
(Fortsetzung des Scannmodus)

Rechnungs-Funktion



Rechnungs-Funktion aktiviert



Rechnungs-Funktion deaktiviert

Einrichtung der Schnittstelle



HID-KBW



USB-Schnittstelle



TTL 232-9600, Nr. 8, 1 – Standard

Sprachkonfiguration



Vereinigte Staaten



Frankreich



Italien



DEUTSCHLAND



Spanien



Türkei-Q



Vernetztes Königreich



Belgien



Portugiesisch-Portugiesisch



Portugiesisch-Brazielerisch



Ungarn



Turkije_F



Greece



Schweden



Finnland



Dänemark



Tschechische Republik



Österreich (Deutschland)



Italien (142)



Russisch



Russischer Schreibstil



Arabisch



Irlandisch



POLISH_214



POLISH programmed Language



Niederlande



Japan



Thailand



Kroatien



Rumänien



Bulgarien



Slowakien



Nordkorea

CODE128



Deaktivieren



Ein

EAN 8



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung AN



2 Zusätzlicher Code:EING schalten



2 Zusätzlicher Code:NEIN



5 Zusätzlicher Code:EING schalten



5 Zusätzlicher Code:ANWANDEN

EAN 13



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet



2 Zusätzlicher Code:EING schalten



2 Zusätzlicher Code:NEIN



5 Zusätzlicher Code:EING schalten



5 Zusätzlicher Code:ANWANDEN

UPC-E0



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet



2 Zusätzlicher Code:EING schalten



2 Zusätzlicher Code:NEIN



5 Zusätzlicher Code:EING schalten



5 Zusätzlicher Code:ANWANDEN



System-Ziffer Eingeschaltet



System-Ziffer Eingeschaltet

UPC-A



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet



2 Zusätzlicher Code:EING schalten



2 Zusätzlicher Code:ANWANDEN



5 Zusätzlicher Code:EING schalten



5 Zusätzlicher Code:ANWANDEN



System-Ziffer Eingeschaltet



System-Ziffer Eingeschaltet



UPCA in EAN13-OFF umwandeln



UPCA in EAN13-ON umwandeln

Gewebelt aus 2 von 5 Elementen



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet

Matrix 25



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet

CODE 39



Deaktivieren



Ein



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet



Ziffernstart & -end EINDEIEN



Ziffernstart & -end EIN



Vollständiger ASCII-Eingeschaltet



Vollständiger ASCII-Eingeschaltet

CODE 32



Deaktivieren



Ein



Präfix-EINSTEcken



Präfix-ANWANDUNG



Ziffernkontrolle Eingeschaltet



Ziffernprüfung Eingeschaltet

CODABAR



Deaktivieren



Ein



Ziffernstart & -end EINDEIEN



StartABCD / End-ZifferABCD –Eingeschaltet



StartABCD/End-Ziffer-TN*e-ON



Anfang abcd/ End-Ziffer abcd–EIN



Anfang abcd / End-Ziffer tn*e–ON

CODE 93



Deaktivieren



Ein

CODE 11



Deaktivieren



Ein

ISBN



Deaktivieren



Ein

ISSN



Deaktivieren



Ein

INDUSTRIELLE 25



Deaktivieren



Ein

STANDARD25



Deaktivieren



Ein

MSI_Plessey



Deaktivieren



Ein

Quadrat



Deaktivieren



Ein

PDF417



Deaktivieren



Ein

Azteker



Deaktivieren



Ein

Datenmatrix



Deaktivieren



Ein

MicroPDF417



Deaktivieren



Ein

MikroQR



Deaktivieren



Ein

Vorname hinzufügen



Anzeige des Präfixes:Eingeschaltet



Anzeige des Präfixes:Eingeschaltet



Beispielsweise:Der Inhalt des Barcodes lautet „123456789“. Fügen Sie X und Y vor den Code hinzu (siehe ASCII-Barcode-Tabelle: X = 58, Y = 59); dann wird „XY123456789“ angezeigt. Scannen Sie bitte den folgenden Code nacheinander:
Anzeigen: Präfix aktivieren | Präfix hinzufügen | Parametercode: 5, 8, 5, 9 | Einstellungen speichern

Nach綴 hinzufügen



Anzeige von Suffix-OFF



Anzeige des Nach綴s „-ON“



Beispielsweise:Der Inhalt des Barcodes lautet „123456789“. Fügen Sie X und Y nach dem Barcode hinzu (siehe ASCII-Barcode-Tabelle; X = 58, Y = 59), dann wird „123456789XY“ angezeigt. Scannen Sie bitte den folgenden Code nacheinander:
„Nach綴 anzeigen – aktivieren“ | „Nach綴 hinzufügen“ | Parametercode: 5, 8, 5, 9 | Einstellungen speichern

Zeichen löschen



Zeichen ausschalten



Zeichen löschen – aktiviert



Vor der Barcodesignatur



Nach dem Barcode

Beispielsweise lautet der Inhalt des Barcodes „123456789“; wenn Sie den Scanner so einstellen möchten, dass die Zahl 1 gelöscht wird, wird „23456789“ angezeigt.

Scannen Sie bitte den folgenden Code nacheinander:

Zeichen löschen – aktiviert | Vor der Barcode-Erfassung | Parametercode 0 |
Parametercode 1 | Einstellungen speichern

No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Servicio al Cliente

Correo electrónico: info@tera-digital.com

Teléfono: +1 (626) 438-1404

Nota importante:

Por favor, incluya su número de pedido y el número de modelo del producto en el mensaje.

Síguenos:

Instagram: tera_digital

YouTube: Tera Digital

Twitter: Tera Digital

Facebook: Tera

Puede visitar nuestro sitio web oficial a través del siguiente enlace: <https://www.tera-digital.com> o escaneando el código QR a continuación.



Índice

Marca final	37
Configuración del buzzer	38
lectura inversa de código	39
Configuración de carga de código de barras duplicado	39
Función de factura	40
Configuración de la interfaz	40
Configuración del idioma	40
CODE128	43
EAN 8	43
EAN 13	44
UPC-E0	44
UPC-A	45
2 de 5 intercalados	47
Matriz 25	47
Código 39	47
Código 32	48
CODABAR	49
Código 93	50
Código 11	50
Código de Identificación Único	50
ISSN	50
INDUSTRIAL25	51
ESTandar 25	51
MSI_Plessey	51
QR	51
PDF417	52
Aztecas	52
Matriz de Datos	52
MicroPDF417	52
MicroQR	52
Añadir prefijo	53
Añadir sufijo	53
Dejar de lado los caracteres	54



Restablecer los datos originales

Si el escáner no funciona correctamente, escanee
«Restablecer valores predeterminados».

Marca final



Ninguno



CR



LF+CR



Tabla



LF



ETX

Configuración del buzzer



Volumen activo*



Volumen desactivado



Volumen alto*



Bajo volumen

Modo de escaneo



Modo Continuo



Modo de detección automática

Configuración de mayúsculas y minúsculas



Sin intercambio*



Intercambio



Todos los caracteres minúsculos



Toda la capital

Lectura inversa de código

Activar esta configuración afectará la velocidad de escaneo; por favor, activa-la cuando necesites utilizarla.



En



Desactivar

Configuración de carga de código de barras duplicado



Detección de duplicados activada
(Modo de detección automática)



Detección de duplicados desactivada* (Modo de auto-detección)



Retardo permanente (Modo de
detección automática)



Retardo de 3 s (Modo de detección automática)



Detección de duplicados activada (Modo de escaneo continuo)



Detección de duplicados desactivada (modo de escaneo continuo)



Atrasar indefinidamente (Modo de Continuación del Escaneo)



Retardo de 3 s (Modo de escaneo continuo)

Función de factura



Función de factura activada



Función de desactivación de la factura

Configuración de la interfaz



HID-KBW



USB Comercial



TTL 232-9600, NO, 8, 1 – Por defecto

Configuración del idioma



Estados Unidos



Francia



ITÁLIA



Alemania



España



Turquía_Q



REINO UNIDO



BELGIA



Portugal-Galia



Portugués-Brazileño



HUNGRÍA



Turquía_F



Greece



Suecia



Finlandia



Dinamarca



República Checa



Austria (Alemania)



ITÁLIA (142)



RUSO



Escritor de tipo ruso



Árabe



Irlandés



POLISH_214



Programa de Polido



Países Bajos



JAPON



Tailandia



Croacia



Rumanía



búlgaria



Eslovaquia



Corea del Norte

CODE128



Desactivar



En

EAN 8



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO



2 Código adicional:DESACTIVADO



2 Código adicional:NO



5 Código adicional:DESACTIVADO



5 Código adicional:ENACTIVADO

EAN 13



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DEACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO



2 Código adicional:DEACTIVADO



2 Código adicional:NO



5 Código adicional:DEACTIVADO



5 Código adicional:ENACTIVADO

UPC-E0



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO



2 Código adicional:DESACTIVADO



2 Código adicional:NO



5 Código adicional:DESACTIVADO



5 Código adicional:ENACTIVADO



Dígito del sistema DESACTIVADO



Dígito del sistema ENACTIVADO

UPC-A



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO



2 Código adicional:DESACTIVADO



2 Código adicional:ENACTIVADO



5 Código adicional:DESACTIVADO



5 Código adicional:ENACTIVADO



Dígito del sistema DESACTIVADO



Dígito del sistema ENACTIVADO



UPCA a EAN13-OFF



UPCA a EAN13-ON

2 de 5 intercalados



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO

Matriz 25



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO

Código 39



Desactivar



En



Comprobar el dígito-DEACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO



Iniciar y finalizar con dígito -DEACTIVADO



Iniciar y finalizar con dígito -ENACTIVADO



ASCII completo DEACTIVADO



ASCII completo activado

Código 32



Desactivar



En



Prefijo-OFF



Prefijo-ON



Comprobar el dígito-DESACTIVADO



Comprobar el dígito ENACTIVADO

CODABAR



Desactivar



En



Iniciar y finalizar con dígito -DESACTIVADO



Iniciar ABCD / Fin de dígito ABCD -ENACTIVADO



StartABCD/Fin de dígito TN*E-ON



Iniciar abcd/Dígito final abcd-ENACTIVADO



Comienza con abcd / Dígito final tn*e-ON

Código 93



Desactivar



En

Código 11



Desactivar



En

Código de Identificación Único



Desactivar



En

ISSN



Desactivar



En

INDUSTRIAL25



Desactivar



En

ESTándAR 25



Desactivar



En

MSI_Plessey



Desactivar



En

QR



Desactivar



En

PDF417



Desactivar



En

Aztec



Desactivar



En

Matriz de Datos



Desactivar



En

MicroPDF417



Desactivar



En

MicroQR



Desactivar



En

Añadir prefijo



Mostrar prefijo: DESACTIVADO



Mostrar prefijo: ENACTIVADO



Añadir prefijo

Por ejemplo: el contenido del código de barras es "123456789"; añada los caracteres X y Y antes del código de barras (consulte la tabla de códigos de barras ASCII: X = 58, Y = 59); se mostrará "XY123456789". Escaneen el siguiente código en orden:
Mostrar prefix-ON > Añadir prefix > Código del parámetro: 5, 8, 5, 9 > Guardar configuraciones

Añadir sufijo



Mostrar el sufijo OFF



Mostrar el sufijo ON



Añadir sufijo

Por ejemplo: el contenido del código de barras es "123456789"; añada los caracteres X y Y después del código de barras (consulte la tabla de códigos de barras ASCII: X = 58, Y = 59), y se mostrará "123456789XY".
Por favor, escanee el siguiente código en orden:
Mostrar sufijo - ON > Añadir sufijo > Código del parámetro: 5, 8, 5, 9 > Guardar configuraciones

Dejar de lado los caracteres



Borrar caracteres OFF



Borrar caracteres - ON



Antes del código de barras



Después del código de barras

Por ejemplo: el contenido del código de barras es "123456789"; si se desea configurar el escáner para eliminar el dígito 1, se mostrará "23456789".

Por favor, escanee el siguiente código en orden:

Borrar caracteres (activado) | Antes del código de barras | Código de parámetro 0 | Código de parámetro 1 | Guardar configuraciones

Non esitare a contattarci se hai domande.

Servizio clienti

Email: info@tera-digital.com

Telefono: +1 (626) 438-1404

Nota importante:

Si prega di includere nel messaggio il numero dell'ordine e il numero del modello del prodotto.

Seguici su:

Instagram: tera_digital

YouTube: Tera Digital

Twitter: Tera Digital

Facebook: Tera

Puoi visitare il nostro sito web ufficiale utilizzando il seguente link: <https://www.tera-digital.com> oppure scansionando il codice QR qui sotto.



Indice

Marca di fine	55
Impostazione del buzzer	56
Decodifica inversa del codice	57
Impostazione per il caricamento di codici a barre duplicati	57
Funzione della fattura	58
Impostazione dell'interfaccia	58
Impostazioni del linguaggio	58
CODE128	61
EAN 8	61
EAN 13	62
UPC-E0	62
UPC-A	63
2 su 5 sovrapposti	65
Matrix 25	65
CODE39	65
CODE 32	66
CODABAR	67
CODE 93	68
CODE 11	68
Codice ISBN	68
ISSN	68
INDUSTRIAL25	69
Standard 25	69
MSI_Plessey	69
QR	69
PDF417	70
Aztechi	70
Matrice dei dati	70
MicroPDF417	70
MicroQR	70
Aggiungi prefisso	71
Aggiungi il suffisso	71
Cancellare caratteri	72



Ripristina i dati di backup

Se lo scanner non funziona correttamente,
scansionate l'opzione "Restituisci i valori predefiniti".

Marca di fine



Niente



CR



LF+CR



Tabella



LF



ETX

Impostazione del buzzer



Volume attivo*



Volume spento



Alto volume*



Volume basso

Modo di scansione



Modo Continuo



Modo di rilevamento automatico

Impostazione di caratteri maiuscoli e minuscoli



Nessun scambio*



Scambio



Tutti i caratteri minuscoli



Tutto in capitale

Decodifica inversa del codice

Attivare questa impostazione influisce sulla velocità di scansione; si prega di attivarla quando è necessario utilizzarla.



Su



Disattivato

Impostazione per il caricamento di codici a barre duplicati



Rilevamento delle duplicazioni attivo (Modo di rilevamento automatico)



Rilevamento delle duplicazioni disattivato* (Modo di rilevamento automatico)



Rinvio permanente (Modo di rilevamento automatico)



Rinvio di 3 secondi (Modo di rilevamento automatico)



Rilevamento duplicato attivo (modalità di scansione continua)



Rilevamento delle duplicazioni disattivato* (modalità di scansione continua)



Rinvio permanente (modalità di scansione continua)



Rinvio di 3 secondi (Modo di scansione continuo)

Funzione della fattura



Funzione della fattura attivata



Funzione di disattivazione della fattura

Impostazione dell'interfaccia



HID-KBW



USB Com



TTL 232-9600, NO, 8, 1 – Predefinito

Impostazioni del linguaggio



Stati Uniti



Francia



Italia



GERMAGIA



Spagna



TURCIA_Q



REALE UNITO



Belgio



Portogallo



Portoghese-Braziile



Ungheria



TURCIA_F



Greece



Svezia



Finlandia



Danimarca



Repubblica Ceca



Austria (Germania)

 Italia (142)	 Russo
 SCrittORE DI TIPO RUSSANO	 Arabo
 Irlandese	 POLISH_214
 Programma di pulizia	 Olanda
 GIAPPONE	 Thailandia
 Croazia	 Romania
 Bulgaria	 Slovacchia
 Corea del Nord	

CODE128



Disattivato



Su

EAN 8



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO



2 Codice aggiuntivo:OFF



2 Codice aggiuntivo:NO



5 Codice aggiuntivo:OFF



5 Codice aggiuntivo:ATTO

EAN 13



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO



2 Codice aggiuntivo:OFF



2 Codice aggiuntivo:NO



5 Codice aggiuntivo:OFF



5 Codice aggiuntivo:ATTO

UPC-E0



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO



2 Codice aggiuntivo:OFF



2 Codice aggiuntivo:NO



5 Codice aggiuntivo:OFF



5 Codice aggiuntivo:ATTO



Digit del sistema OFF



Sistema Digitale ATTO

UPC-A



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO



2 Codice aggiuntivo:OFF



2 Codice aggiuntivo:ATTO



5 Codice aggiuntivo:OFF



5 Codice aggiuntivo:ATTO



Digit del sistema OFF



Sistema Digitale ATTO



UPCA a EAN13-OFF



UPCA a EAN13-ON

2 su 5 sovrapposti



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO

Matrix 25



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO

CODE 39



Disattivato



Su



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO



Inizia e termina la digitazione -OFF



Inizio e fine digitale -ATTO



ASCII completo OFF



ASCII completo ATTO

CODE 32



Disattivato



Su



Prefisso-OFF



Prefisso-ON



Verifica il numero di caratteri:OFF



Verifica il numero di cifre ATTO

CODABAR



Disattivato



Su



Inizia e termina la digitazione -OFF



StartABCD/End DigitABCD-ATTO



StartABCD/End DigitTN*e-ON



Inizia con abcd/ Digit di fine abcd-ATTO



Inizia con abcd / termina con un numero tn*e-ON

CODE 93



Disattivato



Su

CODE 11



Disattivato



Su

Codice ISBN



Disattivato



Su

ISSN



Disattivato



Su

INDUSTRIAL25



Disattivato



Su

Standard 25



Disattivato



Su

MSI_Plessey



Disattivato



Su

QR



Disattivato



Su

PDF417



Disattivato



Su

Aztech



Disattivato



Su

Matrice dei dati



Disattivato



Su

MicroPDF417



Disattivato



Su

MicroQR



Disattivato



Su

Aggiungi prefisso



Visualizza il prefisso:OFF



Visualizza il prefisso:ON



Aggiungi prefisso

Ad esempio, il contenuto del codice a barre è "123456789"; aggiungendo i caratteri X e Y prima del codice (consultare la tabella dei codici a barre ASCII: X = 58, Y = 59), si otterrà il risultato "XY123456789". Scansionate il seguente codice nell'ordine indicato:
Visualizza Prefisso - Attivo > Aggiungi prefisso > Codice del parametro: 5, 8, 5, 9 > Salva impostazioni

Aggiungi il suffisso



Visualizza il suffisso-OFF



Visualizza il suffisso ON



Aggiungi il suffisso

Ad esempio, il contenuto del codice a barre è "123456789"; aggiungendo i caratteri X e Y dopo il codice a barre (si consulti la Tabella dei codici a barre ASCII: X = 58, Y = 59), si visualizzerà "123456789 XY".

Per favore, scansiona il seguente codice nell'ordine indicato:

Visualizza suffisso - Attiva - Aggiungi suffisso - Codice del parametro: 5, 8, 5, 9 - Salva impostazioni

Cancellare caratteri



Rimuovere caratteri non validi



Rimuovere caratteri - ON



Prima del codice a barre



Dopo il codice a barre

Ad esempio, il contenuto del codice a barre è "123456789"; se si desidera impostare lo scanner in modo che elimini il numero 1, verrà visualizzato "23456789".

Per favore, scansiona il seguente codice nell'ordine indicato:

Elimina caratteri - Attivo > Prima del codice a barre > Codice del parametro 0 > Codice del parametro 1 > Salva impostazioni

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Service client

Email: info@tera-digital.com

Téléphone: +1 (626) 438-1404

Remarque importante :

Veuillez indiquer votre numéro de commande ainsi que le numéro de modèle du produit dans votre message.

Suivez-nous:

Instagram: tera_digital

Youtube: Tera Digital

Twitter: Tera Digital

Facebook: Tera

Vous pouvez visiter notre site web officiel en utilisant le lien suivant: <https://www.tera-digital.com> ou en scannant le code QR ci-dessous.



Sommaire

Marque finale	73
Configuration du signal sonore (buzzer)	74
Lecture inverse du code	75
configuration du chargement de code-barres dupliqué	75
fonction de facture	76
configuration de l'interface	76
configurations de langue	76
CODE128	79
EAN 8	79
EAN 13	80
UPC-E0	80
UPC-A	81
2 sur 5 entrelacés	83
Matrice 25	83
CODE 39	83
CODE 32	84
CODABAR	85
CODE 93	86
CODE 11	86
Numéro d'identifiant	86
ISSN	86
INDUSTRIEL25	87
Standard 2 sur 5	87
MSI_Plessey	87
QR	87
PDF417	88
Aztecs	88
Matrice de données	88
MicroPDF417	88
MicroQR	88
Ajouter le préfixe	89
Ajouter un suffixe	89
Supprimer les caractères	90



Restaure les valeurs par défaut

Si le scanner ne fonctionne pas correctement,
veuillez effectuer la procédure « Restaurer les paramètres par défaut ».

Marque finale



Aucun



CR



LF+CR



TAB



LF



ETX

Configuration du signal sonore (buzzer)



Volume activé*



Volume éteint



Volume élevé*



Volum faible

Mode de scan



Mode continu



Mode de détection automatique

Configuration des majuscules et des minuscules



Aucun swap*



Échanger



Tous les caractères minuscules



Tout le capital

Lecture inverse du code

L'activation de cette option affecte la vitesse de balayage ; veuillez l'activer lorsque vous en avez besoin.



ON



OFF

Configuration du chargement de code-barres dupliqué



Détection de doublons activée
(Mode de détection automatique)



Détection des duplications désactivée*
(Mode de détection automatique)



Retard permanent (Mode de détection automatique)



Retard de 3 s (Mode de détection automatique)



Détection de duplications activée
(Mode de balayage continu)



Détection des duplicats désactivée*
(Mode de balayage continu)



Retard permanent (Mode de balayage continu)



Retard de 3 s (Mode de balayage continu)

Fonction de facture



Fonction de facture activée



Fonction d'inactivation de la facture

Configuration de l'interface



HID-KBW



USB COM



TTL 232-9600, NO, 8, 1 – Par défaut

Configurations de langue



ÉTATS-Unis



France



ITALIE



ALLANDE



Espagne



Turquie



ROYauté UNI



Вельгique



Portugal



Portugal-Brazzaville



Hongrie



Turquie_F



GRECE



Suède



FINLANDE



Danemark



République tchèque



Autriche (Allemagne)



ITALIE (142)



Russe



Écrivain de type russe



Arabe



Irlandais



POLISH_214



Programme POLISH



Pays-Bas



Japon



THILAND



Croatie



Roumanie



Bulgaria



La Slovaquie



Corée du Nord

CODE 128



Éteint



Oui

EAN 8



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF



2 Code supplémentaire :OFF



2 Code supplémentaire :NON



5 Code supplémentaire :OFF



5 Code supplémentaire :ACTIVÉ

EAN 13



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF



2 Code supplémentaire :OFF



2 Code supplémentaire :NON



5 Code supplémentaire :OFF



5 Code supplémentaire :ACTIVÉ

UPC-E0



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF



2 Code supplémentaire :OFF



2 Code supplémentaire :NON



5 Code supplémentaire :OFF



5 Code supplémentaire :ACTIVÉ



Chiffre du système ÉTÉNTonné



Système de chiffres ACTIVÉ

UPC-A



Étéint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF



2 Code supplémentaire :OFF



2 Code supplémentaire :ACTIVÉ



5 Code supplémentaire :OFF



5 Code supplémentaire :ACTIVÉ



Chiffre du système ÉTÉNTonné



Système de chiffres ACTIVÉ



UPCA vers EAN13-OFF



UPCA vers EAN13-ON

2 sur 5 entrelacés



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF

Matrice 25



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF

CODE 39



Éteint



Oui



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF



Démarquer et mettre fin à la digitale -ÉTENDU



Début & fin de chiffre -ACTIVÉ



ASCII complet ÉTÉNTonné



ASCII complet ACTIVÉ

CODE 32



Éteint



Oui



Préfixe-OFF



Préfixe-ACTIVÉ



Vérifiez le chiffre ÉTÉNTON



Vérifier le chiffre ACTIF

CODABAR



Éteint



Oui



Démarquer et mettre fin à la digitale -ÉTENDU



StartABCD/End DigitABCD-ACTIVÉ



StartABCD/Fin chiffre TN*E-ON



Début abcd/ chiffre de fin abcd-ACTIVÉ



Commence par abcd / Fin de chiffre tn*e-ON

CODE 93



Éteint



Oui

CODE 11



Éteint



Oui

Numéro d'identifiant



Éteint



Oui

ISSN



Éteint



Oui

INDUSTRIEL25



Éteint



Oui

Standard 2 sur 5



Éteint



Oui

MSI_Plessey



Éteint



Oui

QR



Éteint



Oui

PDF417



Éteint



Oui

Aztecs



Éteint



Oui

Matrice de données



Éteint



Oui

MicroPDF417



Éteint



Oui

MicroQR



Éteint



Oui

Ajouter le préfixe



Afficher le préfixe OFF



Afficher le préfixe ACTIVÉ



Ajouter le pré
fixe

Par exemple: le contenu du code-barres est « 123456789 » ; ajoutez les caractères X et Y avant le code-barres (voir le tableau des codes-barres ASCII : X = 58, Y = 59), et vous obtiendrez « XY123456789 ». Veuillez scanner le code suivant dans l'ordre indiqué :
Afficher « Préfixe activé » > Ajouter préfixe > Code de paramètre : 5, 8, 5, 9 > Enregistrer les paramètres

Ajouter un suffixe



Afficher le suffixe -OFF



Afficher le suffixe -ON



Ajouter un
suffixe

Par exemple: le contenu du code-barres est « 123456789 » ; ajoutez les caractères X et Y après le code-barres (voir le tableau des codes-barres ASCII : X = 58, Y = 59), et vous obtiendrez « 123456789XY ». Veuillez scanner le code suivant dans l'ordre indiqué :
Afficher « suffixe - ON » > Ajouter un suffixe > Code de paramètre : 5, 8, 5, 9 > Enregistrer les paramètres

Supprimer les caractères



Supprimer les caractères OFF



Supprimer les caractères - ACTIVÉ



Avant le code-barres



Après le code-barres

Par exemple: le contenu du code-barres est « 123456789 » ; si vous souhaitez configurer l' scanner pour supprimer le chiffre 1, le résultat affiché sera « 23456789 ».

Veuillez scanner le code suivant dans l'ordre indiqué :

Supprimer les caractères – Activer – Avant le code-barres – Code de paramètre 0 –

Code de paramètre 1 – Enregistrer les paramètres

UK	REP
----	-----

Name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Address: Montague houses unit 3 Matthew street
Email: GSG-GROUP@outlook.com

EC	REP
----	-----

Name: EU Consulten Srls
Address: Via Varessina 55 Milano 20156 Italia
Email: Eu-consultenSrls@hotmail.com

Manufacturer: Suzhou Tera Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: Bld. B, No.168 Yangdong Road,
SIP, Suzhou, PRC

Made in China