九国语言： 英语、法语、德语、西班牙语、日语、意大利语、荷兰语、波兰语、瑞典语

尺寸:78*95mm-80g书纸-72页-骑马钉-黑色印刷

78mm

95mm

英语

JUOVI

JUOVI Buds J39
True Wireless Bluetooth Earbuds
Instruction Manual
Model: J3921

Product parameters

• Bluetooth Version	V5.4
• Transmission Distance	10m
• Driver Diameter	Ø12.2mm
• Driver Impedance	32Ω ±15%
• Sensitivity	111dB±3dB
• Frequency Response Range	20Hz~20KHz
• Battery Capacity (Charging Case)	500mAh 3.7V
• Battery Capacity (Earbuds)	60mAh 3.85V
• Charging Time (Charging Case)	≤1.5 Hours
• Charging Time (Earbuds)	≤1.5 Hours
• Play Time with Charging Case（ANC OFF）	≥30Hours

Packing list

Earbud (Left Earbud Right Earbud) ×2 · Charging Case*1 · Earpiece Pack · Ear tips size L*2 · Ear tips size S*2 · Instruction manual*1 · Type-C charging cable*1

Schematic description of the product

Multi-Function Button (MFB) · Ear Tips · Charging Case Indicator Light · Charging Case Button · Type-C Port Opening · Earbuds · Charging Case

■ JUOVI GO APP

Download the JUOVI GO APP for an enhanced experience:

JUOVI GO

Google Play · App Store

■ Fit and Comfort

Choose suitable ear tips size (Size L, Size M or Size S), Fit ear tips into the earbuds, Insert the earbuds into ears and rotate to fit comfortably.

■ Charge the Charging Case

Connect the charging case to the 5V power adapter with the Type-C charging cable.

Rated input: 5V ⎓ 110mA*2 (earbuds)
Rated input: 5V ⎓ 400mA (charging case).

Tips:
Remove all the tapes on the earbuds before charging.
Please charge fully before use.
If Charging Case Indicator Light shows "Orange light breathes twice", it means the battery level of charging case is less than 30% and suggest to charge promptly to avoid over-discharge.

■ Charging Case Indicator Light · Operation Guide

Status	Charging Case Indicator Light
Opening the charging case lid , the charging case is fully charged	Based on the current charging case battery level, Indicator light (70% or above) - White light breathes twice
Opening the charging case lid , the charging case is charging	Medium battery level (30% to 70%) - Green light breathes twice
	Low battery level (below 30%) - Orange light breathes twice
Opening the charging case lid , pairing	White light flashes rapidly 3 times.
Charging Case is Charging	White light breathes (flashes rhythmically).
Charging Case is fully charged	White light stays solid. If the charger is disconnected during charging: The charging case has a power-off memory function, indicator will turn off after 5 seconds.
Earbuds removed from charging case OR Earbuds placed into charging case	Charging Case Indicator Light displays current battery level of charging case: High battery level(70% or above) - White light flashes twice rapidly. Medium battery level (30% to 70%) - Green light flashes rapidly once. Low battery level(below 30%) - Orange light flashes rapidly once
Press and hold the Charging Case Button for 3 seconds to forcibly enter Bluetooth pairing ready mode	The white and orange lights alternate flashing twice, followed by the white light flashing rapidly for 3 times.
Press and hold the Charging Case Button for 10 seconds to restore factory settings	White light flashes rapidly 3 times.

■ ANC mode switching

MFB

Press and hold the Right MFB for 3 seconds to cycle through: Transparency Mode, Wind Noise Cancellation mode, and Active Noise Cancellation mode.

Note:
You can set the switching modes in the APP.

Product operating instructions

1.Power On
Method 1: Take out both earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Method 2: Press and hold both earbuds Multi-Function Button (MFB) for 3 seconds.

2.Power Off
Method 1: Put the earbuds back to charging case and the earbuds will turn off.
Method 2: After 3 minutes of disconnection from the Bluetooth device, the earbuds will automatically turn off.
Note: Only the default setup (Method: With the earbuds powered on, tap the Multi-Function Button (MFB) on either earbud 7 times).
Note: Only the selected earbud will turn off, the other earbud remains on.

3.Pairing
Step 1: Take out earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Step 2:Open the Bluetooth list of the smart device, search for "JUOVI Buds J39" for pairing, after the connection is successful, you will hear "Connected music tone".
*If earbuds are out of distance, within 3 minutes of disconnection, back to the effective distance, earbuds will automatically connect the device.

Settings · Bluetooth · Bluetooth · MY DEVICES · JUOVI Buds J39 · ⓘ

Note:
* If the product is not used for a long time, it should be fully charged first and make sure the earbuds are in pairing.
* After charging, please unplug the charging cable to avoid damage to the device caused by prolonged charging.

Forcibly enter Bluetooth Pairing Ready mode:
In any usage condition, including when the earbuds are connected to a phone or tablet, you can forcibly disconnect the earbuds from the phone and put them into the charging case, then press and hold the charging case button for 5 seconds, and the earbuds will forcibly enter Bluetooth Pairing Ready mode, waiting to be connected and paired with a Bluetooth device. Tips: 3 sec the charging case indicator light the white and orange lights alternate flashing twice, followed by the white light flashing rapidly for 3 times.

Multi-Function Button (MFB) operations

■ Regular Mode

- Voice Assistant: Press and hold earbud Left MFB for 3 seconds.
- Voice Prompt Voice Assistance function: Press and hold Left MFB for 2 seconds.
- Gaming Mode/Music Mode Switching：During device connected status, Tap 3 times Left/Right MFB to switch

Tips:
*Need to enable the corresponding voice assistant features on your smartphone.

■ Music Mode

- Pause/Play: Tap 2 times Left/Right MFB
- Next track: Tap 3 times Left MFB
- Last track: Tap 3 times Right MFB
- Playback Pause: The music will pause when you take off the earbuds.
- Playback Resume: When you put the earbuds back on.

■ Telephone Mode

- Answer a call: Tap once Left/Right MFB
- End a call: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds
- Reject a call: Press and hold Left/Right MFB for 2 seconds

■ Alert sounds

The earbuds play an alert sound when performing the following functions:
● Power on ● Power off ● Pairing ● Connected ● Disconnected
● Low battery prompt ● Reset ● Receiving an incoming call ● Rejecting an incoming call

Restore factory settings

Open the charging case lid, place both earbuds back into the charging case, then press and hold the charging case button for 10 seconds, the indicator light will flash three times to reset process, clear the Bluetooth pairing list, and enter Bluetooth pairing ready mode. The white light will flash rapidly five times, indicating that the factory reset is done.

Notes

1. After taking out the charging case, the earbuds automatically turn on, pair, and connect without pressing any buttons; After the earbuds are placed in the charging case, the earbuds automatically shut down and enter the charging state.
2. Regular cleaning can prolong the service life of the product. If not used for a long time, it is recommended to charge once every 15 days to extend the battery life. The surface of the product can be wiped with a soft, dry cloth; the earpiece can use cotton swabs and alcohol to help smooth charging, avoid poor contact, and affect the user experience.
3. Battery life, usage time, or combinations of cells/ music not be exposed to lighting, extreme temperature heat. It is forbidden to disassemble, impact, crush or throw into fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Never leave in a high temperature environment. It is forbidden to use after immersion in water.
4. Since this product adopts wireless connection, in the process of daily use, affected by the environment and other factors, there may be connection delay or interruption, it is normal for a short and slight sound to linear during the process of playing music.

Warnings
1. Using earbuds at high volume for extended periods of time may damage your hearing. It is recommended to listen, call, and listen to music only at the appropriate volume.
2. Do not rinse or immerse the product in water to avoid malfunction.
3. Do not disassemble products and accessories by yourself to avoid damage and injury.
4. Do not use chemical solvents or detergents to clean the product.

Name of the Parts	Hazardous Substance					
	Pb (铅 Lead)	Hg (汞 Mercury)	Cd (镉 Cadmium)	Cr(VI) (六价铬 Hexavalent Chromium)	PBB (多溴联苯 Polybrominated Biphenyls)	PBDE (多溴二苯醚 Polybrominated Diphenyl Ether)
Housing	O	O	O	O	O	O
Loud Speakers	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Accessory Power Cord / Connecting cable	O	O	O	O	O	O

This table is compiled according to SJ/T 11364.
O: Indicates that this hazardous substance contained in all of homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.
Z: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.

法语

JUOVI

JUOVI Buds J39
Écouteurs Bluetooth sans fil véritables
Manuel d'instructions
Modèle: J3921

Paramètres du produit

• Version Bluetooth	V5.4
• Distance de transmission	10 m
• Diamètre du haut-parleur	Ø12.2mm
• Impédance du transducteur	32Ω ±15%
• Sensibilité	111dB±3dB
• Plage de réponse en fréquence	20Hz~20KHz
• Capacité de la batterie (boîtier de charge)	500mAh 3.7V
• Capacité de la batterie (écouteurs)	60mAh 3.85V
• Temps de charge (Caisse de charge)	≤1.5heures
• Temps de charge (écouteurs)	≤1.5heures
• Temps de jeu (écouteurs, ANC désactivé)	≥5 heures
• Temps de jeu avec boîtier de chargement désactivé	≥30 heures

Liste des bagages

Écouteur d'oreilles*2 (L'une et L'autre) · Coiffeur de manga. Ensemble*1 · Pads d'oreilles pour oreilles L'une et L'autre size L*2 · Pads d'oreilles L'une et L'autre size S*2 · Manuel d'instructions*1 · Câble de charge Type-C*1

Description schématique du produit

Bouton multifonction (MFB) · Embouts d'oreille · Voyant indicateur de cas de charge · Bouton de boîtier de chargement · Développer du port de type-c · Écouteurs · Cause de chargement

■ APPLICATION JUOVI GO

Téléchargez l'application JUOVI GO pour une expérience améliorée :

JUOVI GO

Google Play · App Store

■ Ajustement et confort

Choisissez la taille adaptée des embouts d'oreilles (taille L, M ou S), ajustez les embouts dans les écouteurs; Insérez les écouteurs dans les oreilles et faites pivoter pour qu'ils s'ajustent confortablement.

■ Chargez la caisse de chargement

Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur 5V via le câble de charge Type-C.

Entrée nominale : 5V ⎓ 110mA*2 (écouteurs) ;
Entrée nominale : 5V ⎓ 400mA (boîtier de charge).

Conseils:
Retirez tous les cassettes des écouteurs avant de les charger.
Veuillez charger complètement avant utilisation.
Si le voyant indicateur du boîtier de charge affiche « Lumière orange respire deux fois », cela signifie que la réserve de batterie du boîtier de charge est inférieure à 30 % et il est conseillé de recharger rapidement pour éviter une surcharge.

■ Voyant indicateur de caisse de charge · Guide de fonctionnement

Statut	Voyant indicateur de caisse de charge
En ouvrant le couvercle du boîtier de charge, le boîtier de charge est actuellement pourvu et le voyant indicateur de la boîte de chargement indique le niveau de batterie restant du boîtier de chargement	En fonction du niveau actuel de batterie du boîtier de charge: Niveau de batterie élevé (70 % ou plus) - La lumière blanche respire deux fois. Niveau moyen de batterie (30 % à 70 %) - La lumière verte respire deux fois. Niveau de batterie bas (inférieur à 30 %) - La lumière orange respire deux fois
Ouverture du couvercle du boîtier de charge, appariage	La lumière blanche clignote rapidement 3 fois.
Cause de charge, c'est Charge	La lumière blanche respire (clignote rythmiquement).
Le boîtier de chargement est entièrement chargé	Le voyant blanc est allumé. Si le chargeur est déconnecté pendant la charge : le boîtier de charge a une mémoire de coupure d'alimentation, l'indicateur s'éteint après 5 secondes.
Écouteurs retirés de l'étui de charge OU Écouteurs placés dans l'étui de chargement	Le voyant indicateur de boîtier de charge affiche le niveau actuel de batterie du boîtier de charge : Niveau élevé de batterie (70 % ou plus) - La lumière blanche clignote deux fois. Niveau moyen de batterie (30 % à 70 %) - La lumière verte clignote deux fois. Niveau bas de batterie (inférieur à 30 %) - La lumière orange clignote deux fois.
Appuyez et maintenez le bouton de la boîte de chargement pendant 10 secondes pour passer de force en mode appairage Bluetooth	La lumière blanche et orange alternent deux fois, puis la lumière blanche clignote rapidement trois fois.
Appuyez et maintenez le bouton Boîtier de Chargement pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine	La lumière blanche clignote rapidement 3 fois.

■ Commutation en mode ANC

MFB

Appuyez et maintenez le bouton de contrôle de droite pendant 3 secondes pour faire défiler : Mode de transparence, mode réduction du bruit du vent et mode réduction active du bruit.

Note:
Vous pouvez régler les modes de commutation dans l'APP.

Instructions d'utilisation du produit

1.Mise sous tension
Méthode 1: Retirez les deux écouteurs de la coque de charge, les écouteurs s'allument automatiquement.
Méthode 2: Appuyez et maintenez le bouton multifonction (MFB) des deux écouteurs pendant 3 secondes.

2.Éteindre
Méthode 1: Remettez les écouteurs dans un étui de chargement et les écouteurs s'éteindront.
Méthode 2: Après 3 minutes de déconnexion de l'appareil Bluetooth, les écouteurs s'éteindront automatiquement.
Pour désactiver la valeur par défaut (Méthode: Après avoir allumé les écouteurs, appuyez 7 fois sur le bouton multifonction (MFB) de l'un ou l'autre écouteur).
Remarque : Seul l'écouteur sélectionné s'éteint, l'autre écouteur reste actif.

3.Appariement
Étape 1: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth de l'appareil intelligent, recherchez **"JUOVI Buds J39** pour jumeler, une fois la connexion réussie, vous entendrez « Ton de musique connecté ».
* Si les écouteurs sont hors de portée, dans les 3 minutes suivant la déconnexion, en revenant à la distance effective, les écouteurs connecteront automatiquement l'appareil.

Réglages · Bluetooth · Bluetooth · MES APPAREILS · JUOVI Buds J39 · ⓘ

Note:
* Le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit d'abord être complètement chargé et jumelé pour l'appariement ultérieur.
* Après la charge, veuillez débrancher le câble de charge pour éviter les dommages causés par une charge prolongée.

Entrez de force en mode prêt d'appairement Bluetooth :
Dans n'importe quelle utilisation, y compris lorsque les écouteurs sont connectés à un téléphone ou une autre tablette, ouvrez le couvercle du boîtier de charge, remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, puis appuyez et maintenez le bouton de la boîte de charge pendant 5 secondes, et les écouteurs entreront de force en mode prêt d'appairement Bluetooth, en attente de connexion et d'appairage avec un appareil Bluetooth. Conseils : 3 sec le voyant indicateur du boîtier de charge : les voyants blanc et orange clignotent deux fois en alternance, suivis du voyant blanc qui clignote rapidement pendant 3 fois.

Opérations du bouton multifonction (MFB)

■ Mode régulier

- Assistant vocal : Appuyez et maintenez l'écouteur Left MFB pendant 3 secondes
- Voix Prompt Voix Assistance fonctionnalité : Appuyez et maintenez le MFB gauche pendant 2 secondes
- Changement de mode de jeu/mode musique : Appuyez 3 fois sur le MFB gauche/droit pendant appuyez 3 fois sur le MFB gauche/droite du MFB pour changer

Note:
*Il faut activer les fonctions d'assistant vocal correspondantes sur votre smartphone.

■ Mode musique

- Pause/Lecture: Appuyez 2 fois sur gauche/droite MFB
- Piste précédente : Taper 3 fois Left MFB
- Piste suivante : Taper 3 fois Right MFB
- Pause de lecture : La musique se met en pause lorsque vous retirez les écouteurs.
- Reprise de lecture : Quand vous remettez les écouteurs.

■ Mode téléphonique

- Répondre à un appel : Appuyez une fois sur le MFB gauche/droit
- Terminer un appel : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes
- Refuser un appel : Appuyez et maintenez Left/Right MFB pendant 2 secondes

■ Sons d'alerte

Les écouteurs diffusent un son d'alerte lors de l'exécution des fonctions suivantes :
● Prêt pour l'association ● Connecté au Bluetooth ● Éteindre les écouteurs
● Mise en veille ● Rétablissement ● Réception d'un appel entrant ● Rejet d'un appel entrant

Restaurez les paramètres d'usine

Ouvrez le couvercle du boîtier de chargement, remettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement, puis maintenez le bouton du boîtier de chargement pendant 10 secondes. Les voyants clignotent trois fois pour indiquer que le processus de réinitialisation est terminé, effacer l'appariement Bluetooth et passerons en mode prêt d'appariement Bluetooth. Le voyant blanc clignotera rapidement cinq fois, indiquant que la réinitialisation d'usine est terminée.

Notes

1. Après avoir retiré le coque de charge, les écouteurs s'allument, s'appairent et se connectent automatiquement sans appuyer sur aucun bouton ; Après que les écouteurs soient placés dans l'étui de chargement, celui-ci recharge automatiquement et les écouteurs s'éteignent.
2. Un nettoyage régulier peut prolonger la durée de vie du produit. Si elle n'est pas utilisée longtemps, il est recommandé de la recharger tous les 15 jours pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le produit peut être essuyé avec un chiffon sec ; l'écouteur pourra être régulièrement essuyés avec des cotons-tiges imbibés de alcool pour faciliter la charge, éviter un mauvais contact et affecter l'expérience de l'utilisateur.
3. La batterie (paquetes de batterie, o combinaisons de cellule) ne doivent pas être exposés à la lumière, à une chaleur extrême. Il est interdit de démonter, percuter, écraser, jeter à la poubelle. Si le produit cela infle, ne pas continuer à l'utiliser. Ne pas laisser dans un environnement à haute température. Il est interdit de l'utiliser après immersion dans l'eau.
4. Étant que ces produits adopte connexion inalámbrica, en et processus de jour-jours, affecté par l'environnement et d'autres facteurs, il peut y avoir un retard ou une interruption de connexion, il est normal que un sonido corto y lève se congele durante la reproduction de musique.

Avertissements
1. Écouter des sons à un volume élevé pendant longtemps peut endommager votre audition. Il est recommandé d'écouter, répondre et écouter de la musique uniquement à un volume approprié.
2. Ne rincez pas et ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter un dysfonctionnement.
3. Ne démontez pas vous-même les produits et accessoires pour éviter les dommages et la blessure.
4. N'utilisez pas de solvants chimiques ni de détergents pour nettoyer le produit.

Noms des parties	Substances dangereuses					
	Pb (Plomb)	Hg (Mercure)	Cd (Cadmium)	Cr(VI) (Chrome hexavalent)	PBB (polybromobiphényles)	PBDE (éthers diphényles polybromés)
Logement	O	O	O	O	O	O
Haut-parleurs	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Accessoires Câble d'alimentation / Câble de connexion	O	O	O	O	O	O

Ce tableau est compilé selon SJ/T 11364.
O : Indique que cette substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes de ce produit est inférieure à l'exigence de limite en GB/T 26572.
Z : Indique que cette substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette partie dépasse la limite exigée dans GB/T 26572.

德语

JUOVI

JUOVI Buds J39
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer
Bedienungsanleitung
Modell: J3921

Produktparameter

• Bluetooth Version	V5.4
• Übertragungsentfernung	10m
• Treibermembran	Ø12.2mm
• Treiberimpedanz	32Ω ±15%
• Empfindlichkeit	111 dB ± 3dB
• Frequenzantwortbereich	20Hz~20KHz
• Kapazität des Akkus (Ladekoffer)	500mAh 3.7V
• Akkukapazität (Ohrhörer)	60mAh 3.85V
• Ladezeit (Ladekoffer)	≤1.5 Std.ons
• Spielzeit (Ohrhörer, ANC aus)	≥5 Std.ons
• Spielzeit mit Ladecase (ANC AUS)	≥30 Std.ons

Package

Ohrhörer(2 ist Einzelnes Größe L*2) · Ladekoffer*1 · Ohrpolsterpaare Größe L*2 · Ohrpolsterpaare Größe S*2 · Bedienungsanleitung*1 · Typ-C-Ladekabel*1

Schaltplanbeschreibung des Produkts

Multifunktionsknopf (MFB) · Ohrspitzen · Ladeanzeige · Ladeanzeige · Typ-C-Anschlussöffnung · Ladeanzeige · Ladekoffer

■ JUOVI GO APP

Laden Sie die JUOVI GO APP für ein verbessertes Erlebnis herunter:

JUOVI GO

Google Play · App Store

■ Passform und Komfort

Wählen Sie eine geeignete Ohrstöpselgröße (Größe L, Größe M oder S), Ohrstöpsel in die Ohrmuschel, Stecken Sie die Ohrhörer in die Ohren und drehen Sie sie so, dass sie bequem sitzen.

■ Laden Sie den Ladekoffer auf

Verbinden Sie das Ladegehäuse mit dem 5V Netzteil über das Type-C-Ladekabel.

Eingangsleistung: 5V ⎓ 110mA*2 (Ohrhörer);
Eingangsleistung: 5V ⎓ 400mA (Ladegehäuse).

Tipps:
Entfernen alle Klebebänder an den Ohrhörern vor dem Laden.
Vollständig aufladen vor der Verwendung.
Wenn die Ladeanzeige des Ladekoffers "Orange Licht atmet zweimal" zeigt, bedeutet das, dass der Batteriestand des Ladecases unter 30 % liegt und empfohlen wird, sofort zu laden, um eine Überentladung zu vermeiden.

■ Ladegehäuse-Anzeigelampe – Betriebsanleitung

Status	Ladehäuse-Anzeige
Öffnen man das Deckel des Ladekoffers, schalten sich die Ladeanzeigelampen des Ladekoffers ein, und die Ladeanzeige des Ladecases an	Basierend auf dem aktuellen Batteriestand des Ladegehäuses: Hoher Akkustand (70 % oder mehr) - Weißes Licht atmet zweimal. Mittlerer Akkustand (30 % bis 70 %) - Grünes Licht atmet zweimal. Niedriger Akkustand (unter 30 %) - Orange Licht atmet zweimal
Öffnen des Ladekofferdeckels, Ladevorgang	Weißes Licht blinkt (Ladevorgang).
Ladevorgang abgeschlossen	Weißes Licht atmet (blinkt rhythmisch).
Ladekoffer voll geladen	Weißes Licht bleibt stabil. Wenn das Ladegerät während des Ladens getrennt wird: Das Ladehäuse verfügt über eine Stromausfallspeicherfunktion, das Licht erlischt nach 5 Sekunden abgeschaltet.
Ohrhörer aus dem Ladecase entfernen ODER Ohrhörer in eines Ladehäuse eingelegen	Die Ladeanzeige zeigt den aktuellen Batteriestand des Ladegehäuses an: Hohe Batteriekapazität (70 % oder mehr) - Weißes Licht blinkt zweimal schnell. Mittlerer Akkustand (30 % bis 70 %) - Grünes Licht blinkt zweimal schnell. Niedriger Akkustand (unter 30%) - Orange Licht blinkt zweimal schnell
Drücke und halte den Ladecase Knopf 3 Sekunden gedrückt, um gewaltsam in den Bluetooth-Pairing-Bereitschaftsmodus zu wechseln	Die weißen und orangen Lichter blinken abwechselnd zweimal, gefolgt vom weißen Licht, das fünfmal schnell blinkt.
Drücken Sie die Ladetaste Taste 10 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen	Weißes Licht blinkt fünfmal schnell.

■ ANC-Moduswechsel

MFB

Drücken und halten Sie das rechte MFB für 3 Sekunden gedrückt, um durchzuschalten: Transparenzmodus, Windrauschunterdrückungsmodus und Active Noise Cancellationmodus.

Notiere:
Du kann stellte in siedingsfarben i APP ein.

Produktbedienungsanweisungen

1.Power On
Methode 1: Take out both earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Methode 2: Press and hold both earbuds Multi-Function Button (MFB) for 3 seconds.

2.Power off
Methode 1: Put the earbuds back to charging case and the earbuds will turn off.
Methode 2: After 3 minutes of disconnection from the Bluetooth device, the earbuds will automatically turn off.
Note: Only the default setup (Method: With the earbuds powered on, tap the Multi-Function Button (MFB) on either earbud 7 times).
Note: Only the selected earbud will turn off, the other earbud remains on.

3.Pairing
Step 1: Take out earbuds from charging case, earbuds will automatically turn on.
Step 2:Open the Bluetooth list of the smart device, search for "**JUOVI Buds J39** for pairing, after the connection is successful, you will hear "Connected music tone".
*If earbuds are out of distance, within 3 minutes of disconnection, back to the effective distance, earbuds will automatically connect the device.

Einstellungen · Bluetooth · Bluetooth · MEIN GERÄTE · JUOVI Buds J39 · ⓘ

Note:
* If the product is not used for a long time, it should be fully charged first and make sure the earbuds are in pairing.
* After charging, please unplug the charging cable to avoid damage to the device caused by prolonged charging.

Forcibly enter Bluetooth Pairing Ready mode:
In any usage condition, including when the earbuds are connected to a phone or tablet, you can forcibly disconnect the earbuds from the phone and put them into the charging case, then press and hold the charging case button for 5 seconds, and the earbuds will forcibly enter Bluetooth Pairing Ready mode, waiting to be connected and paired with a Bluetooth device. Tips: 3 sec the charging case indicator light the white and orange lights alternate flashing twice, followed by the white light flashing rapidly for 3 times.

Multifunktionsknopf (MFB)-Operationen

■ Regulärer Modus

- Sprachassistent: Ausführen links MFB 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Voice-Assistenz-Funktion verlassen: Links MFB 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Wechsel des Spielmodus/Musikmodus: Während des verbundenen Geräts drücken Sie formal Links/Rechts MFB um zu wechseln

Hinweis:
*Sie müssen die entsprechenden Sprachassistenten-Funktionen auf Ihrem Smartphone aktivieren.

■ Musikmodus

- Pause/Play: Zweimal Links /Rechts MFB tippen
- Nächster Track: Tap 3 Times Left MFB
- Nächster Track: Tap 3 Times Right MFB
- Wiedergabepause: Pause, wenn Sie die Ohrhörer abnehmen.
- Wiedergabefortsetzung: Wenn Sie die Ohrhörer wieder aufsetzen.

■ Telefonmodus

- Einen Anruf entgegennehmen: Einmal tippen Links/Rechts MFB
- Anruf beenden: Links und Rechts MFB für 2 Sekunden drücken und halten
- Anruf ablehnen: Links und Rechts MFB für 2 Sekunden drücken und halten

■ Alarmtöne

Die Ohrhörer geben einen Alarmton ab, wenn sie folgende Funktionen ausführen:
● Einmal zum Pairing ● Verbunden mit Bluetooth ● Die Ohrhörer ausschalten
● Niedriger Batteriestand ● Ohne einen Anruf ab ● Eingehenden eines eingehenden Anrufs

Werkseinstellungen wiederherstellen

Öffnen Sie den Deckel des Ladekoffers, legen Sie beide Ohrhörer zurück in die Ladehäuse und drücken Sie dann die Ladetaste für 10 Sekunden gedrückt. Die Ohrhörer starten den Werksreset, löschen die Bluetooth-Paarungsliste und schalten in den Bluetooth-Paring-Bereitschaftsmodus. Das weiße Licht blinkt fünfmal schnell, was anzeigt, dass der Werksreset abgeschlossen ist.

Notizen

1. Nach dem Herausnehmen der Ladehäuse schalten sich die Ohrhörer automatisch ein, koppeln sich ohne Tastendruck und verbinden sich; Nachdem die Ohrhörer in die Ladehäuse gelegt wurden, laft die Ladehäuse die Ohrhörer automatisch aus und lädt auf.
2. Regelmäßige Reinigung kann die Lebensdauer des Produkts verlängern. Wenn es lange nicht benutzt wird, wird empfohlen, alle 15 Tage einmal aufzuladen, um die Nutzudauer zu verlängern. Die Oberflächen der Ladekoffer und Ohrhörer kann sodann regelmäßig mit Wattestäbchen und Alkohol abgewischt werden, um das Laden zu erleichtern, schlechten Kontakt zu vermeiden und das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
3. Batterien (Akkupacks oder Kombinationen von Zellen) dürfen weder Beleuchtung, extrem heißer Hitze ausgesetzt werden. Es ist verboten, sie zu zerlegen, zu stoßen, zu zerquetschen, zu schlagen, zu zerquetschen oder ins Feuer zu werfen. Bei starker Schwellung sollten Sie die Anwendung nicht fortsetzen. Lassen Sie sie niemals in einer Umgebung mit hoher Temperatur zurück. Es ist verboten, sie nach dem Eintauchen in Wasser zu benutzen.
4. Da dieses Produkt eine drahtlose Verbindung nutzt, ist es im täglichen Gebrauch leicht, beeinflusst von Umwelt, Handyhaefke, Nutzungsverhalten und anderen Faktoren, dass ein kurzer und leiser Klang beim Abspielen der Musik entsteht.

Warnungen
1. Die Verwendung von Ohrhörern mit hohen Lautstärke über längere Zeit kann Ihr Gehörschädigen. Es wird empfohlen, Musik nur mit der entsprechenden Lautstärke zu hören, anzuhören und zu telefonieren.
2. Spülen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
3. Nehmen Sie Produkte und Zubehör nicht selbst auseinander, um Schäden zu vermeiden und Verletzungen zu vermeiden.
4. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Name der Teile	Gefährliche Substanzen					
	Pb (Blei)	Hg (Quecksilber)	Cd (Cadmium)	Cr(VI) (Sechswertiges Chrom)	PBB (polybromierte Biphenyle)	PBDE (polybromierte Diphenylether)
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Accessory Cable Power Cord / Connecting cable	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle ist zusammengestellt nach SJ/T 11364.
O: Bedeutet, dass diese gefährliche Substanz in allen Homogene materialien von dieser Teil unter der Grenzwertnorm in GB/T 26572 liegt.
Z: Geeft aan dat deze gevaarlijke stof in ten minste één van de homogene materialen die voor dit onderdeel zijn gebruikt, boven de limiteerwaarde in GB/T 26572 ligt.

西班牙语

JUOVI

JUOVI Buds J39
Auriculares Bluetooth Inalámbricos Verdaderos
Manual de instrucciones
Modelo: J3921

Parámetros del producto

• Bluetooth Versión	V5.4
• Distancia de transmisión	10 m
• Diámetro del altavoz	Ø12.2mm
• Impedancia del transductor	32Ω ±15%
• Sensibilidad	111dB ± 3dB
• Rango de respuesta en frecuencia	20Hz~20KHz
• Capacidad de la batería (carcasa)	500mAh 3.7V
• Capacidad de la batería (auriculares)	60mAh 3.85V
• Tiempo de carga (Caja de carga)	≤1.5 horas.ora
• Tiempo de reproducción (auriculares, ANC apagado)	≥5 horas
• Tiempo de juego con la funda de carga (ANC DESACTIVADO)	≥30 horas

Lista de empaquetado

Auricular auricular D'oreille (L'une et L'autre size L)*2 · Coiffeur manga Ensemble Tada N°1 · Coiffeur de pads d'oreilles size L*2 · Coiffeur de pads d'oreilles size S*2 · Manual de instrucciones*1 · Cable de carga Type-C*1

Descripción esquemática del producto

Multifunción (MFB) · Consejos para los oídos · Luz indicadora de la caja de carga · Botón de la caja de carga · Apertura de puertos tipo-c · Auriculares · Caja de carga

■ APLICACIÓN JUOVI GO

Descarga la APP JUOVI GO para una experiencia mejorada:

JUOVI GO

Google Play · App Store

■ Ajuste y confort

Elige la talla adecuada de las almohadillas (Talla L, Talla M o Talla S), Coloca las almohadillas en los auriculares, Inserta los auriculares en los oídos y gírales para que encajen cómodamente.

■ Cargar la caja de carga

Conecta la caja de carga al adaptador de alimentación de 5V con el cable de carga Tipo-C.

Entrada nominal: 5V ⎓ 110mA*2(auriculares).
Entrada nominal: 5V ⎓ 400mA (caja de carga).

Consejos:
Retire todas las cintas de los auriculares antes de cargarlos.
Por favor, carga completamente antes de usarla.
Si la luz indicadora de la caja de carga muestra "Luz naranja respira dos veces", significa que el nivel de batería de la caja de carga es inferior al 30% y se recomienda cargar rápidamente para evitar sobrecargar.

■ Luz indicadora de la caja de carga · Guía de funcionamiento

Estado	Luz indicadora de la caja de carga
Al abrir la tapa de la caja de carga, la caja de carga está actualmente llena y el indicador de la caja de carga muestra el nivel actual de batería de la caja de carga	Según el nivel actual de batería de la caja de carga: Nivel alto de batería (70 % o más) - La luz blanca respira dos veces.
Abre la tapa de la caja de carga , emparejamiento	Nivel medio de batería (30% a 70%) - La luz verde respira dos veces.
La caja de carga se carga	Nivel bajo de batería (por debajo del 30%) - La luz naranja respira dos veces.
La funda de carga está completamente cargada	La luz blanca permanece fija. Si el cargador se desconecta durante la carga: La caja de carga tiene una memoria de corte de batería, que se apagará tras 5 segundos.
Auriculares retirados de la funda de carga OR Auriculares colocados en la funda de carga	La luz indicadora de la caja de carga muestra el nivel actual de batería de la caja de carga: Nivel alto de batería (70% o más) - La luz blanca parpadea dos veces. Nivel medio de batería (30% a 70%) - La luz verde parpadea dos veces. Nivel bajo de batería (por debajo del 30%) - La luz naranja parpadea rápidamente una vez.
Mantén pulsado el botón de la funda de carga durante 3 segundos para entrar a la fuerza en modo de preparado para el emparejamiento Bluetooth	La luz blanca y naranja se alternan parpadeando dos veces, seguida de la luz blanca que parpadea rápidamente durante 3 veces.
Mantén pulsado el botón de la funda de carga durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica	La luz blanca parpadea rápidamente 3 veces.

■ Conmutación de modo ANC

MFB

Mantenga pulsado el botón de portátil móvil derecha durante 3 segundos para pasar por el Modo de Transparencia, Modo de Cancelación de Ruido del Viento y Modo de Cancelación de Ruido Activo.

Nota:
Puedes configurar los modos de cambio en el APP.

Instrucciones de funcionamiento del producto

1.Encendido
Método 1: Saca anibos auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenden automáticamente.
Método 2: Mantén pulsado el botón multifunción (MFB) de ambos auriculares durante 2 segundos.

2.Apagado
Método 1: Coloca a ponerse los auriculares en la funda de carga y se apagarán.
Método 2: Tras 3 minutos de desconexión del dispositivo Bluetooth, los auriculares se apagarán automáticamente.
Nota: Solo el ajuste predeterminado (Método: Con los auriculares encendidos, pulsa el botón multifunción (MFB) de cualquiera de los auriculares 7 veces.
Nota: Solo el auricular seleccionado se apagará, el otro auricular permanece encendido.

3.Emparejamiento
Paso 1: Saca los auriculares de la funda de carga, los auriculares se encenden automáticamente.
Paso 2: Abre la lista Bluetooth del dispositivo inteligente, busca **"JUOVI Buds J39** para emparejamiento", una vez que la conexión sea exitosa, escucharás "tono de música conectada".
* Si los auriculares están fuera de distancia, dentro de los 3 minutos posteriores a la desconexión, vuelven a la distancia efectiva, los auriculares conectarán automáticamente el dispositivo.

Ajuste · Bluetooth · Bluetooth · MIS DISPOSITIVOS · JUOVI Buds J39 · ⓘ

Nota:
* Si el producto no se usa durante mucho tiempo, primero debe estar completamente cargado y asegurarse de que el dispositivo está apagado.
* Después de cargar, por favor desconecte el cable de carga para evit