3 ENGLISH
8 DEUTSCH
13 FRANÇAIS
18 ESPAÑOL
23 ITALIANO
28 NEDERLANDS

ENGLISH

ENGLISH

FEATURES



1. **Stylus**
   Write on the touch screen with replaceable stylus tip.
2. **LED screen**
3. **LED**
4. **Laser**
5. **Back**
   – Click to navigate backward.
   – Long press to start slide show from the current slide/Esc.
6. **Next**
   – Click to navigate forward.
   – Long press to black screen/Esc.
7. **Annotation**
   – Click to enter pen state.
   – Long press to enter the eraser.
8. **On/Off**
9. **Setting**
   – Click to set countdown timer
   – Long press to pair Bluetooth
10. **Volume +**
11. **Volume -**
12. **USB-C charging port**
13. **USB receiver**

COUNTDOWN TIMER SETTING

Enter countdown timer setting
Click / to enter the countdown timer setting.

Set the countdown timer
Click or long press or to increase or decrease the countdown timer.

Start countdown timer
Click / again to start the countdown, or it will start automatically if there is no operation within 5 seconds. The wireless presenter will vibrate when there are 10 minutes, 5 minutes, and 0 minutes remaining.

The wireless presenter will automatically save the countdown timer as the default values for the next use. Click the / twice to quickly start the countdown timer set last time.

Reset the countdown timer
The countdown timer will be automatically cleared and reset to zero when you turn off the wireless presenter.

* You can also set the countdown timer via Norwii Presenter software.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Long press /
2. The blue LED indicator blinking indicates it is waiting for pairing in the next 3 minutes.
3. Click to pair

* USB receivers connection have higher priority than computer Bluetooth connection.

Clear Bluetooth devices saved by the presenter

1. Turn off the Wireless Presenter.
2. Press and hold / , then turn on the wireless presenter.
3. Release / when the LED blinks. The LED blinking indicates the Wireless Presenter has cleared the saved Bluetooth devices and entered the Bluetooth pairing state. The user can perform Bluetooth pairing within the next 3 minutes.

LED SCREEN

The LED screen shows a green lightning symbol and the percentage of battery level in real time when charging. When the battery is fully charged, the display will show "100%".

Countdown timer, for example: 30 minutes.

FUNCTION CUSTOMIZABLE

By long pressing the < and > key for 3 seconds to toggle between the four modes: Left/Right, Up/Down, PgUp/PgDn. Mouse Scroll Up/Down.

You can also customize the key function via Norwii Presenter software.

Download and install software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Search "User Manual of Norwii Presenter" on www.norwii.com for more information

* Operating range: 328 Feet
* Compatibility: Mac | iOS |

DEUTSCH

DEUTSCH

FUNKTIONEN



1. **Stylus**
   Mit austauschbarer Spitze auf den Touchscreen schreiben.
2. **LED-Bildschirm**
3. **LED**
4. **Laser**
5. **Zurück**
   – Klicken um zurück zu navigieren.
   – Lange drücken um die Dashow ab aktueller Folie zu starten/Esc.
6. **Weiter**
   – Klicken um vorwärts zu navigieren.
   – Lange drücken um den Bildschirm zu schwärzen/Esc.
7. **Anmerkung**
   – Klicken um den Stiftmodus zu aktivieren.
   – Lange drücken um den Radiergummi zu aktivieren.
8. **EIN/AUS**
9. **Einstellung**
   – Klicken um die Countdown-Timer einzustellen.
   – Lange drücken um Bluetooth zu koppeln.
10. **Lautstärke +**
11. **Lautstärke -**
12. **USB-C-Ladeanschluss**
13. **USB-Empfänger**

EINSTELLUNG DER COUNTDOWN-ZEIT

Geben Sie die Einstellung für die Countdown-Zeit ein
Klicken Sie auf / , um die Einstellung für die Countdown-Zeit aufzurufen.

Countdown-Timer festlegen
Klicken oder lange drücken Sie oder , um die Countdown-Timer zu erhöhen oder zu verringern.

Countdown-Timer starten
Klicken Sie erneut auf / , um den Countdown zu starten, oder er beginnt automatisch, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Der drahtlose presenter vibriert, wenn noch 10 Minuten, 5 Minuten und 0 Minuten verbleiben.

Der drahtlose presenter speichert die Countdown-Timer automatisch als Standardwert für die nächste Verwendung. Klicken Sie zweimal auf die / , um die zuletzt eingestellte Countdown-Timer schnell zu starten.

Den Countdown-Timer zurücksetzen
Die Countdown-Timer wird automatisch gelöscht und auf Null zurückgesetzt, wenn Sie den drahtlosen Presenter ausschalten.

* Sie können die Countdown-Timer auch über die Software Norwii Presenter einstellen.

BLUETOOTH-VERBINDUNG



1. / lange drücken
2. Die blinkende blaue LED-Anzeige zeigt an, dass das Gerät in den nächsten 3 Minuten auf die Kopplung wartet.
3. Zum Koppeln klicken

* USB-Empfänger haben eine höhere Priorität als die Bluetooth-Verbindung des Computers.

Vom Moderator gespeicherte Bluetooth-Geräte löschen

1. Schalten Sie den Wireless Presenter aus.
2. Halten Sie / gedrückt und schalten Sie dann den Wireless Presenter ein.
3. Lassen Sie / los, wenn die LED blinkt. Das Blinken der LED zeigt an, dass der Wireless Presenter die gespeicherten Bluetooth-Geräte gelöscht hat und in den Bluetooth-Kopplungsmodus gewechselt ist. Der Benutzer kann innerhalb der nächsten 3 Minuten die Bluetooth-Kopplung durchführen.

LED-BILDSCHIRM

Der LED-Bildschirm zeigt während des Ladevorgangs ein grünes Blitzsymbol und den Prozentsatz des Akkustands in Echtzeit an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display "100%" an.

Zeit für den Countdown, z. B.: 30 Minuten.

FUNKTION ANPASSBAR

Durch langes Drücken der Tasten < und > für 3 Sekunden können Sie zwischen den vier Modi wechseln: Links/Rechts, Auf/Ab, Bild auf/Bild ab, Mausrad Auf/Ab.

Sie können die Tastenfunktion auch über die Norwii Presenter-Software anpassen.

Software herunterladen und installieren
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Weitere Informationen finden Sie unter "User Manual of Norwii Presenter" auf www.norwii.com

* Betriebsbereich: 328 Feet
* Kompatibilität: Mac | iOS |

FRANÇAIS

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES



1. **Stylet**
   Écrire sur l'écran tactile avec pointe remplaçable.
2. **Écran LED**
3. **LED**
4. **Laser**
5. **Retour**
   – Cliquer pour revenir en arrière.
   – Appuyer longuement pour lancer le diaporama depuis la diapo actuelle/Esc.
6. **Suivant**
   – Cliquer pour avancer.
   – Appuyer longuement pour noircir l'écran/Esc.
7. **Annotation**
   – Cliquer pour activer le mode stylo.
   – Appuyer longuement pour activer la gomme.
8. **Marche/Arrêt**
9. **Réglage**
   – Cliquer pour régler le compte à rebours.
   – Appuyer longuement pour appairer Bluetooth.
10. **Volume +**
11. **Volume -**
12. **Port de charge USB-C**
13. **Récepteur USB**

RÉGLAGE CHRONO À REBOURS

Cliquer sur Z pour entrez au réglage du compte à rebour
Cliquer / pour ouvrir les réglages du compte à rebours.

Réglez le compte à rebours
Cliquer ou appuyer longuement / pour augmenter/réduire la durée.

Démarrer le compte à rebours
Cliquer / à nouveau pour lancer le compte à rebours (démarrage automatique après 5s d'inactivité). Le présentateur sans fil vibre à 10'5'0 minutes restantes.

Le présentateur sans fil enregistre automatiquement le compte à rebours comme valeur par défaut pour la prochaine utilisation. Cliquez deux fois sur / pour lancer rapidement le compte à rebours défini la dernière fois.

Réinitialiser le compte à rebours
Le compte à rebours sera automatiquement effacé et réinitialisé à zéro lorsque vous éteindrez le présentateur sans fil.

* Vous pouvez également régler le compte à rebours via le logiciel Norwii Presenter.

CONNEXION BLUETOOTH



1. Appuyez longuement sur /
2. Le voyant LED bleu clignotant indique que l'appareil est en attente d'appairage pendant les 3 prochaines minutes.
3. Cliquer pour appairer

* Les récepteurs USB ont une priorité plus élevée que la connexion Bluetooth de l'ordinateur.

Effacer les appareils Bluetooth enregistrés par le présentateur

1. Éteignez le présentateur sans fil.
2. Appuyez et maintenez enfoncé / et maintenez-le enfoncé,puis allumez le présentateur sans fil.
3. Relâchez / lorsque la LED clignote. Le clignotement de la LED indique que le présentateur sans fil a effacé les appareils Bluetooth enregistrés et est entré en mode d'appairage Bluetooth. L'utilisateur peut effectuer l'appairage Bluetooth dans les 3 minutes qui suivent.

ÉCRAN LED

L'écran LED affiche un symbole vert en forme d'éclair et le pourcentage du niveau de charge de la batterie en temps réel pendant le chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'écran affiche "100%".

Temps de compte à rebours, par exemple : 30 minutes.

FONCTION PERSONNALISABLE

En appuyant longuement sur les touches < et > pendant 3 secondes, vous pouvez basculer entre les quatre modes: Gauche/Droite, Haut/Bas, PgUp/PgDn, Défilement souris Haut/Bas.

Vous pouvez également personnaliser la fonction des touches via le logiciel Norwii Presenter.

Télécharger et installer le logiciel
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Pour plus d'informations, rechercher "Manuel d'utilisation du Norwii Presenter" sur www.norwii.com.

* Portée de fonctionnement : 328 Feet
* Compatibilité : Mac | iOS |

ESPAÑOL

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS



1. **Lápiz óptico**
   Escribir en la pantalla táctil con punta reemplazable.
2. **Pantalla LED**
3. **LED**
4. **Láser**
5. **Atrás**
   – Clic para retroceder.
   – Pulsación larga para iniciar presentación desde diapositiva actual/Esc.
6. **Siguiente**
   – Clic para avanzar.
   – Pulsación larga para poner pantalla en negro/Esc.
7. **Anotación**
   – Clic para activar modo lápiz.
   – Pulsación larga para activar modo borrador.
8. **Encendido/apagado**
9. **Ajuste**
   – Clic para configurar tiempo de cuenta atrás.
   – Pulsación larga para emparejar Bluetooth.
10. **Volumen +**
11. **Volumen -**
12. **Puerto de Carga USB-C**
13. **Receptor USB**

AJUSTE TEMPORIZADOR CUENTA ATRÁS

Acceder a ajustes de cuenta atrás
Clic / para abrir ajustes de cuenta atrás.

Ajuste el tiempo de la cuenta atrás
Clic o pulsación larga / para aumentar/reducir duración.

Iniciar el tiempo de cuenta atrás
Clic / nuevamente para iniciar (comienza automáticamente tras 5s de inactividad). El presentador inalámbrico vibra a 10'5'0 minutos restantes.

El presentador inalámbrico guardará automáticamente el tiempo de cuenta atrás como valores predeterminados para el próximo uso. Doble clic / para reiniciar rápidamente la última cuenta atrás.

Restablecer el temporizador de cuenta atrás
La cuenta atrás se reinicia automáticamente a cero al apagar.

* También puedes ajustar el tiempo de la cuenta atrás a través del software Norwii Presenter Presentador.

CONEXIÓN BLUETOOTH



1. Pulsación larga /
2. El indicador LED azul parpadeante indica que está esperando el emparejamiento en los próximos 3 minutos.
3. Clic para emparejar.

* La conexión de los receptores USB tiene mayor prioridad que la conexión Bluetooth del ordenador.

Borrar los dispositivos Bluetooth guardados por el presentador

1. Apagar el presentador inalámbrico.
2. Mantenga pulsado / , y, a continuación, encienda el presentador inalámbrico.
3. Suelte / cuando el LED parpadee. El parpadeo del LED indica que el presentador inalámbrico ha borrado los dispositivos Bluetooth guardados y ha entrado en el estado de emparejamiento Bluetooth. El usuario puede realizar el emparejamiento Bluetooth en los 3 minutos siguientes.

PANTALLA LED

La pantalla LED muestra un símbolo de rayo verde y el porcentaje de nivel de batería en tiempo real durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, la pantalla mostrará "100%".

Tiempo de cuenta atrás, por ejemplo: 30 minutos.

FUNCIÓN PERSONALIZABLE

Manteniendo pulsadas las teclas < y > durante 3 segundos, puedes alternar entre los cuatro modos: Izquierda/Derecha, Arriba/Abajo, AvPág/RePág, Desplazamiento del ratón Arriba/Abajo.

También puedes personalizar la función de las teclas mediante el software Presentador Norwii.

Descargar e instalar el software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Para más información, busca "Manual de usuario del Norwii Presenter" en www.norwii.com

* Alcance operativo: 328 Feet
* Compatibilidad: Mac | iOS |

ITALIANO

ITALIANO

CARATTERISTICHE



1. **Stilo**
   Scrivere sul touch screen con punta sostituibile.
2. **Schermo LED**
3. **LED**
4. **Laser**
5. **Indietro**
   – Clic per navigare indietro.
   – Premere a lungo per avviare la presentazione dalla slide corrente/Esc.
6. **Avanti**
   – Cliccare per navigare avanti.
   – Premere a lungo per oscurare lo schermo/Esc.
7. **Annotazione**
   – Clic per navigare avanti.
   – Premere a lungo per attivare la gomma.
8. **On/off**
9. **Impostazione**
   – Clic per impostare il timer per il conto alla rovescia.
   – Premere a lungo per abbinare Bluetooth.
10. **Volume +**
11. **Volume -**
12. **Porta di Ricarica USB-C**
13. **Ricevitore USB**

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI CONTO ALLA ROVESCIA

Accedere all'impostazione del tempo di conto alla rovescia
Clic / per aprire le impostazioni del tempo di conto alla rovescia.

Imposta il tempo di conto alla rovescia
Clic o premere a lungo / per aumentare/diminuire il tempo di conto alla rovescia.

Avviare il conto alla rovescia
Clic / nuovamente per avviare il conto alla rovescia (partenza automatica dopo 5s di inattività). Il presentatore wireless vibra a 10'5'0 minuti rimanenti.

Il presentatore wireless salverà automaticamente i tempi del conto alla rovescia come valori predefiniti per l'uso successivo. Doppio clic / per riavviare rapidamente l'ultimo conto alla rovescia.

Reimposta il timer del conto alla rovescia
Il tempo del conto alla rovescia verrà automaticamente cancellato e reimpostato a zero quando si spegne il presentatore wireless.

* È anche possibile impostare il tempo del conto alla rovescia tramite il software di presentazione Norwii.

CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Premere a lungo / .
2. Il LED blu lampeggiante indica che è in attesa di accoppiamento nei prossimi 3 minuti.
3. Clic per accoppiare.

* I ricevitori USB hanno priorità maggiore rispetto alla connessione Bluetooth del computer.

Cancellare i dispositivi Bluetooth salvati dal presentatore

1. Spegnere il presentatore wireless.
2. Tenere premuto / , quindi accendere il presentatore wireless.
3. Rilasciare / quando il LED lampeggia. Il LED lampeggiante indica che il presentatore wireless ha cancellato i dispositivi Bluetooth salvati ed è entrato nello stato di accoppiamento Bluetooth. L'utente può eseguire l'accoppiamento Bluetooth entro i prossimi 3 minuti.

SCHERMO LED

Lo schermo LED mostra un simbolo di fulmine verde e la percentuale della batteria in tempo reale durante la carica. Quando la batteria è completamente carica, il display mostrerà "100%".

Tempo di conto alla rovescia, ad esempio: 30 minuti.

FUNZIONE PERSONALIZZABILE

Tenere premuto i tasti < e > per 3 secondi, è possibile alternare tra le quattro modalità: Sinistra/Destra, Su/Giù, PgSu/PgGiù, Scorrimento del mouse Su/Giù

È inoltre possibile personalizzare la funzione dei tasti tramite il software di presentazione Norwii.

Scaricare e installare il software
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Per ulteriori informazioni, cercare "User Manual of Norwii Presenter" su www.norwii.com

* Campo di funzionamento: 328 Feet
* Compatibilità: Mac | iOS |

NEDERLANDS

NEDERLANDS

FUNCTIES



1. **Stylus**
   Schrijven op touchscreen met vervangbare schriftjes.
2. **LED-scherm**
3. **LED**
4. **Laser**
5. **Terug**
   – Klik om terug te navigeren.
   – Lang indrukken om zwart scherm te activeren/Esc.
6. **Volgende**
   – Klik om vooruit te navigeren.
   – Lang indrukken om zwart scherm te activeren/Esc.
7. **Annotatie**
   – Klik om de pennmodus te openen.
   – Lang indrukken om de gum te activeren.
8. **Aan/uit**
9. **Instelling**
   – Klik om de afteltijd in te stellen.
   – Lang indrukken om Bluetooth te paren.
10. **Volume +**
11. **Volume -**
12. **USB-C oplaadpoort**
13. **USB-ontvanger**

DE AFTELTIMER INSTELLEN

Afteltijd instellen
Klik op / om de instelling voor de afteltijd te openen.

Stel de afteltijd in
Klik of druk lang op of om de afteltijd te verlengen of te verkorten.

Start afteltijd
Klik nogmaals op / om het aftellen te starten, of het aftellen start automatisch als er binnen 5 seconden geen bediening plaatsvindt. De draadloze presenter trilt bij 10'5'0 resteren de minuten.

De draadloze presenter slaat de afteltijd automatisch op als standaardwaarden voor het volgende gebruik. Klik tweemaal op / om snel de laatst ingestelde afteltijd te starten.

De afteltimer resetten
De afteltijd wordt automatisch gewist en op nul gezet wanneer u de draadloze presenter uitschakelt.

* Je kunt de afteltijd ook instellen via de Norwii Presenter-software.

BLUETOOTH-VERBINDING

1. Druk lang op /
2. De blauwe LED-indicator knippert om aan te geven dat het apparaat binnen 3 minuten klaar is om te worden gekoppeld.
3. Klik om te koppelen.

* USB-ontvangers hebben een hogere prioriteit dan Bluetooth-verbindingen op de computer.

Wis de Bluetooth-apparaten die door de presenter zijn opgeslagen

1. Schakel de draadloze presenter uit.
2. Houd / ingedrukt en schakel vervolgens de draadloze presenter in.
3. Laat / los wanneer het LED-lampje knippert. Het knipperende LED-lampje geeft aan dat de draadloze presenter de opgeslagen Bluetooth-apparaten heeft gewist en in de Bluetooth-koppelingsmodus is gegaan. De gebruiker kan binnen de komende 3 minuten een Bluetooth-koppeling uitvoeren.

LED-SCHERM

Het LED-scherm toont een groen blikseminsymbool en het batterijniveau in realtime tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft het display "100%"weer.

Afteltijd, bijvoorbeeld: 30 minuten.

AANPASBARE FUNCTIE

Door de toetsen < en > 3 seconden ingedrukt te houden, kunt u schakelen tussen de vier modi: Links/Rechts, Omhoog/Omlaag, PgUp/PgDn, Muis scrollen omhoog/omlaag.

Je kunt ook de toetsfunctie aanpassen via de Norwii Presenter-software.

Software downloaden en installeren
www.norwii.com/downloaden/list-168-en.html

Zoek op "Gebruikershandleiding van Norwii Presenter" op www.norwii.com voor meer informatie.

* Bereik: 328 Feet
* Compatibiliteit: Mac | iOS |