SPORT ORBIX

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)

IONAUDIO.COM/SUPPORT
For articles, videos, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY
For complete warranty information

SUPPORT@IONAUDIO.COM

Package Contents: Sport Orbix • Adjustable Shoulder Strap (max length 3.90 ft / 119 cm) • USB-C® to USB-C® Cable (2.56 ft / 78cm) • Quickstart Guide

Model: ISP197

1 GETTING STARTED

- Make sure all items listed in the Package Contents are included in the Box.
- Read the included Important Safety Instructions.
- Scan QR code to download the complete User Guide.
- Register your product on **ionaudio.com.**

2 PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

Note: Adapter not included.
Charge Time: Up to 4.5 hours using a 5W power adapter
For optimal charging, power off the speaker while charging.
Battery Capacity: 1,4V/4800mAh, 7.2Wh
Battery Life: Up to 8 hours (at 50% volume with lights off*)

*Battery performance varies with the content being played and volume at which content is being played. The battery life of 8 hours was tested using some music over Bluetooth audio with the Bluetooth device at 50% volume, and some of additional features.

Remarque : Adaptateur non fourni.
Temps de Charge: Jusqu'à 4,5 heures (avec un adaptateur secteur de 10W).
Pour une charge optimale, éteignez l'enceinte pendant la charge.
Capacité de la batterie : 1,4V/4800mAh, 7.2Wh
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 8 heures (volume à 50%, lumières éteintes)

*La autonomía de la batería depende del contenido que se esté usando en Bluetooth y el volumen al cual se reproduce el contenido. La duración de la batería de 8 horas fue sometida a una prueba con algunas canciones de música por Bluetooth con el dispositivo Bluetooth al 50 % y al 50 %, sin ningún otro funcionamiento, y además, en utilizar funciones adicionales.

3 CREATE YOUR SOUND

Note: Press and release the MODE button to switch between Bluetooth and USB modes. The USB modes are only accessible when a cable/USB drive is connected to the speaker.

BLUETOOTH

1. Press and hold the POWER button to power on the speaker. The speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode.
2. Choose "Sport Orbix" in your Bluetooth settings menu.
3. Press Play in music player App of choice on device.
4. Press –or + to adjust volume.
5. Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
6. Press and hold –/+ buttons to navigate tracks.
   - Press and hold PLAY/PAUSE button to disconnect from the current Bluetooth connection.

AUXILIARY IN

USB-A PLAYBACK

1. Press and hold POWER button to power on Sport Orbix.
2. Insert a USB drive into the USB-A port on the back panel to enter USB mode.
3. Press and release PLAY/PAUSE button to play or pause a track.
   Note: The USB-A port supports playback only and cannot be used to charge devices.

HANDS-FREE CALLING

1. When connected via Bluetooth and receiving an incoming call, press PLAY/PAUSE to ACCEPT the call, press and hold PLAY/PAUSE to accept the call or press and hold PLAY/PAUSE to reject the call.
2. During the call press and hold PLAY/PAUSE to switch from using Sport Orbix's internal mic to the phone's mic.
3. Press and release PLAY/PAUSE to end the call.

VOICE ASSISTANT

1. Connect your device to Sport Orbix via Bluetooth.
2. Double-press PLAY/PAUSE to activate your device's native voice assistant to listen for a spoken command.

4 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

LIGHT MODES

- Press LIGHTS button to switch between light modes.
- Press and hold LIGHTS button to turn on/off speaker lights.

LINKING TWO SPEAKERS

1. Power on both speakers and make sure they are in Bluetooth mode.
2. Press and hold the **MODE** button on each speaker to enter stereo linking mode (tone plays, flashing white LED).
   - Allow up to 60 seconds for the speakers to successfully link (LED will stay white, tone plays).
   - Primary speaker will enter Bluetooth pairing mode (flashing white LED).
3. Connect Bluetooth device to primary speaker.
   Note: When the music is paused or stopped, the LED will become solid white within 3-4 seconds.
4. To unlink speakers, power the primary speaker to turn off both speakers. Power the **POWER** button on the secondary speaker to only turn off the secondary speaker.
5. Once linked, press and hold the **MODE** button on either speaker to disconnect.

USING THE ADJUSTABLE SHOULDER STRAP

- Secure the strap clips to each side of the clips on Sport Orbix.
- Adjust the strap buckle to the desired length.
- Be aware that the clipsa and buckle may be hot to the touch if used outdoors in warm weather.

WARNING: This product includes a shoulder strap that may present a strangulation or choking hazard if misused. Keep out of reach of children who may become entangled. To avoid injury or property damage, secure the connect clips and adjust the shoulder strap evenly. Not suitable for climbing, fall arrest, or heavy lifting. Check strap integrity and hardware before each use.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete:
Sport Orbix
Bandolera ajustable máx. longitud 119 cm
Cable USB-C® a USB-C® (78 cm)
Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage :
Sport Orbix
Bandoulière réglable longueur maximale 119 cm
Câble USB-C® à USB-C® (78 cm)
Guide d'utilisation rapide

SUPPORT@IONAUDIO.COM

IONAUDIO.COM/SUPPORT
Para artículos, vídeos, sitios web y soporte por chat

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web et par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY
Para información completa sobre la garantía

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1 PARA COMENZAR / MISE EN ROUTE

- Comprueba que ha recibido todos los artículos del paquete.
- Lee las instrucciones de seguridad importantes incluidas.
- Escanea el código QR para descargar la guía del usuario completa.
- Registra tu producto en el sitio web **ionaudio.com.**

- Vérifiez que tous les articles mentionnés dans le contenu de l'emballage sont bien dans la boîte.
- Lisez les Consignes de sécurité importantes jointes.
- Scannez le code QR pour télécharger le guide de l'utilisateur complet.
- Enregistrez votre produit sur **ionaudio.com.**

2 CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCÍENDALO

BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION

Nota: No se incluye el adaptador.
Tiempo de carga: Hasta 4,5 horas (usando un adaptador de corriente de 10W).
Para lograr una carga óptima, apague el altavoz cuando esté cargando.
Capacidad de la batería: 1,4V/4800mAh, 7.2Wh
Vida útil de la batería: Hasta 8 horas (50% del volumen con las luces apagadas*)

*El rendimiento de la batería varía según las funciones que se estén usando en Bluetooth y el volumen al cual se reproducen el contenido. La duración de la batería de 8 horas fue sometida a una prueba con algunas canciones de música por Bluetooth con el dispositivo Bluetooth al 50 % y al 50 %, sin ningún otro funcionamiento, y además, en utilizar funciones adicionales.

Remarque : Adaptateur non fourni.
Temps de Charge: Jusqu'à 4,5 heures (avec un adaptateur secteur de 10W).
Pour une charge optimale, éteignez l'enceinte pendant la charge.
Capacité de la batterie : 1,4V/4800mAh, 7.2Wh
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 8 heures (volume à 50%, lumières éteintes)

3 CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO / CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

Nota: Pulse y suelte el botón MODE para alternar entre los modos Bluetooth y USB. Los modos USB solo son accesibles si se conecta un cable/unidad USB de altavoz.

BLUETOOTH

1. Mantenga pulsado el botón POWER para encender el altavoz. El altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Seleccione "Sport Orbix" en su menú de ajustes Bluetooth.
3. Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
4. Pulse – o + para ajustar el volumen.
5. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o detener el audio.
6. Mantenga pulsados los botones – / + para navegar entre pistas.
   - Mantenga pulsado los botones REPRODUCCIÓN/PAUSA para desconectar la conexión Bluetooth actual.

BLUETOOTH

1. Maintenez le bouche MODE enfoncé pour allumer l'enceinte. L'enceinte passera automatiquement en mode jumelage Bluetooth.
2. Sélectionnez "Sport Orbix" dans le menu de réglages Bluetooth.
3. Lancez la lecture à partir de l'application de musique de votre choix sur votre appareil.
4. Appuyez sur les touches – ou + pour régler le volume.
5. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour démarrer ou arrêter le son.
6. Maintenez les touches – / + pour naviguer entre les pistes.
   - Maintenez les touches INTERROMPRE LA LECTURE pour couper la connexion Bluetooth actuelle.

REPRODUCCIÓN USB-A

1. Pulse y mantenga pulsado el ENCENDIDO botón para encender el Sport Orbix.
2. Inserte una unidad USB en el puerto USB-A del panel posterior para entrar en modo USB.
3. Pulse y suelte el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para reproducir o detener una pista.
   Nota: El puerto USB-A sirve solamente para reproducir audio, no para recargar dispositivos.

LECTURE USB-A

1. Maintenez le ALLUMEZ touche enfoncée les touche pour allumer le Sport Orbix.
2. Insérez une unité USB dans le port USB-A du panneau arrière pour accéder au mode USB.
3. Maintenez les touche INTERROMPRE LA LECTURE pour lancer ou interrompre la lecture une piste.
   Note: Le port USB-A permet uniquement la lecture et ne peut pas recharger des appareils.

LLAMADAS MANOS LIBRES

1. Si el equipo está conectado mediante Bluetooth y se recibe una llamada entrante, pulse PLAY/PAUSE para aceptar la llamada o pulse y mantenga pulsado PLAY/PAUSE para rechazarla.
2. Durante la llamada, pulse y mantenga pulsado PLAY/PAUSE para cambiar entre el micrófono interno de Sport Orbix y el micrófono del teléfono.
3. Pulse y suelte el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para finalizar la llamada.

APPELS MAINS LIBRES

1. Lorsque le haut-parleur est connecté en Bluetooth et que vous recevez un appel entrant, appuyez sur le bouton de lecture/pause pour accepter l'appel ou maintenez ce même bouton enfoncé pour refuser l'appel.
2. Pendant l'appel, maintenez le bouton de lecture/pause enfoncé pour choisir entre le micro du Sport Orbix et celui du téléphone.
3. Appuyez sur le bouche INTERROMPRE LA LECTURE pour mettre fin à l'appel.

ASISTENTE DE VOZ

1. Conecte su dispositivo al Sport Orbix mediante Bluetooth.
2. Pulse dos veces el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para activar el asistente de voz nativo de su dispositivo, de modo que este asistente pueda escuchar un

ASSISTANT VOCALE

1. Connectez votre appareil à Sport Orbix via Bluetooth.
2. Appuyez deux fois sur le bouton PLAY/PAUSE pour qu'il active votre assistant intégré et puisse détecter une commande vocale.

4 PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO / PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

MODOS DE ILUMINACIÓN

- Pulse el botón de ILUMINACIÓN para cambiar entre los modos de iluminación.
- Mantenga presionado el botón de ILUMINACIÓN para encender o apagar las luces del altavoz.

MODES D'ÉCLAIRAGE

- Appuyez sur le touche LIGHTS pour changer de mode d'éclairage.
- Appuyez sur le touche LIGHTS pour allumer ou éteindre les lumières de l'enceinte.

VINCULACIÓN DE DOS ALTAVOCES

1. Encienda ambos altavoces y asegúrese que estén en el modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsado el botón MODE en cada altavoz para entrar en el modo de vinculación estéreo (suena un tono y el LED parpadea en blanco).
   - Espere 60 segundos como máximo para que los altavoces se vinculen correctamente (el LED se quedará en blanco, suena un tono).
   - El altavoz principal entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth (el LED parpadea en blanco).
3. Conecte un dispositivo Bluetooth al altavoz principal.
   Nota: Al pausar o detener la música, el LED se quedará en blanco en 3-4 segundos.
4. Para desvincular los altavoces, pulse el altavoz principal para apagar ambos altavoces. Pulse el botón **POWER** en el altavoz secundario para apagar solo este altavoz.
5. Una vez vinculados, mantenga pulsado el botón **MODE** en cualquiera de los altavoces para desconectarlos.

USO DE LA CORREA DE HOMBRO AJUSTABLE

- Inserte los ganchos de la correa en los clips situados a cada lado del Sport Orbix.
- Ajuste la hebilla de la correa a la longitud deseada.
- Tenga en cuenta que los ganchos y la hebilla pueden estar calientes al tacto si se usan al aire libre en días calurosos.

ADVERTENCIA: Este producto incluye una correa de hombro que puede encerrar un peligro de estrangulación o asfixia si se usa indebidamente. Manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que pueden enredarse con ella. Para evitar lesiones o daños materiales, asegure los ganchos y ajuste correctamente la correa de hombro. Esta correa no es adecuada para escalar, caídas controladas o cargas pesadas. Compruebe la integridad de la correa y sus piezas antes de cada uso.

RELIER DEUX HAUT-PARLEURS

1. Allumez les deux haut-parleurs et mettez-les en mode Bluetooth.
2. Appuyez longuement sur le bouton **MODE** sur chaque haut-parleur (entrée en mode de liaison stéréo signalé par un bouton, voyant blanc clignotant).
   - Laissez jusqu'à 60 secondes aux haut-parleurs pour qu'ils se lient correctement (le voyant blanc reste allumé, tonalité).
   - Haut-parleur principal passera en mode jumelage Bluetooth (voyant blanc clignotant).
3. Connectez un appareil Bluetooth au haut-parleur principal.
   Remarque : Lorsque vous mettez la musique en pause ou que vous l'arrêtez, le voyant devient fixe en moins de 3 à 4 secondes.
4. Pour séparer les haut-parleurs, appuyez longuement sur le bouton **POWER** du haut-parleur principal pour éteindre les deux haut-parleurs. Appuyez sur le bouton **POWER** du haut-parleur secondaire pour éteindre uniquement ce dernier.
5. Une fois jumelés, appuyez longuement sur le bouton **MODE** sur l'un des haut-parleurs pour désactiver la liaison.

UTILISATION DE LA BANDOULIÈRE RÉGLABLE

- Attachez les mousquetons de la bandoulière aux clips situés sur le Sport Orbix.
- Réglez la bandoulière à la longueur souhaitée.
- Il ya, les mousquetons et la boucle peuvent être chauds en cas d'utilisation à l'extérieur par temps chaud.

ATTENTION : Ce produit inclut une bandoulière qui peut présenter un risque de strangulation ou d'étouffement. Gardez-la hors de portée des enfants, car ils risquent de s'en emmêler. Pour éviter toute blessure ou dégâts matériels, sécurisez les mousquetons et réglez la bandoulière de façon uniforme. Ne convient pas à l'escalade, à la descente en rappel ou à soulever de lourdes charges. Vérifiez l'état de la bandoulière et des fixations avant chaque utilisation.

Important Safety Instructions (English)

1. Read and keep these instructions. Heed all warnings and follow all instructions.
2. **Warning:** If applicable, Please refer to any important information (app, electrical, safety, etc.) printed on the product packaging, in the manual or on your preferred method for operating the product.
3. Clean only with dry cloth.
4. Do not block any ventilation openings. Do not use this apparatus near water. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Operating temperature range is 0°C-40°C (32°F-104°F) or stated in user manual.
5. If applicable, Do not place any candle or flame sources, such as candles or lamps, on the product.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install this equipment in a confined or "built-in" space such as a bookcase or similar unless proper ventilation is provided or unless the manufacturer's instructions have been followed. Do not obstruct the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place exposed flame sources such as lighted candles on the apparatus.
8. If applicable, The product should be connected to a power supply only of the type described in these operating instructions or as marked on the unit.
9. If applicable, Be careful not to damage the power cord. When moving or not using the apparatus, secure the power cord by winding it around the unit. Do not place heavy objects on the power cord. Do not disassemble the power cord. Do not bend the power cord. If the power cord is damaged, it may be dangerous to use. Do not repair or replacement as specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
12. If applicable, Use only the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. **Additional Battery Warning:** If applicable, Replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard, for example in the case of some lithium battery types. Do not dispose of batteries in a fire or oven, or crush or cut open a battery or an enclosed high temperature surrounding environment, such as a microwave. Do, or a hot surface. Do not leave in an enclosure or the packaging of flammable liquid or gas. Do not subject to extreme low air pressure. Do not mix batteries of different types. Do not use a battery of a different type. Do not use a damaged or leaking battery. Do not disassemble or modify battery.
15. If applicable, Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug.
16. Protective earthing terminal, if provided. The apparatus should be connected to a mains socket with a protective earthing connection.
   - Danmark (Danish): Apparatet skal tilsluttes en stikdåse med jord, som giver beskyttelse til tilslutningen.
   - Suomi (Finnish): Laite on liitettävä suojamaadoituksella varustettuun pistorasiaan.
   - Norsk (Norwegian): Apparatet skal tilkoples jordet stikkontakt.
   - Svenska (Swedish): Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
17. **For Class II apparatus only:** This symbol means the equipment is a Class II or double-insulated electrical apparatus. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). Class II equipment should be marked with this symbol.
18. **Warning:** If applicable, Provide an earthing connection before the mains plug is connected to the mains. If the equipment is not being the earthing connection, be sure to disconnect it either unplug the mains plug out from the mains.
19. If applicable, When the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily accessible.
20. **Warning:** If applicable, To reduce the risk of hearing damage, do not listen at high volumes for long periods.
21. This apparatus is for professional use only, intended operational climate: moderate.

WARNING/AVERTISSEMENT: Lisez et conservez ces instructions. Respectez tous les avertissements et suivez toutes les instructions. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
Mise en garde : Si de la chaleur, veuillez vous consulter aux informations informations (p. ex. informations électriques, de sécurité, etc.) imprimées sur le boîtier, le panneau arrière de l'unité ainsi de produit à votre méthode préférée pour utiliser le produit.
Ne pas obstruer aucune des ouvertures de ventilation. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau. Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli d'eau, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. Les appareils électriques ne doivent jamais être conservés au remisés dans des endroits où la température dépasse 40 °C (104 °F).
Ne pas placer les sources de chaleur ou de flammes, tels que chandelles ou lampes, sur le dessus de l'appareil. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant. Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné ou encastré, tel qu'une bibliothèque ou un meuble similaire, sauf si une ventilation adéquate est prévue ou si les instructions du fabricant ont été respectées. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Ne pas placer de sources de flamme nues, telles que des chandelles allumées, sur l'appareil.
Le produit ne doit être relié à une source d'alimentation que du type décrit dans ces instructions d'utilisation ou indiqué sur l'appareil.
Faire attention à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Lorsque vous déplacez l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas, enroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Ne pas démonter le cordon d'alimentation. Ne pas plier le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il peut être dangereux de l'utiliser. Ne pas réparer ou remplacer comme spécifié par le fabricant.
Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsque non utilisé pendant de longues périodes.
Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, une console ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous déplacez le chariot/appareil afin d'éviter toute blessure due au renversement.
Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsque non utilisé pendant de longues périodes.
Avertissement supplémentaire concernant la batterie : Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut annuler une mesure de sécurité, par exemple dans le cas de certains types de batteries au lithium. Ne pas incinérer ou ouvrir une batterie ou un environnement environnant à haute température, tel qu'un four à micro-ondes. Ne pas laisser dans un boîtier ou un emballage de liquide ou de gaz inflammable. Ne pas exposer à une pression de vide extrême. Ne pas mélanger des batteries de différents types. Ne pas utiliser une batterie d'un autre type. Ne pas utiliser une batterie endommagée ou qui fuit. Ne pas démonter ou modifier la batterie.
Si applicable, Ne pas neutraliser le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre.
Borne de mise à la terre de protection, si fournie. L'appareil doit être relié à une prise de courant avec mise à la terre de protection.
   - Danmark (Danish): Apparatet skal tilsluttes en stikdåse med jord, som giver beskyttelse til tilslutningen.
   - Suomi (Finnish): Laite on liitettävä suojamaadoituksella varustettuun pistorasiaan.
   - Norsk (Norwegian): Apparatet skal tilkoples jordet stikkontakt.
   - Svenska (Swedish): Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Pour Classe II appareils only: Ce symbole signifie que l'équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique (masse). L'équipement de classe II doit être marqué de ce symbole.
Avertissement : Si applicable, Prévoir une mise à la terre avant de brancher la prise secteur. Si l'équipement n'est pas relié à la mise à la terre, veillez à le débrancher en débranchant la prise secteur.
Si applicable, Lorsque la prise secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit demeurer facilement accessible.
Avertissement : Si applicable, Pour réduire le risque de perte d'ouïe, ne pas écouter à des niveaux élevés pendant de longues périodes.
Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement. Climat opérationnel : modéré.

Safety Notices

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE ANY COVERS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY.

CAUTION
Risk of electric shock
Do not open

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

INSTRUCTION: The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION - for U.S. & CANADIAN models only: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

NOTICE CONCERNANT LES PRODUITS DOTÉS D'UNE BANDOULIÈRE: LIMITER LA BANDOULIÈRE À UNE LONGUEUR MAXIMALE DE 119 CM (3,90 PIEDS) POUR ÉVITER DES BLESSURES. NE PAS UTILISER LA BANDOULIÈRE POUR GRIMPER, SE LANCER DES PARACHUTES OU SOULEVER DES CHARGES LOURDES.

NOTICE CONCERNANT LES RÉGULATIONS: Tout ajustement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues de manière raisonnable pour assurer une protection contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en allumant puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié. Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision chevronné pour obtenir de l'aide.
Ce dispositif est conforme aux CNR-210 et CNR-247 de l'IC. Son exploitation est soumise à deux conditions : (1) cette dispositif ne doit pas causer d'interférences préjudiciables et (2) cette dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.
Avertissement de radiofréquence: Pour le maintien d'une conformité, seuls le câble fourni et les accessoires d'antenne approuvés par le fabricant doivent être utilisés. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Pour produits Bluetooth sans antenne à la bande de fréquences de 5,15 - 5,25 GHz : Les appareils de la bande de 5,15 - 5,25 GHz sont restreints uniquement à un usage en intérieur. Ces appareils fonctionnent dans la bande de fréquences 5,15 GHz à 5,25 GHz et ils ont le potentiel de causer des interférences préjudiciables aux systèmes satellites mobiles du canal commun.
Pour plus de détails, consulter les spécifications des sous-paragraphe 15.407 de la FCC