60*70mm

正

反

AOC

ACD2611

TWS Wireless Headset

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID:2BAJN-ACD2611

Product Structure Diagram

1.Function Key(Touch)
2.Headphone Indicator Light
3.Headphone
4.Charging case

Paarungsname: ACD2611
Einschalten: Automatisch einschalten, wenn aus dem Ladefach entnommen; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um einzuschalten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist
Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladefach gelegt; 5 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszuschalten, wenn das Gerät eingeschaltet ist
Wechseln zwischen chinesischer und englischer Benachrichtigungston: Wenn nicht mit Gerät verbunden, beliebige Touch-Taste des Headsets 2 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch)
Wechseln zwischen Musik-/Spielmodus: Wenn mit Gerät verbunden, beliebige Touch-Taste des Headsets 4 Mal nacheinander drücken (Standard: Musikmodus)
Abspielen/Pausieren: Nach Start der Musik beliebige Touch-Taste des Headsets doppelt tippen
Vorherige Titel: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken
Nächster Titel: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken
Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen
Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen
Sprachassistent: Wenn mit Gerät verbunden, linke Touch-Taste des Headsets 2 Sekunden lang gedrückt halten, um zu aktivieren
Anruf annehmen: Bei eingehendem Anruf beliebige Touch-Taste des Headsets doppelt tippen
Anruf ablehnen: Bei eingehendem Anruf beliebige Touch-Taste des Headsets 2 Sekunden lang gedrückt halten

Pairing Name: ACD2611
Power On: Automatically power on when taken out of the charging case; press and hold the touch button for 3 seconds to power on when the device is off
Power Off: Automatically power off when placed in the charging case; press and hold the touch button for 5 seconds to power off when the device is on
Switch Between Chinese & English Prompt Tone: When not connected to a device, double-tap any headset touch button (default: English)
Switch Between Music/Game Mode: When connected to a device, quadruple-tap any headset touch button (default: Music Mode)
Play/Pause: After starting music, double-tap any headset touch button
Previous Track: After starting music, triple-tap the left headset touch button
Next Track: After starting music, triple-tap the right headset touch button
Increase Volume: After starting music, single-tap the right headset touch button
Decrease Volume: After starting music, single-tap the left headset touch button
Voice Assistant: When connected to a device, press and hold the left headset touch button for 2 seconds to activate
Answer Call: When receiving a call, double-tap any headset touch button
Reject Call: When receiving a call, press and hold any headset touch button for 2 seconds

Nom de jumelage: ACD2611
Mise en marche: Allumer automatiquement lorsqu'il est retiré du étui de charge ; maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes pour allumer lorsque l'appareil est éteint
Arrêt: Éteindre automatiquement lorsqu'il est placé dans l'étui de charge ; maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre lorsque l'appareil est allumé
Changer le ton d'indication entre chinois et anglais: Lorsqu'il n'est pas connecté à un appareil, double-taper n'importe quel bouton tactile de l'écouteur (par défaut : anglais)
Changer entre mode musique/jeu: Lorsqu'il est connecté à un appareil, quadruple-taper n'importe quel bouton tactile de l'écouteur (par défaut : mode musique)
Lecture/Pause: Après le démarrage de la musique, double-taper n'importe quel bouton tactile de l'écouteur
Piste précédente: Après le démarrage de la musique, triple-taper le bouton tactile de l'écouteur gauche
Piste suivante: Après le démarrage de la musique, triple-taper le bouton tactile de l'écouteur droit
Augmenter le volume: Après le démarrage de la musique, taper une fois le bouton tactile de l'écouteur droit
Diminuer le volume: Après le démarrage de la musique, taper une fois le bouton tactile de l'écouteur gauche
Assistant vocal: Lorsqu'il est connecté à un appareil, maintenir le bouton tactile de l'écouteur gauche enfoncé pendant 2 secondes pour activer
Répondre à un appel: Lorsqu'un appel entre, double-taper n'importe quel bouton tactile de l'écouteur
Refuser un appel: Lorsqu'un appel entre, maintenir le bouton tactile de l'écouteur enfoncé pendant 2 secondes

Nome di accoppiamento: ACD2611
Accensione: Accendere automaticamente quando estratto dalla custodia di ricarica ; tenere premuto il pulsante touch per 3 secondi per accendere quando il dispositivo è spento
Spegnimento: Spegnere automaticamente quando inserito nella custodia di ricarica ; tenere premuto il pulsante touch per 5 secondi per spegnere quando il dispositivo è acceso
Cambiare il tono di avviso tra cinese e inglese: Quando non connesso a un dispositivo, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: inglese)
Cambiare tra modalità musica/gioco: Quando connesso a un dispositivo, fare quadruplo tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: modalità musica)
Riproduzione/Pausa: Dopo l'avvio della musica, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare
Traccia precedente: Dopo l'avvio della musica, fare triplo tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro
Traccia successiva: Dopo l'avvio della musica, fare triplo tap sul pulsante touch dell'auricolare destro
Aumentare il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare destro
Diminuire il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro
Assistente vocale: Quando connesso a un dispositivo, tenere premuto il pulsante touch dell'auricolare sinistro per 2 secondi per attivarlo
Rispondere a una chiamata: Quando arriva una chiamata, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare
Rifiutare una chiamata: Quando arriva una chiamata, tenere premuto il pulsante touch dell'auricolare per 2 secondi

Nombre de emparejamiento: ACD2611
Encendido: Encenderse automáticamente al sacarlo de la funda de carga ; mantener presionado el botón tácil durante 3 segundos para encenderlo cuando el dispositivo está apagado
Apagado: Apagarse automáticamente al colocarlo en la funda de carga ; mantener presionado el botón tácil durante 5 segundos para apagarlo cuando el dispositivo está encendido
Cambiar el tono de aviso entre chino e inglés: Cuando no está conectado a un dispositivo, hacer doble toque en cualquier botón tácil del auricular (predeterminado: inglés)
Cambiar entre modo música/juego: Cuando está conectado a un dispositivo, hacer cuatro toques en cualquier botón tácil del auricular (predeterminado: modo música)
Reproducción/Pausa: Después de iniciar la música, hacer doble toque en cualquier botón tácil del auricular
Pista anterior: Después de iniciar la música, hacer triple toque en el botón tácil del auricular izquierdo
Pista siguiente: Después de iniciar la música, hacer triple toque en el botón tácil del auricular derecho
Aumentar el volumen: Después de iniciar la música, hacer un toque en el botón tácil del auricular derecho
Disminuir el volumen: Después de iniciar la música, hacer un toque en el botón tácil del auricular izquierdo
Asistente de voz: Cuando está conectado a un dispositivo, mantener presionado el botón tácil del auricular izquierdo durante 2 segundos para activarlo
Contestar llamada: Cuando llega una llamada, hacer doble toque en cualquier botón tácil del auricular
Rechazar llamada: Cuando llega una llamada, mantener presionado el botón tácil del auricular durante 2 segundos

Jméno pro párování: ACD2611
Zapnutí: Automatické zapnutí při vyjmutí z nabíjecího ; podržení dotykového tlačítka po dobu 3 sekund pro zapnutí, když je zařízení vypnuto
Vypnutí: Automatické vypnutí při vložení do nabíjecího ; podržení dotykového tlačítka po dobu 5 sekund pro vypnutí, když je zařízení zapnuto
Přepnutí mezi čínským a anglickým signálem: Když není připojeno k zařízení, dvakrát klepnout na libovolné dotykové tlačítko sluchátka (výchozí: angličtina)
Přepnutí mezi režimem hudby/hry: Když je připojeno k zařízení, čtyřikrát klepnout na libovolné dotykové tlačítko sluchátka (výchozí: režim hudby)
Přehrávání/Pauza: Po spuštění hudby dvakrát klepnout na libovolné dotykové tlačítko sluchátka
Předchozí stopa: Po spuštění hudby třikrát klepnout na dotykové tlačítko levého sluchátka
Následující stopa: Po spuštění hudby třikrát klepnout na dotykové tlačítko pravého sluchátka
Zvýšení hlasitosti: Po spuštění hudby jednou klepnout na dotykové tlačítko pravého sluchátka
Snížení hlasitosti: Po spuštění hudby jednou klepnout na dotykové tlačítko levého sluchátka
Hlasový asistent: Když je připojeno k zařízení, podržet dotykové tlačítko levého sluchátka po dobu 2 sekund pro aktivaci
Odpovědět na hovor: Při příchozím hovoru dvakrát klepnout na libovolné dotykové tlačítko sluchátka
Odmítnout hovor: Při příchozím hovoru podržet dotykové tlačítko sluchátka po dobu 2 sekund

Kopplesnamn: ACD2611
Inschakelen: Automatisch inschakelen wanneer uit de opbaadcase gehaald ; druk de touchknop 3 seconden ingedrukt om in te schakelen wanneer het apparaat uit staat
Uitschakelen: Automatisch uitschakelen wanneer in de opbaadcase gegeborgt ; druk de touchknop 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen wanneer het apparaat aan staat
Wisselen tussen Chinees en Engels prompttoon: Wanneer niet verbonden met een apparaat, dubbel tikken op elke touchknop van de headset (standaard: Engels)
Wisselen tussen muziek/spelmodus: Wanneer verbonden met een apparaat, vier keer tikken op elke touchknop van de headset (standaard: muziekmodus)
Afspelen/Pauzeren: Na het starten van de muziek, dubbel tikken op elke touchknop van de headset
Vorige track: Na het starten van de muziek, driemaal tikken op de touchknop van de linker headset
Volgende track: Na het starten van de muziek, driemaal tikken op de touchknop van de rechter headset
Volume verhogen: Na het starten van de muziek, één keer tikken op de touchknop van de rechter headset
Volume verlagen: Na het starten van de muziek, één keer tikken op de touchknop van de linker headset
Spraakassistent: Wanneer verbonden met een apparaat, druk de touchknop van de linker headset 2 seconden ingedrukt om te activeren
Bel ontvangen: Bij binnenkomende bel, dubbel tikken op elke touchknop van de headset
Bel weigeren: Bij binnenkomende bel, druk de touchknop van de headset 2 seconden ingedrukt

Paringsnavn: ACD2611
Slå på: Automatisk slå på når den tas ut ladningsfoliokan ; hold ner touchknappen i 3 sekunder for å slå på når enheten er avslått
Slå av: Automatisk slå av når den plasseres i ladningsfoliokan ; hold ner touchknappen i 5 sekunder for å slå av når enheten er påslått
Veksle mellom kinesisk og engelsk signalton: Når den ikke er koblet til en enhet, dubbeltrykk på valfri touchknapp på hørluren (standard: engelsk)
Veksle mellom musik/spillsp: Når den er koblet til en enhet, firedobbeltrykk på valfri touchknapp på hørluren (standard: musikksp)
Spelu upp/Pausa: Efter att musiken har startats, dubbeltrykk på valfri touchknapp på hørluren
Föregående spår: Efter att musiken har startats, trippeltrykk på touchknappen på vänster hörlur
Nästa spår: Efter att musiken har startats, trippeltrykk på touchknappen på höger hörlur
Öka volymen: Efter att musiken har startats, enstaka tryck på touchknappen på höger hörlur
Minska volymen: Efter att musiken har startats, enstaka tryck på touchknappen på vänster hörlur
Röstassistent: När den är ansluten till en enhet, håll ner touchknappen på vänster hörlur i 2 sekunder för att aktivera
Svara på samtal: Vid inkommande samtal, dubbeltryck på valfri touchknapp på hörluren
Avvisa samtal: Vid inkommande samtal, håll ner touchknappen på hörluren i 2 sekunder

Ονομα ζεύξης: ACD2611
Ενεργοποίηση: Αυτόματη ενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από την θήκη φόρτισης ; κρατήστε πατημένο το ηλεκτρικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
Απενεργοποίηση: Αυτόματη απενεργοποίηση όταν τοποθετηθεί στην θήκη φόρτισης ; κρατήστε πατημένο το ηλεκτρικό κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη
Αλλαγή ήχου προειδοποίησης μεταξύ κινέζικου και αγγλικού: Όταν δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή, πατιέται κάθε φορά οποιαδήποτε ηλεκτρικό κουμπί του ακουστικού (προεπιλογή: αγγλικά)
Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας μουσικής/παιχνιδιού: Όταν είναι συνδεδεμένο με συσκευή, τετραπλά κάνε σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό κουμπί του ακουστικού (προεπιλογή: λειτουργία μουσικής)
Αναπαραγωγή/Παύση: Μετά την εκκίνηση της μουσικής, δίπλα κάνε σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό κουμπί του ακουστικού
Προηγούμενη κομματάκι: Μετά την εκκίνηση της μουσικής, τρίπλα κάνε στο ηλεκτρικό κουμπί του αριστερού ακουστικού
Επόμενο κομματάκι: Μετά την εκκίνηση της μουσικής, τρίπλα κάνε στο ηλεκτρικό κουμπί του δεξιού ακουστικού
Αύξηση έντασης: Μετά την εκκίνηση της μουσικής, απλά κάνε στο ηλεκτρικό κουμπί του δεξιού ακουστικού
Μείωση έντασης: Μετά την εκκίνηση της μουσικής, απλά κάνε στο ηλεκτρικό κουμπί του αριστερού ακουστικού
Βοηθός φωνής: Όταν είναι συνδεδεμένο με συσκευή, κρατήστε πατημένο το ηλεκτρικό κουμπί του αριστερού ακουστικού για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίησή του
Απάντηση κλήσης: Κατά την εισερχόμενη κλήση, δίπλα κάνε σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό κουμπί του ακουστικού
Απόρριψη κλήσης: Κατά την εισερχόμενη κλήση, κρατήστε πατημένο το ηλεκτρικό κουμπί του ακουστικού για 2 δευτερόλεπτα

Nazwa parowania: ACD2611
Włączenie: Automatyczne włączenie po wyjęciu z etui ładowania ; przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby włączyć, gdy urządzenie jest wyłączone
Wyłączenie: Automatyczne wyłączenie po umieszczeniu w etui ładowania ; przytrzymaj przycisk dotykowy przez 5 sekund, aby wyłączyć, gdy urządzenie jest włączone
Przełączanie między wygrywem dźwiękowym po chińsku i angielsku: Gdy nie jest połączone z urządzeniem, dwukrotnie dotknij dowolnego przycisku dotykowego słuchawki (domyślnie: angielski)
Przełączanie między trybem muzyki/gry: Gdy jest połączone z urządzeniem, czterokrotnie dotknij dowolnego przycisku dotykowego słuchawki (domyślnie: tryb muzyki)
Odtwarzanie/Pauza: Po uruchomieniu muzyki dwukrotnie dotknij dowolnego przycisku dotykowego słuchawki
Poprzedni utwór: Po uruchomieniu muzyki trzykrotnie dotknij przycisku dotykowego słuchawki lewej
Następny utwór: Po uruchomieniu muzyki trzykrotnie dotknij przycisku dotykowego słuchawki prawej
Zwiększanie głośności: Po uruchomieniu muzyki raz dotknij przycisku dotykowego słuchawki prawej
Zmniejszanie głośności: Po uruchomieniu muzyki raz dotknij przycisku dotykowego słuchawki lewej
Asystent głosowy: Gdy jest połączone z urządzeniem, przytrzymaj przycisk dotykowy słuchawki lewej przez 2 sekundy, aby go aktywować
Odpowiedź na połączenie: Podczas przychodzącego połączenia dwukrotnie dotknij dowolnego przycisku dotykowego słuchawki
Odrzucenie połączenia: Podczas przychodzącego połączenia przytrzymaj przycisk dotykowy słuchawki przez 2 sekundy

Párosítási név: ACD2611
Bekapcsolás: Automatikus bekapcsolás, amikor kivesszük a töltőtokból ; tartsa lenyomva a érintőgombot 3 másodpercig, hogy bekapcsolja, amikor a készülék le van kapcsolva
Kapcsolat bontása: Automatikus kikapcsolás, amikor a töltőtokba helyezik ; tartsa lenyomva a érintőgombot 5 másodpercig, hogy kikapcsolja, amikor a készülék bekapcsolva van
Kínai és angol riasztóhang váltása: Ha nem kapcsolódik készülékhez, kattintson kétszer bármelyik fülhallgató érintőgombjára (alapértelmezett: angol)
Zenejáték mód váltása: Ha készülékhez kapcsolódik, kattintson négyszer bármelyik fülhallgató érintőgombjára (alapértelmezett: zenemód)
Lejátszás/Szünet: A zene indítása után kattintson kétszer bármelyik fülhallgató érintőgombjára
Előző dal: A zene indítása után kattintson háromszor a bal fülhallgató érintőgombjára Következő dal: A zene indítása után kattintson háromszor a jobb fülhallgató érintőgombjára
Hangerő növelése: A zene indítása után kattintson egyszer a jobb fülhallgató érintőgombjára
Hangerő csökkentése: A zene indítása után kattintson egyszer a bal fülhallgató érintőgombjára
Hangasszistens: Ha készülékhez kapcsolódik, tartsa lenyomva a bal fülhallgató érintőgombját 2 másodpercig az aktiváláshoz
Hívás fogadása: Beérkező hívás esetén kattintson kétszer bármelyik fülhallgató érintőgombjára
Hívás elutasítása: Beérkező hívás esetén tartsa lenyomva a fülhallgató érintőgombját 2 másodpercig

Pariungnavn: ACD2611
Tænd: Automatisk tænd når det tages ud af opladningsæsken ; holdt touchknappen nede i 3 sekunder for at tænde når enheden er slukket
Sluk: Automatisk sluk når det placeres i opladningsæsken ; holdt touchknappen nede i 5 sekunder for at slukke når enheden er tændt
Skift mellem kinesisk og engelsk promptlyne: Når det ikke er tilsluttet en enhed, dobbeltrykk på enhver touchknap på headset (standard: engelsk)
Skift mellem musik/spilmode: Når det er tilsluttet en enhed, firgange tryk på enhver touchknap på headsettet (standard: musikmode)
Afspil/Pause: Efter at musikken er startet, dobbeltrykk på enhver touchknap på headsettet
Forrige spor: Efter at musikken er startet, trredobbeltrykk på touchknappen på venstre headset
Næste spor: Efter at musikken er startet, trredobbeltrykk på touchknappen på højre headset
Forøg lydstyrke: Efter at musikken er startet, enkeltrykk på touchknappen på højre headset
Formindsk lydstyrke: Efter at musikken er startet, enkeltrykk på touchknappen på venstre headset
Stemmeassistent: Når det er tilsluttet en enhed, holdt touchknappen på venstre headset nede i 2 sekunder for at aktivere
Besvar opkald: Ved indgående opkald, dobbeltrykk på enhver touchknap på headsettet
Afvis opkald: Ved indgående opkald, holdt touchknappen på headsettet nede i 2 sekunder

ペアリング名: ACD2611
電源オン: 充電ケースから取り出すと自動的に電源がオンになる; デバイスがオフの状態でタッチボタンを 3 秒間長押しすると電源がオンになる
電源オフ: 充電ケースに入れると自動的に電源がオフになる; デバイスがオンの状態でタッチボタンを 5 秒間長押しすると電源がオフになる
中英語のプロンプト音の切り替え: デバイスに接続されていない場合、任意のイヤホンのタッチボタンを 2 回連続でタップする (デフォルト: 英語)
音楽 / ゲームモードの切り替え: デバイスに接続されている場合、任意のイヤホンのタッチボタンを 4 回連続でタップする (デフォルト: 音楽モード)
再生 / 一時停止: 音楽を開始した後、任意のイヤホンのタッチボタンをダブルタップする
前の曲: 音楽を開始した後、左イヤホンのタッチボタンを 3 回連続でタップする
次の曲: 音楽を開始した後、右イヤホンのタッチボタンを 3 回連続でタップする
音量を上げる: 音楽を開始した後、右イヤホンのタッチボタンをシングルタップする
音量を下げる: 音楽を開始した後、左イヤホンのタッチボタンをシングルタップする
音声アシスタント: デバイスに接続されている場合、左イヤホンのタッチボタンを 2 秒間長押しして起動する
着信に応答: 着信時に、任意のイヤホンのタッチボタンをダブルタップする
着信を拒否: 着信時に、任意のイヤホンのタッチボタンを 2 秒間長押しする