# USER MANUAL

## Seeker 4 Pro

A powerful flashlight with a multifunctional holster.

## IN THE BOX

Seeker 4 Pro

Holster fixing bracket

Plastic Expansion Screws

Vertical Holster

USB-C Charging Cable


Allen Key

## Table 1.
## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| COOL WHITE | CCT: 5700 – 7000K CRI 70 |
| NEUTRAL WHITE | CCT: 4000 – 5000K CRI 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 1700 lumens | 2.5 hours | 12 hours |
| HIGH | 1200 lumens | 3 hours | 17 hours |
| MEDIUM | 300 lumens | 12h | 70h |
| LOW | 50 lumens | 50h | 350h |
| MOONLIGHT | 1 lumen | 350h | 2100h |

| | |
|---|---|
| IP68 | Drop resistance |
| 6.5" (16.5cm) x 0.75" (1.9cm) | 2 meters |

| | |
|---|---|
| Length | Max temperature |
| 4.5" (11.4cm) | 104°F (40°C) |

* Estimated battery runtimes with a 5000mAh 3.6V battery
** Estimated battery runtimes with a 10000mAh 3.6V battery

*** Runtime data on Seeker 4 pro MEASURED TO 2.2V (2000 mAh) or 20g/h/h data for reference

## Table 2.
## USB-C Charging Cable

| | |
|---|---|
| Charge Type | USB-C |
| Cable length | 0.6m |
| Input | 5V/2A |
| Time to fully charge | About 3.5 hours |

## MCC (Optional Accessory)

| | |
|---|---|
| Cable length | 0.5m |
| Input | 5V/2A |
| Output | 12.6V/1.67A (<10W) 2.0A |
| Time to fully charge | About 4.5 hours |

Note: The MCC is not included in the package. If necessary, please purchase it from Olight Store.

## Figure 1
## Remove the installing film

Remove the installing film

## Figure 2
## Charging


Battery Level Indicator

After being turned off, it will be locked out automatically if no operation is made within 10 seconds after the indicators are off.

## Figure 3
## Lockout

Lockout

## Figure 4
## Unlock

Rotate the switch in any direction more than 30° to unlock.

## Figure 5
## On/Off

Press

## Figure 6
## Moonlight

Press and hold

## Figure 7
## Turbo

Double press

## Figure 8
## Strobe

Triple press

## Figure 9
## Change brightness level

Press and hold

## Figure 10-1
## White on: Stepless increasing and decreasing

Press and hold

## Figure 10-2
## White on: Stepless increasing and decreasing

Rotate clockwise, the brightness level will increase (stepless).

Rotate counterclockwise, the memorized brightness level will decrease (stepless).

## Figure 11
## Timer

Double press and hold

## Figure 12
## How to use the holster

Wide off, move the flashlight from the holster to unlock.

## Figure 13
## How to use the fixing bracket

Use tools to punch holes in the wall or wooden board

Secure the bracket in place by screwing in the screws

Press the vertical holster against the fixing bracket

Insert the expansion screws

Remove the 3M adhesive sticker on the back of the fixing bracket and apply it on the wall. (Note: Please stick the 3M adhesive sticker on a flat and smooth wall or car panel)

Hang the holster and flashlight

Pull

## Figure 14
## How to take the vertical holster out of the fixing bracket

Press the vertical holster against the fixing bracket

Secure the bracket in place by screwing in the screws

Insert the expansion screws

Remove the 3M adhesive sticker on the back of the fixing bracket and apply it on the wall. (Note: Please stick the 3M adhesive sticker on a flat and smooth wall or car panel)

Hang the holster and flashlight

Pull

## Figure 15-1
## Battery Level indicators

> 75%/red

Green: 50% - 75%

Green: 25% - 50%

Red: < 25%

## Figure 15-2
## Battery Level indicators

> 75%/red

> 50%/red

> 25%/red

## Figure 10-1
## White on: Stepless increasing and decreasing

Rotate clockwise, the brightness level will increase (stepless).

Rotate counterclockwise, the memorized brightness level will decrease (stepless).


Stepless dimming

## Figure 16
## Lockout


Lockout

## Figure 17
## Unlock


Rotate the switch in any direction more than 30° to unlock.

## Figure 18
## On/Off


Press

## Figure 19
## Moonlight


Press and hold

## Figure 20
## Turbo


Double press

## Figure 21
## Strobe


Triple press

## Figure 22
## Change brightness level


Press and hold

## Figure 23
## Timer


Double press and hold

## CONTENTS


EN | English ..... 01
CN | 简体中文 ..... 12
FI | Finnish ..... 24
NO | Norwegian ..... 34
SV | Swedish ..... 45
NL | Nederlands ..... 56
PL | Polska ..... 67
DE | Deutsch ..... 78
HU | Magyarország ..... 89
RU | Русский ..... 100
ES | Español ..... 111
RO | Romanesc ..... 122
UA | Українська ..... 133
JP | 日本語 ..... 144
KR | 한국어 ..... 155
TH | ไทย ..... 166
FR | Français ..... 177
IT | Italiano ..... 188
SK | Slovenských ..... 199
PT | Português ..... 210


## EN | English

**Multi-language dictionary, see Table 3.**

1. **Product parameters, see Table 1 and Table 2.**
2. **Operating instructions as below:**

**2.1 Power On/Off, see Figure 4, see Figure 5.**

**2.2 Charging, see Figure 2.**

When charging, the battery level indicators on the dashboard will be dynamically illuminated. Once it's fully charged, all battery level indicators will be lit.

**2.3 Lockout, see Figure 3.**

The flashlight can be locked out automatically if no operation is made within 10 seconds after the indicators are off. To lockout mode, pressing the side switch will display the remaining battery level.

**2.4 Unlock, see Figure 4.**

To unlock, rotate the switch more than 90° in any direction, or press and hold the tail switch for 3 seconds until the flashlight turns on in Moonlight mode. After it's unlocked, the brightness and battery level indicators will be illuminated for the memorized brightness level and remaining battery level.

**2.5 Modes:**

1) **White selected**

**Moonlight, Turbo, Strobe**

Press the switch to turn it on/off. When the light is turned on, it will enter the last memorized brightness level. To enter Moonlight, Turbo or Strobe, press the switch quickly to cycle through the modes. The flashlight will enter the last memorized mode when it is turned on/off. Moonlight and Turbo are not in the automatic cycle.)

**Stepless increasing and decreasing:**

While off: Rotate the switch clockwise to ramp up the memorized brightness level. Rotate the switch counterclockwise to ramp down the memorized brightness level. The flashlight will enter moonlight mode when the brightness reaches its lowest setting, rotate the switch counterclockwise to decrease the brightness level until it enters moonlight mode. The corresponding brightness level grid of the brightness level indicators will flash to notify when the brightness reaches its highest or lowest setting.

While on: Rotate the switch clockwise to ramp up the memorized brightness level to the highest/Turbo mode in permitted conditions. The corresponding brightness level grid of the brightness level indicators will flash to notify when the brightness reaches its highest setting, rotate the switch counterclockwise to decrease the brightness level until it enters moonlight mode. The corresponding brightness level grid of the brightness controller will flash to notify when the brightness reaches its lowest setting (see Figure 10-2).

**2.7 Timer, see Figure 11.**

Double press and hold the switch to activate/disable it in operation to enter/exit the timer. The indicators are all lit. Activated by default.

**2.8 Memory, see Figure 9.**

Quickly press the switch to enter Strobe mode, double press again to turn back to the memorized brightness level and runtime.

**2.9 Strobe, see Figure 8.**

Quickly press the switch three times or more to enter Strobe mode. Press to press and hold to exit the mode.

**2.10 Change the brightness level, see Figure 9.**

While on, press and hold the switch and it will automatically cycle through the modes. The flashlight will enter the last memorized brightness level when it is turned on/off. Moonlight and Turbo are not in the automatic cycle.)

**2.11 Holster, see Figure 12.**

**To use the holster for tail switch, see Figure 12.**

Put the flashlight into the holster with the tail switch facing out. Press the tail switch to activate/deactivate the tail switch function.

**To use the holster for side switch, see Figure 12.**

Put the flashlight into the holster with the side switch facing out. Press the side switch to activate/deactivate the side switch function.

**2.12 Battery level indicators, see Figure 15-1, Figure 15-2.**

**2.13 Brightness level indicators, see Figure 15-1.**

**2.14 Battery Level indicators, see Figure 15-2.**

## CN | 简体中文

**多语言词典，见表 3。**

1. **产品参数，见表 1 和表 2。**
2. **操作指引如下：**

**2.1 开/关机，见图 4，见图 5。**

**2.2 充电，见图 2。**

充电时，电量指示灯将动态显示。充满后，所有电量指示灯将点亮。

**2.3 锁定，见图 3。**

手电筒在关闭后 10 秒内未操作，将自动锁定。锁定模式下，按侧开关将显示剩余电量。

**2.4 解锁，见图 4。**

要解锁，请将开关向任意方向旋转超过 90°，或长按尾开关 3 秒，手电筒将以月光模式开启。解锁后，亮度指示灯和电量指示灯将显示记忆的亮度和剩余电量。

**2.5 模式：**

1) **白光已选择**

**月光、急救、爆闪**

按下开关可开启/关闭手电筒。手电筒开启时，将进入上次记忆的亮度。按下开关可快速循环切换模式。手电筒开启/关闭时，将进入上次记忆的模式。月光和急救不在自动循环中。

**无极递增和递减：**

关闭状态下：顺时针旋转开关，将递增记忆的亮度。逆时针旋转开关，将递减记忆的亮度。当亮度达到最低档位时，手电筒将进入月光模式。当亮度达到最低档位时，继续逆时针旋转开关，亮度指示灯将闪烁提示。

开启状态下：顺时针旋转开关，将在允许的情况下递增记忆的亮度至最高档位/爆闪模式。当亮度达到最高档位时，亮度指示灯将闪烁提示。逆时针旋转开关，将递减亮度，直至进入月光模式。当亮度达到最低档位时，亮度指示灯将闪烁提示（见图 10-2）。

**2.6 选择性亮度记忆，见图 9。**

快速按下开关三次或更多次，手电筒将进入爆闪模式。按下开关并保持，即可退出该模式。

**2.7 定时器，见图 11。**

双击并长按开关，即可激活/停用定时器。指示灯将全亮。定时器默认为激活状态。

**2.8 记忆，见图 9。**

快速按下开关，即可进入急救模式，双击开关，即可切换回记忆的亮度和剩余电量。

**2.9 急救，见图 8。**

快速按下开关三次或更多次，即可进入急救模式。按下开关并保持，即可退出该模式。

**2.10 调节亮度，见图 9。**

开启状态下，按下开关并保持，手电筒将自动循环切换模式。手电筒开启/关闭时，将进入上次记忆的模式。月光和急救不在自动循环中。

**2.11 枪套，见图 12。**

**尾开关枪套使用方法，见图 12。**

将手电筒头朝外插入枪套，尾开关朝外。按下尾开关，即可开启/关闭尾开关功能。

**侧开关枪套使用方法，见图 12。**

将手电筒头朝外插入枪套，侧开关朝外。按下侧开关，即可开启/关闭侧开关功能。

**2.12 电量指示灯，见图 15-1，见图 15-2。**

**2.13 亮度指示灯，见图 15-1。**

**2.14 电量指示灯，见图 15-2。**

## FI | Finnish

**Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.**

1. **Tuotteen tiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.**
2. **Käyttöohjeet alla.**

**2.1 Käynnistäminen/sammutus, katso kuva 4, katso kuva 5.**

**2.2 Lataus, katso kuva 2.**

Kun varaatte ladattavaksi, kojelaudan akkutason ilmaisimet alkavat vilkkua. Kun akku on valmis, kaikki merkkivalot palavat.

**2.3 Käyttölukitus, katso kuva 3.**

Taskulamppu voidaan automaattisesti pitää lukitulla, mikäli valaisinta ei käytetä 10 sekuntiin valaisimien sammuttamisen jälkeen. Lukitussa tilassa sivukytkimen painaminen näyttää jäljellä olevan akkutason.

**2.4 Avaus, katso kuva 4.**

Avaa lukitus kääntämällä kytkintä yli 90 astetta mihin tahansa suuntaan tai painamalla ja pitämällä häntäkytkintä alhaalla 3 sekunnin ajan, jolloin taskulamppu käynnistyy kuunvalo-tilassa. Avattuasi valaisimen, kirkkaustason ja akkutason ilmaisimet näyttävät viimeksi käytetyn kirkkaustason ja jäljellä olevan akkutason.

**2.5 Tilat:**

1) **Valkoinen valittu**

**Kuunvalo, Turbo, Strobe**

Käynnistä/sammuta painamalla kytkintä. Kun valaisin käynnistetään, se palaa viimeksi käytetyllä kirkkaustasolla. Siirry kuunvalo-tilaan painamalla kytkintä nopeasti peräkkäin. Valaisin käynnistyy viimeksi käytetyssä tilassa. Kuunvalo ja Turbo eivät ole automaattisessa kierrossa.

**Portaaton kirkkaustason säätö:**

Sammutettuna: Kierrä kytkintä myötäpäivään kirkkaustason lisäämiseksi. Kierrä kytkintä vastapäivään kirkkaustason vähentämiseksi. Valaisin siirtyy kuunvalo-tilaan, kun kirkkaustaso on alimmillaan. Kierrä kytkintä vastapäivään kirkkaustason vähentämiseksi, kunnes valaisin siirtyy kuunvalo-tilaan. Kirkkaustason ilmaisimen vastaavat palkit vilkkuvat, kun kirkkaustaso on alimmillaan tai korkeimmillaan (katso kuva 10-2).

**2.7 Ajastin, katso kuva 11.**

Ajastin käynnistyy/pysäytetään kaksoisnapsauttamalla kytkintä käytön aikana. Kaikki merkkivalot palavat. Ajastin on oletusarvoisesti käytössä.

**2.8 Muisti, katso kuva 9.**

Kaksoisnapsauttamalla kytkintä pääset pikavalintaan. Kaksoisnapsauttamalla kytkintä uudelleen palaat takaisin viimeksi käytettyyn kirkkaustasoon ja jäljellä olevaan käyttöaikaan.

**2.9 Strobe, katso kuva 8.**

Käynnistä kytkintä nopeasti valitsemalla kolme kertaa peräkkäin painamalla. Lopeta painamalla ja pitämällä kytkintä alhaalla.

**2.10 Kirkkaustason säätäminen, katso kuva 9.**

Valaisimen ollessa päällä, kytkintä painamalla ja pitämällä alhaalla. Valaisin vaihtaa tilaa automaattisesti. Valaisin käynnistyy viimeksi käytetyssä tilassa. Kuunvalo ja Turbo eivät ole automaattisessa kierrossa.

**2.11 Kotelo, katso kuva 12.**

**Häntäkytkimen käyttö kotelon kanssa, katso kuva 12.**

Aseta taskulamppu koteloon häntäkytkin ulospäin. Paina häntäkytkintä aktivoidaksesi/poistaaksesi häntäkytkimen toiminnon.

**Sivukytkimen käyttö kotelon kanssa, katso kuva 12.**

Aseta taskulamppu koteloon sivukytkin ulospäin. Paina sivukytkintä aktivoidaksesi/poistaaksesi sivukytkimen toiminnon.

**2.12 Akkutason ilmaisimet, katso kuva 15-1, kuva 15-2.**

**2.13 Kirkkaustason ilmaisimet, katso kuva 15-1.**

**2.14 Akkutason ilmaisimet, katso kuva 15-2.**

## NO | Norwegian

**Flerspråklig ordbok, se tabell 3.**

1. **Produktparametere, se tabell 1 og tabell 2.**
2. **Bruksanvisninger, se nedenfor:**

**2.1 Strøm på/av, se figur 4, se figur 5.**

**2.2 Lading, se figur 2.**

Under lading kommer batterinivåindikatorene på dashbordet til å lyse dynamisk. Når batteriet er fulladet, lyser alle batterinivåindikatorene.

**2.3 Lås, se figur 3.**

Lås: Taklampen kan låses automatisk om ingen åtgjerd utføres innen 10 sekunder etter at indikatorene slukkes. Du kan låse opp ved å trykke på sidebryteren. Batterinivå vises.

**2.4 Lås opp, se figur 4.**

Lås opp: Drei bryteren med mer enn 90 grader i vilken som helst retning, eller trykk og hold halepappen i omtrent 3 sekund til lommelykten starter opp i månelysmodus. Etter at den er låst opp, vil lysstyrke- og batterinivåindikatorene vise hvordan det lagrede lysstyrkenivået og gjenværende batterinivå sist ble stående.

**2.5 Moduser:**

1) **Hvit lys valgt**

**Månelys, Turbo, Strobe**

Trykk raskt på knappen for å slå på/av. Når lyset slås på, vil det gå tilbake til det lagrede lysstyrkenivået. For å gå til månelys, turbo eller strobe, trykk raskt på knappen for å bla gjennom modusene. Lommelykten vil gå tilbake til den modusen den ble slått på/av. Månelys og turbo er ikke med i den automatiske rekkefølgen.

**Trinnløs økning og reduksjon:**

Når den er slått av: Drei bryteren med klokken for å øke det lagrede lysstyrkenivået til det høyeste/turbomodus. Drei bryteren mot klokken for å redusere lysstyrkenivået til det lagrede lysstyrkenivået. Lommelykten vil gå til månelysmodus når lysstyrkenivået er på sitt laveste. Drei bryteren mot klokken for å redusere lysstyrkenivået til det går inn i månelysmodus. Det tilsvarende lysstyrkenivået på lysstyrkeindikatorene vil blinke for å varsle når lysstyrkenivået er på sitt høyeste eller laveste.

Når den er på: Drei bryteren med klokken for å øke det lagrede lysstyrkenivået til det høyeste/turbomodus. Det tilsvarende lysstyrkenivået på lysstyrkeindikatorene vil blinke for å varsle når lysstyrkenivået er på sitt høyeste. Drei bryteren mot klokken for å redusere lysstyrkenivået til det går inn i månelysmodus. Det tilsvarende lysstyrkenivået på lysstyrkeindikatorene vil blinke for å varsle når lysstyrkenivået er på sitt laveste (se figur 10-2).

**2.7 Timer, se figur 11.**

Trykk to ganger og hold inne for å aktivere/deaktivere timeren. Alle indikatorene lyser. Som standard er den aktivert.

**2.8 Minne, se figur 9.**

Trykk raskt på bryteren for å gå til strobemodus, trykk to ganger på nytt for å gå tilbake til det lagrede lysstyrkenivået og gjenværende batteritid og driftstid.

**2.9 Strobe, se figur 8.**

Trykk raskt på bryteren tre ganger eller mer for å gå til strobemodus. Trykk på bryteren og hold den inne for å gå ut av modusen.

**2.10 Endre lysstyrkenivået, se figur 9.**

Når den er på: Trykk på bryteren og hold den inne, så vil den automatisk gå gjennom modusene. Lommelykten vil gå tilbake til det lagrede lysstyrkenivået når den slås på/av. Månelys og turbo er ikke med i den automatiske rekkefølgen.

**2.11 Hylster, se figur 12.**

**Slik bruker du hylsteret for halebryteren, se figur 12.**

Sett lommelykten i hylsteret med halebryteren vendt ut. Trykk på halebryteren for å aktivere/deaktivere halebryterfunksjonen.

**Slik bruker du hylsteret for sidebryteren, se figur 12.**

Sett lommelykten i hylsteret med sidebryteren vendt ut. Trykk på sidebryteren for å aktivere/deaktivere sidebryterfunksjonen.

**2.12 Batterinivåindikatorer, se figur 15-1, figur 15-2.**

**2.13 Lysstyrkenivåindikatorer, se figur 15-1.**

**2.14 Batterinivåindikatorer, se figur 15-2.**

## SV | Svenska

**Flerspråkig ordbok, se Table 3.**

1. **Produktparametrar, se Tabell 1 och Tabell 2.**
2. **Bruksanvisning, se nedanstående:**

**2.1 Ta bort skyddsfilmen före användning, se Figur 1.**

**2.2 Laddning, se Figur 2.**

Under laddning kommer batterinivåindikatorerna på armaturen att vara dynamiskt upplysta. När batteriet är fulladdat kommer alla batterinivåindikatorer att lysa.

**2.3 Lås, se Figur 3.**

Låsfunktion: Ficklampan kan automatiskt att vara låst efter cirka 10 sekunder efter att indikatorerna släckts. Du kan låsa upp genom att trycka på sidobrytaren. Batterinivån visas.

**2.4 Lås upp, se Figur 4.**

Lås upp: Vrid brytaren mer än 90 grader i valfri riktning, eller tryck och håll knappen intryckt i cirka 3 sekund tills ficklampan startar upp i månljusläge. Efter att den har låsts upp kommer indikatorerna för ljusstyrka och batterinivå att visa den lagrade ljusstyrkan respektive återstående batterinivå.

**2.5 Lägen:**

1) **Vitt läge valt**

**Månljus, Turbo, Strobe**

Tryck på knappen för att slå på/stänga av. När ljuset är tänt, kommer det att återgå till den senast lagrade ljusstyrkan. För att växla till månljus, turbo eller strobe, tryck snabbt på knappen för att bläddra bland lägena. Ficklampan kommer att återgå till det senast använda läget när den slås på/stängs av. Månljus och turbo ingår inte i den automatiska växlingen.

**Stegvis ökning och minskning:**

När lampan är släckt: Vrid brytaren medurs för att öka den automatiskt genom läge. Medium, High och Low. Läget väljs när ljusstyrkan har nått önskad nivå. Vrid brytaren moturs för att sänka den lagrade ljusstyrkan. Turbo läget är inte med i den automatiska växlingen. Vrid brytaren moturs för att sänka ljusstyrkan till den lägsta nivån. Ficklampan kommer att gå in i månljusläge när ljusstyrkan har sänkts till den lägsta nivån. Vrid brytaren moturs för att sänka ljusstyrkan ytterligare. Indikatorerna för ljusstyrka kommer att blinka för att meddela att ficklampan har nått den lägsta ljusstyrkan.

När lampan är tänd: Vrid brytaren medurs för att öka den lagrade ljusstyrkan till den högsta nivån/turbo läget. Indikatorerna för ljusstyrka kommer att blinka för att meddela att ficklampan har nått den högsta ljusstyrkan. Vrid brytaren moturs för att sänka den lagrade ljusstyrkan. Ficklampan kommer att gå in i månljusläge när ljusstyrkan har sänkts till den lägsta nivån. Vrid brytaren moturs för att sänka ljusstyrkan ytterligare. Indikatorerna för ljusstyrka kommer att blinka för att meddela att ficklampan har nått den lägsta ljusstyrkan (se figur 10-2).

**2.7 Timer, se figur 11.**

Tryck två gånger och håll inne för att aktivera/inaktivera timern. Alla indikatorer är tända. Aktiverad som standard.

**2.8 Minne, se figur 9.**

Tryck snabbt på brytaren för att gå in i strobeläge, tryck två gånger till för att återgå till den lagrade ljusstyrkan och återstående drifttid.

**2.9 Strobe, se figur 8.**

Tryck snabbt på brytaren tre gånger eller mer för att gå in i strobeläge. Tryck för att trycka och håll för att avsluta läget.

**2.10 Ändra ljusstyrkenivå, se figur 9.**

När den är på: Tryck och håll in brytaren så växlar den automatiskt genom lägena. Ficklampan kommer att återgå till den senast lagrade ljusstyrkenivån när den slås på/stängs av. Månljus och turbo ingår inte i den automatiska växlingen.

**2.11 Hölster, se figur 12.**

**Så här använder du hölstret för svansbrytaren, se figur 12.**

Sätt in ficklampan i hölstret med svansbrytaren vänd utåt. Tryck på svansbrytaren för att aktivera/inaktivera svansbrytarfunktionen.

**Så här använder du hölstret för sidobrytaren, se figur 12.**

Sätt in ficklampan i hölstret med sidobrytaren vänd utåt. Tryck på sidobrytaren för att aktivera/inaktivera sidobrytarfunktionen.

**2.12 Batterinivåindikatorer, se figur 15-1, figur 15-2.**

**2.13 Ljusstyrkenivåindikatorer, se figur 15-1.**

**2.14 Batterinivåindikatorer, se figur 15-2.**

## NL | Nederlands

**Meertalig woordenlijst, zie Table 3.**

1. **Productparameters, zie Tabel 1 en Tabel 2.**
2. **Bedieningsinstructies, zie hieronder:**

**2.1 Verwijder de isolatiefolie voor gebruik, zie figuur 1.**

**2.2 Opladen, zie figuur 2.**

Tijdens het opladen zullen de indicatoren voor het batterijniveau op het dashboard dynamisch oplichten. Als de batterij volledig is opgeladen, branden alle accu-indicatoren.

**2.3 Vergrendeling, zie figuur 3.**

De zaklamp kan automatisch worden vergrendeld als er binnen 10 seconden na uitschakeling van de indicatoren geen handeling wordt verricht. Om te ontgrendelen, drukt u op de zijschakelaar. De resterende batterijcapaciteit wordt dan op de lichtbalken weergegeven.

**2.4 Ontgrendelen, zie figuur 4.**

Om te ontgrendelen, draait u de schakelaar meer dan 90 graden in een willekeurige richting, of drukt u de knop ingedrukt (2 seconds) ingedrukt totdat de zaklamp in de maanlichtmodus start. Nadat de ontgrendeld is, zullen de indicatoren voor helderheid en batterijniveau respectievelijk het opgeslagen helderheidsniveau en de resterende batterijcapaciteit weergeven.

**2.5 Standen:**

**2.5 Zet een aan/uit, zie figuur 5.**

Druk op de schakelaar om het apparaat aan/uit te zetten. Wanneer het licht wordt ingeschakeld, keert het terug naar het opgeslagen helderheidsniveau. Druk snel op de schakelaar om te schakelen tussen de lichtstanden. Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte lichtstand. Het laatstgebruikte lagen dan Medium modus wordt


**2.5 Modes:**

1) **White selected**

**Moonlight, Turbo, Strobe**


Druk op de schakelaar om het aan/uit te zetten. Wanneer het licht wordt ingeschakeld, keert het terug naar het opgeslagen helderheidsniveau. Druk snel op de schakelaar om te schakelen tussen de lichtstanden. Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte lichtstand. Het laatstgebruikte lagen dan Medium modus wordt geschakeld wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld. Turbo en Maanlicht en Turbo zitten niet in de automatische cyclus.

**2.6 Strobemodus, zie figuur 6.**

Druk snel drie of meer keren op de schakelaar om de strobemodus inschakelen. Indicatoren of signaallicht knipperen om de strobemodus te bevestigen.

**2.7 Verander het helderheidsniveau, zie Figuur 7.**

Als u de schakelaar ingedrukt houdt terwijl hij aan staat, bladert het automatisch door de modi. Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte lichtstand. Het overeenkomstig helderheidsniveau wordt geschakeld wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld. Turbo en Maanlicht zitten niet in de automatische cyclus.

**2.8 Tijdens verlenge en verlagen**

**Geleidelijk verhogen en verlagen:**

Wanneer uit: Draai de schakelaar met de klok mee om het opgeslagen helderheidsniveau te verhogen tot het hoogste/Turbo niveau. Draai de schakelaar tegen de klok in om het opgeslagen helderheidsniveau te verlagen. Het overeenkomstig helderheidsniveau op de lichtbalkindicatoren knippert om aan te geven dat het opgeslagen helderheidsniveau het laagste is. Draai de schakelaar tegen de klok in om de helderheid te verlagen tot de maanlichtmodus. Draai de schakelaar tegen de klok in om de helderheid verder te verlagen. Het overeenkomstig helderheidsniveau op de lichtbalkindicatoren knippert om aan te geven wanneer de helderheid het laagste niveau bereikt. Zie Figuur 10-2.

**2.7 Timer, zie afbeelding 11.**

Druk twee keer op de schakelaar om de timer in te schakelen/uit te schakelen. Alle indicatoren zijn verlicht. Standaard ingeschakeld.

**2.8 Het geheugen van de functie, zie figuur 12.**

Druk op de schakelaar om het opgeslagen helderheidsniveau dat het laatst aan is, terug te zetten. Druk twee keer op de schakelaar om het laatst gebruikte helderheidsniveau en de resterende batterijcapaciteit op te roepen.

**2.9 Strobe-effect, zie figuur 8.**

Druk snel drie keer op de schakelaar om de strobemodus te activeren. Druk op de schakelaar om de modus te verlaten.

**2.10 Verander het helderheidsniveau, zie figuur 9.**

Als u de schakelaar ingedrukt houdt terwijl hij aan staat, bladert het automatisch door de modi. Het apparaat onthoudt de laatst gebruikte lichtstand. Het overeenkomstig helderheidsniveau wordt geschakeld wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld. Turbo en Maanlicht zitten niet in de automatische cyclus.

**2.11 Houder, zie figuur 12.**

**Gebruik van de houder voor de staartschakelaar, zie figuur 12.**

Plaats de zaklamp in de houder met de staartschakelaar naar buiten gericht. Druk op de staartschakelaar om de staartschakelaarfunctie in of uit te schakelen.

**Gebruik van de houder voor de zijschakelaar, zie figuur 12.**

Plaats de zaklamp in de houder met de zijschakelaar naar buiten gericht. Druk op de zijschakelaar om de zijschakelaarfunctie in of uit te schakelen.

**2.12 Batterijniveau-indicatoren, zie figuur 15-1, figuur 15-2.**

**2.13 Helderheidsniveau-indicatoren, zie figuur 15-1.**

**2.14 Batterijniveau-indicatoren, zie figuur 15-2.**

## PL | Polska

**Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3.**

1. **Parametry produktu, zobacz Tabela 1 i Tabela 2.**
2. **Instrukcja obsługi (jak poniżej):**

**2.1 Włączanie/wyłączanie, zobacz Rysunek 4, zobacz Rysunek 5.**

**2.2 Ładowanie, zobacz Rysunek 2.**

Podczas ładowania, wskaźniki poziomu naładowania baterii na desce rozdzielczej będą dynamicznie podświetlane. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki poziomu naładowania baterii będą świecić.

**2.3 Blokada, zobacz Rysunek 3.**

Latarka może zostać automatycznie zablokowana, jeśli w ciągu 10 sekund po wyłączeniu wskaźników nie zostanie wykonana żadna czynność. Aby odblokować, naciśnij przełącznik boczny. Wyświetlony zostanie pozostały poziom naładowania baterii.

**2.4 Odblokowanie, zobacz Rysunek 4.**

Aby odblokować, przekręć włącznik o co najmniej 90 stopni w dowolnym kierunku lub naciśnij i przytrzymaj przełącznik ogonowy przez około 3 sekundy, aż włączy się tryb Księżyca. Po odblokowaniu wyświetlone zostaną poziom jasności oraz aktualny stan baterii.

**2.5 Tryby:**

1) **Wybrano światło białe**

**Księżyc, Turbo, Strobo**

Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Po włączeniu zapamięta ona ostatnio używany tryb. Aby włączyć tryb Księżyca, Turbo lub Strobo, naciśnij przycisk kilkakrotnie. Latarka włączy się w ostatnio używanym trybie. Tryby Księżyca i Turbo nie są uwzględniane w automatycznym cyklu.

**Płynna regulacja jasności:**

Gdy wyłączona: Przekręć włącznik w prawo, aby zwiększyć zapamiętany poziom jasności. Przekręć włącznik w lewo, aby zmniejszyć zapamiętany poziom jasności. Gdy poziom jasności zostanie zmniejszony do minimum, latarka przejdzie w tryb Księżyca. Przekręć włącznik w lewo, aby zmniejszyć jasność jeszcze bardziej, aż latarka przejdzie w tryb Księżyca. Wskaźnik poziomu jasności, na diodzie na desce rozdzielczej, będzie migać, aby poinformować, że poziom jasności osiągnął najniższy lub najwyższy poziom. Zobacz Rysunek 10-2.

Gdy włączona: Przekręć włącznik w prawo, aby zwiększyć zapamiętany poziom jasności, aż do osiągnięcia najwyższego poziomu/trybu Turbo. Wskaźnik poziomu jasności, na diodzie na desce rozdzielczej, będzie migać, aby poinformować, że poziom jasności osiągnął najwyższy poziom. Przekręć włącznik w lewo, aby zmniejszyć zapamiętany poziom jasności, aż latarka przejdzie w tryb Księżyca. Wskaźnik poziomu jasności, na diodzie na desce rozdzielczej, będzie migać, aby poinformować, że poziom jasności osiągnął najniższy poziom. Zobacz Rysunek 10-1.

**2.7 Timer, zobacz Rysunek 11.**

Dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć timer. Wszystkie wskaźniki będą świecić. Domyślnie włączony.

**2.8 Pamięć, zobacz Rysunek 9.**

Naciśnij przycisk, aby włączyć tryb wyboru jasności. Po włączeniu zapamięta ona ostatnio używany tryb. Po ponownym naciśnięciu przycisk powróci do ostatnio używanego poziomu jasności.

**2.9 Strobo, zobacz Rysunek 8.**

Szybko naciśnij przycisk trzy razy, aby włączyć tryb stroboskopowy. Naciśnij przycisk i przytrzymaj, aby wyłączyć tryb.

**2.10 Zmiana poziomu jasności, zobacz Rysunek 9.**

Gdy włączona: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć tryb zmiany jasności. Latarka włączy się w ostatnio używanym trybie. Tryby Księżyca i Turbo nie są uwzględniane w automatycznym cyklu.

**2.11 Kabura, zobacz Rysunek 12.**

**Jak używać kabury z włącznikiem ogonowym, zobacz Rysunek 12.**

Włóż latarkę do kabury włącznikiem ogonowym na zewnątrz. Naciśnij włącznik ogonowy, aby włączyć/wyłączyć funkcję włącznika ogonowego.

**Jak używać kabury z włącznikiem bocznym, zobacz Rysunek 12.**

Włóż latarkę do kabury włącznikiem bocznym na zewnątrz. Naciśnij włącznik boczny, aby włączyć/wyłączyć funkcję włącznika bocznego.

**2.12 Wskaźniki poziomu naładowania baterii, zobacz Rysunek 15-1, Rysunek 15-2.**

**2.13 Wskaźniki poziomu jasności, zobacz Rysunek 15-1.**

**2.14 Wskaźniki poziomu naładowania baterii, zobacz Rysunek 15-2.**

## DE | Deutsch

**Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.**

1. **