Olafus®

Product Manual

A SPEAKER04
Olafus-025K Wireless Speaker

English

Olafus® Product Manual

A SPEAKER04
Olafus-025K Wireless Speaker

Thank you for your purchase of this bike speaker. Before your primary use of this product, please go through the safety instruction and installation guide carefully, keep it for future reference. If you have any quality or operation questions, please contact us through the ways provided at the end of the user manual.

SAFETY INSTRUCTIONS.

- Do not set up near heat sources. Avoid radiators, stoves, and other devices that produce heat, and do not expose to direct sunlight or high-temperature environments.
- There are 2 modes for this speaker: Bluetooth Mode, Audio Mode.
- Please note: When the music is paused for 30 minutes, the speaker will enter into Sleep Mode. To wake up then the speaker, please press ▶.

FCC Warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a

English

particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.
The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

PACKAGE CONTENTS.



English

DIMENSION.

PARAMETER.

Battery Life	5h 12h battery life at 60% volume
Stand-by Time	≥500 hours
Bluetooth Range	15(5.8'.Foot)10m
Frequency Response	20HZ-20KHZ
Charging Time	2.5-3 hours
Working Voltage	5V / 1A
Wattage	5W
IP Rating	IP65
Battery Capacity	750 mAh

English

SPEAKER CONTROL PANEL AND PORTS.

English

INSTALLATION GUIDE OF BIKE MOUNT.

Step 1:
Assembled 1 shoes, pressing the hook of the holder, take out the speaker before installing the bike mount.

Step 2:
Assembled 2 shoes, screw out the screws from the bike mount.

English

Step 3:
Put the fastener strings 1 into the bike mount, fix the mount onto the bike through the circle, and tighten the bike mount with screw with the hex wrench (see in step 1).

Note:
If the bike mount is too loosen on the bike, you can put fastener string 1 & 2 or even stacked them into the circle until it is secured on the bike.

English

Step 4:
After installing the bike mount, you can attach the speaker to the bike mount. Listen hearing a click, the speaker is installed well.

OPERATION INSTRUCTION.

Long press for ▶ , the speaker will be turned on after hearing the prompt tone. The power indicator light will turn blue and on for 5 seconds. Afterwards, the blue light flashes quickly, indicating the speaker is entering Pairing mode.

English

Notice:

The speaker will enter Bluetooth mode by default. For Bluetooth connection, please do not connect with the audio cable. If you connect the speaker with the supplied 3.5 mm audio cable, the speaker will automatically switch to AUX mode.



Turn on the Bluetooth on your phone or other Bluetooth device and search for our speaker which is named as A SPEAKER04. Connect with the speaker.

1. Search for A SPEAKER04 Speaker on your phone.
2. Click A SPEAKER04 to connect.
3. Playing music via A SPEAKER04 Speaker.

After pairing successfully, there will be a prompt tone and the blue indicator light will be on constantly.



English

Play music on your phone. The blue indicator light will flash slowly when playing music. The blue indicator light will be steady on when the music stopped.

How to connect the speaker with a new device.
When the speaker is connected with a device, you can double press the play/pause/pairing button to cut this current connection and enter pairing status.

MEMORY FUNCTION OF THE SPEAKER.

When the speaker is turned on, it will automatically search for the device connected recently. If the bluetooth of the device is activated, the speaker will automatically connect and pair. After successfully pairing, you will hear a beep sound.

English

TEL FUNCTION OF THE SPEAKER.

Answer the Call: When the speaker is connected with phone, in case there is a call coming, long press the PLAY/PAUSE button.
PAUSE button.

Hang off: When the speaker is connected with the phone, you can long press the PLAY/PAUSE button to end the call.

Reject a Call: When the speaker is connected with the phone, you can reject a call by long pressing the PLAY/PAUSE button.

AUX MODE.

Connect with the 3.5 mm audio cable via the AUX port to swift to the AUX Mode.

In AUX Modes, when the music is playing, the blue indicator light will flash slowly, and in the mute mode, the blue indicator light will be on constantly.

English

CHARGING INDICATOR LIGHT.

When charging the speaker, the red indicator light will be on constantly, and it will turn off after the speaker is fully charged.

Olafus®

Bedienungsanleitung

A SPEAKER04
Olafus-025K Wireless Lautsprecher

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Bevor Sie diesen Lautsprecher zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und Installationsanleitungen. Lesen sparchern Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch. Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, können Sie mit uns über E-Mail Kontakt aufnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE.

- Das Gerät darf nicht in die Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden, wie Heizkörper, Öfen und andere Geräte, die Wärme abstrahlen.
- Es gibt 2 Modi für den Lautsprecher: Bluetooth Modus, Audiomodus.
- Hinweis: Wenn die Musik 30 Minuten lang angehalten wird, wechselt der Lautsprecher in den Ruhemodus. Um den Lautsprecher erneut zu starten, drücken Sie bitte die ▶

Deutsch

KOMPONENTEN UND STRUKTUR.

Deutsch

ABMESSUNGEN.

PARAMETER.

Arbeitszeit	5h 12 Stunden nach dem vollständigen Aufladen 60% der Lautstärke
Standby-Zeit	≥500 Stunden
Bluetooth-Reichweite	15(5.8'.Fuß)10m
Frequenz	20HZ-20KHZ
Ladezeit	2.5-3 Stunden
Arbeitsspannung	5V / 1A
Leistung	5W
Schutzklasse	IP65
Batteriekapazität	750 mAh

Deutsch

LAUTSPRECHER-BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE

Deutsch

INSTALLATIONSANLEITUNG DES HALTERS

Schritt 1:
Montiert 1 Paar Schuhe, nimmt den Lautsprecher vor der Installation des Fahrradhalters heraus.

Schritt 2:
Wie Abbildung 2 zeigt, schrauben Sie die Schraube aus dem Halter heraus.

Deutsch

Schritt 3:
Legen Sie die Lautschnüre Riste 1 in den Fahrradhalter ein, befestigen Sie den Halter am Fahrrad und ziehen Sie den Halter mit der beschriebenen Schraube fest.

Hinweis:
Wenn der Lautsprecher des Fahrrades zu locker ist und nicht rund um einen schmalen Riste befestigt werden kann, können Sie die Riste 1 und 2 in den Ring einsetzen, und befestigen Sie den Halter und ziehen Sie den Halter mit der Schraube fest. Wenn der Halter noch lockerer ist, können Sie die Lautschnüre Riste 1 Band und die Riste 1 und 2 in den Ring einsetzen, und befestigen Sie den Halter und ziehen Sie den Halter mit der Schraube fest.

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie ▶ , und der Lautsprecher wird eingeschaltet, nachdem Sie einen Quittungston hören. Die Anzeigeleuchte wird in blau und ca. 5 Sekunden leuchten. Danach blinkt blau (sehr schnell und langsam, wenn der Lautsprecher in den Kopplungs-Status wechselt.

Deutsch

AUFLADE:

Der Lautsprecher wechselt standardmäßig in den Bluetooth-Modus. Für eine Bluetooth-Verbindung schließen Sie das Kabel bitte nicht an. Wenn Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten 3,5 mm-Audiokabel anschließen, wird der Lautsprecher automatisch in den Audiomodus gewechselt.

Nach der erfolgreichen Kopplung werden Sie einen Quittungston hören und die blaue Anzeigeleuchte leuchtet stetig.

Spielen Sie Musik auf Ihrem Telefon ab. Beim Musikwiedergabe wird die blaue Anzeigeleuchte langsam blinken. Wenn die Musik angehalten wird, wird die blaue Anzeigeleuchte stetig leuchten.

Deutsch

Wie verbinden Sie den Lautsprecher mit einem neuen Gerät.
Wenn der Lautsprecher mit einem Gerät verbunden ist, können Sie die Kopplungs- / Pause / Pairing Taste zweimal drücken, um diese aktuelle Verbindung zu trennen und den Pairing-Status auszulösen.

VERBINDUNGSSPEICHERFUNKTION DES LAUTSPRECHERS.

Wenn Sie den Lautsprecher ein-/ausschalten, wird der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden, wenn die Bluetooth-Funktion des Gerätes heute aktiv ist.

Deutsch

FREISPRECH-FUNKTION DES LAUTSPRECHERS

Nehmen Sie einen Anruf zu: Wenn Sie Telefon mit dem Lautsprecher verbunden sind, wenn es einen Anruf gibt, drücken Sie lange PLAY/PAUSE.

Legen Sie das Telefon auf: Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, drücken Sie lange PLAY/PAUSE Tasten, wenn Sie den PLAY/PAUSE Taste kurz drücken.

Lehnen Sie einen Anruf ab: Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, wenn es einen Anruf gibt, drücken Sie lange PLAY/PAUSE Taste lang drücken.

AUX-MODUS.

Schließen Sie das 3.5mm Kabel Kabel über den AUX-Anschluss an, um den AUX-Modus zu wechseln.

Während der Musikwiedergabe im AUX-Modus blinkt die blaue Anzeigeleuchte langsam, und im Stummmodus leuchtet die blaue Anzeigeleuchte stetig.

Deutsch

LADEANZEIGELEUCHTE

Wenn Laden des Lautsprechers leuchtet die rote Anzeigeleuchte ständig. Nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, wird die Anzeigeleuchte erlischen.

Olafus®

Manuel du Produit

A SPEAKER04
Olafus-025K Enceinte Sans Fil

Votre confiance et votre soutien sont très appréciés. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les informations sur le manuel du produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des suggestions à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter de la manière indiquée à la fin de ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ceci viendra d'installer le produit près de sources de chaleur. Évitez les radiateurs, cuisinières et autres appareils produisant de la chaleur. Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe et à des températures élevées.
- Il existe 2 modes pour cette enceinte: le mode Bluetooth, le mode AUX.
- Remarque: lorsque la musique est suspendue pendant 30 minutes, le haut-parleur passe en mode veille. Pour réveiller le haut-parleur, veuillez appuyer sur ▶.

Français

COMPOSANTS ET STRUCTURE.

Français

DIMENSION.

PARAMÈTRE.

Temps de travail	5h 12 heures de lecture à 60% du volume
Temps d'attente	≥500 heures
Gamme Bluetooth	15(.8'.Foot)10m
Fréquence	20HZ-20KHZ
Délai de chargement	2.5-3 heures
Tension de travail	5V / 1A
Puissance	5W
Résistance IP	IP65
Capacité de la batterie	750 mAh

Français

PANNEAU DE COMMANDE DE HAUT-PARLEUR ET PORTS.

Français

GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT

Étape 1 :
Comme le montre l'image 1, en appuyant sur le mentionné du support, sortez le haut-parleur avant d'installer le support.

Étape 2
Comme le montre l'image 2, détortiez le vis du support.

Français

Étape 3
Comme le montre l'image 3, attachez le support à votre vélo.

Remarque:
si le support ne peut pas être fixé fermement avec un seul cousin antidérapant, vous pouvez insérer le cousin antidérapant 1 dans l'anneau de support, puis insérer le cousin antidérapant 2 dans l'anneau 1 et le cousin antidérapant 3 dans l'anneau 2. Si le cousin antidérapant 1 peut passer dans le cousin 2 et le cousin 2 peut passer dans le cousin 3 et le cousin peut être fixé, cela signifie que le support doit être utilisé.

Français

Étape 4
Après avoir installé le support, vous pouvez enfoncer le haut-parleur dans le support. Si entendant un clic, le haut-parleur est bien installé.

INSTRUCTION D'OPÉRATION.

Appuyez longuement sur ▶ , le haut-parleur sera allumé après avoir entendu la tonalité d'invite. Le voyant d'alimentation clignote en bleu et reste allumé pendant 5 secondes. Ensuite, le voyant bleu clignote rapidement pour indiquer que le haut-parleur passe en mode de jumelage.

Français

Remarque:

Lorsque la musique en mode Bluetooth est jouée, vous ne pouvez connecter aucun autre appareil Bluetooth. Si vous connectez l'enceinte avec le câble audio 3,5 mm fourni, il passera automatiquement en mode AUX.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou d'autres périphériques Bluetooth, recherchez notre haut-parleur nommé A SPEAKER04, sélectionnez-le pour le haut-parleur.

1. Recherchez A SPEAKER04 Enceinte sur votre téléphone
2. Connectez-vous à A SPEAKER04 Enceinte
3. Lecture de musique sur A SPEAKER04 Enceinte

Une fois l'appariement réussi, il y aura une tonalité d'invite et le voyant bleu sera allumé en permanence.

Écoutez de la musique sur votre téléphone. Le voyant bleu clignotera lentement lors de la lecture de musique. Si allumant en permanence lorsque la musique est en pause.

Français

Comment connecte l'enceinte au nouvel appareil Lorsque l'enceinte est connectée à l'appareil, vous pouvez double-tapper sur le bouton Play / Pause / Pair pour déconnecter la connexion actuelle et entrer dans l'état d'appariage.

FONCTION DE MEMOIRE DE CONNEXION DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil couplé, si la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.

Français

FONCTION APPEL MAINS LIBRES.

Répondre à l'appel: Lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez prendre l'appel en cas d'appel entrant en appuyant longtemps sur le bouton PLAY / PAUSE.

Raccrocher: lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez raccrocher en appuyant brièvement sur le bouton PLAY / PAUSE.

Rejeter: en appuyant longuement sur le bouton PLAY / PAUSE lorsque vous avez reçu un appel en appuyant longuement sur la touche PLAY / PAUSE.

MODE AUX

Insérez le câble aux de 3.5 mm via le port AUX pour passer au mode AUX.

En mode AUX, lorsque la musique est en cours d'émission, le voyant bleu clignote lentement, et en mode muet, le voyant bleu reste allumé.

Français

INDICATEUR DE CHARGE

Lors du chargement de l'enceinte, le voyant rouge reste allumé en permanence et s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.

Español

Olafus® Manual de Producto

A SPEAKER04
Olafus-025K Altavoz Inalámbrico

Muy apreciado por su confianza y apoyo. Antes de usar este producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad y la guía de instalación, y guárdelas para futuras referencias.

Si tiene alguna sugerencia para nosotros, bienvenida a contactarnos de la manera que se proporciona al final de este manual.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lo coloque cerca de fuentes de calor. Evite los radiadores, la estufa y otros dispositivos que producen calor. Evite la exposición prolongada a la luz solar y las altas temperaturas.
- Hay 2 modos para este altavoz: Modo Bluetooth, Modo AUX.
- Note: cuando la música está en pausa durante 30 minutos, el altavoz entrará en el modo de espera. Para reactivar el altavoz, presione ▶.

Español

COMPOSANTS ET STRUCTURE.

Español

DIMENSIONES

PARÁMETRO.

Duración de la batería	5h 12H de duración de la batería a 60% del volumen
Tiempo en espera	≥500 Horas
Alcance de Bluetooth	15(.8' pies)10 m
Frecuencia de Frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de carga	2.5-3 horas
Voltaje de trabajo	5V / 1A
Potencia	5W
Clasificación IP	IP65
Capacidad de la batería	750 mAh

Español

PANEL DE CONTROL DE ALTAVOCES Y PUERTOS.

Español

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE

Paso 1:
Como muestra la imagen 1, presione la protuberancia del soporte y saque el altavoz antes de instalarlo.

Paso 2
Como muestra la imagen 2, desatornille los tornillos del soporte.

Español

Paso 3
Coloque el antideslizante en el anillo, fije el soporte en la bicicleta a través del anillo y apriete el soporte con el tornillo con la llave en el paso 1.

Notas:
Si los pueda llevar con una estera antideslizante, puede colocar dos esteras en el anillo. Repita el paso 3, y luego apriete el soporte con el tornillo. Si el soporte aún está suelto, puede doblar la estera 3 en el anillo, colocar las dos esteras y luego apretar el soporte con un tornillo.

Español

Paso 4
Después de instalar el soporte, puede enlargar el altavoz en el soporte. Al escuchar un clic, el altavoz está bien instalado.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN.

Mantenga presionado ▶ , el altavoz se encenderá después de escuchar el tono de aviso. La luz indicadora de alimentación se encenderá en azul y permanecerá encendida durante 5 segundos. Luego, la luz azul parpadeará rápidamente, lo que indica que el altavoz está entrando en el modo de emparejamiento.

Español

Nota:

El altavoz entrará en el modo Bluetooth de forma predeterminada. Para la conexión Bluetooth, no la conecte con el cable de audio. Si conecta el altavoz con el cable de audio de 3.5 mm suministrado, el altavoz entrará automáticamente en el modo de audio.

Active la función Bluetooth en su teléfono u otros dispositivos Bluetooth y busque nuestro altavoz que se llama A SPEAKER04 cómo el dispositivo.

1. Busque el altavoz A SPEAKER04 en su teléfono.
2. Conecte con el altavoz A SPEAKER04.
3. Seleccione reproducir música a través del altavoz A SPEAKER04.

Después de emparejarse con éxito, habrá un tono de aviso y la luz indicadora azul estará encendida constantemente.

Reproduzca música en su teléfono. La luz indicadora azul parpadeará lentamente, y el modo silenciosa, la luz indicadora azul estará encendida constantemente.
cuando la música está en pausa.

Español

¿Cómo conecta el altavoz al nuevo dispositivo?
Cuando el altavoz está conectado al dispositivo, puede presionar dos veces el botón Reproducir / Pausar / Emparejar para desconectar la conexión actual e ingresar el modo de emparejamiento.

FUNCION DE CONEXION DE MEMORIA DEL ALTAVOZ.

Cuando encienda el altavoz, buscará autom