soomfon

Link Creative Life

support@soomfon.com

Stream Controller

Quick Start Guide

Model：XF-CN001

Quick Start Guide EN

1. Download and install the Stream Dock app.

Windows users, please download：sm.key123.vip/win
MacOS users, please download：sm.key123.vip/mac

2. Connect Stream Dock directly to a USB port on your PC/Mac,and then launch the corresponding application.

* USB hub/docking is not recommended

Quick Start Guide EN

3. Launch the app to customize Stream Dock. Drag actions from the right panel and dropthem onto your desired keys on the left.

4. Configure your actions and personalize keys with custom icons-for best results use 126x126 pixels .jpg or.png files.

5. Drag and drop"Create Folder"onto a key. Then drag and drop actions into that folder.

Quick Start Guide EN

Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.

6. Right-click keys to copy, paste or delete them.

7. Adjustable to a better angle of use with the standard bracket.



Quick Start Guide DE

1. Bitte geben Sie den entsprechenden Link auf der Suchmaschinen-Webseite ein, um die Control Deck-Software von SOOMFON herunterzuladen und zu installieren.

Für Windows-System: Laden Sie bitte Folgendes herunter: sm.key123.vip/win
Für MaC-System: Laden Sie bitte Folgendes herunter: sm.key123.vip/mac

2. Schließen Sie das Control Deck direkt an einen USB-Anschluss Ihres PCs/Macs an und starten Sie dann die entsprechende Anwendung.

*USB-Hub/Docking wird nicht empfohlen

Quick Start Guide DE

3. Starten Sie die Software, um das Control Dock anzupassen. Ziehen Sie Symbole aus dem rechten Bereich und legen Sie sie auf den gewünschten Tasten auf der linken Seite ab.

4. Konfigurieren Sie Ihre Aktionen und personalisieren Sie Tasten mit benutzerdefinierten Symbolen.
Für optimale Ergebnisse verwenden Sie .jpg- oder.png-Dateien mit 126 x 126 Pixeln.

5. Ziehen Sie „Create Folder" auf eine Taste und ziehen Sie dann das Symbol in den Ordner.

Quick Start Guide DE

Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um einen Ordner zu verlassen und zu Ihrer Hauptkonfiguration zurückzukehren.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um sie zu kopieren, einzufügen oder zu löschen

7. Mit der Standardhalterung kann ein besserer Einsatzwinkel eingestellt werden.



Quick Start Guide IT

1. Inserisci il collegamento corrispondente sul sito web del motore di ricerca per scaricare e installare il software Control Deck di SOOMFON.

Per il sistema Windows: scaricare: sm.key123.vip/win
Per il sistema MaC: scaricare: sm.key123.vip/mac

2. Collega il Control Deck direttamente a una porta USB del tuo PC/Mac e quindi avvia l'applicazione corrispondente.

*L'hub/docking USB non è consigliato

Quick Start Guide IT

3. Avvia il software per personalizzare il Control Dock. Trascina le icone dal riquadro di destra e rilasciale sui pulsanti desiderati a sinistra.

4. Configura le tue azioni e personalizza i pulsanti con icone personalizzate. Per ottenere risultati ottimali, utilizza file .jpg o .png da 126 x 126 pixel.

5. Trascina Crea cartella su un pulsante, quindi trascina l'icona nella cartella.

Quick Start Guide IT

Tocca il pulsante Indietro per uscire da una cartella e tornare alla configurazione principale.

6. Fare clic con il tasto destro per copiare, incollare o eliminare.

7. Regolabile per un migliore angolo di utilizzo con la staffa standard.



Quick Start Guide FR

1. Téléchargez et installez l'application Control Deck:

Windows users please download: sm.key123.vip/win
macOS users please download: sm. key123.vip/mac

2. Connectez Control Deck directement à un port USB de votre PC/Mac, puis lancez l'application correspondante;
Remarque: les hubs/stations d'accueil USB ne sont pas recommandés;

Quick Start Guide FR

3. Démarrez l'application pour personnaliser le Control Dock, faites glisser l'icône du panneau de droite vers le bouton souhaité à gauche;

4. Configurez les actions souhaitées et personnalisez les touches avec des icônes personnalisées;
Remarque: Pour de meilleurs résultats, utilisez un fichier .jpg ou .png de 126 x 126 pixels;

5. Faites glisser et déposez «Créer un dossier» sur une clé. Ensuite, faites glisser et déposez les icônes dans ce dossier;

Quick Start Guide FR

Appuyez sur la touche Retour pour quitter un dossier et revenir à votre configuration principale;

6. Faites un clic droit pour les copier, les coller ou les supprimer;

7. Utilisez le support standard pour ajuster à un meilleur angle d'utilisation;



Quick Start Guide ES

1. Descargue e instale la aplicación Control Deck:

Windows users please download: sm.key123.vip/win
macOS users please download: sm. key123.vip/mac

2. Conecte Control Deck directamente a un puerto USB de su PC/Mac, luego inicie la aplicación correspondiente;

Nota: No se recomiendan concentradores/bases USB;

Quick Start Guide ES

3. Inicie la aplicación para personalizar el Control Dock, arrastre el icono desde el panel derecho hasta el botón deseado a la izquierda;

4. Configure las acciones deseadas y personalice las teclas con iconos personalizados; Nota: Para obtener mejores resultados, utilice un archivo .jpg o .png de 126 x 126 píxeles;

5. Arrastre y suelte "Crear carpeta" en una clave. Luego arrastre y suelte los iconos en esta carpeta;

Quick Start Guide ES

Presione la tecla Atrás para salir de una carpeta y regresar a su configuración principal;

6. Haga clic derecho para copiarlos, pegarlos o eliminarlos;

7. Utilice el soporte estándar para ajustarlo a un mejor ángulo de uso;

Quick Start Guide JP

1. Stream DockAPPをダウンロードしてインストールしてください。

Windows ユーザー：sm.key123.vip/win
MacOS ユーザー：sm.key123.vip/mac

2. Stream DockをPC/MacのUSBポートに接続し、対応するアプリを起動します。

※USBハブ/ドッキングステーションはおすすめしません。

Quick Start Guide JP

3. アプリを起動した後、Stream Dockをカスタマイズします。右側のパネルからイメージをドラッグし、左側の必要なボタンにドロップします。

4. 操作を設定し、customアイコンを使えてボタン画像をカスタマイズし、最適な効果を得るためには、126×126画素の.jpgまたは.pngファイルをおすすめします。

5. 作成したファイルをボタンに移動し、そのフォルダに設定したい操作をドラッグします。ファイルをダブルクリックすると、新しいページを開くか、次のページにジャンプします。

Quick Start Guide JP

ファイルを終了してメイン設定に戻るには、戻るボタンをダブルクリックします。

6. アイコンを右クリックして、コピー、貼り付け、または削除できます。

7. スタンドを取り付けることで、より快適な角度で使用できます。

Warranty

Garantie | Garantía | Garanzia | Garantie | 製品保証について

24-Month Warranty
24-monatige Garantie | Garantía de 24 meses | Caranzia di 24 mesi | Garantie de 24 mois | 24ヶ月間保証期間

Lifetime Technical Suport
| Lebenslanger technischer Kundendienst
| Soporte técnico de por vida
| Assistenza tecnica per la durata del prodotto
| Support technique à vie
| 生涯テクニカルサポート保証

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

EC REP: SUCCESS COURIER SL
Calle Ciudad de Frankfurt Nº16,M.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP: WS2 Product LTD
Unit 1- Abno Arcade L3 5TX Screenkow Hill,Liverpool GB
info02@ws2-product.com
+00447925767126

Xtenic Group (HK) Limited
Address：Flat / Rm 1279 12/F Eton Tower NO.8 Hoyuh Avenue Causeway Bay HK
Contact info: support@soomfon.com

www.soomfon.com　@soomfonOfficial
support@soomfon.com　@soomfonOfficial

Manuale utente
V2.0 22
Revision date