NYXI Wizard
Product Manual

Note: For a better gaming experience, please fully charge the handle when using it for the first time.

Dear Player,
Thank you for purchasing our product.
Before you use the product, please read the product manual carefully.

- English ..... 1 – 9
- Deutsch ..... 10 – 18
- Français ..... 19 – 27
- Español ..... 28 – 36
- Italiano ..... 37 – 45

CONTENT

- Package contents 2
- Product specifications 2
- Function and operation guidelines 3
- Charging and charging instructions 3
- Connection 4
- Wake up by any button 5
- Turbo and speed adjustment 5
- Turbo setting indicator 5
- Back-button mapping and back-button macro programming 5
- Back-button macro programming 6
- Back button setting indicator 6
- Back button clear 6
- Motor vibration adjustment 6
- ABXY light adjustment 6
- Factory setting "lock mode" 6
- Rocker ring replacement 7
- Calibration rocker 9
- After-sales service 9

Package contents

Left-hand handle * 1
Right-hand handle * 1
Charging cable * 1
Manual * 1
Intermediate bridge * 1
Round replacement rocker ring * 2

Product specifications

Material: ABS
Battery: built-in 500mAh lithium battery (single-sided)
Charging: 5V 1A
Charging time: 3 h
Use time: 8 h
Wireless use distance: 10m

Product schematic



Function and operation guidelines

Note: The joypads have a memory function. The set functions are always retained unless the factory settings are restored.

Charging and charging instructions

(1) The LEDs flash when the joystick is turned off for charging. When the device is fully charged, the LEDs go out.

(2) The corresponding channel light flashes slowly when the handheld is charging in the wireless connection, and the channel light stays on when it is fully charged.

(3) The joystick can also be installed on the Switch console, through the console connected to the power adapter for charging. (When the console is not plugged into the power adapter, the console will charge the joystick when the joystick voltage is lower than 3.7V)

(4) Low battery alarm: When the joystick battery voltage is lower than 3.3V, the corresponding channel light will flash, indicating the need to charge the joystick.

Connection

Wired direct connection

Wireless connection

Open the console: joystick + charge the joystick / order + long press the SYNC key, four channel lights flashing, the joystick is automatically connected

Wake up by any button

Except L3, R3, TURBO, Profile, FL, FR buttons, all other buttons can wake up the joystick to enter the pairing state

Note:
Please do not touch the 3D joystick during the connection process.

Turbo and speed adjustment

Setting mode:
TURBO + any one of the settable function buttons (can set the buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR)

Continuous mode:
Turbo button 1+line manual continuous, 2 times automatic continuous, 3 times off continuous. Long press TURBO for three seconds to cancel the burst function of all buttons

Turbo speed adjustment:
left hand grip turbo + + right hand grip turbo + + Adjust the burst speed: 5HZ 12HZ 20HZ default 12HZ

Turbo setting indicator

LED lights up white when the button is not set, LED turns blue after setting, blue light flashes with the burst speed when bursting

Back-button mapping and back-button macro programming (Handle must be connected state, please cancel the continuous when setting)

Back button mapping setting method:
Left: Profile + any settable button on the left
(UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L, ZL, L3, VRL) + Profile
Right: Profile + any settable button on the right
(A, B., X, Y, R, ZR, R3, VRR) + Profile

Back-button macro programming

Setting method:
Left: Profile + any of the left settable buttons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L, ZL, L3, VRL) + Profile
Right: Profile + any of the settable buttons on the right (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) + Profile

Note:
FL FR can record up to 21button values, and the output will follow the time interval of the entry.

Back button setting indicator

The first time you press profile setting LED from white to blue and flashing, after the setting is complete press profile indicator blue is always on.

Back button clear

When connected to the host, hold the left and right handle Profile buttons for 3 seconds, the original functions set on the FL and FR buttons will be cleared, and the LED will turn to a long white light.

Motor vibration adjustment

Adjustment method:
Connected state (left or right) turbo + (corresponding) rocker up, down (up to enhance; down to weaken), adjust successfully with 2s vibration prompt.

Vibration level:
100% + 70% + 30% + 0%, default 70%

ABXY light adjustment

Connected state turbo + right stick double click to turn off the light effect. TURBO + right stick long press to adjust the ABXY brightness.

Factory setting "lock mode"

Setting method: When the handle is in sleep mode, press and hold the "SL" and "SYNC" buttons for 5 seconds, the channel indicator LED1 will light up and flash slowly 3 times.

Unlocked mode: charge the joystick with a USB cable mounted on the Switch console rail.

Rocker ring replacement

Location schematic

(1) Rocker ring pins
(2) Handle alignment point
(3) Rocker ring alignment line

1. Counterclockwise rotation of the rocker circle alignment line and handle alignment point into a 45 ° angle line

2. Pull up the rocker ring and rocker cap vertically

3. Press the rocker cap against the 3D lever

4. Place the rocker ring pins against the handle alignment point as shown in the figure and press down

5. Rotate the rocker ring 45 ° clockwise to align the rocker ring alignment line to the handle alignment point to complete the replacement

Calibration rocker

Connected to the host state: Settings - "handle and sensor" - "calibration rocker" - press the rocker to be calibrated - "calibration rocker" - press the handle "X" button - press the handle "A" button - according to the screen prompts to complete the upward, downward, left, right and circle movement in turn.

Note: When the cursor bounces outside the innermost circle, press "B" to exit and correct it again.

AFTER-SALES SERVICE

Please follow our instructions for use strictly. If you encounter any problems during using it, you can contact us for consultation and solution. Our email is: **service@nyxigaming.com**, we will handle it for you within 24 hours.

INHALT

- Lieferumfang 11
- Produktspezifikationen 11
- Bedienanweisung 12
- Ladeanleitung 12
- Kopplung 13
- Wake Up Funktion 14
- Einstellung der TURBO-Funktion 14
- TURBO LEDs Anzeige 14
- Mapping und Makroprogrammierung- Rücktasten 14
- Einstellung der TURBO-Funktion 15
- Einstellungsanzeige der Rücktaste 15
- Die Funktion der Rücktaste löschen 15
- Einstellung der Motorvibration 15
- A/B/X/Y-Tasten - Einstellung der Beleuchtung 15
- Werkseinstellung "Spermodus" 16
- Austausch des Joystick-Kapperings 16
- Controller kalibrieren 18
- Kundendienst 18

Lieferumfang

1* Linkes Joypad
1* Rechtes Joypad
1* USB-Ladekabel
1* Gebrauchsanweisung
1* Grip-Verbinder
2* Ersatz Kappering

Produktspezifikationen

Material : ABS
Akku: 500mAh pro eines Joypad
Spannung und Stromstärke: 5V1A
Aufladezeit: 3 Stunden
Laufzeit: 8 Stunden
Kabellose Nutzung: 10m Entfernung

Produktdiagramm





Bedienanweisung

Hinweis: Die Joypads haben eine Speicherfunktion, Die eingestellten Funktionen bleiben immer erhalten, es sei denn, die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Ladeanleitung

(1) Die LEDs blinkt, wenn der Joystick zum Laden ausgeschaltet wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LEDs.

(2) Wenn der Joystick aufgeladen wird, während er kabellos verbunden ist, blinkt die entsprechende LEDs langsam. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LEDs durchgängig.

(3) Der Joystick kann auch an der Switch-Konsole montiert und durch Anschluss der Konsole an den Netzadapter aufgeladen werden. (Wenn die Konsole nicht an den Netzadapter angeschlossen ist, lädt die Konsole den Griff auf, wenn die Spannung des Griffs unter 3,7 V liegt.)

(4) Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batteriespannung des Controllers unter 3.3 V fällt, blinkt die Leuchte des entsprechenden LEDs, Das bedeutet, dass der Joystick aufgeladen werden muss.

Kopplung

Direkte Kopplung

Drahtlose Kopplung

(1) Wählen Sie im HOME-Menü die Option Regler, dann Griff / Reihenfolge ändern, wenn der entsprechende Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die Taste gedrückt SYNC-Taste für mindestens eine Sekunde auf dem Controller, den Sie koppeln möchten, 4 LEDs blinken.

Wake Up Funktion

Alle Tasten außer Tasten L3,R3,TURBO,Profil, FL,FR aktivieren den Joystick für die Kopplung.

Hinweis:
Bitte berühren Sie den Joystick nicht während der Wiedergabe.

Einstellung der TURBO-Funktion

Methode:
TURBO + eine der einstellbaren Funktionstasten (Oben, Unten, Links, Rechts, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR)

TURBO-Modus:
TURBO + Einstellbaren Taste 1 Mal, Manueller Turbofunktion, Zwei Mal, automatische Turbofunktion, Drei Mal, Ausschalte, Halten Sie TURBO Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die TURBO-Funktion für alle Tasten zu deaktivieren.

Einstellung:
Einstellung der Turbogeschwindigkeit: Turbo Taste des Linken-Joysticks + Taste -; Turbo Taste des Rechten-Joysticks + Taste +.
TURBO-Geschwindigkeit: 5 Schüsseln, 12 Schüsseln und 20 Schüsseln, Die Standardgeschwindigkeit ist 12 Schüsse.

TURBO LEDs Anzeige

Ohne Einstellung der TURBO-Funktion leuchtet die LEDs weiß, Nach der Einstellung leuchtet die LEDs blau, Blaues Licht blinkt mit der Geschwindigkeit des Ausstoßes.

Mapping und Makroprogrammierung - Rücktasten
(Der Joystick muss angeschlossen sein, bitte lassen Sie die TURBOFunktion bei der Einstellung ausführen.)

So stellen Sie die Mapping der Rücktaste ein: Linke Taste Profil + eine der einstellbaren Tasten auf der linken Seite (Oben, Unten, Links, Rechts, L, ZL, L3, VRL) + Profil

Rechte Taste Profil + eine der einstellbaren Tasten auf der rechten Seite (A, B, X, Y, R, ZR, R3, VRR) + Profil

Einstellung der TURBO-Funktion

Links: Taste Profil + eine der einstellbaren Tasten auf der linken Seite Oben, Unten, Links, Rechts, L, ZL, L3, VRL) + Profil
Rechts: Taste Profil + eine der einstellbaren Tasten auf der rechten Seite (A, B., X, Y, R, ZR, R3, VRR) + Profil

Hinweis:
Taste FL, FR kann bis zu 21 Tastenanschläge aufzeichnen, wobei die Ausgabe dem Zeitintervall der Eingabe folgt.

Einstellungsanzeige der Rücktaste

Wenn die Taste Profil zum ersten Mal Einstellen gedrückt wird, wechselt die LEDs von weiß zu blau und blinkt, Nach Abschluss der Einstellung leuchtet durchgängig die Profilanzeige blau.

Die Funktion der Rücktaste löschen

Wenn Sie an die Konsole angeschlossen sind, halten Sie die linke und rechte Profiltaste 3 Sekunden lang gedrückt, Die ursprünglichen Funktionen, die auf den Tasten FL und FR eingestellt sind, werden gelöscht und die LEDs leuchtet durchgängig weiß.

Einstellung der Motorvibration

Methode:
Verbunden (Linke oder Rechte) Turbo+ entsprechenden Joystick auf und ab, Nach oben = Vibration verstärken, Nach unter = Vibration vermindern, 2s Vibrationsalarm bei erfolgreicher Einstellung.

Vibrationsstufen:
100% + 70% + 30% + 0%, Standardmenüstil 70%.

A/B/X/Y-Tasten - Einstellung der Beleuchtung

Bei angeschlossenem Controller: Taste TURBO + rechter Joystick Doppelklick zum Ausschalten der Lichter,

Taste TURBO + rechter Joystick lang drücken zum Einstellen der A/B/X/Y Tasten-Helligkeit.

Werkseinstellung "Spermodus"

Einstellmöglichkeit: Wenn sich der Joystick im Ruhemodus befindet, halten Sie die Tasten "SL" und "SYNC" 5 Sekunden lang gedrückt, die LEDs 1 leuchtet auf und blinkt langsam 3 Mal.

Spermodus-Lösen: Laden Sie den Joystick mit einem USB-Kabel auf und installieren Sie ihn auf der Switch-Konsole.

Austausch des Joystick-Kapperings

Positionsschema



(1) Die Pins des Joystickkappenings
(2) Der Ausrichtungspunkt des Controllers
(3) Ausrichtungslinie für den Joystick-Kappering



1. Den Kappering gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Linie in einem Winkel von 45° zum Ausrichtungspunkt auszurichten,

2. Die Joystickkappe und der Kappering senkrecht nach oben ziehen,

3. Die Kappe gegen den 3D-Hebel drücken,

4. Die Pins des Joystick-Kapperings wie in der Abbildung gezeigt gegen den Ausrichtungspunkt des Controllers setzen und nach unten drücken,

5. Drehen Sie den Kappering um 45° im Uhrzeigersinn, um den Kappering mit dem Ausrichtungspunkt des Controllers auszurichten und den Austausch abzuschließen.

Controller kalibrieren

Wenn der Joystick an die Konsole angeschlossen ist: Auf der linken Seite wählen Sie nun das HOME-Menü „Systemeinstellungen"»„Controller und Sensoren"»„Control Sticks kalibrieren"»Die Taste "A" drücken – die Taste "A" drücken - folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich nach oben, unten, links, rechts und im Kreis zu bewegen.

Hinweis: Wenn der Cursor außerhalb des innersten Kreises springt, drücken Sie Taste "B", um den Vorgang zu beenden und erneut zu korrigieren.

KUNDENDIENST

Wir bieten Kundendienstleistungen nach der deutschen Regelungen, Bitte beiliegen Sie die Gebrauchsanweisung genau, Wenn Sie irgendwelche Probleme bei der Verwendung auftreten, können Sie uns für Beratung und Lösung kontaktieren, Unsere E-Mail lautet: **service@nyxigaming.com**
Wir werden es innerhalb von 24 Stunden für Sie bearbeiten.

CONTENU

- Contenu de l'emballage 20
- Spécifications du produit 20
- Fonctions et instructions d'utilisation 21
- Chargement et indication de charge 21
- Connexion 22
- Réveil par n'importe quel bouton 23
- Régulation du turbo et de la vitesse 23
- Indicateur de réglage turbo 23
- Fonction mappage et programmation des macros pour les boutons à l'arrière 23
- Programmation de macros des boutons arrières 24
- Indicateur de réglage du bouton de l'arrière 24
- Effacement la fonction du bouton de l'arrière 24
- Réglage des vibrations du moteur 24
- Réglage de l'éclairage ABXY 24
- Mode de verrouillage 25
- Remplacement du cercle de joystick 25
- Calibrage des stickst 27
- SERVICE APRÈS-VENTE 27

Contenu de l'emballage

Joypad gauche*1
Joypad droite*1
Câble de chargement*1
Manuel d'instruction*1
Pure*1
Cercle de joystick rond de remplacement*2

Spécifications du produit

Matériau : ABS
Batterie : Intégrée batterie lithium 500mAh (simple)
Chargement : 5V 1A
Temps de charge: 3h
Temps d'utilisation: 8h
Distance d'utilisation sans fil: 10m

Schéma du produit





Fonctions et instructions d'utilisation

Remarque: La manette a une fonction de mémoire, les opérations réglées seront toujours conservées, sauf si les réglages d'usine sont restaurés.

Chargement et indication de charge

(1) Lorsque la manette est chargée quand elle est hors tension, le voyant du canal clignote et s'éteint lorsqu'elle est plein chargée.

(2) Le voyant du canal correspondant clignote lentement lorsque la manette est en cours de chargement dans la connexion sans fil, et le voyant du canal reste allumé lorsqu'elle est complètement chargée.

(3) La manette peut également être monté sur l'hôte switch et être chargé en connectant l'hôte Switch à l'adaptateur d'alimentation, (Lorsque l'hôte n'est pas branché à l'adaptateur d'alimentation, l'hôte chargera la manette lorsque la tension est inférieure à 3,7V).

(4) Alarme de batterie faible lorsque la tension de la batterie tombe en dessous de 3,3V, le voyant du canal correspondant clignote pour indiquer que la manette doitêtre rechargée.

Connexion

Connexion filaire directe

Connexion sans fil

Allumez l'hôte + Manettes «Changer le style/ Ordre » appuyez longuement sur le bouton SYNC, les 4 voyants canaux clignotent, la manette se connecte automatiquement comme indiqué ciddessous.

Réveil par n'importe quel bouton

Tous les boutons, à l'exception de L3, R3, TURBO, Profile, FL et FR, peuvent réveiller la manette pour reconnexion de switch.

Remarque:
Ne touchez pas le 3D joystick pendant la connexion.

Régulation du turbo et de la vitesse

Méthode de réglage:
TURBO + Fun des boutons de fonction réglables (Boutons réglables HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR).

Mode TURBO:
Appuyez une fois sur Bouton T+bouton de fonction pour rafale manuelle, 2 fois pour rafales automatiques, 3 fois pour rafales désactivées, Maintenez le bouton TURBO enfoncée pendant 3 secondes pour annuler la fonction de rafale pour tous les boutons.

Réglage de la vitesse du turbo:
Manette à gauche "turbo avec bouton -", manette à droite "turbo avec bouton +" pour régliger la vitesse de rafale: 5HZ, 12HZ, 20HZ, 12HZ est par défaut.

Indicateur de réglage turbo

LED blanche pour les rafales non réglées, après le réglage Turbo, LED devient bleue, la lumière bleue clignote avec la vitesse de rafale lors de la rafale.

Fonction mappage et programmation des macros pour les boutons à l'arrière (la manette doit être connecté, veuillez annuler la rafale lors de la configuration)

Comment configurer le mappage des boutons arrières:
Gauche: Bouton Profile + un des boutons réglables de gauche
(HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT, L, ZL, L3, VRL) + Bouton Profile
Droit: Bouton Profile + un des boutons réglables de droit
(A.. B.. X. Y. R. ZR. R3- VRR) + Bouton Profile

Programmation de macros des boutons arrières

Gauche: Bouton Profile + des boutons réglables de gauche
(HAUT, BAS, GAUCHE, DROIT, L, ZL, L3, VRL) + Bouton Profile
Droit: Bouton Profile + des boutons réglables de droit
(A.. B.. X. Y. R. ZR. R3- VRR) + Bouton Profile

Remarque:
Bonton FL et FR peut enregistrer un maximum de 21 valeurs de touches et a sorte suivra l'intervalle de temps de l'entrée.

Indicateur de réglage du bouton de l'arrière

Le voyant passe du blanc au bleu et clignote lorsque vous appuyez sur le bouton de profile pour la première fois, une fois le réglage terminé, l'indicateur est toujours allumé en bleu lorsque vous appuyez sur le bouton de profile.

Effacement la fonction du bouton de l'arrière

Maintenez les boutons de Profile de la manette à gauche et à droite pendant 3 secondes lorsque vous êtes connecté à l'hôte switch, les fonctions définies sur les boutons FL et FR seront effacées et la LED deviendra la lumière toujours allumé en blanche.

Réglage des vibrations du moteur

Réglage:
En état connecté (gauche ou droite) turbo+ 3D joystick (correspondant) vers le haut ou le bas (vers le haut pour augmenter; vers le bas pour diminuer), vibration de 2s pour alerter un réglage réussi.

Niveaux de vibration:
100% + 70% + 30% + 0%, 70% est par défaut.

Réglage de l'éclairage ABXY

Lorsqu'elle est connectée, bouton turbo + double-clic du joystick à droit pour allumer ou éteigner l'effet lumineux ; Bouton turbo + pression longue du joystick à droit pour régler la luminosité de l'ABXY.

Mode de verrouillage

Méthode de réglage: Lorsque la poignée est en mode veille, appuyez sur les boutons "SL" et "SYNC" pendant 5 secondes, le voyant de canal LED1 s'allume et clignote lentement 3 fois.

Mode déverrouillé: chargement de la manette avec un câble USB, ou monté sur le rail de la console Switch.

Remplacement du cercle de joystick

Schéma de position

(1) Pin du cercle de joystick
(2) Point d'alignement de la manette
(3) Ligne d'alignement du cercle de joystick

1. Tournez le cercle de joystick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner la ligne d'alignement à un angle de 45°par rapport au point d'alignement de la manette,

2. Tirer verticalement le cercle et le capuchon du joystick

3. Appuyer le capuchon à joystick contre le levier 3D

4. Comme indiqué ci-dessous, placer le pin du cercle de joystick contre les points d'alignement de la manette, et Fappuyez.

5. Tournez le cercle de joystick de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour aligner ligne d'alignement du cercle de joystick avec le point d'alignement de la manette pour terminer le remplacement.

Calibrage des stickst

Lorsqu'il est connecté à l'hôte Switch: Paramètres de la console - Manettes & capteurs - Calibrage des sticks - Appuyez sur le bouton "A" - Appuyez sur le bouton "A" de la manette - Suivez les instructions à l'écran pour déplacer le stick vers le haut, le bas, la gauche, la droite et en cercle.

Remarque: Si le curseur rebondit en dehors du cercle le plus proche, appuyez sur le bouton "B" pour quitter et corriger à nouveau.

SERVICE APRÈS-VENTE

Veuillez suivre nos instructions d'utilisation, Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez nous contacter pour une consultation et une solution, Notre email est: **service@nyxigaming.com**, nous le traiterons pour vous dans les 24 heures.

CONTENIDO

- El paquete incluye 29
- Especificaciones 29
- Funciones y guía de operaciones 30
- Indicación de carga 30
- Conexión 31
- Despertar con cualquier botón 32
- Turbo y ajuste de velocidad 32
- Luz indicadora para el TURBO 32
- Asignación y programación de macros de botones Traseros 32
- Programación de macros de botones traseros 33
- Luz indicadora para la configuración de botones traseros 33
- Borrar la configuración de botones traseros 33
- Ajuste de vibraciones del motor 33
- Ajuste de luz ABXY 33
- Configuración de "Modo de bloqueo" 34
- Reemplazo del anillo de los joysticks 34
- Calibración de las palancas 36
- Servicio posventa 36

El paquete incluye

Especificaciones

Material: ABS
Batería: batería de litio de 500 mAh incorporada (un mando)
Carga: 5V 1A
Tiempo de carga: 3h
Tiempo de uso: 8h
Distancia inalámbrica: 10 m

Diagrama del producto





Funciones y guía de operaciones

Nota: El mando tiene la función de memoria, a menos que se restablezca la configuración de fábrica, las operaciones establecidas siempre se conservarán.

Indicación de carga

(1) Cuando el mando está apagado y cargando, la luz del canal parpadea y la luz del canal se apaga cuando está completamente cargada.

(2) Cuando el mando está conectado de forma inalámbrica a la consola y cargando, la luz del canal correspondiente parpadeará lentamente y la luz del canal se encenderá cuando está completamente cargada.

(3) El mando también se puede instalar en la Switch, y la consola se puede conectar al adaptador de corriente para cargar el mando. (Cuando la consola no está conectada al adaptador de corriente, cuando el voltaje del mando es inferior a 3.2V, la consola cargará el mando)

(4) Alarma de batería baja:Cuando el voltaje de la batería del mando es inferior a 3.3 V, la luz del canal correspondiente parpadeará para indicar que el mando debe cargarse)

Conexión

Conexión a ambos lados de la consola

Conexión inalámbrica

Encienda la consola: seleccione "Mando" - "Cambiar el orden o el modo de sujeción", después, mantenga presionado el botón SYNC, las luces de cuatro canales parpadean.

Despertar con cualquier botón

Excepto los botones L3, R3, TURBO, Profile, FL, FR, otros botones pueden despertar/activar el mando para ingresar al estado de reconexión y emparejamiento.

Nota:
No toque el joystick 3D/Palanca 3D durante el proceso de reconexión.

Turbo y ajuste de velocidad

Método de configuración:
TURBO + cualquier botón configurable (botones que se pueden configurar ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR).

Modo de ráfaga:
Mantenga presionado por primera vez el botón configurable, luego mantenga presionado el botón TURBO para configurar la función el turbo manual, Mantenga presionado por segunda vez el botón configurable, luego mantenga presionado el botón TURBO para configurar el turbo automático,Mantenga presionado por tercera vez el botón configurable, luego mantenga presionado el botón TURBO para borrar la función TURBO, Mantenga presionado el botón TURBO durante 3 segundos para borrar la función de turbo de todos los botones.

Ajuste de velocidad de TURBO:
El mando izquierdo: el botón TURBO + el botón"-",
El mando derecho: el botón TURBO + el botón"+",
La velocidad de TURBO se divide en: 5HZ, 12HZ, 20HZ,
La velocidad predeterminada es: 12HZ.

Luz Indicadora para el TURBO

El LED se ilumina en blanco cuando el botón no está configurado el turbo, Después de la configuración, el LED se vuelve el color azul. La luz azul parpadea con la velocidad de turbo.

Asignación y programación de macros de botones Traseros (el mando debe estar conectado, por favor cancele la función de turbo al configurar)

Método de configuración de asignación de botones traseros:
El mando izquierdo: Perfil+ cualquier botón configurable a la izquierda (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDO, DERECHO, L, ZL, L3, VRL) +
El mando derecho: Perfil+ cualquier botón configurable a la derecha (A、B、X、Y、R、ZR、R3、VRR) + Perfil

Programación de macros de botones traseros

Método:
El mando izquierdo: Perfil+ cualquier botón configurable a la izquierda (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDO, DERECHO, L, ZL, L3, VRL) + Perfil
El mando derecho: Perfil+ cualquier botón configurable a la derecha (A、B、X、Y、R、ZR、R3、VRR) + Perfil

Nota:
El botón FL FR puede grabar hasta 21 botones, y la salida se emitirá de acuerdo con el intervalo de tiempo de entrada.

Luz indicadora para la configuración de botones traseros

Cuando se presiona la configuración del perfil por primera vez, el LED cambia de blanco a azul y parpadea, Una vez completada la configuración, presione el botón perfil y la luz indicadora será azul siempre.

Borrar la configuración de botones traseros

Cuando se conecta a la consola, mantenga presionado el botón Perfil en los mandos izquierdo y derecho durante 3 segundos, se borrarán las configuraciones originales en los botones FL y FR, y el LED se volverá el color blanco.

Ajuste de vibraciones del motor

Método de ajuste:
En el estado de conexión, mantenga presionado el botón TURBO, luego mueva arriba el joystick correspondiente al máximo para aumentar la vibración del motor, Mantenga presionado el botón TURBO, luego mueva abajo el joystick correspondiente al máximo para reducir la vibración del motor, Habrá un aviso de vibración de 2 segundos cuando el ajuste sea extremo,

La velocidad de vibración se divide en 4 velocidades:
100%、75%、30%、0%, Je predeterminada es 75%.

Ajuste de luz ABXY

En el estado conectado, el botón Turbo + haga doble clic el joystick derecho para encender o apagar el efecto de luz, el botón Turbo + presione prolongadamente el joystick derecho para ajustar el brillo de los botones de ABXY.

Configuración de "Modo de bloqueo"

Método de configuración: cuando el mando está en modo de suspensión, mantenga presionados los botones "SL"y "SYNC" durante 5 segundos, y el indicador de canal LED1 se encenderá y parpadeará lentamente 3 veces.

Modo de desbloqueo: cargue el mando con un cable de USB e instálelo en el riel de la Switch.

Reemplazo del anillo de los joysticks

Diagrama

(1) Pin de anillo de los joysticks
(2) Punto de alineación del mando
(3) Línea de alineación de anillo de los joysticks

1. Gire la línea de alineación de anillo de los joysticks en sentido antihorario para formar un ángulo de 45°con el punto de alineación del mando.

2. Levante el anillo y la tapa del joystick verticalmente

3. Alinee la tapa con la palanca 3D y presione

4. Como se muestra en la imagen, alinee el pin del anillo con el punto de alineación del mando, colóquelo y presione hacia abajo

5. Gire el círculo 45°de la palanca, y alinee la línea de alineación del anillo con el punto de alineación del mando para completar el reemplazo

Calibración de las palancas

Ingrese a la página de configuración de la consola, haga una calibración: "Configuración de la consola"-"Controles y sensores"-"Calibrar las palancas de control"-"Calibrar las palancas"-Presione el botón"X" - Presione el botón "A", Complete los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y en círculo en secuencia de acuerdo con las indicaciones de la pantalla.

Nota: cuando el cursor de punto rebota fuera del círculo más interno en la calibración de la palanca, debe presionar el botón "B" para salir y calibrar nuevamente.

SERVICIO POSVENTA

El periodo de servicio posventa de este producto es de 2 año, sigo por favor estrictamente nuestras instrucciones de uso, Si encuentra algún problema en el proceso de uso, puede contactarnos para consulta y solución, Nuestro correo electrónico es: **service@yuyigaming.com.**
Le responderemos dentro de las 24 horas,

CONTENUTI

- La confezione include 38
- Specifiche 38
- Funzioni e guida operativa 39
- Indicazione di carica 39
- Connessione 40
- Riattiva con qualsiasi pulsante 41
- Turbo e regolazione della velocità 41
- Indicatore per TURBO 41
- Assegnazione e programmazione delle macro del pulsante indietro 41
- Programmazione delle macro del pulsante indietro 42
- Indicatore per l'impostazione del tasto posteriore 42
- Cancella impostazioni pulsante Indietro 42
- Regolazione delle vibrazioni del motore 42
- Regolazione della luce ABXY 43
- Impostazione della "Modalità di blocco" 43
- Sostituzione dell'anello del joystick 43
- Calibrazione del joystick 45
- Servizio post-vendita 45

La confezione include

Specifiche

Materiale: ABS
Batteria: batteria al litio integrata da 500 mAh (un controller)
Carica: 5V 1A
Tempo di ricarica: 3 ore
Tempo di utilizzo: 8 ore
Distanza wireless: 10 m

Diagramma del prodotto



Funzioni e guida operativa

Nota: Il controller ha la funzione di memoria, a meno che non vengano ripristinate le impostazioni di fabbrica, le operazioni impostate verranno sempre mantenute.

Indicazione di carica

(1) Quando il controller è spento e in carica, la luce del canale lampeggia e la luce del canale si spegne quando è completamente carica.

(2) Quando il controller è connesso in modalità wireless alla console e si sta caricando, la luce del canale corrispondente lampeggerà lentamente e la luce del canale si accenderà quando sarà completamente carica.

(3) Il controller può anche essere installato sullo Switch e la console può essere collegata all'adattatore di alimentazione per caricare il controller. (Quando la console non è collegata all'alimentazione, quando la tensione del controller è inferiore a 3.7 V, la console caricherà il controller).

(4) Allarme batteria scarica (quando la tensione della batteria del controller è inferiore a 3,3 V, la spia del canale corrispondente lampeggerà per indicare che il controller deve essere caricato)

Connessione

Connessione su entrambi i lati della console

Connessione tramite bluetooth

Accendi la console e accedi all'interfaccia. Eseguire i seguenti passaggi: fare clic su "Controller" - "Cambia impugnatura/ordine", quindi premere a lungo il pulsante SYNC. In luci dei quattro canali lampeggiano.

Riattiva con qualsiasi pulsante

Tranne i pulsanti L3, R3, TURBO, Profile, FL, FR, altri pulsanti possono riattivare/risvegliare il controller per accedere allo stato di riconnessione e associazione,

Nota:
Non toccare il joystick 3D/lo stick 3D durante il processo di riconnessione,

Turbo e regolazione della velocità

Metodo di impostazione:
TURBO + qualsiasi pulsante configurabile (UP、DOWN、LEFT、RIGHT、A、B、X、Y、L、R、ZL、ZR),

Modalità burst:
Prima tieni premuto il pulsante impostabile, quindi premi a lungo il pulsante TURBO per impostare la funzione turbo manuale, Premere a lungo il pulsante configurabile per la seconda volta, quindi premere a lungo il pulsante TURBO per impostare il turbo automatico, Premere a lungo il pulsante configurabile per la terza volta, quindi premere a lungo il pulsante TURBO per cancellare la funzione TURBO, Tenere premuto il pulsante TURBO per 3 secondi per cancellare le funzione turbo di tutti i pulsanti,

Regolazione della velocità TURBO:
Controller sinistro: pulsante TURBO + pulsante "-",
Controller destro: pulsante TURBO + pulsante "+",
La velocità TURBO è suddivisa in: 5HZ、12HZ、20HZ,
La velocità predefinita è: 12HZ.

Indicatore per TURBO

Il LED si illumina di colore bianco quando il pulsante non è impostato su turbo, Dopo l'impostazione, il LED diventa blu, La luce blu lampeggia con la velocità del turbo.

Assegnazione e programmazione delle macro del pulsante indietro (Il controller deve essere collegato, si prega di eliminare i burst durante la configurazione)

Metodo di impostazione dell'assegnazione dei pulsanti posteriori:
Il controller sinistro: Profilo + qualsiasi pulsante configurabile a sinistra (UP、DOWN、LEFT、RIGHT、L、ZL、L3、VRL) + Profilo
Il controller destro: Profilo + qualsiasi pulsante configurabile sulla destra (A、B、X、Y、R、ZR、R3、VRR) + Profilo

Programmazione delle macro del pulsante indietro

Metodo di impostazione:
Il controller sinistro: Profilo + qualsiasi pulsante configurabile a sinistra (UP、DOWN、LEFT、RIGHT、L、ZL、L3、VRL) + Profilo
Il controller destro: Profilo + qualsiasi pulsante configurabile sulla destra (A、B、X、Y、R、ZR、R3、VRR) + Profilo

Nota:
Il pulsante FL FR può registrare fino a 21 pulsanti e l'uscita verrà emessa in base all'intervallo di tempo di ingresso,

Indicatore per l'impostazione del tasto posteriore

Indicatore luminoso per le impostazioni del pulsante Indietro - Quando le impostazioni del profilo vengono premute per la prima volta, il LED passa da bianco a blu e lampeggia, Al termine dell'impostazione, premere il pulsante del profilo e l'indicatore luminoso sarà sempre blu,

Cancella impostazioni pulsante Indietro

Quando sei connesso alla console, tieni premuto il pulsante Profilo sul controller sinistro e destro per 3 secondi, le impostazioni originali sui pulsanti FL e FR verranno cancellate e il LED diventerà bianco.

Regolazione delle vibrazioni del motore

Metodo di regolazione:
Nello stato di connessione, premere a lungo il pulsante TURBO, quindi spostare il joystick corrispondente fino al massimo per aumentare la vibrazione del motore, Tenere premuto il pulsante TURBO, quindi spostare il joystick corrispondente il più in basso possibile per ridurre le vibrazioni del motore, Ci sarà un prompt di vibrazione di 2 secondi quando l'impostazione è andata a buon fine,

La velocità di vibrazione è suddivisa in 4 velocità:
100%、75%、30%、0%, l'impostazione predefinita è 75%.

Regolazione della luce ABXY

Nello stato connesso, il pulsante Turbo + fa doppio clic sul joystick destro per attivare o disattivare l'effetto luce. Il pulsante Turbo + premere a lungo la levetta destra per regolare la luminosità dei pulsanti ABXY,

Impostazione della "Modalità di blocco"

Metodo di impostazione: quando il controller è in modalità di sospensione, premere a lungo i pulsanti "SL"e "SYNC" per 5 secondi e l'indicatore del canale LED1 si accenderà e lampeggerà lentamente 3 volte,

Modalità di sblocco: carica il controller con un cavo USB e installalo sulla guida della Switch,

Sostituzione dell'anello del joystick

Diagramma di posizione

(1) Pin dell'anello del joystick
(2) Punto di allineamento della controller
(3) Linea di allineamento dell'anello del joystick

1. Ruotare la linea dell'anello di allineamento del joystick in senso antiorario per formare un angolo di 45° con il punto di allineamento del controller.

2. Sollevare l'anello del joystick e il cappuccio verticalmente

3. Allineare il coperchio con il joystick 3D e premere

4. Come mostrato nell'immagine, allineare il perno sull'anello con il punto di allineamento sulla manopola, posizionarlo e premere verso il basso

5. Ruotare il cerchio di 45° sulla leva e allineare la linea di allineamento sull'anello con il punto di allineamento sulla manopola per completare la sostituzione

Calibrazione del joystick

Accedere alla pagina di configurazione della console, eseguire una calibrazione: Impostazioni di sistema-Controller e sensori-Calibra gli joystick-Premere il pulsante "X" -Premere il pulsante "A", Completa i movimenti su, giù, sinistra, destra e cerchio in sequenza secondo le istruzioni sullo schermo,

Nota: quando il cursore del punto rimbalza sul cerchio più interno nella calibrazione dello stick, è necessario premere il pulsante "B" per uscire e calibrare nuovamente.

SERVIZIO POST-VENDITA

Il periodo di assistenza post-vendita di questo prodotto è di 2 anno, si prega di seguire rigorosamente le nostre istruzioni per l'uso, Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo, è possibile contattarci per una consulenza e una soluzione, Il nostro indirizzo e-mail è: **service@yuyigaming.com.** Vi risponderemo entro 24 ore,