English

XHDATA — D-901 —

USER MANUAL

FM1/FM2/AM/SW1-9 12 Bands Radio
USB/TF MP3 wireless music player



Function button description

1 . Mode switch
2 . Previous key
3 . Play /pause key
4 . Next key
5 . DC 5V Input socket
6 . Charging LED indicator
7 . Power switch
/Function button
8 . Earphone jack
9 . TF card socket
10 . USB socket
11 . Antenna
12 . Aux input /FM/SW external
13 . antenna socket
Radio/Mp3 indicator light
14 . LED lighting
15 . Flashlight switch
16 . Radio band switch button
17 . Volume button
18 . Radio tuning button
19 . Mp3 Display

Radio function operation

- Turn on the power switch ⑦ to the radio gear and adjust the right volume .
- Push the function switch ⑯ to the band you need: AM/ FM1-2 /SW1-9 .
- When listening to FM or SW band, please pull out the rod antenna and adjust it to the best receiving angle. When listening to AM band, please rotate the body to adjust to the best receiving angle ⑪ .
- Turn the tuning button ⑱ slowly to select the radio station .

USB / TF MP3 playing function

- Turn on the power ⑦ switch to MP3 and adjust the right volume .
- Insert the USB or TF card into the corresponding socket ⑨ ⑩
- Short press the previous ② or next ④ button to select the previous or next song. Long press these two buttons for fast reverse or fast forward function. (Forward and backward only TF and USB)
- Short press ③ to pause. Press again to resume playback .
- Long press ③ to Bluetooth ,short press in order to play Bluetooth /USB .

Wireless music play function

- Turn on the power ⑦ switch to MP3 and adjust the right volume .
- When the USB or TF card is not plugged in, the machine will play Bluetooth by default .
- Turn on the Bluetooth connection of mobile phone " D-901 "
- Short press the previous ② or next ④ button to select the previous or next song.
- Long press the "play" key ③ for 3 seconds to forcibly disconnect the currently connected device, and then press it again to restore the connection

Charging function operation

- Plug the charging cable into the "DC 5V in" charging port ① and the other end into the 5V USB output port of the mobile phone adapte r.
- When the battery is fully charged, the LED is off.

LED lighting operation

- Turn on the flashlight switch ⑮ to light up the torch .
- When using dry battery DC3v power supply, the flashlight cannot be lit because the voltage is no more than 3.3V.

AUX input/ FM/SW external

- Turn the function switch ⑦ to MP3, plug the external audio cable into aux jack ⑫ , and briefly press M key to "aux" (Only MP3) .
- When listening to FM / SW band, plug the external enhanced soft antenna plug into the external antenna port ⑬ to enhance the reception effect (FM / SW Radio only)

SPECIFICATIONS

FM 1: 87-108MHZ	DC IN : 5V 500mA
FM 2: 64-108MHZ	DC : 3V(UM1X2)
AM:520-1730KHZ	DC : 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

PRODOTTO IN CINA

Deutsch

XHDATA - D-901-

BENUTZERHANDBUCH

FM1/FM2/AM/KW1-9 12 Band-Radio
Kabelloser USB/TF MP3-Musikspieler

Beschreibung der Funktionstasten

1 . "M " -Betriebsschalter
2 . Zurück-Taste
3 . Wiedergabe- 1 Pause-Taste
4 . Vorw ärts-Taste
5 . DC 5V Eingangsbuchse
6 . LED-Ladeversgnsanzeige
7 . Ein-/Ausschalter/Funktionstaste
8 . Kopfh örerbuchse
9 . TF-Karteneinschub
10 . USB Buchse
11 . Antenne
12 . Aux-Eingang
Externe FM/KW-Antenne
13. LED-Beleuchtung
14. Lichtschalter
15. Umschalttaste für das Frequenzbands
16. Lautst ä rkeregler
17. Sendersuchregler
18. Mp3 Anzeige

Radiobetrieb

- Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ⑦ des Radios ein und stellen die richtige Lautst ärke ein
- Schieben Sie die Bandumschalttaste ⑯ auf das gew ünschte Band: AM/FM1-2/KW1-9
- Wenn Sie FM- oder KW-sendenen möchten, ziehen Sie bitte die Stabantenne heraus und stellen sie auf den besten Empfangswinkel ein
- Wenn Sie AM hören möchten, drehen Sie bitte das Ger ät, um den besten Empfangswinkel zu erhalten ⑪
- Drehen Sie langsam am Sendersuchdrehregler ⑱ , um den gew ünschten Radiosender

USB I TF MP3-Wiedergabefunktion

- Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ⑦ auf MP3 und stellen die richtige Lautst ärke ein
- Stecken Sie die USB- oder TF-Karte in den entsprechenden Schacht ⑨ oder ⑩ .
- Drücken Sie kurz die Rück- ② oder Vorw ärts-Taste ④ Taste, um das vorherige oder dann a chste Lied anzuw ählen. Drücken Sie lange auf eine dieser beiden Tasten,um den schnellen Rück- oder Vorlauf zu aktivieren (Vor- und rückw ärts nur TF und USB)
- Drücken Sie kurz auf ③ um zu pausieren. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen
- Ein langes drücken auf ③ bedeutet Bluetooth deaktivieren, ein kurzes drücken, um Bluetooth/USB abzuspielen

Kabelloses Musikwiedergabefunktion

- Schalten Sie den Ein-/Ausschalter ⑦ auf MP3 und stellen die richtige Lautst ärke ein
- Wenn kein USB-Ger ät oder eine TF-Karte eingesteckt ist, spielt das Ger ät standardm äßig Bluetooth ab
- Schalten die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons über „D-901 " ein
- Drücken Sie kurz die Taste Zur ück ② oder Vorw ärts ④ , um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste ③ 3 Sekunden lang, um die Verbindung zum aktuell angeschlossenen Ger ät zu trennen, und drücken Sie sie anschlie ßend erneut, um die Verbindung wiederherzustellen

Verwenden der Ladefunktion

- Stecken Sie das Ladekabel in den „DC 5V -"-Ladeanschluss ⑤ und das andere Ende in den 5V USB-Ausgang des Mobiltelefon-Netzteils ein
- Wenn der Akku vollst ändig geladen ist, erlischt die LED

LED Taschenlampenbetrieb

- Schieben Sie den Lichtschalter ⑮ auf die Position „ON " .
- Bei der Verwendung von Trockenbatterien DC3V als Stromversorgung, kann die Taschenlampe nicht leuchten weil die ben ötigte Spannung 3,3V betr ägt

Aux FM-/ KW externer Antennen Betrieb

- Stellen Sie den Funktionsschalter ⑦ auf MP3 und schlie ßen das externe Audiokabel an die Aux-Buchse ⑫ an und drücken kurz die M-Taste bis „Aux " (nur MP3) erscheint
- Stecken Sie beim Hören des FM/KW-Bands, den Stecker der flexiblen externen Verst ärkerantenne in den Anschluss für die externe Antenne ⑬ zur Verbesserung des Empfangs (Nur für FM-/ KW-Radios)

SPEZIFIKATIONEN

FM 1: 87-108MHZ	DC IN : 5V 500mA
FM 2: 64-108MHZ	DC : 3V(UM1X2)
AM:520-1730KHZ	DC : 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

HERGESTELLT IN CHINA

Français

XHDATA ---D-901---

MODE D'EMPLOI

RADIO A 12 BANDES MF 1/MF 2/MA/OC 1-9
LECTEUR DE MUSIQUE MP3 USB/TF SANS FIL

DESCRIPTION DES BOUTONS DE FONCTION

1. Commutateur Mode
2. Touche Précédent
3. Touche Lecture/Pause
4. Touche Suivant
5 . Prise Entrée CC 5 V
6. Voyant LED Charge
7. Interrupteur Alimentation/Fonction
8 . Prise Écouteur
9. Prise Carte TF
10. Prise Clé USB
11. Antenne
12. Aux Ent ée/MF/OC externe
13. Prise Antenne
14. Bouton Bande radio
13. Antenne
Voyant Radio/MP3
15. Interrupteur Lampe de poche
16. Bouton Bande radio
17. Bouton Volume
18. Bouton Accordage radio
19. Affichage Mp3

OPERATION DE LA FONCTION RADIO

- Allumez le commutateur Alimentation ⑦ à la position Radio, et réglez un bon volume.
- Sélectionnez une bande requise au moyen du bouton ⑯ : MA/ MF 1 à 2 /OC 1 à 9.
- Lorsque vous écoutez la bande MF ou OC, veuillez dépler l'antenne télescopique et ajustez-la au meilleur angle de réception. Lorsque vous écoutez la bande MA, veuillez faire pivoter le corps de l'appareil radio pour ajuster l'antenne ⑪ au meilleur angle de réception.
- Tournez lentement le bouton Accordage ⑱ pour sélectionner une station radio.

FONCTION DE LECTURE MP3 USB/TF

- Allumez le commutateur Alimentation ⑦ à la position MP3, et réglez un bon volume.
- Insérez une clé USB ou une carte TF à la prise correspondant ⑨
- Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour sélectionner la chanson précédente ou suivante. Appuyez longuement sur ces deux touches pour réaliser le retour rapide ou l'avance rapide (retour et avance uniquement en mode de lecture TF et USB).
- Appuyez brièvement sur la touche ③ pour faire une pause. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.
- Appuyez longuement sur le commutateur ③ pour activer le Bluetooth ; appuyez brièvement sur le commutateur pour activer le lecteur Bluetooth / USB.

FONCTION DE LECTURE DE MUSIQUE SANS FIL

- Allumez le commutateur Alimentation ⑦ à la position/MP3, et réglez un bon volume.
- En l'absence de la clé USB ou de la carte TF, l'appareil est en mode de lecture Bluetooth par défaut.
- Activez la connexion Bluetooth nommée « D-901 » sur votre téléphone mobile.
- Appuyez brièvement sur la touche Précédent ② ou Suivant ④ pour sélectionner la chanson précédente ou suivante.
- Appuyez longuement sur la touche « Lecture » ③ pendant 3 secondes pour déconnecter de forcer l'appareil actuellement connecté ; ensuite, appuyez à nouveau cette touche pour rétablir la connexion

OPERATION DE LA FONCTION DE CHARGE

- Insérez une extrémité de câble de charge au port de charge « E CC 5 V » ⑤ , et insérez l'autre extrémité au port de sortie USB 5 V de l'adaptateur de votre téléphone portable.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED s'éteint.

OPERATIOND'ÉCLAIRAGELED

- Branchez l'interrupteur Lampe de poche ⑮ pour allumer la lampe de poche.
- Lorsque l'appareil est alimenté par la batterie sèche CC 3 V, la lampe de poche ne peut pas être allumée car la tension ne dépasse pas 3,3 V.

AUX ENTREE/MF/SWEXTERNE

- Mettez le commutateur Fonction ⑦ à la position MP3, insérez le câble audio externe à la prise AUX ⑫ et appuyez brièvement sur la touche M pour entrer dans l'état « aux » (uniquement en mode MP3).
- Lorsque vous écoutez la bande MF ou OC, insérez une antenne souple renforcée externe au port d'antenne externe ⑬ , pour améliorer l'effet de réception (en mode Radio MF/OC uniquement).

SPECIFICATIONS	
MF 1: 87 à 108 MHZ	Entrée CC : 5 V 500 mA
MF 2 : 64 à 108 MHZ	CC : 3 V (UM1X2)
MA : 520 à 1730 MHZ	CC : 3,7V (18650)
OC 1 à 9 : 4,75 à 22,0 MHZ	

Italiano

XHDATA —D-901—

MANUALE D'USO

Radio FM1/FM2/AM/SW1-9 a 12 bande
Lettore musicale wireless USB/TF MP3



Descrizione delle funzioni dei tasti

1. Cambio modalità
2. Tasto precedente
3. Tasto riproduci/pausa
4. Tasto successivo
5. Presa d'ingresso CC 5V
6. Indicatore LED di carica
7. Tasto di accensione /Tasto funzione
8. Jack auricolari
9. Ingresso Card TF
10. Ingresso USB
11. Antenna
12. Ingresso Aux /FM/sw esterno
13. Presa antenna Radio/Spia MP3
14. Luce a LED
15. Tasto torcia
16. Tasto banda radio
17. Tasto volume
18. Tasto di sintonizzazione radio
19. Display Mp3

Funzionamento della funzione radio

- Accendere il tasto di accensione ⑦ sull'apparecchiatura radio e regolare il volume corretto.
- Spingere il tasto di funzione ⑯ sulla banda scelta: AM/FM1-2/SW1-9.
- Quando si ascolta la banda FM o SW, estrarre l'antenna a stelo e regolarla sull'angolo di ricezione migliore. Quando si ascolta la banda AM, ruotare il corpo per regolare l'angolo di ricezione migliore ⑪ .
- Ruotare lentamente il pulsante di sintonia ⑱ per selezionare la stazione radio.

Funzione di riproduzione MP3 USB/TF

- Accendere ⑦ e passare a MP3 e regolare il volume corretto.
- Inserire la USB o la card TF nella uscita corrispondente ⑨ ⑩ .
- Premere brevemente il tasto precedente ② o successivo ④ per selezionare il brano precedente o successivo. Premere a lungo questi due tasti per la funzione di inversione o avanzamento rapido veloce (avanti e indietro solo TF e USB).
- Premere brevemente ③ per mettere in pausa. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
- Premere a lungo ③ sul Bluetooth, quindi premere brevemente per riprodurre Bluetooth/USB.

Funzione di riproduzione musicale wireless

- Accendere e passare a MP3 ⑦ e regolare il volume.
- Quando la USB o la card TF non è collegata, la macchina riprodurrà il Bluetooth per impostazione predefinita.
- Attivare la connessione Bluetooth sul telefono "D-901".
- Premere brevemente il tasto precedente ② o successivo ④ per selezionare il brano precedente o successivo.
- Premere a lungo il tasto "riproduci" ③ per 3 secondi per disconnettere forzatamente il dispositivo attualmente connesso, quindi premerlo di nuovo per ripristinare la connessione.

Funzionamento della funzione di carica

- Collegare il cavo di ricarica alla porta di carica "CC 5V in" ⑤ e l'altra estremità alla porta di uscita USB da 5V dell'adattatore per telefono.
- Quando la batteria è completamente carica, il LED è spento.

Funzionamento dell'illuminazione a LED

- Accendere il tasto torcia ⑮ per accendere la torcia.
- Quando si utilizza l'alimentazione DC3v con batteria a secco, la torcia non può essere accesa perché la tensione non è superiore a 3,3 V.

Ingresso AUX/FM/SW esterno

- Ruotare l'interruttore di funzione ⑦ su MP3, collegare il cavo audio esterno alla presa aux ⑫ e premere brevemente il tasto M su "aux" (solo MP3).
- Quando si ascolta la banda FM/SW, collegare la spina dell'antenna morbida esterna avanzata alla porta dell'antenna esterna ⑬ per migliorare l'effetto di ricezione (solo radio FM/SW).

SPECIFICHE

FM 1: 87-108MHZ	CC IN: 5V 500mA
FM 2: 64-108MHZ	CC: 3V(UM1X2)
AM:520-1730KHZ	CC: 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

PRODOTTO IN CINA

Español

XHDATA —D-901—

MANUAL DE USUARIO

FM1/FM2/AM/SW1-9 Radio de 12 bandas
Lector de música inalámbrico USB/TF MP3

Descripción del botón de función

1. Interruptor de modo
2. Botón de la pista anterior
3. Tecla de reproducción/pausa
4. Botón de la pista siguiente
5. Ranura de la entrada DC 5V
6. Indicador LED de carga
7. Interruptor de corriente Botón de función
8. Toma de auriculares
9. Ranura/entrada de la tarjeta TF
10. Entrada USB
11. Antena
12. Entrada auxiliar /FM/sw externa
13. Ranura/entrada de la antena Luz indicadora de radio/MP3
14. Iluminación LED
15. Interruptor de la linterna
16. Botón de cambio de banda
17. Botón de volumen
18. Botón sintonizador de radio
19. Pantalla Mp3

Operación de la función de radio

- Encender el interruptor de encendido ⑦ de la radio y ajustar un volumen adecuado.
- Poner el interruptor de función ⑯ a la banda deseada: AM/ FM1-2 /SW1-9.
- Al escuchar la banda FM o SW, por favor saque la antena telescópica y póngala en el mejor ángulo de recepción . Al escuchar la banda AM, puede girar la radio para obtener el mejor ángulo de recepción ⑪.
- Girar el botón de sintonización ⑱ lentamente para seleccionar la emisora de radio.

Función de reproducción de MP3 por

- Poner el interruptor ⑦ a MP3 y ajustar el volumen adecuado.
- Insertar el USB o la tarjeta TF en la ranura/entrada correspondiente ⑨⑩.
- Pulsar brevemente el botón anterior ② o siguiente ④ para seleccionar la canción anterior o siguiente. Pulsar prolongadamente estos dos botones para la función de retroceso o avance rápido. (Avance y retroceso solo TF y USB).
- Pulsar brevemente ③ para pausar. Pulsar de nuevo para reanudar la reproducción.
- Pulsar prolongadamente ③ para Bluetooth, pulsar brevemente para reproducir Bluetooth/USB.

Función de reproducción de música

- Poner el interruptor ⑦ a MP3 y ajustar el volumen adecuado.
- Cuando el USB o la tarjeta TF no están conectados, la radio reproducirá Bluetooth por defecto.
- Encender la conexión Bluetooth del teléfono móvil "D-901".
- Pulsar brevemente el botón de pista anterior ② o siguiente ④ para seleccionar la canción anterior o la siguiente.
- Pulsar prolongadamente la tecla "play" ③ durante 3 segundos para desconectar forzosamente el dispositivo conectado, y pulsarotra vez para restablecer la conexión.

Operación de la función de carga

- Enchufar el cable de carga en el puerto de carga "DC 5V in" ⑤ y el otro extremo en el puerto de salida USB de 5V del adaptador del teléfono móvil.
- Cuando la batería está completamente cargada, el LED se apaga.

Funcionamiento de la iluminación del LED

- Encienda el interruptor de la linterna ⑮ para encender la linterna.
- Cuando se utilizan pilas secas DC 3V, la linterna no podrá encenderse por no superar un voltaje de 3,3V.

Entrada AUX/ FM/SW externa

- Girar el interruptor de función ⑦ a MP3, conectar el cable de audio externo en la ranura/entrada auxiliar ⑫, y pulsar brevemente la tecla M a"aux" (Solo MP3).
- Al escuchar la banda FM/SW, conecte la clavija de la antena flexible externa en el puerto de la antena externa ⑬ para mejorar la recepción (sólo para radio FM/SW).

ESPECIFICACIONES

FM 1: 87-108MHZ	ENTRADA DC: 5V 500 mA
FM 2: 64-108MHZ	DC: 3V (UM1X2)
AM:520-1730KHZ	DC: 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

FABRICADO EN CHINA

日本語

XHDATA —D-901—

取扱説明書

FM1/FM2/AM/SW1-9 12 バンドラジオ
USB/TF MP3 ワイヤレス音楽プレーヤー

機能ボタンの説明

1. モードスイッチ
2. 前のボタン
3. 再生 / 一時停止 のボタン
4. 次のボタン
5. DC 5V 入力
6. LED 充電インジケーター
7. 電源ボタン
/機能ボタン
8. イヤホン出力
9. TF カードソケット
10. USB ソケット
11. アンテナ
12. 外部 AUX 入力 /FM/SW
13. アンテナ ソケット
ラジオ / MP3 インジケーター
14. LED 照明
15. 懐中電灯のスイッチ
16. バンド切替ボタン
17. 音量ボタン
18. ラジオチューニングボタン
19. MP3 ディスプレイ

ラジオ機能操作

- 電源ボタン ⑦をラジオ ギアには、適当な音量に調整する。
- バンド切替ボタン⑯を押して、希望のバンドに合わす : AM/ FM1-2 /SW1-9 .
- FM ， SW を聞きになる場合は、ボールアンテナを引き出し、最適な受信角度に調整してください。 AM を聞くとき、ラジオ を回転させて最適な受信角度 ⑪に調整 する。
- チューニングボタン ⑱をゆっくり回して選局する。

USB / TF MP3 再生機能

- 電源ボタン ⑦電源を入れ る MP3 にUSB様とて 、適当な音量に調整する
- USB/TF カードをUSBにそ ンクットに挿入する ⑨ ⑩ 。
- 「前のボタン ②」「次のボタン ④」を短く押すと、前の曲か次の曲が選択すこ の 2 つのボタンを長く押すと、早巻き・早送りができ る。（前進、後進は TF と USB しかな い）
- 再生 / 一時停止のボタン ③を短く押すと、再生が一時停止 する。もう一度押すと、再生が再開され る。
- モードスイッチ ⑥を長く押 して Bluetooth 、短く押 して Bluetooth/USB を再生する。

ワイヤレス音楽再生機能

- 電源ボタン ⑦電源を入れ る MP3 にUSB様とて 、適当な音量に調整する
- USB/TF カードが接続されていない場合、本機はデフォルト で Bluetooth を再生する。
- 携帯電話の Bluetooth 接続 " D-901 " をオンにする。
- 「前のボタン ②」「次のボタン ④」を短く押すと、前の曲か次の曲が選択す。
- 再生 / 一時停止のボタン ③ を 3 秒間 長く押すと 、現在接続されている機器を強制 的に切断し、再度押すと接続を再開できる。

充電機能操作

- 充電ケーブルを「 DC 5V 入力」⑤に差し込み、もう一方を携帯プラグの 5V USB 出力に差し込む。
- 電池が満充電されると、 LED ライトが消灯する。

LED 照明の操作

- 懐中電灯スイッチ ⑮ をオンにしてト ーチを点灯する。
- 乾電 池 DC 3V 電源を使用した場合、電圧 が 3.3 V を超えないため、トーチは点灯 しない。

AUX 入力 / FM/SW 外部

- 機能ボタン ⑦を MP3 にして、外部オーディオケーブルを外部 AUX 入力 ⑫ に差し込み、「 M ボタン(を短く押して「 AUX 」にしてください (MP3 のみ) 。
- FM/SW を聞くとき、外部後付けフ ンアンテナ(ソフト外部アンテナ)ソケット ⑬ に差し込むと、受信感度が高める。（ FM/SW 放送のみ ）

SPECIFICATIONS

FM 1: 87-108MHZ	DC IN : 5V 500mA
FM 2: 64-108MHZ	DC : 3V(UM1X2)
AM:520-1730KHZ	DC : 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

MADE IN CHINA

русский язык

XHDATA — D-901 —

ИНСТРУКЦИЯ

FM1/FM2/AM/SW1-9 на 12 диапазонов

USB/SD card MP3 плеер



• описание органов управления

1. Режим проигрывания
2. предыдущий проигрывание / пауза
3. следующий
4.
5. DC 5V вход питания LED
6. Индикатор зарядки Кнопка
7. Выкл / Радио /Плеер
8. Выход наушников
9. Слот SD карты
10. USB разъём
11. Телескопическая антенна
12. Аудиовход / внешняя антенна
13. Индикатор радио/mp3
14. LED фонарик
15. Включение фонарика
16. Переключатель диапазонов
17. Регулятор громкости
18. Ручка настройки радио
19. Дисплей MP3 плеера

Использование радио

- Поставьте переключатель⑦ в положение "радио".
- Переключателем ⑯ выберите нужный диапазон : AM / FM1-2 / SW1-9
- При прослушивании FM или SW диапазона отрегулируйте телескопическую антенну ⑪ для лучшего приема При прослушивании AM диапазона используется внутренняя антенна, наилучший прием обеспечивается расположением приемника.
- Медленно вращайте ручку настройки ⑱

USB / SD MP3 плеер

- Выставьте переключатель⑦ в положение MP3 и отрегулируйте громкость
- Вставьте USB или SD карту в надлежащий разъём ⑨⑩
- Нажмите на кнопку② или ④ для выбора предыдущего или следующего трэка длительным удержанием этих кнопок используэ для перемотки
- Используйте ③ ⑪ для паузы или продолжения воспроизведения
- Долгое нажатие кнопки ③ - включение bluetooth, краткое нажатие- начать проигрывание bluetooth /USB

Режим Bluetooth колонки

- Включите питание ⑦ переключением в режим mp3
- Когда SD карта или USB накопитель не вставлены , приемник переключится в режим bluetooth по умолчанию.
- Найдите на телефоне в bluetooth устройстве " D-901 " и спарьте его.
- Нажимайте кнопки ② и ④ для выбора предыдущего и следующего трека.
- Длинное нажатие на кнопку ③ в течение 3 секунд приведет к отключению подключенного телефона, повторное нажатие заново его подключит.

Функция подзарядки

- Включите кабель зарядки в гнездо "DC 5V in". Второй конец кабеля подключите в USB зарядное устройство вашего телефона.
- Когда батарея полностью зарядиться, индикатор LED погаснет.

Фонарик

- Включите фонарик переключателем ⑮
- При использовании двух батареек 1,5V X 2 фонарик может не включиться изза пониженного напряжения.

Линейный вход/ внешняя антенна

- переключите приемник к режим mp3 кнопкой ⑦, подключите аудио кабель от внешнего источника и нажмите кнопку M (AUX)
- При прослушивании FM / SW диапазонов вы можете воспользоваться внешней антенной подключив ее в разъём ⑬

СПЕЦИФИКАЦИЯ

FM 1: 87-108MHZ	DC IN : 5V> 500mA
FM 2: 64-108MHZ	DC : 3V(UM1X2)
AM: 520-1730KHZ	DC : 3.7V (18650)
SW1-9: 4.75-22.0MHZ	

СДЕЛАНО В КИТАЕ