MINISO

USER MANUAL

使用说明书

Outdoor Wireless Speaker with Handle
Enceinte sans Fil avec Poignée
مكبر صوت لاسلكي مجهول
Altavoz Inalámbrico con Asa
户外手提无线音箱

MODEL: A182

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Dear customer

Thank you for using Miniso Wireless Speaker. Please read this manual carefully before using the product and keep it properly. Miniso Wireless Speaker has stylish appearance, Comfortable sound and Multiple functions. The whole series have the patent of appearance design. The system adopts the latest Bluetooth technology, which can bring you a high-fidelity sound effects anything at home, outdoors, during a trip or during work. It provides perfect experience when you play music on your Ipad/iPhone, digital music players and other audiovisual players. Realize you in a better life with beautiful music!

Cautions

1. Please use and store the equipment and accessories within the temperature range of +0℃~40℃. When the temperature is too high or too low, it may affect the service life.
2. Please place the device and its accessories in a ventilated, cool place away from direct sunlight.
3. Do not disassemble, hit, crush the product or throw the device into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
4. Do not place the device and its accessories within 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
5. Due to the features of BT technology, the strength of the signal is related to the environment, the distance between the two devices, the obstacle, interfering, or there is strong electromagnetic interference, the signal received by the BT speaker will become weaker or even disconnected.
6. If not used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery overdischarge damage.
7. Stop using the equipment before cleaning or maintaining the equipment. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth.
8. It is recommended to use a brand manufacturer certified charger with an output voltage of 5V to charge this product. Please avoid using fast/overlapping charging, which may cause damage or exceeding 5V to avoid excessive charging voltage damage to the product.

Specifications

BT Version: V5.4
Pairing Name: MINISO-A182
Charging Input: 5V ⎓ 1A
Battery Capacity: 1800mAh
Charging Port: USB-C

Transmission Distance: Around 10 m
Music Playback Time: Around 4.5-7(Medium)
Charging Time: Around 2 h

Product Diagram

Usage

Functions	Instructions
Power On/Off	Long press power button to power on/off
Play/Pause	Press play button to play/pause
Previous	Long press volume- to move to previous track
Next	Long press volume+ to move to next track
Charging Indicator Light	Constantly red during charging, and turns off when fully charged
Volume Adjustment	Press volume button to turn volume up, press volume- button to turn volume down
TF Card	Insert the TF card with MP3 files on
USB Drive	Insert the USB drive with MP3 files on
AUX	Use 3.5mm TRRS cable
Mode Switch	Press M button to switch between the modes USB Drive/TF Card
BT Button	Press BT button to switch to BT mode/disconnect
TWS	Turn on both speakers, the speaker will flash, starting search mode. Doubleclick the TWS button on either speaker, the other speaker will flash, starting pairing mode.When the two speakers are successfully connected, a "beep" will sound again, and the blue light will flash slowly. Doubleclick the TWS button once constantly on. To disconnect TWS, doubleclick the TWS button again. A "beep" sound will indicate that the TWS connection has been disconnected. Note: The speaker has a memory function. After it is powered on again, it will automatically pair with the last paired device. If the speaker doubleclicks TWS button and the TWS connection will be disconnected.

Contents

Speaker×1, Charging Cable×1, User Manual×1

Troubleshooting

1. The wireless speaker is unable to be paired with the cell phone.
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is toggled on. Then delete the product in the list, and re-pair it. Please refer to the instructions in the User Manual.
2. The wireless speaker is unable to be charged.
Solution: Confirm the battery level. Charge the speaker if it is needed.
3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, this is lithium polymer battery, which is irreplaceable.
4. The sound is too low, or there is no sound from the left or right speaker.
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.
5. The link between the wireless speaker and the cell phone has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is wireless so that it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that block the signal between the speaker and the connected device.
6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to an wireless device and whether the Bluetooth on the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
7. Can I operate the music of my phone through the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Solution: Yes, if your phone has not supported being operated through the speaker due to their settings.

Estimados clientes:

Gracias por usar el altavoz inalámbrico MINISO. Lea atentamente este manual antes de usar el producto y guárdelo adecuadamente. Miniso Wireless Speaker tiene un aspecto elegante, Sonido cómodo y múltiples funciones. Toda la serie cuenta con la patente de diseño de apariencia. El sistema adopta la tecnología Bluetooth más reciente, que puede traerle un sonido de alta calidad en cualquier lugar: en casa, al aire libre, de viaje o en el trabajo. Ofrece una experiencia excelente al reproducir música en computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros dispositivos audiovisuales, para que disfrute de una vida mejor llena de música maravillosa.

Precauciones

1. Utilice y almacene el equipo y los accesorios dentro del rango de temperatura de +0 °C~40 °C. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento.
2. Coloque el equipo y sus accesorios en un lugar ventilado, fresco y alejado de la luz directa del sol.
3. No desmonte, golpee, aplaste el producto o arroje el dispositivo al fuego para evitar explosiones. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarla.
4. No coloque el dispositivo y sus accesorios a 15 cm o menos de distancia de 15 cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.).
5. Debido a las características de la tecnología BT, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca, o hay fuertes interferencias electromagnéticas, la señal recibida por el altavoz BT se debilitará o incluso se desconectará.
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue el producto una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería.
7. Deje de utilizar el equipo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco.
8. Se recomienda usar un cargador de marca certificada con una salida de voltaje de 5V para cargar este producto. Evite utilizar un cargador de carga rápida con un voltaje de salida superior a 5V para evitar que el voltaje de carga excesivo dañe el producto.

Especificaciones

Versión BT: V5.4
Nombre de Emparejamiento: MINISO-A182
Capacidad de la Batería: 1800mAh
Puerto de Carga: USB-C

Distancia de Transmisión: Aproximadamente 10m
Tiempo de Reproducción de Música: Aproximadamente 4.5-7(Medio)
Tiempo de Carga: Aproximadamente 2h

Diagrama del Producto

Uso

Función	Instrucciones
Encendido/Apagado	Mantener presionado el botón de encendido/apagado para encender o apagar
Reproducir/Pausa	Presione el botón de reproducción para reproducir o pausar
Anterior	Mantener presionado el botón de volumen- para ir a la pista anterior
Siguiente	Mantener presionado el botón de volumen + para ir a la siguiente pista
Luz Indicadora de Carga	La luz se mantiene encendida durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada
Ajuste de Volumen	Presionar el botón de volumen + para subir el volumen, presionar el botón de volumen- para bajarlo
Tarjeta TF	Insertar la tarjeta TF con archivos MP3
Memoria USB	Insertar la memoria USB con archivos MP3
AUX	Usar un cable TRRS de 3.5mm
Cambio de Modo	Presione el botón M para alternar entre los modos Memoria USB/Tarjeta TF
Botón BT	Presione el botón BT para cambiar al modo BT o desconectar

Contenido

Altavoz×1, Cable de Carga×1, Manual de Usuario×1

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el teléfono.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento, y si el Bluetooth del teléfono está activado. Luego elimine el producto en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el manual del usuario.
2. El altavoz inalámbrico no puede cargarse.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.
3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que no es desmontable.
4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: No se puede, para ampliar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro objeto que pueda obstruir la conexión entre la altavoz y el dispositivo.
6. No puedo escuchar audio reproducido en la audio cuando el altavoz está conectado a una computadora o teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.
7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el dispositivo?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

Estimados clientes:

Información Relativa A Disposición sus Radiofrequencias y el Ce Conformité Ce! Aplicamos ver normas disposición aux radiofrequences Relative que disposition frequences de información competidores.

Parámetros Técnicos de Radiofrecuencia
Frecuencia de Transmisión: 2.402MHz-2.480GHz
Potencia Máxima de Transmisión (EIRP):6.dBm

Número de Certificación
FCC ID: 2AWKA-A182

Contenido

Altavoz×1, Cable de Carga×1, Manual de Usuario×1

Diagrama de Producto

Uso

Función	Instrucciones
Encendido/Apagado	Mantener presionado el botón de encendido/apagado para encender o apagar
Reproducir/Pausa	Presione el botón de reproducción para reproducir o pausar
Anterior	Mantener presionado el botón de volumen- para ir a la pista anterior
Siguiente	Mantener presionado el botón de volumen + para ir a la siguiente pista
Luz Indicadora de Carga	La luz se mantiene encendida durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada
Ajuste de Volumen	Presionar el botón de volumen + para subir el volumen, presionar el botón de volumen- para bajarlo
Tarjeta TF	Insertar la tarjeta TF con archivos MP3
Memoria USB	Insertar la memoria USB con archivos MP3
AUX	Usar un cable TRRS de 3.5mm
Cambio de Modo	Presione el botón M para alternar entre los modos Memoria USB/Tarjeta TF
Botón BT	Presione el botón BT para cambiar al modo BT o desconectar

Contenido

Altavoz×1, Cable de Carga×1, Manual de Usuario×1

Solución de problemas

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el teléfono.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento, y si el Bluetooth del teléfono está activado. Luego elimine el producto en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el manual del usuario.
2. El altavoz inalámbrico no puede cargarse.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.
3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No se puede, una batería de polímero de litio, que no es desmontable.
4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: No se puede, para ampliar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducir a un volumen alto durante mucho tiempo.
5. El enlace entre el altavoz inalámbrico y el móvil se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otro objeto que pueda obstruir la conexión entre la altavoz y el dispositivo.
6. No puedo escuchar audio reproducido en la audio cuando el altavoz está conectado a una computadora o teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no está bajo.
7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el dispositivo?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

Contenido

Altavoz×1, Cable de Carga×1, Manual de Usuario×1

Estimados clientes:

Gracias por usar el altavoz inalámbrico MINISO. Lea atentamente este manual antes de usar el producto y guárdelo adecuadamente. Miniso Wireless Speaker tiene un aspecto elegante, Sonido cómodo y múltiples funciones. Toda la serie cuenta con la patente de diseño de apariencia. El sistema adopta la tecnología Bluetooth más reciente, que puede traerle un sonido de alta calidad en cualquier lugar: en casa, al aire libre, de viaje o en el trabajo. Ofrece una experiencia excelente al reproducir música en computadoras portátiles, reproductores de música digital y otros dispositivos audiovisuales, para que disfrute de una vida mejor llena de música maravillosa.

Precauciones

1. Utilice y almacene el equipo y los accesorios dentro del rango de temperatura de +0 °C~40 °C. Cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento.
2. Coloque el equipo y sus accesorios en un lugar ventilado, fresco y alejado de la luz directa del sol.
3. No desmonte, golpee, aplaste el producto o arroje el dispositivo al fuego para evitar explosiones. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarla.
4. No coloque el dispositivo y sus accesorios a 15 cm o menos de distancia de 15 cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.).
5. Debido a las características de la tecnología BT, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca, o hay fuertes interferencias electromagnéticas, la señal recibida por el altavoz BT se debilitará o incluso se desconectará.
6. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue el producto una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería.
7. Deje de utilizar el equipo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento. Limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco.
8. Se recomienda usar un cargador de marca certificada con una salida de voltaje de 5V para cargar este producto. Evite utilizar un cargador de carga rápida con un voltaje de salida superior a 5V para evitar que el voltaje de carga excesivo dañe el producto.

Especificaciones

Versión BT: V5.4
Nombre de Emparejamiento: MINISO-A182
Capacidad de la Batería: 1800mAh
Puerto de Carga: USB-C

Distancia de Transmisión: Aproximadamente 10m
Tiempo de Reproducción de Música: Aproximadamente 4.5-7(Medio)
Tiempo de Carga: Aproximadamente 2h

Diagrama del