标识	版本号	处数	修改内容	日期
1				
2				
3				

①

840mm

01 Pro Tips

- **Each time you change the label**, please run the automatic label identification.
- Press the feed button on the printer to **skip a blank label.**
- Double click the feed button to **print a test page.**
- **Avoid poor quality labels** as they can damage the printer.
- Regularly **clean the print head.**
- **If the paper is jammed and the red light is flashing slowly**, run the automatic label identification.
- Insert Label Printer into the **same USB port** on your computer every time. This will avoid creating duplicate copies of the printer in your operating system.

02 FAQ

Q: Bluetooth won't connect (using a phone as an example)
1.Standard troubleshooting steps:
• Update the Labelife app to the latest version.
• Restart the printer and the app.
• Keep your phone within 10 meters of the printer, and ensure no other device is connected to it.
• Test with another phone.

1

2.Phone detects the printer in Bluetooth settings, but the app doesn't:
• Unpair the printer in your phone's Bluetooth settings →
Restart the printer → Search again in the app.

3.Neither the phone nor the app can find the printer:
• Reset the printer:
Turn it off → Hold down the Feed button → While holding it, turn the printer on → Release the button when the red light flashes →
Wait for the blue light to stay on.
• Restart your phone and try again.

Q: Printing stops and the red light flashes
The printer requires paper calibration.
Please turn the printer off and on, then hold the Feed button for 3 seconds to re-calibrate.

Q: Blank Print
The label paper may not be properly installed, or it is not thermal label paper.
Please:
① Place the printing side facing up.
② Use thermal paper.

Q: Incomplete Print
The label size setting may not match the paper size.
Please:
① Set the label size in the app to match the actual label dimensions (e.g. 4×6 in/4×8 in) and reprint.
② Download the Labelife App for custom editing.

Note: For more help, scan the QR code on the printer or visit the official website for tutorials.

2

03 LED STATUS LIGHT

Light	Printer Status
Solid blue	Standby and Ready
Blue flashing	Pause printing
Solid red	Cover is not closed
Red flashing	Label jams or label detection error
Purple flashing	Print head overheating
Solid purple	Printing

04 FEED BUTTON

Desired Action	Execution
Skip a label	When the printer is standby and ready (not in the middle of printing), press the feed button once.
Print test page	Insert the label, ensure it is straight and smooth. When the printer is standby, Double click the feed button.

3

Desired Action	Execution
Run the automatic label identification	Insert the label, ensure it is straight and smooth. When the printer is standby, **press** and **hold the feed button for about 3 seconds.** Then release the feed button.
Pause printing	When the printer is printing, press the feed button once.
Resume printing	When the printer pauses printing, press the feed button once to resume printing.
Restore factory setting	Insert the label, ensure it is straight and smooth. Turn off the printer. Press and hold the feed button, and turn on the printer at the same time. After **the red light flashes 5 times**,then release the feed button.
Sensor calibration (for labels with black marks)	Insert the label, ensure it is straight and smooth. Turn off the printer. Press and hold the Feed Button, and turn on the printer at the same time. Wait **until the red light changes to blue**, then release the Feed Button immediately.
Sensor calibration (for labels with gaps)	Insert the label,ensure it is straight and smooth,Restart the printer.when the printer is standby (The light should be solid blue),press and hold the Feed Button for about 3 seconds.Wait **until the light changes to purple**,release the Feed Button immediately.

4

05 Cancel Button

✕	
Function	Cancel the print job
Operation	During printing, press once to cancel the remaining print job.

06 Safety Notices

- The print head may be very hot after printing labels. Do not touch the print head.
- Do not bend the power cord excessively or place objects on the cord.
- Do not use the printer if you find any irregularities as these could result in fire or electric shock.
- Keep the printer out of reach of children.
- Use only approved accessories and do not try to disassemble, repair the unit by yourself.
- Keep the printer away from water and other objects that could penetrate the components.
- Please unplug the printer when it is not in use for a long time.

5

English **ISED Warning statement:**
This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada' s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1.This device may not cause interference.
2.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French **Déclaration d'avertissement ISED:**
L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1.L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2.L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

6

English **ISED RF exposure statement:**
This equipment complies with ISED Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the product and your body.

French **ISED RF Déclaration de exposition:**
L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la ISED établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

7

07 FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at their own expense.

FCC RF exposure statement:
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum 20cm distance between the radiator and your body.

8

封面(105mm)

01 Hinweise für Vorbereitung

- Jedes Mal, wenn Sie das Etikett wechseln, lassen Sie bitte die automatische Etikettenerkennung laufen.
- Drücken Sie die Einzugstaste am Drucker, um ein leeres Etikett zu überspringen.
- Bitte klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste, um eine Testseite zu drucken.
- Bitte vermeiden Sie, unqualifizierte Etiketten zu verwenden, die den Drucker beschädigen können.
- Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig.
- Wenn das Papier gestaut ist und das rote Licht langsam blinkt, führen Sie die automatische Etikettenerkennung durch.
- Schließen Sie den Drucker immer an denselben USB-Anschluss Ihres Computers an, um zu vermieden, dass der Drucker doppelte Kopien erstellt.

9

02 FAQ

F: Bluetooth verbindet sich nicht (Beispiel: Nutzung mit einem Smartphone)

1. Grundlegende Schritte:
• Aktualisieren Sie die Labelife-App.
• Starten Sie den Drucker und die App neu.
• Halten Sie Ihr Smartphone innerhalb von 10 Metern vom Drucker entfernt und stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät verbunden ist.
• Versuchen Sie, die Verbindung mit einem anderen Smartphone zu testen.

2. Das Smartphone erkennt den Drucker über Bluetooth, aber die App nicht:
• Entkoppeln Sie den Drucker in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones → Starten Sie den Drucker neu → Suchen Sie erneut in der App.

3. Weder das Smartphone noch die App findet den Drucker:
• Drucker zurücksetzen:
Drucker ausschalten → Papiervorschubtaste gedrückt halten → Währenddessen den Drucker einschalten → Taste loslassen, wenn die rote Lampe blinkt → Warten, bis die blaue Lampe dauerhaft leuchtet.
• Starten Sie Ihr Smartphone neu und versuchen Sie es erneut.

F: Der Druck stoppt und die rote Lampe blinkt
Der Drucker muss das Papier erkennen.
BITTE: Schalten Sie ihn aus und wieder ein, dann halten Sie die Vorschubtaste für 3 Sekunden, um die Kalibrierung erneut durchzuführen.

10

F: Leerer Ausdruck
Das Etikettenpapier ist möglicherweise nicht korrekt eingelegt oder kein Thermopapier.
BITTE:
① Druckseite nach oben einlegen.
② Thermopapier verwenden.

F: Unvollständiger Ausdruck
Die Etikettengröße wurde möglicherweise nicht korrekt ausgewählt.
BITTE:
① Größe an die Etikettenmaße anpassen (z.B. 4x6/4x8 Zoll) und erneut drucken.
② Laden Sie die Labelife-App herunter, um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen.
Hinweis: Für weitere Hilfe scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Drucker oder besuchen Sie die offizielle Website für Anleitungen.

11

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Druckerstatus
Dauerhaft blau	Standby und Bereit
Blau blinkend	Druckpause
Dauerhaft rot	Abdeckung ist nicht geschlossen
Rot blinkend	Stau von Etiketten oder Fehler bei der Etikettenerkennung
Violett blinkend	Druckkopf überhitzt
Dauerhaft violett	Druck läuft

12

04 VORSCHUBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und Etiketten im Druckvorgang, drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.
Automatische Etikettenerkennung ausführen	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet, **halten Sie die Vorschubtaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.** Lassen Sie dann die Vorschubtaste los.
Druckvorgang unterbrechen	Wenn der Drucker drückt, drücken Sie die Vorschubtaste einmal.
Druckvorgang fortsetzen	Wenn der Drucker den Druckvorgang unterbricht, drücken Sie die Vorschubtaste einmal,um den Druckvorgang fortzusetzen.
Werkseinstellung wiederherstellen	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Schalten Sie den Drucker aus. Halten Sie die Vorschubtaste gedrückt, und schalten Sie den Drucker wieder ein. **Wenn das rote Licht 5 Mal blinkt**, lassen Sie die Vorschubtaste los.

13

Gewünschte Aktion	Ausführung
Sensorkalibrierung (für Etiketten mit schwarzen Markierungen)	Legen Sie das Etikett ein, stellen Sie sicher, dass es gerade und glatt ist. Schalten Sie den Drucker aus. Drücken und halten Sie die Einzugstaste und schalten Sie gleichzeitig den Drucker ein. Warten Sie, **bis die rote Leuchte blau wird**, und lassen Sie die Einzugstaste sofort los.
Sensorkalibrierung (für Etiketten mit Lücken)	Legen Sie das Etikett ein, stellen Sie sicher, dass es gerade und glatt ist,Starten Sie den Drucker neu,wenn der Drucker im Bereitschaftsmodus ist (Die Anzeige sollte blau leuchten), drücken und halten Sie und halten Sie die Zufuhr-Taste etwa 3 Sekunden lang. Warten Sie, **bis die Anzeige violett wird**, und lassen Sie die Zufuhr-Taste sofort los.

05 Abbrechen-Taste

✕	
Funktion	Abbruch des Druckauftrags
Bedienung	Während des Druckvorgangs einmal drücken, um den verbleibenden Druckauftrag abzubrechen.

14

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

15

SAFETY GUIDE
Label Printer

封面(148mm)

②

材质:80g书写纸

工艺:双面印刷/折页

单页尺寸:105×148mm

展开尺寸:840×148mm

折叠要求:封面在上

除非另有说明，否则公差按下表：				产品型号							
尺寸标注	CLASS A	CLASS B	CLASS C	D420BT				QUIN ENJOY PRINTING 珠海趣印科技股份有限公司 Zhuhai Quin Technology Co., Ltd.			
<6.0	±0.5	±1	±2								
6.0~30.0	±0.5	±1	±2								
30~120	±0.5	±1	±2								
120~400	±0.5	±1	±2								
400~1000	±0.5	±1	±2	名 称	售后卡		材 料	80g书写纸			
设 计	王雪20250908			料 号	30401500009		颜 色				
确 认	严欣梅20250908			版本号	A0	比 例	1:1	单 位	mm	图 幅	
审 核	彭理艳20250908			第 三 角 度 投 影				第 1 张 共 1 张			