

MOEN®

Caldwell™

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

Moen® Incorporated ©2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Servicio al Cliente en EE. UU.: 1-800-882-0116
Servicio al Cliente Internacional: 1-440-962-2217
www.moen.com

© Moen® inc. 2025
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Service à la clientèle des États-Unis : 1 800 882-0116
Service à la clientèle internationale : 1 440 962-2217
www.moen.com

INS15416

Installation Instructions for , 18 in. and 24 in. Towel Bars, Paper Holders, Robe Hook , Towel Ring

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents (for 1 post products: Robe Hook and Towel Ring):

2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 mounting plate, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Hardware Kit Contents (for 2 post products: Towel Bars and Paper Holders):

4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 2 mounting plates, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting post location for plastic toggle anchors that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each of the anchors and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on all anchors.
8. Remove mounting plate from the product assemblies by loosening each setscrew.
9. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
10. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Towel Bars

11. Assemble the towel bar and posts.
12. While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting plates. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Robe Hook and Towel Ring

11. Place assembly over the mounting plate with setscrew facing down. Tighten the setscrew at the bottom of the post

Paper Holders

11. Place each assembly over the mounting plates with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

Instrucciones de instalación para percha, portarrollos y toalleros de , 18 in y 24 in, Anneau à serviette

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta

Contenidos del kit de herramientas para productos de 1 soporte :

2 anclajes de palanca de plástico, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 placa de montaje, 1 pasador de plástico, 1 llave hexagonal

Contenidos del kit de herramientas para productos de 2 soportes :

4 anclajes de palanca de plástico, 4 tornillos para madera/anclaje, 2 placas de montaje, 1 pasador de plástico, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

1. Coloque la plantilla en la pared en el lugar deseado.
2. Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta.
3. Perfore dos agujeros de 5/16" (7.93 mm) para los anclajes plásticos en la ubicación de cada poste de montaje correspondiente a su producto.
4. Saque la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anda de plástico con fiador (véase Figura 1) e insértelos en cada agujero de la pared.
6. Martillee las andas hasta que estén bien insertadas en la pared.
7. Inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes, uno por vez, y golpee suavemente para activar cada anclaje (ver la Figura 2). Retire la clavija y repita con todos los anclajes.
8. Retire la placa de motage de los ensambles del producto aflojando cada tornillo de fijación.
9. Coloque la placa de montaje en la pared encima de los soportes de pared ya instalados con el lado "UP" (ARRIBA) mirando hacia usted.
10. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Barras de toalla

11. Ensamble el toallero y los soportes.
12. Manteniéndolos ensamblados, coloque cada poste de extremo con los tornillos de fijación hacia abajo y ubíquelos sobre ambos placa de montaje. Apriete el tornillo en la parte inferior de cada poste.

Gancho para bata y aro para toalla

11. Coloque el conjunto sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación hacia abajo. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior del poste.

Portapapeles

11. Coloque cada conjunto sobre las placas de montaje con los tornillos de fijación hacia abajo. El poste pivotante con la barra debe estar a la izquierda. Apriete ambos tornillos de fijación.

Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le distributeur de papier hygiénique pivotant, anneau de serviette, patère

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Contenu de la trousse de quincaillerie :

2 chevilles à bascule en plastique, 2 vis à bois/d'ancrage, 1 plaque de montage, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Contenu de la trousse de quincaillerie :

4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis à bois/d'ancrage, 2 plaques de montage, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Note : Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
3. Percer deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque tige de montage pour les dispositifs d'ancrage à bascule en plastique qui correspondent à votre produit.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
6. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
7. Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2).
8. Enlever la chaque plaque de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
9. Placez la chaque plaque de montage sur le mur par-dessus les dispositifs d'ancrage au mur, l'inscription « UP » vous faisant face.
10. Insérer les vis dans la chaque plaque de montage montage et dans les pièces de fixation. Bien visser les vis.

Porte-serviettes

11. Assembler le porte-serviettes et les tiges.
12. Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux chaques de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

Patère et anneau porte-serviettes

11. Placez l'assemblage sur la plaque de montage avec la vis de réglage orientée vers le bas. Serrez la vis de réglage au bas du poteau

Porte-papier

11. Placez chaque assemblage sur les plaques de montage, vis de réglage vers le bas. Le poteau pivotant avec barre doit être à gauche. Serrez les deux vis de réglage.

