



wired

Headphones

IC-HS23

DIAGRAM

- EN** ① Retractable Head Beam
② Audio Cable
③ 3.5mm Audio Jack
& Sharing Splitter

- DE** ① Skalierbarer Kopfbalken
② Audiokabel
③ 3,5mm Audio Buchse
& Sharing-Splitter


- FR** ① Serre-tête escamotable
② Câble audio
③ Prise audio de 3,5 mm
et partageur audio

- ES** ① Diadema retráctil
② Cable de audio
③ Conector de audio Jack de 3,5mm
y divisor para compartir

- IT** ① Archetto Regolabile
② Cavo audio
③ Jack audio da 3.5mm e Splitter di condivisione



EN OPERATION



Volume Control Switch:

Push the switch to “85dB” to control the volume below 85dB.
Push the switch to “94dB” to disable volume control and recover normal volume under noisy environment.


MFB (Multi-function Button)

Gently press: Answer / Hang Up / Play / Pause

Double press: Next Track

Press for 3 times: Previous Track


Note: If you need to share music, insert a headphone audio cable into the jack.



Sharing Splitter

Insert the 3.5mm jack of the kids headphones into one connector of the sharing splitter, and connect the other connector of the splitter with another headphones. Then insert the 3.5mm jack of splitter into your audio device for sharing fun.

DE BETRIEB



Lautstärkeregler:

Schieben Sie den Schalter auf "85dB", um die Lautstärke unter 85dB zu regeln. Schieben Sie den Schalter auf "94dB", um die Lautstärkeregelung zu deaktivieren und die normale Lautstärke in einer lauten Umgebung wiederherzustellen.


MFB (Multifunktionstaste)

Drücken Sie ihn vorsichtig: Annehmen / Auflegen /
Wiedergabe / Pause

Doppelter Druck: Nächstes Lied

3 Mal drücken: Vorheriges Lied


Hinweis: Wenn Sie Musik mit anderen teilen müssen, stecken Sie ein Kopfhörer-Audiokabel in die Buchse.



Sharing-Splitter

Stecken Sie die 3,5-mm-Buchse des Kinderkopfhörers in einen Anschluss des Sharing-Splitters und verbinden Sie den anderen Anschluss des Splitters mit einem anderen Kopfhörer. Stecken Sie dann die 3,5-mm-Buchse des Splitters in Ihr Audiogerät, um Spaß zu teilen.

FR FONCTIONNEMENT



Commutateur de contrôle du volume:

Poussez le commutateur à "85dB" pour contrôler le volume en dessous de 85dB. Poussez le commutateur à "94dB" pour désactiver le contrôle du volume et récupérer le volume normal dans un environnement bruyant.


MFB (Bouton multifonctionnel)

Appuyez doucement sur: Réponse / Raccrocher / Lecture / Pause

Double pression: Piste suivante

Appuyer 3 fois sur la touche: Piste précédente


Remarque: Si vous avez besoin de partager de la musique, insérez un câble audio dans la prise.



Splitter de partage

Insérez le connecteur audio de 3,5 mm du casque pour enfants dans un connecteur du splitter de partage, et connectez l'autre connecteur du splitter avec un autre casque. Insérez ensuite la prise de 3,5 mm du splitter dans votre appareil audio pour profiter du plaisir du partage.

ES USO



Interrupor de control de volumen:

Presione el interruptor a "85dB" para controlar el volumen por debajo de 85dB. Presione el interruptor a "94dB" para desactivar el control de volumen y recuperar el volumen normal en un entorno ruidoso.


MFB (botón multifunción)

Presione suavemente: Responder / Colgar / Reproducir / Pausa

Doble pulsación: Siguiendo pista

Presione 3 veces: Pista anterior


Nota: Si necesita compartir música, inserte un cable de audio para auriculares en el conector.



Compartir música

Inserte el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares en el divisor, y conecte el otro conector del divisor con otros auriculares. Luego, inserte el conector de 3,5 mm del divisor en su dispositivo de audio para compartir la música.

IT FUNZIONAMENTO



Interruttore di controllo del volume:

Premere l'interruttore su "85dB" per controllare il volume al di sotto di 85dB. Spingere l'interruttore su "94dB" per disabilitare il controllo del volume e ripristinare il volume normale in un ambiente rumoroso.


MFB (pulsante multifunzionale)

Premere delicatamente: Rispondi / Riaggancia / Riproduci / Pausa

Premere due volte: Traccia successiva

Premere per 3 volte: Traccia precedente

Annotazioni: se è necessario condividere la musica, inserire un cavo audio per cuffie nel jack.



Splitter di condivisione

Inserire il jack da 3,5 mm delle cuffie per bambini in un connettore dello splitter di condivisione e collegare l'altro connettore dello splitter con un'altra cuffia. Quindi inserire il jack da 3,5 mm dello splitter nel dispositivo audio per godersi la condivisione.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DOC

Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please click below link to download.

[Http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-EN.pdf](http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-EN.pdf)

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Klicken Sie zum Herunterladen auf den folgenden Link.

[Http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-DE.pdf](http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-DE.pdf)

Learn more about the UK Declaration of Conformity, Please click below link to download.

[Http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-UK.pdf](http://files.iclever.com/IC-HS23-DOC-UK.pdf)