




Quick Start Guide



HD Webcam eMeet C950

1.Connect to PC

Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her

Connectez-vous à l'ordinateur


Conectarse a la computadora

Collegati al computer

PCに接続する

连接到电脑

連接到電腦



2.Setting up the webcam

Einrichten der Webcam

Installation de la webcam


Instalación de la cámara web

Configurazione della webcam

ウェブカメラを取り付ける

設置摄像头

設置攝像頭



3.eMeetLink (Windows&macOS)



- Image adjustment
Bildeinstellung
Réglage de l'image
Ajuste de imagen
Regolazione immagine
图像进行调整
图像调节
圖像調節
- Firmware upgrade
Firmware aktualisieren
Mise à jour du firmware
Actualización de firmware
Aggiornamento firmware
ファームウェアをアップグレードする
固件升级
固件升級



www.emmeet.com/emmeetlink

eMeetLink software can be downloaded from this website

Sie können über diese Webseite die Software von eMeetLink herunterladen

Vous pouvez télécharger le logiciel eMeetLink à partir de ce site Web

En este enlace podrás descargar el software eMeetLink

È possibile scaricare il software eMeetLink a questo indirizzo

上記リンクから「eMeetLink」をダウンロードできる

您可通过该网址下载eMeetLink软件

您可通過該網址下載eMeetLink軟件

English

EEMEET Two(2) Year Limited Warranty

Limited Two(2) Year Warranty with EEMEET proof of purchase. The warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or misuse. To protect your rights, please keep the proof of purchase. For service, please contact us :

 www.emeet.com

Safety Guide

Caution:

To avoid electrical shock, do not open the housing of this product. In addition, users do not need to use the product's internal parts. To repair the product, please contact qualified maintenance personnel or mail the product to our after-sales department.

- 1) Please read this guide carefully.
- 2) Please keep this guide.
- 3) Please observe all warnings.
- 4) Please follow all instructions.
- 5) When cleaning this product, use a dry cloth only.
- 6) Choking hazard - This product contains small parts. It is not suitable for children under the age of 3.
- 7) Do not put this product near a heat source, such as a heating radiator, hot air regulator, stove, or loudspeakers (including amplifiers) that produce heat.
- 8) Do not use this product if you must remain alert of your surroundings, for example, while driving a car or riding a bike.

9) Do not submerge this product in water or expose it to a damp environment for a long period of time. Do not use this product when engaging in water sports, such as swimming or surfing.

10) Please protect the USB cable. Do not step on or apply pressure on them. Do not pull on the product's plug, socket, or cable outlet.

11) It is recommended that users use the accessories that have been specified by the vendor.

12) When not using the webcam, please unplug the device from the USB port and turned off the power.

13) To repair the product, please contact our professional maintenance personnel. If the product is damaged, the product should be repaired. For example, if the power cable or plug is damaged, liquid has flowed into the product, an object has fallen into the product, the product has come into contact with rain or moisture, the product cannot operate properly, or if the product has fallen.

EU/UKCA Compliance

Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that the equipment is in compliance with <Directive 2014/30/EU /EMCR 2016 (S.I. 2016/1091)>.

1. The suitable temperature for the product and accessories is 0~40 C .
2. Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher.

FCC Compliance:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. (from 15.19a)

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment. (from 15.21)

ISED Canada compliance :

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

UK REP :

Obelis UK Ltd, Sanford Gate, Oxford, OX4 6LB, UK

EC-REP :

Obelis S.A.

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, Belgium



Manufacturer



Deutsch

Bei Vorlage eines EMEET-Kaufbelegs wird eine Garantie von zwei (2) Jahren gewährt. Die Garantie deckt keine natürliche Abnutzung, die durch Unfälle oder eine fehlerhafte Nutzung hervorgerufen werden, ab. Um Ihre Rechte zu wahren, bewahren Sie den Kaufbeleg bitte auf. Für Service-Zwecke setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

www.emeet.com

Vorsicht:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht. Darüber hinaus müssen die Benutzer nicht die internen Teile des Produkts verwenden. Um das Produkt zu reparieren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Wartungspersonal oder senden Sie das Produkt an unsere Kundendienstabteilung.

- 1) Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- 2) Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Bitte beachten Sie die Warnungen.
- 4) Bitte befolgen Sie die Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie beim Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch.
- 6) Verschluckungsgefahr - Dieses Produkt enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- 7) Stellen Sie dieses Produkt nicht in die dieses Produkt nicht, wenn Sie Wassersportarten betreiben, wie z. B. Schwimmen oder Surfen.

8) Bitte schützen Sie das USB-Kabel. Treten Sie nicht darauf oder wenden Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, an der Buchse oder am Kabelausgang des Geräts.

9) Es wird empfohlen, dass Benutzer die Zubehörteile verwenden, die vom Verkäufer festgelegt werden.

10) Wenn Sie die Webcam nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus.

11) Um das Produkt zu reparieren, setzen Sie sich bitte mit unserem professionellen Wartungspersonal in Verbindung. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt gefallen ist, das Produkt mit Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt tritt, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Produkt heruntergefallen ist.

Italiano

Garanzia limitata di (2) anni con prova d'acquisto EMEET. La garanzia non copre la normale usura o i danni causati da incidenti o uso scorretto. Per proteggere i propri diritti invitiamo a conservare la prova d'acquisto. Per informazioni sull'assistenza vi invitiamo a contattarci.

 www.emeet.com

Guida di sicurezza

Attenzione:

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento del prodotto. Inoltre, gli utenti non devono utilizzare le parti interne del prodotto. Per riparare il prodotto, si prega di contattare il personale di manutenzione qualificato o di spedire tramite posta il prodotto al nostro reparto post-vendita.

1) Si prega di leggere questa guida con attenzione.

2) Si prega di conservare questa guida.

3) Si prega di osservare tutte le avvertenze.

4) Si prega di attenersi a tutte le istruzioni.

5) Durante la pulizia di questo prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.

6) Pericolo di soffocamento: questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

7) Non mettere questo prodotto vicino a una fonte di calore, come ad esempio un termosifone, un regolatore di aria calda, una stufa o altoparlanti (compresi gli amplificatori) che producono calore.

8) Non utilizzare questo prodotto se si deve porre attenzione all'ambiente circostante, ad esempio durante la guida di auto o biciclette.

9) Non immergere questo prodotto in acqua o esporlo a un ambiente umido per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto quando si praticano sport acquatici, quali ad esempio il nuoto o il surf.

10) Si prega di proteggere il cavo USB. Non calpestare o applicare pressione sui cavi. Non tirare la spina, l'attacco o la presa del cavo del prodotto.

11) Si se recomienda utilizar los accesorios indicados por el proveedor.

12) Cuando no se utiliza la cámara, desconecte el dispositivo del puerto USB y apague la alimentación.

13) Para reparar el producto, se recomienda contactar con nuestro personal de mantenimiento profesional. Si el producto está dañado, se debe reparar el producto. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha fluido líquido en el producto, un objeto ha caído en el

1) Lea esta guía detenidamente.

2) Guarde esta guía.

3) Tenga en cuenta todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) Cuando limpie este producto, utilice solamente un paño seco.

6) Riesgo de asfixia - Este producto contiene piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.

7) No coloque este producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un regulador de aire caliente, una estufa o altavoces (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

8) No utilice este producto si debe estar alerta con lo que pasa en su entorno, por ejemplo, mientras conduce un automóvil o monta una bicicleta.

9) No sumerja este producto en agua ni lo exponga a un ambiente húmedo durante un largo periodo de tiempo. No utilice este producto cuando realice deportes acuáticos como natación o surf.

10) Proteja el cable USB. No los pise ni aplique presión sobre ellos. No tire de la clavija, enchufe o salida del cable del producto.

11) Se recomienda que los usuarios utilicen los accesorios que ha especificado el vendedor.

12) Cuando no use la cámara web, desconecte el dispositivo del puerto USB y apague la alimentación.

13) Para reparar el producto, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento profesional. Si el producto está dañado, se debe reparar el producto. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha fluido líquido en el producto, un objeto ha caído en el

Español

Garantía limitada de dos (2) años con la prueba de compra de EMEET. La garantía no cubre roturas o daños causados por accidentes o mal uso. Para proteger sus derechos, conserve la prueba de compra. Para recibir asistencia, póngase en contacto con nosotros.

Guía de seguridad

Precaución:

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de este producto. Además, los usuarios no deben utilizar las partes internas del producto. Para reparar el producto, póngase en contacto con el personal de mantenimiento cualificado o envíe el producto por correo a nuestro departamento de postventa.

producto; el producto ha entrado en contacto con la lluvia o la humedad, el producto no se puede operar adecuadamente o si el producto se ha caído.

Français

Garantie limitée de deux (2) ans avec une preuve d'achat EMEET. La garantie ne couvre pas l'usure normale ou tout dommage causé par des accidents ou une mauvaise utilisation. Veuillez conserver la preuve d'achat afin de protéger vos droits. Veuillez nous contacter pour l'entretien.

 www.emeet.com

Consignes de sécurité

Attention :

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de ce produit. De plus, les utilisateurs n'ont pas à accéder aux composants internes du produit. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter un membre qualifié du service de maintenance ou le retourner à notre service après-vente.

- 1) Veuillez lire attentivement ce guide.
- 2) Veuillez conserver ce guide.
- 3) Veuillez respecter toutes les mises en garde.
- 4) Veuillez suivre toutes les instructions.
- 5) Utiliser exclusivement un chiffon sec pour nettoyer le produit.
- 6) Risque d'étouffement - Ce produit contient de petites pièces. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- 7) Ne pas placer ce produit près d'une source

de chaleur, telle qu'un radiateur, un régulateur d'air chaud, une cuisinière ou des haut-parleurs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

8) Ne pas utiliser ce produit si vous devez rester attentif à votre environnement, par exemple lorsque vous conduisez une voiture ou faites du vélo.

9) Ne pas plonger ce produit dans de l'eau ou l'exposer à un environnement humide pendant une longue période. Ne pas utiliser ce produit lorsque vous pratiquez des sports nautiques, tels que la natation ou le surf.

10) Veuillez protéger les câbles USB. Ne pas marcher sur les câbles ni exercer de pression sur eux. Ne pas tirer sur la fiche, la prise ou la sortie de câble du produit.

11) Il est recommandé aux utilisateurs de n'utiliser que les accessoires spécifiés par le fournisseur.

12) Lorsque vous n'utilisez pas la webcam, veuillez débrancher l'appareil du port USB et couper l'alimentation.

13) Pour toute réparation du produit, veuillez contacter notre personnel d'entretien professionnel. Si le produit est endommagé, il doit être réparé. Par exemple, si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si du liquide s'est répandu dans le produit, ou qu'un objet y a été introduit, ou bien si le produit a été mis au contact de la pluie ou de l'humidité, qu'il ne peut pas fonctionner correctement ou qu'il est tombé.

日本語

保証について

お買い上げから2年間以内に適切な使用環境で発生した製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

製品に関する自然の消耗や劣化など時間の経過とともに生じた不具合や、購入後の落下、衝撃、改造、浸水などお客様過失による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

ご購入が証明できる書類(納品書や販売店が発行の書類等)と本取扱説明書を一緒に保管してください。

安全上のご注意

火災、やけど、感電などの原因となる恐れがあるので、勝手に製品の分解や改造などをしないでください。製品に不具合がありましたら、弊社のサポートセンターにご連絡してください。

- 1) ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 2) お手入れは乾いたやわらかい布で拭いてください。シミや印刷が消えるなどの原因になります。
- 3) 3歳以下の子供の手の届かない場所に保管してください。製品に小さい部品もあるので、誤って飲み込むと窒息や障害などの原因となります。
- 4) あらゆる熱源になる場所で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 5) 車の運転やサイクリングなど集中力が必要な場合は、使用しないでください。事故の原因となります。
- 6) 水などの液体をかけないでください。長期間、湿気環境に放置しないでください。水泳やサーフィンなど水上運動する時、使用しないでください。電子回路のショート、または腐食で故障する原因となります。
- 7) USBケーブルを無理に曲げたりしないでくだ

さい。プラグやコネクタとUSBケーブルの接続部を無理に曲げたりひっぱたりしないでください。故障の原因となります。

- 8) メーカー指定の付属品を使用してください。
- 9) 製品を使用しない時は、USBケーブルを抜いて、パワーオフしてください。
- 10) 製品に不具合が発生しましたら、弊社のサポートセンターに連絡してください。

サポートセンター www.emeet.com

简体中文

合格证
已检验

EMEET两年有限保修

两年有限保修适用于向EMEET授权经销商购买的所有EMEET产品。正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在EMEET的保修范围之内。为了保障您的权益，请您妥善保管购买凭证和开具的发票。获取服务，请联系EMEET。

🌐 www.emeet.com

安全使用指南

注意:

请勿打开本产品的外壳，以免造成电击，且使用者无需用到内部零件。维修事宜请洽合格的维修人员或者寄给本部售后进行处理。

- 1) 请详细阅读本安全指南。
- 2) 请保存本安全指南。
- 3) 请注意所有警告。
- 4) 请遵守所有指示。
- 5) 请只用于干布清洁本产品。
- 6) 窒息危害-该设备含有小部件，不适合3岁以下儿童使用。
- 7) 请勿将该设备放置在任何热源附近，如：暖气片、热风调节器、灶具或其他产生热量的扬声器(包括放大器)。

- 8) 当需要集中注意力在在周围环境中时请勿使用该设备,例如驾驶汽车,骑行时等。
- 9) 请勿将该设备浸入水中或长时间暴露于潮湿环境中,进行水上运动时请勿使用设备,例如游泳,冲浪等。
- 10) 请保护好USB线,避免被踩踏或挤压,也不可拉扯插头、插座及产品的出线处。
- 11) 建议使用制造商所指定的配件和附件。
- 12) 若产品不使用时,请将设备从USB端口处拔出并关闭电源。
- 13) 所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。产品若有任何损坏,应予以维修,如电源线或插头损坏,液体溅入或物体掉入产品,产品被雨淋或受潮,不能正常工作,或从高处摔落。

售后产品保修说明

EMEET产品售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包(“包退”“包换”“包修”简称“三包”)服务。自您购买商品之日起,您享有两年的保修期限。

根据中国三包规定,在法定情况下出现质量问题时,您有权退货、更换或维修。

为了保障您的权益,请您在购买EMEET产品后,妥善保管三包凭证和开具的发票。

三包服务内容

服务类型	服务政策
退货	自收货之日起7日内
更换	自收货之日起8-15天内
维修	自收货之日起16天-2年内

不属于保修服务范围的情形

- 超过三包有效期的;
- 使用、维护、保管不当造成损坏的;
- 非承担三包修理者拆动造成损坏的;
- 无三包凭证及有效发票的;
- 三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的;
- 因不可抗力造成损坏的;
- 非中国大陆销售的EMEET产品。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○
主机电路模块	○	○	○	○	○
麦克风	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案。

说明:其中标有“×”的所有部件均符合欧盟RoHS Recast法规-2011/65/EU规定的限量要求。

繁體中文

合格證
已檢驗

EMEET兩年有限保修

兩年有限保修適用於向EMEET授權經銷商購買的所有EMEET產品。正常磨損或正常老化以及因意外或不當使用造成的損壞不在EMEET的保修範圍之內。為了保障您的權益，請您妥善保管購買憑證和開具的發票。獲取服務，請聯系EMEET。

 www.emeet.com

安全使用指南

注意：

請勿打開本產品的外殼，以免造成電擊，且使用者無需用到內部零件。維修事宜請洽合格的維修人員或者寄給本部售後進行處理。

- 1) 請詳細閱讀本安全指南。
- 2) 請保存本安全指南。

- 3) 請注意所有警告。
- 4) 請遵守所有指示。
- 5) 請只用幹布清潔本產品。
- 6) 窒息危害-該設備含有小部件，不適合3歲以下兒童使用。
- 7) 請勿將該設備放置在任何熱源附近，如：暖氣片、熱風調節器、火竈或其他產生熱量的揚聲器（包括放大器）。
- 8) 當需要集中注意力在在周圍環境上時請勿使用該設備，例如駕駛汽車，騎行時等。
- 9) 請勿將該設備浸入水中或長時間暴露於潮濕環境中，進行水上運動時請勿使用設備，例如游泳，冲浪等。
- 10) 請保護好USB線，避免被踩踏或擠壓，也不可拉扯插頭、插座及產品的出線處。
- 11) 建議使用製造商所指定的配件和附件。
- 12) 若產品不使用時，請將設備從USB端口處拔出並關閉電源。
- 13) 所有維修事宜請聯系我們的專業維修人員。產品若有任何損壞，應予以維修，如電源線或插頭損壞，液體滲入或物體掉入產品，產品被雨淋或受潮，不能正常工作，或從高處摔落。

- Copyright ©EMEET. The content of this manual is subject to change without notice.
- Copyright ©EMEET. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Copyright ©EMEET. Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.
- Copyright ©EMEET. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- Copyright ©EMEET. Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- Copyright ©EMEET. 本取扱説明書の内容は、連絡なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(www.emeet.com)をご覧ください。
- 版权所有©壹秘科技。本手册中包含的信息如有更改，恕不另行通知。
- 版權所有©壹秘科技。本手冊中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

RoHS--限用物質聲明書

設備名稱Equipment name:USB攝像頭 USB Webcam

型號(型式) Type designation (Type):HD Webcam eMeet C950

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
主機電路 模塊	○	○	○	○	○	○
麥克風	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

EMEET产品三包凭证

商品信息

产品名称 _____

产品型号 _____

序 列 号 _____

发 票 号 _____

购买日期 _____

消费者信息

姓 名 _____

电 话 _____

地 址 _____

经销商信息

名 称 _____

电 话 _____

地 址 _____

质保记录

