SOUNDPEATS T3 Pro 使用指南 九国

印刷:彩色CMYK　　材质:157克铜版纸　　工艺:风琴折　　成品尺寸:100 x 100 mm

T3 Pro

MANUFACTURER
Shenzhen SoundPEATS Information Technology Co., Ltd.
Address: Room 1701A, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, China, 518000
Support mail: support@soundpeats.com
Website: www.soundpeats.com

UK REP
Company Name: Mandarine Bilgin Elektronik Address: Hasat Sokak Hasatbahçe, 3-5 Londra Asfalto No:1 no Esenyurt/Istanbul / Turkey
Phone number: 0212 8797070

TUR REP
Company Name: Mandarine Bilgin Elektronik Address: Hasat Sokak Hasatbahçe, 3-5 Londra Asfalto No:1 no Esenyurt/Istanbul / Turkey
Phone number: 0212 8797070

EC REP
Company Name: SOUNDPEATS(HK) LTD
Address: Unit 1205, 12/F, No.1 Hung To Road, Kwung Tong, Kowloon, Hong Kong
E-mail: info@soundpeats.com

FCC ID: 2AFYC-HD3EN IC: ID: 27783-T3
Made in China

CHARGING



How to charge the charging case?
1.Connect the Type-C charging adapter to charge it (charging current does not exceed 1A).
2.When not in use for a long time, charge it at least once every three months.

Ist beim Sie das Ladecase auf?
1.Schließen Sie das Ladecase an ein Typ-C-Ladegerät an. (Der Strom überschreitet nicht 1A)
2.Wenn die Ohrhörer längere Zeit nicht verwendet werden, laden Sie sie mindestens alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Comment charger l'état de chargement ?
1. Connectez l'adaptateur de charge de type C pour le charger (courant de charge ne dépassant pas 1A).
2. Ne chargez au moins une fois tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

¿Cómo cargar la caja de carga?
1. Conecte el adaptador de carga tipo C para cargarlo (la corriente de carga no supera 1A).
2. Cuando no esté en uso durante un periodo prolongado, cárguelo al menos una vez cada tres meses.

Come caricare la custodia di ricarica?
1.Collegare l'adattatore di tipo C per caricarlo (la corrente di carica non supera 1 A).
2.Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni tre mesi.

Requisitos para cargar la caja de carga?
1. Conecte el cable de carga tipo C para cargar (la corriente de carga no supera 1A).
2. Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez cada tres meses.

Hoe moet de oplaadcase worden opgeladen?
1. Sluit de oplaadkabel van het type C aan om op te laden (de laadstroom mag niet hoger zijn dan 1A).
2. Als de oplaadcase gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moet deze minstens om de drie maanden worden opgeladen om schade aan de batterij te voorkomen.

Hur laddar jag laddningsetuiet?
1. Anslut laddningskabeln av typ C för att ladda (laddningsströmmen överskrider inte 1A).
2. Om den inte används på länge, ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika skador på batteriet.

Hvordan oplader jeg ladeetuiet?
1. Tilslut C-type opladeren for at oplade (opladestrømmen overstiger ikke 1A).
2. Hvis den ikke skal bruges i lang tid, skal den oplades mindst en gang hver tredje maned for at undga skader pa batteriet.

Kuinka ladata latauskotelo?
1. Kytke C-tyypin latauskaapeli ladataksesi sitä (latausvirta ei ylitä 1A).
2. Jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kolmessa kuukaudessa akun vaurioitumisen välttämiseksi.

충전 케이스 충전하는 방법은 무엇인가요?
1. Type-C 충전 어댑터를 연결하여 충전합니다 (충전 전류가 1A를 초과하지 않음).
2. 장기간 사용하지 않을 때는 최소 3개월마다 한 번 충전합니다.

如何给充电盒充电?
1. 连接Type-C充电适配器为其充电（充电电流不超过1A）
2. 长时间不使用时，每三个月至少充电一次。

Επαναφόρτιση κασετίνας φόρτισης;
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης Type-C για φόρτιση (το ρεύμα φόρτισης δεν υπερβαίνει τα 1A).
2. Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC ID

- English -
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference.
(2) this device must accept any interference, including interference thatmay cause undesired operation of the device."

- French -
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

REMARKS

NOTE
Das Symbol bis durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten.
Finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben, Sie können dies kostenlos im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen genügen.

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten:
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden.
Elektro- und Elektronikgeräte, die Ihnen bereitgestellt wurden, dürfen nicht als gewöhnlicher Abfall entsorgt werden. Sie müssen sie an einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgeben. Dies gilt auch, wenn Geräte mit Akkus oder Batterien verkauft werden, die nicht zerstörungsfrei entnommen werden können. Ausgenommen sind nur Geräte, die Sie dauerhaft an Ihre Kleidung oder Ihren Körper anschließen. Diese müssen Sie nicht zurückgeben. Sie können sie auch selbst entsorgen, wenn Sie dies unter Beachtung der geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren tun möchten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Die auf den Batterien und Elektrogeräten angebrachte Kennzeichnung besteht aus einer durchgestrichenen Mülltonne sowie darauf, bis, das die jeweilige Grenze am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlu.

NOTA

El símbolo del contenedor de basura tachado en baterías o acumuladores indica que estos no deben ser desechados con la basura doméstica al final de su vida útil. Si las baterías contienen mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), el símbolo químico correspondiente estará debajo del símbolo del contenedor de basura tachado. Este legalmente obligado a devolver las baterías y acumuladores usados. Puede hacerlo de forma gratuita en tiendas minoristas o en otro punto de recogida cercano a su alrededores de Baterías y acumuladores.

Información sobre Equipos Eléctricos y Electrónicos
La siguiente información está dirigida a los usuarios finales privados que utilizan equipos eléctricos y electrónicos. I. Recogida Separada de Equipos Viejos
Los equipos eléctricos y electrónicos no deben ser tratados como residuos domésticos. Los propietarios de equipos viejos deben entregarlos para que se entreguen para una recogida separada, no mezclada con residuos domésticos no clasificados. Los equipos viejos no deben ser desechados en la basura doméstica, sino que deben ser llevados a un punto de recogida para su reciclaje.
2. Baterías y Acumuladores
Los propietarios de equipos viejos deben, en general, retirar las baterías y acumuladores viejos que no estén incorporados en el equipo viejo antes de entregarlos a un punto de recogida. Esto no se aplica si el equipo viejo se entrega a los autorizados públicos de gestión de residuos y se separa allí para la preparación para el reuso con otros fines.
3. Medidas para Proteger Equipos Viejos
Si poseen equipos viejos, pueden deshacerse a los puntos de recogida o devolución establecidos y puesta a disposición por las autoridades públicas en el país en el que residen de acuerdo con la disposición aplicable. También pueden poseer equipos eléctricos o electrónicos en sus a las autoridades locales. Para obtener más información sobre plazos a ser aquí puesta en punto de colección de la retour correspondiente.
4. Ayuda de Protección de Datos
Los equipos viejos a menudo contienen datos personales sensibles. Esto incluye en particular los dispositivos de tecnología de la información y telecomunicaciones como computadoras y teléfonos inteligentes. Asegúrese de ser responsable de eliminar los datos de los equipos viejos que se desechan.
5. Significado del Símbolo del 'Contenedor de Basura Tachado'
El símbolo del 'contenedor de basura tachado' indica que los equipos regulamente en los dispositivos eléctricos y electrónicos, incluso que el dispositivo debe ser desechado por separado de los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil.

NOTA

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sulle batterie o gli accumulatori significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici alla fine della loro vita utile. Se le batterie contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), il simbolo chimico sotto il simbolo del cestino barrato. Sono legalmente obbligati a riciclare le batterie e gli accumulatori usati dopo l'uso. Può farlo gratuitamente presso il negozio al dettaglio o in un altro punto di raccolta vicino a te nei dintorni di Batterie e accumulatori.

Informazioni sui dispositivi elettrici ed elettronici
La seguente informativa è rivolta agli utenti finali privati che utilizzano apparecchiature elettriche ed elettroniche. I.Raccolta Separata di Apparecchiature Vecchie
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere trattate come rifiuti domestici. I proprietari di vecchie apparecchiature devono consegnarle separatamente da rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti apparecchi non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere portati a un punto di raccolta per il riciclaggio.
2. Batterie e Accumulatori
I proprietari di apparecchiature vecchie devono, in generale, rimuovere le batterie e gli accumulatori vecchi che non sono incorporati nell'apparecchio vecchio prima di consegnarli a un punto di raccolta. Ciò non si applica se i rifiuti apparecchi vengono consegnati a impianti di trattamento pubblici di smaltimento dei rifiuti e il separato da altri rifiuti apparecchi alle scopo di preparare per il riutilizzo.
3. Misure per la Protezione di Apparecchiature Vecchie
Se possiedi vecchi dispositivi, puoi consegnarli alle raccolte pubbliche e disponibili o dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti per la restituzione a fini che vecchi dispositivi ai fini dell'corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Inoltre, puoi anche avere la possibilità di restituire i dispositivi elettrici e elettronici per il riutilizzo. È possibile ottenere ulteriori informazioni presso il rispettivo punto di raccolta o restituzione.
4. Aiuto alla Protezione dei Dati
Le vecchie apparecchiature contengono spesso dati personali sensibili. Ciò vale in particolare per i dispositivi tecnologici dell'informazione e della telecomunicazione come computer e smartphone. Vi preghiamo pertanto di assicurarvi di eliminare i dati personali nei vecchi dispositivi da smaltire.
5. Significato del simbolo dell'"contenitore barrato"
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato che compare regolarmente sugli apparecchi elettrici ed elettronici, indica che il dispositivo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici non differenziati alla fine della sua vita utile.

故障かな？と思ったら

症状	チェック事項
充電ケースが充電できません	・充電ケースは2.1A急速充電に対応しています。 ・ケースに長期にわたって充電しない場合、電池劣化防止のため3ヶ月に1回以上充電してください。 ・接続端子にゴミがついていると充電ができないケースがございます。ゴミを取り除いてください。 ・ケース内にバッテリー残量が表示されていますので、ご参考にしてください。
イヤホンが充電できません	・充電ケースに充電されていることをご確認ください。 ・充電ケースからイヤホンを取り出すと自動的にペアリングモードに入ります。
電源が入らない	・イヤホンが充電切れの場合は充電してください。 ・イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのフタを閉じた状態で約10秒間お待ちください。 ・充電ケースに入れた状態で電源ボタンを長押しすると、LEDランプが点灯します。 ・手動で電源を入れた場合、マルチファンクションボタンを長押しましたのち約1秒、LEDランプが点灯します。
TWS接続ができない	・イヤホンはどちらも一対として使用されますのでカードリーダーなどの電池を確認してください。 ・イヤホンを充電ケースに戻してください。 ・イヤホンをリセットしてください。
ペアリングができない	Bluetooth機器の取り扱説明書をご参照ください。 Bluetooth機器でイヤホンのペアリングモードをキャンセルしてください。
音が出ない	・左と右bothの音源がありません。 ・Bluetooth機器の音量が小さくないでください。 ・Bluetooth機器とイヤホンの接続が切れていないでください。 ・イヤホンに接続している外部機器の音量が小さくないでください。
音がクリアでない	・Bluetooth機器との距離が離れていると、音が途切れ雑音が発生することがあります。 ・無線通信を妨害する電波源や物体(金属等)を取り除いてください。

12ヶ月品質保証サービス

本製品は、初期不良による故障に対して、ご購入日から12ヶ月の保証を提供致しております。
保証期間内に、通常使用による故障が発生した場合、無償で修理または交換を行います。
※購入履歴の保存や返品による返品の証明書（領収書）の提示をお願いする場合がございます。
以下の場合などにつきましては、保証サービスの対象とはなりません。
問い合わせメールアドレス: support@soundpeats.com
修理の時間は約2-3日程度でございます。



FIRST TIME OF USE





SOUNDPEATS T3 Pro

1.Take out the earphones from the charging case, remove the insulating film.
2.Keep the earphones in the charging case, open the charging case lid to turn them on automatically.
3.Close the charging case lid to turn off the earphones.
3.After the earphones are turned on, search and select the name of the Bluetooth device on your cell phone to connect SOUNDPEATS T3 pro successfully.

1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladefach und entfernen Sie die Bolierfolie von den Ohrhörern.
2.Halten Sie die Ohrhörer im Ladecase, öffnen Sie den Deckel des Ladecases, um sie automatisch einzuschalten.
3. Schließen Sie den Deckel des Ladefachs, um sie automatisch auszuschalten.
4. Suchen Sie nach dem Einschalten des Kopfhörer den Bluetooth-Geräteamen SOUNDPEATS T3 pro auf Ihrem Telefon und wählen Sie ihn aus, um eine erfolgreiche Kopplung herzustellen.

1. Sortir l'oreillette du compartiment de charge et retirer le film isolant de l'oreillette.
2.Lorsque l'oreillette se trouve dans le compartiment de charge, ouvrez le couvercle du compartiment de charge pour allumer l'oreillette automatiquement. Fermez le couvercle du compartiment de charge, l'oreillette s'éteindra et s'allumera automatiquement.
3.Une fois l'oreillette allumée, rechercher et sélectionner le nom de l'appareil Bluetooth du téléphone portable SOUNDPEATS T3 pro pour réussir la connexion.

1. Saque los auriculares de la caja de carga y retire las películas aislantes de los auriculares.
2. Los auriculares están en la caja de carga. Abra la tapa de la caja de carga para que los auriculares se enciendan automáticamente. Cierre la tapa de carga y los auriculares se encenderán y apagarán automáticamente.
3. Después de encender los auriculares, busque y seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth SOUNDPEATS T3 pro en su teléfono móvil para conectarse correctamente.

1. Estamos gli auricolari dal vano di ricarica e rimuovere la pellicola isolante degli auricolari.
2. Gli auricolari si trovano nella custodia di ricarica. Aprire il coperchio della custodia di ricarica per accendere gli auricolari automaticamente. Chiudi il coperchio dell'astuccio di ricarica e le cuffie si accenderanno e spegneranno automaticamente.
3. Dopo l'accensione delle cuffie, cercare e selezionare il nome del dispositivo Bluetooth SOUNDPEATS T3 pro sul telefono cellulare per connettersi correttamente.

1.Haluatteen kuoriteet ulos latauskotelosta ja poista suojakalvot.
2.Laitteet ovat latauskotelossa. Avaa latauskotelon kansi, jolloin kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti. Sulje latauskotelon kansi, jolloin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.
3.Sammuttaessa kuulokkeet, etsi ja valitse Bluetooth-laitteesi puhelimestasi SOUNDPEATS T3 pro -nimi yhdistääksesi kuulokkeet onnistuneesti.

1. Ta bort hörlurarna från laddfodralet och avlägsna isoleringsfilmen.
2. Hörlurarna är i laddfodralet. Öppna laddfodralets lock för att slå på hörlurarna automatiskt. Stäng laddfodralets lock för att stänga av hörlurarna automatiskt.
3. Efter att hörlurarna har slagits på, sök och välj namnet på Bluetooth-enheten SOUNDPEATS T3 pro på din mobiltelefon för att ansluta.

1. Tag hovedtelefonerne ud af opladeetuiet, og fjern isolationsfilmen.
2. Hovedtelefonerne er i opladeetuiet. Åbn opladeetuiets låg for at tænde for hovedtelefonerne automatisk. Luk opladeetuiets låg for at slukke for hovedtelefonerne automatisk.
3. Efter hovedtelefonerne er tændt, skal du finde og vælge navnet på Bluetooth-enheden SOUNDPEATS T3 pro på din telefon for at oprette forbindelse.

1. Ota kuulokkeet latauskotelosta ja poista eristekalvot kuulokkeista.
2. Kuulokkeet ovat latauskotelossa. Avaa latauskotelon kansi, jolloin kuulokkeet kytkeytyvät automaattisesti päälle. Sulje latauskotelon kansi, jolloin kuulokkeet sammuvat automaattisesti.
3. Kun kuulokkeet ovat päällä, etsi ja valitse puhelimesi Bluetooth-asetuksista SOUNDPEATS T3 pro -laitteen nimi muodostaaksesi yhteyden.

1. 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내고 이어폰 절연 필름을 제거합니다.
2. 이어폰은 충전 케이스에 있습니다. 충전 케이스 뚜껑을 열면 이어폰이 자동으로 켜집니다. 충전 케이스 뚜껑을 닫으면 이어폰이 자동으로 꺼집니다.
3. 이어폰이 켜진 후에는 휴대폰의 블루투스 장치 목록에서 SOUNDPEATS T3 pro를 찾아 선택하면 연결됩니다.

1. 从充电仓中取出耳机，去除绝缘贴膜。
2.耳机在充电仓内，打开充电仓，耳机将自动开机。合上充电仓盖，耳机将自动关机。
3.开机后，搜索并选择手机蓝牙设备名称为SOUNDPEATS T3 pro即可连接成功。

1. Χαλαρώστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη.
2. Τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη φόρτισης. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να ενεργοποιηθούν αυτόματα τα ακουστικά. Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης για να απενεργοποιηθούν αυτόματα τα ακουστικά.
3. Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, αναζητήστε και επιλέξτε το όνομα της συσκευής Bluetooth SOUNDPEATS T3 pro στο τηλέφωνό σας για να συνδεθείτε επιτυχώς.

CONTROL











EN x1: Single tap; 1.5s: Long press for 1.5s
x1 or x3: Double tap; 1.5 s: pressione durante 1.5 s
x1 o x3: Doppio tocco; 1.5 s: premere a lungo per 1.5 secondi
x1: Tippen Sie zweimal; 1.5s: Lange drücken für 1.5 Sekunden
x1 ou x3: Appuyer deux fois; 1.5s: Appuyer pendant 1.5 secondes
x1 of x3: Dubbeltik; 1.5s: Lang indrukken gedurende 1.5 seconden
x1 eller x3: Dobbelttryk; 1.5s: Langt tryk i 1,5 sekunder
x1 tai x3: Kaksoisnapautus; 1.5s: Pitkä painallus 1,5 sekuntia
x1 ή x3: Διπλό άγγιγμα; 1.5s: Παρατεταμένο πάτημα για 1,5 δευτερόλεπτα
x1 或 x3: 双击; 1.5s: 长按1.5秒
x1: Appuyer une fois; 1.5s: Appuyer pendant 1,5 secondes
x1 hoặc x3: chạm hai lần; 1.5s: Nhấn giữ trong 1,5 giây
x1 หรือ x3: แตะสองครั้ง; 1.5s: กดค้างไว้ 1.5 วินาที
x1 或 x3: 轻点两下; 1.5s: 长按1.5秒

RESET & ENTER PAIRING MODE MANUALLY



Keep the earphones in the charging case and open the charging case lid.
Reset: Touch and hold the touch area of both Right Fetches and Left Earbuds' Right Fetches white and red twice.
Enter pairing mode manually: Touch and hold the touch area of both the charging case button for 5s and the indicator Right Fetches white and red twice until the earphones are connected successfully.

Öffnen Sie die Abdeckung des Ladefachs und legen Sie die Kopfhörer in das Fach.
Zurücksetzen: Berühren und halten Sie die Berührungsfläche des linken und rechten Kopfhörers zweimal rot und weiß.
Manuell in den Kopplungsmodus wechseln: Halten Sie die Ladetaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die weiße LICHT LIBERA. Sie das rechte und linke Kopfhörer gekoppelt ist.

Tenez les écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le couvercle du boîtier de chargement.
Réinitialiser la paramètre d'usine : appuyez longuement sur le bouton de Prise de chargement pour 5S, puis appuyez sur le bouton de chargement de Prise de chargement droite et gauche et appuyez sur le bouton de chargement de Prise de chargement droite et gauche en même temps pendant 5 secondes.
Entrez manuellement le mode d'appairage : appuyez longuement sur le bouton de Prise de chargement pour 5S, le voyant lumineux blanc continue de clignoter rapidement et entre en mode d'appairage.

Los auriculares están en la caja de carga y la caja de carga está abierta.
Restablecer: Mantenga pulsada la zona táctil de los auriculares izquierdo y derecho de la caja de carga durante 10 segundos hasta que la luz indicadora de la caja de carga parpadee en rojo y blanco alternativamente dos veces.
Ingrese manualmente el modo de emparejamiento: presione y mantenga presionado el botón en la caja de carga durante 5 segundos y la luz indicadora blanca continuará parpadeando rápidamente hasta que los auriculares se emparejen exitosamente.

WEARING

Identify left and right earphones.
Rotate the headset and find the most comfortable position.
Identifizieren Sie den linken und rechten Kopfhörer.
Drehen Sie das Headset und finden Sie die bequemste Position.
Identifiez les oreillettes gauche et droite.
Faites pivoter le casque et trouvez la position la plus confortable.
Identificar los auriculares izquierdo y derecho.
Gire los auriculares y busque la posición más cómoda.
Identificare gli auricolari sinistro e destro.
Ruotare l'auricolare e trovare la posizione più comoda.
Identificeer de linker- en rechteroortelefoon.
Draai aan de koptelefoon en zoek de meest comfortabele positie.
Identifiera vänster och höger hörlur.
Rotera headsetet och hitta den mest bekväma positionen.
Identificer venstre og højre hovedtelefon.
Drej på headsettet og find den mest komfortable position.
Tunnista vasen ja oikea kuuloke.
Kierrä kuulokkeita ja etsi mukavin asento.
왼쪽과 오른쪽 이어폰을 식별합니다.
헤드셋을 회전하고 가장 편안한 위치를 찾습니다.
识别左右耳机。
旋转耳机，找到最舒适的位置。
Αναγνωρίστε τα αριστερά και δεξιά ακουστικά.
Περιστρέψτε το ακουστικό και βρείτε την πιο άνετη θέση.

WHAT DOES THE INDICATOR LIGHT OF THE CHARGING CASE DISPLAY?





EN The Green Right Flashes slowly
The Green Right stays on
Le voyant clignote lentement en vert
Le voyant reste allumé
Luces verde parpadeando lentamente
Luces verde siempre encendidas
Lampu hijau berkedip lambat
Lampu hijau selalu menyala
녹색 왼쪽 천천히 깜박임
녹색 왼쪽 켜짐 유지
绿灯右闪烁缓慢
绿灯右常亮
Η πράσινη δεξιά αναβοσβήνει αργά
Η πράσινη δεξιά παραμένει αναμμένη

DUAL DEVICE CONNECTION



Follow these steps:
1. Connect Device A first with Device A first. After successful pairing, turn off the Bluetooth function on Device A.
2. Repeat the pairing process to connect the headset with Device B. Keep the headset connected to Device B.
3. Turn on the Bluetooth function on Device A.
4. The headset will automatically connect with two devices next time after the first time dual-device connection.

Die Bedienschritte sind wie folgt:
1.Bitte koppeln Sie das Headset zuerst mit Gerät A. Nachdem Sie erfolgt haben, das die Kopplung mit Gerät A abgeschlossen ist, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A aus.
2.Führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch, um das Headset mit Gerät B zu verbinden. Lassen Sie das Headset mit Gerät B verbunden.
3.Schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A ein, um die Erste zu Zwei-Funktion zu nutzen.
4.Nachdem der Dual-Geräte-Verbindungsvorgang zum ersten Mal abgeschlossen wurde, können Sie das Headset beim nächsten Verbindungsvorgang automatisch wiederherstellen.

Les étapes de fonctionnement sont les suivantes :
1.) Jumelez en premier l'appareil A avec l'appareil A. Après le jumelage réussi, désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil A.
2) Répétez l'opération d'appairage pour que l'écouteur soit connecté avec l'appareil B. Maintenez l'écouteur connecté à l'appareil B.

Siga estos pasos:
1. Conecte primero el dispositivo A con el dispositivo A. Después de un emparejamiento exitoso, apague la función Bluetooth del dispositivo A.
2. Repita el proceso de emparejamiento para conectar los auriculares al dispositivo B y mantener el estado de conexión entre los auriculares y el dispositivo B.
3. Encienda la función Bluetooth del dispositivo A.
4. Después de completar la operación de conexión del dispositivo dual por primera vez, las conexiones posteriores del dispositivo dual se pueden volver a conectar automáticamente.

Le fasi operative sono le seguenti:
1) Associa prima l'auricolare A all'auricolare A. Dopo aver effettuato con successo l'accoppiamento, disattivare la funzione Bluetooth dell'auricolare A.
2) Ripetere il processo di accoppiamento per connettere l'auricolare all'auricolare B e mantenere lo stato di connessione tra l'auricolare A e il dispositivo B.
3) Quindi attivare la funzione Bluetooth del dispositivo A.
4) Dopo aver completato l'operazione di connessione a doppio dispositivo per la prima volta, le successive connessioni a doppio dispositivo possono essere ricollegate automaticamente.

De bedieningsstappen zijn als volgt:
1) Koppel eerst de oortelefoon met apparaat A. Nadat de koppeling succesvol is gemaakt, schakelt u de Bluetooth-functie op apparaat A uit.
2) Herhaal het koppelingsproces om de oortelefoon te verbinden met apparaat B. Houd de oortelefoon verbonden met apparaat B.
3) Schakel de Bluetooth-functie op apparaat A in.
4) Na de eerste keer succesvol verbinden met twee apparaten, kan de oortelefoon de volgende keer automatisch opnieuw verbinding maken met twee apparaten.

Följ dessa steg:
1) Anslut först enhet A med enhet A. Efter lyckad parkoppling, stäng av Bluetooth-funktionen på enhet A.
2) Upprepa parkopplingsprocessen för att ansluta hörlurarna till enhet B. Håll hörlurarna anslutna till enhet B.
3) Aktivera Bluetooth-funktionen på enhet A.
4) Efter att ha slutfört anslutningsåtgärden för dubbla enheter för första gången kan de dubbla enheterna återanslutas automatiskt.

Betjeningstrinnene er som følger:
1) Par først enhed A med enhed A. Efter vellykket parring skal du slukke for Bluetooth-funktionen på enhed A.
2) Gentag parringsprocessen for at forbinde hovedtelefonerne til enhed B. Hold hovedtelefonerne forbundet til enhed B.
3) Tænd for Bluetooth-funktionen på enhed A.
4) Efter den første forbindelse med to enheder, kan hovedtelefonerne automatisk genoprette forbindelse med to enheder næste gang.


Käyttövaiheet ovat seuraavat:
1) Pariliitä laite A ensin laitteen A kanssa. Kytke laitteen A Bluetooth-toiminto pois päältä pariliitännän onnistuttua.
2) Toista pariliitäntäprosessi kuulokkeiden yhdistämiseksi laitteeseen B. Pidä kuulokkeet yhdistettynä laitteeseen B.
3) Ota laitteen A Bluetooth-toiminto käyttöön.
4) Kun kaksi laitetta on yhdistetty ensimmäistä kertaa, kaksoislaitteet voidaan yhdistää automaattisesti uudelleen.

操作方法：
1. まずデバイスAとデバイスをペアリングしてください。ペアリングが成功したら、デバイスAのBluetooth機能をオフにしてください。
2. ペアリング操作を繰り返して、ヘッドセットをデバイスBに接続します。ヘッドセットをデバイスBに接続したままにしてください。
3. デバイスAのBluetooth機能をオンにします。
4. 2回目以降のデュアルBluetooth機能ペアリングにて、2回目以降は自動でBluetooth接続されます。

操作步骤：
1. 首先将设备A与设备A配对。配对成功后，关闭设备A的蓝牙功能。
2. 重复配对操作，使耳机连接设备B。保持耳机与设备B连接。
3. 打开设备A的蓝牙功能。
4. 首次双设备连接操作完成后，后续将可自动连接双设备。

Διαδικασία λειτουργίας:
1. Συνδέστε πρώτα τη συσκευή A με τη συσκευή A. Μετά την επιτυχή σύζευξη, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή A.
2. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης για να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή B. Διατηρήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή B.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή A.
4. Μετά την πρώτη φορά επιτυχή σύνδεση δύο συσκευών, τα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα ξανά στις δύο συσκευές την επόμενη φορά.





USER GUIDE

- Gebrauchsanweisung
- Manuel de instructions
- Mode d'emploi
- Istruzioni per l'uso
- Buku Manual
- 取扱説明ガイド
- 사용 설명서
- 说明使用指南
- Kullanım Kılavuzu

T3 Pro
Wireless Earbuds