




Car Jump Starter User Manual




Biuble JS001S Jump Starter

biuble_service@hotmail.com


Paket Inhalt




JS001S Auto-Starthilfe



Typ C Kabel



Intelligentes Überbrückungskabel



Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe BIUBLE JS001S entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hauptmerkmale

Leistungsstarker Starthilfe: Starten Sie Ihr Fahrzeug (bis zu 7,0 l Benzin oder 5,5 l Dieselmotor) mit Hochleistungsklemmen. In Sekunden.

Schnellladegerät: Mit 2 USB-Ladeanschlüssen, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet und in kürzerer Zeit aufladen können.


Ein Lebensretter: Das ultrahelle LED-Licht verfügt über 4 Lichtmodi mit Taschenlampe, Blinken, SOS-Licht und Blitzlicht.

Intelligente Schutzfunktionen: Intelligente Sprungkabel mit 8 verbesserten Schutzfunktionen, insbesondere funkenfest, Verpolungsschutz, Überstromschutz, Hochtemperaturschutz, Überlastschutz.

Technical Details

Modell	JS001S
USB C Eingang	5V/2A, 9V/2A
Ausgang 1	5V/3A
Ausgabe 2	5V/3A
Abmessungen (L * B * H)	17.5*9*3.5cm
Gewicht	0.359kg
Arbeitstemperatur	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Rückflussschutz	≥12.6V±0.3V

Kennen Sie Ihr Produkt



- ① Jump-Start-Port
- ② LED-Licht
- ③ 5V / 3A USB-Ausgang
- ④ 5V / 3A USB-Ausgang

- ⑤ TYPE C-Eingang
- ⑥ Power-Schalter
- ⑦ Batterieanzeige

Technical Specifications

No	Function	Operation
1	Jump-Start-Port	Inserte el conector del cable de puente en el puerto de inicio de salto
2	LED-Licht	Normal, SOS, luz estroboscópica, apagado
3/4	5V/3A USB-Ausgang	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc.
5	TYPE C-Einga	Cargue el arrancador con cable tipo c
6	Power-Schalter	Presione el botón para cargar sus dispositivos. Presione el botón para ver la capacidad restante Mantenga presionado el botón para encender / apagar la linterna
7	Batterieanzeige	Muestra la prensa de carga: 25%, 50%, 75% y 100%

Operation

Kontrollleuchte

Drücken Sie den Netzschalter, um die Kapazität des Starthilfes zu überprüfen. Anzeigelampen wie im Bild unten dargestellt (25%, 50%, 75%, 100%)



HINWEIS: Das Ladegerät oder Autoladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können das Gerät mit einem universellen USB-Ladegerät aufladen, z. B. mit Ihrem Telefon- oder Pad-Ladegerät (5V/2A oben wird empfohlen).

Zuhause:


1. Stecken Sie das USB-Kabel in einen USB-Wandadapter (5V/2A oben, nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB C-Kabel an das Gerät an

Im Auto:

1. Stecken Sie das USB C-Kabel in Ihr Autoladegerät (5V/2A oben, nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das USB C-Kabel an das Gerät an.

Hinweis : Es wird empfohlen, den Starthilfe alle 3-4 Monate aufzuladen, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer der internen Batterie zu verlängern, auch wenn das Gerät nicht verwendet wurde.


3. Aufgrund der langen Lagerung oder des Versands kann die Batterieleistung zu virtueller Energie werden und muss vor dem ersten Gebrauch 5 bis 6 Stunden lang aufgeladen werden (auch wenn die Batterieanzeige genügend Batterie anzeigt), andernfalls kann die Batterie beschädigt werden erneutes Aufladen nicht möglich.



Laden Sie Ihre Geräte Über den USB-Ausgang auf

Verwenden Sie das Original-USB-Kabel des Herstellers, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde, und schließen Sie es an einen der USB-Ausgänge an. Sie können zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Drücken Sie den Netzschalter, um Ihr Gerät aufzuladen, und die Ladekontrollleuchte zeigt Ihnen den Akkustand Ihres Starthilfegeräts an.

Leistungsstarkes Stromkreisschutzsystem - Smart Clamps




- ① Rotes Starthilfekabel(Plus-Pol)
- ② Schwarzes Starthilfekabel(Minus-Pol)
- ③ "Smart Clamp"-Stecker
- ④ Zwangsstart-Taste

Erzwingt den Start des Fahrzeugs, wenn die intelligente Batterieklemme die Autobatterie nicht erkennt

Starten Sie Ihre Autobatterie


Starthilfe für Ihr Fahrzeug Schritt 1 - Bereitschaftsstatus

Stecken Sie den Stecker vollständig in den Anschluss der Starthilfe EC5.



Schritt 2 - Arbeitsstatus


Verbinden Sie die rote Klemme mit der positiven Seite (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit der negativen Seite (-).



den Starthilfe-Anschluss


Schritt 3 - Starten Sie den Motor

- ① Bitte starten Sie den Motor innerhalb von 90 Sekunden nach der Eingabe des Arbeitsstatus, andernfalls wird die Starthilfeklammer den Timeout-Schutz einschalten.
- ② Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht erfolgreich startet, starten Sie ihn bitte erneut. 5 Mal, nachdem die intelligente Klemme den Schutz auslöst, trennen Sie zu diesem Zeitpunkt die Klemme von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie sie wieder anschließen.



Schritt 4 - Entfernen der Klemme

Entfernen Sie die Batterieklemme von der Autobatterie und der Starthilfe innerhalb von 30 Sekunden, nachdem der Motor gestartet wurde.



HINWEIS:

Schalten Sie vor der Starthilfe **alle** elektronischen Geräte in Ihrem Fahrzeug aus (Radio, Beleuchtung usw.). Entfernen Sie jegliche Feuchtigkeit von Ihrer Starthilfeklemme und der Fahrzeugbatterie. Reinigen Sie die Batteriepole des Fahrzeugs, um die beste Leitfähigkeit zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass die Kupferzähne auf jeder Seite der Klemme einen guten Kontakt mit den Batteriepolen haben.

NEGATIV (-). Verwechseln Sie nicht die Kabel und lassen Sie nicht zu, dass sich die Metallenden berühren, da dies die Batterie beschädigen kann. Ladesystem und / oder Elektronik an einem Fahrzeug.

Hinweis:

Dieses Produkt ist nur für 12V Autos. Stellen Sie sicher, dass 3 oder 4 Kontrollleuchten leuchten (Batteriestand liegt über 50%), bevor Sie das Auto starten.

Schritt 1:

Stecken Sie den Stecker vollständig in den EC5-Ausgang - die Anzeige blinkt rot und grün

Schritt 2:

Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Autobatterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-)

Schritt 3:

①Die Anzeige leuchtet dauerhaft grün – Starten Sie Ihren Motor

Schritt 4:

Sobald Ihr Auto gestartet ist. Entfernen Sie die Batterieklemme innerhalb von 30 Sekunden von der Autobatterie und dem Starthilfe.

In jeder der folgenden Situationen schaltet die Smart Clamp den Schutz ein :

NO.	Schutz	Wie das Licht reagiert	Wiemankorrigiert
1	Überdruckschutz	Rote Lichter blinken bei zu hohem oder zu niedrigem Druck	Empfohlener Druck: 13.4V-17.4V
2	Schutz gegen Rückwärtsladung	Grünes Licht wechselt zu rotem Licht und Piepton	Anhalten und starten
3	Kurzschlusschutz	Rotes Licht leuchtet immer und piept	Rotes Licht leuchtet immer und piept
4	Umkehrschutz	Rotes Licht leuchtet immer und piept	Klemmen Sie das Starthilfekabel wieder richtig ein.
5	Schutz vor Überstunden		Vorgeschlagene Startzeit: 90S $\pm$ 2%
6	Temperaturschutz	Rote Lichter blinken	Empfohlene Temperatur: 63 °C $\pm$ 10%
7	Start erzwingen	Grünes Licht an	Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Abhilfe
Kann nicht starten	Falsche Verbindung	Stellen Sie sicher, dass das ROTE Überbrückungskabel am Pluspol (+) der Batterie befestigt ist. Und schwarzes Überbrückungskabel zum Minuspol (-).
	Der 90-Sekunden-Timer für den Starthilfe ist abgelaufen	Trennen Sie die Kabel von der Fahrzeugbatterie und schließen Sie sie wieder an.
	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie das Gerät auf, bis mindestens drei Dauerlichter leuchten
LED-Licht blinkt weiter	Schutz funktioniert	Siehe LED-Anzeigetabelle im Handbuch
Kein Wandadapte	Laden Sie das Gerät über Ihr Telefonladegerät auf	Stecken Sie das USB-Kabel in einen universellen Wandadapter (2A oben wird empfohlen), z. B. Ihr Telefon oder Pad-Ladegerät.

Sicherheitsanzeige

1. Starten Sie das Auto mit dem originalen Smartclip.
2. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist.
3. Starten Sie nur für 12-V-Fahrzeuge. Andernfalls wird das Gerät schwer beschädigt.
4. Starten Sie Ihr Auto nicht, wenn die Batteriekapazität unter 50% liegt.
5. Verbinden Sie nicht zwei Klemmen miteinander, wenn der Anlasser eingeschaltet ist. Schließen Sie nicht beide Kabelklemmen an dasselbe Metallstück an.
6. Wenn der Motor beim ersten Versuch nicht anspringt, trennen Sie ihn von der Autobatterie und warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie ihn wieder anschließen. Maximieren Sie drei Versuche in zwei Minuten.
7. Sobald der Motor erfolgreich gestartet wurde, trennen Sie die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden.

FAQ & Fehlerbehebung

F: Wie schalte ich dieses Netzteil aus?

A: Dieses Netzteil schaltet sich automatisch aus, wenn kein Ladevorgang oder Ladevorgang abgeschlossen ist.

F: Welche Art von Adapter sollte ich verwenden?

A: Sie können das Ladegerät Ihres Telefons oder Tablets verwenden.

F: Wie lange dauert es, bis der BIUBLE JS001S-Starthilfe vollständig aufgeladen ist?

A: Ungefähr 4 Stunden über das 5V/2A-Netzteil.

Pflege und Wartung

1. Setzen Sie das Produkt NICHT direktem Sonnenlicht oder heißen Bereichen aus.
2. Lassen Sie Ihren Starthilfe NICHT fallen oder klopfen Sie nicht an.
3. Zerlegen Sie das Gerät NICHT, da dies zu Schäden führen kann.
4. Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
5. Stellen Sie die Produkte NICHT lange in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur: -4°F~140°F.
6. Überprüfen Sie die Leistung des Produkts mindestens alle drei Monate und laden Sie das Produkt rechtzeitig auf.

Garantie

Wir bieten 2 Jahre Garantie und 7x24 Stunden Kundendienst für unsere Produkte! Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben!


Kontaktiere Uns

Für zusätzliche Unterstützung oder Garantieansprüche kontaktieren Sie uns bitte: Email: biuble_service@hotmail.com


Contenido Del Paquete




JS001S Arrancador de Coches



Cable tipo C



Cable de puente inteligente



Manual de usuario

Introducción

Gracias por comprar el arrancador de salto BIUBLE JS001S. Lea atentamente el manual del usuario antes de comenzar a utilizar el producto.

Características Clave

Arrancador de arranque potente: Arranque su vehículo (motor de gasolina de hasta 7.0L o diesel de 5.5L) con abrazaderas de servicio pesado. en segundos.

Carga rápida: Equipado con puertos de carga USB, se puede utilizar para cargar su teléfono móvil o tableta en poco tiempo.


Un salvavidas: La luz LED ultrabrillante tiene 4 modos de luz con linterna, parpadeo, luz SOS, luz estroboscópica.

Protecciones inteligentes: Cables de salto inteligentes incorporados 8 protecciones mejoradas, particularmente a prueba de chispas, protección contra polaridad inversa, protección contra sobrecorriente, protección contra altas temperaturas, protección contra sobrecarga.

Technical Details

Modelo	JS001S
Entrada USB C	5V/2A, 9V/2A
Salida 1	5V/3A
Salida 2	5V/3A
Dimensiones (L * W * H)	17.5*9*3.5cm
Peso	0.359kg
Temperatura de trabajo	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Protección de reflujo	≥12.6V±0.3V

Conoce tu Producto



① Saltar puerto de inicio

② Luz LED

③ USB salida 5V/3A

④ USB salida 5V/3A

⑤ Input Entrada de TIPO C

⑥ Interruptor de encendido

⑦ Indicador de batería

Technical Specifications

No	Function	Operation
1	Saltar puerto de inicio	Inserte el conector del cable de puente en el puerto de inicio de salto
2	Linterna	Normal, SOS, luz estroboscópica, apagado
3	Salida USB	Cargue su teléfono, tableta, cámara, etc. 5V/3A
4	Entrada Tipo C	Cargue el arrancador con cable tipo c
5	Boton de encendido / apagado	Presione el botón para cargar sus dispositivos. Presione el botón para ver la capacidad restante Mantenga presionado el botón para encender / apagar la linterna
6	Luz indicadora de carga	Muestra la prensa de carga: 25%, 50%, 75% y 100%

Operation

Luz indicadora de poder

Presione el botón de encendido para verificar la capacidad del arrancador de salto. Las luces indicadoras se muestran en la imagen de abajo (25%, 50%, 75%, 100%)



NOTA: El cargador de pared o el cargador para automóvil no están incluidos en el paquete, puede usar un cargador USB universal para recargar la unidad, como su teléfono o cargador de almohadilla (se sugiere 5V/2A arriba)


En casa:

1. Enchufe el cable USB en cualquier adaptador de pared USB (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C (incluido) a la unidad

En coche:

1. Enchufe el cable USB C al cargador de su automóvil (5V/2A arriba, no incluido)
2. Conecte el cable USB C a la unidad.

Nota: Se recomienda recargar el arrancador Jump cada 3-4 meses para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la batería interna, incluso si la unidad no se ha utilizado.




Carga de sus dispositivos desde la salida USB

Para el cable USB original del fabricante que vino con su dispositivo y conéctelo a uno de los puertos de salida USB. Puede cargar dos dispositivos al mismo tiempo.

Presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar su dispositivo. El indicador de nivel de energía mostrará el nivel de la batería. Para verificar la capacidad de energía nuevamente, simplemente presione el botón de encendido una vez.

Sistema de protección de alta corriente-abrazaderas de arranque




- ① Pinza inteligente roja(+)
- ② Pinza inteligente negra(-)
- ③ Enchufe "abrazadera inteligente"
- ④ Botón de inicio forzado

Arranque el vehículo a la fuerza cuando la abrazadera de batería inteligente no pueda reconocer la batería del automóvil

Arrancar su vehículo


Paso 1- Estado Listo

Inserte el enchufe completamente en el puerto EC5 de arranque.




Paso 2 - Estado de trabajo

Conecta la pinza roja al lado positivo (+) de la batería del coche y la pinza negra al negativo (-).




Paso 3 - Arranque el motor

- ① Por favor, encienda el motor dentro de los 90 segundos después de entrar en el estado de funcionamiento, de lo contrario, la abrazadera de salto activará la protección de tiempo de espera.
- ② Si el motor no arranca con éxito en el primer intento, vuelva a encenderlo. Después de 5 veces, la abrazadera inteligente activará la protección; en este momento, desconecte la abrazadera de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarla.



Paso 4 - Retire la abrazadera

Retire la abrazadera de la batería de la batería del automóvil y el arrancador auxiliar dentro de los 30 segundos posteriores al arranque del motor.



NOTA:

- ① Asegúrese de apagar todos los dispositivos electrónicos de su automóvil (radio, luces, etc.) antes de arrancar.
- ② Elimine la humedad de su abrazadera de salto y la batería de su vehículo.
- ③ Limpie los terminales de la batería del vehículo para garantizar la mejor conductividad.
- ④ Asegúrese de que los dientes de cobre a cada lado de la abrazadera hagan buen contacto con el terminal de la batería. Cuanto mejor sea la conexión, más fácil será el comienzo.

En cualquiera de las siguientes situaciones, la abrazadera inteligente activa la protección:

NO.	Proteccion	Cómo reaccionan las luces	como corregir
1	Protección contra sobrepresión	Las luces rojas parpadean cuando la presión es demasiado alta o demasiado baja	Presión sugerida: 13,4 V-17,4 V
2	Protección de carga inversa	La luz verde cambia a luz roja y emite un pitido	detenerse para comenzar
3	Protección contra cortocircuitos	Luz roja siempre encendida y pitando	
4	Protección inversa	Luz roja siempre encendida y pitando	Vuelva a enganchar el cable de salto correctamente
5	Protección de horas extras		Hora de inicio sugerida: 90S $\pm 2\%$
6	Protección de temperatura	Luces rojas parpadeando	Temperatura sugerida: 63 °C $\pm 10\%$
7	Forzar inicio	luz verde encendida	Mantenga presionado el botón durante 3 segundos

Solución de Problemas

Problema	Porque	Remedio
No se puede iniciar	Conexión incorrecta	Asegúrese de sujetar el cable de puente ROJO al poste Positivo (+) de la batería. Y cable de puente negro al poste negativo (-).
	El temporizador de 90 segundos para arrancar ha expirado	Desconecte los cables de la batería del vehículo y vuelva a conectarlo.
	Estado de la batería baja	Recargue la unidad hasta al menos tres luces continuas
La luz LED sigue parpadeando	La protección está funcionando	Consulte la tabla de indicadores LED del manual
Sin adaptador de pared	Cargue la unidad a través del cargador de su teléfono	universal (se sugiere 2A arriba), como su teléfono o cargador de almohadilla.

Indicación de Seguridad

1. Use el clip inteligente original para arrancar el automóvil.
2. NO use esta unidad si alguna abrazadera o cable está dañado.
3. Arranque solo para vehículos de 12V, o causará daños serios a la unidad.
4. No arranque su automóvil cuando la capacidad de la batería sea inferior al 50%.
5. No conecte dos abrazaderas juntas cuando el arrancador está encendido.
Y no conecte ambas abrazaderas de cable a la misma pieza de metal.
6. Si el motor no arranca en el primer intento, desconéctelo de la batería del automóvil y espere al menos 20 segundos antes de volver a conectarlo.
Maximiza tres intentos en dos minutos.
7. Una vez que el motor arranca con éxito, desconecte las abrazaderas en 30 segundos..

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

P: Cómo apagar esta fuente de alimentación?

R: Este paquete de energía se apagará automáticamente cuando no se complete la carga o la carga.

P: Qué tipo de adaptador debo usar?

R: Puede usar el cargador de su teléfono o tableta.

P: Cuánto tiempo tarda en cargarse por completo el arrancador de salto BIUBLE JS001S?

R: Aproximadamente 4 horas a través del adaptador de 5V/2A.

Cuidado y Mantenimiento

1. NO coloque el producto bajo la luz solar directa o áreas calientes.
2. NO deje caer ni golpee el arrancador de salto de su automóvil.
3. NO desarme el equipo, puede causar daños.
4. NO use productos químicos ni detergentes para limpiar el producto.
5. NO coloque los productos en ambientes de alta temperatura por mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento: -4°F~140°F.
6. Compruebe la potencia del producto al menos cada tres meses y cárguelo a tiempo..

Garantía

Ofrecemos 2 años de garantía y 7x24 horas de servicio al cliente para nuestros productos! ¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta!

Contáctenos

Para asistencia adicional o reclamo de cobertura de garantía, contáctenos:
Correo electrónico: biuble_service@hotmail.com


Liste de Colisage




Démarrreur de saut de voiture JS001S



Câble de type C



Câble de raccordement intelligent



Manuel d'utilisateur

Introduction

Merci d'avoir acheté le démarreur de saut de voiture BIUBLE JS001S. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser le produit.

Principales caractéristiques

Démarrreur puissant Démarez votre véhicule (jusqu'à 7,0 L essence ou moteur diesel 5,5 L) avec des pinces robustes. en secondes.

Charge rapide: Equipé de ports de charge USB, il peut être utilisé pour charger votre téléphone portable, votre tablette en peu de temps.


Un économiseur de vie: La lumière LED ultra-brillante dispose de 4 modes d'éclairage avec lampe de poche, clignotement, lumière SOS, lumière stroboscopique.

Protections intelligentes: Câbles de saut intelligents intégrés 8 protections améliorées, en particulier anti-étincelles, protection contre l'inversion de polarité, protection contre les surintensités, protection contre les températures élevées, protection contre les surcharges.

Détails Techniques

Modèle	JS001S
Entrée USB C	5V/2A, 9V/2A
Sortie 1	5V/3A
Sortie 2	5V/3A
Dimensions (L * W * H)	17.5*9*3.5cm
Poids	0.359kg
Température de fonctionnement	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Protection contre le refoulement	≥12.6V±0.3V

Connaissiez Votre Produit



- ① Port de départ de saut
- ② Lumière LED
- ③ Sortie USB 5V/3A
- ④ Sortie USB 5V/3A
- ⑤ Entrée TYPE C
- ⑥ Interrupteur d'alimentation
- ⑦ Indicateur de batterie

Spécifications Techniques

No	Function	Opération
1	Jump starting port	Insérez la fiche du câble de démarrage dans le port de démarrage de saut
2	Lampe de poche	Normal, SOS, stroboscope, éteint
3	Sortie USB 5V/3A	Chargez votre téléphone, tablette, appareil photo, etc. 5 V / 3 A
4	Entrée de Type C	Chargez le stateur avec un câble de type c
5	Bouton ON / OFF	Appuyez sur le bouton pour charger vos appareils. Appuyez sur le bouton pour voir la capacité restante Appuyez longuement sur le bouton pour allumer / éteindre la lampe de poche
6	Témoin lumineux de charge	Affiche la presse de charge: 25%, 50%, 75% et 100%

Opération

Témoin Lumineux A'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la capacité du démarreur de saut. Le voyant s'allume comme sur l'image ci-dessous (25%, 50%, 75%, 100%)



REMARQUE: le chargeur mural ou le chargeur de voiture n'est pas inclus dans l'emballage, vous pouvez utiliser un chargeur USB universel pour recharger l'unité, comme votre téléphone ou chargeur de pad (5V/2A ci-dessus est suggéré)


À la maison:

1. Branchez le câble USB dans n'importe quel adaptateur mural USB (5V/2A ci-dessus, non inclus)
2. Connectez le câble USB C (inclus) à l'unité

Dans la voiture:

1. Branchez le câble USB C sur votre chargeur de voiture (5V/2A ci-dessus, non inclus)
2. Connectez le câble USB C à l'unité.

Remarque: Il est recommandé de recharger le Jump starter tous les 3-4 mois pour maintenir l'efficacité et prolonger la durée de vie de la batterie interne même si l'unité n'a pas été utilisée.




Charger vos appareils depuis la sortie USB

Utilisez le câble USB du fabricant d'origine fourni avec votre appareil et branchez-le sur l'un des ports de sortie USB. Vous pouvez charger deux appareils en même temps.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour commencer à charger votre appareil. L'indicateur de niveau de puissance affichera le niveau de la batterie. Pour vérifier à nouveau la capacité d'alimentation, appuyez simplement une fois sur le bouton d'alimentation.

Système de protection de circuit puissant " Smart Clamps




- ① Pince Rouge(+)
- ② Pince Noir (-)
- ③ Prise "Smart Clamp "
- ④ Bouton de démarrage forcé

Démarrage forcé du véhicule lorsque la pince intelligente ne peut pas reconnaître la batterie de la voiture.

Démarrer votre véhicule


Étape 1 - État prêt

Insérer complètement la fiche dans le port EC5 de booster batterie,




Étape 2 - État de travail

Connecter la pince rouge au côté positif (+) de la batterie de la voiture et la pince noire au négatif (-).




Étape 3 - Démarrer le moteur

- ① Veuillez démarrer le moteur dans les 90 secondes après être entré dans l'état de fonctionnement, sinon la pince de booster batterie activera la protection contre le délai d'attente.
- ② Si le moteur ne démarre pas avec succès lors du premier essai, veuillez le redémarrer. Après 5 fois, la pince intelligente déclenchera la protection, à ce moment, veuillez déconnecter la pince de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de la reconnecter.



Étape 4 - Retirer la pince

Retirer la pince intelligente de la batterie de la voiture et du démarreur dans les 30 secondes après le démarrage du moteur.



REMARQUE:

- ① Assurez-vous d'éteindre tous les appareils électroniques de votre voiture (radio, lumières, etc.) avant de démarrer.
- ② Enlevez toute humidité de votre pince de booster batterie et de la batterie de votre véhicule.
- ③ Nettoyez les bornes de la batterie du véhicule pour assurer la meilleure conductivité.
- ④ Assurez-vous que les dents en cuivre de chaque côté de la pince sont bien en contact avec la borne de la batterie. La meilleure connexion, le démarrage plus facile.

Dans l'une des situations suivantes, la pince intelligente active la protection:

NO.	Protection	Comment réagissent les lumières	Comment corriger
1	Protection contre la surpression	Les lumières rouges clignotent lorsque la pression est trop élevée ou trop basse	Pression suggérée : 13,4 V-17,4 V
2	Protection contre la charge inversée	Le voyant vert passe au rouge et émet un bip	Arrêter pour commencer
3	Protection de court circuit	Lumière rouge toujours allumée et bip	
4	Protection inverse	Lumière rouge toujours allumée et bip	Reclipser correctement le câble de démarrage
5	Protection des heures supplémentaires		Heure de démarrage suggérée : 90S $\pm$ 2 %
6	Protection contre la température	Les feux rouges clignotent	Température suggérée : 63 °C $\pm$ 10 %
7	Démarrage forcé	Feu vert allumé	Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes

Dépannage

Problème	Cause	Remède
Impossible de démarrer rapidement	Mauvaise connexion	Assurez-vous de fixer le câble volant ROUGE à la borne positive (+) de la batterie. Et câble de raccordement noir à la borne négative (-).
	Le minuteur de 90 secondes pour le démarrage rapide a expiré	Débranchez les câbles de la batterie du véhicule et rebranchez-la.
	État de la batterie faible	Rechargez l'unité jusqu'à ce qu'au moins trois lumières fixes
La lumière LED continue de clignoter	La protection fonctionne	Reportez-vous au tableau des voyants LED du manuel
Pas d'adaptateur mural	Chargez l'appareil via le chargeur de votre téléphone	Branchez le câble USB dans un adaptateur mural universel (2A ci-dessus est suggéré), tel que votre téléphone ou chargeur de pad.

Indication de Sécurité

1. Utilisez le clip intelligent d'origine pour démarrer la voiture.
2. N'utilisez PAS cet appareil si un collier de câble ou un cordon est endommagé.
3. Démarrez uniquement pour les véhicules 12 V, sinon cela causera des dommages graves à l'unité.
4. Ne démarrez pas votre voiture lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 50%.
5. Ne connectez pas deux pinces ensemble lorsque le démarreur est sous tension. Et ne connectez pas les deux serre-câbles au même morceau de métal.
6. Si le moteur ne démarre pas du premier coup, débranchez-le de la batterie de la voiture et attendez au moins 20 secondes avant de le reconnecter. Maximisez trois tentatives en deux minutes.
7. Une fois que le moteur a démarré avec succès, débranchez les pinces dans les 30 secondes.

FAQ Et Dépannage

Q: Comment éteindre ce bloc d'alimentation?

R: Ce bloc d'alimentation s'éteint automatiquement lorsqu'aucune charge ou charge n'est terminée.

Q: Quel type d'adaptateur dois-je utiliser?

R: Vous pouvez utiliser le chargeur de votre téléphone ou tablette.

Q: Combien de temps faut-il pour charger complètement le démarreur de saut BIUBLE JS001S?

R: environ 4 heures via l'adaptateur secteur 5V/2A.

Entretien Et Maintenance

1. NE placez PAS le produit sous la lumière directe du soleil ou dans des zones chaudes.
2. NE laissez PAS tomber ou ne cognez PAS le démarreur de votre voiture.
3. NE démontez PAS l'équipement, cela pourrait l'endommager.
4. N'utilisez PAS de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
5. NE placez PAS les produits dans un environnement à haute température pendant longtemps. La température de fonctionnement: -4°F~140°F.
6. Vérifiez l'alimentation du produit au moins tous les trois mois et chargez le produit à temps.

Garantie

Nous fournissons une garantie de 2 ans et un service client 7x24 heures pour nos produits! N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions!


Nous contacter

Pour une assistance supplémentaire ou une réclamation de couverture de garantie, veuillez nous contacter: Email: biuble_service@hotmail.com


Lista Imballaggio




JS001S Car Jump Starter



Cavo di tipo C



Cavo di collegamento intelligente



Manuale d'uso

Introduzione

Grazie per aver acquistato il motorino di avviamento per auto BIUBLE JS001S. Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Funzionalità Chiave

Potente avviatore Jump avvia il tuo veicolo (fino a 7,0 litri a benzina o motore diesel 5,5 litri) con pinze per impieghi gravosi. In secondi.

Caricabatterie rapido: equipaggia 2 porte di ricarica USB, può essere utilizzato per ricaricare il tuo telefono cellulare, tablet e in tempi più brevi.


Un salvavita: la luce LED ultra luminosa ha 4 modalità di illuminazione con torcia, lampeggio, luce SOS, luce stroboscopica.

Protezioni intelligenti: cavi di salto intelligenti integrati 8 protezioni aggiornate, in particolare a prova di scintilla, protezione da inversione di polarità, protezione da sovracorrente, protezione da alta temperatura, protezione da sovraccarico.

Dettagli Tecnici

Modello	JS001S
Ingresso USB C.	5V/2A, 9V/2A
Uscita 1	5V/3A
Uscita 2	5V/3A
Dimensioni (L * W * H)	17.5*9*3.5cm
Temperatura di lavoro	-20°C~60°C / -4°F~140°F
Protezione da riflusso	≥12.6V±0.3V

Conosci il Tuo Prodotto



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① Salta la porta di partenza | ⑤ Ingresso TIPO C. |
| ② Luce a LED | ⑥ Interruttore di alimentazione |
| ③ Uscita USB 5V/3A | ⑦ Indicatore batteria |
| ④ Uscita USB 5V/3A | |

Specifiche Tecniche

No	Funzione	Operazione
1	Salta la porta di partenza	Inserire la spina del cavo jumper nella porta di inizio del salto
2	Torcia elettrica	Normale, SOS, Strobo, spento
3	Uscita 2 USB	Carica il tuo telefono, tablet, fotocamera, ecc. Due USB hanno un totale di 5V/3A. Una singola USB può emettere 3A. Due USB possono emettere un totale di 3A contemporaneamente.
4	Ingresso USB C	Caricare lo stater con cavo di tipo C.
5	Tasto ON / OFF	Premi il pulsante per caricare i tuoi dispositivi. Premere il pulsante per visualizzare la capacità rimanente Premi a lungo il pulsante per accendere / spegnere la torcia
6	Spia di carica	Mostra la pressa di ricarica: 25%, 50%, 75% e 100%

Operazione

Spia di alimentazione

Premere il pulsante di accensione per verificare la capacità dell'avviatore Jump. L'indicatore si illumina come nell'immagine seguente (25%, 50%, 75%, 100%)



NOTA: il caricabatterie da muro o il caricabatterie per auto non sono inclusi nella confezione, è possibile utilizzare un caricabatterie USB universale per ricaricare l'unità, come il telefono o il caricabatterie per pad (si consiglia 2A sopra)


A casa:

1. Collegare il cavo USB a qualsiasi adattatore USB a parete (5V/2A sopra, non incluso)
2. Collegare il cavo USB C (incluso) all'unità

In macchina:

1. Collegare il cavo USB C al caricatore per auto (5V/2A sopra, non incluso)
2. Collegare il cavo USB C all'unità.

Nota: si consiglia di ricaricare l'avviatore Jump ogni 3-4 mesi per mantenere l'efficienza e prolungare la durata della batteria interna anche se l'unità non è stata utilizzata.



Carica i tuoi dispositivi dall'uscita USB

Utilizzare il cavo USB del produttore originale fornito con il dispositivo e collegarlo a una delle porte di uscita USB. È possibile caricare due dispositivi contemporaneamente. Una delle porte ha un'uscita massima di 5V / 3 A mentre l'altra ha un massimo uscita di 5 V / 3 A. Premere una volta il pulsante di accensione per iniziare a caricare il dispositivo. L'indicatore del livello di potenza mostrerà il livello della batteria. Per verificare nuovamente la capacità di alimentazione, è sufficiente premere una volta il pulsante di accensione.

Per avviare la tua auto


Per avviare la batteria del veicolo, mettere il veicolo in parcheggio (in folle se il veicolo ha una trasmissione manuale) e inserire il freno di emergenza. Individua la batteria del veicolo e segui i passaggi elencati di seguito.

I cavi Jump sono codificati a colori, ROSSO per POSITIVO (+) e NERO per NEGATIVO (-). Non mescolare i cavi o consentire alle estremità metalliche di toccarsi perché ciò potrebbe danneggiare la batteria. sistema di ricarica e / o elettronica su un veicolo.

Nota:

1. Questo prodotto è solo per auto 12V. Verificare che 3 o 4 spie siano accese (il livello della batteria è superiore al 50%) prima di utilizzarlo per avviare l'auto.

Potente sistema di protezione del circuito - Smart Clamps




- ① Morsetti rossi (+)
- ② Morsetti neri (-)
- ③ Spina "Smart Clamp"
- ④ Pulsante di avviamento forzato

Avviamento forzato del veicolo quando lo Smart Clamp non è in grado di riconoscere la batteria dell'auto.

Avvia la tua auto


Step 1

Porta di connessione morsetti completamente inserita, le luci rosse e verdi iniziano a lampeggiare in modo alternato.




Step 2

Collegare il morsetto rosso all'elettrodo positivo (+) della batteria dell'auto e il morsetto nero al negativo (-).




Step 3 - Start the Engine

- ① Dopo essere entrati nello stato di lavoro, avviare il motore entro 90 secondi, altrimenti il ponticello aprirà la protezione del timeout.
- ② Se il motore non si avvia correttamente al primo tentativo, riavviarlo. Dopo 5 volte, il morsetto intelligente attiverà la protezione, in questo momento, scollegare il morsetto dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarlo.



Step 4

Quando il veicolo viene avviato, rimuovere i morsetto della batteria dalla batteria dell'auto e l'avviatore auto entro 30 secondi.



NOTE:

- ① Assicurarsi di spegnere tutti i componenti elettronici dell'auto (radio, luci, ecc.) prima di iniziare.
- ② Rimuovi l'umidità dalla pinza di emergenza e dalla batteria del veicolo.
- ③ Pulire i terminali della batteria del veicolo per garantire la migliore conduttività.
- ④ Assicurarsi che i denti di rame su ciascun lato del morsetto abbiano un buon contatto con il terminale della batteria. Migliore è la connessione, più facile è l'inizio.

⑤ A causa del lungo periodo di conservazione o spedizione, la carica della batteria potrebbe diventare energia virtuale e deve essere caricata per 5 ~ 6 ore prima del primo utilizzo (anche se l'indicatore della batteria mostra una batteria sufficiente), altrimenti potrebbe causare danni alla batteria e mancata ricarica di nuovo.

In Una Delle Seguenti Situazioni, La Pinza Intelligente Attiva La Protezione:

	Elemento	Dettagli	Standard
1	Rilevamento della tensione di esercizio (protezione da alta e bassa tensione)	Test elettrico della tensione di lavoro, non soddisfa la luce rossa lampeggiante, nessun segnale acustico	L'alta tensione 17,4 a 4 cord e è maggiore della bassa tensione 13,4 V
2	Protezione contro l'inversione di carica	L'accensione del generatore del veicolo sequestro, il circuito di uscita è costretto a scollegare, dalla luce verde è sempre acceso alla luce rossa è sempre acceso e l'allarme	Scollegare il circuito di accensione (carica).
3	Protezione da cortocircuito	Se il cortocircuito di accensione	L'allarme, il cicalino suona, la luce rossa rimane accesa
4	Protezione contro l'inversione del collegamento	Se il collegamento positivo e negativo dell'accensione è invertito	L'allarme, il cicalino suona, la luce rossa rimane accesa
5	Tempo massimo di avvio (T)		90S $\pm$ 2%
7	Protezione dalla temperatura	Temperatura superiore a 63 °C $\pm$ 10%	Spegnere direttamente l'uscita, la luce rossa lampeggia
8	Avvio forzato	Premere con forza il pulsante per 3 secondi	luce verde diretta

Risoluzione Dei Problemi

Problema	Causa	Remedy
Impossibile saltare l'avvio	Connessione errata	Assicuratevi di fissare il cavo jumper ROSSO al polo positivo (+) sulla batteria. E cavo jumper nero per post negativo (-).
	Il timer di 90 secondi per l'avvio è scaduto	Scollegare i cavi dalla batteria del veicolo e ricollegarlo.
	Batteria scarica	Ricaricare l'unità fino ad almeno tre luci fisse
La luce a LED continua a lampeggiare	La protezione funziona	Consultare la tabella degli indicatori LED del manuale
Nessun adattatore a parete	Caricare l'unità tramite il caricabatterie del telefono	Collegare il cavo USB a un adattatore a muro universale (si consiglia 2A sopra), come il telefono o il caricabatterie per pad.

Indicazione Di Sicurezza

1. Utilizzare la clip originale originale per avviare l'auto.
2. NON utilizzare questa unità se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Avviare solo per veicoli a 12V, altrimenti si potrebbero causare gravi danni all'unità.
4. Non avviare la macchina quando la capacità della batteria è inferiore al 50%.
5. Non collegare insieme due morsetti quando lo starter è acceso. E non collegare entrambi i fermacavi allo stesso pezzo di metallo.
6. Se il motore non si avvia al primo tentativo, scollegarlo dalla batteria dell'auto e attendere almeno 20 secondi prima di ricollegarlo. Massimizza tre tentativi in due minuti.
7. Una volta avviato il motore, scollegare i morsetti entro 30 secondi.

FAQ e risoluzione dei problemi

D: Come disattivare questo alimentatore?

A: Questo alimentatore si spegne automaticamente quando nessun carico o ricarica è completo.

D: Che tipo di adattatore dovrei usare?

A: Puoi usare il caricabatterie del tuo telefono o tablet.

D: Quanto tempo per caricare completamente lo starter di salto BIUBLE JS001S?

A: La spina di ricarica da 5 V/2 A impiega 4 ore per caricarsi.

Cura e Manutenzione

1. NON mettere il prodotto alla luce diretta del sole o in aree calde.
2. NON far cadere o battere il motorino di avviamento.
3. NON smontare l'apparecchiatura, potrebbe causare danni.
4. NON utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
5. NON collocare i prodotti in ambienti ad alta temperatura a lungo.
La temperatura di funzionamento: -4°F~140°F.
6. Controllare la potenza del prodotto almeno ogni tre mesi e caricare il prodotto in tempo.

Garanzia

Offriamo 2 anni di garanzia e 7x24 ore di assistenza clienti per i nostri prodotti! Non esitate a contattarci se avete domande!

Contattaci

Per ulteriore assistenza o richiesta di copertura in garanzia, non esitate a contattarci: E-mail: biuble_service@hotmail.com

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email anytime,
we will try our best to help you as soon as possible.

 **biuble_service@hotmail.com**