



Shelly 1 Gen4	
<span></span>	
English	<span></span>
Deutsch	<span></span>
Italiano	<span></span>
Español	<span></span>
Português	<span></span>
Français	<span></span>
Polski	<span></span>
Nederlands	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

<span></span>	<span></span>
<span></span>	<span></span>

Português	<span></span>
-----------	---------------

**Esquema elétrico**
**Fig. 1. Fonte de alimentação 110-240 V~**
**Fig. 2. Fonte de alimentação 24-48 V~**
**Fig. 3. Fonte de alimentação estabilizada de 12 V~**

## Legenda

**Terminais do dispositivo**

- O: Terminal de saída de circuito em carga
- I: Terminal de entrada do circuito de carga
- SW: Terminal de entrada de comutador (controle O)
- +12V: Terminal positivo 12V~
- L: Terminal ativo (110-240 V~)
- N: Terminal de Neutro
- \*: Terminal positivo 24-48V~
- ⊥: Terminal de terra 12/24/48V~

**Cabes**

- L: Cabo ativo (110-240 V~)
- N: Cabo Neutro
- \*: Cabo positivo 12/24-48V~
- GND: Cabo de terra 12/24-48V~

Français	<span></span>
----------	---------------

**Schéma de câblage**
**Image 1 : Alimentation 110-240 V~**
**Image 2 : Alimentation 24-48 V~**
**Image 3 : Alimentation stabilisée 12 V~**

## Legénde

**Bornes du dispositif**

- O: Borne de sortie du circuit de charge
- I: Borne d'entrée du circuit de charge
- SW: Borne d'entrée de l'interrupteur/du commutateur (contrôle O)
- +12V: Terminal positif 12 VDC
- L: Borne pour la Phase (110-240 V~)
- N: Borne pour le Neutre
- \*: Borne positive 24-48 V~
- ⊥: Borne de terre 12/24-48 V~

**Fils**

- L: Fil Phase (110-240 V~)
- N: Fil Neutre
- \*: Fil positif 12/24-48 V~
- GND: Fil de terre 12/24-48 V~

Português	<span></span>
-----------	---------------

## Manual do utilizador e de segurança Shelly 1 Gen4

## Interruptor inteligente com contactos sem potencial

Referido neste documento como "o Dispositivo"

## Informações de segurança

Para uma utilização segura e correcta, leia este manual e quaisquer outros documentos que acompanham este produto. Guarde-os para referência futura. O não cumprimento dos procedimentos de instalação pode levar a um funcionamento perigoso para a saúde e a vida, violação da lei e/ou recusa de garantias legais e comerciais (se existirem). A Shelly Europe Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de instalação incorrecta ou funcionamento inadequado deste dispositivo devido ao não cumprimento das instruções de utilização e segurança contidas neste guia.

Este sinal indica informações de segurança.

Este sinal indica uma nota importante.

**⚠ATENÇÃO** Risco de choque eléctrico. A instalação do Dispositivo na rede eléctrica deve ser efectuada cuidadosamente por um electricista qualificado.

**⚠ATENÇÃO!** Antes de instalar o Dispositivo, desligue os disjuntores. Utilize um Dispositivo de teste adequado para se certificar de que não existe tensão nos cabos, que pretende ligar. Quando tiver a certeza de que não há tensão presente em uma instalação.

**⚠ATENÇÃO!** Antes de efetuar quaisquer alterações às ligações, certifique-se de que não existe qualquer tensão presente nos terminais do Dispositivo.

**⚠CUIDADO!** Ligue o Dispositivo apenas a uma rede eléctrica e a aparelhos que estejam em conformidade com todos os regulamentos aplicáveis para um curto-circuito na rede eléctrica ou em qualquer aparelho ligado ao Dispositivo pode provocar incêndios, danos materiais e choques eléctricos.

**⚠CUIDADO!** O Dispositivo só pode ser ligado e comandar circuitos eléctricos e aparelhos que estejam em conformidade com as normas e regras de segurança aplicáveis.

**⚠CUIDADO!** Não ligue o Dispositivo a aparelhos que excedam a carga eléctrica máxima especificada.

**⚠CUIDADO!** Ligue o Dispositivo apenas da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro método pode causar danos e/ou ferimentos.

**⚠CUIDADO!** O Dispositivo e os aparelhos a ele ligados devem ser protegidos por um interruptor de proteção de cabos em conformidade com a norma EN60898-1 (característica de disparo B ou C, máx. 16 A de corrente nominal, 6 kA de capacidade ligar. Quando a classe de limitação de energia 3).

**⚠CUIDADO!** Não utilize o Dispositivo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito.

**⚠CUIDADO!** Não tente reparar o Dispositivo por si próprio.

**⚠CUIDADO!** O Dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em interiores.

**⚠CUIDADO!** Manter o Dispositivo afastado de sujidade e humidade.

Não permita que as crianças brinquem com os botões/interruptores ligados ao Dispositivo. Mantenha os dispositivos (telemóveis, tablets, PCs) para controlo remoto do Shelly afastados das crianças.

**Descrição do produto**
M104 é um interruptor inteligente compatível com outros contactos sem potencial. Equipado com um dos múltiprotocolo, suporta conexão Zigbee e Z-Wave para uma ligação segura. O dispositivo funciona

durante 2 minutos e pode encontrá-lo na sua plataforma de domótica através do Hub Zigbee. Se não conseguir encontrar o Dispositivo, prima o botão Reset 3 vezes.

- Para remover o Dispositivo, aceda à sua página e elimine-o da sua plataforma de domótica.
- ⚠Modo Zigbee: o AP do dispositivo não está disponível por defeito. Para o ativar, deve manter premido o botão Reset durante 5 segundos.

**Configurar o Dispositivo via Matter**

- Antes de começar, certifique-se de que tem:
  - Uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz
  - Um hub compatível com o Matter ligado à Internet
  - Um dispositivo móvel com Bluetooth ativado e uma aplicação compatível com o Matter instalada

1. Active o ponto de acesso do Dispositivo premindo e mantendo premido o botão de reinicialização/controlado durante 5 segundos.

2. Digitalize o código QR da Matéria dentro da caixa.

3. Siga as instruções que aparecerem no ecrã para concluir o processo.

- Guarde o código QR para referência futura. Se reiniciar o dispositivo, precisará novamente desse código.

## Especificações

**Físico**

- Tamanho (AxLxP): 37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in
- Peso: 26 g / 0.92 oz
- Tensão máxima de aperto nos terminais: 0,4 Nm / 3,5 lbf
- Secção transversal do condutor: 0,2 a 2,5 mm<sup>2</sup> / 14 AWG (ferrolos maços, entrançados e botocade)
- Secção transversal do condutor: 6 a 7 mm<sup>2</sup> / 0,24 a 0,28 in
- Montagem: Caixa de encastrar
- Material da caixa: Plástico
- Cor da casca: Azul

**Ambiental**

- Temperatura de funcionamento: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F
- Umidade: 30% a 70% RH
- Altitude máxima: 2000 m / 6562 ft

**Elétrico**

- Fonte de alimentação:
  - 110-240 V~
  - 24-48 V~
  - 12 V~
- Consumo de energia: < 1,2 W

**Classificações dos circuitos de saída**

- Tensão máxima de comutação:
  - 240 V~
  - 30 V~
- Corrente máxima de comutação:
  - 16 A (240 V~)
  - 10 A (30 V~)

**Sensores, contadores**

- Sensor de temperatura interna: Sim

**Rádio**

**Wi-Fi**

- Protocolo: 802.11 b/g/n
- Antena RF: 2401-2483 MHz
- Máx. Potência de RF: < 20 dBm
- Alcance: Até 50 m / 164 ft no exterior, até 30 m / 98 ft no interior (dependendo da construção local)

**Bluetooth**

- Protocolo: 4.2
- Banda RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Máx. Potência de RF: < 20 dBm
- Alcance: Até 30 m / 98 ft no exterior, até 10 m / 33 ft no interior (dependendo da construção local)

- +12V: 12 V~ zaciisk dodatni
- L: Zaciisk pod napicem (110-240 V~)
- N: Zaciisk neutralny
- \*: ±24-48 V~ zaciisk dodatni
- ⊥: 12/24-48V~ zaciisk uzmiennia

**Zigbee**

- Protocolo: 802.15.4
- Banda RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Máx. Potência de RF: <20 dBm
- Alcance: Até 100 m / 328 ft no interior, até 300 m / 984 ft no exterior (dependendo das condições locais)

**Unidade de microcontrolador**

- CPU: ESP-Shelly-C68F
- Flash: 8 MB

**Funcionalità do firmware**

- Horários: 20
- Webhooks (accões URL): 20 com 5 URLs por hook
- BLE Gateway: Sim
- Scripting: Sim
- MQTT: Sim
- Encriptação: Sim

**Schémá de câblage**

**Fig. 1. 110-240 V~ voeding**
**Fig. 2. 24-48 V~ voeding**
**Fig. 3. 12 V~ gestabiliseerde voeding**

## Legenda

**Aparataansluitingen**

- O: Uitgangsklem belastingcircuit
- I: Ingangsklem belastingcircuit
- SW: Ingangsklem voor schakelaar (besturing O)
- +12V: 12 V~-positieve klem
- L: Voedingklem (110-240 V~)
- N: Neutrale aansluiting
- \*: ±24-48 V~-positieve terminal
- ⊥: 12/24-48V~ aardklem

**Draden**

- L: Stroomdraad (110-240 V~)
- N: Neutrale draad
- \*: ±12/24-48V~-positieve draad
- GND: 12/24-48V~-aarddraad

Nederlands	<span></span>
------------	---------------

**Bedringschema**
**Fig. 1. 110-240 V~ voeding**
**Fig. 2. 24-48 V~ voeding**
**Fig. 3. 12 V~ gestabiliseerde voeding**

## Legenda

**Aparataansluitingen**

- O: Uitgangsklem belastingcircuit
- I: Ingangsklem belastingcircuit
- SW: Borne d'entrée de l'interrupteur/du commutateur (contrôle O)
- +12V: Terminal positif 12 VDC
- L: Borne pour la Phase (110-240 V~)
- N: Borne pour le Neutre
- \*: Borne positive 24-48 V~
- ⊥: Borne de terre 12/24-48 V~

**Fils**

- L: Fil Phase (110-240 V~)
- N: Fil Neutre
- \*: Fil positif 12/24-48 V~
- GND: Fil de terre 12/24-48 V~

com alimentação CA e CC. O seu formato pequeno permite a instalação posterior em caixas de parede eléctricas padrão, atrás de tomadas de corrente, interruptores de luz ou outros locais com espaço limitado.

O Dispositivo tem uma interface Web incorporada para monitorizar, controlar e ajustar as suas definições. A interface Web está acessível em <http://192.168.33.1> quando ligado diretamente ao ponto de acesso do Dispositivo ou no seu endereço IP quando ligado à mesma rede.

O Dispositivo pode aceder e interagir com outros dispositivos inteligentes ou sistemas de automação se estiverem na mesma infraestrutura de rede. A Shelly Europe Ltd. fornece APIs para os dispositivos, a sua integração e o controlo na nuvem. Para mais informações, visite <https://shelly-api-docs.shellycloud.it>.

ⓘ O Dispositivo vem com firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atualizações de firmware. Pode aceder às atualizações através da interface web incorporada ou da aplicação móvil Shelly Smart Control, onde pode encontrar detalhes sobre a versão mais recente do firmware. A escolha de instalar ou não as atualizações de firmware é da exclusiva responsabilidade do utilizador. A Shelly Europe Ltd. não será responsável por qualquer falta de conformidade do Dispositivo causada pela falta do utilizador em instalar as atualizações disponíveis de forma atempada.

ⓘ O Dispositivo vem com o firmware instalado de fábrica. Para o manter atualizado e seguro, a Shelly Europe Ltd. fornece programas às últimas atual