

# beurer

## BY 52

Kurzanleitung  
Babykostwärmer

Short instructions  
Baby Food Warmer

### 2 IN 1 FUNKTION

Aufwärmen und Warmhalten

### 2 IN 1 FUNCTION


Warming up and keeping warm





(D) Aufwärmen (GB) Warming up (F) Chauffer  
 (E) Calentar (I) Riscaldamento (NL) Opwarmen  
 (P) Aquecer (TR) Isitma (GR) Ζέσταμα (DK) Opvarmning  
 (S) Uppvärmning (N) Varme opp (FI) Lämmitys  
 (RU) Pазoppeв (PL) Nagrzewanie (CZ) Zahřátí  
 (SD) Segrevanje (H) Bemelegítés (RO) Încălzire  
 (AE) لتدفئة

(D) Warmhalten (GB) Keeping warm (F) Maintenir au  
 chaud (E) Mantener caliente (I) Mantenimento in  
 caldo (NL) Warm houden (P) Manter quente (TR) Sıcak  
 tutma (GR) Διατήρηση σε ζεστό (DK) Varmholdning  
 (S) Varmhållning (N) Holde varm (FI) Lämpimänä  
 pito (RU) Поддержание температуры (PL) Utrzymy-  
 wanie ciepła (CZ) Udržování teploty (SD) Ohranjanje  
 toplote (H) Melegen tartás (RO) Păstrarea la cald  
 (AE) الحفاظ على درجة التدفئة



(D) Um auszuschalten 2 Sekunden drücken (GB) Switching off the device: hold button for 2 seconds (F) Éteignez l'appareil:  
 appuyez sur la touche pendant 2 s. (E) Apagado del aparato: pulsar la tecla durante 2 seg. (I) Spegnimento dell'apparecchio:  
 premere il pulsante per 2 sec. (NL) Apparaat uitschakelen: toets 2 sec. indrukken (P) Desligar o aparelho: prima a tecla durante  
 2 s (TR) Cihazı kapatın: Düğmeye 2 sn basın (GR) Απενεργοποίηση της συσκευής: Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα  
 (DK) Slukning af apparatet: Hold tasten nede i 2 sek. (S) Stäng av apparaten: Tryck på knappen i två sekunder (N) Slå apparatet  
 av: Trykk på tasten i 2 sekunder (FI) Laitteen sammuttaminen: Paina painiketta kahden sekunnin ajan. (RU) Выключение  
 прибора: удерживайте кнопку нажатой в течение 2 секунд (PL) Wyłączenie urządzenia: naciśnij przycisk przez 2 sekundy  
 (CZ) Vypnutí přístroje: stiskněte tlačítko na 2 vteřiny (SD) Izklpov naprave: 2 sekundi zadržite tipko (H) A készülék kikapcsolása:  
 Nyomja meg 2 másodpercre a gombot. (RO) Oprirea aparatului: apăsați tasta timp de 2 secunde (AE) إيقاف الجهاز : اضغط على الزر لمدة ثلثينين