


BLAISE **02**

DRIVING RECORDER CYCLING-SPECIFIC




FULL HD 2K
2K


A

CONTENTS

English	P3-9
Indonesia	P10-15
ภาษาไทย	P16-21
中文	P22-27
日本語	P28-34
한국어	P35-40



1. Product overview



1. Power on or off
Recording button

2. Photo button
WIFI button

3. Camera

4. TF card

5. Reset button

6. Mic pickup port

7. WIFI indicator (blue)

8. Charging port

9. Recording indicator (green)

10. Charging indicator (red)

11. Instruction warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unde operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This device meets the FCC requirements for RF exposure. The device is designed for normal indoor use and complies with applicable FCC exposure limits.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

1. Gambaran umum produk



1. Menyalakan atau mematikan
Tombol perekaman

2. Tombol foto
Tombol WiFi

3. Kamera

4. Kartu TF

5. Tombol reset

6. Lubang pickup mikrofon


7. Indikator WiFi (biru)

8. Port pengisian daya

9. Indikator perekaman (hijau)

10. Indikator pengisian daya (merah)

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์



1. เปิดหรือปิดเครื่อง
ปุ่มบันทึก

2. ปุ่มภาพ
ปุ่มไร้สาย

3. กล้อง

4. การ์ด TF

5. ปุ่มรีเซ็ต

6. พอร์ตเก็บเสียงไมโครโฟน


7. ตัวบ่งชี้ไฟฟาย (สีน้ำเงิน)

8. ช่องเสียบชาร์จ

9. ตัวบ่งชี้การบันทึก (สีเขียว)

10. ตัวบ่งชี้การชาร์จ (สีแดง)

1.产品介绍



1.开关机键/录像键

2.拍照键/WIFI键

3.摄像头

4.TF卡

5.复位按键

6.麦克风拾音口

7.WIFI指示灯(蓝)

8.充电口

9.录像指示灯(绿)

10.充电指示灯(红)


7.使用常见问题

- 1.手机连接上行车记录仪的WIFI,手机无信号,属于正常现象。
- 2.行车记录仪连接APP不成功,确认手机WIFI连接的是本机的WIFI名称;或手机端退出APP,机器关机重新连接。
- 3.充电指示灯红灯不亮,确认充电线有无损坏。
- 4.机器在开机状态下,行车记录仪会一边给电池充电,一边给行车记录仪供电继续工作。
- 5.机器在关机状态下,机器插入充电线充电,行车记录仪端会开机,拔掉充电会自动关机
- 6.行车记录仪内存卡,由于高清视频读写入,如需购买时,建议购买品牌的高速内存卡(CLASS10/V30 及以上高速卡)。
- 7.行车记录仪在使用过程中,如遇到记录仪死机,请短按复位键复位关机。
- 8.记录仪连接WIFI,建议可先在手机设置端连接WIFI成功后,再打开使用APP。
- 9.新的TF卡首次使用建议先格式化TF卡(格式化文件系统选择:FAT32)。
- 10.视频文件夹名:VIDEO,照片文件夹名:PHOTO,紧急碰撞视频文件夹名:EMR
- 11.若手机连接WIFI密码错误,请长按WIFI按键,清除WIFI密码,恢复默认密码连接。
- 12.开机连接上WIFI使用APP,可以同步录制日期和时间。
- 13.因码流较大的问题,机器连接APP实时查看像素是480P,实际录制到本地是2K
- 14.由于主机有碰撞紧急录像不被覆盖功能,在使用过程中,存储卡需要及时查看删除,以免视频过多影响正常录制

8.产品参数

产品型号	D2	广角镜头	广角130°
录像像素	400万	防水等级	IP67
录像时长	9H(未开启WIFI)		
WIFI设备名	D2-WIFI.....		
录制格式	录像文件格式:MP4 照片格式:JPG		
最高内存	≤256G		
锂电池	3600MAH	充电电压	5V/2A
充电时间	≤3.5H左右	适用车型	摩托车/电动车

1. 製品概要



1. 電源のオン／オフ
録画ボタン

2. 写真ボタン
WiFiボタン

3. カメラ

4. TFカード

5. リセットボタン

6. マイク集音口

7. WiFiインジケータ（青色）

8. 充電ポート

9. 録音インジケータ（緑色）

10. 充電インジケータ（赤）

2. ボタンの使い方

● 電源ボタン／ビデオボタン

電源のオン/オフ:3秒間長押しすると、電源が入ります／切れます

録画:電源が入っている状態で、短く押すと録画を開始／停止します

● 写真ボタン／WiFiボタン

写真の撮影:カメラを起動し、録画を一時停止した状態で、ボタンを短く押すと写真を撮影できます

WiFi:ダブルクリックでWi-Fiのオン/オフを切り替え、長押しするとホットスポットのパスワードを消去し、接続パスワードを初期設定に戻します

● リセットボタン

これは隠しピンホールキーです。短く押すとデバイスがリセットされます。

● インジケータランプの状態

ドライブレコーダーの電源が入っています:緑色のランプが点灯したままになります

動画録画:(動画録画開始) 緑色のランプがゆっくり点滅します; (動画録画停止) 緑色のランプが点灯したままになります

写真撮影:短く押すと写真が撮影され、緑色のランプが点滅します

WiFi: (Wi-Fiオン) 青色のランプが点灯したままになります; (WiFiオフ) 青色のランプが消灯します

低電力状態:低電力振動アラームが5回鳴り、約15分後に青色ランプが5回素早く点滅した後、電源が切れます

カード未挿入または読み取り不可:青色と緑色のインジケータランプが7回点滅した後、消灯します

バッテリー充電状態:充電中の赤色ランプが点灯し続け、充電完了の赤色ランプが消灯します

3. TFカードの取り扱い説明

TFカードリーダー:対応 (TFカードを挿入し、USBデータケーブルを接続します。一端を本機に、もう一端をパソコンに接続すると、本機は自動的にカードリーダーモードになります)。パソコン上のファイルのコピーや削除が可能です。

注* ドライブレコーダーの動作条件:正常に動作させるには、メモリーカードを挿入する必要があります (TFカード:256GB以下、高速カード:V30以上の仕様)

4. 偏心モーター／衝突時の緊急映像

- **ボタン操作時の振動通知**

起動状態では、ボタンを押すたびに本体が振動します。

- **Gセンサー (衝突時自動録画)**

サポート (衝突後、1分間の緊急録画):1分間の録画が行われ、本機は5回連続して振動します。これは緊急録画が開始されたことを示しており、録画終了後も振動します (同時に緑色のランプが1分間点滅します)。

緊急衝突時の動画は、別のフォルダに保存されます。メモリーカードが満杯になると、新たに記録された緊急衝突時の動画が、自動的に以前のファイルを上書きします。


5. 商品説明

1. 本製品は、高性能なGC4653 HDセンサーを搭載しています。
2. 本製品の定格充電電圧は5Vです。5Vの電源をご使用ください。定格電圧を超える電源をご利用の場合は、本製品に対応した降圧ケーブルをご購入の上、ご使用ください。
3. 動画ファイルは5分単位で保存され、連続録画と自動上書きが行われます。本製品は最大256GBの高速TFカードに対応しています。

9. よくある質問

1. スマートフォンがダッシュカメラのWi-Fiに接続した場合、信号が表示されないことがあります。これは正常な現象です。
2. ダッシュカムがアプリに接続できない場合は、スマートフォンが正しいWi-Fiネットワーク名に接続されているか確認してください。または、スマートフォンでアプリを終了し、デバイスを電源オフから再始動してから再度接続してください。
3. 赤い充電インジケーターが点灯しない場合は、充電ケーブルに損傷がないか確認してください。
4. デバイスが電源を入れると、ダッシュカムはバッテリーを充電しながら、同時に自身も動作し続けます。
5. デバイスが電源オフの状態にある場合、充電ケーブルを差し込むとダッシュカムが起動します。ケーブルを抜くと自動的に電源が切られます。
6. 高画質動画の読み書き負荷が大きいため、ダッシュカムには高速メモリーカード（クラス10/V30以上）の購入をおすすめします。
7. ダッシュカメラが使用中に凍結した場合は、リセットボタンを短く押して電源を切ってください。
8. ダッシュカムをWi-Fiに接続する際は、アプリを開く前にまずスマートフォンの設定でWi-Fiネットワークに接続することをお勧めします。
9. 新しいTFカードを使用する場合は、最初に使用する前にフォーマットすることをおすすめします（フォーマット時にはFAT32ファイルシステムを選択してください）。
10. 動画フォルダ名: VIDEO; 写真フォルダ名: PHOTO; 緊急衝突動画フォルダ名: EMR
11. スマートフォンで入力したWi-Fiパスワードが間違っている場合、Wi-Fiボタンを長押ししてパスワードを消去し、デフォルトのパスワードを使用して再接続してください。
12. デバイスを電源を入れ、Wi-Fiに接続し、アプリを開くと、録音の日時が同期されます。
13. ビットレートの高さにより、アプリを通じたリアルタイム表示は480pで行われますが、ローカルに保存された録画は2K解像度です。
14. このデバイスは、緊急時の衝突記録が上書きされるのを防ぐ機能を備えているため、使用中にメモリーカード内のファイルを定期的に確認し、削除して、過剰な動画保存が正常な録音に支障をきたすのを防ぐ必要があります。

1. 제품 개요



1. 전원 켜기/끄기
녹화 버튼

2. 사진 버튼
WiFi 버튼

3. 카메라

4. TF 카드

5. 재설정 버튼

6. 마이크 수신구

7. WiFi 표시등 (파란색)

8. 충전 포트

9. 녹화 표시등 (녹색)

10. 충전 표시등 (빨간색)

