




Raddy CF3

USER MANUAL



CONTENT

- FAN MODES
- LIGHT MODES
- CHARGING AND USB OUTPUT
- TIMER
- SHAKE FUNCTION
- POWER INDICATOR/TIMER DISPLAY
- PRODUCT PARAMETERS
- POWER PROTECTION
- SAFETY INSTRUCTIONS
- WARRANTY
- PACKING LIST



FAN MODES

1. Press the fan gear button once to activate the first gear.
2. Press it again for the second gear.
3. Press it a third time for the third gear.
4. Press it a fourth time for the fourth gear.
5. Press it a fifth time for the fifth gear.
6. Press it a sixth time for the sixth gear.
7. Press it a seventh time to turn off the fan.

LIGHT MODES

1. Press the light button once to turn on the white light.
2. Press it again to switch to yellow light.
3. Press a third time to activate yellow-white light.
4. Press a fourth time to turn off the light.
5. Long-press to adjust the brightness.

CHARGING AND USB PORT

A. TYPE-C CHARGING

1. Connect the included Type-C charging cable to the fan's charging port to begin charging.
2. The charging indicator will flash blue while the battery is charging.

B . USB EMERGENCY CHARGING

1. The dust plug contains both a USB output port and a Type-C charging port.
2. Plug the USB end of the supplied charging cable into the USB port, and connect the other end to the handset's charging port.

C . SOLAR CHARGING

1. Position the solar panel towards the sun for optimal charging efficiency.
2. The charging indicator will light up when the solar panel is charging.
3. Note that the solar charging mode is primarily intended for battery maintenance.

TIMER

1. Press the timing gear button once to set the timer for 1 hour.
2. Press the button again to set the timer for 2 hours.
3. Press it a third time to set the timer for 4 hours.
4. Press it a fourth time to set the timer for 6 hours.
5. Press it a fifth time to turn off the timer.

SHAKE FUNCTION

1. Click the shake button to turn on the shake function
2. Click again to turn off the shake function.

POWER INDICATOR/TIMER DISPLAY

1. The fan's power level is shown on the display screen. When the power is at 100%, the screen will display "100%", and so on.
2. When the timer is set to 1 hour, the display will show "1H", and similarly for other time settings.

Timing has 4 levels

1st gear: Displays 1H

2nd gear: Display 2H

3rd gear: Display 4H

4th gear: Display 6H

PRODUCT PARAMETERS

Product Size	208*208*130 mm
Weight	1395 g
Maximum Power	12W
Operating Voltage	3.7 V
Battery Capacity	20000 mAh
Charging Time	14-16h
Waterproof Rating	IPX3
Lighting Lumen	80 lm
Power supply parameters	5V 2A
Endurance	Fully functional: 7-8h Fan: 8-46h Lighting lamp: 30-48h

POWER PROTECTION

- **Overload/Short Circuit Protection:** The protection chip cuts off the power supply to prevent battery damage in case of overload or short circuit.
- **Low Voltage Protection:** When the battery voltage drops below 2.5V, the protection chip cuts off the power supply to prevent over-discharge damage.
- **Low Voltage Warning:** If the battery voltage falls below 3.0V during operation, the red light flashes, and the machine shuts down automatically..

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not insert your hands or foreign objects into the air inlet and outlet.
2. Do not use the product in a humid environment.
3. Do not disassemble, alter or repair the product by yourself.
4. Only charge the product with an adapter that matches the specified voltage.
5. Do not use the product in or near a fire.
6. Do not charge or use the product on Flamm -able surfaces such as carpets.
7. If the product is used for the first time or has been unused for over 60 days, please recharge the battery before use.
8. Avoid over-discharging the battery during use, as this may shorten its lifespan or damage the rechargeable batter.

9. Do not use alcohol or any corrosive liquids to clean the product.
10. Do not direct the flashlight beam into your eyes.

WARRANTY

1. This multifunctional fan comes with a 12-month warranty against manufacturing defects.
2. The warranty period starts from the date of purchase.

PACKING LIST


- Fan x 1
- User Manual x 1
- Type-C Cable x1



Made in China



Raddy CF3

BENUTZERHANDBU



INHALT

- LÜFTERMODI LICHTMODI
- AUFLADUNG UND USB-AUSGANG
- TIMER
- SHAKE FUNTION
- PRODUKTPARAMETER
- STROMSCHUTZ
- GARANTIE
- VERPACKUNGSLISTE



LÜFTERMO

1. Drücken Sie die Taste für den Lüftergang einmal, um den ersten Gang zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den zweiten Gang einzulegen.
3. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den dritten Gang einzulegen.
4. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den vierten Gang einzulegen.
5. Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal, um den fünften Gang einzulegen.
6. Drücken Sie die Taste ein sechstes Mal, um den sechsten Gang einzulegen.
7. Drücken Sie die Taste ein siebtes Mal, um das Gebläse auszuschalten.

LICHT-MODEN

1. Drücken Sie die Lichttaste einmal, um das weiße Licht einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um auf gelbes Licht umzuschalten.
3. Ein drittes Mal drücken, um das gelb-weiße Licht zu aktivieren.
4. Drücken Sie ein viertes Mal, um das Licht auszuschalten.
5. Drücken Sie lange, um die Helligkeit einzustellen.

LADE- UND USB-ANSCHLUSS

A. TYP-C-LADUNG

Schließen Sie das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel an den Ladeanschluss des Lüfters an, um den Ladevorgang zu starten.

2. die Ladeanzeige blinkt blau, während der Akku geladen wird.

B . USB-NOTLADUNG

1. der Staubstecker enthält sowohl einen USB-Ausgangsanschluss als auch einen Typ-C-Ladeanschluss.
2. Stecken Sie das USB-Ende des mitgelieferten Ladekabels in den USB-Anschluss, und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ladeanschluss des Mobilteils.

C . SOLARES LADEN

1. das Solarmodul in Richtung der Sonne ausrichten, um eine optimale Ladeleistung zu erzielen.
2. Die Ladeanzeige leuchtet auf, wenn das Solarmodul aufgeladen wird.

3. Beachten Sie, dass der Solarlademodus in erster Linie für die Batteriewartung gedacht ist.

TIMER

1. Drücken Sie einmal auf die Taste des Zeitmessgeräts, um den Timer auf 1 Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Timer auf 2 Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den Timer auf 4 Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Timer auf 6 Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal, um den Timer auszuschalten.

SHAKE FUNTION

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schütteln", um die Schüttelfunktion zu aktivieren.
2. Klicken Sie erneut, um die Schüttelfunktion auszuschalten.

STROMANZEIGE/ZEITANZEIGE

1. Die Leistungsstufe des Lüfters wird auf dem Display angezeigt. Wenn die Leistung bei 100% liegt, wird auf dem Bildschirm "100 %" angezeigt, usw.
2. Wenn der Timer auf 1 Stunde eingestellt ist, zeigt das Display "1H" an, und ähnlich verhält es sich bei anderen Zeiteinstellungen.

Die Zeitmessung hat 4 Stufen

1. Gang: Anzeige 1H
2. Gang: Anzeige
3. Gang: Anzeige 4H
4. Gang: Anzeige 6H

PRODUCT PARAMETERS

Größe des Produkts	208*208*130 mm
Gewicht	1395 g
Maximale Leistung	12W
Betriebsspannung	3.7 V
Batteriekapazität	20000 mAh
Aufladezeit	14-16h
Wasserdichte Bewertung	IPX3
Beleuchtung Lumen	80 lm
Stromversorgung	5V 2A
Ausdauer	Vollständig funktionsfähig: 7-8h Lüfter: 8-46h Beleuchtung Lampe: 30-48h

ENERGIESCHUTZ

- **Überlast/Kurzschluss-Schutz:** Der Schutzchip unterbricht die Stromzufuhr, um eine Beschädigung der Batterie im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses zu verhindern.
- **Schutz vor Unterspannung:** Wenn die Batteriespannung unter 2,5 V fällt, unterbricht der Schutzchip die Stromversorgung, um Schäden durch Tiefentladung zu verhindern.
- **Warnung bei Unterspannung:** Wenn die Batteriespannung während des Betriebs unter 3,0 V fällt, blinkt das rote Licht, und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Stecken Sie nicht Ihre Hände oder Fremdkörper in den Luftein- und -auslass.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.

3. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
4. Laden Sie das Produkt nur mit einem Adapter auf, der der angegebenen Spannung entspricht.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe eines Feuers.
6. Laden Sie das Gerät nicht auf brennbaren Oberflächen wie Teppichen auf und verwenden Sie es nicht dort.
7. Wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird oder länger als 60 Tage nicht benutzt wurde, laden Sie bitte den Akku vor der Verwendung auf.
8. Vermeiden Sie eine Überentladung des Akkus während des Gebrauchs, da dies seine Lebensdauer verkürzen oder den Akku beschädigen kann.
9. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol oder andere ätzende Flüssigkeiten.

10. Richten Sie den Lichtstrahl der Taschenlampe nicht in Ihre Augen.

GARANTIE

1. Dieser Multifunktionsventilator wird mit einer 12-monatigen Garantie gegen Herstellungsfehler geliefert.

2. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.

VERPACKUNGSLISTE


- Ventilator x 1
- Benutzerhandbuch x 1
- Typ-C-Kabel x 1



Made in China



Raddy CF3

MANUAL DEL



CONTENIDO

- MODOS VENTILADOR
- MODOS LUZ
- CARGA Y SALIDA USB
- TEMPORIZADOR
- FUNCIÓN SHAKE
- INDICADOR DE ENCENDIDO
/TEMPORIZADOR
- PARÁMETROS DEL PRODUCTO
- PROTECCIÓN DE ENERGÍA
- SEGURIDAD
- GARANTÍA
- LISTA DE EMBALAJES



MODOS DE VENTILADOR

1. Pulse una vez el botón de marcha del ventilador para activar la primera marcha.
2. Púlselo de nuevo para la segunda marcha.
3. Púlselo una tercera vez para la tercera marcha.
4. Púlselo una cuarta vez para la cuarta marcha.
5. Púlselo una quinta vez para la quinta marcha.
6. Púlselo una sexta vez para la sexta marcha.
7. Púlselo una séptima vez para apagar el ventilador.

MODOS DE ILUMINACIÓN

1. Pulse el botón de luz una vez para encender la luz blanca.
2. Púlselo de nuevo para cambiar a la luz amarilla.
3. Pulse una tercera vez para activar la luz amarilla-blanca.
4. Pulse una cuarta vez para apagar la luz.
5. Pulse prolongadamente para ajustar el brillo.

CARGA Y PUERTO USB

A. CARGA TIPO C

1. Conecta el cable de carga Type-C incluido al puerto de carga del ventilador para iniciar la carga.
2. El indicador de carga parpadeará en azul mientras se carga la batería.

B . CARGA DE EMERGENCIA POR USB

1. El conector antipolvo contiene un puerto de salida USB y un puerto de carga Type-C.
2. Enchufa el extremo USB del cable de carga suministrado en el puerto USB y conecta el otro extremo al puerto de carga del teléfono.

C . CARGA SOLAR

1. Coloca el panel solar orientado hacia el sol para conseguir una eficacia de carga óptima.
2. El indicador de carga se iluminará cuando el panel solar se esté cargando.

3. Tenga en cuenta que el modo de carga solar está pensado principalmente para el mantenimiento de la batería.

TEMPORIZADOR

1. Pulse una vez el botón del engranaje temporizador para ajustar el temporizador a 1 hora.
2. Pulse de nuevo el botón para ajustar el temporizador a 2 horas.
3. Púlselo una tercera vez para ajustar el temporizador a 4 horas.
4. Púlselo una cuarta vez para ajustar el temporizador a 6 horas.
5. Púlselo una quinta vez para apagar el temporizador.

FUNCIÓN SHAKE

1. Pulse el botón de agitación para activar la función de agitación
2. Pulse de nuevo para desactivar la función de agitación.

INDICADOR DE

1. El nivel de potencia del ventilador se muestra en la pantalla. Cuando la potencia esté al 100%, la pantalla mostrará "100%", y así sucesivamente.
2. Cuando el temporizador está ajustado a 1 hora, la pantalla mostrará "1H", y de forma similar para otros ajustes de tiempo.

El cronometraje tiene 4 niveles

1ª marcha: Muestra 1H

2ª marcha: Mostrar

3ª marcha: Mostrar 4H

4ª marcha: Mostrar 6H

PRODUCT PARAMETERS

Tamaño del producto	208*208*130 mm
Peso	1395 g
Potencia máxima	12W
Tensión de funcionamiento	3.7 V
Capacité de la batterie	20000 mAh
Capacidad de la batería	14-16h
Grado de impermeabilidad	IPX3
Iluminación Lumen	80 lm
Parámetros de alimentación	5V 2A
Endurance	Entièrement fonctionnel : 7-8 h Ventilateur : 8-46 h Lampe d'éclairage : 30-48 h

PROTECCIÓN DE ENERGÍA

- **Protección contra sobrecarga/cortocircuito:**
El chip de protección corta la alimentación para evitar daños en la batería en caso de sobrecarga o cortocircuito.
- **Protección contra baja tensión:** Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 2,5 V, el chip de protección corta la alimentación para evitar daños por sobredescarga.
- **Advertencia de baja tensión:** Si el voltaje de la batería cae por debajo de 3,0 V durante el funcionamiento, la luz roja parpadea y la máquina se apaga automáticamente....

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No introduzca las manos ni extraños en la entrada y salida de aire.
2. No utilice el producto en un ambiente húmedo.
3. No desmonte, modifique ni repare el producto por su cuenta.
4. Cargue el producto únicamente con un adaptador que coincida con el voltaje especificado.
5. No utilice el producto cerca del fuego.
6. No cargue ni utilice el producto sobre superficies inflamables como alfombras.
7. Si el producto se utiliza por primera vez o no se ha utilizado durante más de 60 días, recargue la batería antes de utilizarlo.
8. Evite descargar excesivamente la batería durante su uso, ya que podría acortar su vida útil o dañar la batería recargable.

9. No utilice alcohol ni líquidos corrosivos para limpiar el producto.

10. No dirija el haz de la linterna a los ojos.

GARANTÍA

1. Este ventilador multifunción tiene una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.

2. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra.

LISTA DE EMBALAJES


- Ventilador x 1
- Manual del usuario x 1
- Cable tipo C x 1



Made in China



Raddy CF3

MANUEL D'UTILISATION



CONTENU

- MODES DE VENTILATION
- MODES D'ÉCLAIRAGE
- CHARGEMENT ET SORTIE USB
- MINUTERIE
- FONCTION SHAKE
- INDICATEUR D'ALIMENTATION
/AFFICHAGE DE LA MINUTERIE
- PARAMÈTRES DU PRODUIT
- PROTECTION DE PUISSANCE
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- GARANTIE
- PACKING LIST



MODES DE VENTILATION

1. Appuyez une fois sur le bouton de la vitesse du ventilateur pour activer la première vitesse.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer à la deuxième vitesse.
3. Appuyez une troisième fois pour passer à la troisième vitesse.
4. Appuyez une quatrième fois sur cette touche pour passer à la quatrième vitesse.
5. Appuyez une cinquième fois sur la touche pour passer à la cinquième vitesse.
6. Appuyez une sixième fois sur la touche pour passer la sixième vitesse.
7. Appuyez une septième fois sur cette touche pour éteindre le ventilateur.

MODES D'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez une fois sur le bouton d'éclairage pour allumer la lumière blanche.
2. Appuyez à nouveau sur cette touche pour passer à la lumière jaune.
3. Appuyez une troisième fois pour activer la lumière jaune-blanche.
4. Appuyez une quatrième fois pour éteindre la lumière.
5. Appuyez longuement pour régler la luminosité.

PORT DE CHARGE ET PORT USB

A. CHARGE DE TYPE C

1. Connectez le câble de charge Type-C inclus au port de charge du ventilateur pour commencer la charge.
2. l'indicateur de charge clignote en bleu lorsque la batterie est en cours de chargement.

B . CHARGEMENT D'URGENCE PAR USB

1. Le bouchon anti-poussière contient à la fois un port de sortie USB et un port de charge de type C.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement fourni sur le port USB et connectez l'autre extrémité au port de chargement du combiné.

C . CHARGE SOLAIRE

1. positionner le panneau solaire vers le soleil pour une efficacité de charge optimale.
2. L'indicateur de charge s'allume lorsque le panneau solaire est en cours de chargement.

3. Notez que le mode de charge solaire est principalement destiné à l'entretien de la batterie.

MINUTERIE

1. Drücken Sie einmal auf die Taste des Zeitmessgeräts, um den Timer auf 1 Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Timer auf 2 Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den Timer auf 4 Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Timer auf 6 Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal, um den Timer auszuschalten.

FONCTION SHAKE

1. Cliquez sur le bouton d'agitation pour activer la fonction d'agitation.
2. Cliquez à nouveau pour désactiver la fonction de secousse

INDICATEUR D'ALIMENTATION/AFFICHAGE DE LA MINUTERIE

1. The fan's power level is shown on the display screen. When the power is at 100%, the screen will display "100%", and so on.
2. When the timer is set to 1 hour, the display will show "1H", and similarly for other time settings.

Timing has 4 levels

1st gear: Displays 1H

2nd gear: Display 2H

3rd gear: Display 4H

4th gear: Display 6H

PRODUCT PARAMETERS

Taille du produit	208*208*130 mm
Poids	1395 g
Puissance maximal	12W
Tension de fonctionnement	3.7 V
Capacité de la batterie	20000 mAh
Temps de charge	14-16h
Indice d'étanchéité	IPX3
Lumen d'éclairage	80 lm
Alimentation	5V 2A
Endurance	Entièrement fonctionnel : 7-8 h Ventilateur : 8-46 h Lampe d'éclairage : 30-48 h-48h

PROTECTION DE PUISSANCE

- **Protection contre les surcharges et les courts-circuits :** La puce de protection coupe l'alimentation électrique pour éviter d'endommager la batterie en cas de surcharge ou de court-circuit.
- **Protection contre les baisses de tension :** Lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 2,5 V, la puce de protection coupe l'alimentation pour éviter les dommages dus à la surcharge.
- **Avertissement de basse tension :** Si la tension de la batterie tombe en dessous de 3,0 V pendant le fonctionnement, le voyant rouge clignote et la machine s'arrête automatiquement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'introduisez pas vos mains ou des objets étrangers dans l'entrée et la sortie d'air.

2. Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide.
3. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même le produit .
4. Ne chargez le produit qu'avec un adaptateur correspondant à la tension spécifiée.
5. Ne pas utiliser le produit dans ou à proximité d'un feu.
6. Ne chargez pas et n'utilisez pas l'appareil sur des surfaces inflammables telles que les tapis.
7. Si le produit est utilisé pour la première fois ou s'il n'a pas été utilisé pendant plus de 60 jours, veuillez recharger la batterie avant de l'utiliser.
8. Évitez de trop décharger la batterie en cours d'utilisation, car cela pourrait réduire sa durée de vie ou endommager la batterie rechargeable.

9. N'utilisez pas d'alcool ou de liquides corrosifs pour nettoyer le produit.
10. ne pas diriger le faisceau de la lampe de poche vers les yeux.

GARANTIE

- 1.Ce ventilateur multifonctionnel est assorti d'une garantie de 12 mois contre les défauts de fabrication.
- 2.la période de garantie commence à la date d'achat.

LISTE D'EMBALLAGE


- Ventilateur x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1
- Câble Type-C x 1



Made in China



Raddy CF3

MANUALE UTENTE



CONTENUTO

- MODALITÀ VENTILATORE
- MODALITÀ LUCE
- RICARICA E USCITA USB
- TIMER
- FUNZIONE SHAKE
- INDICATORE DI DEL TIMER
- PARAMETRI DEL PRODOTTO
- PROTEZIONE DELL'ALIMENTAZIONE
- DI SICUREZZA
- GARANZIA
- L'ELENCO DEGLI IMBALLAGGI



MODALITÀ DI VENTILAZIONE

1. Premere una volta il pulsante della marcia a ventola per attivare la prima marcia.
2. Premere nuovamente per la seconda marcia.
3. Premere una terza volta per la terza marcia.
4. Premere una quarta volta per la quarta marcia.
5. Premere una quinta volta per la quinta marcia.
6. Premere una sesta volta per ottenere la sesta marcia.
7. Premere una settima volta per spegnere la ventola.

MODES D'ÉCLAIRAGE

1. Premere una volta il pulsante della luce per accendere la luce bianca.
2. Premere nuovamente per passare alla luce gialla.
3. Premere una terza volta per attivare la luce giallo-bianca.
4. Premere una quarta volta per spegnere la luce.
5. Premere a lungo per regolare la luminosità.

RICARICA E PORTA USB

A. CARICA DI TIPO-C

1. Collegare il cavo di ricarica Type-C in dotazione alla porta di ricarica del ventilatore per iniziare la ricarica.
2. L'indicatore di carica lampeggia in blu mentre la batteria è in carica.

B . RICARICA DI EMERGENZA USB

1. La spina contiene sia una porta di uscita USB che una porta di ricarica Type-C.
2. Inserire l'estremità USB del cavo di ricarica in dotazione nella porta USB e collegare l'altra estremità alla porta di ricarica del portatile.

C . CARICA SOLARE

1. Posizionare il pannello solare verso il sole per ottenere un'efficienza di carica ottimale.
2. L'indicatore di carica si accende quando il pannello solare è in carica.
3. Si noti che la modalità di carica solare è destinata principalmente alla manutenzione della batteria.

TIMER

1. Premere una volta il pulsante del cronometro per impostare il timer per 1 ora.
2. Premere nuovamente il pulsante per impostare il timer per 2 ore.
3. Premere una terza volta per impostare il timer per 4 ore.
4. Premere una quarta volta per impostare il timer per 6 ore.
5. Premere una quinta volta per spegnere il timer.

FUNZIONE SHAKE

1. Fare clic sul pulsante di scuotimento per attivare la funzione di scuotimento.
2. Fare nuovamente clic per disattivare la funzione di scuotimento.

INDICATORE DI POTENZA/VISUALIZZAZIONE DEL

1. Il livello di potenza del ventilatore viene visualizzato sul display. Quando la potenza è al 100%, lo schermo visualizza "100%" e così via.
2. Quando il timer è impostato su 1 ora, il display visualizza "1H" e lo stesso vale per le altre impostazioni di tempo.

La tempistica ha 4 livelli

1a marcia: Visualizza 1H

2a marcia: Display

Terza marcia: Display 4H

4a marcia: Display 6H

PRODUCT PARAMETERS

Dimensione del prodotto	208*208*130 mm
Peso	1395 g
Potenza massima	12W
Tensione di esercizio	3.7 V
Capacità della batteria	20000 mAh
Tempo di ricarica	14-16h
Valutazione di impermeabilità	IPX3
Illuminazione Lumen	80 lm
Parametri di alimentazione	5V 2A
Resistenza	Completamente funzionale: 7-8h Ventola: 8-46h Lampada di illuminazione: 30-48h

PROTEZIONE DELL'ALIMENTAZIONE

- **Protezione da sovraccarico/corto circuito:** Il chip di protezione interrompe l'alimentazione per evitare danni alla batteria in caso di sovraccarico o cortocircuito.
- **Protezione da bassa tensione:** Quando la tensione della batteria scende sotto i 2,5 V, il chip di protezione interrompe l'alimentazione per evitare danni da scarica eccessiva.
- **Avviso di bassa tensione:** Se la tensione della batteria scende sotto i 3,0 V durante il funzionamento, la spia rossa lampeggia e la macchina si spegne automaticamente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non inserire le mani o oggetti estranei nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.
2. Non utilizzare il prodotto in un ambiente umido.

3. Non smontare, alterare o riparare da soli il prodotto.
4. Caricare il prodotto solo con un adattatore che corrisponda alla tensione specificata.
5. Non utilizzare il prodotto all'interno o in prossimità di un fuoco.
6. Non caricare o utilizzare il prodotto su superfici infiammabili come i tappeti.
7. Se il prodotto viene utilizzato per la prima volta o è rimasto inutilizzato per oltre 60 giorni, si prega di ricaricare la batteria prima dell'uso.
8. Evitare di scaricare eccessivamente la batteria durante l'uso, in quanto ciò potrebbe ridurre la durata o danneggiare la batteria ricaricabile.
9. Non utilizzare alcol o liquidi corrosivi per pulire il prodotto.
10. Non dirigere il raggio della torcia negli occhi.

GARANZIA

1. Questo ventilatore multifunzionale viene fornito con una garanzia di 12 mesi contro i difetti di fabbricazione.
2. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.

ELENCO IMBALLAGGI

- Ventilatore x 1
- Manuale d'uso x 1
- Cavo tipo-C x 1



Made in China